

MP1761C-08  
パルスパターン発生器  
取扱説明書  
(GPIB プログラミング)

初版

- ・製品をご使用前に必ず本取扱説明書をお読みください。
- ・安全にお使いいただくための重要事項は、MP1761C パルスパターン発生器取扱説明書に記載してありますのでそちらをお読みください。
- ・本書は製品とともに保管してください。

アンリツ株式会社

MP1761C-08  
パルスパターン発生器  
取扱説明書（GPIB プログラミング）

2004年（平成16年）1月16日（初 版）

---

- ・予告なしに本書の内容を変更することがあります。
- ・許可なしに本書の一部または全部を転載・複製することを禁じます。

Copyright © 2004, ANRITSU CORPORATION  
Printed in Japan

---

## 読み替えのお願い

MP1761C-08 は MP1761C の性能を一部変更したものです。

以下の表に異なる部分を表します。

そのほかの操作方法については、「MP1761C パルスパターン発生器取扱説明書 GPIB プログラミング」(M-W1845AW)を参照してください。

また、オプション 08 に関するコマンドの設定値については「MP1761C-08 パルスパターン発生器取扱説明書」(M-W2337AW)にて規格値を参照し、設定してください。

取扱説明書 GPIB プログラミング読み替え部分

章	PAGE	読み替え内容
9	全	オプション 03 → オプション 08

