

MP1762A
誤り検出器
オプション 02 差動データ入力機能
オプション 03 クロックリカバリ機能
取扱説明書

初版

- ・製品をご使用前に必ず本取扱説明書をお読みください。
- ・安全にお使いいただくための重要事項は、MP1762A 誤り検出器取扱説明書に記載してありますのでそちらをお読みください。
- ・本書は製品とともに保管してください。

アンリツ株式会社

MP1762A

誤り検出器 オプション 02 差動データ入力機能 オプション 03 クロックリカバリ機能
取扱説明書

2005年（平成17年）10月6日（初 版）

-
- ・予告なしに本書の内容を変更することがあります。
 - ・許可なしに本書の一部または全部を転載・複製することを禁じます。

Copyright © 2005, ANRITSU CORPORATION

Printed in Japan

MP1762A-02 差動データ入力機能および MP1762A-03 クロックリカバリ機能

MP1762A-02 差動データ入力機能(以下, オプション 02)および MP1762A-03 クロックリカバリ機能(以下, オプション 03)に関する操作説明については、「MP1762D 誤り検出器取扱説明書」の一部分を参照してください。参照するページは以下の表のとおりです。

なお、「MP1762D 誤り検出器取扱説明書」は、本書に含まれています。形名を MP1762A に読み替えて使用してください。

MP1762A 本体の操作説明については、「MP1762A 誤り検出器取扱説明書」(W0887AW)を参照してください。

オプション 02 が搭載されている場合

| 項 | PAGE | 補足説明 |
|-----------------|------------------------------|---|
| 1.1, 1.2 3.1 | 1-2, 1-6 3-2~3-3 | オプション 03 が搭載されていない場合は、クロック再生機能、再生クロック出力はありません。 |
| 4.2, 4.3 7.3 | 4-5, 4-7, 4-17 7-4~7-8 | それにとまなう PLL リセットキー、クロック選択キー、クロック再生周波数用ロータリーエンコーダの機能および操作は無効となります。 |

オプション 03 が搭載されている場合

| 項 | PAGE | 補足説明 |
|-----------------------------------|------------------------------------|---|
| 1.1, 1.2 3.1 4.1~4.3 6.2 | 1-2, 1-5 3-2 4-3~4-16 6-3 | オプション 02 が搭載されていない場合は、データ入力は差動ではありません。 それにとまなう $\overline{\text{DATA}}$ 入力、終端状態選択キー、DISPLAY 切り替えキー、DATA/DATA TRACKING、DIFFERENCE ADJUST、シングル・差動切り替えキーの機能および操作は無効となります。 |
| 4.1 6.1, 6.3 7.3 | 4-3 6-2, 6-4 7-4 | 図の $\overline{\text{DATA}}$ 入力のケーブル接続は無視してください。 |

