

MP1762C-02, 03
誤り検出器
取扱説明書

第2版

- ・製品をご使用前に必ず本取扱説明書をお読みください。
- ・安全にお使いいただくための重要事項は、MP1762D 誤り検出器取扱説明書に記載してありますのでそちらをお読みください。
- ・本書は製品とともに保管してください。

アンリツ株式会社

MP1762C-02, 03

誤り検出器

取扱説明書

2004年（平成16年）3月1日（初 版）

2004年（平成16年）7月1日（第2版）

-
- ・予告なしに本書の内容を変更することがあります。
 - ・許可なしに本書の一部または全部を転載・複製することを禁じます。

Copyright © 2004, ANRITSU CORPORATION

Printed in Japan

読み替えのお願い

MP1762C-02, 03 は MP1762D の性能と共通です。

「MP1762D 誤り検出器取扱説明書」(M-W2322AW)を下記の表のとおり読み替えてご使用ください。

オプション 02, オプション 03 共通

取扱説明書 読み替え部分

項	PAGE	読み替え内容
-----	全	MP1762D → MP1762C
1-3	1-10	添付品に関しては同梱のパッキングリストを参照してください。

オプション 02, 03 両方搭載されている場合

共通の読み替え部分のとおりです。

オプション 02 のみ搭載されている場合

取扱説明書 読み替え部分

項	PAGE	読み替え内容
1.1, 1.2 3.1 4.2, 4-3 7.3	1-2, 1-6 3-2~3 4-5, 4-7, 4-17 7-4~8	クロック再生機能, 再生クロック出力はありません。 それにとまなう PLL リセットキー, クロック選択キー, クロック再生周波数用ロータリーエンコーダの機能および操作は無効となります。

オプション 03 のみ搭載されている場合

取扱説明書 読み替え部分

項	PAGE	読み替え内容
1.1, 1.2 3.1 4.1~3 6.2	1-2, 1-5 3-2 4-3~16 6-3	データ入力は差動ではありません。 それにとまなう $\overline{\text{DATA}}$ 入力, 終端状態選択キー, DISPLAY 切り替えキー, DATA/ $\overline{\text{DATA}}$ TRACKING, DIFFERENCE ADJUST, シングル・差動切り替えキーの機能および操作は無効となります。
4.1 6.1, 6.3 7.3	4-3 6-2, 6-4 7-4	図の $\overline{\text{DATA}}$ 入力のケーブル接続は無視してください。

