

MP1762C-02, 03
誤り検出器
取扱説明書
(GPIB プログラミング)

第2版

- ・ 製品をご使用前に必ず本取扱説明書をお読みください。
- ・ 安全にお使いいただくための重要事項は、MP1762D 誤り検出器取扱説明書に記載してありますのでそちらをお読みください。
- ・ 本書は製品とともに保管してください。

アンリツ株式会社

MP1762C-02, 03

誤り検出器

取扱説明書(GPIB プログラミング)

2004年（平成16年）3月1日（初 版）

2004年（平成16年）7月1日（第2版）

-
- ・予告なしに本書の内容を変更することがあります。
 - ・許可なしに本書の一部または全部を転載・複製することを禁じます。

Copyright © 2004, ANRITSU CORPORATION

Printed in Japan

読み替えのお願い

MP1762C-02, 03 は MP1762D の性能と共通です。

「MP1762D 誤り検出器取扱説明書 (GPIB プログラミング)」(M-W2323AW) を下記の表のとおり読み替えてご使用ください。

取扱説明書 読み替え部分

項	PAGE	読み替え内容
-----	全	MP1762D → MP1762C

- ・ オプション 02, 03 両方搭載されている場合
使用するデバイスメッセージは MP1762D と同じです。
- ・ オプション 02 またはオプション 03 のみ搭載されている場合

オプション 02 有効デバイスメッセージ

機能項目	コントロールメッセージ ヘッダ部	詳細 PAGE	関連 PAGE
入力データ切り替え	DSL	P9-145	9-8, 9-10~11, A-6, C-1
Tracking/Adjust 操作	DAC	P9-146	
入力信号数の設定	DSD	P9-147	
終端の差動選択	DTC	P9-152	

オプション 03 有効デバイスメッセージ

機能項目	コントロールメッセージ ヘッダ部	詳細 PAGE	関連 PAGE
供給クロックの選択	RRC	P9-148	9-8, 9-10~11, A-6, C-1
PLLリセット/ PLLステータス	RPL	P9-149	
Recovery 周波数設定	RFQ	P9-150	

※上記以外のコマンドはいずれの場合も有効です。

※搭載されていないほうのオプションにて有効のコマンドは無効になります。

