

CMA4500/CMA5000ソフトウェアインストール方法

本文書ではアプリケーションソフトウェアのインストール方法について説明します。本手順はソフトウェアを更新する場合にも適用されます。

注意: 本手順はCMA4500およびCMA5000について記述されております。CMA4500でアップデートを実行する場合はCMA5000の記述をCMA4500に読み替えて実行ください。

ソフトウェアの入手方法

ご使用のメインフレームおよびモジュールのアプリケーションソフトウェアは CD で提供されます。

また以下ダウンロードサイトからも入手できます。

<<https://www1.anritsu.co.jp/Download/Mservice/Login.asp>>.

ダウンロードしたソフトウェアはインストール実行の為に、CD に書き込みを行うか USB メモリへコピーする必要があります。

ダウンロードおよびインストールの為に準備

1) ソフトウェア配布パッケージのダウンロード

最新のCMA5000アプリケーションソフトウェア配布パッケージをウェブサイトからダウンロードし、PCの任意の場所(My Documentsフォルダもしくはデスクトップなど)に保存してください。

ダウンロードファイルは下記の様なzip形式となっています。

解凍(展開)すると、下記フォルダが出力されます。

CMA5000-vYYYYMMDD vYYYYMMDDはソフトウェアバージョン番号を示します。

フォーマットは以下となります vYYYYMMDD

YYYY = Year

MM = Month

DD = Day

(注意 : CMA4500の場合はフォルダ名がCMA4500になります。)

2) 配布パッケージ内容をCDへ焼きこみ

CMA5000-vYYYYMMDDフォルダ以下ファイルをCDへ焼きこむ必要があります。CDへの焼きこみ方法詳細については使用する書き込みプログラムをご参照ください。

注意: CDに配布パッケージのフォルダ構成まで含めないでください。フォルダ内のファイルをCDのルートへ書き込みしてください。

CDからのソフトウェアインストール

1) CMA5000に電源接続しパワーONしてください。

バッテリー駆動でのソフトウェア更新はできません。アプリケーションのインストール/更新はかならず電源接続し行ってください。

2) 配布パッケージCDを本体ドライブに挿入します。

NetTestスプラッシュ画面が表示されている間、CMA5000のCDドライブに配布パッケージCDを挿入し、Windowsスプラッシュ画面が表示された後にCDドライブをクローズします。

3) スクリーン表示の指示にしたがってください。

CMA5000はCDディスクを認識しアップデート方法を指示します。アップデートを完了させる為にスクリーン表示の指示に従ってください。

4) 機器を再起動してください。

インストール/更新終了後、機器は再起動する必要があります。再起動する前にCDををドライブからぬきとります。再起動後、インストールされたモジュールがソフトウェア更新を要求する場合、機器はそれを認識しソフトウェア更新を指示します。

USBフラッシュドライブからのソフトウェアインストール

CDを作成する代わりに、USBフラッシュドライブからアプリケーションをインストールする事が出来ます。(USBフラッシュドライブは"Zip Drives", "Thumb Drives", "Zip Sticks", "Jump Drives"などと呼ばれる事があります。) USBフラッシュドライブからのインストール時の注意事項について記載します。

1) ご使用のUSBフラッシュドライブのドライバがインストールされている事を確認します。

USBフラッシュドライブからのアプリケーションアップデートを試す前に、CMA5000が特定のUSBフラッシュドライブを認識し動作する事を確認するのが必要です。確認する為にまずは通常通り機器を立ち上げます。アプリケーション立ち上げ後、USBフラッシュドライブをCMA5000コントローラ部に接続します。システムが新しいハードウェアを認識しドライバをインストールを行い、インストールが正常に完了した場合、ご使用のUSBフラッシュドライブは使用可能である事を示しています。

2) 全てのUSBポートでドライバがインストールされている事を確認します。

USBポートはオペレーティングシステムにおいてユニークな識別子を認識します。つまりあるUSBポートで認識されたUSBフラッシュドライブは別のポートに接続された場合に別のデバイスとして認識されます。その為1つのポートでUSBフラッシュデバイスの認識が出来た後、全てのポートでステップ1)の手順を繰り返す必要があります。

3) 配布フォルダをUSBフラッシュドライブにコピーします。

USBフラッシュドライブがすべてのポートで有効となった後、システムをシャットダウンします。配布パッケージを展開し（詳細は“ダウンロードおよびインストールの為の準備”を参照ください。）USBフラッシュドライブのルートへ配布パッケージの内容をコピーします。（配布パッケージのフォルダではなくフォルダの中身をコピーしてください。）

4) CMA5000を起動します。

システムが起動中にUSBフラッシュデバイスをUSBポートへ接続します。CMA5000はUSBドライブ内のアプリケーションを認識し、アップデート方法を指示します。アプリケーションが起動した時、アップデートディスクが認識されます。

5) スクリーン表示の指示に従ってください。

CMA5000はUSBフラッシュドライブを認識し、アップデート方法を指示します。その後アップデートを完了させる為にスクリーン表示の指示に従ってください。

6) 機器を再起動してください。

インストール/更新終了後、機器は再起動する必要があります。再起動する前にUSBフラッシュドライブをぬきとります。再起動後インストールされたモジュールがソフトウェア更新を要求する場合、機器はそれを認識しソフトウェア更新を指示します。