測定ガイド

アンリツ RF/ マイクロ波携帯型計 測器用 WiMAX 信号アナライザ

BTS Master™ Cell Master™

	RF	Demod(復調)	ΟΤΑ
Fixed(固定)	オプション 46	オプション 47	該当せず
Mobile(移動)	オプション 66	オプション 67	オプション 37



商標・登録商標

Windows および Windows XP は Microsoft Corporation の登録商標です。

注意

アンリツ株式会社は、アンリツ株式会社製の機器およびコンピュータプログラムの、適切な導入と操作お よび保守を促すために、アンリツ従業員およびお客様向に本書を提供しています。本書に含まれる図面、 仕様書、情報は、いずれもアンリツ株式会社の知的財産であり、これら図表、仕様書および情報のいかな る不正利用も禁じられています。また書面によるアンリツ株式会社の事前の許可なく、機器またはソフト ウェアの製造または販売の基本として、全部であるか部分であるかを問わず、それらの複製、複写、また は使用も許されません。

更新

本書が更新された場合は、それらの文書がすべて次に示すアンリツ株式会社 Web サイトの、文書領域からダウンロードできます。http://www.us.anritsu.com

国外持出しに関する注意

- 本製品は日本国内仕様であり、外国の安全規格などに準拠していない場合もありますので、国外へ持ち出して使用された場合、当社は一切の責任を負いかねます。
 本製品および添付マニュアル類は、輸出および国外持ち出しの際には、
- 二 不要加35300米目、二・フルスは、補加35300世7月35回50000に18, 「外国為替及び外国貿易法」により、日本国政府の輸出許可や役務取引 許可を必要とする場合があります。また、米国の「輸出管理規則」により、 日本からの再輸出には米国政府の再輸出許可を必要とする場合があり ます。

本製品や添付マニュアル類を輸出または国外持ち出しする場合は, 事前 に必ず当社の営業担当までご連絡ください。

輸出規制を受ける製品やマニュアル類を廃棄処分する場合は、軍事用途 等に不正使用されないように、破砕または裁断処理していただきますよう お願い致します。

安全情報の表示

人身の傷害や機器の機能不全に関連した損失を防ぐため、アンリツでは下記の表示記号を用いて 安全に関する情報を表示しています。安全を確保するために、機器を操作する前にこの情報を十 分理解してください。

マニュアルで使用されている記号





有害な手順を示し、適切な注意を怠ると、機器の機能不全に関連した損失 を招く恐れがあります。

機器および説明書に表示される安全表示記号

これら安全表示記号は、安全に関する情報および操作上の注意を喚起するために、該当部位に近 い機器の内部または機器の外装に表示されます。機器を操作する前にこれらの表示記号の意味を 明確に理解し、必要な予防措置を取ってください。アンリツ製機器には次の5種類の表示記号が 使用されています。またこのほかに、このマニュアルに記載していない図が製品に貼付されてい ることがあります。

禁止されている操作を示します。円の中や近くに禁止されている操作が記載されます。

順守すべき安全上の注意を示します。円の中や近くに必要な操作方法が記載されます。

警告や注意を示します。三角の中や近くにその内容が記載されます。

注記を示します。四角の中にその内容が記載されます。

このマークを付けた部品はリサイクル可能であることを示します。



警告

または

左の警告マークが表示されている箇所の操作を行うときは、必ず取 扱説明書を参照してください。取扱説明書を読まないで操作などを 行なった場合は傷害に至る恐れがあります。また、本器の性能を劣 化させる原因にもなり得ます。なお、この警告マークは、他の危険 を示す他のマークや文言と共に用いられることがあります。

本器への電源供給では、本器に添付された3芯電源コードを接地形2極電源コンセントへ接続し、本器を接地した状態で使用してください。万が一、接地形2極電源コンセントを使用できない場合は、本器に電源を与える前に、変換アダプタから出ている緑色の線の端子、または背面パネルの接地用端子を必ず接地してからご使用ください。接地しない状態で電源を投入すると、負傷または死につながる感電事故を引き起こす恐れがあります。



本器は使用者自身が修理することはできません。カバーを開けたり、 内部の分解などを行わないでください。本器の保守に関しては、所定 の訓練を受け、火災や感電事故などの危険を熟知した当社または代 理店のサービスマンにご依頼ください。本器の内部には高圧危険部分 があり、不用意に触ると負傷または死につながる感電事故を引き起 こす恐れがあります。また精密部品を破損する可能性があります。

注意

静電気放電 (ESD) は、装置内の非常に敏感な回路を損傷する可能性 があります。ESD は、テストデバイスが装置の正面または背面パネ ルのポートやコネクタに接続 / 切断するときに発生する可能性が最 も高くなります。静電気放電リストバンドを着用することで、計測 器やテストデバイスを保護できます。或いは、装置の正面パネルや 背面パネルのポートやコネクタに触れる前に、接地されている装置 の外側匡体に触ることで自身を接地することができて静電放電でき ます。適切に接地されて静電気放電の恐れがない場合を除き、テス トポートの中心導体には触れないでください。

静電気放電で起きた損傷の修理は保証の対象外です。

第1章—一般情報

1-1	序文1-1
1-2	WiMAX 信号解析
	計測器オプション(固定 WiMAX 用)
	計測器オプション(移動 WiMAX 用)
1-3	測定モードの選択1-2
第 2	章 — 固定 WiMAX 信号アナライザ
2-1	序文
	計測器オプション(固定 WiMAX 用):
2-2	固定 WiMAX 測定 2-2
2-3	一般的な測定の設定2-3
	CP 比 (G)の設定2-3
	スパンの設定2-3
	フレーム長の設定
2-4	固定 WiMAX RF 測定 2-4
	固定 WiMAX RF 測定の設定
	スペクトル
	電力対時間
	隣接チャネル電力比 (ACPR)2-6
	RF の総括
2-5	固定 WiMAX 復調器
	固定 WiMAX 復調器測定の設定2-8
	コンスダレーション
	スペットル平坦度
	EVM 対シンボル 2-17
	復調の総括
	Pass / Fail Mode(合否モード)2-14
	WiMAX の総括
2-6	固定 WiMAX メニュー2-16
2-7	Frequency(周波数)メニュー2-17
2-8	Amplitude (振幅) メニュー

<u>目次 (続き)</u>

2-9	Setup(設定)メニュー	. 2-19
2-10	Measurements(測定)メニュー	. 2-20 . 2-21
	Demodulator(復調器)メニュー	. 2-22
	Demodulator(復調器)メニュー(続き)	. 2-23
	Pass Fail Mode(合否モード)メニュー	. 2-24
2-11	Sweep(掃引)メニュー	. 2-24
2-12	Measure(測定)メニュー	. 2-24
2-13	Trace (トレース) メニュー	. 2-25
2-14	Limit(リミット)メニュー	. 2-25
2-15	Other Menu(その他のメニュー)	. 2-25
第3	章 — 移動 WiMAX 信号アナライザ	
3-1	序文	3-1
	計測器オプション(移動 WiMAX 用)	3-1
3-2	移動 WiMAX 測定	3-2
3-3	一般的な測定の設定	3-4
	帯域幅の設定	3-4
	フレーム長の設定	3-4
	復調の種類の設定	3-4
	スパンの設定	3-4
3-4	移動 WiMAXRF 測定	3-5
	RF 測定の設定	3-5
	スペクトル	3-5 26
	电刀刈时间 陸接チャネル雷カ比 (ACPR)	3-0 3-7
	RF の総括	3-8
3-5	移動 WiMAX 復調器の測定	
	復調器測定の設定	3-9
	コンスタレーション	3-9
	スペクトル平坦度	. 3-10
	EVM vs Sub Carrier(EVM 対サブキャリア)	. 3-11
	EVM 対シンボル	. 3-12
	変調の総括	. 3-13
		. ఎ-14

3-6	移動 WiMAX 空間電波 (OTA) 測定
	測定の設定3-15
	チャネル電力モニタ3-15
	プリアンブル スキャナ 3-16
	Pass / Fail Mode(合否モード)3-17
	WiMAX の総括3-18
3-7	移動 WiMAX メニュー3-19
3-8	Frequency(周波数)メニュー3-21
3-9	Amplitude (振幅) メニュー 3-22
3-10	Setup (設定) メニュー
3-11	Measurements (測定) メニュー 3-24
	RF Measurements(RF 測定)メニュー
	Demodulator(復調器)メニュー
	Demodulator(復調器)メニュー(続き)
	Over-The Air(空間電波)メニュー
	Pass Fail Mode(合否モード)メニュー3-29
3-12	Marker $(\neg - \pi) \land = = 3-30$
3-13	Sweep (掃引) メニュー
3-14	Measure (測定) メニュー 3-31
3-15	Trace (トレース) メニュー
3-16	Limit (リミット) メニュー
3-17	その他のメニュー3-31
付録	A— エラーメッセージ
A-1	序文A-1
A-2	一般的な WiMAX メッセージ
A-3	固定 WiMAX のメッセージ
A-4	移動 WiMAX のメッセージA-2
	

索引

第 1章 — 一般情報

1-1 序文

この測定ガイドでは、以下のアンリツ計測器の WiMAX 信号解析について説明します。

- BTS Master
- Cell Master

オプションはそれぞれ、測定器すべての型名で使用できるとは限りません。お手 備考 持ちの測定器で使用できるオプションについては、所定のテクニカルデータシー トを参照して下さい。

1-2 WiMAX 信号解析

これらの計測器は、WiMAX BTS の伝送性能試験用に 2 つの 固定 WiMAX オプションと 3 つの 移動 WiMAX オプションを提供しています。

計測器オプション(固定 WiMAX 用)

固定 WiMAX RF 測定 (オプション 46)

固定 WiMAX 復調器 (オプション 47)

固定 WiMAX の信号解析については、第2章「固定 WiMAX 信号アナライザ」で説明しています。

固定 WiMAX オプション: 固定 WiMAX RF 測定と 固定 WiMAX 復調器の測定。これらの計測器 は FDD と TDD のネットワークを測定できます。アンテナを接続するか、BTS 装置を計測器に 直接接続して、固定 WiMAX BTS 送信機の性能を空間伝播した状態で測定できます。BTS 装置 を直接計測器に接続するには、カップラかアッテネータを使用して BTS 装置の電力増幅器を計 測器の RF 入力コネクタに接続します。固定 WiMAX の信号を空間伝播した状態で測定するに は、適切な周波数帯域のアンテナを計測器の RF コネクタに接続します。

計測器オプション(移動 WiMAX 用)

移動 WiMAX 空間電波 (OTA) 測定(オプション 37)

移動 WiMAX RF 測定(オプション 66)

移動 WiMAX 復調器 (オプション 67)

移動 WiMAX の信号解析については、第3章「移動 WiMAX 信号アナライザ」で説明しています。

移動 WiMAX オプション:空間電波 (OTA)、RF、復調器の測定。OTA 測定では、計測器のスペ クトラムアナライザにある RF 入力 (50Ω) コネクタにアンテナを接続する必要があります。カッ プラまたはアッテネータを同じコネクタに接続して、WiMAX の BTS 送信機から直接測定しま す。

注意 RF 入力ポートの最大(損傷なし)入力レベルは +30 dBm です。損傷を防ぐには、 常にカップラか高電力アッテネータを使用してください。

1-3 測定モードの選択

固定 WiMAX 信号アナライザ モードと移動 WiMAX 信号アナライザモードの選択手順について は、お使いの計測器の『ユーザガイド』を参照してください。

第 2章 — 固定 WiMAX 信号アナライザ

2-1 序文

これらのアンリツ携帯型計測器は 2 通りの 固定 WiMAX オプション(固定 WiMAX RF 測定と 固定 WiMAX 復調器測定)を提供しています。RF と復調器を正確に測定するために、計測器を いずれかの 固定 WiMAX 基地局 (BTS) に接続します。これらの測定器は FDD (Frequency Division Duplexing: 周波数分割二重化) ネットワークと TDD (Time Division Duplexing: 時分 割二重化) ネットワークの測定ができます。

アンテナを接続するか、WiMAX BTS 装置を計測器に直接接続して、BTS 送信機の性能を空間 伝播した状態で測定できます。BTS 装置を直接計測器に接続するには、カップラかアッテネータ を使用して BTS 装置の電力増幅器を計測器の RF 入力コネクタに接続します。WiMAX の信号 を空間伝播した状態で測定するには、適切な周波数帯域のアンテナを計測器の RF コネクタに接 続します。

注意 RF 入力ポートの最大(損傷なし)入力レベルは +30 dBm です。損傷を防ぐに は、常にカップラか高電力アッテネータを使用してください。

計測器オプション(固定 WiMAX 用):

固定 WiMAX RF 測定(オプション 46) 固定 WiMAX 復調器(オプション 47)

固定 WiMAX 測定

2-2 固定 WiMAX 測定

以下の測定は、計測器を固定 WiMAX モードに設定しているときに使用できます。

チャネル電力 (RSSI)

チャネル電力は、選択した帯域幅内の時間ドメイン平均電力を測定し、dBm で表します。受信 信号強度の指標 (RSSI) はベンダー定義が標準で、通常はチャネル電力と同じです。

占有帯域幅

占有帯域幅は、送信機の電力の99%を含む帯域幅として計算されます。

データ バースト電力

データ バースト電力は、WiMAX ダウンリンク サブフレームのデータ バースト部分の実効値電 力です。

プリアンブル電力

プリアンブル電力は、WiMAX ダウンリンク サブフレームのプリアンブル部分の実効値電力です。

波高因子

波高率は、ダウンリンク サブフレーム全体の平均電力に対するピークの比率です。

周波数誤差

測定したキャリア周波数と指定したキャリア周波数の差異が周波数誤差です。この数値は使用している基準周波数と同様の確度です。周波数誤差は Hz と ppm で表示されます。BTS に外部基準がない場合は、オプション 31 (GPS 受信機)を使用すると周波数確度が向上します。

EVM(エラーベクトル振幅)

エラーベクトル振幅 (%) に基準波形と測定した波形の差異が表示され、EVM が正規化されます。

相対コンスタレーション エラー (RCE)

相対コンスタレーション エラーは EVM と似ていますが、RCE は dB (RCE = 20 log(EVM)、 EVM は %/100) で表します。ダウンリンク サブフレーム全体の実効値とピーク値が表示されま す。

キャリア周波数

キャリア周波数は入力信号を復調後に測定した周波数で、計測器の同調中心周波数に復調から測 定した周波数誤差を加えたものと同じです。

基地局 ID

各送信機には 48 ビットの固有の ID があります。これらの計測器はダウンリンク フレームの FCH (フレーム制御ヘッダ)、LSB (最下位ビット) をデコードして、この ID を基地局 ID とし て表示します。

隣接サブキャリア平坦度(ピーク)

隣接サブキャリア平坦度は、隣接サブキャリア間の絶対差異です。

2-3 一般的な測定の設定

CP比 (G)の設定

IEEE 802.16-2004 規格は、サイクリック プレフィクス (CP) 比(ガードインターバルと同じで、 シンボル期間の分数として与えられる)を 1/4、1/8、1/16、または 1/32 と指定しています。特定 の CP 比を手動で設定することもできます。計測器は 1/4、1/8、1/16、1/32 をサポートしていま す。

CP 比を設定するには、以下の手順に従ってください。

- 1. Setup (設定) メイン メニュー キーを押します。
- 2. CP Ratio (G) (CP 比 G) サブメニュー キーを押して、使用可能な比 (1/4、1/8、1/16、1/32) を表示します。
- 3. 上/下 矢印キーまたは回転ツマミを使用して該当する比率を強調表示し、Enter キーを 押して設定します。選択した比率が画面の左側のユーザ設定可能パラメータに表示されま す。

スパンの設定

スペクトル表示のスパンを設定するには、以下の手順に従ってください。

- 1. Setup (設定) メイン メニュー キーを押します。
- **2.** Span (スパン) サブメニュー キーを押して使用可能なスパン (5 MHz、10 MHz、20 MHZ、30 MHz) を表示します。
- 3. 上/下 矢印キーか回転ツマミを使用して、リストで該当するスパンを強調表示し、Enter キーを押して設定します。

フレーム長の設定

フレーム長を設定するには、以下の手順に従ってください。

- 1. Setup (設定) メイン メニュー キーを押します。
- **2. Frame Length**(フレーム長)サブメニュー キーを押し、フレーム長の選択肢(2.5 ms、5 ms、10 ms)を切り替えます。

2-4 固定 WiMAX RF 測定

固定 WiMAX RF 測定には、スペクトル、電力対時間、隣接チャネル漏洩電力比 (ACPR) の3種類の測定があります。以下の項では、固定 WiMAX RF 測定の実行方法を説明します。

固定 WiMAX RF 測定の設定

- 1. Setup (設定) メイン メニュー キーを押します。
- 2. 「一般的な測定の設定」(2-3 ページ)の説明に従って、帯域幅、フレーム長、および CP 比を設定します。

スペクトル

Spectrum (スペクトル) 画面には、入力信号とチャネル電力のスペクトルが dBm で表示され、 占有帯域幅が Hz で表示されます。

手順:

- 1. 「固定 WiMAX RF 測定の設定」(2-4 ページ)の説明に従って、測定を設定します。
- 2. Measurements (測定) メイン メニュー キーを押します。
- **3. RF** サブメニュー キーを押します。
- **4.** スペクトル測定をアクティブにするには、Spectrum(スペクトル)サブメニュー キーを 押します。図 2-1 のサンプル画像は計測器によって異なる場合があります。



図 2-1. ス

スペクトル

電力対時間

電力対時間表示には、約1フレームの WiMAX IEEE 802.16-2004 OFDM 信号の時間ドメイン 一覧が表示されます。プリアンブルは常にデータより3dB 大きくなります。 画面にはチャネル 電力 (RSSI)、データ バースト電力、プリアンブル電力、波高率も表示されます。

- 1. 「固定 WiMAX RF 測定の設定」(2-4 ページ)の説明に従って、測定を設定します。
- 2. Measurements (測定) メイン メニュー キーを押します。
- 3. RF サブメニュー キーを押します。
- **4.** 測定をアクティブにするには、Power vs Time (電力対時間) サブメニュー キーを押しま す。図 2-2 のサンプル画像は計測器によって異なる場合があります。





隣接チャネル電力比 (ACPR)

ACPR 表示には、1 つのメイン チャネルと 2 つの隣接チャネルが表示され、各チャネルの電力 レベルが絶対値と相対値で示されます。チャネル間隔は選択した帯域幅と一致し、チャネルは色 分けされています。

手順:

- 1. 「固定 WiMAX RF 測定の設定」(2-4 ページ)の説明に従って、測定を設定します。
- 2. Measurements (測定) メイン メニュー キーを押します。
- **3. RF** サブメニュー キーを押します。
- 4. 測定をアクティブにするには、ACPR サブメニュー キーを押します。図 2-3 のサンプル画像は計測器によって異なる場合があります。





ACPR

RF の総括

RFの総括には、重要な RF 送信機性能の測定が、WiMAX 信号を復調せずに表形式で表示されます。RF 総括表に表示されるパラメータは、チャネル電力 (dBm)、データ バースト電力 (dBm)、プリアンブル電力 (dBm)、占有帯域幅、および波高率です。

- 1. 「固定 WiMAX RF 測定の設定」(2-4 ページ)の説明に従って、測定を設定します。
- 2. Measurements (測定) メイン メニュー キーを押します。
- 3. RF サブメニュー キーを押します。
- **4.** 測定をアクティブにするには、**RF Summary** (**RF** の総括) サブメニュー キーを押します。 図 2-4 のサンプル画像は計測器によって異なる場合があります。





2-5 固定 WiMAX 復調器

この計測器は基地局からの 固定 WiMAX 信号を復調して、結果をコンスタレーション、スペクトル平坦度、EVM 対サブキャリア、EVM 対シンボル、および変調総括要約一覧で表示できます。

固定 WiMAX 復調器測定の設定

1. Setup (設定) メイン メニュー キーを押します。

2. 「一般的な測定の設定」(2-3 ページ)の説明に従って、帯域幅、フレーム長、および CP 比を設定します。

コンスタレーション

計測器には、1 フレームの復調されたデータ シンボルのコンスタレーションが表示されます。復調のさまざまなコンスタレーションが次のように色分けされています。

- BPSK は橙色で表示されます。
- QPSK は紫色で表示されます。
- 16QAM は緑色で表示されます。
- 64QAM は黄色で表示されます。

この一覧に表示される数値結果は、RCE (rms) (dB)、RCE (pk) (dB)、EVM (rms) (%)、 EVM (pk) (%)、周波数誤差 (Hz)、周波数誤差 (ppm)、キャリア周波数 (Hz)、および基地局 ID です。

- 1. 「固定 WiMAX 復調器測定の設定」(2-8 ページ)の説明に従って、測定を設定します。
- 2. Measurements (測定) メイン メニュー キーを押します。
- 3. Demodulator (復調器) サブメニュー キーを押します。
- 4. 測定をアクティブにするには、Constellation(コンスタレーション)サブメニュー キーを 押します。
- **5.** Reference Points (基準ポイント) メニューをアクティブにするには、Constellation (コン スタレーション) サブメニュー キーをもう一度押します。
- 6. 基準ポイントの<u>オン</u>と<u>オフ</u>を切り替えるには、Reference Points(基準ポイント)サブメ ニュー キーを押します(「Demodulator(復調器)メニュー」(2-22ページ)を参照して ください)。

/inritsu 10/01/20	08 10 10 17 am						Rem	cte internet	Demodulator
Center Freq 2.500 GHz								Poled WMA PO Constantial	Constellation
Channel		@ 0			9		÷	0	Spectral Flatnes
Reference Source		0.0					0	0	EVM vs
Power Offset		0	9.6		•	0			Sub Carrier
Auto Banga	9		9		۹	۲		0	EVM vs
01	٥	0				0		0	Modulation
3.5 MHz								0	Summary
CP Ratio (G) 1/32					0		°e	0	
Frame Length 2.5 mi		0			0				
Max Hold	and a second second								
	RCE (ms) -42.1 dB RCE (pk)	E	0.78 % EVM (pA)	0	Frec	31 Ha	ror t (ppm)	Carrier Frequency 2.500 000 031 GHz Base Station ID	Back
	-38.0 dB		1,25 %			0.012	_	0	5++

図 2-5 のサンプル画像は計測器によって異なる場合があります。

図 2-5. コンスタレーション表示、Demodulator(復調器)メニュー

スペクトル平坦度

スペクトル平坦度一覧には、チャネル評価ステップでチャネルのプリアンブルから収集される データが表示されます。スペクトル平坦度が全キャリアの平均偏差として dB で示されます。規 格値に準拠しているマスクがトレースに被せてあります。マスクの緑色は合格、赤色はマスクの 不合格領域を示します。マスクの規格値は次のとおりです。

 $0 \sim \pm 50$ サブキャリア < ± 2 dB、

 $\pm 50 \sim \pm 100$ サブキャリア <+2 dB ~ -4 dB

このマスクは、200のサブキャリアすべての振幅値の平均を基準としています。この一覧に表示 されている数値結果は、隣接サブキャリアの平坦度(dB単位)です。

- 1. 「固定 WiMAX 復調器測定の設定」(2-8 ページ)の説明に従って、測定を設定します。
- 2. Measurements (測定) メイン メニュー キーを押します。
- 3. Demodulator (復調器) サブメニュー キーを押します。
- 4. 測定をアクティブにするには、Spectral Flatness(スペクトル平坦度)サブメニュー キー を押します。
- 図 2-6 のサンプル画像は計測器によって異なる場合があります。



図 2-6. スペクトル平坦度

EVM 対サブキャリア

この一覧表示は、EVM (rms)の値対 OFDM サブキャリアを示しています。8 つのパイロットサ ブキャリアが橙色で、192 のデータ サブキャリアが黄色で表示されています。この一覧に表示さ れる数値結果は、RCE (rms) (dB)、RCE (pk) (dB)、EVM (rms) (%)、EVM (pk) (%)、周波数誤 差 (Hz)、周波数誤差 (ppm)、キャリア周波数 (Hz)、および基地局 ID です。

手順:

- 1. 「固定 WiMAX 復調器測定の設定」(2-8 ページ)の説明に従って、測定を設定します。
- 2. Measurements (測定) メイン メニュー キーを押します。
- 3. Demodulator (復調器) サブメニュー キーを押します。
- **4.** 測定をアクティブにするには、EVM vs SubCarrier (EVM 対サブキャリア) サブメニュー キーを押します。図 2-7 のサンプル画像は計測器によって異なる場合があります。



図 2-7.

EVM 対サブキャリア

EVM 対シンボル

この一覧表示は、EVM (rms)の値対 OFDM シンボルを示しています。この一覧に表示される数 値結果は、RCE (rms) (dB)、RCE (pk) (dB)、EVM (rms) (%)、EVM (pk) (%)、周波数誤 差 (Hz)、周波数誤差 (ppm)、キャリア周波数 (Hz)、および基地局 ID です。

手順:

- 1. 「固定 WiMAX 復調器測定の設定」(2-8 ページ)の説明に従って、測定を設定します。
- 2. Measurements (測定) メイン メニュー キーを押します。
- 3. Demodulator (復調器) サブメニュー キーを押します。
- **4.** 測定をアクティブにするには、EVM vs Symbol (EVM 対シンボル) サブメニュー キーを 押します。図 2-8 のサンプル画像は計測器によって異なる場合があります。



図 2-8.

EVM 対シンボル

復調の総括

復調の総括には、重要な復調送信機性能の測定が、WiMAX 信号を復調して表形式で表示されます。 この復調総括表に表示される数値結果は、RCE (rms) (dB)、RCE (pk) (dB)、EVM (rms) (%)、 EVM (pk) (%)、キャリア周波数 (Hz)、周波数誤差 (Hz)、周波数誤差 (ppm) および基地局 ID です。

- 1. 「固定 WiMAX 復調器測定の設定」(2-8 ページ)の説明に従って、測定を設定します。
- 2. Measurements (測定) メイン メニュー キーを押します。
- **3.** Demodulator (復調器) サブメニュー キーを押します。
- **4.** 測定をアクティブにするには、Modulation Summary(変調の総括)サブメニュー キーを 押します。図 2-9 のサンプル画像は計測器によって異なる場合があります。







Pass / Fail Mode (合否モード)

合否モードでは、測定リストと合否基準が指定されたユーザ定義ファイルを選択できます。この モードは適切な測定を順序付け、基準に従って合否状態を示します。マスタ ソフトウェア ツー ルを使用すると、顧客専用試験リストを作成して計測器にアップロードできます。すべての重要 な測定で合否試験を選択できます。結果は表形式で表示され、最小と最大の閾値や測定結果を含 んだ合否結果が明確に示されます。

- 1. 「固定 WiMAX 復調器測定の設定」(2-8 ページ)の説明に従って、測定を設定します。
- 2. Measurements (測定) メイン メニュー キーを押します。
- 3. Pass/Fail Mode (合否モード) サブメニュー キーを押します。
- 4. サブメニューをアクティブにするには、Pass/Fail Mode(合否モード) サブメニュー キー をもう一度押します。
- 5. 合否試験の定義ファイルを一覧表示するには、Select Pass/Fail Test(合否試験の選択)サ ブメニューキーを押します。
- 6. Up/Down(上下)矢印キーまたは回転ツマミを使用して、リストで該当する合否テストを 強調表示し、Enterキーを押して選択します。
- 図 2-10 のサンプル画像は計測器によって異なる場合があります。

/inritsu 10/02/	2008 11:38:26 am		Remote Martin		Measurements
Center Freq 2.500 GHz			Fload W Fac	MAX	RF>
Channel		PASSED		-1	Demodulator
eference Source Int Std Accy		PASS_FAIL_	RF		
Power Offset	OCC_BW	Min 1.000 MHz Max 10.000 MHz	4/948 BYE MIR		
0.0 dB	CHANNEL_POWER	Min -100.0 dEm Max 50.0 dBm	- DEALERS	11	Pass/Fail 👲
Auto Range On	BURST_PWR	Min -100.0 dBm Max 50.0 dBm	it is entry.		Mode
	PREAMBLE_PWR	Min -100.0 dBm Max 50.0 dBm	2.2 iller		
1.25 MHz	CREST_FACTOR	Min.0.0 dB Max15.0 dB	(0,0.00)		
CP Ratio (G) 1/32					
Frame Length 2.5 mil					WMAX O
Max Hold N/A					Summary
					Save Measurement
Freq	Amplitude	Setup	Measurements		



WiMAX の総括

WiMAX の総括は、RF および復調測定から得られた 固定 WiMAX の重要な測定値をまとめた リストです。

- 1. 「固定 WiMAX 復調器測定の設定」(2-8 ページ)の説明に従って、測定を設定します。
- 2. Measurements (測定) メイン メニュー キーを押します。
- 3. WiMAX Summary (WiMAX の総括) サブメニュー キーを押します。図 2-11 のサンプル 画像は計測器によって異なる場合があります。

Anritsu 10/01/	2008 09:20:27 am		Remote 2	Measurements
Center Freq 2 350 GHz			Fixed WiMAX Summary	RF.
Channel	Channel Power (RSSI)		-6.5 dBm	Demodulator
Bafarmana Source	Data Burst Power		-6.6 dBm	**)
Int Std Accy	Preamble Power		-3.6 dBm	
Power Offset	Occupied BW		6.231 688 MHz	
Bb 0.0	Crest Factor		8.6 dBm	Pass/Fail C
Auto Range Off	RCE (rms)		-38.1 dB	Mode
BW	RCE (pk)		-32.0 dB	
10 MHz	EVM (rms)		1.24 %	
CP Ratio (G)	EVM (pk)		2.26 %	
	Carrier Frequency		2.500 000 038 GHz	
Frame Length 2.5 ms	Freq Error		38 Hz	WMAX (
Max Hold	Freq Error (ppm)		0.015	Summary
N/A	Base Station ID		0	Save
				Measurement
Freq	Ampitude	Setup	Measurements	

図 2-11. WiMAX の総括

2-6 固定 WiMAX メニュー

図 2-12 は、固定 WiMAX のメニュー マップを示しています。以下の項では、WiMAX のメイン メニューと関連するサブメニューについて説明します。サブメニューは、各メイン メニューの上 から下へと表示される順に並んでいます。



図 2-12. 固定 WiMAX メニュー

2-7 Frequency(周波数)メニュー

キーシーケンス: Frequency (周波数)



図 2-13. Fixed WiMAX Freq (固定 WiMAX 周波数) メニュー

2-8 Amplitude (振幅) メニュー

キー シーケンス: Amplitude (振幅)

Amplitude Scale 10 dB/div	e Scale / div v 0.50 %	Scale(目盛):測定表示のY軸目盛を設定するには、 このサブメニューキーを選択します。目盛は1dB/div~ 15 dB/divに設定できます。デフォルト値は、スペクト ル平坦度一覧を選択すると、10 dB/divから1 dB/divに 変わります。
Power Offs 0.0 dB Auto Ranç	ge	Scale/div(目盛り/div)サブメニュー キーは、 EVM 対サブキャリアと EVM 対シンボルの測定を行う場合にのみ表示されます。 その他の測定ではすべて dB/div 目盛メニューが使用されます。
<u>On</u> Adjust Range Y Axis Ma 5.00 %	ix.	Power Offset (電力オフセット):外部のケーブル、 アッテネータ、またはカップラ経由の損失を測定器で自 動調整させるには、このサブメニュー キーを押します。 電力オフセットは –100 dB ~ +100 dB に設定できます。 電力オフセットを設定するには、Power Offset (電力オ フセット)サブメニュー キーを押し、回転ツマミ、矢印 キー、または数字キーパッドを使用してオフセット値を 入力し、dB サブメニュー キーまたは Enter キーを押し ます。
		Auto Range(自動レンジ):自動レンジをアクティブ にすると、基準レベルが自動調整されます。Auto Range (自動レンジ)サブメニュー キーを押してオンとオフを 切り替えます。
		Adjust Range (レンジ調整): 測定した信号に応じて内 部の基準レベルが最適化されるように調整するには、自 動レンジがオフ状態に設定されているときに、このサブ メニュー キーを押します。レンジ調整は、サブメニュー キーを押すたびに1回実行されます。Auto Range (自動 レンジ)がオンに設定されているときにこのサブメ ニュー キーを押すと、オフに切り替わります。
		Adjust Range(レンジ調整)サブメニュー キーを押す と、Auto Range(自動レンジ)がオフになっているた め、計測器は内部利得を自動調整しなくなります。自動 利得のレンジ調整を再開するには、Auto Range(自動レ ンジ)サブメニュー キーを押して設定をオンに切り替え てください。
		Y Axis Max(Y 軸最大):Y 軸の最大値を設定するに は、このサブメニュー キーを押します。目盛調整と組み 合わせると、Y 軸の拡大縮小ができます。この制御は、 スペクトル平坦度、EVM 対シンボル、EVM 対サブキャ リアの一覧でのみ使用可能です。
図 2-14.	固定 WiMAX Amplitude	(振幅)メニュー

2-9 Setup (設定) メニュー

キー シーケンス:**Setup**(設定)

Setup BW 1.25 MHz	BW(帯域幅): このサブメニュー キーを押し、Up/Dwon(上/下)矢印 キーまたは回転ツマミを使って帯域幅を選択し Enter を押します。選択可 能な帯域幅は 1.25 MHz、1.5 MHz、1.75 MHz、2.50 MHz、3.0 MHz、 3.5 MHz、5 MHz、5.5 MHz、6.0 MHz、7 MHz、10 MHz です。デフォルト の帯域幅は 1.25 MHz です。
CP Ratio (G) 1/4 Span	CP Ratio (G) (CP 比 (G)): このサブメニュー キーを押し、Up/Down(上 /下)矢印キーまたは回転ツマミを使用してサイクリック プレフィックス比 を選択して Enter を押します。選択可能な CP 比は、1/4、1/8、1/16、1/32 です。デフォルトの CP 比は 1/4 です。
5 MHz Frame Length	Span (スパン): このサブメニュー キーを押し、 Up/Down (上 / 下)矢印 キーまたは回転ツマミを使用してスペクトル表示のスパンを選択して Enter を押します。選択可能なスパンは、5 MHz、10 MHz、20 MHz、 30 MHz です。
	注:BW 設定を変更すると、スパンの値は次に大きいスパンに自動調整されます。スパンをリストの任意の値に変更して、自動選択された値を無効に することもできます。
	Frame Length(フレーム長): このサブメニュー キーを押し、選択 肢 (2.5 ms、5 ms、10 ms)を切り替えてフレーム長を選択します。選択し た値に下線が付きます。
図 2-15. 固定	WiMAX Setup(設定)メニュー

2-10 Measurements (測定) メニュー

キー シーケンス: Measurements (測定)

RF Measurements	RF: このサブメニュー キーを押すと、「RF Measurements(RF 測定)メ ニュー」(2-21 ページ) が開きます。
RF	Demodulator (復調器:このサブメニュー キーを押すと、「Demodulator (復調器)メニュー」(2-22 ページ)が開きます。
Demodulator → Pass/Fail ○	Pass / Fail Mode (合否モード): 合否モードでは、測定リストと合否基準 が指定されたユーザ定義ファイルを選択できます。このモードは適切な測定 を順序付け、基準に従って合否状態を示します。マスタ ソフトウェア ツー ル を使用すると、顧客専用試験リストを作成して計測器にアップロードで きます。すべての重要な測定で合否試験を選択できます。結果は表形式で表 示され、最小と最大の閾値や測定結果を含んだ合否結果が明確に示されま す。「Pass Fail Mode (合否モード)メニュー」(2-24 ページ)を開くに は、キーをもう一度押します。
Mode	WiMAX Summary (WiMAX の総括): WiMAX 関連の数値測定結果すべて を次のようにまとめて表示します。
	 チャネル電力 (RSSI) (dBm) データ バースト電力 (dBm)
WiMAX O	• プリアンブル電力 (dBm)
Summary	• 占有 BW (Hz)
Save	• 波高率 (dB)
Save	• RCE (rms) (dB)
Measurement	• RCE (pk) (dB)
	• EVM (rms) (%)
	• EVM (pk) (%)
	• キャリア周波数 (Hz)
	• 周波数誤差 (Hz)
	• 周波数誤差 (ppm)
	• 基地局 ID
	Save Measurement(測定の保存):現在の測定に名前を付けて保存する ためのダイアログ ボックスを開きます。WiMAX 測定は .wmxd 拡張子を付 けて保存されます。
	保存された測定には、キーパッドで数字を選択するか、回転ツマミで数字 や文字を強調表示してツマミを押して選択するか、文字ごとにサブメ ニュー キーを押して名前を付けることができます。大文字を選択するには、 Shift キーを使用します。カーソル位置を移動するには、Left/Right(左/ 右)矢印キーを使用します。Enter を押して保存します。WiMAX 測定は .wmxd 拡張子を付けて保存されます。
	テキスト入力については、計測器の『ユーザガイド』で詳しく説明してい ます。

図 2-16. 固定 WiMAX Measurements (測定) メニュー

RF Measurements (RF 測定) メニュー

キー キーケンス: Measurements (測定) > RF Measurements (RF 測定)



Demodulator(復調器)メニュー

キー シーケンス: Measurements (測定) > Demodulator (復調器)



図 2-18. 固定 WiMAX 復調器メニュー (1/2)

Demodulator(復調器)メニュー(続き)



図 2-19. 固定 WiMAX 復調器メニュー (2/2)

Pass Fail Mode(合否モード)メニュー

キー シーケンス : **Measurements (測定)** > Pass /Fail Mode (合否モード)



図 2-20. 固定 WiMAX Pass Fail Mode (合否モード) メニュー

2-11 Sweep (掃引) メニュー

キー順: Shift > Sweep (掃引) (3) キー

Sweep Sweep Continuous <u>Single</u>	Sweep Single/Continuous(掃引単一 / 連続): この サブメニュー キーを 押すと、連続掃引モードと単一掃引モードが切り替わります。単一掃引 モードの場合、掃引結果が画面に表示されると、本器は新たな掃引開始の トリガの到来を待ちます。
Trigger Sweep	Trigger Sweep(トリガ掃引):この サブメニュー キーを押すと、単一掃 引モードなら 1 回の掃引が実行されます。 連続掃引モードの場合は、この キーを押しても何も起こりません。

図 2-21. Fixed WiMAX Sweep(固定 WiMAX 掃引) メニュー

2-12 Measure (測定) メニュー

このメニューは「Measurements (測定) メニュー」(2-20 ページ)を開きます。

2-13 Trace (トレース) メニュー

キー シーケンス: Shift > Trace (トレース) (5) キー



Max Hold (最大値ホールド):最大値ホールドのオフとオンを切り替える には、このサブメニュー キーを押します。スペクトル 表示と EVM 対サブ キャリア表示に適用します。この機能を使用すると、スペクトル トレース がそのピーク値を別のトレースでも維持できます。そのため、WiMAX のよ うなバースト RF 信号の代表的スペクトルの取り込みに役立ちます。最大値 ホールドのすべての処理ではトレースが2つ表示されます。1つは最大値 ホールドの値で、もう1つは現在の測定結果を示すライブ トレースです。

図 2-22. Fixed WiMAX Sweep(固定 WiMAX 掃引)メニュー

2-14 Limit (リミット) メニュー

このメニューは固定 WiMAX 測定モードでは使用できません。

2-15 Other Menu (その他のメニュー)

Preset (プリセット)、**File** (ファイル)、**Mode** (モード)、および **System** (システム) など、 その他のメニューについては、所定のユーザガイドを参照して下さい。
第 3章 — 移動 WiMAX 信号アナライザ

3-1 序文

計測器には、WiMAX BTS の送信機性能試験用に、空間電波 (OTA)、RF、復調器測定の3つの 移動 WiMAX オプションがあります。OTA 測定では、計測器のスペクトラム アナライザにある RF 入力 (50 Ω) コネクタにアンテナを接続する必要があります。カップラまたはアッテネータを 同じコネクタに接続して、WiMAX の BTS 送信機から直接測定します。

注意 RF 入力ポートの最大(損傷なし)入力レベルは +30 dBm です。損傷を避けるため、常にカップラまたは高電力アッテネータを使用します。

計測器オプション(移動 WiMAX 用)

移動 WiMAX 空間電波 (OTA) 測定(オプション 37) 移動 WiMAX RF 測定(オプション 66) 移動 WiMAX 復調器(オプション 67)

3-2 移動 WiMAX 測定

以下の測定はこのモードで実行します。

チャネル電力 (RSSI)

チャネル電力は、選択した帯域幅内の時間ドメイン平均電力を測定し、dBm で表します。受信 信号強度の指標 (RSSI) はベンダー定義が標準で、通常はチャネル電力と同じです。

占有帯域幅

占有帯域幅は、スパン内にある送信機電力の99%を含む帯域幅として計算されます。

ダウンリンク パースト電力

ダウンリンク バースト電力は、WiMAX フレームのダウンリンク サブフレームの実効値電力です。

アップリンク バースト電力

アップリンク バースト電力は、WiMAX ダフレームのアップリンク サブフレームの実効値電力 です。

プリアンブル電力

プリアンブル電力は、ダウンリンク サブフレームのプリアンブル部分の実効値電力です。

周波数誤差

受信した周波数と指定した周波数の差異が周波数誤差です。周波数誤差はヘルツ (Hz) と 100 万 分の 1 (ppm) の両方で表示されます。

EVM(エラー ベクトル振幅)

エラーベクトル振幅は、標準波形と測定された波形の差異を%で表した比です。EVMの計量法 は送信機の変調品質を測定するのに使用されます。ダウンリンク部分の実効値とピーク値の両方 が表示されます(プリアンブル部分はこの測定用に実行されます)。

相対コンスタレーション エラー (RCE)

相対コンスタレーション エラーは EVM に似ていますが、dB (RCE = 20 log (EVM (%)/100)) で 表します。ダウンリンク サブフレーム全体の実効値とピーク値が表示されます。 (プリアンブル 部分はこの測定で実行されます)。

キャリア周波数

キャリア周波数は入力信号を復調後に測定した周波数で、計測器に同調した中心周波数に復調か ら測定した周波数誤差を加えたものと同じです。

基地局 ID

セルまたは基地局の放送チャネルでメッセージに含まれている固有のコードで、基地局を識別します。

セクタ ID

3 つのセルセクタはプリアンブルの異なる信号を生成する場合があります。セクタ ID は 0、1、 または 2 のいずれかです。セクタ ID は、復調器測定の複数の画面に表示されます。

CINR

デシベル (dB) で表すキャリア対干渉雑音比 (CINR) は、信号の効果を測定します。キャリアは望ましい信号で、干渉は雑音か同一チャネル干渉、あるいはその両方の場合があります。信号受信機が信号をデコードするには、信号が受け入れられるレンジの CINR でなければなりません。

PCINR

物理 CINR は非ブースト データ サブキャリアの C / (N+I) 比の概算値です。プリアンブルでサブ キャリアの電力を測定して計算します(サブキャリアの割当ては一次基地局と干渉基地局で知ら れています)。検出された一次プリアンブルはキャリア電力 (C) として使用されます。他の干渉プ リアンブルの電力はすべて干渉電力 (I) として使用され、雑音 (N) はガード インターバルの電力 を使用して測定されます。

隣接サブキャリア平坦度(ピーク)

隣接サブキャリアの平坦度は、スペクトル平坦度測定での隣接サブキャリア間の絶対差異です。

プリアンブル スキャナ

この測定では、最も強度の高い6個のプリアンブル信号が棒グラフ形式で表示されます。各プリアンブル信号について、プリアンブル指数、相対電力、セル ID、およびセクタ ID がリストされます。6個のプリアンブルすべてから計算された PCINR と最も強いプリアンブル信号の基地局 ID が表の下に一覧になります。

3-3 一般的な測定の設定

帯域幅の設定

計測器の帯域幅は、3.5 MHz、5 MHz、7 MHz、8.75 MHz、10 MHz のいずれかに手動で設定 できます。復調器、プリアンブル スキャナ、電力対時間の各測定に正しい帯域幅を設定してくだ さい。

- 1. Setup (設定) メイン メニュー キーを押します。
- **2.** BW(帯域幅)サブメニュー キーを押して、使用可能な帯域幅: 3.5 MHz、5 MHz、7 MHz、8.75 MHz、10 MHz を表示します。
- 3. Up/Down(上/下)矢印キーまたは回転ツマミを使用して、リストで該当する帯域幅を強 調表示し、Enterキーを押して設定します。選択した帯域幅が計測器設定の総括列に表示 されます。

フレーム長の設定

フレーム長は5msまたは10msに設定できます。復調器、プリアンブルスキャナ、電力対時間の測定では、プリアンブルが同期するようにフレーム長を正しく設定する必要があります。

- 1. Setup (設定) メイン メニュー キーを押します。
- 2. Frame Length (フレーム長) サブメニュー キーを押して 5 ms と 10 ms を切り替えます。

復調の種類の設定

計測器は次の3通りの方法で信号を復調できます。

- ダウンリンクマップをデコードして信号を復調する (DL-MAP)。
- DL-MAP に手動で入力したパラメータに基づいて信号を復調する (.xml ファイルを使用)。
 DL-MAP パラメータは、アンリツ IQProducer ソフトウェアを使って定義してから、マスタソフトウェア ツール で計測器にアップロードできます。
- 信号のフレーム制御ヘッダ (FCH) 部分のみを復調する。
- 1. Setup (設定) メイン メニュー キーを押します。
- 2. Demod (復調) サブメニュー キーを押して Auto (自動)、Man (手動)、FCH (フレーム 制御ヘッダ) のいずれかを選択します。
- Man(手動)を選択した場合は、Load Parameter File(パラメータ ファイルの読込み)サ ブメニュー キーを押し、アンリツ IQProducer ソフトウェアを使って定義した DL-MAP パラメータが含まれている XML ファイルを読込みます。

スパンの設定

- **1. Setup**(設定) メイン メニュー キーを押します。
- 2. サブメニュー キーを押して使用可能なスパン (5 MHz、10 MHz、20 MHZ、30 MHz) を 表示します。
- 3. 上/下 矢印キーか回転ツマミを使用して、リストで該当するスパンを強調表示し、Enter キーを押して設定します。

3-4 移動 WiMAXRF 測定

移動 WiMAX RF 測定は、スペクトル、電力対時間、隣接チャネル電力比 (ACPR) の3種類の測 定から成ります。

RF 測定の設定

1. Measurements (測定) メイン メニュー キーを押します。

2. RF サブメニュー キーを押して次のいずれかの RF 測定を選択します。

スペクトル

Spectrum (スペクトル) 画面には、入力信号とチャネル電力のスペクトルが dBm で表示され、 占有帯域幅が表示されます。

- 1. スペクトル測定を選択するには、Spectrum (スペクトル) サブメニュー キーを押します。
- 2. Spectrum (スペクトル) サブメニュー キーをもう一度押して Spectrum (スペクトル) メ ニューを開き、必要に応じてスパンを変更します。選択可能なスパンは、5 MHz、 10 MHz、20 MHz、30 MHz です。図 3-1 のサンプル画像は計測器によって異なる場合が あります。



図 3-1. 移動 WiMAX スペクトルの測定

電力対時間

電力対時間表示には、約1フレームの移動 WiMAXOFDM 信号の時間ドメイン一覧が表示されます。画面にはチャネル電力 (RSSI)、ダウンリンク バースト電力、アップリンク バースト電力、およびプリアンブル電力が表示されます。図 3-2 のサンプル画像は計測器によって異なる場合があります。

測定を選択するには、Power vs Time(電力対時間)サブメニューキーを押します。



図 3-2. 移動 WiMAX 電力対時間の測定

隣接チャネル電力比 (ACPR)

ACPR(隣接チャネル電力比)一覧には、メイン チャネル1つと両側に隣接チャネル2つ(合計5つのチャネル)が表示されます。また、各チャネルの電力レベルも絶対値と相対値で表示されます。チャネル間隔は選択した帯域幅と一致し、チャネルは色分けされています。図 3-3のサンプル画像は計測器によって異なる場合があります。

測定を選択するには、ACPR サブメニュー キーを押します。



図 3-3. 移動 WiMAX ACPR の測定

RF の総括

RF の総括測定には、重要な RF 送信機の性能測定が、WiMAX 信号を復調せずに表形式で表示 されます。RF 総括表に表示されるパラメータは、チャネル電力 (dBm)、ダウンリンク バースト 電力 (dBm)、アップリンク バースト電力 (dBm)、プリアンブル電力 (dBm)、および占有帯域 幅 (Hz) です。図 3-4 のサンプル画像は計測器によって異なる場合があります。

測定をアクティブにするには、RF Summary (RF の総括) サブメニュー キーを押します。

Anritsu 07/19	v2007 01:42:14 pm		RF Meas
Center Freq 2 350 GHz		- Mobile WiMAX / RF Summary	Spectrum
Channel			Power vs Time
Int Std Accy	Channel Power (RSSI)	-0.1 dBm	
Power Offset 0.0 dB	and the second second	i and a second se	ACER
Auto Range On	Downlink Burst Power	4.9 dBm	RF
BW 10 MHz			
CP Ratio (G) 1/8	Preamble Power	7.5 dBm	
Frame Length 10 ms	Occupied BW	9.133 912 MHz	
Max Hold N/A			
Demod Auto	Uplink Burst Power	2.8 dBm	
			Back
Freq	Amplitude	Setup Measurements	Marker

図 3-4. 移動 WiMAX RF の総括

3-5 移動 WiMAX 復調器の測定

これらの計測器は基地局からの 移動 WiMAX 信号を復調して、結果をコンスタレーション、ス ペクトル平坦度、EVM 対サブキャリア、EVM 対シンボル、復調総括、および DL-MAP 一覧で 表示できます。

復調器測定の設定

- 1. Measurements (測定) メイン メニュー キーを押します。
- **2.** Demodulator(復調器) サブメニュー キーを押して Demodulator(復調器)メニューを開き、次のいずれかの復調器測定を選択します。

コンスタレーション

計測器には、1 フレームの復調されたデータ シンボルのコンスタレーションが表示されます。さ まざまなコンスタレーションが次のように色分けされています。

QPSK は紫色で表示されます。

16QAM は緑色で表示されます。

64QAM は黄色で表示されます。

Anritsu 01/13/200	7 01 42:59 pm							Demodulator
Center Freq 2.350 GHz							Constant	Constellation
Channel	* 0		•		0			C Spectral Fixturess
Reference Source Int Stel Accy		•				•		Evid on C
Power Offiet 0.0 dB	•				Ģ		0	Sub Certer
Auto Range On	e						e 0	EVM vi C
BW 10 MHz	8		0		0			Symbol Modulation (
CP Ratio (G) 1/6								Sunnary
Frame Length 10 mil	•	0	• •	•				DL-MAP
Max Hold N/A								
Denod	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
	RCE (mi) -39.1 dB RCE (pk)	-	1.10 % VM (pk)	-	45 Hz CINI	DK.	Ease Station ID 0 Sector ID	Dack
	-30.7 (8)		2.92 %		39.1 18	0	0	gan.

図 3-5. 移動 WiMAX 復調器コンスタレーションの測定

この一覧に表示される数値結果は、RCE (rms) (dB)、RCE (pk) (dB)、EVM (rms) (%)、 EVM (pk) (%)、周波数誤差 (Hz)、CINR、基地局 ID、およびセクタ ID です。図 3-5 のサンプ ル画像は計測器によって異なる場合があります。

- 1. 測定をアクティブにするには、Constellation(コンスタレーション)サブメニュー キーを 押します。
- **2.** Constellation (コンスタレーション) メニューをアクティブにするには、Constellation (コ ンスタレーション) サブメニュー キーをもう一度押します。

3. 標準ポイントの On (オン) と Off (オフ) を切り替えるには、Reference Points (標準ポ イント) サブメニュー キーを押します。

スペクトル平坦度

スペクトル平坦度一覧には、チャネル評価ステップでチャネルのプリアンブルから収集される データが表示されます。スペクトル平坦度が全キャリアの平均偏差として dB で示されます。規 格値に準拠しているマスクがトレースに被せてあります。マスクの緑色は合格、赤色は信号エ ラーが発生したマスクの場所を示します。

このマスクは、サブキャリアすべての振幅値の平均を基準としています。この一覧に表示されている数値結果は、隣接サブキャリアの平坦度です (dB)。

測定を選択するには、Spectral Flatness(スペクトル平坦度)サブメニュー キーを押しま す。図 3-6 のサンプル画像は計測器によって異なる場合があります。



図 3-6. 移動 WiMAX 復調器スペクトル平坦度の測定

EVM vs Sub Carrier (EVM 対サブキャリア)

この一覧は、EVM (rms) の値対 OFDMA サブキャリアを示しています。この一覧に表示される 数値結果は、RCE (rms) (dB)、RCE (pk) (dB)、EVM (rms) (%)、EVM (pk) (%)、周波数誤差 (Hz)、CINR、基地局 ID、およびセクタ ID です。図 3-7 のサンプル画像は計測器によって異な る場合があります。

測定を選択するには、EVM vs Sub Carrierl (EVM 対サブキャリア)サブメニュー キーを 押します。



図 3-7. 移動 WiMAX 復調器 EVM 対サブキャリアの測定

EVM 対シンボル

この一覧は、EVMRMS の値対 OFDM シンボルを示しています。この一覧に表示される数値結 果は、RCE (rms) (dB)、RCE (pk) (dB)、EVM (rms) (%)、EVM (pk) (%)、周波数誤差 (Hz)、周 波数誤差 (ppm)、キャリア周波数 (Hz)、およびセクタ ID です。図 3-8 のサンプル画像は計測器 によって異なる場合があります。

測定を選択するには、EVM vs Symbol(EVM 対シンボル)サブメニュー キーを押します。



図 3-8. 移動 WiMAX 復調器 EVM 対シンボルの測定

変調の総括

変調の総括測定には、変調送信機の重要な性能測定が、WiMAX 信号を変調して表形式で表示されます。変調総括表に表示されるパラメータは、RCE (rms) (dB)、RCE (pk) (dB)、

EVM (rms) (%)、EVM (pk) (%)、キャリア周波数 (Hz)、周波数誤差 (Hz)、周波数誤差 (ppm)、 CINR、基地局 ID およびセクタ ID です。図 3-9 のサンプル画像は計測器によって異なる場合が あります。

測定を選択するには、Modulation Summary (変調の総括) サブメニュー キーを押します。

Anritsu 07/19/	2007 01:44:34 pm			Demodulator
Center Freq 2 350 GHz			Mobile WMAX Nodulation Summary	Constellation O
Channel				O Snactral Elabora
Reference Source	RCE (rms)		-38.3 dB	- apacuar r muiore
Power Offset 0.0 dB	RCE (pk)		-28.9 dB	EVM vs O Sub Canter
Auto Range On	EVM (rms)		1.21 %	EVM vs O
BW 10 MHz	EVM (pk)		3.60 %	Symbol Modulation
CP Ratio (G) 1/8	Carrier Frequency		2.350 000 044 GHz	Summary
Frame Length 10 ms	Freq Error		44 Hz	DL-MAP O
Max Hold N/A	CINR		38.3 dB	
Demod Auto	Base Station ID		0	
	Sector ID		0	Back.
Freq	Amplitude	Setup	Measurements	Marker

図 3-9. 移動 WiMAX 復調器の変調総括測定

DL-MAP

DL-MAP 測定には、デコードされた結果(自動モード)または.xml パラメータ ファイルから 解析された情報(手動モード)から得られた DL-MAP の情報が表示されます。.xml パラメータ ファイルは マスタ ソフトウェア ツール で計測器にアップロードされます。

- 1. DL-MAP サブメニュー キーを押して DL-MAP ツリーを開くと、WiMAX パラメータのリ ストが表示されます。
- **2. Up/Dwon**(上/下)と Left/Right(左/右)の矢印キーを使用してマップ内の下位のリストを開閉します。図 3-10 のサンプル画像は計測器によって異なる場合があります。



図 3-10. 移動 WiMAX 復調器 DL-MAP の測定

3-6 移動 WiMAX 空間電波 (OTA) 測定

空間電波 (OTA) 測定オプションは、チャネル電力モニタとプリアンブルスキャナを表示します。

測定の設定

1. Measurements (測定) メイン メニュー キーを押します。

2. OTA サブメニュー キーを押して Over-The-Air (空間電波) サブメニュー キーを開きます。

チャネル電力モニタ

この測定は、指定した期間のチャネル電力 (RSSI) 値を表示します。チャネル電力の測定間隔も 指定できます。電力情報と一緒にタイムスタンプが記録されます。計測器で GPS (全地球測位シ ステム)がアクティブな場合は、UTC (世界協定時)時間が保存され、GPS 座標も保存されま す。計測器で GPS がアクティブでない場合は、内部クロックが使用されます。



図 3-11. 移動 WiMAX OTA チャネルの電力モニタ測定

- 1. チャネル電力モニタを選択するには、Channel Power Monitor (チャネル電力モニタ)を押します。
- 2. Measurement Interval (測定間隔) と Auto Save (自動保存)の機能を設定します。
- 3. ログ記録されたチャネル電力データを破棄してデータの記録を再開するには、 Reset/Restart Measurement (測定のリセット/再開) キーを押します。

プリアンブル スキャナ

この測定では、最も強度の高い6個のプリアンブル信号が棒グラフ形式で表示されます。各プリアンブル信号について、プリアンブル指数、相対電力、セルID、およびセクタIDがリストされます。6個のプリアンブルすべてから計算された PCINR と最も強いプリアンブル信号の基地局 ID が表の下にリストされます。



図 3-12. 移動 WiMAX OTA プリアンブル スキャナ測定

- 1. Preamble Scanner (プリアンブル スキャナ) サブメニュー キーを押します。
- 2. 必要に応じて Auto Save (自動保存) サブメニュー キーを設定します。
- **3.** ログ記録されたプリアンブル データを破棄してデータの記録を再開するには、 Reset/Restart Measurement (測定のリセット/再開) サブメニュー キーを押します。

Pass / Fail Mode(合否モード)

合否モードでは、測定リストと合否標準が指定されたユーザ定義ファイルを選択できます。この モードでは、計測器が適切な測定を順序付け、標準に従って合否状態を示します。マスタソフト ウェア ツール (MST)を使用すると、顧客専用試験リストを作成して計測器にアップロードでき ます。重要な測定はすべて使用可能で、合否試験用に選択できます。結果は表形式で表示され、 最小と最大の閾値や測定結果を含んだ合否結果が明確に示されます。図 3-13 のサンプル画像は 計測器によって異なる場合があります。

Anritsu 01/14	/2009 04 39 33 pm			Pass Fail Mod
Center Freq 1.000 GHz			Mobile WMAX	Select Pass/Fall Test
Channel		PASSED	_	Reset
Int Std Accy Power Offset		PASS_FAIL_A	LL.	
0.0 dB	OCC_BW	Min.1.000 MHz Max:10.000 MHz	EDITO DEP ANOL	
On	CHANNEL_POWER	Min:-100.0 dBH Max 50.0 dBm	-16.6 (5%)	
BW 5 MHz	DOWNLINK_BURST_PWR	Min - 100.0 dBm Max50.0 dBm	233.000	
CP Ratio (G)	PREAMBLE_PWR	Min - 100.0 dBm Max 50.0 dBm	123.400	
1/8	UPLINK_BURST_POWER	Min 100.0 dBm Max 50.0 dBm	412 (84)	
5 mi	FREQ_ERROR	Min:-1.000 kHz Max1.000 kHz	40000	
Max Hold N/A	CARR_FREQ	Min:0 Hz Max:7.100 GHz	I man set i dat rake	
Denod	FREQ_ERROR_PPM	Min - 0.300 Max 0.300		
Auto	EVM_RMS	Min 0.00 % Marc20.00 %	130 N	Deat
	EVM_PK	Min:0.00 % Max:20.00 %	-14 M	eacx.
Freq	Amplitude	Setup	Measurements	Marker

図 3-13. 移動 WiMAX 合否測定の表示

- 1. Measurements (測定) メイン メニュー キーを押します。
- 2. Pass/Fail Mode (合否モード) サブメニュー キーを押します。
- 3. Pass Fail Mode (合否モード) メニューをアクティブにするには、Pass/Fail Mode (合否 モード) サブメニュー キーをもう一度押します。
- 4. 合否試験の定義ファイルを一覧表示するには、サブメニューキーを押します。
- 5. Up/Down (上/下) 矢印キーまたは回転ツマミを使用して、リストで該当する合否テスト を強調表示し、Enter キーを押して選択します。
- 6. 新しい合否試験測定を開始するには、Reset(リセット)サブメニューキーを押します。

WiMAX の総括

WiMAX 総括は、RF と復調器の重要な 移動 WiMAX 測定: チャネル電力 (RSSI) (dBm)、ダウ ンリンク バースト電力 (dBm)、プリアンブル電力 (dBm)、占有帯域幅 (Hz)、アップリンク バー スト電力 (dBm)、RCE (rms) (dB)、RCE (pk) (dB)、EVM (rms) (%)、EVM (pk) (%)、キャリア 周波数 (Hz)、周波数誤差 (Hz)、周波数誤差 (ppm) およびセクタ ID の要約です。

- 1. Measurements (測定) メイン メニュー キーを押します。
- 2. WiMAX Summary (WiMAX の総括) サブメニュー キーを押します。図 3-14 のサンプル 画像は計測器によって異なる場合があります。

Anritsu 07/19/2	007 01 47:12 pm			Measurements
Center Freq 2 350 GHz			Mobile WMAX Summery	RF>
Channel	Channel Power (RSSI)		-5.0 dBm	Demodulator
Reference Source	Downlink Burst Power		0.0 dBm	**>
Int Std Accy	Preamble Power		2.6 dBm	
Power Offset 0.0 dB	Occupied BW		9.130 859 MHz	
Auto Range	Uplink Burst Power		-2.1 dBm	074
	RCE (rms)		-38.1 dB	0/6
10 MHz	RCE (pk)		-30.0 dB	Pass/Fail Q
CP Ratio (G)	EVM (rms)		1.24 %	Mode
Erama Lacath	EVM (pk)		3.16 %	
10 ms	Carrier Frequency		2.350 000 043 GHz	
Max Hold N/A	Freq Error		43 Hz	WIMAX 0
Denod	Freq Error (ppm)		0.018	Summary
Auto	Sector ID		0	Save
				Measurement
Freq	Amplitude	Setup	Measurements	Marker

図 3-14. 移動 WiMAX OTA WiMAX 総括測定

3-7 移動 WiMAX メニュー

図 3-15 と 図 3-16 は、固定 WiMAX メニューのマップです。以下の項では、WiMAX のメイン メニューと関連するサブメニューについて説明します。サブメニューは、各メイン メニューの上 から下へと表示される順に並んでいます。



図 3-15. 移動 WiMAX のメニュー (1/2)



図 3-16. 移動 WiMAX のメニュー (2/2)

3-8 Frequency (周波数) メニュー

キー シーケンス: Freq (周波数)

Frequency Center Freq 2.500 GHz Signal Standard	Center Freq (中心周波数): Center Freq (中心周波数) サブメニュー キーは、受信機の中心周波数を目標値に設定するために使用します。キー パッド、回転ツマミ、または矢印キーを使用して周波数を入力します。キー パッドを使用して周波数を入力すると、サブメニュー キーのラベルが GHz、MHz、kHz、Hz に変わります。適切な単位サブメニューを押して、 データ入力を確定します。Enter キーを押すと、MHz サブメニュー キーを 押した場合と同じ結果になります。
Channel Set CF To Closet	Signal Standard (信号標準): このサブメニュー キーを押して信号標準リ スト ボックスを開きます。回転ツマミか Up/Down (上/下) 矢印キーを使 用して信号標準を強調表示し、Enter を押して選択します。信号標準を選択 すると、選択した標準の最初のチャネルに合わせて中心周波数とスパンが 自動調整されます。チャネル間隔および統合帯域幅などほかの設定もまた、 自動的に入力されます。
Channel Decrement	適用する信号標準 (10 MHz のみ)は、U-NII 中間、U-NII 上位、CEPT バン ド B、および CEPT バンド C です。
Channel Increment Channel	Channel (チャネル): このサブメニュー キーを押し、Up/Down (上/下) 矢印キー、キーパッド、または回転ツマミを使用して、選択した信号標準 のチャネル番号を選択します。この計測器の測定表示は、選択したチャネル の中心周波数に合わせて自動調整されます。リスト表示されるチャネルは 0~ 199 です。
	Set CF to Closest Channel(中心周波数を一番近いチャネルに設定): このサブメニュー キーを押すと、現在の中心周波数が、現在の信号標準の チャネル番号と合致する一番近い周波数に移動します。
	Decrement Channel(チャネル減):選択したチャネル番号を、選択した 信号標準に対し1チャネルのステップサイズで下げるには、このサブメ ニュー キーを押します。
	Increment Channel(チャネル増):選択したチャネル番号を、選択した 信号標準に対し 1 チャネルのステップ サイズで上げるには、このサブメ ニュー キーを押します。
図3_17 找動	WiMAX Freq (目波数) メニュー

3-17. 移動 WIMAX Freq(周波致)メニュ

3-9 Amplitude (振幅) メニュー

キー シーケンス: Amplitude (振幅)



3-10 Setup (設定) メニュー

キーシーケンス:Setup(設定)



3-11 Measurements (測定) メニュー

キー シーケンス: Measurements (測定)

Measurements	RF: このサブメニュー キーを押すと、「RF Measurements(RF 測定)メ ニュー」 (3-25 ページ) が開きます。
RF Measurements	Demodulator (復調器): このサブメニュー キーを押すと、「Demodulator (復調器)メニュー」(3-26 ページ)が開きます。
	OTA: このサブメニュー キーを押すと、「Over-The Air(空間電波)メ ニュー」(3-28 ページ)が開きます。
$\underbrace{\longrightarrow}$	Pass / Fail Mode (合否モード): PASS_FAIL 表を表示するには、このサ ブメニュー キーを一度押します。Pass/Fail (合否) サブメニュー キー メ
	モード)メニュー」(3-29 ページ)を参照してください)。
ОТА	合否モードでは、測定リストと合否標準が指定されたユーザ定義ファイル を選択できます。このモードは適切な測定を順序付け、それぞれの標準に 従って合否状態を示します。マスタ、ソフトウェア、ツールを使用すると 顧
Pass/Fail Mode	客専用試験リストを作成して計測器にアップロードできます。すべての重要 な測定に合否試験を選択できます。結果は表形式で表示され、最小と最大の 閾値や測定結果を含んだ合否結果が明確に示されます。
	WiMAX Summary (WiMAX の総括): このサブメニュー キーを押すと、 WiMAX 関連の数値測定結果すべての総括表が表示されます。
	• チャネル電力 (dBm)
WiMAX 🔴	• ダウンリンク バースト電力
Summary	• ブリアンフル電力
	 ● 百月市域幅 ● アップリンク バースト雷力
Save	• RCE (rms)
Measurement	• RCE (pk)
	• EVM (rms)
	• EVM (pk)
	• キャリア周波数
	• 周波数誤差
	• CINR
	• 基地局 ID
	Save Measurement(測定の保存): 現在の測定に名前を付けて保存する ためのダイアログ ボックスを開きます、 保存された測定には、キーパッド
	で数字を選択するか、回転ツマミで数字や文字を強調表示してツマミを押
	して選択するか、文字ごとにサブメニュー キーを押して名前を付けること
	かできます。 天文字を選択するには、Shift キーを使用します。 カーソル位 置を移動するには、Loff/Pight (左/左) 矢印キーを使用します。 Enter ち
	押して保存します。WiMAX 測定は、wmxe 拡張子を付けて保存されます。

図 3-20. 移動 WiMAX Measurements (測定) メニュー

RF Measurements (RF 測定) メニュー

キー キーケンス: Measurements (測定) > RF Measurements (RF 測定)





移動 WiMAX RF Measurements (RF 測定) メニュー

Demodulator(復調器)メニュー

キー シーケンス: Measurements (測定) > Demodulator (復調器)



Demodulator(復調器)メニュー(続き)



Over-The Air (空間電波) メニュー

キー シーケンス: Measurements (測定) > OTA (空間電波)



図 3-24. 移動 WiMAX OTA メニュー

Pass Fail Mode(合否モード)メニュー

キー シーケンス: Measurements (測定) > Pass /Fail (合否)

Pass Fail Mode Select	Select Pass/Fail Test (合否試験の選択): 使用可能な合否試験のリストか ら合否試験を選択するには、このサブメニュー キーを押します。デフォル ト リストは次の通りです。
Test	PASS_FAIL_RF
\vdash	PASS_FAIL_DEMOD
Reset	PASS_FAIL_ALL
	マスタ ソフトウェア ツール を使用してユーザ定義のファイルを作成できま す。詳細は「Pass / Fail Mode(合否モード)」(3-17 ページ)を参照してく ださい。
	Reset(リセット): 合否試験を再起動するには、このサブメニュー キー を押します。
Back	Back (戻る): このサブメニュー キーを押すと、「Measurements (測定) メニュー」 (3-24 ページ) に戻ります。



3-12 Marker (マーカ) メニュー

この機能は、電力対時間測定を RF Meas (RF 測定) メニューからアクティブにした場合にのみ 使用可能です (Measurements (測定) > RF >Power vs. Time (電力対時間))。

これらの計測器には、標準ラインマーカ6個とデルタマーカ6個があります。マーカ情報には時間と電力レベル (dBm) が含まれます。デルタマーカ情報にはデルタ時間とデルタ電力が含まれます。

キーシーケンス: Marker (マーカ)



図 3-26. 移動 WiMAX Marker (マーカ) メニュー

3-13 Sweep (掃引) メニュー

キー順: Shift > Sweep (掃引) (3) キー



図 3-27. Mobile WiMAX Sweep(移動 WiMAX 掃引) メニュー

3-14 Measure (測定) メニュー

このメニューは「Measurements (測定) メニュー」(3-24 ページ)を開きます。

3-15 Trace (トレース) メニュー

キーシーケンス: Shift > Trace (トレース) (5) キー



Max Hold (最大値ホールド):最大値ホールドのオフとオンを切り替える には、このサブメニュー キーを押します。スペクトル 表示と EVM 対サブ キャリア表示に適用します。この機能を使用すると、スペクトル トレース がそのピーク値を別のトレースでも維持できます。そのため、WiMAX のよ うなバースト RF 信号の代表的スペクトルの取り込みに役立ちます。最大値 ホールドのすべての処理ではトレースが2つ表示されます。1つは最大値 ホールドの値で、もう1つは現在の測定結果を示すライブ トレースです。

図 3-28. Mobile WiMAX Sweep(移動 WiMAX 掃引) メニュー

3-16 Limit (リミット) メニュー

このメニューは移動 WiMAX 測定モードでは使用できません。

3-17 その他のメニュー

Preset (プリセット)、**File** (ファイル)、**Mode** (モード)、および **System** (システム) など、 その他のメニューについては、所定のユーザガイドを参照して下さい。

付録 A― エラーメッセージ

A-1 序文

この付録にはご使用の測定器に表示される可能性があるエラーメッセージおよび関連情報のリストを示します。エラーが解決できない場合は、最寄りのアンリツサービスセンター (http://www.anritsu.com/Contact.asp) にご連絡ください。

A-2 一般的な WiMAX メッセージ

Attempting to lock to External Reference (外部の基準にロックしようとしています)

計測器で外部基準周波数の接続が検出されると、このメッセージが数秒間表示されます。

External Reference Locked Successfully(外部基準が正常にロックされました)

計測器で外部基準が検出され、その基準にロックされると、このメッセージが数秒間表示されま す。

External Reference not found. Internal Reference Locked successfully (外部基準が見つかりません。内部基準が正常にロックされました)

このメッセージは、計測器で外部基準が検出されても、その基準にロックできなかった場合に表示されます。計測器は内部基準に自動的に切り替わります。これは、外部基準周波数が、設定メニューで指定した外部基準周波数と一致しなかった場合に起こります。

Lock Failure (xx ロック エラー xx)

内部 LO(局部発振器)のいずれかからロック エラーが検出された場合に、このメッセージが表 示されます。通常、xx は 16 進数のエラー コードで、これをサービス センターで解釈して、エ ラーが発生した LO の詳細情報を得ることができます。

ADC over range (ADC オーバーレンジ)

内部 ADC(A/D コンバータ)のオーバーロードが検出されると、このメッセージが表示されま す。利得の設定によっては、このメッセージと一緒に「入力電力を減らしてください」または 「範囲を調整してください £ というメッセージも表示されます。

Out Of Band Saturation(帯域外飽和)

現在の周波数範囲外に過剰な電力が検出されると、このメッセージが表示されます。これは通 常、計測器が低振幅信号または無信号の周波数に合わせてあり、現在の IF 帯域幅の外側に別の 周波数の強い信号があることを示しています。

Weak Signal: Increase input power (弱い信号:入力電力を上げてください)

入力時に十分な信号パワーが測定されないとき、このメッセージが表示されます。測定結果はク リアされます(結果領域に「--」が表示されます)。計測器は信号パワーのチェックを続け、パ ワーが上がるか、内部の減衰量が下がると結果を表示し始めます。

A-3 固定 WiMAX のメッセージ

DL Short Preamble not found (DL ショート プリアンブルが見つかりません)

バーストにダウンリンクのショート プリアンブルが検出されないときに、画面にこのメッセージが表示されます。復調測定の結果はすべてクリアされます(結果領域に「--」が表示されます)。すべての復調測定にショート プリアンブルが必要です。

ショート プリアンブルは、電力対時間トレースの同期にも必要ですが、プリアンブルがない場合は、非同期の時間ドメイントレースが表示され、チャネル電力以外の結果はすべてクリアされます。

計測器はショートプリアンブルのチェックを続けます。

DL Long Preamble not found (DL ロング プリアンブルが見つかりません)

バーストにダウンリンクのロング プリアンブルが検出されないときに、画面にこのメッセージ が表示されます。復調測定の結果はすべてクリアされます(結果領域に「--」が表示されます)。 すべての復調測定にロング プリアンブルが必要です。

計測器はロング プリアンブルのチェックを続けます。

FCH decoder failed (FCH デコーダのエラー)

このメッセージは、基地局 ID の判別に使用される FCH デコーダにエラーが検出された場合に 表示されます。

A-4 移動 WiMAX のメッセージ

DL Short Preamble not found (DL ショート プリアンブルが見つかりません)

バーストにダウンリンクのショート プリアンブルが検出されないときに、画面にこのメッセージが表示されます。復調測定の結果はすべてクリアされます(結果領域に「--」が表示されます)。すべての復調測定にショート プリアンブルが必要です。

ショート プリアンブルは、電力対時間トレースの同期にも必要ですが、プリアンブルがない場合は、非同期の時間ドメイン トレースが表示され、チャネル電力以外の結果データはすべてクリアされます。計測器はショート プリアンブルのチェックを続けます。

Demodulation Error (復調エラー)

このメッセージは通常、入力信号が移動 WiMAX 専用の実装である場合に表示されます。

「復調エラー」は、以下の条件が満たされていない場合に表示されます。

- FFT (高速フーリエ変換) のサイズが 1024 または 512 である
- プリアンブル指数が0~113の範囲内である
- 復調の種類が QPSK、16QAM、64 QAM のいずれかである
- 予約ビットが DL-MAP でゼロではない
- 最初の割当てゾーンが PUSC (分散サブキャリア並べ替え) ではない

DL-MAP not CC encoded (DL-MAP が CC でエンコードされていない)

Demod Type(復調の種類)が Auto(自動)に設定され、DL-MAP からデコードされた情報の エンコーディング方式がコンボリューショナル コーディング (CC) でない場合に、このメッセー ジが表示されます。計測器が現時点でサポートしている方式はコンボリューショナル コーディ ングのみです。

Too many symbols in DL-MAP(DL-MAP にシンボルが多すぎます)

シンボルの数が計測器でサポートされている最大数を超えると、このメッセージが表示されます。
索引

ACPR	
移動 WiMAX	3-7
固定 WiMAX	
D	

Α

DL-MAP

移動 WiMAX			•			•			•			•	•				•	3-14
----------	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	---	--	--	--	---	------

Ε

EVM 対サブキャリア
移動 WiMAX 3-11
固定 WiMAX 2-11
EVM 対シンボル
移動 WiMAX 3-12
固定 WiMAX 2-12
EVM (エラーベクトル振幅)2-2, 3-2

0

ОТА	•			•		•			•	•		3 - 15
over-the-air												3-15

R

RF	測定	
	移動 WiMAX 3-5	,
	固定 WiMAX 2-4	
RF	入力への最大入力1-1	
RF	入力ポートの最大入力 1-1	
RF	の総括	
	移動 WiMAX 3-8	,
	固定 WiMAX 測定 2-7	'

W

WiMAX 信号解析.		 	. 1-1
WiMAX の総括			
移動 WiMAX .		 	3-18
固定 WiMAX .		 	2 - 15
WiMAX 用オプショ	ョン	 	. 1-1

ア

アップリンク バースト電力	3-2
安全情報の表示	
安全にお使い頂くために	安全性-2
機器上	安全性-1
マニュアル内	安全性-1
,	
1	
移動 WiMAX オプション	1.1

恀勁	WINAA	ス	/	\sim	Э	~	٠	٠	•	•	٠	•	•	٠	٠	•	٠	٠	1-1
移動	WiMAX	の	測	定				•	•			•	•	•				•	3-2

+

					•												
基地局 ID		•	•							•					•		2-2
キャリア周波数	C	•	•		•	•	•		•	•	•	•	•	2	-2	2,	3-2

⊐

合否モード	
移動 WiMAX 3-1	7
固定 WiMAX 2-1	4
固定 WiMAX オプション 1-	1
固定 WiMAX 測定 2-	2
コンスタレーション	
移動 WiMAX 3-	9
固定 WiMAX 2-	8

サ

サイク	クリ	ック	プレフ	イック	ス (CP)	比.2-3
/ / /		/ /	· · /	1 / / /	(OI)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

シ

周波数誤差			•	•	•						. 2-2,	3-2

ス

					-	-						
スパ	ペンの	設定										
	移動	₩iN	IAX							•		3-4
	固定	WiN	IAX				 •			•		2-3
スペ	ペクト	ル測	定									
	移動	WiN	IAX				 •			•		3-5
	固定	₩iN	IAX							•		2-4
スペ	ペクト	ル平	坦度									
	移動	WiN	IAX							•	 3	3-10
	固定	WiN	IAX				 •			•	 2	2-10

セ

セクタ ID												3-2
占有帯域幅												3-2

ソ

相対コンスタレーション エラー
(RCE)
測定
ACPR
移動 WiMAX 3-7
固定 WiMAX 2-6
DL-MAP
移動 WiMAX 3-14
EVM 対サブキャリア
移動 WiMAX 3-11
固定 WiMAX 2-11
EVM 対シンボル
移動 WiMAX 3-12
固定 WiMAX 2-12

OTA
移動 WiMAX 3-15
RF の総括
移動 WiMAX 3-8
固定 WiMAX 2-7
WiMAX の総括
移動 WiMAX 3-18
固定 WiMAX 2-15
合否モード
移動 WiMAX 3-17
固定 WiMAX 2-14
コンスタレーション
移動 WiMAX 3-9
固定 WiMAX 2-8
帯域幅の設定
移動 WiMAX 3-4
チャネル電力モニタ
移動 WiMAX 3-15
電力対時間
移動 WiMAX 3-6
固定 WiMAX 2-5
復調の種類の設定
移動 WiMAX 3-4
復調の総括
固定 WiMAX 2-13
フレーム長の設定
移動 WiMAX 3-4
変調の総括
移動 WiMAX 3-13
測定モードの選択 1-2
損傷なしの入力レベル1-1
E
9
帯域外飽和エラーA-1
帯域幅の設定
移動 WiMAX 3-4
ダウンリンク バースト電力3-2

チャネル電力 (PSSI) 99 99
イール 电力 (INDDI)
ション 移動 WiMAY 915
/9到 WINAA
テ
データ バースト電力 2-2
電力対時間
移動 WiMAX 3-6
固定 WiMAX 2-5

<i>/</i> \	
波高率	2-2
フ	
復調器	
移動 WiMAX	3-9
固定 WiMAX	2-8
復調の種類の設定	
移動 WiMAY	2 1

移動 WiMAX 3-4
復調の総括
固定 WiMAX 2-13
プリアンブル電力2-2,3-2
フレーム長の設定
移動 WiMAX 3-4
固定 WiMAX 2-3
分析モードの選択1-2

く

••	
変調の総括	
移動 WiMAX 3-	13

×

メニュー
移動 WiMAX
Freq 3-21
OTA 3-28
RF 測定 3-25
合否モード 3-29
振幅 3-22
設定 3-23
掃引 3-30
測定 3-24
トレース 3-31
復調器 3-26
マーカ 3-30
メイン メニュー 3-19
固定 WiMAX
RF 測定 2-21
合否モード
周波数 2-17
振幅 2-18
設定 2-19
掃引
測定 2-20
測定メニュー 2-16
トレース 2-25
復調器 2-22

リ 隣接サブキャリア平坦度(ピーク)...2-2, 3-3



浴 アンリツは本書を植物大豆油インキの使用により再生紙に印刷しています。

Anritsu Company 490 Jarvis Drive Morgan Hill, CA 95037-2809 USA http://www.anritsu.com/