/inritsu

MG3700A ベクトル信号発生器

MX370x シリーズ ソフトウェア

MX3701xxA IQproducer



)X シリーズ ソフトウェア

MG3700A ベクトル信号発生器(以下、MG3700A)は、広帯域ベクトル変調帯域幅・大容量任意波形メモリという特長を持ち、さらに多 様な通信方式のディジタル変調信号をサポートした信号発生器です。携帯電話や無線LANなど現行の主要な移動体通信はもちろん、広帯 域化する新しいワイヤレス通信の信号発生に適した性能を実現しました。

MG3700Aは任意波形発生器を標準で内蔵しており、各種通信方式に沿った任意波形パターンを選択することで変調信号を出力できます。

MG3700Aで使用できる波形パターンは下記4種類あります。

- 波形パターン標準内蔵
- 波形パターンオプション(別売)(形名: MX3700 xxA)
- 波形生成ソフトウェア IQproducer(別売)(形名: MX3701xxA)

● 一般の信号生成ソフトウェアで生成いただいたデータを、MG3700A用波形パターンに変換

「波形パターン」には、各種通信方式に沿ったパラメータがあらかじめ設定された複数の任意波形パターンファイルが収録されています。 標準で内蔵されている波形パターンは、MG3700Aのハードディスクに内蔵されていますので自由にご利用いただけます。さらに別売 の波形パターンも取り揃えています。

「波形生成ソフトウェア IQproducer」 は、各種通信方式に沿ったシステムを持ち、対応する通信方式の波形データのパラメータ設定を 行い、MG3700Aで使用できる任意波形パターンファイルを生成できます。生成された任意波形パターンファイルは、LANまたはCFカー ドを用いてMG3700Aにダウンロードし、波形パターンを選択することで信号を出力できます。

さらに、一般のEDA [Electronic Design Automation] (MATLABなど) で生成されたASCII形式のIQサンプルデータファイルを MG3700A用波形パターンファイルに変換できますので任意にカスタム波形パターンファイルを生成できます。

	対応通信方式	掲載ページ	W-CDMA	HSDPA (Test Model 5)	HSDPA/HSUPA	1 xEV-DO	CDMA 2000	GSM/EDGE	TD-SCDMA	次世代PHS (XGP)	高度化PHS	PHS	PDC	ETC/DSRC	デジタル放送 (BS/CS/CATV/ISDB-T)	デジタル放送 (ISDB-Tmm)	デジタル放送 (DVB-T/H)	WLAN (IEEE 802.11 a/b/g)	WLAN (IEEE 802.11 n/p/a/b/g/j)	WLAN (IEEE802.11 ac)	DFS (TELEC, FCC)	DFS (ETSI)	Mobile WiMAX (IEEE 802.16e)	Bluetooth	GPS	TD-SCDMA	RCR STD-39	ARIB STD-T61/T79/T86	3GPP LTE (FDD)	3 GPP LTE-Advanced (FDD)	3GPP LTE (TDD)	3GPP LTE-Advanced (TDD)
	標準内蔵波形		0	0		0	0	0				0	0		\bigcirc			0						0	\bigcirc							
*	MX370001A TD-SCDMA																									\bigcirc						
) 	MX370002A 公共無線システム																										0	0				
形パ3	MX370073A DFS (TELEC、FCC)																				0											
峳	MX370075A DFS (ETSI)																					0										
	MX 370084 A ISDB-Tmm															0																
	標準添付 AWGN	4																														
	標準添付 W-CDMA	6	0																													
	MX370101A HSDPA/HSUPA	8	0		0																											
	MX370102A TDMA	11									0	0	0	0													0	0				
	MX370103A CDMA2000 1xEV-DO	13				0																										
	MX370104A Multi-carrier	15	Mu	Ilti-c	arrie	r IQ	proc	luce	rは、	各種	通信	方式	せの涼	皮形/	パター	-ンを	~-	スに	マル	チキ	ャリ	ア信	号を	生成	する	ツー.	ルで	す。				
	MX370105A Mobile WiMAX	17																					0									
lcer	MX 370106 A DVB-T/H	27															0															
produ	MX370107A Fading	30	Fa	ding	IQp	rodu	lcer	は、名	S種ì	通信	方式。	の波	形パ	ター	ンを	~- <i>7</i>	スにこ	71-	ジン	·グ信	号を	生成	えする	ッー	ルで	す。						
ğ	MX370108A LTE FDD	33																											0			
	MX 370108 A-001 LTE-Advanced FDD	33																												0		
	MX370109A XG-PHS	48								0																						
	MX370110A LTE TDD	51																													0	
	MX370110A-001 LTE-Advanced TDD	51																														0
	MX370111A WLAN	65																	0													
	MX370111A-001 802.11ac (80MHz)	65																		0												
	MX 370112A TD-SCDMA	76							0																							

*: 別冊の「MX370xシリーズ ソフトウェア MX3700xxA 波形パターン」をご覧ください。

・IQproducer™は、アンリツ株式会社の登録商標です

・MATLAB®は、The MathWorks, Inc.の登録商標です。

・CDMA2000®は、Telecommunications Industry Association (TIA-USA)の登録商標です。

・WiMAX*は、WiMAX Forumの登録商標です。 ・Bluetooth*ワードマークとロゴはBluetooth SIG、Inc.の所有であり、アンリツはライセンスに基づきこのマークを使用しています。

・その他記載されている会社名、製品名、およびサービス名などは、各社の商標または登録商標です。



MG3700A ベクトル信号発生器

• IQproducer動作環境

OS	Windows 2000 Professional*1, Windows XP, Windows Vista*2, Windows 7 Enterprise (32 bit)*2, Windows 7 Professional (32 bit/64 bit)*2
CPU	Pentium II 1 GHz相当以上
メモリ	512MB以上
ハードディスク	本ソフトウェアをインストールするドライブに5GB以上の空き容量があること。 ただし、波形パターンの作成に必要なハードディスクの空き容量は、作成する波形パターンのサイズによって異なります。 最大 (512Mサンプル)の波形パターンを4個作成する場合、27GB以上の空き容量が必要です。

*1: IQproducer Ver.13.00以降は対応していません。

*2: IQproducer Ver.12.00以降で対応しています。

・Windows®は、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

・Pentium®は、米国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。

・CompactFlash[®]は、SanDisk社の登録商標であり、CFA (Compact Flash Association) にライセンスされています。

AWGN IQproducer

標準添付

ダイナミックレンジ試験などで必要なAWGN (Additive White Gaussian Noise) 波形パターンを任意に生成できます。 加算する波形パターン (希望波: Wanted Signal) と同じ帯域 幅とサンプリングレート、その希望波に対する倍率を設定する ことにより、各通信システムに適したAWGN 波形パターンファ イルが生成されます。

また、各種通信方式の波形パターンの中から加算する波形パターン(希望波: Wanted Signal)を指定すれば、希望波帯域幅とサンプリングレートは自動的に設定されます。

生成されたAWGN波形パターンと希望波の波形パターンとを 加算して、基地局ダイナミックレンジ測定などに利用できます。

<設定パラメータ> 希望波を指定したとき AWGN BW (B) /Wanted Signal BW (A) 希望波を指定しないとき Wanted Signal BW AWGN BW (B) / Wanted Signal BW (A) Sampling Rate 主な設定パラメータ

- Wanted Signal BW(A):希望波带域幅 設定範囲: 0.0010MHz~120.0000MHz
- (2) AWGN BW (B) /Wanted Signal BW (A):
 希望波に対する AWGNの倍率
 設定範囲: 1.0, 1.5, 2.0, 2.5
- (3) Sampling Rate: サンプリングレート 設定範囲: 0.0200 MHz~160.0000 MHz (希望波と同じ値にします。)
- (4) AWGN BW (B): AWGNの帯域幅
 (1) (2) から自動的に計算し、下記の制限を持ちます。
 制限範囲:
 - ・0.001 MHz~20.000 MHzかつ
 - "サンプリングレート/2"以下 ・20.001 MHz~120.000 MHzかつ "サンプリングレート"以下

🕅 IG)produce	r for MG3700				
<u>F</u> ile	<u>S</u> ystem	<u>T</u> ransfer & Setting	S <u>i</u> mulation	File <u>G</u> en.	<u>H</u> elp	
				<u>C</u> onvert		
				<u>A</u> WGN		

IQproducer メイン画面

x C Program FilesWrittu Corporationsptware/WLA Coupled Pattern File Wanted Signal BW (A) 20 M-0 6N BW (B) (Wanted Signa . ampling Rate NAMEN BAN (B) 40 MALANI Package Comment Line 1 AWON 12 Por MLAN 114 SAMERS Comment Line 2 Comment Line 3

AWGN IQproducer 設定画面

AWGN IQproducer 標準添付



WLAN 希望波 + AWGN 出力スペクトラムの一例

W-CDMA IQproducer

標準添付

W-CDMA IQproducerは、W-CDMA の受信感度測定などに使用する波形パターン生成を行うためのグラフィカルユーザインタフェースを備えたPCアプリケーションソフトウェアです。生成された波形パターンは、MG3700Aベクトル信号発生器にダウンロードし、MG3700A内蔵の任意波形発生機能を用いてW-CDMA変調のベースバンド信号およびRF信号を出力できます。

波形パターンのスクランブリングコード番号や、チャネライゼー ションコード番号を変更することで、W-CDMAの端末評価に 必要なパラメータを持つ波形パターンを生成し、使用できます。 また、別売のMX370101A HSDPA IQproducerは、W-CDMA IQproducerの設定パラメータを全て含み、他にもパラメータ設 定が可能な上位互換ソフトウェアです。

(詳細はMX370101A HSDPA IQproducerのページを参照し てください。)

Downlinkの設定

Downlink では、Scrambling code や CPICH/P-CCPCH/ PICH/DPCHのpowerとChannelization code、DPCH_ PhyCHのTFCIとTiming Offset、DPCH_TrCHのDataなど のパラメータ設定を行い、波形パターンを生成できます。

(詳細は後述の表「Downlinkパラメータ設定範囲」を参照して ください。)

さらに、DownlinkのEasy Setup 機能には、3GPP TS 25.101、 TS 25.104で規定された Reference Measurement Channel (RMC)の項目が用意されています。項目を選択するだけで簡 単にパラメータ設定を行い、波形パターンを生成できます。

Easy Setup 項目

RMC	12.2kbps	(for Rx test)
RMC	12.2kbps	(for Performance test)
RMC	64kbps	(for Performance test)
RMC	144 kbps	(for Performance test)
RMC	384 kbps	(for Performance test)



Downlink Main 画面

Uplinkの設定

Uplink では、Scrambling codeやUL-DPCCH/UL-DPDCHの power、DPCH_PhyCHのTFCIとTiming Offset、DPCH_ TrCHのDataなどのパラメータ設定を行い、波形パターンを生 成できます。

(詳細は後述の表「Uplinkパラメータ設定範囲」を参照してください。)

Includent later light to	Scarbing Gale	F 3 .	Normalize Primar
A-\$1004	Res 10.0 10	(h (han12 - 657 + 26	Charrel 218
A-87004	Page 10.0 10	(0 50000 1550 1 M	PACIER 1
10-0700 I		On Date Cli Mall - 28 Tangilline	-21.00
KS	Rome (NOX Parton 10.1	
Del I	Pare 1 40	Otherster I	-

Uplink Main 画面

Downlink パラメータ設定範囲

表示	設定範囲							
Scrambling Code		0~8191						
CDICH	ON/OFF	ONまたはOFF						
	Power	-40.00~0.00dB、設定分解能0.01dB						
	ON/OFF	ONまたはOFF						
P-CCPCH	Power	-40.00~0.00dB、設定分解能0.01dB						
	P-SCH & S-SCH Power	-40.00~0.00dB、設定分解能0.01dB						
	ON/OFF	ONまたはOFF						
PICH	Power	-40.00~0.00dB、設定分解能0.01dB						
	Channelization Code	0~255						
	ON/OFF	ONまたはOFF						
	Power	-40.00~0.00dB、設定分解能0.01dB						
DPCH	Channelization Code	0~SF-1 SF (Spreading Factor: 拡散率)は、以下のように[Data]の設定により変化します。 RMC12.2kbps=128、RMC64kbps=32、RMC144kbps=16、RMC384kbps=8 AMR1、AMR2、AMR3=128、ISDN=32、384kbps Packet=8						
	Data	RMC12.2kbps、RMC64kbps、RMC144kbps、RMC384kbps、 AMR1、AMR2、AMR3、ISDN、384kbps Packet						
OCNE	ON/OFF	ONまたはOFF						
OCINS	Туре	16Codes						
P-CCPCH Edit	SFN Cycle	Shortまたは4096						
	TFCI	0~1023						
	Timing Offset	0~149						
DPCH Edit (TrCH Edit)	Data	PN9、PN9fix、PN15fix、16bit repeat						

Uplink パラメータ設定範囲

表示		設定範囲					
Scrambling Code		0~16777215					
	Power	-40.00~0.00dB					
UL-DPCCH、UL-DPDCH	Data	RMC12.2kbps、RMC64kbps、RMC144kbps、RMC384kbps、 AMR1、AMR2、AMR3、ISDN、64kbps Packet					
	TFCI	0~1023					
	Timing Offset	0~149					
DPCH Edit (TrCH Edit)	Data	PN9、PN9fix、PN15fix、16bit repeat					
Channel Cain	Beta c	0~15					
	Beta d	0~15					

MX370101A HSDPA/HSUPA IQproducer

オプション

MX370101 A HSDPA/HSUPA IQproducerは、3GPP HSDPA/HSUPA(Uplink、Downlink)方式に沿ったパラメータ 設定および波形パターン生成を行うためのグラフィカルユーザイ ンタフェースを備えたPCアプリケーションソフトウェアです。生 成された波形パターンは、MG3700Aベクトル信号発生器にダウ ンロードし、MG3700A内蔵の任意波形発生機能を用いて HSDPA変調のベースバンド信号およびRF信号を出力できます。 また、HS-PDSCH、HS-DPCCHに関してTS 25.212で規定され るパラメータを設定できます。送信プロセスを自由に変更する ことで、さまざまな状態の信号を作成できます。

また、Downlink Easy Setupの機能では、代表的な項目・パラ メータを用意しています、選択するだけで簡単に設定できます。

• Downlink の設定

Downlinkでは、規格に沿ったさまざまなパラメータ設定ができ ます。(詳細は後述の表「Downlinkパラメータ設定範囲」を参 照してください。)

さらに、DownlinkのEasy Setup機能には、3GPP TS 25.101 で規定されたHSDPAのFixed Reference Channel (FRC)、お よび3GPP TS 25.101、TS25.104で規定されたReference Measurement Channel (RMC)の項目が用意されています。項 目を選択するだけで簡単にパラメータ設定を行い、波形パター ンを生成できます。

Easy Setup 項目

- FRC: H-Set1 (QPSK), H-Set1 (16QAM), H-Set2 (QPSK), H-Set2 (16QAM), H-Set3 (QPSK), H-Set3 (16QAM), H-Set4, H-Set5
- RMC: RMC12.2kbps (for Rx test)RMC12.2kbps (for Performance test)RMC64kbps (for Performance test)RMC144kbps (for Performance test)RMC384kbps (for Performance test)

0	8										
independent	it. Item (-	et lan T		-		-10.6				-
-370	14.3	-	1638	-							
HOOKH	10.1	- Farmer	FER		* 300	15.50	tee FOR				interaction I
EH .	10.3	- feas	-8.8	-	Da Dank	-	37+38				
the .	24.3	- Fear	708	-	De Date	-	11×105	100	Petroleum		
	-	-	-		(hites	1	-		(Case)		-
6-711H	100	theme i	FER		Define	244	27-38	Law.	10 2014	*	10
	-	-		-	Di dam	-		-	-	-	
-		Free	-		-	294		Den.	-	-	
	-	-	-		Dellas	-	67×125	-	Free Contraction	-	
	1	-	100	-	is int		10 + is	Sec.	1	-	
8-9214 6-73214			1	-	-Di-Gam	1	17-10	Base,	F	1	
8-9274 6-92274 6-92274	-	Tere.									

Downlink Main 画面

• Uplink の設定

Uplinkでは、HSUPAのE-DPCCH/EL-DPDCH(s)やUL-DPCCH/ UL-DPDCHおよびHS-DPCCHのチャネルのパラメータ設定を行い、 波形パターンを生成できます。(詳細は後述の表「Uplinkパラメータ 設定範囲」を参照してください。)

HS-DPCCH (ACK, NACK, CQI), UL-DPCCH, UL-DPDCH E-DPCCH, E-DPDCH (s)

		the second second		
141	-) Press	POT a	0-5040 EF-25 No.444 1 2	
(M) _2	E Para	[238] all	Di Dowith Italif + 18 Days (FHETE, Miles -	-
04 3			Ox Dainet? (KEF - 28) Twine Prove F - 25) das	
	Porm	FIES #		
	Parent	F1520 40	All Parent All and I	
	Prese	1535 40	007 mm 8 =	
		I" Pala	mining fin	
100 J	-) Press	(113) a	On Dealer Q + 1. 12 + 261 Delas Kadeat	
	1212		10 million 11	541
	199 - 2 199 - 2 199 - 2	(i)) Pres (i)) Pres (i)) Pres Pres Pres (i)) Pres	(8 *) Pres (23 *) (8 *) Pres (23 *) (9 *) Pres (23	18 Press FEST all Ox Coard/D EST 22 Press 1 2 18 Press FEST all Ox Coard/D EST 22 Press 1 2 18 Press FEST All Ox Coard/D EST 2 Press Press 2 2 Press 2 2 Press Press 2 2 Press 2 2 Press 2 2 2 Press 2 <td< td=""></td<>

Uplink Main 画面

• パラメータの保存・読み出し

各項目の数値や設定をパラメータファイルとして保存できます。 [ファイル名(N)]ボックスに任意の名前を入力し、[保存(S)] ボタンをクリックすると、パラメータファイルが保存されます。 ファイル一覧の中から読み出したいパラメータファイルをクリッ クし、[開く(O)]ボタンをクリックすると、パラメータファイルが 読み出されます。

Downlink パラメータ設定範囲

表示		設定範囲					
Scrambling Code		0~8191					
CDICU	ON/OFF	ONまたはOFF					
CPICH	Power	-40.00~0.00dB、設定分解能0.01dB					
P.COPCU	ON/OFF	ONまたはOFF					
P-CCPCH	Power	-40.00~0.00dB、設定分解能0.01dB					
	ON/OFF	ONまたはOFF					
PICH	Power	-40.00~0.00dB、設定分解能0.01dB					
	Channelization Code	0~255					
	ON/OFF	ONまたはOFF					
	Power	-40.00~0.00dB、設定分解能0.01dB					
DPCH	Channelization Code	0~SF-1 SF (Spreading Factor: 拡散率)は、以下のように[Data]の設定により変化します。 RMC12.2kbps=128、RMC64kbps=32、RMC144kbps=16、RMC384kbps=8 AMR1、AMR2、AMR3=128、ISDN=32、384kbps Packet=8					
	Data	RMC12.2kbps、RMC64kbps、RMC144kbps、RMC384kbps、 AMR1、AMR2、AMR3、SDN、384kbps Packet、User Edit TrCH					
OCNE	ON/OFF	ON または OFF					
OCNS	Туре	16Codesまたは6Codes					
	ON/OFF	ONまたはOFF					
	Power	-40.00~0.00dB					
HS-SCCH1/2/3/4	Channelization Code	0~127					
	Data	PN9、PN9fix、PN15fix、16bit repeat、Coded					
	ON/OFF	ONまたはOFF					
	Power	-40.00~0.00dB					
HS-PDSCH1/2/3/4	Channelization Code	0~15					
	Data	PN9、PN9fix、PN15fix、16bit repeat、HS-DSCH (PN9はHSチャネルがすべてOFFのとき選択可)					
P-CCPCH Edit	SFN Cycle	Shortまたは4096					
	DPCH Data	PN9, PN9fix, PN15fix, 16bit repeat, TrCH					
	TFCI	0~1023					
	Spreading Factor	4、8、16、32、64、128、256、512					
	BER	0.0~100.0%					
DPCH Edit (Phy CH)	Slot Format	#0~#16					
	Timing Offset	0~149					
	TPC Edit	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000					
	TrCH Number	1~8					
	DTX	Fix/Flex					
	Data	PN9, PN9fix, PN15fix, 16bit repeat					
	TTI	10, 20, 40, 80 ms					
	Max. TrBk Size	0~5000					
	TrBk Size	0~5000					
DPCH Edit (TrCH Edit)	Max TrBk Set No.	0~64					
	TrBk Set No.	0~64					
	CRC	0、8、12、16、24 bit					
	Coder	CC1/2, CC1/3, TC					
	RM attribute	1~256					
	BER	0.0~100.0%					
	BLER	0~100%					
	Channelization Code Offset	1~(16 – "Number of Physical Channel Code")					
	Number of Physical Channel	1~(16 – "Channelization Code Offset")					
	Modulation	QPSK または16QAM					
HSDPA	Transport Block Size Information	0~63					
トランスポートチャネル	RV Information	0~7					
(HS-SCCH、HS-PDSCHの	UE Identity	0~65535					
各種パラメータ)	CRC Error Insertion	CorrectまたはFail (すべてのCRCエラー)					
	Number of HARQ Processes	0~8					
	Virtual IR Buffer Size	800~304000(設定分解能800)					
	Pavload Data	PN9, PN9fix, PN15fix, 16 bit repeat					
	HARQ Process Cvcle	1~16 (ただし、Payload DataにPN9を選択時は1~6)					
Transmitting	Inter-TTI Distance	1~8					
Pattern Edit	TTI Start Offset	0~7					
	Process Setting File	使用、未使用					

Uplink パラメータ設定範囲

表示		設定範囲						
Scrambling Code		0~16777215						
	Channel ON/OFF	ON または OFF						
	Power	-40.00~0.00dB						
UL-DPCCH、UL-DPDCH	Nmax-dpdch	0,1						
	Data	RMC12.2kbps、RMC64kbps、RMC144kbps、RMC384kbps、						
	Data	AMR1、AMR2、AMR3、ISDN、64 kbps Packet、User Edit TrCH						
	ON/OFF	ONまたはOFF						
	Timing Offset	0~149						
	ACK Power	-40.00~0.00dB						
	NACK Power	-40.00~0.00dB						
	CQI Power	-40.00~0.00dB						
	ACK Pattern	ACK_only、NACK_only、alt_ACK_NACK_DTX						
	CQI value	0~30						
	Pattern Setting File	使用、未使用						
	E-DPCCH ON/OFF	ON または OFF						
	E-DPDCH ON/OFF	ON または OFF						
	E-DPCCH Power	-40.00~0.00dB						
	E-DPDCH Power	-40.00~0.00dB						
	E-DPDCH (SF2) Power/ E-DPDCH (SF4) Power	-10.00~+10.00dB						
	UL-DPDCH Data	PN9, PN9fix, PN15fix, 16bit repeat, TrCH						
	TFCI	0~1023						
	Spreading Factor	4, 8, 16, 32, 64, 128, 256						
	BER	0.0~100.0% (Data がPN9のとき有効)						
DPCH Edit (Phy CH)	Slot Format	#0~#1(DataがTrCHのとき有効)						
	Timing Offset	0~149						
	TPC Edit	1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111						
	TrCH Number	1~8						
	Data	PN9/PN9fix/PN15fix/16bit repeat						
	ТТІ	10, 20, 40, 80 ms						
	Max. TrBk Size	0~5000						
	TrBk Size	0~5000						
	Max TrBk Set No.	0~64						
DPCH Edit (IrCH Edit)	TrBk Set No.	0~64						
	CRC	0, 8, 12, 16, 24 bit						
	Coder	CC1/2, CC1/3, TC						
	RM attribute	1~256						
	BER	0.0~100.0% (DataがPN9のとき有効)						
	BLER	0~100% (Data がPN9のとき有効)						
	HARQ Process Setting File	チェックボックスをチェックすると、コモンダイアログが開きます。 使用するHARQ Process Setting Fileを選択できます。						
E-DPDCH and	E-DPCCH Data	PN9, PN9fix, PN15fix, 16bit repeat, Coded						
E-DPCCH Edit (Phy CH)	E-DPDCH Data	PN9, PN9fix, PN15fix, 16bit repeat, E-DCH						
	HS-DSCH Configured	Yes. No						
	E-DPDCH Channel Codes	SE256, SE128, SE64, SE32, SE16, SE8, SE4, 2SE4, 2SE2, 2SE2and2SE4						
	E-DCH TTI	2ms, 10ms						
	Information Bit Pavload	18~11484 (E-DCH TTI=2msの場合)、18~20000 (E-DCH TTI=10msの場合)						
	E-DCH Pavload Data	PN9, PN9fix, PN15fix, 16 bit repeat						
	E-TFCI Information	0~127						
E-DPDCH and	RSN	0~3						
E-DPCCH Edit (Tr CH)	Pattern Length	表示のみ						
	E-DCH RV Index	0~3						
	CRC Error Insertion	Correct、Error						
	"Happy" Bit	0,1						

MX370102A TDMA IQproducer

オプション

MX370102A TDMA IQproducerは、TDMA 方式に沿ったパ ラメータ設定および波形パターン生成を行うためのグラフィカル ユーザインタフェースを備えたPC アプリケーションソフトウェア です。生成された波形パターンは、MG3700Aベクトル信号発生 器にダウンロードし、MG3700A内蔵の任意波形発生機能を用 いてTDMA変調のベースバンド信号およびRF信号を出力でき ます。

PDC、PHS、ARIB STD-T61/T79/T86/T98/T102、高度化 PHS、ETC、DSRCなどのシステムに対応した信号だけではな く、これらのシステムとは異なる信号でも生成できます。



Main 画面

• パラメータ設定項目一覧

設定項日ギタン	パラメータ設定シート								
設定項目小ダン	Burst	Continuous	No Format						
Modulation	0	0	0						
Frame	0	0	-						
Slot	0	0	-						
Field	0	0	-						
Data	-	—	0						
Filter	0	0	0						
Pattern Name	0	0	0						
Calculation	0	0	0						

• パラメータの保存・読み出し



各項目の数値や設定をパラメータファイルとして保存できます。 [ファイル名 (N)]ボックスに任意の名前を入力し、[保存 (S)] ボタンをクリックすると、パラメータファイルが保存されます。 ファイル一覧の中から読み出したいパラメータファイルをクリッ クし、[開く (O)]ボタンをクリックすると、パラメータファイルが 読み出されます。 • グラフ表示

生成した波形パターンに対して、PC上でCCDFとFFTのグラフを表示する機能です。波形パターンをMG3700Aに転送する前に、グラフによって確認できます。

CCDF (Complementary Cumulative Distribution Function) グラフ表示

生成した波形パターンを読み込んで、最大8種類までCCDFグラフ表示できます。



CCDFグラフ表示の一例

FFT (Fast Fourier Transform) グラフ表示 生成した波形パターンを読み込んで、FFTの計算結果を最大4 種類までグラフ表示できます。



FFTグラフ表示の一例

MX370102A TDMA IQproducer

オプション

• パラメータ設定範囲

項目	表示	概要	設定範囲	
	Modulation Type		BPSK、DBPSK、PI/2DBPSK、QPSK、O-QPSK、DQPSK、	
	(1 st Modulation Type)	変調方式	PI/4DQPSK、8PSK * 1、D8PSK * 1、16QAM * 1、	
			32QAM * 1、64QAM * 1、256QAM * 1、ASK、2FSK、4FSK	
	Modulation Type	第2亦調方式	BPSK、DBPSK、PI/2DBPSK、QPSK、DQPSK、PI/4DQPSK、	
	(2nd Modulation Type)	第2支间力式	8PSK、D8PSK、16QAM、32QAM、64QAM、256QAM	
	Symbol Rate	シンボルレート	1ksps~80Msps(1sps単位で設定)	
	Over Sampling	オーバサンプル	2, 3, 4, 8, 16, 32	
			20kHz~160MHz	
Modulation	Sampling Rate	サンプリングレート	(Sampling Rate×Over Samplingを自動設定。	
			マンチェスタ符号選択時はSampling Rate×Over Sampling×2)	
	GSM	GSMの設定	チェック時にGSMのパラメータを自動設定。	
		Comvie	(変調方式が8PSK、2FSKのとき有効)	
	Modulation Index		0.00~1.00(変調方式がASKのとき)	
		又嗣汨妖	0.20~10.00(変調方式が2FSKのとき)	
	Manchester Code	マンチェスタ符号	チェックしたときはマンチェスタ符号、チェックしないときはNRZ	
			(変調方式がASKのとき有効。ASK以外のときはNRZ固定)	
	Maximum Frequency Deviation	最大周波数偏移	120~2100	
Frame	The Number of Frames	フレーム数	1~4088、Auto	
	The Number of Slots per Frame	1フレーム中のスロット数	1~20	
	第1、24フィールド	Guardフィールド	"Modulation Type" によって、別表のビット数を設定	
	第2、23フィールド	Rampフィールド	"Modulation Type" によって、別表のビット数を設定	
Slot (Burst)	第3~22フィールド	Fixed (固定データ)のフィールド	0~128までの整数を設定	
	第3~22フィールド	Data (PN9、PN15)のフィールド	0~1024までの整数を設定	
	第4~22フィールド	CRC (巡回冗長検査)のフィールド	0, 8, 12, 16, 24, 32	
	第1~24フィールド	Fixed (固定データ)のフィールド	0~128までの整数を設定	
Slot (Continuous)	第1~24フィールド	Data (PN9、PN15)のフィールド	0~1024までの整数を設定	
	第2~24フィールド	CRC (巡回冗長検査)のフィールド	0、8、12、16、24、32	
	Fixed	固定データを16進数で設定	0~設定されたビット数における最大値	
Field	000	CRC演算領域を整数で設定	1~CRCより左のフィールドの合計ビット数	
(Puret/Continuous)	CRC		(Guard、Ramp部を除く)	
(Burst/Continuous)	Dete Field		PN9、PN15、16 bit Pattern、All 0、All 1、UserFile * 2	
	Data Field	連続パターンを選択	"16 bit Pattern"では任意の16進数を入力	
Data (No Format)	Data	連続パターンを選択	PN9、PN15、16 bit Pattern、All 0、All 1、UserFile * ²	
			Nyquist、Root Nuquist、Gaussian、Gaussian2、Ideal Lowpass、	
	Filter	フィルタの種類	None、ARIB STD-T98、ARIB STD-T102 Part1、Half-sine、	
			User Defined Filter	
Filtor	Roll Off/BT	ロールオフ率/BT積	0.10~1.00 (Nyquist、Root Nyquist、Gaussianのとき有効)	
			Fs/2、Fs/3、Fs/4、Fs/8、Fs/16、Fs/32	
	Passband	フィルタの通過域	(IdealLowpassのとき有効。 Over Samplingの値によって設定範	
			囲が制約されます。)	
	RMS	波形パターンデータのRMS値	651~4104	
	Package	パッケージ名	31文字以内	
Pattern Name	Pattern Name	波形パターンのファイル名	20文字以内	
	Comment	コメント欄	38文字以内	
Coloulation	パラメーク設定後、速形パターンデータの作用を開始する			

 Calculation
 パラメータ設定後、波形パターンデータの作成を開始する

 *1: IQマッピング用のユーザファイルを選択することで各シンボル点に対応する2進数の変更ができます。

*2: "UserFile"では変調前の2進の数列をテキストファイルから読み込むことができます。最大ビット数は9600000ビットです。

• Guardフィールドの設定範囲

(1st/2nd) Modulation Type	第1フィールドのビット数	第24フィールドのビット数
BPSK、DBPSK、PI/2DBPSK、ASK、2FSK	0~9960までの整数	0~9960までの整数
QPSK、O-QPSK、DQPSK、PI/4DQPSK、4FSK	0~9960までの2の倍数	0~9960までの2の倍数
8PSK、D8PSK	0~9960までの3の倍数	0~9960までの3の倍数
16 QAM	0~9960までの4の倍数	0~9960までの4の倍数
32 QAM	0~9960までの5の倍数	0~9960までの5の倍数
64 QAM	0~9960までの6の倍数	0~9960までの6の倍数
256 QAM	0~9960までの8の倍数	0~9960までの8の倍数

• Rampフィールドの設定範囲

(1st/2nd) Modulation Type	ビット数
BPSK、DBPSK、PI/2DBPSK、ASK、2FSK	1~16までの整数
QPSK、O-QPSK、DQPSK、PI/4DQPSK、4FSK	2~32までの2の倍数
8PSK、D8PSK	3~48までの3の倍数
16 QAM	4~64までの4の倍数
32 QAM	5~80までの5の倍数
64 QAM	6~96までの6の倍数
256 QAM	8~128までの8の倍数

MX370103A CDMA2000 1xEV-DO IQproducer

オプション

MX370103A CDMA2000 1xEV-DO IQproducerは、 CDMA2000 1xEV-DO方式(1xEV-DOフォワードおよび1xEV-DOリバース)に沿ったパラメータ設定および波形パターン生成を行 うためのグラフィカルユーザインタフェースを備えたPCアプリケー ションソフトウェアです。生成された波形パターンは、MG3700Aベ クトル信号発生器にダウンロードし、MG3700A内蔵の任意波形発 生機能を用いてCDMA2000 1xEV-DO変調のベースバンド信号お よびRF信号を出力できます。

フォワードでは最大9キャリアまでのマルチキャリア信号やIdle、 Active混在信号を生成できます。また、リバースでは周波数・ 位相・レベル・ディレイを自由に調整したマルチユーザ信号を生 成できます。

A waterto clowercore retry bo Pervert Repositor	
Deriv 10 aufterer Consolite	
Financia In Acceleration for Dark die Fernanze In	
-Constit Panister	
Alter Date in a constant in a	
Camer T T Camer Parameters Case Tr Camer T Baskat C Delast A	
-Center Researchers (Center 1)	
TOH Reserves Mill Index for Testing Charles	
The new Property of the second	
Delbers Advertidants Permanenter Rora P 1264 P	
Sea frame Autory (Mag1) PT-101-101-101-101-101-101-101-101-101-10	
an tone Albert taken	
tere best	
Cerrer Catopee	
Treater PT Deaders COP Deaders	14

arter 1	died.	-	1.0		
	Specing	1.23841			
	Cerer 1	15 (14	C 1089		
	Carler 2	16 ON	C OFF.	Valuetore Data	
	Carer 3	-	C (84		
	Carter 6	IF OH	C 017	FaterListe	for the
	Carar S.	in the	Corr		
	Care: 6	W ON	C 017		
	Carmer?	IF ON	IF OFF		
	Carer 8	C 04	re orr	Terget FMC Range	No. \$12.000 No. \$100.000
	Owner B	(ON	IF OFF		and the second se
0.0	nter Frique	PET		Piel Adjustment Value	100.400 100.400
				Composition Drema	

1xEV-DO フォワード 設定画面

• パラメータの保存・読み出し

各項目の数値や設定をパラメータファイルとして保存できます。 [ファイル名(N)]ボックスに任意の名前を入力し、[保存(S)] ボタンをクリックすると、パラメータファイルが保存されます。 ファイル一覧の中から読み出したいパラメータファイルをクリッ クし、[開く(O)]ボタンをクリックすると、パラメータファイルが 読み出されます。



1xEV-DO リバース設定画面

グラフ表示

生成した波形パターンに対して、PC上でCCDFとFFTのグラフを表示する機能です。波形パターンをMG3700Aに転送する前に、グラフによって確認できます。

CCDF (Complementary Cumulative Distribution Function) グラフ表示

生成した波形パターンを読み込んで、最大8種類までCCDFグラフ表示できます。



CCDFグラフ表示の一例

FFT (Fast Fourier Transform) グラフ表示 生成した波形パターンを読み込んで、FFTの計算結果を最大4 種類までグラフ表示できます。



FFTグラフ表示の一例

1xEV-DO フォワード 設定範囲

Carrier Editシート

Carrier Editシートでは、マルチキャリアの構成要素であるキャリア番号1から9までのシングルキャリアの変調パラメータを設定。

表示			
Wave Data Length	作成する波形パターンのフレーム数。最大4framesまで指定。マルチキャリアを作成する場合は3framesのみ指定		
Over Sampling	波形パターンのオーバーサンプリングレート。4、8、16に設定		
Default All	全シングルキャリアの設定値を初期値に戻す		
Carrier	編集を行うシングルキャリアを選択。1から9までの値に設定		
Carrier Parameters Copy	現在設定中のシングルキャリアの設定内容を、他のシングルキャリアにコピー。Carrier 1~Carrier 9、あるいはAll Carrierのいずれかに設定		
Execute	Carrier Parameters Copyに示されたコピー先に、現在設定している (Carrierにキャリア番号が表示されている) シングルキャリアの設定内容をコピー。コピーする内容にはRPC/RA CH Parameters画面の内容も含む		
Data Rate	作成するシングルキャリアのデータレート、送信スロットを設定します。以下のいずれかに設定 38.4kbps (16slots) QPSK、76.8kbps (8slots) QPSK、153.6kbps (4slots) QPSK、307.2kbps (2slots) QPSK、 614.4kbps (1slot) QPSK、307.2kbps (4slots) QPSK、614.4kbps (2slots) QPSK、1228.8kbps (1slot) QPSK、 921.6kbps (2slots) 8-PSK、1843.2kbps (1slot) 8-PSK、1228.8kbps (2slots) 16QAM、2457.6kbps (1slot) 16QAM、Idle Slot		
1 st~4th Frame Active (1) /Idle (0)	スロットごとにトラヒックチャネルのアクティブ、アイドルを設定		
TCH Data	トラヒックチャネルのペイロードデータを設定 All '0' : ペイロードデータをすべて0に設定 All '1' : ペイロードデータをすべて1に設定 PN15: ペイロードデータを連続でないPN15に設定。PN15は各フレーム内で連続		
Offset Index	作成するシングルキャリアのPN Offset Indexを指定。0~511の値に設定		
TCH1~TCH4	トラヒックチャネルのスクランブリングシーケンスとプリアンブルのウォルシュカバーに使われる MAC Index を指定 5 から63までの整数値に設定		
Reg1~Reg4	TCH Data をPN 15にしたときのPN 15系列生成用の線形帰還シフトレジスタ初期値。0~7 FFF の値に設定。設定値は16進数 この初期値を変えることで、各TCHのPN 15系列にオフセットを付加することが可能		
Carrier Default	現在画面上で設定を行っている (Carrierにキャリア番号が表示されている) シングルキャリアの設定値を初期値に戻す Carrier Parameters フレーム内のコントロールがシングルキャリアの設定値		
RPC/RA CH Parameters	RPCチャネルとRAチャネルのパラメータを設定するRPC/RA CH Parameters画面を開く		
Carrier Calculate	現在の設定で9つのシングルキャリアの波形パターンを作成 このボタンをクリックしてExecution and Result画面にCompleteと表示されると、Carrier Editシートでの作業は終了		

RPC/RA CH Parameters シート

表示	設定範囲
Frame	RPCチャネルとRAチャネルの編集を行うフレームを選択
Slot	RPCチャネルとRAチャネルの編集を行うスロットを選択
RA Bit	RAチャネルのRAビットです。Oまたは1に設定
CH Power	MACチャネルのチャネルゲイン (パイロットチャネルからの相対値)です。-40~+40dBまでの値に設定
RPC Bit	RPCチャネルのRPCビットです。0または1に設定
ON/OFF	各MACチャネルのON/OFFを設定
Normalize	設定中のスロットのRPCチャネルとRAチャネルのチャネルゲインを、分数で示した割合に一括で設定 RAチャネルの比率の分子は1~分母-1の範囲で設定可能。また、分母は2~99の範囲で設定可能

Multicarrier Compositionシート

Carrier Editで作成した各シングルキャリアの波形パターンから、マルチキャリア(シングルキャリア)の波形パターンを作成。

表示	
Spacing	隣り合うキャリア番号を持つキャリア間の周波数間隔を設定。1.20MHz、1.23MHzもしくは1.25MHzに設定
Carrier Select	Carrier Editで作成したシングルキャリアの中でマルチキャリア(1シングルキャリアのみをONにし、それ以外をすべてOFFにした場合はシングルキャリア)作成に使用するシングルキャリアのON/OFFを設定
Target RMS Range	RMSは波形パターンのRMS値のことを表しており、Maxは波形パターンのRMS調整の際に設定
RMS Adjustment Value	マルチキャリア (シングルキャリア) 波形パターンのRMS値を設定
RMS Adjust	Composition Executeボタンをクリックして作成された波形パターンを、RMS Adjustment Valueに入力された値に近いRMS値をもつ波形 パターンに変換

1xEV-DO リバース設定範囲

表示	設定対象	設定範囲
Over Sampling	波形パターンのサンプリングレートとチップレートの比	4、8、16
Carrier On/Off	キャリアのOn/Offを設定。 チェックを入れた状態がOn	On、Off
Long Code Mask	I、Qロングコードマスクを設定。ユーザがMIを入力するとMQが自動的に設定	MI、MQとも0x0から 0x3FFFFFFFFまで
Power	キャリアのパワーを設定	-80.000~0.000dB
Frequency Offset	本器の中心周波数の設定値に対する、キャリアの周波数とのオフセットを設定	-5.000 MHz~+5.000 MHz
Delay	キャリアのディレイを設定 ディレイとは本器背面出力のフレームトリガに対してキャリアのフレーム先頭が出力される時間の遅れ	0~32768 chip
Phase Offset	キャリアの位相オフセットを設定	0.000∼2.000 ϖ rad.
DRC CH On/Off	DRCチャネルのOn/Offを設定。チェックを入れた状態がOn	On、Off
DRC CH Gain	DRCチャネルのチャネルゲインを設定。パイロットチャネルからの相対値	-80.000~+20.000dB
DRC Symbol	DRCチャネルシンボルデータを16進数で設定	00000000000000000000~ FFFFFFFFFFFFFFFFF
DRC Cover Symbol	DRCカバーシンボルデータを8進数で設定	00000000000000000000 77777777777777777
ACK CH On/Off	ACKチャネルのOn/Offを設定。チェックを入れた状態がOn	On、Off
ACK CH Gain	ACKチャネルのチャネルゲインを設定。パイロットチャネルからの相対値	-80.000~+20.000dB
ACK CH Bit	ACKチャネルビットを設定	A (ACK), N (NACK), X (DTX)
Data CH On/Off	DataチャネルのOn/Offを設定。チェックを入れた状態がOn	On、Off
Data CH Gain	Dataチャネルのチャネルゲインを設定。パイロットチャネルからの相対値	-80.000~+20.000dB
Data Rate	Dataチャネルのデータレートを設定	9.6、19.2、38.4、76.8、153.6kbps
Data	Dataチャネルのペイロードデータを設定。選択項目のPN9fixは、連続性の無いPN9符号系列	PN9fix、All '0'、All '1'
Initial LFSR	DataにPN9fixを選択した場合の、PN9生成器のシフトレジスタの初期値を16進数で設定	0~ 1FF (HEX)
RRI Symbol	RRIシンボルを2進数で設定	000~101 (BIN)

MX370104A Multi-carrier IQproducer

オプション

MX370104A Multi-carrier IQproducerは、各種通信方式の 変調信号やトーン信号に対して、マルチキャリア化した波形パ ターンの生成を行うためのグラフィカルユーザインタフェースを 備えたPCアプリケーションソフトウェアです。生成された波形 パターンは、MG3700Aベクトル信号発生器にダウンロードし、 MG3700A内蔵の任意波形発生機能を用いてさまざまな通信 方式のマルチキャリア信号を出力できます。

また、マルチキャリア信号だけではなく、サンプリングレートが異 なる2つの波形パターンを同一のサンプリングレートの波形パ ターンに変換する機能や、W-CDMA Downlinkのマルチキャリ ア・クリッピングを設定した波形パターンの生成もできます。

• Multi-purpose 機能

Multi-purpose機能は、MG3700A用の既存の波形パターンや トーン信号をマルチキャリア化するための機能です。最大32の キャリアを持つ信号を1つの波形パターンとして生成できます。 (Freq. Offsetや波形パターンの組み合わせによって32キャリア まで設定できない場合があります。また本機能で作成した波形 パターンを再度wviファイルに選択することで32キャリア以上 の波形パターンを生成することもできます。)

例) CDMA 2000 Forward と Reverseの混在信号

t-ourpose A	Burt Rate WHCOMADUS		-
Component	whi File	Gan (dl)	Freq Offset (MHz)
1	PV/D_2457_Sktops_1stot	0.00	+8.750000
2	RVS,RCI_FOH	0.00	+7:500000
3	FVAD_2457_Skbps_1stot	0.00	+6.250000
.4	RVS_RC1_FOH	0.00	+5.000000
5	PVND_2457_58bps_1alot	0.00	+3750000
	RVS, RCI_FOH	0.00	+2:500000
7	PVAD_2457_fillips_1atol	0.00	+1.250000
8	RVS. RCI FOH	0.00	0.000000
	PVND_2457_EBbprs_1abot	0.00	-1.250000
10	RVS. RCI FOH	0.00	-2 500000
-	1		-
Photorana	mitte Ch	Mar Freiz. Otto	nt + ± 62.200630440

Multi-carrier 設定画面



FFT 解析画面

Adjust Rate 機能

Adjust Rate機能は、サンプリングレートの異なる2つの波形パ ターンに対して、同一のサンプリングレートに変換した2つの波 形パターンを生成するための機能です。

MG3700Aの2信号加算機能では、異なるサンプリングレートを 持つ波形パターンの加算を行うと、メモリB側の波形パターンは メモリA側のサンプリングレートで出力されるので帯域が変化 します。

そのため、同じサンプリングレートを持つ同一通信方式の希望 波と妨害波の加算ができました。今回、Adjust Rate機能によっ て2つの波形パターンのサンプリングレートを一致させることで、 異なる通信方式の信号でも2信号加算機能による出力ができる ようになります。

例) WLANとBluetoothのサンプリングレート調整



Multi-carrier 設定画面



FFT 解析画面

MX370104A Multi-carrier IQproducer

オプション

•W-CDMA(DL)機能

W-CDMA Downlinkの4キャリアまたは5キャリアの、任意の キャリアのON/OFF、クリッピング方法、クリッピング基準レベ ル、クリッピング比などの設定を行い波形パターンを生成する 機能です。

- ・クリッピング方法 (Clipping Method): Non、Vector (pre-filter)、Vector (post-filter)、 Scalar (pre-filter)、Scalar (post-filter)
- ・クリッピング基準レベル (Clipping Reference):
 Peak Power、RMS Power



Multi-carrier 設定画面

Muti-Conver IS in Junator Setting	producer for MSSN Seulation	00		
Ø P				
Multi-purpose Adu	ERINE WICCHARDE)	1		
P cas				200 200 200 200
Carrier Type	Test Model 1 640PCH		3 I 3	lease 2
Classing Method	(attripeday)			
Claping Retwonce	Peak Power	-	Opping index(%)	100 #
1	OR		Ed	

Multi-carrier 設定画面

MX370105A Mobile WiMAX IQproducer

オプション

MX370105A Mobile WiMAX IQproducerは、IEEE 802.16e-2005 WirelessMAN-OFDMAの MAC、PHY仕様に沿ったパ ラメータ設定および波形パターン生成を行うためのグラフィカル ユーザインタフェースを備えたPCアプリケーションソフトウェア です。生成された波形パターンは、MG3700Aベクトル信号発生 器にダウンロードし、MG3700A内蔵の任意波形発生機能を用 いてWirelessMAN_OFDMA変調のベースバンド信号および RF信号を出力できます。

設定できるパラメータは、受信特性試験に必要なDL/UL-MAP、 DCD/UCDなどのMAC management messagesの一部です。 生成された波形パターンはIEEE802.16eの8.4.13 Receiver Requirement試験の一部*にご利用いただけます。

*: Hand Overなど信号発生器単独ではできない機能試験を除きます。

推奨オプション

MG3700A-021 ARBメモリ拡張512Mサンプル

IEEE802.16eの受信特性評価には、希望波に妨害波を加えた 状態で規格を満たすことを確認する項目があります。このとき、 2つの信号が必要になりますが、MG3700Aの2波加算機能では 2つのメモリに異なる信号を設定できますので、MG3700Aは1 台で希望波と妨害波を出力できます。さらに、メモリ容量を拡 張すると、異なる通信方式のいくつかの波形パターンを保持し、 それらを瞬時に切り替えることができます。

MG3700A-031 高速BER測定機能

IEEE802.16eの受信特性評価には、BERの測定に"固定パターン"が指定されている項目があります。

MG3700 A-031 高速 BER 測定機能オプション*はこの"固定パ ターン"を使った BER 測定をサポートしています。

*:標準内蔵のBER測定機能は"固定パターン"をサポートしておりません。

● パラメータの保存・読み出し

各項目の数値や設定をパラメータファイルとして保存できます。 [ファイル名(N)]ボックスに任意の名前を入力し、[保存(S)] ボタンをクリックすると、パラメータファイルが保存されます。 ファイル一覧の中から読み出したいパラメータファイルをクリッ クし、[開く(O)]ボタンをクリックすると、パラメータファイル が読み出されます。

名前を付けて 保存	Ŧ	2 X
進出為空間接色	MINIMAX	• • • •
MobileWiMAX3 MobileWiMAX3 MobileWiMAX3 MobileWiMAX3 MobileWiMAX3 Teot1.cml	9oth, DL95, UL12.xml DLPattern, DL95.xml Opro, Jhitial.xml JLPattern, UL12.xml	
77-1%-8/30	F	@##@
77-1%の種類①	Setting Files (P.xml)	= ##JUA

グラフ表示

生成した波形パターンに対して、CCDF、FFT、Time Domain のグラフ表示による確認またはクリッピング、フィルタリング処 理が行えます。

CCDF (Complementary Cumulative Distribution Function) グラフ表示

生成した波形パターンを読み込んで、最大8種類までCCDFグラフ表示できます。

FFT (Fast Fourier Transform) グラフ表示

生成した波形パターンを読み込んで、FFTの計算結果を最大4 種類までグラフ表示できます。

Time Domain グラフ表示

生成した波形パターンを読み込んで、最大4種類までTime Domain グラフが表示できます。

Clipping機能

生成した波形パターンに対して、クリッピングやフィルタリング 処理ができます。

MX370105A Mobile WiMAX IQproducer

オプション



優れた操作性: Segment Edit画面

- ・マウスカーソルでZoneまたはBurstの拡大/縮小の編集ができます。
- ・編集結果はメイン画面のパラメータに反映されます。
- ・マウスカーソルをあわせるとその領域の情報ウィンドウが開きます。
- ・クリックした領域のパラメータがメイン画面に表示されます。

88)	lobile	WiMAX IOprod	lucer for	MG3700						
Eile	Edit	Iransfer Setting	Simulation	DEPDMA	Easy Setup					
1	2			E.	N	115	10E	124	1	
1				100	F.Y	1	1.EE	-	E	
- Common - Segmen					Common				*	
		ionit Iownlink		Number of	Tx Antennas		1	1	10	Data Statu

Mobile WiMAX IQproducer Main画面





al an Chlosin ann 1987 (198



Segment Edit画面

共通部 (Common、Segment) パラメータ設定範囲

ツリー表示	項目	設定範囲	Frame Duration = Continuousのとき
Common	Number of Tx Antennas	1,2	
	Number of Frames	1~メモリ内に収まる最大のFrame数	設定対象外
	Initial Frame Number	000000~FFFFFF (HEX)	設定対象外
	FFT size	128、512、1024、2048	
	G(CPタイムレシオ)	1/4、1/8、1/16、1/32	
	Oversampling Ratio	2, 4, 8	
	Band Width	1.25、1.50、1.75、2.50、3.00、3.50、5.00、6.00、7.00、8.75、10.00、12.00、14.00、 15.00、17.50、20.00、24.00、28.00 MHz	
	n (Sampling Factor)	8/7、28/25	
	Frame Duration	2.0, 2.5, 4.0, 5.0, 8.0, 10.0, 12.5, 20.0ms, Continuous	
	Used subchannel Bitmap bit0~bit5	1、0: FFT size=128,512の場合は、bit0、2、4=0固定 Segment Index=0の場合はbit0=1、Segment Index=1の場合はbit2=1、 Segment Index=2の場合はbit4=1 DL Use All SC Indicator=Allの場合は設定対象外	
	Uplink Allocation Start Time	0~Frame EndPS (ツリー上にDownlink、Uplinkが両方とも存在しない場合は設定対象外)	設定対象外
	Uplink Allocation Subchannels Bitmap	All Subchannels	
	DL AMC Allocated Physical Bands Bitmap	FFT size=2048 0000000000~FFFFFFFFFF FFT size=1024 0000000000~000000FFFF FFT size=512 00000000000~0000000FFF FFT size=128 00000000000~000000007	
	Continuous OFDMA Symbols	2~メモリ内に収まる最大のOFDMA Symbol数 (2 symbol step)	設定対象
	Continuous Data Type	16bit repeat、PN9fix、PN15fix、S_QPSK、S_16QAM、S_64QAM、User File: ここで選択したデータにはCoding、Randomizationが行われません。	設定対象
	Continuous Data Type Repeat Data	0000~FFFF (HEX) (Continuous Data Type=16 bit repeatのとき有効)	設定対象
	Continuous Data Type User File	User Fileを指定 (Continuous Data Type=User Fileのとき有効)	設定対象
	Continuous Modulation Type	QPSK、16QAM、64QAM (Frame Duration=Continuousのとき有効)	設定対象
	TTG	表示のみ:Downlink-Uplink間のギャップインターバルを表示	
	RTG	表示のみ:Uplink – Frame Endのギャップインターバルを表示	
	Subcarrier Spacing	表示のみ	
	Sampling Frequency	表示のみ: Band Width、n (Sampling Factor)、Oversampling Ratioの設定による	
	Segment Index	0, 1, 2	設定対象外
	Preamble Index	<表1参照>	設定対象外
	Roll off length	0~32	
	Filter		
	Filter Type	Non, Gaussian, Root Nyquist, Nyquist, Ideal	
	Roll Off/BT	0.1~1.0: Filter Type=Non、Idealの場合には設定対象外	
	Filter Length	1~1024: Filter Type=Non、Idealの場合には設定対象外	
	DLFP		
	Repetition Coding Indication	No repetition, 2, 4, 6	設定対象外
	Coding Indication	CC、CTC	設定対象外
	DIUC Setting	Auto、Manual	
	DIUC List	QPSK (CC) 1/2, QPSK (CC) 3/4, 16QAM (CC) 1/2, 16QAM (CC) 3/4, 64QAM (CC) 1/2, 64QAM (CC) 2/3, 64QAM (CC) 3/4, QPSK (CTC) 1/2, QPSK (CTC) 3/4, 16QAM (CTC) 1/2, 16QAM (CTC) 3/4, 64QAM (CTC) 1/2, 64QAM (CTC) 2/3, 64QAM (CTC) 3/4, 64QAM (CTC) 5/6	
	UIUC Setting	Auto、Manual	
	UIUC List	QPSK (CC) 1/2, QPSK (CC) 3/4, 16QAM (CC) 1/2, 16QAM (CC) 3/4, 64QAM (CC) 1/2, 64QAM (CC) 2/3, 64QAM (CC) 3/4, QPSK (CTC) 1/2, QPSK (CTC) 3/4, 16QAM (CTC) 1/2, 16QAM (CTC) 3/4, 64QAM (CTC) 1/2, 64QAM (CTC) 2/3, 64QAM (CTC) 3/4, 64QAM (CTC) 5/6	
Segment	Multi-Path Setting	Enable、Disable	
	Tx Antenna0、1	Multi-Path Number: 1~20, Delay: 0.0~10000.0ns, Gain: -80.0~0.0dB, Phase: 0.0~359.9deg.	

表1: Preamble Indexの設定範囲

Segment Index=0のとき	Segment Index=1のとき	Segment Index=2のとき
0 (IDcell=0)、1 (IDcell=1)、2 (IDcell=2)、	32 (IDcell=0), 33 (IDcell=1), 34 (IDcell=2),	64 (IDcell=0)、65 (IDcell=1)、66 (IDcell=2)、
3 (IDcell=3)、4 (IDcell=4)、5 (IDcell=5)、	35 (IDcell=3)、36 (IDcell=4)、37 (IDcell=5)、	67 (IDcell=3)、68 (IDcell=4)、69 (IDcell=5)、
6 (IDcell=6)、7 (IDcell=7)、8 (IDcell=8)、	38 (IDcell=6)、39 (IDcell=7)、40 (IDcell=8)、	70 (IDcell=6)、71 (IDcell=7)、72 (IDcell=8)、
9 (IDcell=9)、10 (IDcell=10)、11 (IDcell=11)、	41 (IDcell=9)、42 (IDcell=10)、43 (IDcell=11)、	73 (IDcell=9)、74 (IDcell=10)、75 (IDcell=11)、
12 (IDcell=12)、13 (IDcell=13)、14 (IDcell=14)、	44 (IDcell=12)、45 (IDcell=13)、46 (IDcell=14)、	76 (IDcell=12)、77 (IDcell=13)、78 (IDcell=14)、
15 (IDcell=15)、16 (IDcell=16)、17 (IDcell=17)、	47 (IDcell=15)、48 (IDcell=16)、49 (IDcell=17)、	79 (IDcell=15)、80 (IDcell=16)、81 (IDcell=17)、
18 (IDcell=18)、19 (IDcel=19)、20 (IDcell=20)、	50 (IDcell=18), 51 (IDcell=19), 52 (IDcell=20),	82 (IDcell=18)、83 (IDcell=19)、84 (IDcell=20)、
21 (IDcell=21)、22 (IDcell=22)、23 (IDcell=23)、	53 (IDcell=21), 54 (IDcell=22), 55 (IDcell=23),	85 (IDcell=21)、86 (IDcell=22)、87 (IDcell=23)、
24 (IDcell=24)、25 (IDcell=25)、26 (IDcell=26)、	56 (IDcell=24), 57 (IDcell=25), 58 (IDcell=26),	88 (IDcell=24)、89 (IDcell=25)、90 (IDcell=26)、
27 (IDcell=27)、28 (IDcell=28)、29 (IDcell=29)、	59 (IDcell=27)、60 (IDcell=28)、61 (IDcell=29)、	91 (IDcell=27)、92 (IDcell=28)、93 (IDcell=29)、
30 (IDcell=30)、31 (IDcell=31)、96 (IDcell=0)、	62 (IDcell=30)、63 (IDcel=31)、97 (IDcell=1)、	94 (IDcell=30)、95 (IDcell=31)、98 (IDcell=2)、
99 (IDcell=3)、102 (IDcell=6)、105 (IDcell=9)、	100 (IDcell=4)、103 (IDcell=7)、106 (IDcell=10)、	101 (IDcell=5)、104 (IDcell=8)、107 (IDcell=11)、
108 (IDcell=12)、111 (IDcell=15)	109 (IDcell=13)、112 (IDcell=16)	110 (IDcell=14)、113 (IDcell=17)

PHY/MACパラメータ (Downlink) 設定範囲

ツリー表示	項目	設定範囲
Downlink	Data Status	Enable、Disable
Preamble	Data Status	Enable、Disable
	Preamble Index	表示のみ: Common で設定
	IDcell	表示のみ:Preamble Indexの設定による
Zone#0~#7	Data Status	Enable、Disable
	Permutation	PUSC、PUSC (all SC)、FUSC、AMC (6×1)、AMC (3×2)、AMC (2×3)、AMC (1×6)
	Pilot Position	Hopping、Center
	Dedicated Pilot	0, 1
	Pilot Boosting	OFF、ON
	STC/MIMO	No transmit diversity, 2 Antenna Matrix A (STTD), 2 Antenna Matrix B vertical encoding
	OFDMA Symbol Offset	<zone#0>表示のみ <zone#1~#7>0~255 symbol (Preamble なしのとき)、1~255 symbol (Preamble ありのとき)</zone#1~#7></zone#0>
	No. OFDMA Symbols	2~254 symbol (PUSC), 2~254 symbol (PUSC1 (all SC)), 1~255 symbol (FUSC), 1~255 symbol (AMC (6×1)), 2~254 symbol (AMC (3×2)), 3~255 symbol (AMC (2×3)), 6~252 symbol (AMC (1×6))
	DL-PermBase	0~31 (Zone#0では設定対象外)
	DL-Burst Number	
5011	PRBS_ID	0~3(Zone#0では設定対象外)
FCH	Data Status	Enable, Disable
	FCH Type	16 bit repeat、PN9fix、PN15fix、DLFP、User File
	FCH Type Repeat Data	0000~FFFF(HEX)(FCH Type=Tobit repeatのとき有効)
	FCH Type User File	User File を指定 (FCH Type=User Fileのこさ有効)
	bit0~5	表示のみ: Commonで設定
	Repetition Coding Indication	表示のみ: Common で設定
	Coding Indication	表示のみ: Common で設定
	DL-MAP Length	表示のみ:DL-MAPで設定
MAC Message	Data Status	Enable、Disable
DL-MAP	Data Status	Enable、Disable
	DL-MAP Type	16bit repeat, PN9fix, PN15fix, S_QPSK, S_16QAM, S_64QAM, DL-MAP, Compressed DL-MAP, User File
	DL-MAP Type Repeat Data	0000~FFFF (HEX) (DL-MAP Type=16 bit repeatのとき有効)
	DL-MAP Type User File	User Fileを指定(DL-MAP Type=User Fileのとき有効)
	DL-MAP Length	0~255 SIOL DL-MAP Type=DL-MAP、Compressed DL-MAPの場合には計算値を表示 その他の場合は、DL-MAPの長さを指定
	DCD Count	0~255 (DL-MAP TypeがDL-MAP、Compressed DL-MAPのとき有効)
	Base Station ID	0000 0000 0000~FFFF FFFF FFFF (HEX) (DL-MAP TypeがDL-MAP、Compressed DL-MAPのとき有効)
	DL-MAP PHY Synchronization	Field
	Frame Duration	表示のみ: Common で設定
		表示のみ: Common で設定
	Zone# DL-MAP IE#	
	DIUC (Downlink Interval Usage Code)	0~12
	OFDMA Symbol Offset	表示のみ: DI-Burstで設定
	OFDMA Subchannel Offset	表示のみ: DL-Burstで設定
	Boosting	表示のみ: DL-Burstで設定
	No. OFDMA Symbol	表示のみ:DL-Burstで設定
	No. Subchannels	表示のみ: DL-Burstで設定
	Repetition Coding Indication	表示のみ:DL-Burstで設定
	Zone# STC/Zone switch IE	
	OFDMA Symbol Offset	Enable、Disable
	Permutation	表示のみ:DL-Zoneで設定
	DL Use All SC Indicator	表示のみ
	DL-PermBase	表示のみ: DL-Zoneで設定
SUB-DL-	Data Status	
UL-IVIAP	OFDMA Symbol Offset	衣示り)め
	OFDIMA Subchannel Offset	衣示のみ
	EEC Code Type and	<u> 父小い////</u>
	Modulation Type	<表2参照>
	Repetition Coding Indication	No repetition, 2, 4, 6
	RCID Type	Normal CID, RCID11, RCID7, RCID3
	HARQ ACK offset indicator	0,1
	DL HARQ ACK offset	
	UL HARQ ACK offset	DLIE Gount
	OFDIVIA Symbol Offset	0~200
	OF DIVIA Subchannel Offset	U~12/

	ツリー表示	項目	設定範囲
	DL-Burst	Data Status	Enable、Disable
	0~15	OFDMA Symbol Offset	<表3参照>
		OFDMA Subchannel Offset	0~63 (AMC (2×3)、AMC (1×6) を除く場合) 0~255 (AMC (2×3)、AMC (1×6) の提合)
		Boosting	-12, -9, -6, -3, 0, +3, +6, +9dB
		No OEDMA Symbols	2~126 symbol(PUSC), 2~126 symbol(PUSC(all SC)), 1~127 symbol(FUSC), 1~127 symbol(AMC(6×1)),
			2~126 symbol (AMC (3×2)), 3~93 symbol (AMC (2×3)), 6~90 symbol (AMC (1×6))
		No. Subchannels	$1 \sim 63$
		Repetition Coding Indication	QPSK (CTC) 1/2、QPSK (CTC) 3/4、QPSK (No Ch Coding) の場合に設定可能 その他の場合は、No repetition固定
		FEC Code Type and Modulation Type	<表2参照>
		Inclusion MAP	Normal、SUB-DL-UL-MAP#n (n=0~2)
		DL-Burst Data Type	16bit repeat、PN9fix、PN15fix、S_QPSK、S_16QAM、S_64QAM、MAC PDU、User File
		DL-Burst Data Type Repeat Data	0000~FFFF (HEX) (DL-Burst Data Type=16bit repeatのとき有効)
		DL-Burst Data Type User File	User File を指定 (DL-Burst Data Type=User Fileのとき有効)
		MAC PDU Number	0~32
		Matrix Indicator	Matrix A, Matrix B
	UL-IVIAP		Enable, Disable
		UIL-MAP Type Repeat Data	1000~FFFF(HFX)(UI-MAP Type=16hit repeatのとき有効)
		UL-MAP Type User File	User File を指定 (UL-MAP Type=User Fileのとき有効)
		UL-MAP Length	0~2037 byte: UL-MAP Type=UL-MAP/Compressed UL-MAPの場合は計算値を表示 その他の場合は、UL-MAPのペイロードデータの長さを設定
		UCD Count	0~255 (UL-MAP Type=UL-MAP/Cpmpressed UL-MAPのとき有効)
		Uplink Allocation Start Time	表示のみ:Common で設定
		Zone# UL-MAP IE#	
		CID	0~65535
		UIUC (Uplink Interval Usage Code)	1~10
		UI -Burst Duration	表示のみ:III -Burstで設定
		Repetition Coding Indication	表示のみ: UL-Burstで設定
	DCD	Data Status	Enable、Disable
		DCD Offset	0~(Number of Frames-1)
		DCD Interval	0~Number of Frames
		DCD Length	0~2037 (DCD Data Type=TLVの場合) 表示のみ (DCD Data Type=TLVの場合)
		DCD Data Type	16bit repeat, PN9fix, PN15fix, S_QPSK, S_16QAM, S_64QAM, User File, TLV
		TLV encoded information	0~255
		Frequency	0~600000kHz
		Base Station ID	0000000000~FFFFFFFFF
		MAC version	1~6
		BSEIRP	-32768~+32767
		TTG	表示のみ
			衣示のみ
		HO Type Support	HO, MDHO, EBSS HO
		Paging Group ID	0000~FFFF
		Trigger Type	0~3
		Trigger Function	0~6
		Trigger Action	
		Irigger Value	00~FF
		BS Restart Count	00~FF
		Default RSSI and CINR	00~FF
		DL AMC Allocated Physical Bands Bitman	表示のみ
		Hysteresis margin	00~FF
		Time to trigger duration	00~FF
		DL-Burst Profile (DIUC=0~12	
		FEC Type	表示のみ

MX370105A Mobile WiMAX IQproducer

オプション

ツリー表示	百日	設定範囲
	Data Status	Enable Disable
000	LICD Offset	$0 \sim (\text{Number of Frames}=1)$
		$0 \sim \text{Number of Frames}$
		0~2037 (UCD Data Type=TI V以外の場合)
	UCD Length	表示のみ (UCD Data Type=TLVの場合)
	UCD Data Type	16bit repeat, PN9fix, PN15fix, S. QPSK, S. 16QAM, S. 64QAM, User File, TLV
	Configuration Change Count	0~255
	Ranging Backoff Start	0~255
	Ranging Backoff End	0~255
	Request Backoff Start	0~255
	Request Backoff End	0~255
	TLV encoded information	
	Frequency	0~600000 kHz
	Contention-based	
	Reservation Timeout	00~FF
	Start of Ranging Coded Group	00~FF
	Band AMC Allocation Threshold	00~FF
	Band AMC Release Threshold	00~FF
	Band AMC Allocation Timer	00~FF
	Band AMC Release Timer	00~FF
	Band AMC	00~EE
	Status Reporting Max Period	
	Band AMC Retry Timer	00~FF
	Normalized C/N Override-2	000000000000000~FFFFFFFFFFFFFFF
	Use CQICH Indication Flag	00~FF
	Handover Ranging Code	00~FF
	Initial Ranging Codes	00~FF
	Initial Ranging Interval	00~FF
	Tx Power Report	0000~FFFF
	Normalized C/N for channel Sounding	00~FF
	Initial Ranging Backoff Start	00~FF
	Initial Ranging Backoff End	00~FF
	Bandwidth request Backoff Start	00~FF
	Bandwidth request Backoff End	00~FF
	Permutation Base	00~FF
	UL Allocated Subchannels	表示のみ
	Bitmap	
	HARQ Ack Delay for DL burst	00~FF
	UL AMC Allocated Physical	0000000000~FFFFFFFFFF
		00~-EE
	Band AMC antru average CINP	
	HO ranging start	00~FF
		00~FF
	Poriodic Panging Codes	00~FF
	Randwidth Request Codes	00~FF
	Periodic Ranging Backoff Start	00~FF
	Periodic Ranging Backoff End	
	COICH Band AMC Transition	
	Delay	00~FF
	UL-Burst Profile (UIUC=1~10)	
	FEC Type	, 表示のみ
	Ranging Data ratio	00~FF
MAC PDU	Data Status	Enable、Disable
0~31	MAC PDU Length	表示のみ
	Payload Data Length	0~2041 byte (CI=No CRC), 0~2037 byte (CI=With CRC), 0~2047 byte (CI=Without Header & CRC)
	CID (Connection Identifier)	0~65535
	CI	With CRC、No CRC、Without Header & CRC
	CRC Error Insertion	Correct、Error
	Payload Type	16bit repeat、PN9fix、PN15fix、S_QPSK、S_16QAM、S_64QAM、User File
	Payload Type Repeat Data	0000~FFFF (Payload Type=16 bit repeatのとき有効)
	Payload Type User File	User Fileを指定 (Payload Type=User Fileのとき有効)

MX370105A Mobile WiMAX IQproducer

オプション

ツリー表示	項目	設定範囲
MAP-Burst	Data Status	Enable、Disable
	OFDMA Symbol Offset	<表3参照>
	OFDMA Subchannel Offset	0~(ZoneのSubchannel数)
	Length	1~255 slot
	Repetition Coding Indication	No Repetition , 2, 4, 6
	FEC Code Type and Modulation Type	<表2参照>
	MAP-Burst Data Type	16bit repeat、PN9fix、PN15fix、S_QPSK、S_16QAM、S_64QAM、MAC PDU、User File
	MAP-Burst Data Type Repeat Data	0000~FFFF (MAP-Burst Data Type=16bit repeatのとき有効)
	MAP-Burst Data Type User File	User Fileを指定 (MAP-Burst Data Type=User Fileのとき有効)
	MAC PDU Number	0~32 (MAP-Burst Data Type=MAC PDUのとき表示)
DL-HARQ	Data Status	Enable、Disable
Burst	RCID_Type	Normal CID、RCID11、RCID7、RCID3
	OFDMA Symbol Offset	<表3参照>
	OFDMA Subchannel Offset	0~(ZoneのSubchannel数)
	Boosting	-12, -9, -6, -3, 0, +3, +6, +9dB
	Rectangular Sub-Burst Indicator	0, 1
	No. OFDMA Symbols	2~126 symbol (PUSC), 2~126 symbol (PUSC (all SC)), 1~127 symbol (FUSC), 1~127 symbol (AMC (6×1)), 2~126 symbol (AMC (3×2)), 3~126 symbol (AMC (2×3)), 6~126 symbol (AMC (1×6))
	No. Subchannels	1~127
	Mode	Chase HARQ, MIMO Chase HARQ
	N sub Burst	1~16
	N ACK Channel	0~15
	Inclusion MAP	Normal、SUB-DL-UL-MAP#n (n=0~2)
Sub-Burst	Data Status	Enable、Disable
	CID	0~65535
	Sub-Burst Duration	1~1023
	Sub-Burst DIUC Indication	0, 1
	Repetition Coding Indication	No repetition , 2, 4, 6
	FEC Code Type and Modulation Type	<表2参照>
	Sub-Burst Data Type	16bit repeat, PN9fix, PN15fix, S_QPSK, S_16QAM, S_64QAM, MAC PDU, User File
	Sub-Burst Data Type Repeat Data	0x0000~0xFFFF
	Sub-Burst Data Type User File	Sub-Burst Data Type=User FileのときのUser Fileを指定
	MAC PDU Number	0~32
	MU Indicator	0, 1
	Dedicated MIMO DL Control Indicator	0, 1
	Matrix Indicator	Matrix A、Matrix B
	CRC Error Insertion	Correct、Error
	ACID	0~15
	AI_SN	0, 1
	ACK disable	0, 1
	Dedicated DL Control Indicator	00、01、10、11
	Duration (d)	0~15
	Allocation Index	0~63
	Period (p)	0~7
	Frame Offset	0~7
	Dedicated DL Control IE	0, 1
	No. SDMA layers	1~4

表2: FEC Code Type and Modulation Typeの設定範囲

QPSK (CC) 1/2, QPSK (CC) 3/4, 16 QAM (CC) 1/2, 16 QAM (CC) 3/4, 64 QAM (CC) 1/2, 64 QAM (CC) 2/3, 64 QAM (CC) 3/4, QPSK (CTC) 1/2, QPSK (CTC) 3/4, 16 QAM (CTC) 1/2, 16 QAM (CTC) 3/4, 64 QAM (CTC) 1/2, 64 QAM (CTC) 2/3, 64 QAM (CTC) 3/4, 64 QAM (CTC) 5/6, $\mathsf{QPSK}\,(\mathsf{No}\;\mathsf{Ch}\;\mathsf{Coding}),\,\mathsf{16QAM}\,(\mathsf{No}\;\mathsf{Ch}\;\mathsf{Coding}),\,\mathsf{64QAM}\,(\mathsf{No}\;\mathsf{Ch}\;\mathsf{Coding})$

表3: OFDMA Symbol Offsetの設定範囲

・Zone#0でPreambleがない場合、0~254 symbol(偶数symbolで指定)

- ・Zone#0でPreamble がある場合、1~255 symbol (奇数symbolで指定)
- ・Zone#1~#7のPUSC Zoneの場合、(ZoneのOFDMA Symbol Offset)~255 symbol
- ・PUSC (all SC) Zoneの場合、(ZoneのOFDMA Symbol Offset)~255 symbol
- ・FUSC Zoneの場合、(ZoneのOFDMA Symbol Offset)~255 symbol
- ・AMC (6×1) Zoneの場合、(ZoneのOFDMA Symbol Offset)~255 symbol
- ・AMC (3×2) Zoneの場合、(ZoneのOFDMA Symbol Offset) ~255 symbol ・AMC (2×3) Zoneの場合、(ZoneのOFDMA Symbol Offset) ~255 symbol ・AMC (1×6) Zoneの場合、(ZoneのOFDMA Symbol Offset) ~255 symbol

PHY/MACパラメータ(Uplink)設定範囲

ツリー表示	項目	設定範囲
Uplink	Data Status	Enable、Disable
Zone 0~7	Data Status	Enable
20110 0	Permutation	PLISC PLISC (w/o SC rotation) AMC (6x1) AMC (3x2) AMC (2x3) AMC (1x6)
	Pilot Position	
	STC/MIMO	
	OEDMA Symbol Offect	20, 255 outpol (Zono#0/10)
	OF DIVIA Symbol Offset	0^{-2} 255 Symbol (2016#0460) 2 255 Symbol (2016#0460) 2 255 Symbol (2016#0460)
	No. OFDMA Symbols	$2\sim255$ symbol (POSC), $3\sim255$ symbol (POSC (w/o SC rotation)), $1\sim255$ symbol (AMC (6×1)), $2\sim254$ symbol (AMC (3×2)), $3\sim255$ symbol (AMC (2×3)), $6\sim252$ symbol (AMC (1×6))
	UL-PermBase	0~69
	UL-Burst Number	1~16
UL-Burst	Data Status	Enable、Disable
0~15	ODFMA Symbol Offset	<表4参照>
	OFDMA Subchannel Offset	0∼ZoneのSubchanne⊢1
	UL Burst Duration	3~3069 symbol (PUSC), 3~3069 symbol (PUSC (w/o SC rotation)), 1~1023 symbol (AMC (6×1)), 2~2046 symbol (AMC (3×2)), 3~3069 symbol (AMC (2×3)), 6~6138 symbol (AMC (1×6))
	Burst Power Offset	-10.00~+10.00dB
	Pilot Pattern	Normal, PatternA, PatternB
	Repetition Coding Indication	No repetition、2、4、6:FEC Code Type and Modulation TypeがQPSK (CC) 1/2、QPSK (CC) 3/4、 QPSK (CTC) 1/2、QPSK (CTC) 3/4、QPSK (No Ch Coding)の場合に設定可能 その他の場合は、No repetition固定
	FEC Code Type and Modulation Type	<表5参照>
	Inclusion MAP	Normal、SUB-DL-UL-MAP#n (n=0~2)
	UL-Burst Data Type	16bit repeat, PN9fix, PN15fix, S_QPSK, S_16QAM, S_64QAM, MAC PDU, User File
	UI -Burst Data Type	
	Repeat Data	0000~FFFF (UL-Burst Data Type=16bit repeatのとき有効)
	UL-Burst Data Type User File	User Fileを指定 (UL-Burst Data Type=User Fileのとき有効)
	MAC PDU Number	0~32
MAC PDU 0~31	<downlinkのmac pduを参照=""></downlinkのmac>	
UL-HARQ	Data Status	Enable、Disable
Burst	RCID Type	Normal CID, RCID11, RCID7, RCID3
	OFDMA Symbol Offset	<表4参昭>
	OEDMA Subchannel Offset	$1 \sim (7 \text{ npc} \Omega \text{ Subchannel} \mathfrak{H}_{-1})$
	Mode	
	Allocation Start Indication	
	Allocation Start Indication	
		Normal, SOB-DL-UL-WAP#n (n=0~2)
Sub-Burst	Data Status	Enable
	CID	0~65535
	FEC Code Type and Modulation Type	<表5参照>
	Repetition Coding Indication	No repetition, 2, 4, 6
	Sub-Burst Duration	1~1023 (slot)
	Sub-Burst Data Type	16bit repeat、PN9fix、PN15fix、S_QPSK、S_16QAM、S_64QAM、MAC PDU、User File
	Sub-Burst Data Type Repeat Data	0x0000~0xFFFF
	Sub-Burst Data Type User File	Sub-Burst Data Type=User Fileのときのみ表示
	MAC PDU Number	0~32
	CRC Error Insertion	Correct, Error
	Dedicated UL Control	0, 1
	SDMA Control Info bit	0.1
		0~3
		Dettern A. Dettern P. Dettern C. Dettern D.
		Pattern A, Pattern B, Pattern D, Pattern D
		U~15
	AI_SN	U, 1
	ACK disable	0,1

MX370105A Mobile WiMAX IQproducer

オプション

ツリー表示	項目	設定範囲
Initial/	Data Status	Enable、Disable
Handover	OFDMA Symbol Offset	<表6参照>
Ranging		0~126 (PUSC、PUSC (w/o SC rotation)の場合)
Region	OFDIMA Subchannel Offset	0~120 (PUSC、PUSC (w/o SC rotation)を除く場合)
	No. OFDMA Symbols	$\label{eq:symbol} \begin{array}{l} 3 \sim 126 \mbox{ symbol (PUSC)}, 3 \sim 126 \mbox{ symbol (PUSC (w/o SC rotation))}, 1 \sim 127 \mbox{ symbol (AMC (6 \times 1))}, 2 \sim 126 \mbox{ symbol (AMC (3 \times 2))}, 3 \sim 126 \mbox{ symbol (AMC (2 \times 3))}, 6 \sim 126 \mbox{ symbol (AMC (1 \times 6))} \end{array}$
	No. Subchannels	6~126 (PUSC、PUSC (w/o SC rotation)の場合) 8~120 (PUSC、PUSC (w/o SC rotation)を除く場合)
	Initial/Handover Ranging Symbols	2, 4
	Initial/Handover Ranging Burst Number	1~16
	Ranging Region Combination	Non、Combine
	BW Request/Periodic Ranging Offset	0 \sim Inition/Handover Ranging RagionのNo.OFDMA Symbols
	BW Request/Periodic Ranging Symbols	1、3
	BW Request/Periodic Ranging Burst Number	0~16
Initial/	Data Status	Enable、Disable
Handover Ranging	OFDMA Symbol Offset	・Initial/Handover Ranging Symbols=2の場合、0~254 symbol、設定分解能2 ・Initial/Handover Ranging Symbols=4の場合、0~252 symbol
Burst	OFDMA Subchannel Offset	0~126 (PUSC、PUSC (w/o SC rotation)の場合) 0~120 (PUSC、PUSC (w/o SC rotation)を除く場合)
	No. OFDMA Symbols	表示のみ
	No. Subchannels	表示のみ
	Ranging Power Offset	-10.00~+10.00dB
	Ranging Code Number	0~255
BW Request/	Data Status	Enable
Periodic	OFDMA Symbol Offset	<表6参照>
Region	OFDMA Subchannel Offset	0~126 (PUSC、PUSC (w/o SC rotation)の場合) 0~120 (PUSC、PUSC (w/o SC rotation)を除く場合)
	No. OFDMA Symbols	3~126 symbol (PUSC), 3~126 symbol (PUSC (w/o SC rotation)), 1~127 symbol (AMC (6×1)), 2~126 symbol (AMC (3×2)), 3~126 symbol (AMC (2×3)), 6~126 symbol (AMC (1×6))
	No. Subchannels	6~126 (PUSC、PUSC (w/o SC rotation)の場合) 8~120 (PUSC、PUSC (w/o SC rotation)を除く場合)
	BW Request/Periodic Ranging Symbols	1, 3
	BW Request/Periodic Ranging Burst Number	1~16
BW	Data Status	Enable、Disable
Request/	OFDMA Symbol Offset	0~255
Ranging	OFDMA Subchannel Offset	0~126 (PUSC、PUSC (w/o SC rotation)の場合) 0~120 (PUSC、PUSC (w/o SC rotation)を除く場合)
Duist	No. OFDMA Symbols	表示のみ
	No. Subchannels	
	Ranging Power Offset	-10.00~+10.00dB
East	Data Status	U~200
Feedback	OEDMA Symbol Offect	Zana@OEDMA_Symbol Officet~255 symbol
Region	OFDMA Subchannel Offset	
	No. OFDMA Symbols	3~126
	No. Subchannels	1~127
	Fast-Feedback Type	表示のみ
	Fast-Feedback Burst Number	1~32
Fast-	Data Status	Enable、Disable
Feedback	OFDMA Symbol Offset	0~255
Burst	OFDMA Subchannel Offset	0~127
	No. OFDMA Symbols	表示のみ
	No. Subchannels	表示のみ
	Ranging Power Offset	-10.00~+10.00dB
	Payload	000000~111111

MX370105A Mobile WiMAX IQproducer

オプション

	ツリー表示	項目	設定範囲	
	UL-ACK	Data Status	Enable、Disable	
	Region	OFDMA Symbol Offset	(Zone σ OFDMA Symbol Offset) ~255 symbol	
		OFDMA Subchannel Offset	0~127	
		No. OFDMA Symbols	3~126 symbol	
		No. Subchannels	1~127	
		UL-ACK Burst Number	1~32	
	UL-ACK	Data Status	Enable、Disable	
	Burst	OFDMA Symbol Offset	0~255 symbol	
		OFDMA Subchannel Offset	0~127	
		No. OFDMA Symbols	表示のみ	
		No. Subchannels	表示のみ	
		Occupied half subchannel	even、odd	
		UL-ACK Burst Power Offset	-10.0~+10.0dB	
		Payload	ACK、NACK	
So	ounding Zone	Data Status	Enable、Disable	
		OFDMA Symbol Offset	0~255 symbol	
		No. OFDMA Symbols	1~8	
		Sounding Type	Type A (表示のみ)	
		Send Sounding Report Flag	0, 1	
		Sounding Relevance Flag	0, 1	
		Sounding Relevance	0,1	
		Include additional feedback	No additional feedback, Channel coefficients, Received pilot coefficients, Feedback message	
		Shift Value	0~127	
	Sounding	Data Status	Enable、Disable	
	Symbol	Separability Type	All subcarriers, Decimated subcarriers	
		Max. Cyclic Shift Index P	4, 8, 16, 32, 9, 18	
		Decimated Value D	2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 5	
		Decimated offset randomization	No randomization, Pseudo-randomly	
		Sounding Symbol Index	1~8	
		Number of CIDs	1~128	
CID Data Status Enable, Disable				
		Shorted Basic CID	0~4095	
		Power Assignment Method	Equal power、Per subcarrier power limit、Total power limit	
		Power Boost	No power boost, Power boost	
		Multi-Antenna Flag	First antenna only, All antennas	
		Allocation Mode	Normal、Band	
		Start Frequency Band	0~95 (FFT size=2048), 0~47 (FFT size=1024), 0~23 (FFT size=512), 0~5 (FFT size=128)	
		No. Frequency Bands	1~96 (FFT size=2048), 1~48 (FFT size=1024), 1~24 (FFT size=512), 1~6 (FFT size=128)	
		Band Bitmap	0~FFF (FFT size=2048、1024、512)、0~7 (FFT size=128)	
		Sounding Relevance	0,1	
		Cyclic time shift index m	0~(CIDが属するSounding SymbolのMax. Cyclic Shift Index P-1)	
		Decimated Offset d	0~(CIDが属するSounding SymbolのDecimated Value D–1)	
		Use same symbol for additional feedback	0、1	
		Periodicity	Single, 1, 2, 4	

表4: ODFMA Symbol Offsetの設定範囲

表5: FEC Code Type and Modulation Typeの設定範囲

QPSK (CC) 1/2, QPSK (CC) 3/4, 16 QAM (CC) 1/2, 16 QAM (CC) 3/4, 64 QAM (CC) 1/2, 64 QAM (CC) 2/3, 64 QAM (CC) 3/4, QPSK (CTC) 1/2, QPSK (CTC) 3/4, 16 QAM (CTC) 1/2, 16 QAM (CTC) 3/4, 64 QAM (CTC) 1/2, 64 QAM (CTC) 2/3, 64 QAM (CTC) 3/4, 64 QAM (CTC) 5/6, QPSK (No Ch Coding), 16 QAM (No Ch Coding), 64 QAM (No Ch Coding)

表6: OFDMA Symbol Offsetの設定範囲

PUSC Zone、PUSC (w/o SC rotation) Zone、AMC (6×1) Zone、AMC (3×2) Zone、AMC (2×3) Zone、AMC (1×6) Zone: (ZoneのOFDMA Symbol Offset) ~255 symbol

MX370106A DVB-T/H IQproducer

オプション

MX370106A DVB-T/H IQproducerは、ETSI EN 300 744 V1.5.1 (2004-11)の物理層 (Physical Layer)の仕様に沿った パラメータ設定および波形パターン生成を行うためのグラフィカ ルユーザインタフェースを備えたPCアプリケーションソフトウェ アです。生成された波形パターンは、MG3700Aベクトル信号発 生器にダウンロードし、MG3700A内蔵の任意波形発生機能を 用いてDVB-T/Hのベースバンド信号およびRF信号を出力でき ます。 本ソフトウェアでは下図の信号生成ブロックダイアグラムに示す DVB-T/Hの物理層の処理を行います。

"Outer Coder"、"Outer Interleaver"、"Inner Coder"、"Inner Interleaver"のすべての機能がONに設定されている場合は、 下図のMPEG-TSの部分に"Data Pattern"で選択されたデー タが入力されます。

それぞれの機能がOFFされた場合は、OFFされた機能とそれ 以前の機能が自動的にOFFになります。"Data Pattern"で選 択されたデータはOFFのブロックを飛び越えて挿入されます。



• DVB-T/H IQproducer Main画面

1つの設定画面で、ボタンを選択するだけで簡単にパラメータの設定を行えます。



・ 推奨オプション
 MG3700A-021 ARBメモリ拡張512Mサンプル
 DVB-T/Hでは動画ファイルによる評価を行うことがあります。
 動画の波形パターンの容量は非常に大きいため、オプションを
 追加してメモリ容量を拡張することを推奨いたします。

MX370106A DVB-T/H IQproducer

オプション

• DVB-T/Hの測定イメージ

- 生成した波形パターンを使って次の測定ができます。
- (1) 動画パターンを使った目視チェック → アンテナ受信からモニタ出力までの総合動作確認
- (2) 端末内蔵のモジュールによる ETSI TR 101 290に従った BER 測定 → 受信感度測定



• パラメータの保存・読み出し

各項目の数値や設定をパラメータファイルとして保存できます。 [ファイル名(N)]ボックスに任意の名前を入力し、[保存(S)] ボタンをクリックすると、パラメータファイルが保存されます。 ファイル一覧の中から読み出したいパラメータファイルをクリッ クし、[開く(O)]ボタンをクリックすると、パラメータファイルが 読み出されます。

• グラフ表示

生成した波形パターンに対して、PC上でCCDFとFFTのグラフを表示する機能です。波形パターンをMG3700Aに転送する前に、グラフによって確認できます。

CCDF (Complementary Cumulative Distribution Function) グラフ表示

生成した波形パターンを読み込んで、最大8種類までCCDFグラフ表示できます。

FFT (Fast Fourier Transform) グラフ表示

生成した波形パターンを読み込んで、FFTの計算結果を最大4 種類までグラフ表示できます。

• パラメータ設定範囲

No.	セグメント	項目	設定範囲	制約*1
1		System	DVB-T、DVB-H	
2		Transmission	Non-hierarchical, Hierarchical	
3		Alpha	1、2、4	No. 2=Non-hierarchical のとき 1
4	Physical	Mode	(OFDMのサブキャリア数)2K、4K、8K	No. 1=DVB-T のとき 4 K 設定不可
5	Layer	Bandwidth	5、6、7、8MHz	No. 1=DVB-T のとき 5MHz 設定不可
6		Modulation Type	QPSK、16QAM、64QAM	No. 2=Hierarchical のとき QPSK 設定不可
7		Guard Interval	1/4、1/8、1/16、1/32	
8		User Cell ID	ON: 0000~FFFF (HEX), OFF	No. 1=DVB-H のとき ON
9		Outer Coder	ON, OFF	No. 2=Non-hierarchical のとき LP設定不可 No. 10=OFF のとき OFF
10		Outer Interleaver	ON, OFF	No. 2=Non-hierarchical のとき LP設定不可 No. 9=ON のとき ON No. 11=OFF のとき OFF
11	Function	Inner Coder	ON ₂ OFF	No. 2=Non-hierarchical のとき LP設定不可 No. 10=ON のとき ON No. 13=OFF のとき OFF
12		Code Rate	1/2、2/3、3/4、5/6、7/8	No. 2=Non-hierarchical のとき LP設定不可 No. 11=OFF のとき設定不可
13		Inner Interleaver	ON、OFF	No. 11=ON のとき ON
14	Data Pattern	(Data)	PN9、PN15、PN23、All 0、All 1、0101、Null TS、TS File TS File選択時は外部のTS ファイルを読み込みます。TS ファイ ます。パケットの先頭1バイトはSyncbyteとして、必ず47 (HE) イル選択時は、Calculationボタンクリック時にエラーとなります Outer Coder、Outer Interleaver、Inner Coder、Inner Interle PN23、All 0、All 1、0101のデータにもSyncbyteが付きます。 を除いた先頭データ間でデータの連続性が保たれます。*2	No. 2=Non-hierarchical のとき LP設定不可 ルは、188バイトを1パケットとした複数のパケットで構成され く)となります。このTSデータのフォーマットに従わないTSファ っ averの全てがONに設定されている場合、PN9、PN15、 このとき、パケットの最終データと、次のパケットのSync Byte
15		Number of Super Frames	1~384	(詳細は下記参照)
16		In-depth Symbol Interleaver	ON, OFF	No. 1=DVB-T のとき OFF No. 4=8K のとき OFF No. 13=OFF のとき OFF
17	DVB-H	Time Slicing	ON、OFF: ONに設定した場合、TPSデータの49ビット目に 1を設定します。 Data PatternにTS Fileを選択 した場合は、選択したTSファイルにTime Slicing の処理が行われている必要があります。	No. 1=DVB-T のとき OFF No. 2=Non-hierarchical のとき LP設定不可
18		MPE-FEC	ON、OFF: ONに設定した場合、TPSデータの50ビット目に 1を設定します。Data PatternにTS Fileを選択し た場合は、選択したTSファイルにMPE-FECの処 理が行われている必要があります。	No. 1=DVB-T のとき OFF No. 2=Non-hierarchical のとき LP設定不可
19		(Туре)	None、Nyquist、Root Nyquist、Gaussian、Ideal Lowpass	
20		Roll Off/BT	0.100~1.000	No. 19=None/Ideal Lowpass のとき 設定不可
21	Filter	Symbol Length	1~1023	No. 19=None/Ideal Lowpass のとき 設定不可 No. 19=None のとき 1 No. 19=Ideal Lowpass のとき 1023
22	Multipath	I	OFF、F1、P1	

*1:設定範囲が制約を受ける他のパラメータの設定条件を示します。

*2:パケットの連続性は下図のようになります。





Number of Super Frameの設定条件

"Number of Super Frame"の設定範囲は、"Mode"の設定値 と、MG3700 A本体のメモリ拡張オプションの有無によって下表 の範囲になります。

最大スーパーフレーム数	Select Option	Mode
384	With Option 21	2 k
192	With Option 21 "ARBメモリ拡張512Mサンプル"あり	4 k
96		8 k
192	Without Option 21	2 k
96	Without Option 21 "APBメモリ抗連512Mサンプル" たし	4 k
48		8 k

"Data Pattern" で選択されたデータは、ここで設定された最終 スーパーフレームの終端で切り詰められます。 "Data Pattern"でTS Fileを選択した場合、TS Fileのサイズとスー パーフレーム数の設定により、データの処理が変化します。TS File のデータ数の方が設定したスーパーフレーム数に相当するデータ数 より多い場合、TS Fileのデータを途中で打ち切ります。

TS Fileのデータ数が設定したスーパーフレーム数に相当するデー タ数より少ない場合、同じTS Fileデータを先頭から繰り返します。





MX370107A Fading IQproducer

オプション

MX370107 A Fading IQproducerは、MG3700 A 用の波形パ ターンを読み込み、フェージング処理のパラメータ設定および波 形パターン生成を行うためのグラフィカルユーザインタフェース を備えたPCアプリケーションソフトウェアです。生成された波 形パターンは、MG3700 Aベクトル信号発生器にダウンロードし、 MG3700 A 内蔵の任意波形発生機能を用いてベースバンド信号 およびRF信号を出力できます。

MX370107Aでは、下図に示すブロック図の破線部分の処理を おこないます。ここではIQ各チャネルのフェージング処置、相関 行列の計算、AWGNの加算を行います。入力するデータファイ ルには、他のIQproducerで生成した波形パターンファイルや、 一般的なシミュレーションツールで生成したIQデータ(ASCII形 式)を選択できます。



MG3700A

推奨オプション

MG3700A-021 ARBメモリ拡張512Mサンプル

Fading波形パターンの時間はメモリ長の制約を受けますので、 できるだけ大きなメモリを推奨します。標準では1GBのARBメ モリを内蔵していますが、オプションで2GBに拡張できます。

• Fading IQproducer Main 画面

Common シートでは、Tx、Rx、Channel、AWGNの設定を行います。 Channel Configurationでは、1x1 SISO~4x4 MIMOのチャネル 構成を選択できます。

各Channelの、Path数(1~20)やFading Type、Delay、Powerな どの設定は、Channel 1~4のシートで行います。



Common シート 画面

ChannelシートにはPower Delay Profileグラフがあり、有効に なっているPathを横軸Delay、縦軸Powerで表示します。



• パラメータの保存・読み出し

各項目の数値や設定をパラメータファイルとして保存できます。 [ファイル名 (N)]ボックスに任意の名前を入力し、[保存 (S)] ボタンをクリックすると、パラメータファイルが保存されます。 ファイル一覧の中から読み出したいパラメータファイルをクリッ クし、[開く (O)]ボタンをクリックすると、パラメータファイルが 読み出されます。

• グラフ表示

生成した波形パターンに対して、PC上でCCDFとFFTのグラフを表示する機能です。波形パターンをMG3700Aに転送する前に、グラフによって確認できます。

CCDF (Complementary Cumulative Distribution Function) グラフ表示

生成した波形パターンを読み込んで、最大8種類までCCDFグラフ表示できます。

FFT (Fast Fourier Transform) グラフ表示

生成した波形パターンを読み込んで、FFTの計算結果を最大4 種類までグラフ表示できます。

Time Domain グラフ表示

生成した波形パターンを読み込んで、最大4種類までTime Domain グラフが表示できます。

Clipping機能

生成した波形パターンに対して、クリッピングやフィルタリング 処理ができます。

Commonパラメータ設定範囲

表示	概要	設定範囲					
System Configuration	System Configuration						
Channel Configuration	入出力アンテナの本数	1x1 SISO、1x2 SIMO、1x3 SIMO、1x4 SIMO、2x1 MISO、2x2 MIMO、 2x3 MIMO、2x4 MIMO、3x1 MISO、3x2 MIMO、3x3 MIMO、3x4 MIMO、 4x1 MISO、4x2 MIMO、4x3 MIMO、4x4 MIMO					
Tx Antenna Configuration							
Input File	入力する波形パターンファイル	表示のみ					
	入力するファイルタイプ	wvi、ASCII1、ASCII2、ASCII3					
RF Frequency	中心周波数	0.25000000MHz~6000.00000000MHz、設定分解能0.00000001MHz					
Sampling Rate	サンプリングレート	wviファイル選択時:表示のみ ASCII1、ASCII2、ASCII3選択時:0.02000000MHz~160.00000000MHz、 設定分解能0.00000001MHz					
Bandwidth	波形パターンの帯域幅	wviファイル選択時:表示のみ ASCII1、ASCII2、ASCII3選択時:0.02000000MHz~Sampling Rate MHz、 設定分解能0.00000001MHz					
Repetition	波形パターンの繰り返し回数	1~メモリに収まる最大値、Maximum (Maximumに設定すると、メモリに収まる最 大値まで波形パターンの繰り返しを行います。)					
Pattern Length	生成後の波形パターンの長さ	表示のみms					
Channel Setting							
Fading Profile	Fading Profileの表示	<表7参照>					
Moving Speed	移動速度	0.0~5000.0km/h、設定分解能0.1km/h					
Doppler Frequency	ドップラ周波数	0.000~Sampling Rate/2Hzもしくは次式の小さい方、 設定分解能0.001Hz 式:5000x1000/3600x [RF Frequency]/c(c:光速)					
Round Fading Pattern	フェージング処理を行った波形パターンの 先頭と後尾の連続性の有無	チェックあり/なし (チェックありのときに連続性を持ちます)					
Random Seed	Fading処理に使用している乱数の種	1~255、設定分解能1					
Rx Antenna Configuration							
SG Master/Slave Setting	SIMO、MIMO時にSGを二台接続する場合の Master/Slaveの設定	Not Use Master Slave					
AWGN	AWGNのON・OFF	チェックあり (=ON) /なし (=OFF)					
AWGN Bandwidth	AWGNの帯域幅	0.01000000MHz~Sampling Rate/2MHz、設定分解能0.00000001MHz					
C/N	C/Nの設定	-40.00~+40.00dB、設定分解能0.01dB					
Marker1~3	マーカ名の設定	半角英数字(最大31文字)					
Pattern Sync Marker	Pattern Sync Markerを出力するためのマーカ	Not Use, Marker1, Marker2, Marker3					

表7: Fading Profile チャネルモデル一覧

System	Channel Model		
GSM	Rural Area 6tap, Rural Area 4tap, Hilly Terrain 12 tap-1, Hilly Terrain 12 tap-2, Hilly Trrain 6 tap-1, Hilly Trrain 6 tap-2,		
	Urban Area 12 tap-1, Urban Area 12 tap-2, Urban Area 6 tap-1, Urban Area 6 tap-2, Equalisation Test 6 tap,		
	Typical small cell 2 tap		
W-CDMA (MS)	Case 1, Case 2, Case 3, Case 4, Case 5, Case 6, Moving propagation, Birth-Death propagation, High Speed Train		
W-CDMA (BS)	Case 1, Case 2, Case 3, Case 4, Moving propagation, Birth-Death propagation, High Speed Train		
HSDPA	Case 1, Case 2, Case 3, Case 4, Case 5, Case 6, Case 8, ITU Pedestrian A, ITU Pedestrian B, ITU Vehicular A		
HSUPA	Case 1, Case 2, Case 3, Case 4, ITU Pedestrian A, ITU Pedestrian B, ITU Vehicular A		
CDMA2000 (MS)	Case 1, Case 2, Case 3, Case 4, Case 5, Case 6		
CDMA2000 (BS)	Case 1, Case 2, Case 3, Case 4		
TD-SCDMA	Case 1, Case 2, Case 3, ITU Pedestrian A, ITU Pedestrian B, ITU Vehicular A		
1xEV-DO	Configuration1、Configuration2、Configuration3、Configuration4、Configuration5		
WLAN	Model A, Model B, Model C, Model D, Model E		
Mobile WiMAX	ITU Pedestrian B、ITU Vehicular A、Large delay spread		
MIMO Mobile WiMAX	2x2 MIMO (ITU Pedestrian B, ITU Vehicular A, Large delay spread)		
DVB-T	Typical Urban (TU6), Typical Rural Area (RA6)		
LTE (MS)	EPA 5Hz、EVA 5Hz、EVA 70Hz、ETU 70Hz、ETU 300Hz、High Speed Train		
LTE (BS)	EPA 5Hz、EVA 5Hz、EVA 70Hz、ETU 70Hz、ETU 300Hz、High Speed Train		
MIMO LTE	1x2 SIMO (EPA 5Hz, EVA 5Hz, EVA 70Hz, ETU 70Hz, ETU 300Hz)		
	2x2 MIMO (EPA 5Hz, EVA 5Hz, EVA 70Hz, ETU 70Hz, ETU 300Hz)		
	4x2 MIMO (EPA 5Hz, EVA 5Hz, EVA 70Hz, ETU 70Hz, ETU 300Hz)		
	4x4 MIMO (EPA 5Hz、EVA 5Hz、EVA 70Hz、ETU 70Hz、ETU 300Hz)		

Channel 1~16パラメータ設定範囲

表示	概要	設定範囲				
Channel n parameters (n=1~16)					
Input File	Input File	表示のみ				
Fading Profile	Fading Profile	表示のみ				
RF Frequency	中心周波数	表示のみ				
Sampling Rate	サンプリングレート	表示のみ				
Bandwidth	波形パターンの帯域幅	表示のみ				
Pattern Length	波形パターンの長さ	表示のみ				
Path (1~20)						
Path	Pathの番号表示、ON・OFFの設定	チェックあり (=ON)/なし (=OFF)				
Fading Type	シングルパスフェージングの種類	Rayleigh、Rice、Constant				
		Rayleigh:多数の散乱波が到来する環境				
		受信レベルがレイリー分布に従って変動				
		Rice:多数の散乱波と直接波が到来する環境				
		受信レベルがライス分布に従って変動				
		Constant: 受信レベルが時間変動しません				
Delay		0.0000~2000.0000µs、設定分解能0.0001µs				
Power	パスのパワー	-80.00~0.00dB、設定分解能0.01dB				
Moving Speed	移動速度	0.0~5000.0km/h、設定分解能0.1km/h				
Doppler Frequency	ドップラ周波数	0.000~Sampling Rate/2Hzもしくは次式の小さい方、設定分解能0.001Hz				
		式 : 5000×1000/3600×[RF Frequency]/c(c : 光速)				
Rician K factor	直接波対散乱波の電力比	-40.00~+40.00dB、設定分解能0.01dB				
		Fading TypeにRiceを選択した場合に有効				
Angle of Arrival	直接波の到来角度	0.0~180.0deg、設定分解能0.1deg				
		Fading TypeにRiceを選択した場合に有効				
Phase Shift	位相シフト	0.0~359.9deg、設定分解能0.1deg				
Spectrum Shape	ドップラスペクトラムの形	Classical 6dB, Classical 3dB, Flat, Rounded				
		Fading Type=Constantのとき無効				
		Classical 6 dB Classical 3 dB Flat Rounded				
Correlation Setting	Correlation Matrixの設定方法の選択	Edit, Not Use, Editに設定されているPathの番号				
Path Correlation	相関係数	-1 0000-i1 0000~1 0000+i1 0000				
Matrix		設定分解能: 実部、虚部ともに0,0001				
		Correlation Setting=Editのとき有効。 対角成分の右上の要素のみ編集可能				

• Moving Propagationパラメータ設定範囲

System Configuration=1x1 SISO、Fading Profile=Moving Propagationのとき有効

表示	概要	設定範囲
Power	Path2のパワー	-80.00~0.00dB、設定分解能0.01dB
A (Offset)	Path2のオフセット	0~500µs、設定分解能1µs
B (Variation)	Path2における遅延の変化量	0~500µs、設定分解能1µs
Omega	Omegaの設定	0.00~1.00Hz、設定分解能0.01Hz

• Birth-Death Propagationパラメータ設定範囲

System Configuration=1x1 SISO、Fading Profile=Birth-Death Propagationのとき有効

表示	概要	設定範囲		
Power	パスのパワー	-80.00~0.00dB、設定分解能0.01dB		
Maximum Delay	Maximum Delayの設定	1μs~400μs、設定分解能Delay Resolution		
Delay Resolution	Delayの分解能	1µs~Maximum Delay µsの設定値、設定分解能1µs		
Dwell time	Dwell timeの設定	0.001ms~200.000ms、設定分解能0.001ms		
Path Alternate setting	Path Alternate settingの設定	Random、Sequence		
		Random: Path1とPath2がランダムに切り替わります		
		Sequence: DelayとPathの切り替えを設定		
Path	切り替えるパスの設定	1, 2, Termination		
		Path Alternate SettingがSequenceに設定されているとき有効		
Delay	PathのDelayの設定	0∼Maximum Delay μs		
		Path Alternate SettingがSequenceに設定され、かつ1つ前のElementがTermination以外に		
		設定されているとき有効		

• High Speed Trainパラメータ設定範囲

System Configuration=1x1 SISO、Fading Profile=High Speed Trainのとき有効

表示	概要	設定範囲		
Ds	(BSと電車との距離の初期値)×2の設定	0~2000m、設定分解能1m		
Dmin	BSと線路との距離の設定	1m~100m、設定分解能1m		
Rician K factor	直接波対散乱波の電力比	-40.00~+40.00dB、D76設定分解能0.01dB		
Moving Speed	移動速度	0.0~5000.0km/h、設定分解能0.1km/h		
Maximum Doppler Frequency	ドップラ周波数の設定	0.000~2000.000Hz、設定分解能0.001Hz		

MX370108A LTE IQproducer MX370108A-001 LTE-Advanced FDD オプション

オプション

MX370108A LTE IQproducerは、3GPP TS 36.211、TS 36.212、 TS 36.213に規定されているLTE FDD仕様に準拠した波形パター ンを生成するためのグラフィカルユーザインタフェースを備えたPC アプリケーションソフトウェアです。

LTE 基地局 (BS) の送信試験で使用される Test Model 波形パ ターン、および受信試験で使用される FRC (Fixed Reference Channel) 波形パターンを生成できます。

"Easy Setup 画面"と"Normal Setup 画面"の2種類の設定画面を備えています。

MX370108 A-001 LTE-Advanced FDDオプションは、3GPP Rel.10で追加*されたキャリアアグリゲーションの信号を簡単な 操作で生成できます。

また、Uplinkでは、クラスタ化SC-FDMAを生成できます。

*: MBSFN reference signals、UE-specific reference signals、Positioning reference signals、CSI reference signals、Physical Multicast Channelに は対応していません。

MX370108A LTE IQproducerで生成可能なチャネル Downlink

Cell-specific Reference Signal Primary Synchronization Signal Secondary Synchronization Signal PBCH (Physical Broadcast Channel) PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel) PDCCH (Physical Downlink Control Channel) PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)

Uplink

PUCCH (Physical Uplink Control Channel) PUSCH (Physical Uplink Shared Channel) Demodulation Reference Signal for PUCCH/PUSCH Sounding Reference Signal Random Access Preamble

• Easy Setup画面

"Easy Setup画面"は、主要なパラメータに限定しているため、シンプルな操作で波形パターンを生成できます。 詳細なパラメータを設定する場合には、"Normal Setup画面" をご利用ください。



Easy Setup画面(FRC(UL)の例)

MX370108A LTE IQproducer MX370108A-001 LTE-Advanced FDD オプション オプション

• Normal Setup画面

"Normal Setup 画面"は、詳細なパラメータを設定して波形パターンを生成できます。



LTE IQproducer設定画面/Normal Setup画面

• Easy Setupメニュー

Easy Setupメニューのツリーから3GPPで定義されたテスト条件を選ぶと、Normal Setup画面のパラメータに対応する値が設定されます。

BS Test/E-UTRA Test Models

Easy Setup]	transfer	Setting Simulation	Service and the service of the	water press
BS Test 🔹	E-U	TRA Test Models *	E-TML I .*	BW = 1.44t
LE Test .	FRC		E-TM1.2 .	BW = 3MHz
	-	Common	E-TM2 .	BW = 54Hz
link.		Number of Antenna	E-TM3.1 .	BW = 10MHz
erence signal		Diversity Method	E-TM3.2 .	8W = 15MHz
H		Precoding Method	E-TM3.3 .	BW = 2014-b

BS Test/FRC

Egy Setup: 1	E	ur Setting Simulation UTITA Test Models +			-	101 L 1
LE Test *	. 19	c •	FRC(QP9C, R=1/3)	•	A1-1-*	80-1-091
1	-	Common	FEC(MQAM, E=2/0)		A1-2 *	81 - 244
IFR		Number of Artister	FRICIOPSK 1/33	٠	A1-3 .	\$11 - 540
ference signal		Dreamly Method	FECIDIOAM 3/10	۰.	62-4 .	8/8 = 30HHz
CH I	- 1	Previousing Stattery	FEC(64CAM 5/6)		41-5 .	8a = 194e
ndmonitation sl		Number of Layers	PEACH Test Preambles	•1	24009127	84 - 2044
oframe #0		Number of Code #	FRECisemania 13	•	Power Both	**Y
POPID+		Codebook Index	HEC/Sourceito 23		Swcondary	synchronitz
and the state of the state		NEVT1	11-12-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20	63	Chains Think of	

UE Test/RMC (DL) /FRC

Easy Setup 1	ransfer Setting	Simulation		
BS Test +	She she	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
UE Test +	RMC(DL) ·	FRC(Receiver Requirements)		EW = 1.44t
	FMC(UL) +	FRE(Tx Characteristics)		EW = 34912
irk.	Numbe	FRC(Maxmum input level)		EW = 5412
lerence signal	Diers	FRC(QPSK, R=1/3)		EW = 10MHz
H	Preco	FRC(16QAM, R=1/2)		8W = 194t
chronization siz	Humb	FRCHEADAM, R=3/4)		EW = 3044-12
oframe #G	Numb	FRC(Single PRB)	•	P Onler COOL
POFICH	Cose	FRC(two antenna ports)		Secondarys
FDCO+1#0	NOT	FRE(four anterna ports)		Cuita Status
F0CO1#1	Collo	FRC(FDD)		Costa Type

UE Test/RMC(UL)

BS Test	RMC(DL)	1	1	12 2
	RMC(LL) ·	Full RB(QP9K)		BW = 1.442
ink.	Numbe	Full RB(16QAM)		BW = 3MHz
ference signal	Divers	Partial RB(QPSK)		BW = 544
CH I	Precor	Partial RB(16QAM)		BW = 10MHz
nchronization sid	Number	OF Layers		BW = 15/44
bframe #0	Number	of Code words		BW = 20MHz

• Frame Structure 画面で視覚的にチェック



Frame Structure画面(LTE)

オプション

MX370108A-001 LTE-Advanced FDD オプション

MX370108 A-001 LTE-Advanced FDDオプションを追加する と、システムをLTE-Advancedに設定してパラメータ設定を行 うことで、3GPP Rel.10で追加*されたキャリアアグリゲーショ ンの信号を生成できます。

また、Uplinkではクラスタ化SC-FDMAを生成できます。

*: MBSFN reference signals、UE-specific reference signals、Positioning reference signals、CSI reference signals、Physical Multicast Channelに は対応していません。

LTE-Advancedで設定できるパラメータ キャリアアグリゲーションモード Intra-band Component Carrier #0~#4 Inter-band Band #0、#1 Component Carrier #0~#4

• Easy Setup画面

"Easy Setup画面"は、主要なパラメータに限定しているため、シンプルな操作でキャリアアグリゲーションモードに対応したバンド設定、 コンポーネントキャリア設定を行い、波形パターンを生成できます。

詳細なパラメータを設定する場合には、"Normal Setup画面"をご利用ください。



LTE-Advanced Easy Setup画面(E-UTRA Test Modelsの例)
• Normal Setup画面

"Normal Setup 画面"は、詳細なパラメータを設定して波形パターンを生成できます。

PHY/MACパラス テムをツリー表示	メータのアイ ≂します。	ツリービューで選択した 項目の詳細パラメータな 設定します。	:. 5
Suffiguenze erigitis de St fan fen Seelers		·····································	
HE Davies E Davies Address ages Address a	Commonのパラメータを	Expertise definitions Expertise definitions Provide definition Provide definition Expertise of their anyon Expertise Experiment	
Buttern 42 British	設定します。	Norme (serg outer of Contest parties for Contest for the form the form th	
1000x +0 = 5alfame +5 = 600x +0 = 600x +0 = 5alfame +0 = 6010x +	設定状態のエラーな。	どを表示します。	

LTE-Advanced設定画面/Normal Setup画面

• Easy Setupメニュー

Easy Setup メニューのツリーから対象信号を選択するだけで、規格に沿ったパラメータをNormal Setup 画面のコンポーネントキャリア に一括で設定できます。



• ベクトル信号発生器シリーズ LTE-Advanced キャリアアグリゲーション機能対応例

ベクトル信号発生器	ベクトル信	号発生器	シグナルア ベクトル信号発	ナライザ用 生器オプション
アグリゲーションモード	MG3710A	MG3700A	MS2690Aシリーズ用 Opt. 020*1	MS2830A Opt. 020/021*1
Intra-band contiguous Carrier Aggregation、 Intra-band non-contiguous Carrier Aggregation	〇 (1台)	〇 (1台)	〇 (1台)	〇 (1台)
Inter-band non-contiguous Carrier Aggregation	○ (2 RF 1台*²、 または1 RF 2台)	〇 (2台)	〇 (2台)	〇 (2台)

*1: MX269908A LTE IQproducer、およびMX269908A-001 LTE-Advanced FDDオプション搭載時

*2: 2ndRFオプションMG3710A-062 (2.7GHz) /064 (4GHz) /066 (6GHz) 搭載時

Frame Structure 画面で視覚的にチェック



Frame Structure画面を表示します。 チャネルの割り当て状況の確認や、 各OFDM Symbolのパワーの確認に便利です。



Frame Structure画面(LTE-Advanced)

Easy Setup画面(System=LTE)

Test Type設定範囲

· · · · //· · · · · · · · · · · · · · ·		
表示	概要	設定範囲
Test Type	Test Typeを設定	E-UTRA Test Models、FRC (UL)

BS Test/E-UTRA Test Models設定範囲

表示	概要	設定範囲
Common		
E-UTRA Test Models	E-UTRA Test Modelsを設定	E-TM1.1、E-TM1.2、E-TM2、E-TM3.1、E-TM3.2、E-TM3.3
Bandwidth	システム帯域幅を設定	1.4、3、5、10、15、20MHz
Cell ID	Cell IDを設定	0~503
Filter	フィルタを設定	Ideal、None

• BS Test/FRC(UL)設定範囲

表示	概要	設定範囲		
Common				
FRC (UL)	3 GPP TS 36.141 Annex Aに記載されて いる設定項目のパラメータを設定	A1-1、A1-2、A1-3、A1-4、A1-5、A2-1、A2-2、A2-3		
Bandwidth	システム帯域幅を設定	選択したFRC(UL)によって設定可能な帯域幅が異なります。		
Cell ID	Cell IDを設定	0~503		
Roll Off Length	OFDMシンボルに施すランプの長さを設定	0~144		
Filter	フィルタの種類を設定	Ideal、None		
PUSCH				
Start Number of RB	PUSCHを配置するRBの開始位置を設定	Bandwidth=1.4MHzの場合:0~(6-Allocated resource block) Bandwidth=3MHzの場合:0~(15-Allocated resource block) Bandwidth=5MHzの場合:0~(25-Allocated resource block) Bandwidth=10MHzの場合:0~(50-Allocated resource block) Bandwidth=15MHzの場合:0~(75-Allocated resource block) Bandwidth=20MHzの場合:0~(100-Allocated resource block)		
nRNTI	Radio network temporary identifierを設定	0~FFFF		
Modulation	変調方式を設定	QPSK、16QAM、64QAM		
UL-SCH				
Transport Block Size	UL-SCHのTransport Block Sizeを設定	0~86400		
Data Type	データの種類を設定	PN9fix、PN15fix、All0、All1		
DMRS for PUSCH				
Group Hopping	Group Hoppingの有効、無効を設定	Off、On		
Sequence Hopping	Sequence Hoppingの有効、無効を設定	Off、On		
Delta ss	Delta ss を設定	0~29		
n (1) _DMRS	n_csの自動計算に用いる値を設定	0, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10		
n (2) _DMRS	n_csの自動計算に用いる値を設定	0, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10		
Sounding RS				
SRS	Sounding RSの有効、無効を設定	Off、On		
SRS Subframe Configuration	SRS Subframe Configuration を設定	0~14		

Easy Setup画面(System=LTE-Advanced)

Test Type設定範囲

表示	概要	設定範囲
Test Type	Test Typeを設定	E-UTRA Test Models, FRC (UL)

• BS Test/E-UTRA Test Models設定範囲

表示	概要	設定範囲
E-UTRA Test Models	E-UTRA Test Modelsを設定	E-TM1.1、E-TM1.2、E-TM2、E-TM3.1、E-TM3.2、E-TM3.3
Bandwidth	システム帯域幅を設定	1.4、3、5、10、15、20MHz
Cell ID	Cell IDを設定	0~503
Roll Off Length	OFDMシンボルに施すランプの長さを設定	0~144
Filter	フィルタを設定	Ideal, None

• BS Test/FRC(UL)設定範囲

表示	概要	設定範囲
Common		
FRC (UL)	3 GPP TS 36.141 Annex Aに記載されて いる設定項目を選択し、自動的にパラメータ を設定	A1-1、A1-2、A1-3、A1-4、A1-5、A2-1、A2-2、A2-3
Bandwidth	システム帯域幅を設定	選択したFRC(UL)によって設定可能な帯域幅が異なります。
Cell ID	Cell IDを設定	0~503
Roll Off Length	OFDM シンボルに施すランプの長さを設定	0~144
Filter	フィルタの種類を設定	Ideal、None

オプション

表示	概要	設定範囲	
PUSCH			
Start Number of RB	PUSCHを配置するRBの開始位置を設定	Bandwidth=1.4MHzの場合:0~(6-Allocated resource block) Bandwidth=3MHzの場合:0~(15-Allocated resource block) Bandwidth=5MHzの場合:0~(25-Allocated resource block) Bandwidth=10MHzの場合:0~(50-Allocated resource block) Bandwidth=15MHzの場合:0~(75-Allocated resource block) Bandwidth=20MHzの場合:0~(100-Allocated resource block)	
nRNTI	Radio network temporary identifierを設定	0~FFFF	
Modulation	変調方式を設定	QPSK、16QAM、64QAM	
UL-SCH			
Transport Block Size	UL-SCHのTransport Block Sizeを設定	0~86400	
Data Type	データの種類を設定	PN9fix、PN15fix、All0、All1	
DMRS for PUSCH			
Group Hopping	Group Hoppingの有効/無効を設定	Off, On	
Sequence Hopping	Sequence Hoppingの有効/無効を設定	Off、On	
Delta ss	Delta ssを設定	0~29	
n(1)_DMRS	n_csの自動計算に用いる値を設定	0、2、3、4、6、8、9、10	
n (2) _DMRS	n_csの自動計算に用いる値を設定	0、2、3、4、6、8、9、10	
Sounding RS			
SRS	Sounding RSの有効/無効を設定	Off、On	
SRS Subframe Configuration	SRS Subframe Configurationを設定	0~14	

• Carrier Aggregation Mode 設定範囲

表示	概要	設定範囲
Carrier Aggregation Mode	Carrier Aggregation Mode を設定	Intra-band, Inter-band
Parameter		
Component Carrier	Component Carrierの番号を表示	表示のみ
Status	Component Carrierの有効/無効を設定	チェックあり、なし
Bandwidth	Component Carrierに設定されたシステム 帯域幅を表示	表示のみ
Cell ID	Component Carrierに設定されたCell IDを 表示	表示のみ
Gain	Component Carrierのレベル比を設定	-80.00~0.00 [dB]
Freq.Offset	周波数オフセットの設定	0~±(0.4×Fs-0.5×Band) [MHz] Band: Component Carrier#のシステム帯域幅 (Bandwidth) に依存して変更 <u>Bandwidth [MHz]</u> Band [MHz] <u>1.4</u> 1.095 <u>3.0</u> 2.715 <u>5.0</u> 4.515 <u>10.0</u> 9.015 <u>15.0</u> 13.515 <u>20.0</u> 18.015 Fs: 153.6MHz (サンプリングレート)
Phase	Component Carrierの初期位相を設定	0~359 [deg.]
Delay	Component Carrierの遅延量を設定	0~307200 [Ts]
BS Test Type	各Component CarrierのBS Test Typeの 詳細設定	BS Test/E-UTRA Test Models、BS Test/FRC(UL)

• Pattern Setting設定範囲

表示	概要	設定範囲
Package	波形パターンのPackage名を入力	半角英数字31文字まで
Export File Name	波形パターンのファイル名を入力	Carrier Aggregation ModeがIntra-bandの場合:半角英数字18文字まで Carrier Aggregation ModeがInter-bandの場合:半角英数字15文字まで
Comment	波形パターンにコメントを入力	半角英数字38文字×3行まで

オプション

Normal Setup画面

表示	概要	設定範囲
System	3GPPのシステムを切り替え	LTE、LTE-Advanced

共通部(Common)パラメータ設定範囲(System=LTE)

表示	概要	設定範囲
Common		
Number of Antennas	アンテナの数を設定	1、2、4(2、4はDownlinkのみ)
Diversity Method	Diversity Method を設定	Spatial Multiplexing, Tx Diversity
Precoding Method	Precoding Methodを設定	Without CDD, Large-delay CDD, Large-delay CDD (Cyclic Precoder Index)
Number of Layers	Layerの数を設定	1, 2, 3, 4
Number of Code words	Code wordの数を設定	1,2
Codebook Index	Codebook Index を設定	Number of Antennasが2の場合、設定範囲は以下のようにNumber of Layers で異なります。 Number of Layers=1の場合:0~3 Number of Layers=2の場合:0~2 Number of Antennas=4の場合:0~15
Physical-layer cell-identity group NID (1)	Physical-layer cell-identity group NID (1) を設定	0~167
Physical-layer identity NID (2)	Physical-layer identity NID (2) を設定	0, 1, 2
Cell ID	Cell IDを設定	0~503
Number of Frames	生成するフレーム数を設定	1~波形メモリ内に収まる最大フレーム数
Over Sampling Ratio	オーバーサンプル比を設定	2、4
Sampling Rate	サンプリングレートを表示	表示のみ: Over sampling RatioとBandwidthから自動設定
Bandwidth	システム帯域幅を設定	1.4、3、5、10、15、20MHz*
Downlink/Uplink	ダウンリンク/アップリンクを設定	Downlink、Uplink
Cyclic Prefix	Cyclic Prefixを設定	Normal、Extended
Subcarrier Spacing	サブキャリアの間隔を表示	表示のみ
Number of OFDM symbols per slot	スロットあたりのOFDMシンボル数を表示	7 (Cyclic prefix=Normalのとき)、6 (Cyclic prefix=Extendedのとき)
Roll Off Length	OFDM シンボルに施すランプの長さを設定	0~3152 Ts (Random Access Preambleのとき) 0~144 Ts (Cyclic prefix=Normalのとき) 0~512 Ts (Cyclic prefix=Extendedのとき)
Filter		
Filter Type	フィルタの種類を設定	Nyquist, Root Nyquist, Ideal, None
Roll Off	ロールオフ率を設定	0.1~1.0 (Nyquist、Root Nyquistのとき有効)

*: IQproducer Version 10.00から1.6MHz、3.2MHzの設定はできなくなりました。また、IQproducer Version 10.00より旧バージョンで1.6MHz、3.2MHzに設定した パラメータファイルは、読み込むことができません。

共通部(Common)パラメータ設定範囲(System=LTE-Advanced)

表示	概要	設定範囲
Carrier Aggregation Mode	Carrier Aggregation Mode を設定	Intra-band, Inter-band
Downlink/Uplink	ダウンリンク、アップリンクを設定	Downlink、Uplink

PHY/MACパラメータ(LTE-Advanced)設定範囲

表示	概要	設定範囲		
Carrier Aggregation				
Component Carrier	Component Carrierの番号を表示	0~4		
Status	Component Carrierの有効/無効を設定	チェックあり、なし		
Bandwidth	Component Carrierに設定されたシステム帯 域幅を表示	表示のみ		
Cell ID	Component Carrierに設定されたCell IDを 表示	表示のみ		
Gain	Component Carrierのレベル比を設定	-80.00~0.00 [dB]		
		0~±(0.4×Fs-0.5×Band) [MHz] Band: Component Carrierのシステム帯域幅 (Bandwidth) に依存して変更		
		Bandwidth [MHz] Band [MHz]		
Freq.Offset	周波数オフセットの設定	1.4 1.095		
		3.0 2.715		
		5.0 4.515		
		10.0 9.015		
		15.0 13.515		
		20.0 18.015		
		Fs: 153.6MHz(サンプリングレート)		
Phase	Component Carrierの初期位相を設定	0~359 [deg.]		
Delay	Component Carrierの遅延量を設定	0~307200 [Ts]		
Component Carrier				
Number of Antennas	アンテナの数を設定	1, 2, 4		
Diversity Method	Diversity Method を設定	Spatial Multiplexing, Tx Diversity		
Precoding Method	Precoding Method を設定	Without CDD, Large-delay CDD, Large-delay CDD (Cyclic Precoder Index)		
Number of Layers	Layerの数を設定	1, 2, 3, 4		
Number of Code words	Code wordの数を設定	1,2		

オプション

表示	概要	設定範囲
Codebook index	Codebook index を設定	Number of Antennasが2の場合、設定範囲は以下のようにNumber of Layers で異なります。 Number of Layersが1の場合: 0~3 Number of Layersが2の場合: 0~2 Number of Antennasが4の場合: 0~15
NID (1)	NID (1) を設定	0~167
NID (2)	NID (2) を設定	0, 1, 2
Cell ID	Cell IDを設定	0~503
Number of Frames	生成するフレーム数を設定	1~波形メモリ内に収まる最大フレーム数
Over Sampling Ratio	オーバサンプル比を設定	1, 2, 4
Sampling Rate	サンプリングレートを表示	表示のみ:Over sampling RatioとBandwidthから自動設定
Bandwidth	システム帯域幅を設定	1.4、3、5、10、15、20MHz
Cyclic Prefix	Cyclic Prefix を設定	Normal、Extended
Subcarrier Spacing	サブキャリアの間隔を表示	表示のみ
Number of OFDM symbols per slot	スロットあたりのOFDM シンボル数を表示	表示のみ
Roll Off Length	OFDM シンボルに施すランプの長さを設定	0~3152 Ts (Random Access Preambleのとき) 0~144 Ts (Cyclic prefix=Normalのとき) 0~512 Ts (Cyclic prefix=Extendedのとき)
Filter		
Filter Type	フィルタの種類を設定	Nyquist, Root Nyquist, Ideal, None
Roll Off	ロールオフ率を設定	0.1~1.0

PHY/MACパラメータ (Downlink) 設定範囲

表示	概要	設定範囲	
Downlink			
PHICH	PHICHのON/OFF を設定	ON、OFF	
PHICH duration	PHICHの領域を設定	Normal、Extended	
Ng	PHICHの配置を決定するパラメータNgを設定	1/6、1/2、1、2	
Reference Signal			
Reference Signal Sequence	Reference signal Sequenceとして使用す るデータを設定	Gold Sequence, PN9fix, PN15fix, 16bit repeat, User File	
Reference Signal Sequence Repeat Data	Reference signal Sequenceに挿入する16 ビットのリピートデータを設定	0000~FFFF (Reference Signal Sequence=16bit repeatのとき有効)	
Reference Signal Sequence	Reference signal Sequenceに挿入する	任意のファイルを選択	
User File	ユーザファイルを設定	(Reference Signal Sequence=User Fileのとき有効)	
Frequency Shift Value	周波数シフト量を表示	0、1、2、3、4、5	
Power Boosting	送信電力を設定	-20.000~+20.000dB	
PBCH			
Data Status	PBCHパラメータの有効/無効を設定	Disable、Enable	
Data Type	データの種類を設定	PN9fix、PN15fix、16bit repeat、User File、BCH	
Data Type Repeat Data	16bit repeatのデータを設定	0000~FFFF (Data Type=16bit repeatのとき有効)	
Data Type User File	ユーザファイルの設定	任意のファイルを選択 (Data Type=User Fileのとき有効)	
Power Boosting	送信電力を設定	-20.000~+20.000dB	
ВСН			
Data Type	データの種類を設定	PN9fix, PN15fix, 16bit repeat, User File, BCCH	
Data Type Repeat Data	BCHに挿入する16ビットのリピートデータを 設定	0000~FFFF (Data Type=16bit repeatのとき有効)	
Data Type User File	BCHに挿入するユーザファイルを設定	+ 任意のファイルを選択 (Data Type=User Fileのとき有効)	
Transport Block Size	BCHに要するビット数を設定	Cyclic Prefix=Normalのとき、Max. 1920 Cyclic Prefix=Extendedのとき、Max. 1728	
DL Bandwidth	BCCHにマッピングされるデータを表示	n6, n15, n25, n50, n75, n100	
PHICH duration	BCCHにマッピングされるPHICH duration を表示	Normal、Extended	
Ng	BCCHにマッピングされるNgを表示	1/6、1/2、1、2	
SFN Offset	BCCHにマッピングされるSFNの初期値を設定	0~1023	
Synchronization Signals			
Primary Synchronization Signal			
Data Status	Primary Synchronization Signalパラメー タの有効/無効を設定	Disable、Enable	
Data Type	データの種類を設定	Zadoff-Chu Sequence, User File	
Data Type User File	Primary synchronization signalに挿入す るユーザファイルを設定	・ 任意のファイルを選択 (Data Type=User Fileのとき有効)	
Zadoff-Chu Sequence index u	Zadoff-Chu Sequence index u を表示	25, 29, 34	
Power Boosting	送信電力を設定	-20.000~+20.000dB	
Secondary Synchronization Signal			
Data Status	Secondary Synchronization Signal パラメータの有効/無効を設定	Disable、Enable	
Data Type	データの種類を設定	Concatenated sequence, PN9fix, PN15fix, 16bit repeat, User File	
Data Type Repeat Data	16bit repeatのデータを設定	0000~FFFF (Data Type=16bit repeatのとき有効)	
Data Type User File	ユーザファイルの設定	任意のファイルを選択 (Data Type=User Fileのとき有効)	
Power Boosting	送信電力を設定	-20.000~+20.000dB	

± =	THE THE	北方东西	
表示			
Subframe#0~#9			
Virtual Resource Block type	Virtual Resource Block typeの設定	Localized、Distributed	
Gap	Gapを設定	1st Gap、2nd Gap	
Gap value	Gapの値を表示	3~48	
Number of VRBs	VRBの数を表示	6~96	
Number of PHICH Groups	1subframeのPHICH Groupの数を表示	表示のみ (Bandwidth、Ng、および Cyclic Prefixの組み合わせで決まります。 PHICHが OFF の場合は0固定)	
Number of OFDM symbols for PDCCH	PDCCHのシンボル数を設定	1~4	
Total Number of CCEs	CCEの総数を表示	表示のみ	
Number of PDCCHs	PDCCHの数を設定	1~64	
CCE arrangement	CCEの配置を設定	PDCCH#0 \sim (Number of PDCCHs -1), dummy	
Number of PDSCHs	PDSCHs数を設定	1~64	
RB Arrangement	RBの配置を設定	PDSCH#0 \sim (Number of PDSCHs = 1)	
VPB arrangement		$PDSCH#0 \sim (Number of VPBs - 1)$	
	WNDの記憶を設定		
		Dischle Frehle	
Data Status	POFICHハフメータの有効/無効を設定		
Data Type	テータの種類を設定	CFI codeword, PN9fix, PN15fix, 16bit repeat, User File	
CFI	CFI codeword タイフを設定	1, 2, 3	
Data Type Repeat Data	16 bit repeatのデータを設定	0000~FFFF (Data Type=16 bit repeatのとき有効)	
Data Type User File	ユーザファイルの設定	任意のファイルを選択 (Data Type=User Fileのとき有効)	
Power Boosting	送信電力を設定	-20.000~+20.000dB	
PDCCH			
Data Status	PDCCHパラメータの有効/無効を設定	Disable、Enable	
PDCCH format	PDCCH formatを設定	0, 1, 2, 3	
Data Type	データの種類を設定	PN9fix, PN15fix, 16bit repeat, User File, DCI	
Data Type Repeat Data	16 bit repeatのデータを設定	0000~FFFE(Data Type=16bit repeatのとき有効)	
Data Type Liser File	フーザファイルの設定	任音のファイルを選択 (Data Type=I lser Fileのとき有効)	
Power Boosting	2 デンデー かい放足 送信電力を設定		
	広信电力で設定	-20.000**+20.000dB	
	「「ちの荘密と記古		
	テーダの種類を設定		
Data Type Repeat Data	16 bit repeatのテータを設定	0000~FFFF(Data Type=16bit repeatのとき有効)	
Data Type User File	ユーザファイルを設定	仕意のファイルを選択 (Data Type=User Fileのとき有効)	
Transport Block Size	DCIに要するビット数を設定	0~576	
nRNTI	Radio network temporary identifierを設定	2 0000~FFFF	
PDSCH	1		
Data Status	PDSCHパラメータの有効/無効を設定	Disable、Enable	
nRNTI	Radio network temporary identifierを設定	0000~FFFF	
Modulation Scheme	変調方式を設定	QPSK、16QAM、64QAM	
Data Type	データの種類を設定	PN9fix、PN15fix、16bit repeat、User File、DL-SCH	
Data Type Repeat Data	16 bit repeatのデータを設定	0000~FFFF (Data Type=16bit repeatのとき有効)	
Data Type User File	ユーザファイルの設定	任意のファイルを選択 (Data Type=User Fileのとき有効)	
Power Boosting	送信電力を設定	-20.000~+20.000dB	
DL-SCH			
Data Type	データの種類を設定	PN9fix, PN15fix, 16bit repeat, User File	
Data Type Reneat Data	16 bit repeatのデータを設定	10000~FFFF(Data Type=16bit repeatのとき有効)	
Data Type Liser File	コーザファイルの設定	任音のファイルを選択 (Data Type Tobil Tepedto)とも有効)	
Transport Plock Size		12000アアリルを送入(Data Type=Oser Tileの)とで有効/ 設定範囲の是土体は Posource Pleak 教め亦調支土などによって亦動	
	DL-SUTILEをするビット数で設定	設 に 戦 出 の 取 入 値 は Resource Diock 数 や 変 調 力 式 な こ に よ つ し 変 動	
DE Calegory	UE Calegory を設定		
RV Index	redundancy version index を設定	0, 1, 2, 3	
PHICH			
Data Status	PHICHパラメータの有効/無効を設定	Disable、Enable	
PHICH Group number	PHICH Group number を表示	表示のみ	
Number of PHICHs	PHICHの数を設定	1~8 (Cyclic Prefix=Normalのとき) 1~4 (Cyclic Prefix=Extendedのとき)	
Power Boosting	送信電力を表示	表示のみ	
PHICH#0~#(Number of PHICHs	-1)		
Data Status	PHICHパラメータの有効/無効を設定	Disable、Enable	
Orthogonal Sequence Index	直交シーケンスを設定	0~7 (Cyclic Prefix=Normalのとき) 0~3 (Cyclic Prefix=Extendedのとき)	
Data Tura	データの種類を実子	s S (Syone Field-Latended V/C C) まテのれ・HI opdoword	
	HI(HARQ INDICATOR)のCODEWORDを設定		
Power Boosting	迗信電力を設定	−20.000~+20.000dB	

PHY/MACパラメータ(Uplink)設定範囲

表示	概要	設定範囲	
Data Transmission/Random	Data Transmission & Random Access		
Access Preamble	Preambleの選択を設定	Data Transmission, Random Access Preamble	
Access i reamble	Preambleの送所を設定		
DMRS Parameters	Demounation RSVバリメータの計算力広 た設定	Auto、Manual	
PUCCH Parameters			
delta PUCCH shift	delta PUCCH shiftを設定	1, 2, 3	
N CS(1)	PUCCH format 1/1a/1bで使うCyclic	0~7	
	Shiftの数であるN_CS(1)を設定		
N RB(2)	PUCCH format 2/2a/2bで使うResource	0~63	
	Block数であるN_RB(2)を設定		
Sounding RS Parameters			
SRS	SRSのON/OFFを設定	ON、OFF	
SRS Subframe Configuration	SRS Subframe Configuration を設定	0~14	
Subframe#0~#9 (Data Transmissi	on)		
Number of PUCCHs	PUCCH数を設定	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	
Number of PUSCHs	PUSCH数を設定	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	
	PUCCUパラメータの方効/無効を設定	Disable Enable	
	PUCCH 1/1a/1bのリジース奋亏を設定	0~764	
n (2) _PUCCH	PUCCH 2/2a/2bのリソース番号を設定	0~764	
nRNTI	Radio network temporary identifierを設定	0000~FFFF	
PUCCH format	PUCCHのフォーマットを設定	1、1a、1b、2、2a、2b	
Data Type	データの種類を設定	PN9fix、PN15fix、16bit repeat、User File、UCI	
Data Type Repeat Data	16 bit repeatのデータを設定	0000~FFFF (Data Type=16bit repeatのとき有効)	
Data Type User File	ユーザファイルの設定	任意のファイルを選択(Data Type=User Fileのとき有効)	
Group Hopping	Group Honpingの有効/無効を設定		
Ross Sequence Croup Number u	Base Sequence Croup Number を設定		
Dase Sequence Gloup Number u		0日白	
Base Sequence Number V	Base Sequence Number を衣示	0回走	
Power Boosting	」」」と信電力を設定	-20.000~+20.000dB	
UCI			
		PUCCH format=1aの場合:1固定	
		PUCCH format=1bの場合:2固定	
Transport Block Size	Transport Block Size を設定	PUCCH format=2の場合: 1~13	
		PUCCH format=2aの場合: 2~14	
		PUCCH format=2bの場合: 3~15	
Data Type	データの種類を設定	PN9fix、PN15fix、16bit repeat、User File	
Data Type Repeat Data	16 bit repeatのデータを設定	0000~FFFF(Data Type=16bit repeatのとき有効)	
Data Type User File	ユーザファイルの設定	任意のファイルを選択 (Data Type=User Fileのとき有効)	
Demodulation RS for PUCCH			
	データの種類	Base Sequence Iser File	
Data Type	フーザファイルの設定	任音のファイルを選択(Data Type=Llear Fileのとき方効)	
Data Type Oser File		住息のファイルを選択 (Data Type=Oser Fileのこう有効)	
Group Hopping	Group Hoppingの有効/無効を設定		
Base Sequence Group Number u	Base Sequence Group Number を設定	0~29	
Base Sequence Number v	Base Sequence Numberを表示	0固定	
PUSCH#0~#7			
Data Status	PUSCHパラメータの有効/無効を設定	Disable、Enable	
nRNTI	Radio network temporary identifier を設定	0000~FFFF	
Modulation Scheme	変調方式を設定	QPSK、16QAM、64QAM	
Data Type	データの種類を設定	PN9fix, PN15fix, 16bit repeat, User File, UL-SCH	
Data Type Repeat Data	16 bit repeatのデータを設定	0000~FFFF(Data Type=16bit repeatのとき友効)	
Data Type Hope Liber Eile	コーザファイルの設定	任音のファイルを選択(Doto Typo=Lloor Filoのとき方効)	
	ユーリング1700設定	住息のファイルを選択 (Data Type=Oser Fileのとき有効)	
Descurse allocation true		typeu、type I typeu、type I	
Resource allocation type	Resource allocation type を設定	type 1 を選択したとき、Start Number of RB、Number of RBSは設定するこ	
		とかぐさません。	
		Bandwidth=1.4MHzの場合:0~5	
		Bandwidth=3MHzの場合:0~14	
Start Number of RB	RBの開始位置	Bandwidth=5MHzの場合: 0~24	
		Bandwidth=10MHzの場合:0~49	
		Bandwidth=15MHzの場合:0~74	
		Bandwidth=20MHzの場合:0~99	
		Bandwidth=1.4MHzの場合: 1~6	
		Bandwidth=3MHzの場合: 1~15	
Number of PPo	PRの総数	Bandwidth=5MHzの場合: 1~25	
		Bandwidth=10MHzの場合: 1~50	
		Bandwidth=15MHzの場合:1~75	
		Bandwidth=20MHzの場合: 1~100	

表示	概要	設定範囲			
	設定範囲はBandwidthごとに以下のようになります。				
Start Number of DBC for 1 at		Bandwidth (BB数)	設定範囲*		
			1~1		
		3 MHz (15)	1~4		
	第1PB セットの開始位置を設定	5 MHz (25)	1~11		
	第11D ビッドの開始位置を設定	10 MHz (50)	1~15		
			117		
		13 WHZ (73)	1~17		
			1~23		
		*: 設定範囲の上限はE	nd Number of RE	3G for 1 st+1より小	さくなります。
		設定範囲はBandwidth。	ことに以下のように	.なります。	
		Bandwidth (RB数)	設定範囲*	初期值	
		1.4 MHz (6)	1~4	3	
		3 MHz (15)	1~6	3	
End Number of RBG for 1 st	第1RBセットの終了位置を設定	5 MHz (25)	1~11	6	
		10 MHz (50)	1~15	8	
		15 MHz (75)	1~17	8	
		20 MHz (100)	1~23	12	
		*:設定範囲の上限はS	tart Number of R	BG for 2nd-1より/	いさくなります。
		設定範囲はBandwidth	ごとに以下のように	なります。	
		Bandwidth (RB数)	設定範囲*	初期値	
		1.4 MHz (6)	3~6	5	
		3 MHz (15)	3~8	5	
Start Number of RBG for 2nd	第2RBセットの開始位置を設定	5 MHz (25)	3~13	8	
		10 MHz (50)	3~17	10	
		15 MHz (75)	3~19	10	
		20 MHz (100)	3~25	14	
		<u>*:設定範囲の上限はE</u>	nd Number of RE	3G for 2nd+1よりノ	いさくなります。
		設定範囲はBandwidth	ごとに以下のように	なります。	
		Bandwidth (RB数)	設定範囲	初期值	
		1.4 MHz (6)	3~6	6	
End Number of RBG for 2nd	第288セットの終了位置を設定	3 MHz (15)	3~8	8	
		5 MHz (25)	3~13	13	
		10 MHz (50)	3~17	17	
		15 MHz (75)	3~19	19	
		20 MHz (100)	3~25	25	
Power Boosting	送信電力を設定	-20.000~+20.000dl	3		
UL-SCH					
Transport Block Size	Transport Block Size を設定	設定範囲の最大値はRe	source Block数に	よって変動	
Data Type	データの種類を設定	PN9fix、PN15fix、16b	oit repeat、User Fi	ile	
Data Type Repeat Data	16 bit repeatのデータを設定	0000~FFFF (Data Type=16bit repeatのとき有効)			
Data Type User File	ユーザファイルの設定	任意のファイルを選択 (Data Type=User Fileのとき有効)			
RV Index	Redundancy version index を設定	0, 1, 2, 3			
HARQ-ACK		Disable Frable			
Data Status					
Total Number of Coded Bite		ACK, NACK, ACK-AC			-NACK
RI	HARG-ACKの行ち化後のとり下数を設定		00		
Data Status	RIの有効/無効を設定	Disable, Enable			
Data Type	RIに挿入するデータの種類を設定	1 (1 bit), 2 (1 bit), 1 (2b	oits), 2 (2 bits), 3 (2 bits), 4 (2 bits)	
Total Number of Coded Bits	RIの符号化後のビット数を設定	0~Number of RBs×2	88		
CQI/PMI					
Data Status	CQI/PMIの有効/無効を設定	Disable、Enable			
Data Type	CQI/PMIに挿入するデータの種類を設定	PN9fix、PN15fix、16b	oit repeat、User Fi	ile	
Data Type Repeat Data	CQI/PMIに挿入する16ビットのリピートデー	0000~FFFF (Data Ty	pe=16bit repeat⊄)とき有効)	
Data Type Lleer File	ンで設正 COI/PMIにほ】オスューギマーイルを恐ら				
Total Number of Coded Rite	CQI/FIVIに押入りるユーサノアイルを設定 COI/PMIの符号化後のビット粉を設定	IT思いファイルを迭折(L 0~86400	Jala Type=User F	11ビリこさ有別)	
Demodulation RS for PUSCH		00400			
Data Type	Demodulation RS for PUSCHに挿入する データを設定	Base Sequence, User	File		
Data Type User File	 フーザファイルを設定 「イ音のファイルを深捉 (Data Type=Hear Fileのときま		ileのとき右効)		
Group Hopping	Group Hoppingの有効/無効を設定	Disable, Enable (Data	Type=Base Sequ	ienceのとき有効)	
Sequence Hopping	Sequence Hoppingの有効/無効を設定				
Delta ss	Delta ss を設定	0~29			
Base Sequence Group Number u	Base Sequence Group Numberを設定	0~29			
Base Sequence Number v	Base Sequence Number を設定	0、1			

オプション

表示	概要	設定範囲	
Cyclic Shift			
n_cs Setting	n_cs設定の自動/手動の切り替えを設定	Auto、Manual	
n (1) _DMRS	n_csの自動計算に用いる値を設定	0, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10	
n (2) _DMRS	n_csの自動計算に用いる値を設定	0, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10	
Cyclic Shift 1 st slot			
n_cs	Demodulation RSの最初のslotにおける n csを設定	0~11	
alpha	Demodulation RSの最初のslotにおける Cyclic Shiftを表示	alphaは次の式で計算し、小数以下5桁まで表示 alpha=2×pi×n_cs/12	
Cyclic Shift 2nd slot			
n_cs	Demodulation RSの2番目のslotにおける n_csを設定	0~11	
alpha	Demodulation RSの2番目のslotにおける Cyclic Shiftを表示	alphaは次の式で計算し、小数以下5桁まで表示 alpha=2×pi×n_cs/12	
Sounding RS			
Data Status	Sounding RSパラメータの有効/無効を設定	Enable、Disable	
Data Type	Sounding RSに挿入するデータを設定	Base Sequence, User File	
Data Type User File	Sounding RSに挿入するユーザファイルを設定	任意のファイルを選択 (Data Type=User Fileのとき有効)	
Group Hopping	Group Hoppingの有効/無効を設定	Disable、Enable (Data Type=Base Sequenceのとき有効)	
Sequence Hopping	Sequence Hoppingの有効/無効を設定	Disable、Enable	
Delta ss	Delta ss を設定	0~29	
Base Sequence Group Number u	Base Sequence Group Numberを設定	0~29 (Data Type=Base Sequenceのとき有効)	
Base Sequence Number v	Base Sequence Numberを設定	0、1 (Data Type=Base Sequenceのとき有効)	
SRS Bandwidth Configuration	SRS Bandwidth Configurationを設定	0~7	
SRS Bandwidth	SRS Bandwidth を設定	0~3	
k_TC	Transmission Combを設定	0、1	
SRS Hopping Bandwidth	SRS Hopping Bandwidth を表示	3(固定)	
n_RRC	Frequency Domain Positionを設定	0~23	
Power Boosting	送信電力を設定	-20.000~+20.000dB	
Cyclic Shift			
n_SRS	n_SRSを設定	0~7	
alpha	Cyclic Shiftを表示	alpha は次の式で計算し、小数以下5桁まで表示 alpha=2×pi×n_SRS/8	
Random Access Preamble			
PRACH Configuration	PRACHの送信タイミングを設定	0~63(30、46、60、61、62は除く)	
Preamble Format	Preamble Formatを表示	表示のみ	
Data Type	データの種類を設定	Root Zadoff-Chu Sequence, User File	
Data Type User File	ユーザファイルの設定	任意のファイルを選択 (Data Type=User Fileのとき有効)	
Root Zadoff-Chu Sequence	Root Zadoff-Chu系列を設定	1~839 (Data Type=Root Zadoff-Chu Sequenceのとき有効)	
Cyclic Shift Value	Cyclic Shift値を設定	0~838 (Data Type=Root Zadoff-Chu Sequenceのとき有効)	
Random Access Preamble Length	Random Access Preambleの長さを表示	表示のみ	
Hopping Pattern Length	ホッピングパターンの周期を設定	1~10 frames	
Hopping Pattern	Random Access PreambleのFrequency Hopping PatternをRB単位で設定	0~94、OFF	
Power Ramping Step Size	Random Access Preambleを送信するご とに増加するパワーを設定	0.0~10.0dB	

Easy Setupパラメータ設定範囲

表示	設定範囲	
BS Test		
E-UTRA Test Models	E-TM1.1、E-TM1.2、E-TM2、E-TM3.1、E-TM3.2、E-TM3.3	
	FRC (QPSK, R=1/3): A1-1, A1-2, A1-3, A1-4, A1-5	
	FRC (16QAM, R=2/3): A2-1, A2-2, A2-3	
	FRC (QPSK 1/3) : A3-1, A3-2, A3-3, A3-4, A3-5, A3-6, A3-7	
	FRC (16QAM 3/4) : A4-1、A4-2、A4-3、A4-4、A4-5、A4-6、A4-7、A4-8	
FRC	FRC (64 QAM 5/6) : A5-1、A5-2、A5-3、A5-4、A5-5、A5-6、A5-7	
	PRACH Test Preambles : A6-1 (Burst format0, 1, 2, 3), A6-2 (Burst format0, 1, 2, 3)	
	FRC (Scenario 1): A7-1, A7-1 (SRS Option), A7-2, A7-2 (SRS Option), A7-3, A7-3 (SRS Option),	
	A7-4, A7-4 (SRS Option), A7-5, A7-5 (SRS Option), A7-6, A7-6 (SRS Option)	
	FRC (Scenario 2): A8-1, A8-1 (SRS Option), A8-2, A8-2 (SRS Option), A8-3, A8-3 (SRS Option),	
	A8-4, A8-4 (SRS Option), A8-5, A8-5 (SRS Option), A8-6, A8-6 (SRS Option)	
UE Test		
	FRC (Receiver Requirements)	
	FRC (Maximum input level) : Category 1, Category 2, Category 3-5	
	FRC (Tx Characteristics)	
	FRC (QPSK, R=1/3) : R.4 FDD, R.2 FDD	
RMC (DL)	FRC (16QAM, R=1/2): R.3 FDD	
	FRC (64 QAM、R=3/4) : R.5 FDD、R.6 FDD、R.7 FDD、R.8 FDD、R.9 FDD	
	FRC (Single PRB) : R.0 FDD R.1 FDD	
	FRC (two antenna ports) : R.10 FDD、R.11 FDD	
	FRC (four antenna ports) : R.12 FDD、R.13 FDD、R.14 FDD	
	FRC (FDD) : R. 15 FDD、R. 16 FDD、R. 17 FDD	
RMC (UL)	Full RB (QPSK), Full RB (16QAM), Partial RB (QPSK), Partial RB (16QAM)	

Start Timing (Sequence Pulse)



Random Access Preambleのパラメータ



Random Access Preambleパラメータ設定

PRACH Configuration:	0
Data Type:	Zadoff-Chu Sequence
Root Zadoff-Chu Sequence:	1
Cyclic Shift Value	0
Hopping Pattern Length:	1
Hopping Pattern	RB#0、RB#1、RB#2、RB#3、OFF、OFF、OFF、
	OFF、OFF、OFF

Power Ramping Step Size: 10.0dB

MX370109A XG-PHS IQproducer

オプション

MX370109A XG-PHS IQproducerは、次世代PHS (XGP: eXtended Global Platform) 仕様に準拠したダウンリンクおよ びアップリンク波形パターンを生成するためのPCアプリケーショ ンソフトウェアです。 生成された波形パターンは、MG3700A ベクトル信号発生器を使用して信号を出力できます。



Frame Structure 画面で視覚的にチェック



Frame Structure画面とパワーグラフ(ダウンリンク信号生成時)

• パラメータの保存・読み出し

各項目の数値や設定をパラメータファイルとして保存できます。 [ファイル名 (N)]ボックスに任意の名前を入力し、[保存 (S)] ボタンをクリックすると、パラメータファイルが保存されます。 ファイル一覧の中から読み出したいパラメータファイルをクリッ クし、[開く (O)]ボタンをクリックすると、パラメータファイルが 読み出されます。



• グラフ表示

生成した波形パターンに対して、PC上でCCDF、FFT、Time Domainのグラフ表示による確認またはクリッピング、フィルタ リング処理が行えます。

CCDF (Complementary Cumulative Distribution Function) グラフ表示

生成した波形パターンを読み込んで、最大8種類までCCDFグラフ表示できます。

FFT (Fast Fourier Transform) グラフ表示 生成した波形パターンを読み込んで、FFT の計算結果を最大4 種類までグラフ表示できます。

Time Domain グラフ表示

生成した波形パターンを読み込んで、最大4種類までTime Domain グラフが表示できます。

Clipping機能

生成した波形パターンに対して、クリッピングやフィルタリング 処理ができます。

共通部(Common)パラメータ設定範囲

表示	概要	設定範囲
Common		
Link	信号のUplink、Downlinkを設定	UL、DL
ECBW	実効チャネル帯域幅を設定	8.1、9.0、16.2、17.1、18.0MHz
Number of Frames	生成するフレーム数を設定	Oversampling Ratio=2 ECBW=8.1MHz, 9.0MHz 1~2796 ECBW=16.2, 17.1, 18.0MHz 1~1398 Oversampling Ratio=4 ECBW=8.1MHz, 9.0MHz 1~1398 ECBW=16.2, 17.1, 18.0MHz 1~699
Oversampling Ratio	オーバサンプル比を設定	2,4
Windowing Length	Windowingの長さを設定	0~2000ns
Filter Type	フィルタリングを設定	Nyquist, Root Nyquist, Ideal, None
Roll Off	フィルタのロールオフ率を設定	0.1~1.0
Filter Length	フィルタのタップ数を設定	1~1024
Number of Channels	チャネル数を設定	ECBW=8.1MHz 1~36 ECBW=9.0MHz 1~40 ECBW=16.2MHz 1~72 ECBW=17.1MHz 1~76 ECBW=18.0MHz 1~80
BSID	Base StationのIDを設定	0x0000~0x7FFF
MSID	Mobile StationのIDを設定	0x0000~0x7FFF
Scrambling	ScramblingのON/OFFを設定	ON、OFF
Encode	EncodeのON/OFFを設定	ON、OFF
Interleave	InterleaveのON/OFFを設定	ON、OFF

• Physical Channelパラメータ (Downlink/Uplink) 設定範囲

表示		設定範囲
СССН		
CCCH Allocation	CCCHを配置するPRU番号を設定	1~80
Physical Channel Data Type	CRC Calculation Area * ² /Control Field * ¹ に挿入 するデータを設定	PN9, PN15, PN23, 16bit repeat, User File, Function Channel
Physical Channel 16 bit repeat	CRC Calculation Area * ² /Control Field * ¹ に挿入 する16ビットのリピートデータを設定	0000~FFFF
Physical Channel User File	CRC Calculation Area * ² /Control Field * ¹ に挿入 するユーザファイルを設定	任意のファイルを選択
Function Channel Data Type	BCCH、SCCHまたはPCHに挿入するデータを設定	PN9、PN15、PN23、16bit repeat、User File
Function Channel 16 bit repeat	BCCHまたはPCHに挿入する16ビットのリピート データを設定	0000~FFFF
Function Channel User File	BCCHまたはPCHに挿入するユーザファイルを設定	任意のファイルを選択
ANCH		
ANCH Allocation	ANCHを配置するPRU番号を設定	1~80
Physical Channel Data Type	CRC Calculation Areaとして使用するデータを設定	PN9、PN15、PN23、16bit repeat、User File、ECCH、ICCH
Physical Channel 16bit repeat	CRC Calculation Areaに挿入する16ビットの リピートデータを設定	0000~FFFF
Physical Channel User File	CRC Calculation Areaに挿入するユーザファイル を設定	任意のファイルを選択
RCH * 1	RCHの値を設定	0x00~0x7F
MAP Origin * ²	MAP開始位置を設定	ECBW=8.1MHz 0~8 ECBW=9.0MHz 0~9 ECBW=16.2MHz 0~17 ECBW=17.1MHz 0~18 ECBW=18.0MHz 0~19
MAP * 2	MAPの値を表示	0x00000000000000000~0x7FFFFFFFFFFFFFFFFF
SD*2	Shift Direction を設定	Stay、One Step Backward、Two Steps Forward、 One Step Forward
ANCH PC	ANCH Power Controlの値を設定	0x0000 0000~0xFFFF FFFF
EXCH PC	EXCH Power Controlの値を設定	0x0000 0000~0xFFFF FFFF
PC * 2	Power Controlの値を設定	0x0000 0000~0xFFFF FFFF
ACK	ACKの値を設定	0x0 0000 0000~0xF FFFF FFFF
V	Validityの値を設定	0~7F(DL),0x00000~0xFFFF(UL)
МІ	MIの値を設定	BPSK-1、BPSK-3/4、QPSK-1、QPSK-4/6、16QAM-1、 16QAM-4/6、64QAM-3/4、64QAM-6/10、 256QAM-4/6、256QAM-8/14
MR	MRの値を設定	BPSK-1、BPSK-3/4、QPSK-1、QPSK-4/6、16QAM-1、 16QAM-4/6、64QAM-3/4、64QAM-6/10、 256QAM-4/6、256QAM-8/14
HC	HARQ Cancel を設定	0、1
Function Channel Data Type	MAC Frameに挿入するデータを設定	PN9、PN15、PN23 * 2、16 bit repeat、User File
Function Channel 16 bit repeat	MAC Frameに挿入する16ビットのリピートデータを設定	0000~FFFF
Function Channel User File	MAC Frameに挿入するユーザファイルを設定	任意のファイルを選択

MX370109A XG-PHS IQproducer

オプション

表示	概要	設定範囲
EXCH		
EXCH PRU Number	EXCHを配置するPRUの数を表示	1~80
EXCH Allocation	EXCHを配置するPRUを設定	ECBW=8.1MHz 1~36 ECBW=9.0MHz 1~40 ECBW=16.2MHz 1~72 ECBW=17.1MHz 1~76 ECBW=18.0MHz 1~80
Physical Channel Data Type	CRC Calculation Areaに挿入するデータを設定	PN9、PN15、PN23、16bit repeat、User File、EDCH
Physical Channel 16 bit repeat	CRC Calculation Areaに挿入する16ビットの リピートデータを設定	0000~FFFF
Physical Channel User File	CRC Calculation Areaに挿入するデータのファイル を設定	任意のファイルを選択
Function Channel Data Type	MAC Frame * ² /Control Field * ¹ に挿入するデータ タイプを設定	PN9、PN15、PN23 * 2、16 bit repeat、User File
Function Channel 16 bit repeat	MAC Frame *2/Control Field *1に挿入する16ビッ トのリピートデータを設定	0000~FFFF
Function Channel User File	MAC Frame * ² /Control Field * ¹ に挿入するユーザ ファイルを設定	任意のファイルを選択
MCS	MCSを設定	BPSK-1、BPSK-3/4、QPSK-1、QPSK-4/6、16QAM-1、 16QAM-4/6、64QAM-3/4、64QAM-6/10、 256QAM-4/6、256QAM-8/14
PRU Concatenation * 2	PRU Concatenation を設定	ON、OFF
Validity	EXCHの有効PRUを設定	0~EXCH PRU Number
CSCH		
CSCH Allocation	CSCHを配置するPRU番号を設定	1~80
Physical Channel Data Type	CRC Calculation Areaに挿入するデータを設定	PN9、PN15、PN23、16bit repeat、User File、TCH、CDCH
Physical Channel 16bit repeat	CRC Calculation Areaに挿入する16ビットの リピートデータを設定	0000~FFFF
Physical Channel User File	CRC Calculation Areaに挿入するデータのファイル を設定	任意のファイルを選択
MCS	MCSを設定	BPSK-1、BPSK-3/4、QPSK-1、QPSK-4/6、16QAM-1、 16QAM-4/6、64QAM-3/4、64QAM-6/10、 256QAM-4/6、256QAM-8/14
MI	MIの値を設定	BPSK-1、BPSK-3/4、QPSK-1、QPSK-4/6、16QAM-1、 16QAM-4/6、64QAM-3/4、64QAM-6/10、 256QAM-4/6、256QAM-8/14
MR	MRの値を設定	BPSK-1、BPSK-3/4、QPSK-1、QPSK-4/6、16QAM-1、 16QAM-4/6、64QAM-3/4、64QAM-6/10、 256QAM-4/6、256QAM-8/14
SD* ²	Shift Direction を設定	Stay、One Step Backward、Two Steps Forward、 One Step Forward
PC	Power Controlの値を設定	0x0000 0000~0xFFFF FFFF
ACK	ACKの値を設定	0,1
Function Channel Data Type	MAC Frameに挿入するデータを設定	PN9、PN15、PN23、16bit repeat、User File
Function Channel 16 bit repeat	MAC Frameに挿入する16ビットのリピートデータ を設定	0000~FFFF
Function Channel User File	MAC Frameに挿入するユーザファイルを設定	任意のファイルを選択

*1: ULのみ *2: DLのみ

オプション

MX370110A LTE TDD IQproducerは、3GPP TS 36.211、 TS 36.212、TS 36.213に規定されているLTE TDD仕様に準 拠した波形パターンを生成するためのグラフィカルユーザインタ フェースを備えたPCアプリケーションソフトウェアです。

LTE 基地局 (BS) の送信試験で使用される Test Model 波形パ ターン、および受信試験で使用される FRC (Fixed Reference Channel) 波形パターンを生成できます。

"Easy Setup 画面"と"Normal Setup 画面"の2種類の設定画 面を備えています。

MX370110A-001 LTE-Advanced TDDオプションは、3GPP Rel.10で追加*されたキャリアアグリゲーションの信号を簡単な 操作で生成できます。

また、Uplinkでは、クラスタ化SC-FDMAを生成できます。

*: MBSFN reference signals、UE-specific reference signals、Positioning reference signals、CSI reference signals、Physical Multicast Channel、 Sounding Reference Signalには対応していません。

MX370110A LTE TDD IQproducerで生成可能なチャネル Downlink

Cell-specific Reference Signal Primary Synchronization Signal Secondary Synchronization Signal PBCH (Physical Broadcast Channel) PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel) PDCCH (Physical Downlink Control Channel) PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)

Uplink

PUCCH (Physical Uplink Control Channel) PUSCH (Physical Uplink Shared Channel) Demodulation Reference Signal for PUCCH/PUSCH PRACH (Physical Random Access Channel)

Easy Setup画面

"Easy Setup画面"は、主要なパラメータに限定しているため、シンプルな操作で波形パターンを生成できます。 詳細なパラメータを設定する場合には、"Normal Setup画面" をご利用ください。



Easy Setup画面(FRC(UL)の例)

オプション

Normal Setup 画面

"Normal Setup 画面"は、詳細なパラメータを設定して波形パターンを生成できます。



LTE TDD IQproducer設定画面/Normal Setup画面

• Easy Setup メニュー

Easy Setupメニューのツリーから3GPPで定義されたテスト条件を選ぶと、Normal Setup画面のパラメータに対応する値が設定されます。

BS Test/E-UTRA Test Models

E-UIRA les	l models			BS Test/FRC				
Egy Setup Ira	nefer Setting Simulation			Egy Setup Date	nder Setting Serulation			
BS Test +	E-UTRA Test Models +	E-TM1.1 .	BW = 1.499-12	B5 Test ·	E-UTRA Test Models •	ALA	- 14 U	3
L AND	FRC ,	E-TM1.2 +	BW = 3MHz		Contraint	FRCIBOAN 8-2/31	A1-2 +	FLES
	Common	E-TM2 +	BW = 5249-82	in Setting	Test Mouted	077	- A1-3 •	DW-
n Setting	Test Model	E-TMB.t +	BW = 10MHz		Targe Minister Managem		A1-6 *	Bar (
	Test Model Version	E-TM3.2 +	BW = 1544t	the same #10 Special	Number of Anterpas		A3-5 +	244
oframe #1(Specia	Number of Antenna.	E-TM3.3 .	BW = 2019-tz		The standard states of		100	Des

Frame Structure 画面で視覚的にチェック



Frame Structure 画面(LTE)

MX370110A-001 LTE-Advanced TDD オプション

MX370110 A-001 LTE-Advanced TDDオプションを追加す ると、システムをLTE-Advancedに設定してパラメータ設定を 行うことで、3GPP Rel.10で追加*されたキャリアアグリゲーショ ンの信号を生成できます。

また、Uplinkではクラスタ化SC-FDMAを生成できます。

*: MBSFN reference signals、UE-specific reference signals、Positioning reference signals、CSI reference signals、Physical Multicast Channel、 Sounding Reference Signalには対応していません。

LTE-Advanced で設定できるパラメータ キャリアアグリゲーションモード Intra-band Component Carrier #0~#4 Inter-band Band #0、#1 Component Carrier #0~#4

Easy Setup画面

"Easy Setup画面"は、主要なパラメータに限定しているため、シンプルな操作でキャリアアグリゲーションモードに対応したバンド設定、 コンポーネントキャリア設定を行い、波形パターンを生成できます。

詳細なパラメータを設定する場合には、"Normal Setup画面"をご利用ください。



LTE-Advanced Easy Setup画面(FRC(UL)の例)

オプション

Normal Setup 画面

"Normal Setup 画面"は、詳細なパラメータを設定して波形パターンを生成できます。



LTE-Advanced設定画面/Normal Setup画面

• Easy Setupメニュー

Easy Setup メニューのツリーから対象信号を選択するだけで、規格に沿ったパラメータをNormal Setup 画面のコンポーネントキャリア に一括で設定できます。



ベクトル信号発生器シリーズ LTE-Advanced キャリアアグリゲーション機能対応例

ベクトル信号発生器	ベクトル信	号発生器	シグナルア ベクトル信号発	ナライザ用 生器オプション
アグリゲーションモード	MG3710A	MG3700A	MS2690Aシリーズ用 Opt. 020*1	MS2830A Opt. 020/021*1
Intra-band contiguous Carrier Aggregation、	0	0	0	0
Intra-band non-contiguous Carrier Aggregation	(1台)	(1台)	(1台)	(1台)
Inter-band non-contiguous Carrier Aggregation		〇 (2台)	〇 (2台)	〇 (2台)

*1: MX269910A LTE TDD IQproducer、およびMX269910A-001 LTE-Advanced TDDオプション搭載時

*2: 2ndRFオプションMG3710A-062(2.7GHz)/064(4GHz)/066(6GHz)搭載時

オプション

Frame Structure 画面で視覚的にチェック



Frame Structure画面(LTE-Advanced)

オプション

Easy Setup画面 • Test Type設定範囲

表示	概要	設定範囲
Test Type	Test Typeを設定	E-UTRA Test Models、FRC (UL)

• BS Test/E-UTRA Test Models設定範囲

表示	概要	設定範囲
Common		
E-UTRA Test Models	E-UTRA Test Modelsを設定	E-TM1.1、E-TM1.2、E-TM2、E-TM3.1、E-TM3.2、E-TM3.3
Test Model Version	Test Modelの参照規格のバージョンを設定	3GPP TS 36.141 V8.2.0 (2009-03) 3GPP TS 36.141 V9.0.0 (2009-05)
Bandwidth	システム帯域幅を設定	1.4、3、5、10、15、20MHz
Cell ID	Cell IDを設定	0~503
Uplink-downlink Configuration	Uplink-downlink configurationを設定	3固定
Special Subframe Configuration	Special Subframe configuration を設定	8固定
Roll Off Length	OFDMシンボルに施すランプの長さを設定	0~144
Filter	フィルタを設定	Ideal、None

• BS Test/FRC(UL)設定範囲

表示	概要	設定範囲
Common		
FRC (UL)	3 GPP TS 36.141 Annex Aに記載されて いる設定項目のパラメータを設定	A1-1、A1-2、A1-3、A1-4、A1-5、A2-1、A2-2、A2-3
Bandwidth	システム帯域幅を設定	選択したFRC(UL)によって設定可能な帯域幅が異なります。
Cell ID	Cell IDを設定	0~503
Roll Off Length	OFDMシンボルに施すランプの長さを設定	0~144
Filter	フィルタの種類を設定	Ideal、None
Uplink-downlink Configuration	Uplink-downlink configurationを設定	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
Special Subframe Configuration	Special Subframe configuration を設定	0~8
PUSCH		
Start Number of RB	PUSCHを配置するRBの開始位置を設定	Bandwidth=1.4MHzの場合:0~(6-Allocated resource block) Bandwidth=3MHzの場合:0~(15-Allocated resource block) Bandwidth=5MHzの場合:0~(25-Allocated resource block) Bandwidth=10MHzの場合:0~(50-Allocated resource block) Bandwidth=15MHzの場合:0~(75-Allocated resource block) Bandwidth=20MHzの場合:0~(100-Allocated resource block)
nRNTI	Radio network temporary identifierを設定	0~FFFF
Modulation	変調方式を設定	QPSK、16QAM、64QAM
UL-SCH		
Transport Block Size	UL-SCHのTransport Block Sizeを設定	0~86400
Data Type	データの種類を設定	PN9fix、PN15fix、All0、All1
DMRS for PUSCH		
Group Hopping	Group Hoppingの有効、無効を設定	Off、On
Sequence Hopping	Sequence Hoppingの有効、無効を設定	Off、On
Delta ss	Delta ssを設定	0~29
n (1) _DMRS	n_csの自動計算に用いる値を設定	0, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10
n (2) _DMRS	n_csの自動計算に用いる値を設定	0, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10

Easy Setup画面(System=LTE-Advanced)

Test Type設定範囲

表示	概要	設定範囲
Test Type	Test Typeを設定	E-UTRA Test Models、FRC (UL)

• BS Test/E-UTRA Test Models設定範囲

表示	概要	設定範囲
E-UTRA Test Models	E-UTRA Test Models を設定	E-TM1.1、E-TM1.2、E-TM2、E-TM3.1、E-TM3.2、E-TM3.3
Test Model Version	Test Modelの参照規格のバージョンを設定	3 GPP TS 36.141 V8.2.0 (2009-03), 3 GPP TS 36.141 V9.0.0 (2009-05)
Bandwidth	システム帯域幅を設定	1.4、3、5、10、15、20MHz
Cell ID	Cell IDを設定	0~503
Uplink-downlink Configuration	Uplink-downlink configurationを設定	Test TypeがBS Test/E-UTRA TestModelsの場合は3となり、変更できません
Special Subframe Configuration	Special Subframe configuration を設定	Test TypeがBS Test/E-UTRA TestModelsの場合は8となり、変更できません
Roll Off Length	OFDM シンボルに施すランプの長さを設定	0~144
Filter	フィルタを設定	Ideal、None

オプション

• BS Test/FRC(UL)設定範囲

表示	概要	設定範囲
Common		
FRC (UL)	3 GPP TS 36.141 Annex Aに記載されている 設定項目を選択し、自動的にパラメータを設定	A1-1, A1-2, A1-3, A1-4, A1-5, A2-1, A2-2, A2-3
Bandwidth	システム帯域幅を設定	選択したFRC(UL)によって設定可能な帯域幅が異なります。
Cell ID	Cell IDを設定	0~503
Roll Off Length	OFDM シンボルに施すランプの長さを設定	0~144
Filter	フィルタの種類を設定	Ideal、None
Uplink-downlink Configuration	Uplink-downlink configurationを設定	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
Special Subframe Configuration	Special Subframe configuration を設定	0~8
PUSCH		
Start Number of RB	PUSCHを配置するRBの開始位置を設定	Bandwidth=1.4MHzの場合:0~(6-Allocated resource block) Bandwidth=3MHzの場合:0~(15-Allocated resource block) Bandwidth=5MHzの場合:0~(25-Allocated resource block) Bandwidth=10MHzの場合:0~(50-Allocated resource block) Bandwidth=15MHzの場合:0~(75-Allocated resource block) Bandwidth=20MHzの場合:0~(100-Allocated resource block)
nRNTI	Radio network temporary identifierを設定	0~FFFF
Modulation	変調方式を設定	QPSK、16QAM、64QAM
UL-SCH		
Transport Block Size	UL-SCHのTransport Block Sizeを設定	0~86400
Data Type	データの種類を設定	PN9fix、PN15fix、All0、All1
DMRS for PUSCH		
Group Hopping	Group Hoppingの有効/無効を設定	Off、On
Sequence Hopping	Sequence Hoppingの有効/無効を設定	Off、On
Delta ss	Delta ss を設定	0~29
n (1) _DMRS	n_csの自動計算に用いる値を設定	0, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10
n (2) _DMRS	n_csの自動計算に用いる値を設定	0, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10

• Carrier Aggregation Mode設定範囲

表示	概要	設定範囲
Carrier Aggregation Mode	Carrier Aggregation Mode を設定	Intra-band, Inter-band
Parameter		
Component Carrier	Component Carrierの番号を表示	表示のみ
Status	Component Carrierの有効/無効を設定	チェックあり、なし
Bandwidth	Component Carrierに設定されたシステム 帯域幅を表示	表示のみ
Cell ID	Component Carrierに設定されたCell ID を 表示	表示のみ
Gain	Component Carrierのレベル比を設定	-80.00~0.00 [dB]
Freq. Offset		0~±(0.4×Fs–0.5×Band) [MHz] Band: Component Carrier#のシステム帯域幅 (Bandwidth) に依存して変更 Bandwidth [MHz] Band [MHz]
		1.4 1.095
	周波数オフセットの設定	3.0 2.715
		5.0 4.515
		10.0 9.015
		15.0 13.515
		20.0 18.015
		Fs: 153.6MHz(サンプリングレート)
Phase	Component Carrierの初期位相を設定	0~359 [deg.]
Delay	Component Carrierの遅延量を設定	0~307200 [Ts]
BS Test Type	各Component CarrierのBS Test Typeの 詳細設定	BS Test/E-UTRA Test Models、BS Test/FRC(UL)

• Pattern Setting設定範囲

表示	概要	設定範囲
Package	波形パターンのPackage名を入力	半角英数字31文字まで
Export File Name	波形パターンのファイル名を入力	Carrier Aggregation Mode が Intra-bandの場合:半角英数字18文字まで Carrier Aggregation Mode が Inter-bandの場合:半角英数字15文字まで
Comment	波形パターンにコメントを入力	半角英数字38文字 × 3行まで

Normal Setup画面

1		
表示	概要	設定範囲
System	3GPPのシステムを切り替え	LTE、LTE-Advanced

共通部(Common)パラメータ設定範囲(System=LTE)

表示	概要設定範囲		
Common		HAR TOPH	
Test Model	Test Model を設定	OFF、E-TM1.1、E-TM1.2、E-TM2、E-TM3.1、E-TM3.2、E-TM3.3	
		3 GPP TS 36.141 V8.2.0 (2009-03)	
lest Model Version	lest Modelの参照規格のハージョンを設定	3 GPP TS 36.141 V9.0.0 (2009-05)	
Number of Antennas	アンテナの数を設定	1、2、4 (2、4は Downlink のみ)	
Diversity Method	Diversity Methodを設定	Spatial Multiplexing, Tx Diversity	
Precoding Method	Precoding Method を設定	Without CDD、Large-delay CDD	
Number of Layers	Layerの数を設定	1, 2, 3, 4	
Number of Code words	Code wordの数を表示	1,2	
Codebook Index	Codebook Index を設定	Number of Antennasが2の場合、設定範囲は以下のようにNumber of Layers で異なります。 Number of Layers=1の場合: 0~3 Number of Layers=2の場合: 0~2 Number of Antennas=4の場合: 0~15	
NID (1)	Physical-layer cell-identity group NID (1) を設定	0~167	
NID (2)	Physical-layer identity NID (2) を設定	0, 1, 2	
Cell ID	Cell IDを設定	0~503	
Number of Frames	生成するフレーム数を設定	1~SG波形メモリ内に収まる最大のフレーム数	
Oversampling Ratio	オーバーサンプル比を設定	1, 2, 4	
Sampling Rate	サンプリングレートを表示	Bandwidth=1.4MHzの場合: 1.92×Oversampling Ratio [MHz] Bandwidth=3MHzの場合: 3.84×Oversampling Ratio [MHz] Bandwidth=5MHzの場合: 7.68×Oversampling Ratio [MHz] Bandwidth=10MHzの場合: 15.36×Oversampling Ratio [MHz] Bandwidth=15MHzの場合: 15.36×Oversampling Ratio [MHz] Bandwidth=20MHzの場合: 30.72×Oversampling Ratio [MHz]	
Bandwidth	システム帯域幅を設定	1.4、3、5、10、15、20MHz	
Downlink/Uplink	ダウンリンク/アップリンクを設定	Downlink、Uplink	
Uplink-downlink Configuration	Uplink-downlink configurationを設定	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6	
Special Subframe Configuration	Special Subframe configurationを設定	0~8	
Cyclic Prefix	Cyclic Prefixを設定	Normal、Extended	
Subcarrier Spacing	サブキャリアの間隔を表示	15kHz	
Number of OFDM symbols per slot	スロットあたりのOFDMシンボル数を表示	Cyclic Prefix = Normalのとき、7Symbols Cyclic Prefix = Extendedのとき、6Symbols	
Roll Off Length	OFDMシンボルに施すランプの長さを設定	Cyclic Prefix = Normalのとき、0~144Ts Cyclic Prefix = Extendedのとき、0~512Ts	
Filter			
Filter Type	フィルタの種類を設定	Nyquist, Root Nyquist, Ideal, None	
Roll Off	ロールオフ率を設定	0.1~1.0 (Nyquist、Root Nyquistのとき有効)	

共通部(Common)パラメータ設定範囲(System=LTE-Advanced)

表示	概要	設定範囲
Carrier Aggregation Mode	Carrier Aggregation Mode を設定	Intra-band, Inter-band
Downlink/Uplink	ダウンリンク、アップリンクを設定	Downlink、Uplink

• PHY/MACパラメータ (LTE-Advanced) 設定範囲

表示	概要	設定範囲			
Carrier Aggregation					
Component Carrier	Component Carrierの番号を表示	0~4			
Status	Component Carrierの有効/無効を設定	チェックあり、なし			
Bandwidth	Component Carrierに設定されたシステム帯 域幅を表示	表示のみ			
Cell ID	Component Carrierに設定されたCell IDを表示	表示のみ			
Gain	Component Carrierのレベル比を設定	-80.00~0.00 [dB]			
Freq. Offset	周波数オフセットの設定	0~±(0.4×Fs-0.5×Band) [MHz] Band : Component Carrierのシステム帯域幅 (Bandwidth) に依存して変更 <u>Bandwidth [MHz]</u> Band [MHz] <u>1.4</u> 1.095 <u>3.0</u> 2.715 <u>5.0</u> 4.515 <u>10.0</u> 9.015 <u>15.0</u> 13.515 <u>20.0</u> 18.015 Fs: 153.6MHz (サンプリングレート)			
Phase	Component Carrierの初期位相を設定	0~359 [deg.]			
Delay	Component Carrierの遅延量を設定	0~307200 [Ts]			

オプション

表示	概要	設定範囲
Component Carrier		
Test Model	Test Modelを設定	OFF、E-TM1.1、E-TM1.2、E-TM2、E-TM3.1、E-TM3.2、E-TM3.3
Test Model Version	Test Modelの参照規格のバージョンを設定	3GPP TS 36.141 V8.2.0 (2009-03), 3GPP TS 36.141 V9.0.0 (2009-05)
Number of Antennas	アンテナの数を設定	1, 2, 4
Diversity Method	Diversity Method を設定	Spatial Multiplexing, Tx Diversity
Precoding Method	Precoding Methodを設定	Without CDD, Large-delay CDD, Large-delay CDD (Cyclic Precoder Index)
Number of Layers	Layerの数を設定	1, 2, 3, 4
Number of Code words	Code wordの数を設定	1,2
Codebook index	Codebook index を設定	Number of Antennasが2の場合、設定範囲は以下のようにNumber of Layers で異なります。 Number of Layersが1の場合: 0~3 Number of Layersが2の場合: 0~2 Number of Antennasが4の場合: 0~15
NID (1)	NID(1)を設定	0~167
NID (2)	NID (2) を設定	0, 1, 2
Cell ID	Cell IDを設定	0~503
Number of Frames	生成するフレーム数を設定	1~波形メモリ内に収まる最大フレーム数
Over Sampling Ratio	オーバサンプル比を設定	1, 2, 4
Sampling Rate	サンプリングレートを表示	表示のみ: Over sampling RatioとBandwidthから自動設定
Bandwidth	システム帯域幅を設定	1.4、3、5、10、15、20MHz
Downlink/Uplink	ダウンリンク、アップリンクを設定	Downlink、Uplink
Uplink-downlink Configuration	Uplink-downlink configurationを設定	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
Special Subframe Configuration	Special Subframe configurationを設定	0~8
Cyclic Prefix	Cyclic Prefixを設定	Normal、Extended
Subcarrier Spacing	サブキャリアの間隔を表示	表示のみ
Number of OFDM symbols per slot	スロットあたりのOFDMシンボル数を表示	表示のみ
Roll Off Length	OFDMシンボルに施すランプの長さを設定	0~3152 Ts (Random Access Preambleのとき) 0~144 Ts (Cyclic prefix=Normalのとき) 0~512 Ts (Cyclic prefix=Extendedのとき) 432 Ts (PRACHのとき)
Filter		
Filter Type	フィルタの種類を設定	Nyquist, Root Nyquist, Ideal, None
Roll Off	ロールオフ率を設定	0.1~1.0

Pattern Settingパラメータ設定範囲

表示	概要	設定範囲
Reference signal		
Package	生成される波形パターンのPackage名称	最大31文字
Export File Name	生成される波形パターンのパターン名称	最大18文字
Line1	生成される波形パターンのコメント	最大38文字
Line2	生成される波形パターンのコメント	最大38文字
Line3	生成される波形パターンのコメント	最大38文字

表1

Subframe	UL/DL Configuration						
Subiranie	0	1	2	3	4	5	6
0	D	D	D	D	D	D	D
1	S	S	S	S	S	S	S
2	U	U	U	U	U	U	U
3	U	U	D	U	U	D	U
4	U	D	D	U	D	D	U
5	D	D	D	D	D	D	D
6	S	S	S	D	D	D	S
7	U	U	U	D	D	D	U
8	U	U	D	D	D	D	U
9	U	D	D	D	D	D	D

表2				
UL/DL Configuration	無効表示となる Subframe			
0	-			
1	0、5			
2	0、1、4、5、6、9			
3	1、5、6、7			
4	0、1、4、5、6、7			
5	0、1、3、4、5、6、7、9			
6	-			

PHY/MACパラメータ (Downlink) 設定範囲

表示	概要	設定範囲	
Downlink			
PHICH duration	PHICHの領域を設定	Normal Extended	
Na	PHICHの配置を決定するパラメータ (Na)を設定		
Deference Signal	PHICHORE® (Ng) を設定	1/0, 1/2, 1, 2	
	田油粉シューーー	0 1 0 0 1 5	
Prequency Shint Value	同 成 数 ン ン ト 里 を 衣 小		
Power Boosting	」」」と記定	-20.000~+20.000dB	
PBCH			
Data Status	PBCHパラメータの有効/無効を設定	Disable、Enable	
Data Type	データの種類を設定	PN9fix、PN15fix、16 bit repeat、User File、BCH	
Data Type Repeat Data	16 bit repeatのデータを設定	0000~FFFF (Data Type=16bit repeatのとき有効)	
Data Type User File	ユーザファイルの設定	任意のファイルを選択 (Data Type=User Fileのとき有効)	
Power Boosting	送信電力を設定	-20.000~+20.000dB	
BCH			
Data Type	データの種類を設定	PN9fix, PN15fix, 16 bit repeat, User File, BCCH	
Data Type Repeat Data	16ビットのリピートデータを設定	0000~FFFF(Data Type=16bit repeatのとき有効)	
Data Type User File	ユーザファイルを設定	任章のファイルを選択 (Data Type=Liser Fileのとき有効)	
Bata type cool the		Cyclic Prefix=Normalのとき 0~1920 bits	
Transport Block Size	BCHに要するビット数を設定	Cyclic Prefix=Extendedのとき 0~1728bits	
	Borney , ac , tweeke	BCHのData TypeでBCCHを選択した場合は24 bitsとなり 変更できません	
		Bondwidth=1.4MHzの提合: n6	
		Bandwidth=3.0Hzの提合:n15	
		Bandwidth=5MHz0提合:n25	
DI Bandwidth	BCCHにマッピングされるデータを表示	Bandwidth=10MHzの場合:n50	
DE Dandwidth	Doomer / E> / entral / search	Bandwidth=15MHzの場合:n75	
		Bandwidth=20MHzの場合:n100	
		BCHのData TypeでBCCHを選択したときのみ表示	
	BCCHにマッピングされるPHICH duration	Normal Extended	
PHICH duration	を表示	RCHのData TypeでBCCHを選択したときのみ表示	
	2 32/1		
Ng	BCCHにマッピングされるNgを表示	1/0、1/2、1、2 PCHのData TurpaでPCCHを選択したときの丸圭子	
Currebussizetien Cispela		BCHのData TypeでBCCHを送扒したときのみ衣小	
Synchronization Signals			
Primary Synchronization Signal			
Data Status	Primary Synchronization Signal	Disable, Enable	
	パラメータの有効/無効の設定		
Power Boosting	送信電力を設定	-20.000~+20.000dB	
Secondary Synchronization Signal			
Data Status	Secondary Synchronization Signal	Disable Enable	
	パラメータの有効/無効を設定		
Power Boosting	送信電力を設定	-20.000~+20.000dB	
Subframe#0~#9			
Subframe Type	Subframeの種類を表示	表1参照 (Downlink、Uplink、Special)	
Virtual Resource Block Type	Virtual Resource Block Typeの設定	Localized, Distributed	
		1st Gap, 2nd Gap	
Gap	Gapを設定	Bandwidth=1.4、3、5MHzの場合:1st Gapが表示され設定できません。	
		Bandwidth=10、15、20MHzの場合: 1st Gapまたは2nd Gapを設定できます。	
Gap value	Gapの値を表示		
Number of VRBs	VRBの数を表示		
PHICH	PHICHの有効/無効の設定	ON OFF(III/DI Configurationの設定によって 表2のSubframeはOFFにたります)	
Number of PHICH Groups	1 Subframe あたりのPHICH Groupの数を表示		
Number of OEDM symbols for BDCCH	PDCCUのシンギル粉を設定	1-4 Symbol	
Total Number of CCEs	Sublidine内のコントロール限域における		
		1~64	
	PDCCRS		
		PDCCH#U~ (NUMDER OF PDCCHS = 1), dummy	
Number of PDSCHs	PDSCHs数を設定	1~64	
RB Arrangement	RBの配置を設定	PDSCH#0~ (Number of PDSCHs-1)	
PCFICH	T.		
Data Status	PCFICHパラメータの有効/無効を設定	Disable、Enable	
Data Type	データの種類を設定	CFI codeword, PN9fix, PN15fix, 16 bit repeat, User File	
CFI	CFI codeword タイプを設定	1, 2, 3	
Data Type Repeat Data	16bit repeatのデータを設定	0000~FFFF (Data Type=16bit repeatのとき有効)	
Data Type User File	ユーザファイルの設定	任意のファイルを選択 (Data Type=User Fileのとき有効)	
Power Boosting	送信電力を設定	-20.000~+20.000dB	
PDCCH			
Data Status	PDCCHパラメータの有効/無効を設定	Disable, Enable	
PDCCH format	PDCCH format を設定		
	FDOOR IOIIIIalで設た データの種類を読む	DNO fiv DN15 fiv 16 bit report Lloor File DOL	
Data Type			
	iobil repeatのテーダを設定		
Data Type User File	ユーサノアイルの設定	1 社高のファイルを選択 (Data Type=User Fileの)とき有効)	
Power Boosting	」 话電刀を設定	-20.000~+20.000dB	

オプション	/
-------	---

取用取業取業取工DotF=2の種類を設定PN9fix, N15fix, 16 bit repeat, User FileData Type Repeat Data16 bit repeat $O^{-} x + 5 \pm 20$ Data Type User File $2 - 47 \tau 7 t t t t t t t t t t t t t t t t t $	± -	an an	-10-5-55-00	
DCI PN9fix, PN15fix, 16 bit repeat, User File Data Type データの種類を設定 PN9fix, PN15fix, 16 bit repeat, User File Data Type Repeat Data 16bit repeat/07-9を設定 0000~FFFF Cloata Type=16bit repeat/02 & 5 a d d) Transport Block Size DCIC 要するビット数を設定 0~576 NRNTI Radio network temporary identifier を設定 0000~FFFF PDSCH Data Status PDSCH//5メ-タの有効/無効を設定 Disable, Enable NRNTI Radio network temporary identifier を設定 0000~FFFF Modulation Scheme 変調方式を設定 PN9fix, PN15fix, 16 bit repeat, User File Data Type Repeat Data 16bit repeat/07-9を認定 0000~FFFF Data Type Repeat Data 16bit repeat/07-9を認定 0000~FFFF Cloata Type=16bit repeat/02 & 8 d d) Data Type Repeat Data 16bit repeat/07-9 を認定 0000~FFFF Cloata Type=10 = Tie/02 & 8 d d) Data Type Repeat Data 16bit repeat/07-9 を設定 0000~FFFF Cloata Type=10 = Tie/02 & 8 d d) Data Type Repeat Data 16bit repeat/07-9 を設定 0.000~FFFF Cloata Type=16 bit repeat/02 & 8 d d) Data Type Repeat Data 16bit repeat/07-9 を設定 0.000~FFFF Cloata Type=16 bit repeat/02 & 8 d d) Data Type Repeat Data 16bit repeat/07-9 を設定<	衣示			
Data Type $7-90$ #M etailPN 9TK, PN 516X. To bit repeat. 0.56 f nileData Type Repeat Data16 bit repeat. 0.56 f nileData Type Repeat Data16 bit repeat. 0.56 f nileData Type Repeat Data0.576Transport Block SizeDCIC 要r 54 c/s Mg & 82 c/sDots SizeDCIC provided f nilePDSCH0.576Data Type Repeat DataPDSCH/75 / -90 ng m/g a kg c/sData StatusPDSCH/75 / -90 ng m/g kg c/sData TypePDSCH/75 / -90 ng m/g kg c/sData Type Repeat DataRoll is repeat. 0.57 c/sModulation Schemeg all s t t t t t t t t t t t t t t t t t t				
Data Type Repeat Data 16bit repeat 07-9 を設定 0000~FFFF (Data Type=16 bit repeat 0.2 を有効) Data Type User File ユーザファイルの設定 任意のファイルを選択 (Data Type=User Fileのとき有効) Transport Block Size DCIに要するビット数を設定 0~576 NRNTI Radio network temporary identifier を設定 0000~FFFF Data Status PDSCH//5メータの有効/無効を設定 Disable. Enable NRNTI Radio network temporary identifier を設定 0000~FFFF Modulation Scheme 変調方なを設定 PN9fix, FN15fix, 16 bit repeat, User File, DL-SCH Data Type User File ユーザファイルの設定 任意のファイルを選択 (Data Type=16 bit repeat/0 とも有効) Data Type User File ユーザファイルの設定 任意のファイルを選択 (Data Type=User Fileのとき有効) Data Type User File ユーザファイルの設定 任意のファイルを選択 (Data Type=User Fileのとき有効) Data Type User File ユーザファイルの設定 PN9fix, PN15fix, 16 bit repeat, User File Data Type User File ユーザファイルの設定 0000~FFFF (Data Type=User Fileのとき有効) Data Type User File ユーザファイルの設定 0000~FFFF (Data Type=16 bit repeat 0 とき有効) Transport Block Size DL-SCHC 0000~FFFF (Data Type=User File 0 とき有効) Data Type User File ユーザファイルの設定 0~1500000bit <	Data Type	テータの種類を設定	PN9fix, PN15fix, 16 bit repeat, User File	
Data Type User File ユーザファイルの設定 任意のファイルを選択(Data Type=User Fileのとき有効) mRNTI Radio network temporary identifier を設定 0~576 DBAS Status PDSCH/ジメータの有効/無効を設定 Disable. Enable Data Status PDSCH/ジメータの有効/無効を設定 Disable. Enable Modulation Scheme 変調方式を設定 QPSK, IGOAM, 64 QAM Data Type データの種類を設定 QPSK, IGOAM, 64 QAM Data Type Repeat Data 16bit repeat/07-9 を設定 QPSK, IGOAM, 64 QAM Data Type Repeat Data 16bit repeat/07-9 を設定 QO00~FFFF (Data Type=16bit repeat, User File, DL-SCH Data Type Repeat Data 16bit repeat/07-9 を設定 QO00 ~FFFF (Data Type=16bit repeat, User File 0.2 を有効) Data Type Repeat Data 16bit repeat/07-9 を設定 QO00 ~FFFF (Data Type=16bit repeat, User File Data Type Repeat Data 16bit repeat/07-9 を設定 QO00 ~FFFF (Data Type=User File 0.2 を有効) Data Type User File ユーザファイルの設定 任意のファイルを選択 (Data Type=16bit repeat, User File Data Type User File ユーザファイルの設定 任意のファイルを選択 (Data Type=16bit repeat, User File Data Type User File ユーザファイルの設定 1 (2 念 のアイルを選択 (Data Type=User File 0.2 を有効) Transport Block Size DL-SCH 0 (2 Colice P	Data Type Repeat Data	16 bit repeatのデータを設定	0000~FFFF (Data Type=16 bit repeatのとき有効)	
Transport Block Size DCIに要するビット数を設定 0576 nRNTI Radio network temporary identifier を設定 0000~FFFF Data Status PDSCH/************************************	Data Type User File	ユーザファイルの設定	任意のファイルを選択 (Data Type=User Fileのとき有効)	
nRNTI Radio network temporary identifier を設定 000~FFFF PDSCH PDSCH/ジメータの有効/無効を設定 Disable. Enable nRNTI Radio network temporary identifier を設定 0000~FFFF Modulation Scheme 変調方式を設定 QPSK. 16QAM. 64QAM Data Type データの種類を設定 PN9fix, PN15fix, 16 bit repeat, User File. DL-SCH Data Type データの種類を設定 0000~FFFF (Data Type=16 bit repeat. 0とも方効) Data Type Repeat Data 16bit repeatのデータを設定 0000~FFFF (Data Type=16 bit repeat. 0とも有効) Data Type User File ユーザファイルの設定 任意のファイルを選択 (Data Type=User File.のとき有効) Data Type Nows Boosting 送信電力を設定 0000~FFFF (Data Type=User File.0とも有効) Data Type Repeat Data 16bit repeat.0データを設定 0000~+20.000dB DL-SCH -20.000~+20.000dB -20.000~+20.000dB Data Type Repeat Data 16bit repeat.0データを設定 0000~+71.0 支援 Data Type Repeat Data 16bit repeat.0データを設定 0000~+71.0 支援 (Data Type=User File.0とも有効) Data Type Repeat Data 16bit repeat.0データを設定 0000~+71.0 支援 (Data Type=User File.0とも有効) Data Type Repeat Data 16bit repeat.0データを設定 0~150000bit UE Category UE Category を設定 0.1.2.3 PHICHA Redundarcy version index を設定 0.1.2.3 PHICH Group 1~8 (Cyclic Prefix=Extended) Number of	Transport Block Size	DCIに要するビット数を設定	0~576	
PDSCH Data Status PDSCHパラメータの有効/無効を設定 Disable、Enable nRNTI Radio network temporary identifier を設定 0000~FFFF Modulation Scheme 変調方式を設定 QPSK、16QAM、64QAM Data Type データの種類を設定 PN9fix、PN15fix、16 bit repeat.User File.DL-SCH Data Type Repeat Data 16bit repeatのデータを設定 0000~FFFF (Data Type=16bit repeat のとき有効) Data Type User File ユーザファイルの設定 任意のファイルを選択 (Data Type=User Fileのとき有効) Power Boosting 送信電力を設定 0000~FFFF (Data Type=16bit repeat のとき有効) Data Type データの種類を設定 PN9fix、PN15fix、16 bit repeat.User File Data Type データの種類を設定 0000~FFFF (Data Type=16bit repeat のとき有効) Data Type データの種類を設定 0~150000bit Data Type Redundancy version index を設定 0~150000bit UE Category UE Category を設定 0、1, 2, 3 PHICH Group PHICH/r5メータの有効/無効を設定 Disable. En	nRNTI	Radio network temporary identifierを設定	0000~FFFF	
Data StatusPDSCH/ドラメータの有効/無効を設定Disable. EnablenRNTIRadio network temporary identifierを設定0000~FFFFModulation Scheme変調方式を設定QPSK, 16QAM, 64QAMData Typeデータの種類を設定PN9fix, PN15fix, 16 bit repeat, User File, DL-SCHData Type Repeat Data16bit repeatのデータを設定0000~FFFF (Data Type=16bit repeatのとき有効)Data Type User Fileユーザファイルの設定任意のファイルを選択 (Data Type=User Fileのとき有効)Power Boosting送信電力を設定0000~FFFF (Data Type=10er Fileのとき有効)Data Typeデータの種類を設定-20.000~+20.000dBDL-SCH-20.000~FFFF (Data Type=16bit repeatのとき有効)Data Type Repeat Data16bit repeatのデータを設定000~FFFF (Data Type=16bit repeatのとき有効)Data Type Repeat Data16bit repeatのデータを設定000~FFFF (Data Type=16bit repeatのとき有効)Data Type Repeat Data16bit repeatのデータを設定0~150000bitData Type User Fileユーザフィ/小の設定任意のファイルを選択 (Data Type=16bit repeatのとき有効)Data Type User Fileユーザフィ/小の設定0~150000bitUE CategoryUE Category を設定0~150000bitUE CategoryUE Category eigz1, 2, 3, 4, 5RV IndexRedundarcy version index を設定0, 1, 2, 3PHICH Group	PDSCH			
nRNTIRadio network temporary identifier を設定0000~FFFFModulation Scheme変調方式を設定QPSK, 16 QAM, 64 QAMData Typeデータの種類を設定PN95fix, 16 bit repeat, User File, DL-SCHData Type Repeat Data16 bit repeat 07-9 & 8 bit0000~FFFF (Data Type = 16 bit repeat 0 > 8 a f d)Data Type User Fileユーザファイルの設定任意のファイルを選択 (Data Type = 16 bit repeat 0 > 8 a f d)Power Boosting送信電力を設定0000~FFFF (Data Type = 16 bit repeat 0 > 8 a f d)Du-SCHData Type Repeat Data16 bit repeat 0 > 7 - 9 a f d d)Data Type Repeat Data16 bit repeat 0 > 7 - 9 a f d d)Data Type Repeat Data16 bit repeat 0 > 6 d)Data Type Repeat Data16 bit repeat 0 > 7 - 9 a f d d)Data Type Repeat Data16 bit repeat 0 > 6 d)Data Type Repeat Data16 bit repeat 0 > 7 - 9 a f d)Data Type Repeat Data16 bit repeat 0 > 6 d)Data Type Repeat Data16 bit repeat 0 > 7 - 9 a f d)Data Type Repeat Data16 bit repeat 0 > 6 d)Data Type Repeat Data16 bit repeat 0 > 6 d)Data Type Repeat Data16 bit repeat 0 > 8 d)Data Type Repeat Data16 bit repeat 0 > 8 d)Data Type Repeat Data16 bit repeat 0 > 8 d)Data Type Repeat Data16 bit repeat 0 > 8 d)Data Type Repeat Data16 bit repeat 0 > 6 d)Data Type Repeat Data16 bit repeat 0 > 8 d)Data Type Repeat Data16 bit repeat 0 > 8 d)UF CategoryUE Category & bitUE CategoryUE Category & bitNumber of PHICHs<	Data Status	PDSCHパラメータの有効/無効を設定	Disable、Enable	
Modulation Scheme変調方式を設定QPSK、16 QAM、64 QAMData Typeデータの種類を設定PN9fx、PN15fx、16 bit repeat, User File, DL-SCHData Type Repeat Data16bit repeatのデータを設定0000~FFFF (Data Type=16bit repeatのとき有効)Data Type User Fileユーザファイルの設定任意のファイルを選択 (Data Type=User Fileのとき有効)Power Boosting送信電力を設定-20.000~+20.000dBDL-SCHData Type Repeat Data16bit repeatのデータを設定0000~FFFF (Data Type=1bbit repeat, User FileData Type Repeat Data16bit repeatのデータを設定0000~FFFF (Data Type=1bbit repeat, User FileData Type User Fileユーザファイルの設定任意のファイルを選択 (Data Type=User Fileのとき有効)Data Type User Fileユーザファイルの設定(Data Type=1bbit repeat, User FileData Type User Fileユーザファイルの設定12.3 (Data Type=User Fileのとき有効)Data Type User Fileユーザファイルの設定0000~FFFF (Data Type=1bbit repeatのとき有効)Data Type User Fileユーザファイルの設定12.3 (A.5Transport Block SizeDL-SCHC要するどット数を設定0~150000bitUE CategoryUE Category を設定0.1,2,3PHICH Group-1~8 (Cyclic Prefix=Normal) 1~4 (Cyclic Prefix=Extended)Data StatusPHICH Groupに含まれるPHICHの数を設定1~8 (Cyclic Prefix=Normal) 1~4 (Cyclic Prefix=Extended)Put Ba StatusPHICHパラメータの有効/無効を設定0~7 (Cyclic Prefix=Normal) 0~3 (Cyclic Prefix=Extended)Data Typeデータの種類を表示HIHHI (HARQ indicator)のcode word	nRNTI	Radio network temporary identifierを設定	0000~FFFF	
Data Typeデータの種類を設定PN9fix, PN15fix, 16 bit repeat. User File, DL-SCHData Type Repeat Data16bit repeatのデータを設定0000~FFFF (Data Type=16bit repeat のとき有効)Data Type User Fileユーザファイルの設定任意のファイルを選択 (Data Type=User Fileのとき有効)Power Boosting送信電力を設定 $-20.000 \sim +20.000 dB$ DL-SCH-20.000~+20.000 dBData Type Repeat Data16bit repeatのデータを設定 $0000 \sim FFFF$ (Data Type=16bit repeat. User FileData Type Repeat Data16bit repeatのデータを設定 $0000 \sim FFFF$ (Data Type=16bit repeat $0 \geq 6\pi dy$)Data Type User Fileユーザファイルの設定任意のファイルを選択 (Data Type=10e) とき有効)Data Type User Fileユーザファイルの設定(Fego DT)Data Type User Fileローサファイルの設定(Fego DT)Data StatusPLSCHに要するのとないたちまむとのとを設定0、1、2、3、4、5Number of PHICHsPHICH/デラメータの有効/無効を設定Disable, EnableNumber of PHICHsNumber of PHICHs-TData StatusPHICH/デラメータの有効/無効を設定Disable, EnableOrthogonal Sequence Index直交シーケンスを設定0×7 (Cyclic Prefix=Extended)Data Typeデータの種類を表示HIHIHI (HARQ indicator)のcode word を設定0000 (111Power Boosting <td>Modulation Scheme</td> <td>変調方式を設定</td> <td>QPSK、16QAM、64QAM</td>	Modulation Scheme	変調方式を設定	QPSK、16QAM、64QAM	
Data Type Repeat Data16 bit repeatのデータを設定0000~FFFF (Data Type=16 bit repeatのとき有効)Data Type User Fileユーザファイルの設定任意のファイルを選択 (Data Type=User Fileのとき有効)Power Boosting送信電力を設定-20.000~+20.000 dBDL-SCHData Typeデータの種類を設定PN9fix, PN15fix, 16 bit repeat, User FileData Type Repeat Data16 bit repeatのデータを設定0000~FFFF (Data Type=16 bit repeatのとき有効)Data Type User Fileユーザファイルの設定任意のファイルを選択 (Data Type=16 bit repeatのとき有効)Data Type User Fileユーザファイルの設定任意のファイルを選択 (Data Type=16 bit repeatのとき有効)Transport Block SizeDL-SCH(定要するビット数を設定0~150000 bitUE CategoryUE Categoryを設定1, 2, 3, 4, 5RV IndexRedundancy version index を設定0, 1, 2, 3PHICH Group1~8 (Cyclic Prefix=Normal) 1~4 (Cyclic Prefix=Extended)Number of PHICHsPHICH Groupに含まれる PHICHの数を設定1~8 (Cyclic Prefix=Extended)PHICH#0~# (Number of PHICHs-1)Disable, EnableOrthogonal Sequence Index直交シーケンスを設定0~7 (Cyclic Prefix=Normal) 0~3 (Cyclic Prefix=Extended)Data Typeデータの種類を表示HIHIHI (HARQ indicator) のcode word を設定000, 111Power Boostingジーケンスを設定000, 111Power Boostingジーケンスを設定0.00Data StatusPHICH indicator) のcode word を設定000, 111Phower Boostingジーケンスを設定0.00Data Typeデータの種類を表示-20.000PHICH II (HARQ indicator) のcode word を設定000, 111	Data Type	データの種類を設定	PN9fix、PN15fix、16 bit repeat、User File、DL-SCH	
Data Type User Fileユーザファイルの設定任意のファイルを選択(Data Type=User Fileのとき有効)Power Boosting送信電力を設定 $-20.000 \sim + 20.000 dB$ D-SCH-20.000 ~ + 20.000 dBData Typeデータの種類を設定PN9fix, PN15fix, 16 bit repeat, User FileData Type User Fileユーザファイルの設定任意のファイルを選択(Data Type=16bit repeatのとき有効)Data Type User Fileユーザファイルの設定(日意のファイルを選択)(Data Type=16bit repeatのとき有効)Data Type User Fileユーザファイルの設定(日意のファイルを選択(Data Type=16bit repeatのとき有効)Transport Block SizeDL-SCHに要するビット数を設定0~150000bitUE CategoryUE Categoryを設定1, 2, 3, 4, 5RV IndexRedundancy version index を設定0, 1, 2, 3PHICH Group	Data Type Repeat Data	16 bit repeatのデータを設定	0000~FFFF (Data Type=16bit repeatのとき有効)	
Power Boosting送信電力を設定-20.000~+20.000dBDL-SCH	Data Type User File	ユーザファイルの設定	任意のファイルを選択 (Data Type=User Fileのとき有効)	
DL-SCHデータの種類を設定PN9fix、PN15fix、16 bit repeat、User FileData Typeデータの種類を設定0000~FFFF (Data Type=16bit repeatのとき有効)Data Type User Fileユーザファイルの設定任意のファイルを選択(Data Type=User Fileのとき有効)Transport Block SizeDL-SCHに要するビット数を設定0~150000bitUE CategoryUE Categoryを設定1、2、3、4、5RV IndexRedundancy version index を設定0、1,2、3PHICH GroupData StatusPHICHパラメータの有効/無効を設定Disable、EnableNumber of PHICHsPHICH Groupに含まれるPHICHの数を設定1~8 (Cyclic Prefix=Normal) 1~4 (Cyclic Prefix=Extended)Power Boosting送信電力を表示Disable、EnableOrthogonal Sequence Index直交シーケンスを設定0~7 (Cyclic Prefix=Normal) 0~3 (Cyclic Prefix=Extended)Data Typeデータの種類を表示HIHIHI (HARQ indicator) Ø.code word を設定000, 111Power Boostingど信電力を表示HIHIHI (HARQ indicator) Ø.code word を設定000, 111Power Boostingジーケンスを設定000, 111	Power Boosting	送信電力を設定	-20.000~+20.000dB	
Data Typeデータの種類を設定PN9fix, PN15fix, 16 bit repeat, User FileData Type Repeat Data16 bit repeatのデータを設定 $0000 \sim FFFF$ (Data Type=16 bit repeatのとき有効)Data Type User Fileユーザファイルの設定任意のファイルを選択 (Data Type=User Fileのとき有効)Transport Block SizeDL-SCHに要するビット数を設定 $0 \sim 150000 bit$ UE CategoryUE Category を設定1, 2, 3, 4, 5RV IndexRedundancy version index を設定 $0, 1, 2, 3$ PHICH Group $Disable, Enable$ $1 \sim 8 (Cyclic Prefix=Normal)$ Data StatusPHICH /パラメータの有効/無効を設定 $1 \sim 8 (Cyclic Prefix=Normal)$ Number of PHICHsPHICH Groupに含まれる PHICHの数を設定 $1 \sim 4 (Cyclic Prefix=Extended)$ Power Boosting送信電力を表示Disable, EnablePHICH#0~# (Number of PHICHs - 1)Data StatusPHICH /パラメータの有効/無効を設定Data Typeデータの種類を表示HIHIHI (HARQ indicator) のcode word を設定 $0 \sim 7 (Cyclic Prefix=Normal)$ $0 \sim 3 (Cyclic Prefix=Extended)$	DL-SCH			
Data Type Repeat Data16bit repeatのデータを設定 $0000 \sim$ FFFF (Data Type=16bit repeatのとき有効)Data Type User File $2-\forall 7 \gamma \ell N O \oplus c$ $f \pm 6 \circ 7 \gamma \ell N c \oplus d \oplus c$ Transport Block SizeDL-SCHに要するビット数を設定 $0 \sim 150000 bit$ UE CategoryUE Category c \oplus c \oplus c \oplus c $1, 2, 3, 4, 5$ RV IndexRedundancy version index c ⊕ c $0, 1, 2, 3$ PHICH Group $0 \sim 150000 bit$ $1 \sim 8, 4, 5$ Data StatusPHICH // $7 \neq - g \circ q \pi d m / m d m d m d m d m d m d m d m d m$	Data Type	データの種類を設定	PN9fix, PN15fix, 16 bit repeat, User File	
Data Type User Fileユーザファイルの設定任意のファイルを選択(Data Type=User Fileのとき有効)Transport Block SizeDL-SCHに要するビット数を設定 $0 \sim 150000 \text{bit}$ UE CategoryUE Categoryを設定 $1, 2, 3, 4, 5$ RV IndexRedundancy version index を設定 $0, 1, 2, 3$ PHICH Group $0 \sim 150000 \text{bit}$ $0 \sim 150000 \text{bit}$ Data StatusPHICH //ラメータの有効/無効を設定Disable、EnableNumber of PHICHsPHICH Groupに含まれるPHICHの数を設定 $1 \sim 8 (\text{Cyclic Prefix=Normal})$ $1 \sim 4 (\text{Cyclic Prefix=Lxtended})$ Power Boosting送信電力を表示Disable、EnablePHICH#0 ~# (Number of PHICHs - 1)Disable、EnableData StatusPHICH //ラメータの有効/無効を設定Disable、EnableOrthogonal Sequence Index直交シーケンスを設定 $0 \sim 7 (\text{Cyclic Prefix=Normal})$ $0 \sim 3 (\text{Cyclic Prefix=Normal})$ $0 \sim 3 (\text{Cyclic Prefix=Normal})$ Data Typeデータの種類を表示HIHIHI (HARQ indicator)のcode word を設定 $000, 111$ Power Boosting送信電力を影定 $-20, 000 \sim +20, 000 \text{dB}$	Data Type Repeat Data	16 bit repeatのデータを設定	0000~FFFF (Data Type=16bit repeatのとき有効)	
Transport Block SizeDL-SCHに要するビット数を設定0~150000bitUE CategoryUE Categoryを設定1, 2, 3, 4, 5RV IndexRedundancy version index を設定0, 1, 2, 3PHICH GroupData StatusPHICHパラメータの有効/無効を設定Disable、EnableNumber of PHICHsPHICH Groupに含まれるPHICHの数を設定1~8 (Cyclic Prefix=Normal) 1~4 (Cyclic Prefix=Extended)Power Boosting送信電力を表示PHICH#0~# (Number of PHICHs-1)Data StatusPHICHパラメータの有効/無効を設定Disable、EnableOrthogonal Sequence Index直交シーケンスを設定0~7 (Cyclic Prefix=Normal) 0~3 (Cyclic Prefix=Extended)Data Typeデータの種類を表示HIHIHI (HARQ indicator)のcode word を設定000, 111Power Boosting送信電力を設定-20, 000~+20, 000 dB	Data Type User File	ユーザファイルの設定	任意のファイルを選択 (Data Type=User Fileのとき有効)	
UE CategoryUE Categoryを設定1, 2, 3, 4, 5RV IndexRedundancy version indexを設定0, 1, 2, 3PHICH GroupData StatusPHICHパラメータの有効/無効を設定Disable、EnableNumber of PHICHsPHICH Groupに含まれるPHICHの数を設定1~8 (Cyclic Prefix=Normal) 1~4 (Cyclic Prefix=Extended)Power Boosting送信電力を表示PHICH#0~# (Number of PHICHs-1)Data StatusPHICHパラメータの有効/無効を設定Disable、EnableOrthogonal Sequence Index直交シーケンスを設定Data Typeデータの種類を表示HIHI (HARQ indicator)のcode wordを設定000, 111Power Boosting送信電力を設定-20,000<+20,000	Transport Block Size	DL-SCHに要するビット数を設定	0~150000 bit	
RV Index Redundancy version index を設定 0, 1, 2, 3 PHICH Group Data Status PHICH /パラメータの有効/無効を設定 Disable、Enable Number of PHICHs PHICH Groupに含まれるPHICHの数を設定 1~8 (Cyclic Prefix=Normal) 1~4 (Cyclic Prefix=Extended) Power Boosting 送信電力を表示 PHICH /パラメータの有効/無効を設定 1~4 (Cyclic Prefix=Extended) Data Status PHICH /パラメータの有効/無効を設定 Disable、Enable Orthogonal Sequence Index 直交シーケンスを設定 0~7 (Cyclic Prefix=Normal) 0~3 (Cyclic Prefix=Extended) Data Type データの種類を表示 HI HI HI (HARQ indicator)のcode word を設定 000, 111 Power Boosting 送信電力を設定 000, 111	UE Category	UE Category を設定	1, 2, 3, 4, 5	
PHICH Group Data Status PHICHパラメータの有効/無効を設定 Disable、Enable Number of PHICHs PHICH Groupに含まれるPHICHの数を設定 1~8 (Cyclic Prefix=Normal) Power Boosting 送信電力を表示 1~4 (Cyclic Prefix=Extended) PHICH#0~# (Number of PHICHs-1) Disable、Enable 0~7 (Cyclic Prefix=Normal) Data Status PHICHパラメータの有効/無効を設定 Disable、Enable Orthogonal Sequence Index 直交シーケンスを設定 0~7 (Cyclic Prefix=Normal) Data Type データの種類を表示 HI HI HI (HARQ indicator)のcode wordを設定 000, 111 Power Boosting 送信電力を設定 -20,000~2+20,000 dB	RV Index	Redundancy version index を設定	0, 1, 2, 3	
Data Status PHICHパラメータの有効/無効を設定 Disable、Enable Number of PHICHs PHICH Groupに含まれるPHICHの数を設定 1~8 (Cyclic Prefix=Normal) 1~4 (Cyclic Prefix=Extended) Power Boosting 送信電力を表示 1 PHICH#0~# (Number of PHICHs-1) Disable、Enable 0 Data Status PHICHパラメータの有効/無効を設定 Disable、Enable Orthogonal Sequence Index 直交シーケンスを設定 0~7 (Cyclic Prefix=Normal) 0~3 (Cyclic Prefix=Extended) Data Type データの種類を表示 HI HI HI (HARQ indicator)のcode wordを設定 000, 111 Power Boosting 送信電力を設定 -20,000~+20,000dB	PHICH Group			
Number of PHICHs PHICH Groupに含まれるPHICHの数を設定 1~8 (Cyclic Prefix=Normal) 1~4 (Cyclic Prefix=Extended) Power Boosting 送信電力を表示 PHICH#0~# (Number of PHICHs-1) Data Status PHICH/rラメータの有効/無効を設定 Disable、Enable Orthogonal Sequence Index 直交シーケンスを設定 0~7 (Cyclic Prefix=Normal) 0~3 (Cyclic Prefix=Extended) Data Type データの種類を表示 HI HI HI (HARQ indicator)のcode word を設定 000、111 Power Boosting 送信電力を設定 -20.000~+20.000dB	Data Status	PHICHパラメータの有効/無効を設定	Disable、Enable	
Number of PHICHs PHICH Group に含まれるPHICHの数を設定 1~4 (Cyclic Prefix=Extended) Power Boosting 送信電力を表示 PHICH#0~# (Number of PHICHs – 1) Data Status PHICH/rラメータの有効/無効を設定 Disable、Enable Orthogonal Sequence Index 直交シーケンスを設定 0~7 (Cyclic Prefix=Normal) 0~3 (Cyclic Prefix=Extended) Data Type データの種類を表示 HI HI HI (HARQ indicator)のcode word を設定 000、111 Power Boosting 送信電力を設定 -20.000~+20.000 dB			1~8 (Cyclic Prefix=Normal)	
Power Boosting 送信電力を表示 PHICH#0~# (Number of PHICHs - 1) Data Status PHICH/パラメータの有効/無効を設定 Orthogonal Sequence Index 直交シーケンスを設定 0~7 (Cyclic Prefix=Normal) 0~3 (Cyclic Prefix=Extended) Data Type データの種類を表示 HI HI HI Power Boosting 送信電力を設定 -20.000~+20.000dB	Number of PHICHS	PHICH Groupに含まれるPHICHの数を設定	1~4 (Cyclic Prefix=Extended)	
PHICH#0~#(Number of PHICHs-1) Data Status PHICH/パラメータの有効/無効を設定 Disable、Enable Orthogonal Sequence Index 直交シーケンスを設定 0~7 (Cyclic Prefix=Normal) 0~3 (Cyclic Prefix=Extended) Data Type データの種類を表示 HI HI HI (HARQ indicator)のcode word を設定 000, 111 Power Boosting 送信雪力を設定 -20,000~+20,000 dB	Power Boosting	送信電力を表示		
Data Status PHICHパラメータの有効/無効を設定 Disable、Enable Orthogonal Sequence Index 直交シーケンスを設定 0~7 (Cyclic Prefix=Normal) 0~3 (Cyclic Prefix=Extended) Data Type データの種類を表示 HI HI HI (HARQ indicator)のcode word を設定 000、111 Power Boosting 送信電力を設定 -20,000~+20,000 dB	PHICH#0~#(Number of PHICHs	-1)		
Orthogonal Sequence Index 直交シーケンスを設定 0~7 (Cyclic Prefix=Normal) 0~3 (Cyclic Prefix=Extended) Data Type データの種類を表示 HI HI HI (HARQ indicator)のcode word を設定 000、111 Power Boosting 送信電力を設定 -20,000~+20,000 dB	Data Status	PHICHパラメータの有効/無効を設定	Disable、Enable	
Orthogonal Sequence Index 直父シーケンスを設定 0~3 (Cyclic Prefix=Extended) Data Type データの種類を表示 HI HI HI (HARQ indicator)のcode wordを設定 000、111 Power Boosting 送信雪力を設定 -20,000~+20,000.dB			0~7 (Cvclic Prefix=Normal)	
Data Type データの種類を表示 HI HI HI (HARQ indicator)のcode wordを設定 000、111 Power Boosting 送信電力を設定 -20.000~+20.000.dB	Orthogonal Sequence Index	単文シーケンスを設定	0~3 (Cyclic Prefix=Extended)	
HI HI (HARQ indicator)のcode wordを設定 000、111 Power Boosting 送信電力を設定 -20.000~+20.000 dB	Data Type	データの種類を表示	HI	
Power Boosting 送信電力を設定 -20 000~+20 000dB	HI	HI (HARQ indicator)のcode wordを設定	000, 111	
	Power Boosting	送信電力を設定	-20.000~+20.000dB	

• PHY/MACパラメータ (Uplink) 設定範囲

表示	概要	設定範囲
Uplink		
Data Transmission/PRACH	Data TransmissionとPRACHの選択を設定	Data Transmission、PRACH
DMRS Parameters	Demodulation RSのパラメータの計算方法 を設定	Auto、Manual
PUCCH Parameters		
Delta PUCCH shift	Delta PUCCH shiftを設定	1, 2, 3
N_CS (1)	PUCCH format 1/1a/1bで使うCyclic Shiftの数を設定	0~7
N_RB (2)	PUCCH format 2/2a/2bで使うResource Block数を設定	0~63
Subframe#0~#9		
Subframe Type	Subframeの種類を表示	表1参照 (Downlink、Uplink、Special)
Number of PUCCHs	PUCCH数を設定	0~8
Number of PUSCHs	PUSCH数を設定	0~8
PUCCH#0~#7		
Data Status	PUCCHパラメータの有効/無効を設定	Disable、Enable
n(1)_PUCCH	PUCCH 1/1a/1bのリソース番号を設定	0~764
n (2) _PUCCH	PUCCH 2/2a/2bのリソース番号を設定	0~764
nRNTI	Radio network temporary identifierを設定	0000~FFFF
PUCCH format	PUCCHのフォーマットを設定	1、1a、1b、2、2a、2b
Data Type	データの種類を設定	PN9fix、PN15fix、16 bit repeat、User File、UCI
Data Type Repeat Data	16bit repeatのデータを設定	0000~FFFF (Data Type=16bit repeatのとき有効)
Data Type User File	ユーザファイルの設定	任意のファイルを選択 (Data Type=User Fileのとき有効)
Group Hopping	Group Hoppingの有効/無効を設定	Disable、Enable
Base Sequence Group Number u	Base Sequence Group Numberを設定	0~29 Group HoppingがEnableの場合は無効表示になり、設定できません。 DMRS ParametersがAutoの場合は計算値が表示され、設定できません。
Base Sequence Numer v	Base Sequence Numberを表示	0固定
Power Boosting	送信電力を設定	-20.000~+20.000dB

オプション

表示	概要	設定範囲
UCI		
		PUCCH format=1aの場合:1固定
		PUCCH format=1bの場合:2固定
Transport Block Size	UCIのTransport Block Sizeを設定	PUCCH format=2の場合: 1~13
		PUCCH format=2aの場合: 2~14
		PUCCH format=2bの場合: 3~15
Data Type	データの種類を設定	PN9fix、PN15fix、16 bit repeat、User File
Data Type Repeat Data	16 bit repeatのデータを設定	0000~FFFF (Data Type=16bit repeatのとき有効)
Data Type User File	ユーザファイルの設定	任意のファイルを選択 (Data Type=User Fileのとき有効)
Demodulation RS for PUCCH		
Group Hopping	Group Hoppingの有効/無効を設定	Disable、Enable
Base Sequence Group Number u	Base Sequence Group Numberを設定	0~29
Base Sequence Number v	Base Sequence Number を表示	0固定
PUSCH#0~#7		
Data Status	PUSCHパラメータの有効/無効を設定	Disable、Enable
nRNTI	Radio network temporary identifierを設定	0000~FFFF
Modulation Scheme	変調方式を設定	QPSK、16QAM、64QAM
Data Type	データの種類を設定	PN9fix、PN15fix、16 bit repeat、User File、UL-SCH
Data Type Repeat Data	16 bit repeatのデータを設定	0000~FFFF (Data Type=16bit repeatのとき有効)
Data Type User File	ユーザファイルの設定	任意のファイルを選択 (Data Type=User Fileのとき有効)
Resource allocation type	Resource allocation type を設定	type0、type1
		Bandwidth=1.4MHzの場合: 0~5
		Bandwidth=3MHzの場合: 0~14
Start Number of PB	PBの開始位置	Bandwidth=5MHzの場合: 0~24
		Bandwidth=10MHzの場合:0~49
		Bandwidth=15MHzの場合:0~74
		Bandwidth=20MHzの場合:0~99
		Bandwidth=1.4MHzの場合:1~6
	RBの総数	Bandwidth=3MHzの場合:1~15
Number of RBs		Bandwidth=5MHzの場合:1~25
		Bandwidth=10MHZの場合:1~50 Bandwidth=15MHzの場合:1~75
		Bandwidth=15MHZの場合:1~75 Bandwidth=20MHzの場合:1~100
		Bandwidti-20Min2の場合、1~100 認定範囲はDestavidteズレビル工のときになります
	第1RBセットの開始位置を設定	i 設 に 戦 曲 は Band Width こ こ に 以 下 の よ う に な り ま り 。
		Bandwidth (RB数) 設定範囲*
		$1.4 \text{ MHz}(6)$ $1 \sim 4$
		3 MHz (15) 1~6
Start Number of RBG for 1st		5 MHz (25) 1~11
		10 MHz (50) 1~15
		15 MHz (75) 1~17
		20 MHz (100) 1~23
		*:設定範囲の上限はEnd Number of RBG for 1st+1より小さくなります。
		設定範囲はBandwidthごとに以下のようになります。
		Bandwidth (RB数) 設定範囲* 初期值
		1.4 MHz (6) 1~4 3
		3 MHz (15) 1~6 3
End Number of RBG for 1 st	第1RBセットの終了位置を設定	5 MHz (25) 1~11 6
		10 MHz (50) 1~15 8
		15 MHz (75) 1~17 8
		20 MHz (100) 1~23 12
		* : 設定範囲の上限は Start Number of RBG for 2nd-1上り小さくたります
		・ RXにWELLY LPX はの Clair Number of NDO 101 210-1より小でくなります。 設定範囲は Bandwidth ごとに い下の とうにかります
		Danuwidin (KB奴) 設正範囲* // 初期値
		1.4 MHZ (b) 3~6 5
		3MHZ (15) 3~8 5
Start Number of RBG for 2nd	弗ZKBセットの開始位置を設定	5 MHZ (25) 3~13 8
		$10 \text{ MHz}(50) \qquad 3 \sim 1/ \qquad 10$
		15 MHZ (75) 3~19 10
		20 MHz (100) 3~25 14
		*:設定範囲の上限はEnd Number of RBG for 2nd+1より小さくなります。
		設定範囲はBandwidthごとに以下のようになります。
		Bandwidth(RB数) 設定範囲 初期値
		1.4 MHz (6) 3~6 6
		3 MHz (15) 3~8 8
End Number of RBG for 2nd	弗2RBセットの終了位置を設定	5 MHz (25) 3~13 13
		10 MHz (50) 3~17 17
		15 MHz (75) 3~19 19
		20 MHz (100) 3~25 25
Power Boosting	送信電力を設定	20.000~+20.000dB
Fower Dousting	広信电力で改定	-20.000° - 20.000 dD

表示	概要	設定範囲
UL-SCH		0.00100
Iransport Block Size	UL-SCHの Iransport Block Sizeを設定	
Data Type	テータの種類を設定 10-bit representのデータを認定	PN9fix, PN15fix, 16 bit repeat, User File
Data Type Repeat Data	Tobil Tepeatのデーダを設定	0000~FFFF(Data Type=Tobit Tepeatのこと有効) 任音のファイルを選択(Data Type=Licer Fileのとき右執)
BV Index	ユーリンパイルの設定 Redundancy version index を設定	日本のファイルを送入(Data Type=Osel Fileのとき有効)
HARO-ACK		
Data Status	HARQ-ACKの有効/無効を設定	Disable, Enable
Data Type	データの種類を設定	ACK, NACK, ACK-ACK, ACK-NACK, NACK-ACK, NACK-NACK
Total Number of Coded Bits	符号化後のビット数を設定	0∼Number of RBs × 288
RI		
Data Status	RIの有効/無効を設定	Disable、Enable
Data Type	データの種類を設定	1 (1 bit), 2 (1 bit), 1 (2 bits), 2 (2 bits), 3 (2 bits), 4 (2 bits)
Total Number of Coded Bits	符号化後のビット数を設定	0~Number of RBs × 288
CQI/PMI		
Data Status	CQI/PMIの有効/無効を設定	
Data Type	データの種類を設定	PN9fix, PN15fix, 16 bit repeat, User File
Data Type Repeat Data	16 bit repeatのテーダを設定	0000~FFFF (Data Type=16 bit repeatのとさ有効)
Total Number of Coded Bite	ユーリファイルの設定	住息のファイルを選択 (Data Type=Osel Fileのこち有効)
Demodulation RS for PLISCH	付ちに後のこう下数を設定	080400
Group Hopping	Group Hoppingの有効/無効を設定	Disable Enable
Sequence Hopping	Sequence Hoppingの有効/無効を設定	Disable, Enable
Delta ss	Delta ssを設定	0~29
Base Sequence Group Number u	Base Sequence Group Number を設定	0~29
Base Sequence Number v	Base Sequence Number を設定	0、1
Cyclic Shift 1st slot		
n cs	Demodulation RSの最初のslotにおける	0~11
11_03	n_csを設定	0 - 11
alpha	Demodulation RSの最初のslotにおける	alphaは次の式で計算し、小数以下5桁まで表示します。
	Cyclic Shiftを表示	alpha=2×pi×n_cs/12
Cyclic Shift 2nd slot	Demodulation DC 0270	
n_cs	Demodulation RSの2番目のSiotにおける n_csを設定	0~11
alpha	Demodulation RSの2番目のslotにおける Cvclic Shiftを表示	alphaは次の式で計算し、小数以下5桁まで表示します。 alpha=2×pi×n_cs/12
PRACH		
		選択可能な値は、Uplink-downlink Configurationごとに以下のようになります。
		ただしPRACH Configuration=48~57の設定は、
PRACH Configuration	PRACHの送信タイミングを設定	Cyclic Prefix=Normal かつSpecial Subframe Configuration=5~8
		またはCyclic Prefix=ExtendedかつSpecial Subframe Configuration=4~6
		の場合しが設定できません。
		1 0~7, 9~12, 15~39, 48~57
		2 0~4, 6, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 48~57
		3 0~9, 12~18, 20, 21, 23, 25~31, 33, 35~41, 43, 45~49, 51,
Uplink-downlink Configuration	PRACH Configurationの選択可能な値	53~57
		4 0~4, 6, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 25~31, 33, 35~39, 48,
		49,51,53~57 5 0 1 3 6 0 12 15 18 48 40 51 53~57
		$6 0 \sim 15, \ 18 \sim 41, \ 43, \ 45 \sim 57$
Number of PRACH Resources	PRACH Resources数を表示	PRACH Configurationの設定により決まります
PRACH Resource #0~#5		
Data Status	PRACH Resource #の有効/無効を設定します	Disable、Enable
Proamble Format	PRACH Resource #の時間軸での長さを決	PPACH Configurationの設定にとり決まります
	めるPreamble Formatを表示	FINOIT Configuration of RXE is a 7 K a 7 a 9
Frequency Resource Index	PRACH Resource #の周波数軸での配置を 決める Frequency Ressource Index を表示	PRACH Configuration、Uplink-downlink Configuration、PRACH Resource#の設定により決まります
	PRACH Resource #のFrameへの配置方	PRACH Configuration, Uplink-downlink Configuration, PRACH
Iransmit Frame	法を決めるTransmit Frame を表示	Resource#の設定により決まります
Subframe Number	PRACH Resource #の送信するサブフレー	PRACH Configuration, Uplink-downlink Configuration, PRACH
	ムの番号を表示	Resource#の設定により決まります
Logical Root Sequence Number	Physical Root Sequence Numberの値を決	Preamble Format=0、1、2、3のとき: 0~837
	める Logical Root Sequence Numberを設定	Preamble Format=4のとき: 0~137
Physical Root Sequence Number	Uyclic Shift値の計算に使用されるPhysical	Logical Root Sequence Numberの設定により決まります
Cyclic Shift Sat	Nool Sequence Number を衣示 Cvelie Shift値の計質古法を設定	Unrestricted Restricted
v	Cyclic Shift値の計算に使用されるv値を設定	
<u> </u>		Preamble Format=0、1、2、3かつCyclic Shift Set=Unrestrictedのとき:0~15
Zero Correlation Zone Config	Cyclic Shift値の計算に使用される	Preamble Format=0、1、2、3かつCyclic Shift Set=Restrictedのとき:0~14
	Zero Correlation Zone Config を設定	Preamble Format=4のとき:0~6

オプション

表示	概要	設定範囲
Cyclic Shift Value	Cyclic Shift値を表示	Cyclic Shift Set、v、Zero Correlation Zone Config、Logical Root Sequence Numberの設定により決まります
Frequency Offset	PRACH Resource #の周波数オフセットを 設定	Bandwidth=1.4MHzのとき:0 Bandwidth=3MHzのとき:0~9 Bandwidth=5MHzのとき:0~19 Bandwidth=10MHzのとき:0~44 Bandwidth=15MHzのとき:0~69 Bandwidth=20MHzのとき:0~94
Initial Power Boosting	PRACH Resource #の初期パワーを設定	-10.000~10.000 [dB]
Power Ramping Step Size	PRACH Resource #が送信するごとに増加 するパワーを設定	-10.000~10.000 [dB]

Easy Setupパラメータ設定範囲

表示	設定範囲			
BS Test				
E-UTRA Test Models	E-TM1.1、E-TM1.2、E-TM2、E-TM3.1、E-TM3.2、E-TM3.3			
FRC	FRC (QPSK, R=1/3) : A1-1, A1-2, A1-3, A1-4, A1-5 FRC (16QAM, R=2/3) : A2-1, A2-2, A2-3			

freq.



◆ 全てのFrame#へ配置 Frame#1

Transmit FrameによるPRACHのFrame配置

Frame#0

Frame#2





オプション

MX370111 A WLAN IQproducerは、IEEE Std 802.11-2007、 IEEE Std 802.11 n-2009および IEEE 802.11 ac 仕様に準拠した 波形パターンを生成するためのグラフィカルユーザインタフェース を備えたPC アプリケーションソフトウェアです。

MX370111A-001 802.11 ac (80 MHz) オプションを追加すると、 IEEE 802.11 ac 仕様に準拠した信号をベクトル信号発生器から 出力できます。

"Easy Setup 画面"と"Normal Setup 画面"の2種類の設定画 面を備えています。



IQproducerメイン画面

• サンプルパラメータファイル

MX370111Aでは、いくつかのパラメータファイルをサンプルとして用意しています。初めにサンプルのパラメータファイルを読み込み(Recall)、必要に応じて詳細に編集することでパラメータ設定の負担を軽減します。

WLAN IQproducer fo	r MG3700	
	atting Simulation	🖄 🚵
Pattern Setting	System Number of Number of	Common Packets Antennas
Look in: in sample-certile		1× • • • • • •
111a_OFDM_MM.uni 2 111a_OFDM_MM.uni 2 111a_OFDM_MM.uni 2 111a_OFDM_JM.uni 2 111a_OFDM_JMM.uni 2 111a_OFDM_JMM.uni 2 111a_OFDM_JMM.uni 2 111a_OFDM_JMM.uni 2 111a_OFDM_JMM.uni 2	11a_OPDM_SetLani 11b_OCK_S_SMLmi 11b_OCK_LIM.set 11b_DSSS_MLmi 11b_DSSS_AMLmi 11b_DSSS_OPDM_6MLmi 11b_DSSS_OPDM_6MLmi 11b_DSSS_OPDM_6MLmi	110,0055,0404,124,wei 110,0555,0404,164,wei 110,0555,0404,244,wei 110,0555,0404,244,wei 110,0555,0404,444,wei 110,0555,0404,444,wei
File name: Files of type: Setting Files (*.eni)		Open Cancel

パラメータリコール画面

Easy Setup画面



Normal Setup画面



• Easy Setup画面

主要なパラメータに限定しているためシンプルな操作で波形パ ターンを生成できます。 詳細なパラメータを設定する場合には"Normal Setup機能"を ご利用ください。



Easy Setup画面(Common設定画面)

- *:PER (Packet Error Rate)の測定では、波形パターンのパケット数は、「1」で
 - 生成し、MG3700A本体の出力回数(パケット数)を設定します。
 - 例 ⇒ 1000パケット出力する場合
 - Number of Packets: 1
 - Repeat Count: 1000

System: 11n、PPDU Format: HT Mixed/HT Greenfieldの例

Canal [[[[[[[[[[[[[[[[[[[1001					ect Dation 14	nay HUranaha
PPOU Forwart	HT Meet	- a_	Ling	1			
LKCS	2	Nation of Standard	1	Deast	640.464	Cude Piete	5.5

System: 11a/11b/11g/11j/11pの例

Canal The	1				Select Dation	Manage With Second
Data Rata	543.00	Modulation	ENCAM	High Fierse Ministeries		
Cols Fats	2/4	Presentite Type	ting.	Frame Format	LHP-OFDM	

System: 11n、PPDU Format: Non-HTの例



System: 11acの例



Easy Setup画面(PHY設定画面)

Comment Port (1982)				elect Defen	- Salara	(U Jacob
Dana Langth 4002 Octors	SPOULeren	4000 000				
Sectore OF	Second Hard		Scrapert Fragment Nant		H	
the Free Forme MacFree Type Connel						
Frees General Duration® Astron 1	All not	Allens 2 Septem		Dave H	Camp Free	Deer PC
P (0000 0000) INTERNATION	Nonethern 1	LANDONNAL W		and a		-

Easy Setup画面(MAC設定画面)

オプション



WLAN IQproducer設定画面

オプション

÷

- システムの設定
- システムを選択、設定します。

Common	11 K	
System	110	
Number of Packets	11a	_
Number of Antennes	11ac	
Convolutional Encode	110	
Interleave	199	
Scramble	110	
Scramble Initial Value	110	Dex

デューティーサイクルの設定

バーストのOn/Off比を設定します。受信試験では、受信機のテ スト条件に合わせて設定してください。

Duty CycleとBurst Off Lengthを設定できます。Burst On LengthはMACパラメータのData Lengthなどの設定によって 決まります。Burst Periodは、Duty CycleとBurst Off Lengthの設定によって決まります。

≻	Duty Cycle	50.0000	%
\geq	Burst On Length	280.000	us
	Burst Off Length	280.000	US
	Burst Period	560.000	us
	Repeat Count	1000	
	A-MPDU	Off	
	Filter		



バーストOn/Off設定イメージ

• MACフレームタイプの選択

MAC Frame Typeの"General"をクリックすると、MAC Frame formatの設定画面が表示され、アドレス情報などを設定できます。 受信試験では、受信機のアドレスに合わせることが重要です。

● IEEE802.11n信号のPPDUフォーマット選択

IEEE802.11n信号の

・PPDUフォーマット:Non-HT、HT Mixed、HT Greenfield ・MCS:0~76

を選択、設定できます。



フィルタの選択

システムまたは受信機の仕様に合わせて波形パターンのフィル タ条件を設定します。

·None, Gaussian, Root Nyquist, Nyquist, Ideal



インクリメントの選択

インクリメントのOn/Offを選択できます。受信試験では、受信 機のテスト条件に合わせて選択してください。



MAC	
Data Length	4062 octet(s
MPDU Length	4096
MAC Frame Type	General



オプション



• User Modeの選択

Single User/Multi Userを選択、設定します。 Multi User 設定のとき、User#0~User#3の最大4Userの設 定ができます。

	IEEE 802 11ac		
	PPDU Format	VHI	
\geq	User Mode	Mutt User 💌	
	Number of Transmit Chains	Single User	
	Spatial Mapping	Multi User	

	PHY	
	Scramble	On
\rightarrow	MCS	8
-	Number of Spatial Streams	1
\geq	Modulation	256QAM
1	Code Rate	3/4

ベクトル信号発生器シリーズ IEEE802.11ac信号帯域幅対応例

ベクトル信号発生器	ベクトル信号発生器		シグナルアナライザ用 ベクトル信号発生器オプション	
信号带域幅	MG3710A*1	MG3700A*2	MS2690Aシリーズ用 Opt.020*3	MS 2830 A Opt. 020/021*3
20MHz/40MHz/80MHz	○(1台)	○(1台)	○(1台)	○(1台)
160 MHz	○(1台)	—	—	—
80MHz + 80MHz (non-contiguous)	 (2 RF 1台*4、 または1 RF 2台)	○(2台)	○(2台)	○(2台)

*1: MX370111A WLAN IQproducer、およびMX370111A-002 802.11 ac (160 MHz) オプション搭載時

*2: MX370111A WLAN IQproducer、およびMX370111A-001 802.11ac (80 MHz)オプション搭載時

*3: MX269911A WLAN IQproducer、およびMX269911A-001 802.11 ac (80 MHz) オプション搭載時

*4:2ndRFオプションMG3710A-062(2.7GHz)/064(4GHz)/066(6GHz)搭載時

オプション

Easy Setup画面 共通部(Common)パラメータ設定範囲

表示	概要	設定範囲	
Common			
System	システムを設定	11a、11ac、11b、11g、11j、11n、11p	
Number of Packets	生成するパケット数を設定	1~波形メモリに収まる範囲	
Repeat Count	送信するパケットの繰り返し回数を設定	1~65535	
Total Output Packets	送信するパケットの総数 (Number of Packets×Repeat Count)を表示		
Bandwidth	帯域幅を設定	System=11a/11jの場合: 20MHz System=11nの場合: 20MHzまたは40MHz System=11pの場合: 10MHz System=11acの場合: 20、40、80、80+80MHz System=11b、11gの場合: 無効	
Duty Cycle	バーストのOn/Off比を設定	0.1000~99.0000 [%] Duty Cycleを設定すると、Burst Off Length、Burst Periodが自動計算されます。 また、Burst On Length、Burst Off Lengthを変更すると、Duty Cycleが自動計算されます。	
Burst On Length	バーストのOn時間[µs] を表示	計算値を表示 (表示値は1/Sampling Rate [µs] の倍数の近似値)	
Burst Off Length	バーストのOff時間[µs] を設定	Duty Cycleの最大値、最小値とBurst On Lengthの計算値によって設定範囲が決定	
Burst Period	バーストの周期[µs]を表示	計算値を表示	
Filter Type	フィルタの種類を設定	None、Gaussian、Root Nyquist、Nyquist、Ideal	
Roll Off/BT	ロールオフ率またはBT積を設定	0.1~1.00 (Filter Type=Ideal、Noneのとき無効)	
Windowing Length	ウィンドウイング長を設定	0~32×Oversampling Rate:以下の設定で有効 System=11a、11j、11p、11ac System=11gかつFrame Format=ERP-OFDM、DSSS-OFDM	
Ramp Length	ランプ長を設定	0~16×Oversampling Rate:以下の設定で有効 System=11b System=11gかつFrame Format=ERP-DSSS、ERP-CCK、ERP-PBCC	

• PHYパラメータ設定範囲

表示	概要	設定範囲
PPDI L Format	PPDU Format を設定	Non-HT、HT Mixed、HT Greenfield: System=11nで有効
FFDOTOIIIlat	FF DO TOIMAt & ROLE	VHT : System=11acで有効
		System=11n: 0~7
MCS	MCSを設定	System=11ac: 0~9
Mee	MOS ERCE	以下の設定で有効
		System=11nかつPPDU Format=HT MixedまたはHT Greenfield、およびSystem=11ac
Number of Spatial Streams	ストリーム数を表示	
		1、2、3、4.5、5.5、6、9、11、12、18、22、24、27、33、36、48、54
Data Rate	データレートを設定	System=11nかつPPDU Format=HT MixedまたはHT Greenfieldのとき、または
		System=11acのとき無効
	PSDUの変調方式を表示	BPSK、QPSK、16QAM、64QAM、DBPSK、DQPSK:以下の設定で無効
Modulation		System=11bかつData Rate=5.5、11Mbps
modulation		System=11gかつData Rate=5.5、11、22、33Mbps
		System=11nかつPPDU Format=HT MixedまたはHT Greenfield
	直接拡散のときの変調方式を設定	CCK、PBCC:以下の設定で有効
		System=11b
High Rate Modulation		System=11gかつFrame Format=ERP-CCK、ERP-PBCC
		Data Rate=5.5Mbpsまたは11Mbpsの場合: CCK、PBCCを選択
		Data Rate=22 Mbps、33 MbpsのときPBCCのみ
Code Rate	符号化率を表示	1/2、2/3、3/4、5/6
		System=11b、System=11gかつData Rate=1、2、5.5、11、22、33Mbpsのとき無効
		Long、Short:以下の設定で有効
		System=11b, System=11g
Preamble Type	Preambleのタイフを設定	(System=11gかつFrame Format=ERP-DSSSかつData Rate=1MbpsのときLongのみ)
		(System=11gかつFrame Format=ERP-OFDMのときLongのみ)
		(System=11bかつData Rate=1 MippsのときLongのみ)
Frame Format	Header部とPayloadの二次変調方式を	ERP-OFDM、DSSS-OFDM、ERP-DSSS、ERP-CCK、ERP-PBCC:
		System=11g C有効
		Short、Long: 以下の設定で有効
GI	Guard Intervalの長さを設定	System=11nかつPPDU Format=H1 MixedまたはH1 Greenfieldのとき、または
		System=11acのとざ
Coding Mode	Coding Mode を表示	System=11acの場合: BCC固定

オプション

• MACパラメータ設定範囲

表示	概要	設定範囲
Data Length	データ長を設定	System=11a、11b、11g、11j、11p、またはSystem=11nかつPPDU format=Non-HTの場合: 1~ (4095-Diff) System=11nかつPPDU format=HT MixedまたはHT Greenfieldの場合: 1~ (65535-Diff) Diff=Total Length (Mac Header+FCS) – (MAC Frame Format設定ウィンドウ上でOff になっているMACパラメータの総和[octet (s)]) Total Length=40 [octet (s)] System=11acの場合: 1~ (65535-Diff)
MPDU Length	MPDU長を表示	System=11a、11b、11g、11j、11p、またはSystem=11nかつPPDU format=Non-HTの場合: (Diff+1) ~4095 System=11nかつPPDU format=HT MixedまたはHT Greenfieldの場合: (Diff+1) ~65535 System=11nかつA-MPDU=ONの場合: (Diff+1) ~4095 System=11acの場合: (Diff+1) ~65535
MAC Data Type	MACのFrame Bodyに配属した データの種類を表示	PN9fix、PN15fix、16bit repeat、User File
Frame Control	Frame Controlを設定	0x0000~0xFFFF
Duration/ID	Duration/IDを設定	0x0000~0xFFFF
Address1/2/3/4	MAC Address1/2/3/4を設定	0x0000 0000 0000~0xFFFF FFFF FFFF
Sequence Control	Sequence Controlを設定	0x0000~0xFFFF
QoS Control	QoS Control を設定	0x0000~0xFFFF
HT Control	HT Controlを設定	0x0000 0000~0xFFFF FFFF
Increment Sequence Number	Sequence Numberの インクリメントの有効/無効を設定	On、Off Increment Sequence NumberがOnに設定されたとき、Sequence Controlの上位12ビットを初期値として、Sequence Number Increment Periodでカウントアップします。
Sequence Number Increment Period	Sequence Numberの カウントアップ間隔を設定	1~15: Increment Sequence Number、またはIncrement Fragment NumberがOnの とき有効
Increment Fragment Number	Fragment Numberの インクリメントの有効/無効を設定	On、Off Increment Fragment NumberがOnに設定されたとき、Sequence Controlの下位4ビットを初期値として、パケットごとにSequence Number Increment Periodの周期でカウントアップをします。
FCS	MACチェックサムの有効/無効の設定	On, Off

Normal Setup画面

• 共通パラメータ設定範囲

表示	概要	設定範囲
Common		
System	システムを設定	11a、11ac、11b、11g、11j、11n、11p

共通部(Common)パラメータ設定範囲(System=11ac以外)

表示	概要	設定範囲	
Common			
Number of Packets	生成するパケット数を設定	1~波形メモリに収まる範囲	
Number of Antennas	アンテナの数を設定	1~4: 以下の場合にNumber of Transmit Chainsの値を表示 System=11nかつPPDU Format=HT Mixed、またはHT Greenfield System=11n以外の場合は1固定	
Convolutional Encode	畳み込み処理の有効/無効を設定	On、Off	
Interleave	インターリーブ処理の有効/無効を設定	On、Off:以下の設定で有効 System=11a、11j、11n、11p System=11gかつFrame Format=DSSS-OFDMまたはERP-OFDM	
Scramble	スクランブル処理の有効/無効を設定	On、Off	
Scramble Initial Value	スクランブル処理の初期値を設定	0x00~0x7F 11a、11nのみ設定可能	
PBCC Encode	PBCC処理の有効/無効を設定	On、Off:以下の設定で有効 System=11bかつHigh Rate Modulation=PBCC System=11gかつFrame Format=ERP-PBCC	
Oversampling Ratio	オーバーサンプル比を設定	System=11bの場合: 4, 8 System=11a、11g、11j、11n、11pの場合: 2、4、8 System=11g、Data Rate=1、2、5.5、11、22、33Mbpsの場合: 4、8 (ただし、System=11nでBandwidth=40MHzのときは2、4)	
Sampling Rate	サンプリングレートを表示	System=11aの場合: 20MHz×Oversampling Ratio System=11bの場合: 11MHz×Oversampling Ratio System=11g、Data Rate=1、2、5.5、11Mbpsの場合: 11MHz×Oversampling Ratio System=11g、Data Rate=1、2、5.5、11Mbps以外の場合: 20MHz×Oversampling Ratio System=11jの場合: 20MHz×Oversampling Ratio System=11n、Bandwidth=20MHzの場合: 20MHz×Oversampling Ratio System=11n、Bandwidth=40MHzの場合: 40MHz×Oversampling Ratio System=11pの場合: 10MHz×Oversampling Ratio	
Bandwidth	帯域幅を設定	System=11pの場合: 10MHz System=11a/11jの場合: 20MHz System=11nの場合: 20MHzまたは40MHz System=11b、11gの場合: 無効	
Duty Cycle	バーストのOn/Off比を設定	0.1000~99.0000 [%] Duty Cycleを設定すると、Burst Off Length、Burst Periodが自動計算されます。 また、Burst On Length、Burst Off Lengthを変更すると、Duty Cycleが自動計算されます。	
Burst On Length	バーストのOn時間[µs] を表示	計算値を表示 (表示値は1/Sampling Rate [µs] の倍数の近似値)	

オプション

	Inv TT	
表示		
Burst Off Length	バーストのOff時間[µs] を設定	Duty Cycleの最大値、最小値とBurst On Lengthの計算値によって設定範囲が決定。 Burst Off Lengthを設定すると、Duty Cycle、Burst Periodが自動計算されます。 また、Burst Off Lengthは、Duty CycleとBurst On Lengthの計算値から以下の計算で 求められます。 Burst Off Length=Burst On Length× (100.0 – Duty Cycle) /Duty Cycle
Burst Period	バーストの周期[µs]を表示	計算値を表示
Repeat Count	送信するパケットの繰り返し回数を設定	1~65535
A-MPDU	A-MPDUの有効/無効を設定	On、Off: 以下の設定で有効 System=11nかつPPDU Format=HT MixedまたはHT Greenfield
Filter		
Filter Type	フィルタの種類を設定	None、Gaussian、Root Nyquist、Nyquist、Ideal
Roll Off/BT	ロールオフ率またはBT積を設定	0.01~1.00 (Filter Type=Ideal、Noneのとき無効)
Spectrum Shaping		
Windowing Length	ウィンドウイング長を設定	0~32×Oversampling Rate:以下の設定で有効 System=11a、11j、11p、11n System=11gかつFrame Format=ERP-OFDM、DSSS-OFDM
Ramp Length	ランプ長を設定	0~16×Oversampling Rate : 以下の設定で有効 System=11b System=11gかつFrame Format=ERP-DSSS、ERP-CCK、ERP-PBCC

共通部(Common)パラメータ設定範囲(System=11ac)

表示	概要	設定範囲	
Common			
Number of Packets	生成するパケット数を設定	1~波形メモリに収まる範囲	
Number of Antennas	アンテナの数を設定	1~8	
Total Output Packets	送信するパケットの総数 (Number of Packets×Repeat Count) を表示		
Oversampling Ratio	オーバーサンプル比を設定	2、4、8 Bandwidth=40MHzの場合: 2、4 Bandwidth=80MHz/80+80MHzの場合: 2 Bandwidth=160MHzの場合: 無効	
Sampling Rate	サンプリングレートを表示	Bandwidth MHz×Oversampling Ratio Bandwidth=160MHzの場合: Sampling Rate=200MHz固定	
Bandwidth	帯域幅を設定	20、40、80、80+80MHz	
Duty Cycle	バーストのOn/Off比を設定	0.1000~99.0000 [%] Duty Cycleを設定すると、Burst Off Length、Burst Periodが自動計算されます。 また、Burst On Length、Burst Off Lengthを変更すると、Duty Cycleが自動計算されます。	
Burst On Length	バーストのOn時間[µs] を表示	計算値を表示 (表示値は1/Sampling Rate [µs] の倍数の近似値)	
Burst Off Length	バーストのOff時間[µs] を設定	Duty Cycleの最大値、最小値とBurst On Lengthの計算値によって設定範囲が決定 Burst Off Lengthを設定すると、Duty Cycle、Burst Periodが自動計算されます。 また、Burst Off Lengthは、Duty CycleとBurst On Lengthの計算値から以下の計算で 求められます。 Burst Off Length=Burst On Length× (100.0 – Duty Cycle) /Duty Cycle	
Burst Period	バーストの周期[µs] を表示	計算値を表示	
Repeat Count	送信するパケットの繰り返し回数を設定	1~65535	
Scramble Initial Value	スクランブル処理の初期値を設定	0x00~0x7F	
Filter			
Filter Type	フィルタの種類を設定	None、Gaussian、Root Nyquist、Nyquist、Ideal	
Roll Off/BT	ロールオフ率またはBT積を設定	0.01~1.00 (Filter Type=Ideal、Noneのとき無効)	
Spectrum Shaping			
Windowing Length	ウィンドウイング長を設定	0~32×Oversampling Rate Bandwidth=160MHzの場合: 0~32	
IEEE 802.11ac			
PPDU Format	PPDU Formatを表示	VHT	
User Mode	User Mode を設定	Single User, Multi User	
Number of Transmit Chains	Transmit Chain数を設定	1~8:以下の設定で有効 Number of Transmit ChainsはTotal Number of Space Time Streams以下の値は設定 できません	
Spatial Mapping	Spatial Mapping を設定	Direct Mapping、Spatial Expansion、Edit Mode:以下の設定で有効 (Direct MappingはNumber of Space Time Streams=Number of Transmit Chainsの ときのみ有効) (Number of Transmit Chains=1のときDirect Mappingのみ)	
Edit Mode	Spatial Mapping Matrixの値を設定	-1.00000-j1.00000~1.00000+j1.00000 設定分解能:実部、虚部ともに0.00001	
Spatial Mapping Matrix	Spatial Mapping を設定	Number of Transmit Chains: 1~8 Total Number of Space Time Streams: 1~8	
GI	Guard Intervalの長さを設定	Short、Long	
Total Number of Space Time Streams	Total Space Time Stream数を表示	1~8 User#ごとのNumber of Space Time Streams設定値の合計を表示	
MX370111A WLAN IQproducer MX370111A-001 802.11ac (80MHz) オプション

オプション

PHYパラメータ設定範囲(System=11ac以外)

表示	概要	設定範囲
PPDU Format	PPDU Formatを設定	Non-HT、HT Mixed、HT Greenfield:System=11nで有効
		0~76:以下の設定で有効
MCS	MCSを設定	System=11nかつPPDU Format=HT MixedまたはHT Greenfield
		MCSを設定したときのパラメータについては、IEEE Std 802.11n-2009 20.6章を参照
		1~4: 以下の設定で有効
Number of Spatial Streams	ストリーム数を表示	System=11nかつPPDU Format=HT MixedまたはHT Greenfield
		MCSによって表示
		CCK、PBCC: 以下の設定で有効
	+++++++	System=11b
High Rate Modulation	直接拡散のときの変調万式を設定	System=11gかつFrame Format=ERP-CCK、ERP-PBCC
		Data Rate=5.5 Mppsまたは11 Mppsの場合・UUK、PBUUを選択 Data Rate=22 MppaのときPBCCのな
		BPSK、QPSK、16QAM、64QAM、DBPSK、DQPSK、以下の設定で無効 Svetem=11hかつDete Dete=5.5.11Mbps
Modulation	PSDUの変調方式を表示	System=11 a t_{0} \supset Data Rate=5.5, 11 22, 33 Mbps
		System=11 n $tarrow 0$ Data Nate=0.0, 11, 22, 00 Mbps
		1/2 2/3 3/4 5/6
Code Rate	符号化率を表示	System=11b, System=11gかつData Rate=1, 2, 5, 5, 11, 22, 33Mbpsのとき無効
	13 510+ 02030	Svstem=11nかつPPDU Format=HT Mixed またはHT Greenfieldのとき表示のみ
		1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 9, 11, 12, 18, 22, 24, 27, 33, 36, 48, 54
Data Rate	データレートを設定	System=11nかつPPDU Format=HT MixedまたはHT Greenfieldのとき無効
		Long、Short: 以下の設定で有効
	Preambleのタイプを設定	System=11b, System=11g
Preamble Type		(System=11gかつFrame Format=ERP-DSSSかつData Rate=1MbpsのときLongのみ)
		(System=11gかつFrame Format=ERP-OFDMのときLongのみ)
		(System=11bかつData Rate=1MbpsのときLongのみ)
Framo Format	Header部とPayloadの二次変調方式を	ERP-OFDM、DSSS-OFDM、ERP-DSSS、ERP-CCK、ERP-PBCC:
	設定	System=11gで有効
		Direct Mapping、Spatial Expansion、Edit Mode:以下の設定で有効
		System=11nかつPPDU Format=HT MixedまたはHT Greenfield
Spatial Mapping	Spatial Mappingを設定	(Direct Mapping & Number of Space Time Streams=Number of Transmit Chains 0)
		くさのみ有効) (Number of Tropomit Chaine=1のときDirect Manningの7)
Edit Mode	Spatial Mapping Matrixの値を設定	- 1.00000-j1.00000-1.00000+j1.00000 設定公解能: 宇部 声部とおに0.00001
	Space Time Streams から Transmit	Number of Transmit Chains: 1~4
Spatial Mapping Matrix	ChainsにStreamを拡張	Number of Space Time Streams: $1 \sim 3$
		Short Long: 以下の設定で有効
GI	Guard Intervalの長さを設定	Svstem=11nかつPPDU Format=HT Mixed またはHT Greenfield
0		On、Off: 以下の設定で有効
Smoothing	Smoothing処理の有効/無効を設定	System=11nかつPPDU Format=HT MixedまたはHT Greenfield
Not Counding	Not Sounding加班の方効(無効な影字	On、Off: 以下の設定で有効
Not Sounding	Not Sounding她達叨有効/無効を設定	System=11nかつPPDU Format=HT MixedまたはHT Greenfield
		1~4: 以下の設定で有効
Number of Transmit Chains	Transmit Chain数を設定	System=11nかつPPDU Format=HT MixedまたはHT Greenfield
		Number of Transmit ChainsはNumber of Space Time Streams以上の値を設定可能
Number of		1~4:以下の設定で有効
Space Time Streams	Space Time Stream数を設定	System=11nかつPPDU Format=HT MixedまたはHT Greenfield
		Number of Space Time StreamsはNumber of Spatial Streams以上の値を設定可能
Number of	Extension Spatial Stream数を設定	U~ (Number of Transmit Chains–Number of Space Time Streams): 以下の設定で有効
Extension Spatial Streams		System=TINかつPPDU Format=HI MixedまたはHI Greenfield
	Pondwidth= 10 MU- 0 5 to t . U.Z.	Lower Mode、Upper Mode、N/A: System=11nかつBandwidth=40MHzの設定で有効
Half Bandwidth	DanuWidtn=40 WiHZのとさのキャリア 配要を設定	(NIUO 32のこさは N/Aのめ)(N/Aは4U NIHZナヤイルをてのまま达信) (Lower Mede は40 MHマチャラルの下側20 MHマチャラルのお送信オチェービ)
	山垣で設た	(Lower Modeに400MHzチャネルの上側20MHzチャネルのみ送信するモート)
		\Opper Modeは40MILZノヤホルの工則ZOMILZノヤホルの形広信するに ト/

And the second second second	Spatial Stream 1	Spatal Stream 2	Spatial Stream 3	Spabal Stream 4
fransmit Chain 1	0.50000	0.50000	0.50000	0.50000
Fransmit Chain 2	0.50000	10.50000	-0.50000	+10.50000
Fransmit Chain 3	0.50000	-0.50000	0.50000	+0.50000
Iransmit Chain 4	0.50000	-10.50000	-0.50000	10.50000
		OK Cancel		

Spatial MappingのEdit Mode画面

System=11ac、System=11nかつPPDU Format=HT Mixedまたは HT Greenfield、Spatial Mapping=Edit Modeのとき設定できます。

MX370111A WLAN IQproducer MX370111A-001 802.11ac (80MHz) オプション オプション

PHYパラメータ設定範囲(System=11ac)

表示	概要	設定範囲
Scramble	スクランブル処理の有効/無効を設定	On、Off
MCS	MCSを設定	0~9
Number of Spatial Streams	ストリーム数を表示	1~8: 以下の設定で有効
Number of Spatial Streams		User Mode=Multi Userの場合: 1~4
Modulation	PSDIIの変調方式を表示	BPSK、QPSK、16QAM、64QAM、256QAM
Modulation	FSDUの変調力式を扱い	MCSによって表示される値が決まります。
Code Rate	竹里化素を実子	1/2、2/3、3/4、5/6
Code Rale	付ち化率を改示	MCSによって表示される値が決まります。
Coding	Codingの有効/無効の設定を表示	System=11acの場合: Onに固定
Coding Mode	Coding Modeを表示	System=11acの場合: BCC固定
BCC Interleaver	BCC Interleaverの有効/無効を設定	System=11acの場合: Onに固定
LDBC Tone Manner	LDPC Tone Mapperの有効/無効を設	On、Off
LDPC fore mapper	定	System=11acの場合:常に無効表示
		Number of Spatial Streamsと同じ値、Number of Spatial Streams×2の値
Number of		Number of Spatial Streams×2の値は、Number of Spatial Streams×2 ≦ Number of
Space Time Streams	Space Time Stream数を設定	Transmit Chainsのときしか設定できません。
Space Time Streams		User Mode=Multi Userのときは各User#のNumber of Spatial Streams ≦ 2という条
		件も満たさなければ、Number of Spatial Streams×2の値を設定できません。
Group ID	Group IDを設定	User Mode=Single Userの場合: 0x00、0x3F
Gloup ID	Gloup ID を設定	User Mode=Multi Userの場合: 0x01~0x3E
Portial AID	Portial AIDを設定	0x000~0x1FF
		User Mode=Multi Userの場合: 無効表示
TXOP PS NOT ALLOWED	TXOP PS NOT ALLOWEDを設定	0, 1

MACパラメータ設定範囲(System=11ac以外)

表示	概要	設定範囲	
Data Length	データ長を設定	System=11a、11b、11g、11j、11p、またはSystem=11nかつPPDU format=Non-HTの場合: 1~ (4095–Diff) System=11nかつPPDU format=HT MixedまたはHT Greenfieldの場合: 1~ (65535–Diff) Diff=Total Length (Mac Header+FCS)–(MAC Frame Format 設定ウィンドウ上でOff になっているMACパラメータの総和[octet (s)]) Total Length=40 [octet (s)]	
MPDU Length	MPDU長を表示	System=11a,11b,11g,11j,11p,またはSystem=11nかつPPDU format=Non-HTの場合 (Diff+1) ~4095 System=11nかつPPDU format=HT MixedまたはHT Greenfieldの場合: (Diff+1) ~65535 System=11nかつA-MPDU=ONの場合:(Diff+1) ~4095 MAC 情報を設定(下図 [MAC Frame Format]画面が開きます)	
MAC Frame Type	MAC Frameのタイプを設定	MAC情報を設定 (下図 「MAC Frame Format」 画面が開きます)	
MAC Data Type	MACのFrame Bodyに配属した データの種類を設定	PN9fix、PN15fix、16bit repeat、User File	
Data Type Repeat Data	MACのFrame Bodyに配置する 16ビットデータを設定	0x0000~0xFFFF (MAC Data Typeで16 bit repeatを選択したとき有効)	
Data Type User File	MACのFrame Bodyに配置する ユーザファイルを設定	任意のファイルを選択 (MAC Data TypeでUser Fileを選択したとき表示)	
Frame Control	Frame Control を設定	0x0000~0xFFFF	
Duration/ID	Duration/IDを設定	0x0000~0xFFFF	
Address1/2/3/4	MAC Address1/2/3/4を設定	0x0000 0000 0000~0xFFFF FFFF FFFF	
Sequence Control	Sequence Control を設定	0x0000~0xFFFF	
QoS Control	QoS Control を設定	0x0000~0xFFFF	
HT Control	HT Controlを設定	0x0000 0000~0xFFFF FFFF	
MAC FCS	MAC FCSの有効/無効を設定	On、Off	
Increment Sequence Number	Sequence Numberの インクリメントの有効/無効を設定	On、Off Increment Sequence NumberがOnに設定されたとき、Sequence Controlの上位12ビットを初期値として、Sequence Number Increment Periodでカウントアップします。	
Sequence Number Increment Period	Sequence Numberの カウントアップ間隔を設定	1~15: Increment Sequence NumberがOnまたはIncrement Fragment Numberが Onのとき有効	
Increment Fragment Number	Fragment Numberの インクリメントの有効/無効を設定	On、Off Increment Fragment NumberがOnに設定されたとき、Sequence Controlの下位4ビットを初期値として、パケットごとにSequence Number Increment Periodの周期でカウントアップをします。	

Institute Parket									
MACTION TON DIRECT		Share a							
Preme Control Delatored)		Addres 2	ADD4115	Sectored	Address #	-	PE CORNE	Preside Bandy	10
		0	10	10-	105	00	200		6
	ATTITUTE T	20000000000	Nonice State	8000	8+412000000		C. Bernstein	Polds 2	
			OK	Cere	1				
				A CONTRACTOR	-				

MAC Frame Format設定画面

MACパラメータ設定画面で、MAC Frame Typeの「General」をダブルクリック すると開きます。

MX370111A WLAN IQproducer MX370111A-001 802.11ac (80MHz) オプション

オプション

MACパラメータ設定範囲(System=11ac)

表示	概要	設定範囲
A-MPDU	各User#ごとのA-MPDUの有効/無効の 設定	On、Off 1つのA-MPDU#内でA-MPDU=Offに変更されたら、ほかのUser#内のMPDU/A-MPDU# もすべてA-MPDU=Offになります。
Data Length	データ長を設定	A-MPDU=Offの場合: 1~(65535–Diff) A-MPDU=Onの場合: 1~(16384–Diff) Diff=Total Length (Mac Header+FCS)–(MAC Frame Format設定ウィンドウ上でOff になっているMACパラメータの総和[octet (s)]) Total Length=40 [octet (s)]
MPDU Length	MPDU長を表示	A-MPDU=Offの場合: (Diff+1) ~65535 A-MPDU=Onの場合: (Diff+1) ~16384
Total A-MPDU Length	各User#直下のA-MPDU Lengthの合 計を表示	1~262140 A-MPDU=Offの場合: 無効表示
MAC Frame Type	MAC Frameのタイプを設定	MAC情報を設定
MAC Data Type	MACのFrame Bodyに配属した データの種類を表示	PN9fix、PN15fix、16bit repeat、User File
Data Type Repeat Data	MACのFrame Bodyに配置する 16ビットデータを設定	0x0000~0xFFFF (MAC Data Typeで16 bit repeatを選択したとき有効)
Data Type User File	MACのFrame Bodyに配置する ユーザファイルを設定	任意のファイルを選択 (MAC Data Type でUser Fileを選択したとき表示)
Frame Control	Frame Controlを設定	0x0000~0xFFFF
Duration/ID	Duration/IDを設定	0x0000~0xFFFF
Address1/2/3/4	MAC Address1/2/3/4を設定	0x0000 0000 0000~0xFFFF FFFF FFFF
Sequence Control	Sequence Control を設定	0x0000~0xFFFF
QoS Control	QoS Control を設定	0x0000~0xFFFF
HT Control	HT Controlを設定	0x0000 0000~0xFFFF FFFF
MAC FCS	MAC FCSの有効/無効を設定	On、Off
Increment Sequence Number	Sequence Numberの インクリメントの有効/無効を設定	On、Off Increment Sequence NumberがOnに設定されたとき、Sequence Controlの上位12ビッ トを初期値として、Sequence Number Increment Periodでカウントアップします。
Sequence Number Increment Period	Sequence Numberの カウントアップ間隔を設定	1~15: Increment Sequence NumberがOn、またはIncrement Fragment Numberが Onのとき有効
Increment Fragment Number	Frame Numberの インクリメントの有効/無効を設定	On、Off Increment Fragment NumberがOnに設定されたとき、Sequence Controlの下位4ビットを初期値として、パケットごとにSequence Number Increment Periodの周期でカウントアップをします。

MX370112A TD-SCDMA IQproducer

オプション

MX370112 A TD-SCDMA IQproducerは、3GPP TS 25.221、 TS 25.222、TS 25.223、TS 25.105、TS 25.142(パフォーマンス 試験を除く、送信特性および受信特性試験に対応)規定されて いる TD-SCDMA 仕様に準拠したパラメータを変更し波形パ ターンを生成するためのグラフィカルユーザインタフェースを備 えたPCアプリケーションソフトウェアです。 Sub-frame Structure 画面

各チャネルに配置される RU (Resource Unit) を色分けして表示します。

7 slot (1 Sub-frame分)を対象とし、RUを単位とするセルに配 置されます。

横軸: Time Slot、7RU 縦軸: Channel Code、16RU

-	Celcula Calcula Calcula	tion & Load tion & Play				1
c	Show S Clipping Copy C	iub-frame s arrier#1 To	Structure All		UL	
ub-frame	Structure					
Slot*	0 Slot#1	Slot+1	FICEPOH S-COPCH	Slot#4	DPCH H5-PDSC	Slot#6

• TD-SCDMA IQproducer設定画面

Uplink/Downlinkの両方をサポートし、最大6キャリアまで設定できます。

	Midamble Config	
	Heartin Colly Defailt	non Ul specification
Uplink/Downlink	TO-BOOMA Spiralizer for Mo2100 Die Est Dender & Setting Denderon Image: Set Dender & Setting Denderon Image: Set Dender & Setting Image: Set Dender & Setting Number of I Sub-France Image: Set Dender & Setting Number of Cerriere Total Setting Number of I Line Number of Cerriere Total Setting Operating Cerrier® Cerrier®	
周波数オフセット	Prequency Offees 0 MHz Relative Power 000 eB Channel Codine Channel Setting Ch	チャネル設定 (次ページ参照)
-48 - 48 - 9 -48 - 48 - 44 -42 - 480	Partien Setting	
	Export File Name TestPattern Commant Calculation Exit	
	TD-SCDMA IQproducer設定画面	

Channel Setting画面

キャリアごとに、それぞれのチャネルのパラメータを設定します。 Uplink/Downlinkで設定するチャネルは異なります。

Uplinkの場合

- UpPCH
- DPCH

Downlinkの場合

- P-CCPCH
 - ·S-CCPCH
 - DwPCH
 - PICH
 - DPCH
 - HS-PDSCH

Downlink/P-CCPCH

Jplink/UpP	СН		833
	Date	ON	
	Freeze	000 #8	
	Syne 13, com	9	
	01	Creat	

DWICH REN DICH HE-RESON

-

THE

TPC

-

.

ORC Saw

Coding Type Rate March Amrillion

Canal

15

CN

0.00

.

218

3

Delait

- 24

Uplink/DPCH

the star of RAC			RKC	
ture [01		*	
n- [000	-0	1901	
INO Ture	1229444	1	THE	All
Time Dat				40
Charred Code	1		Manika Config	Didat
ETCH Date Type	210	1	Manda K	
STON Rain	279	-	UK spec ann	1
DOCH Date Type	818			
DOCH Fists	256		Back Tax	244

Downlink/DwPCH

State	01	
Feer	000	
Syne Ck. com		

Downlink/DPCH

Downlink/S-CCPCH

Frank

Time Line

Data Tues

This Form

UK tim

Notice of RAC			RAC	1
time [ON	-	*	
~ [0.00	-	1902	-
ING Tare		1	THE	
Ties (ht				-
Charred Code	1		Mitamble Config	Date
DTCH Date Type	210	1	Manda K	
OTCH Rate	278	-	UK spec anti	18
DOCH Date Type	-		Number of OFICIA per TE	. *
DOCH Fists	155		Back Stre	-

Downlink/HS-PDSCH

-	CN .]	Mantha Corfig	Datest
-	0.00	-	Littleville 1	10
a Der	٠		UE apac sink	18
and take	1		NR T	-
a furmer	-		Number of HE FOSCH	
n Ture	110		Natural TS	3
Andaros man -				-
10 1444	-		Mediator	UPSK.
			But Da	-

Data	ON]
Power	000	
Dana Tree	718	1
Addancia Confg	Switevill	
Adjustic S		
18 and and		1
		- 1

Downlink/PICH

State	ON	
From	000	-
Time Stor		
Charvel Colo	1	
Data Type	718	1
Midanithe Com	le Datait	
Natural N		1
till same shift		
-		-

• Common Setting設定範囲

表示	概要	設定範囲	
Number of sub-frames	サブフレーム数を設定	1~<表1参照>	
Link	DL (Downlink)、UL (Uplink) を設定	UL、DL	
Number of Carriers	キャリア数を設定	1~6	
Adjust Carrier Power	Relative Powerの最大値が0.00dBとなる		
	ように各CarrierのRelative Powerを調整		
Adjust Code Power	各CarrierにおいてチャネルのPowerの		
	最大値が0.00dBとなるよう調整		
丰1			

MG 3700 A	Memory Option	Option 21 (Memory 512Mサンプル) なし	Option 21 (Memory 512Mサンプル)付き	
	1	10485	20971	
	2	5242	10485	
	3~6	2621	5242	

• Carrier Setting設定範囲

表示	概要	設定範囲
Frequency Offset	キャリアの周波数オフセットを設定	-4.0、-3.2、-2.4、-1.6、-0.8、0、+0.8、+1.6、+2.4、+3.2、+4.0MHz 選択できるキャリアの周波数オフセットの範囲はNumber of Carriersの設定により変化
Relative Power	選択しているキャリアのレベル比を設定	-40.00~0.00dB、設定分解能0.01dB
Channel Coding	Channel Codingの有無を設定	Link=DLのとき:OFF固定 Link=ULのとき:ON固定 本バージョンでは設定を変更することはできません。
Switching Point	Switching Point位置 (DLとULの切り替えタイミング)を設定	1~6(同じ値のTime Slotの後ろに設定されます) Link=DLのとき、すでにChannelが配置されているTime Slot以上の値(時間的に後ろ)を Switching Pointとして設定できません。 Link=ULのとき、すでにChannelが配置されているTime Slotより小さい値(時間的に前) をSwitching Pointとして設定できません。
Scrambling Code	Scrambling Code を設定	0~127
Midamble Config	Midamble Configを表示	Default, Common, UE Specification

• Channel Setting設定範囲

表示	概要	設定範囲
Link=DLのとき		
P-CCPCH		
State	チャネルのON、OFFを設定	ON, OFF
Power	チャネルのパワーを設定	-40.00~0.00dB、設定分解能0.01dB
Data Type	チャネルにマッピングするデータ種別を設定	PN9、PN15、All 0、All 1、User File
Midamble Config	Midamble Configを表示	
Midamble K	Midamble Kの値を設定	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16
UE spec shift	UE spec shiftを設定	1~Midamble K
SF	Spreading Factor を表示	
S-CCPCH		
State	チャネルのON、OFFを設定	ON, OFF
Power	チャネルのパワーを設定	-40.00~0.00dB、設定分解能0.01dB
Time Slot	配置するTime Slot位置を設定	0,2~6
Data Type	チャネルにマッピングするデータ種別を設定	PN9、PN15、All 0、All 1、User File
Channel Code	Channelisation Codeを設定	1~15
Midamble Config	Midamble Configを表示	
Midamble K	Midamble Kの値を設定	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16
UE spec shift	UE spec shiftを設定	1~Midamble K
SF	Spreading Factorを表示	
DwPCH		
State	チャネルのON、OFFを設定	ON, OFF
Power	チャネルのパワーを設定	-40.00~0.00dB、設定分解能0.01dB
Sync-DL code	ダウンリンクのSYNC codeを表示	
PICH		
State	チャネルのON、OFFを設定	ON, OFF
Power	チャネルのパワーを設定	-40.00~0.00dB、設定分解能0.01dB
Time Slot	配置するTime Slot位置を設定	0,2~6
Channel Code	Channelisation Code を設定	1~15
Data Type	チャネルにマッピングするデータ種別を設定	PN9, PN15, All 0, All 1, User File
Midamble Config	Midamble Configを表示	
Midamble K	Midamble Kの値を設定	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16
UE spec shift	UE spec shiftを設定	1~Midamble K
SF	Spreading Factorを表示	

MX370112A TD-SCDMA IQproducer

オプション

表示	概要	設定範囲
DPCH		
Number of RMC	RMC数を設定	1~8
RMC	詳細パラメータを編集するRMCの番号 を設定	1~Number of RMC
State	チャネルのON、OFFを設定	ON, OFF
Power	チャネルのパワーを設定	-40.00~0.00dB、設定分解能0.01dB
Time Slot	配置するTime Slot位置を設定	0,2~6
Channel Code	Channelisation Code を設定	1~SF
DTCH Data Type	チャネルにマッピングするデータ種別を設定	PN9、PN15、All 0、All 1、User File
SF	Spreading Factorを設定	1、16
Midamble Config	Midamble Configを表示	
Midamble K	Midamble Kの値を設定	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16
UE spec shift	UE spec shiftを設定	1~Midamble K
Number of DPCH per TS	Time SlotあたりのDPCH数を設定	1~ (SF – Channel Code + 1)
HS-PDSCH		
State	チャネルのON、OFFを設定	ON, OFF
Power	チャネルのパワーを設定	-40.00~0.00dB、設定分解能0.01dB
Time Slot	配置するTime Slot位置を設定	2~6
Channel Code	Channelisation Codeを設定	1~SF
Data Type	データ種別を設定	PN9, PN15, All 0, All 1, User File
Midamble Config	Midamble Configを表示	
Midamble K	Midamble Kの値を設定	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16
UE spec shift	UE spec shiftを設定	1~Midamble K
Number of HS-PDSCH per TS	Time SlotあたりのHS-PDSCH数を設定	1~SF
Number of TS	HS-PDSCHが使用するTime Slot数を設定	$1 \sim (6 - Switching Point)$
SF	Spreading Factorを設定	1, 16
Modulation	HS-PDSCHの変調方式を設定	QPSK、16QAM、64QAM
Link=ULのとき		
UpPCH		
State	チャネルのON、OFFを設定	ON, OFF
Power	チャネルのパワーを設定	-40.00~0.00dB、設定分解能0.01dB
Sync-UL code	アップリンクのSYNC codeを設定	floor (Scrambling Code/4) ×8~floor (Scrambling Code/4) ×8+7 ただし、floor (x) はxを超えない最大の整数を求める関数
DPCH		
Number of RMC	RMC数を設定	1~8
RMC	詳細パラメータを編集するRMCの番号 を設定	1~Number of RMC
State	チャネルのON、OFFを設定	ON, OFF
Power	チャネルのパワーを設定	-40.00~0.00dB、設定分解能0.01dB
RMC Type	RMC Typeを設定	12.2、64、144、384 kbps 144 kbps は Switching Point – (Time Slot – 1) が2以上のときに選択できます。 384 kbps は Switching Point – (Time Slot – 1) が4以上のときに選択できます。
Time Slot	配置するTime Slot位置を設定	1~6
Channel Code	Channelisation Code を設定	1~SF
DTCH Data Type	DTCHにマッピングするデータ種別を設定	PN9、PN15、All 0、All 1、User File
DTCH Rate Matching Attribute	DTCHのRate Matching Attributeを表示	
DCCH Data Type	DCCHにマッピングするデータ種別を設定	PN9、PN15、All 0、All 1、User File
DCCH Rate Matching Attribute	DCCHのRate Matching Attributeを表示	
SF	Spreading Factorを表示	
TFCI	Transport Format Combination	0~31
	Indicatorを設定 Transmitter Power Control を設定	Percet 1010, Percet 0101, All 0, All 1, Lleer Eile
99	Hanshiller Fower Colliolで設た Synchronization Shiftを設守	
Midamble Config	Synchronization Silltで設定 Midamble Configを主テ	
Midamble Colling	Wildamble Collingで衣小 Midamble Kの値を設定	2 4 6 8 10 12 14 16
LIE spec shift	Wildallible Nの個で設定	2、4、0、0、10、12、14、10 1~Midamble K
	UL SPEC SHILLで設定	
DIUCK SIZE	IIIUIIIaliUII Dalav/DIUUK SIZEで衣示	

オーダリング・インフォメーション

ご契約にあたっては、形名・記号、品名、数量をご指定ください。 品名は、現品の表記と異なる場合がありますので、ご了承ください。

		////
形名・記号	品名	備 考
	木 休	
M0.0700.4		
NIG3700A	ハクトル信ち光生品	
	-標準添付品-	
10017E	雷源コード 2.6m: 1木	
14070		
J1270	$LAN \land F \lor F$	TOCM、 月 山 し リ ン ン 接 続 円 、 日 し リ ン ン 接 続 円
	コンパクトフラッシュ: 1個	64MB以上
.11254	コンパクトフラッシュアダプタ: 1個	コンパクトフラッシュ → PCMCIA アダプタ
70740		
20742	MG3700A CD-ROM 1枚	本体取扱説明書、IQproducer 取扱説明書、標準波形パターン 取扱説明書、
		IQproducer ソフトウェア
	ーオプションー	
MO 0700 A 000		
MG3700A-002	メリーリルアッティータ	本体充注時に選抓、標準の電子式アッティータをメガニカルアッティータに直さ換え
MG3700A-011	上限周波数6GHz	本体発注時に選択、標準の周波数範囲250kHz~3GHzを250kHz~6GHzに拡張
MG3700A-021	ARBメモリ拡張512Mサンプル	本体発注時に選択、標準のARBメモリサイズ128 Msamples/channel×2を
		256 Maamploa/chappal×2/5扩展
MG3700A-031	- 高速BER測定機能	本体発注時に選択、標準内蔵のBER測定機能をアップグレート
MG3700A-102	メカニカルアッテネータ後付	既出荷本体への後付け(本体引き取り実装)
MG 3700 A 103	電子+フェーラーク後付	時山苔木休への後付け(木休引き取り実法)
NIG 3700A-103		成山何本体、20後回り(本体引き取り美表)
MG3700A-111	上限周波数6GHz後付	既出倚本体への後付け(本体引き取り実装)
MG3700A-121	ARBメモリ拡張512Mサンプル後付	既出荷本体への後付け(本体引き取り実装)
MG 3700 A-131	喜速BER 測定機能後付	既出荷木休への後付け(木休引き取り実装)
	-1 休証 サーヒスー	
MG3700A-ES210	保証延長サービス	2年保証サービス
MG3700A-ES310	保証延長サービス	3年保証サービス
MO0700A E0540		
MG3700A-ES510	「休証延長リーヒス	つサネート
	ーソフトウェアー(波形パターン)	
MX 370001 A	TD-SCDMA 波形パターン	
NIX 37 000 TA		
MX370002A	公共無線システム 波形パターン	RCR STD-39, ARIB STD-161/179/186
MX370073A	DFSレーダパターン	WLAN 5.3GHz/5.6GHz帯 DFS試験用(TELEC/FCC向け)
MX 370075 A	DES(ETSI) 波形パターン	WIAN 5 3GHz/5 6GHz帯 DES試験田(ETSI向け)
MX070004A		
WIX 37 0084 A	ISDB-Imm 波形パターン	
	ーソフトウェアー	
	(10) modulo $x > 7 = 1 = 7 = 7 = 7$	
	(Iuproducer システム用ライセノス)	
MX370101A	HSDPA/HSUPA IQproducer	
MX370102A	TDMA IQproducer	
MX 270102 A	CDMA 2000 1 xEV/DO IOproducor	
WIX 370103A		
MX370104A	Multi-carrier IQproducer	
MX370105A	Mobile WiMAX IQproducer	
MX 370106 A	DVB-T/H IOproducer	
MX070107A	Ending IOgraduage	
WIX 370107 A	Fading Reproducer	
MX370108A	LTE IQproducer	
MX 370108 A-001	ITE-Advanced FDD オプション	MX370108Aが必要
MX 370109 A	XG PHS IOproducer	
WIX 370109A		
MX370110A	LIE IDD IQproducer	
MX370110A-001	LTE-Advanced TDD オプション	MX370110Aが必要
MX370111A	WI AN IOproducer	
	902 41 co (90 MHz) + - 20 - 20	MX2701114 が必要 MC2700 4 専田
WASTUTTIA-UUT		WIA370TTTA///少安。WIG3700A导用。
MX370112A	TD-SCDMA IQproducer	
70777	一種進油形パターンアップグレードセット	
W2495AW	MG3/00A 取扱説明書(本体)	
W2496AW	MG3700A 取扱説明書 (IQproducer)	
W2539AW	MG3700A 取扱説明書 (標準波形パターン)	
10/2522 010/	MV270001 A 取扱影明書	
VV 2533 AVV	MIX37000TA 取扱說明書	TD-SCDMA 波形パターン
W2536AW	MX370002A 取扱說明書	公共無線システム波形パターン
W3596AW	MX370073A 取扱説明書	DFSレーダパターン
\M/3597 A\M/	MX 370075 A 取扱説明書	DES (ETSI) 波形パターン
10/3508 010/	MY 370084 A 取坏部明書	ISDB Tmm、本形パターン
VV 3506 AVV		
W2503AW	MX3/0101A 取扱說明書	HSDPA/HSUPA IQproducer
W2504AW	MX370102A 取扱説明書	TDMA IQproducer
W2505AW	MX370103A 取扱説明書	CDMA2000 1xEV-DO IOproducer
14/2622 414/		Multi corrier I Oproducer
VV2033AVV	WIA3/U104A 以放說明青	wuu-carrier iuproducer
W2734AW	MX370105A 取扱説明書	Mobile WiMAX IQproducer
W2798AW	MX370106A 取扱説明書	DVB-T/H IQproducer
10/2005 414	MX 370107 Δ 取扱證明書	Fading IOproducer
W 3022AW	MA3/0108A 取扱說明書	
W3152AW	MX370109A 取扱説明書	XG-PHS IQproducer
W3221AW	MX370110A 取扱説明書	LTE TDD IQproducer
10/3488 010/	MY 370111 A 取扱当明書	WI AN IOproducer
VV 3400 AVV		
W3582AW	MX3/0112A 取扱説明書	I D-SCDMA IQproducer

オーダリング・インフォメーション

形名・記号	品名	備一考
G0141	HDD ASSY	内蔵HDD破損時交換用
K240B	パワーデバイダ(Kコネクタ)	DC~26.5GHz、K-J、50Ω、1Wmax
MA1612A	三信号特性測定用パッド	5MHz~3GHz、N-J
MP752A	無反射終端器	DC~12.4GHz、50Ω、N-P
MA2512A	バンドパスフィルタ	W-CDMA対応、通過帯域:1.92GHz~2.17GHz
J0576B	同軸コード、1.0m	N-P·5D-2W·N-P
J0576D	同軸コード、2m	N-P·5D-2W·N-P
J0127A	同軸コード、1m	BNC-P·RG-58A/U·BNC-P
J0127B	同軸コード、2.0m	BNC-P·RG-58A/U·BNC-P
J0127C	同軸コード、0.5m	BNC-P·RG-58A/U·BNC-P
J0322A	同軸ケーブル、0.5m	SMA-P·SMA-P、DC~18GHz、50 Ω
J0322B	同軸ケーブル、1.0m	SMA-P·SMA-P、DC~18GHz、50 Ω
J0322C	同軸ケーブル、1.5m	SMA-P·SMA-P、DC~18GHz、50 Ω
J0322D	同軸ケーブル、2.0m	SMA-P·SMA-P、DC~18GHz、50 Ω
J0004	同軸アダプタ	N-P・SMA-J変換アダプタ、DC~12.4GHz
J1261B	シールド付きイーサネットケーブル	ストレート、3m
J1261D	シールド付きイーサネットケーブル	クロス、3m
J0008	GPIB接続ケーブル、2.0m	
J1277	IQ出力変換アダプタ	D-SUB/BNC
B0329C	フロントカバー1MW 4U	
B0331C	正面把手	2個/組
B0332	連結板	4個/組
B0333C	ラックマウントキット	EIA
B0334C	キャリングケース (ハードタイプ)	保護カバー、キャスタ付き

Note:

Product Brochure MX3701xxA 83

<u>/inritsu</u>

本社 〒243-8555 神奈川県厚木市恩名 5-1-1

厚木 〒243-0016 神奈川県厚木市田村町8-5

計測器営業本部 営業推進部

新宿 〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-14-1

計測器営業本部 ネットワークス営業本部東北支店

ネットワークス営業本部関西支店

ネットワークス営業本部中国支店

名古屋 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅3-20-1

ネットワークス営業本部

東京支店(官公庁担当)

〒243-8555 神奈川県厚木市恩名 5-1-1

仙台 〒980-6015 宮城県仙台市青葉区中央4-6-1 住友生命仙台中央ビル

〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1-23-101 大同生命江坂ビル

広島 〒732-0052 広島県広島市東区光町1-10-19 日本生命光町ビル

福岡 〒812-0004 福岡県福岡市博多区榎田1-8-28 ツインスクェア

大宮 〒330-0081 埼玉県さいたま市中央区新都心4-1 FSKビル

TEL 046-223-1111

新宿グリーンタワービル

TEL 046-296-1202 FAX 046-296-1239

TEL 046-296-1208 FAX 046-296-1248

TEL 046-296-1205 FAX 046-225-8357

TEL 03-5320-3560 FAX 03-5320-3561

TEL 03-5320-3552 FAX 03-5320-3570

TEL 03-5320-3559 FAX 03-5320-3562

TEL 022-266-6134FAX 022-266-1529TEL 022-266-6132FAX 022-266-1529

TEL 048-600-5651 FAX 048-601-3620

TEL 052-582-7283 FAX 052-569-1485

TEL 06-6338-2800 FAX 06-6338-8118

TEL 06-6338-2900 FAX 06-6338-3711

TEL 082-263-8501 FAX 082-263-7306

TEL 092-471-7656 FAX 092-471-7699

TEL 092-471-7655 FAX 092-471-7699

サンシャイン名駅ビル

お見積り、ご注文、修理などは、下記までお問い合わせください。記載事項は、おことわりなしに変更することがあります。

アンリツ株式会社

計測器営業本部

計測器営業本部 ネットワークス営業本部

計測器営業本部

計測器営業本部

計測器営業本部

計測器営業本部

大阪

 http://www.anritsu.com
 計測器の使用方法、その他については、下記までお問い合わせください。

計測サポートセンター

TEL: 0120-827-221, FAX: 0120-542-425

受付時間/9:00~12:00、13:00~17:00、月~金曜日(当社休業日を除く) E-mail: MDVPOST@anritsu.com

● ご使用の前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■本製品を国外に持ち出すときは、外国為替および外国貿易法の規定により、日本国政府の輸出許可または役務取引許可が必要となる場合かあります。また、米国の輸出管理規則により、日本からの再輸出には米国商務省の許可が必要となる場合かありますので、必ず弊社の営業担当までご連絡ください。

■ このカタログの記載内容は2013年3月27日現在のものです。 No. MX3701xxA-J-A-1-(18.00)

ddcm/CDT

1207

ネットワーク	ス営業本部九州支店
再生紙を使用しています。	