MT9085 シリーズ アクセスマスタ 取扱説明書

第7版

製品を適切・安全にご使用いただくために、製品をご使 用になる前に、本書を必ずお読みください。 本書は製品とともに保管してください。

アンリツ株式会社

管理番号: M-W3971AW-7.0

安全情報の表示について

当社では人身事故や財産の損害を避けるために、危険の程度に応じて下記のようなシグナルワードを 用いて安全に関する情報を提供しています。記述内容を十分に理解した上で機器を操作してください。 下記の表示およびシンボルは、そのすべてが本器に使用されているとは限りません。また、外観図など が本書に含まれるとき、製品に貼り付けたラベルなどがその図に記入されていない場合があります。

本書中の表示について

6. [6] 回避しなければ、死亡または重傷に至る切迫した危険があることを示します。

警告 回避しなければ、死亡または重傷に至るおそれがある潜在的な危険があることを示します。

注意 回避しなければ,軽度または中程度の人体の傷害に至るおそれがある潜在的危険,または,物的損害の発生のみが予測されるような危険があることを示します。

機器に表示または本書に使用されるシンボルについて

機器の内部や操作箇所の近くに、または本書に、安全上および操作上の注意を喚起するための表示が あります。

これらの表示に使用しているシンボルの意味についても十分に理解して、注意に従ってください。

禁止行為を示します。丸の中や近くに禁止内容が描かれています。

守るべき義務的行為を示します。丸の中や近くに守るべき内容が描かれています。

警告や注意を喚起することを示します。三角の中や近くにその内容が描かれています。

注意すべきことを示します。四角の中にその内容が書かれています。

このマークを付けた部品がリサイクル可能であることを示しています。

MT9085 シリーズ アクセスマスタ 取扱説明書

2018年(平成30年)9月4日(初版) 2020年(令和2年)10月21日(第7版)

予告なしに本書の製品操作・取り扱いに関する内容を変更することがあります。

許可なしに本書の一部または全部を転載・複製することを禁じます。
 Copyright © 2018-2020, ANRITSU CORPORATION
 Printed in Japan



電池交換



 ・電池交換の際には、必ず指定の電池を使用してください。電池は、 指定されたとおりの極性で挿入し、誤挿入には十分に注意してく ださい。指定以外の電池を使用したり、極性を誤って挿入したり すると、負傷または死につながる爆発事故を引き起こすおそれが あります。

電池の廃棄

廃棄する場合,電池を火中に投入したり,加熱したりしないでください。電池を火中に投入すると,破裂や発火し非常に危険です。
 また,電池を加熱すると,液もれ,破裂,発火などが起こる場合があり危険です。



 ・ 左のアラートマークを表示した箇所の操作をするときは、必ず取扱説明書を参照してください。取扱説明書を読まないで操作などを行った場合は、負傷するおそれがあります。また、本器の特性劣化の原因にもなります。

 なお、このアラートマークは、危険を示すほかのマークや文言と

警告

共に用いられることもあります。

過電圧カテゴリについて
 本器は、IEC 61010で規定する過電圧カテゴリⅡの機器です。
 過電圧カテゴリⅢ、およびⅣに該当する電源には絶対に接続しないでください。



- ・ レーザ光に関する警告
 - 本器のコネクタのケーブル接続面,および本器に接続された ケーブルを覗かないでください。レーザ光が目に入ると、被ばくし、負傷するおそれがあります。
 - 後のページに掲載した「レーザ光の安全について」で示すよう
 に、本器には安全に使用していただくためのラベルを表示しています。

修理

NO OPERATOR SERVICE-ABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL. 本器の保守については、所定の訓練を受け、火災や感電事故な どの危険を熟知した当社または当社代理店のサービスエンジニ アに依頼してください。本器は、お客様自身では修理できません ので、本体またはユニットを開け、内部の分解などしないでください。また精密部品を破損するおそれがあります。

校正



機器本体またはユニットには、出荷時の品質を保持するために 性能保証シールが貼られています。このシールは、所定の訓練 を受け、火災や感電事故などの危険を熟知した当社または当社 代理店のサービスエンジニアによってのみ開封されます。お客様 自身で機器本体またはユニットを開け、性能保証シールを破損し ないよう注意してください。第三者によってシールが開封、破損さ れると機器の性能保証を維持できないおそれがあると判断され る場合があります。



電池の溶液 ・ 電池をショートさせたり、分解や加熱したり、火に入れたりしないでください。電池が破損し中の溶液が流出するおそれがあります。

電池に含まれる溶液は有毒です。

もし、電池が破損などにより溶液が流出した場合は、触れたり、 ロや目に入れたりしないでください。誤って口に入れた場合は、 直ちに吐き出し、口をゆすいでください。目に入った場合は、こす らずに流水でよく洗ってください。いずれの場合も、直ちに医師の 治療を受けてください。皮膚に触れた場合や衣服に付着した場合 は、きれいな水でよく洗い流してください。

LCD ・本器の表示部分にはLCD (Liquid Crystal Display)を使用して います。強い力を加えたり、落としたりしないでください。強い衝撃 が加わると、LCDが破損し中の溶液(液晶)が流出するおそれ があります。

この溶液は強いアルカリ性で有毒です。

もし、LCDが破損し溶液が流出した場合は、触れたり、ロや目に 入れたりしないでください。誤ってロに入れた場合は、直ちに吐き 出し、ロをゆすいでください。目に入った場合は、こすらずに流水 でよく洗ってください。いずれの場合も、直ちに医師の治療を受け てください。皮膚に触れた場合や衣服に付着した場合は、せっけ んでよく洗い流してください。

レーザ光の安全に ついて Class 1, 1M, および3Rは, レーザ光について危険の程度を示すものです。IEC 60825-1:2007では以下のように定められています。

- Class 1 設計上安全であるレーザ光です。この条件には,ビー ム内観察用の光学器具の使用を含みます。
- Class 1M 設計上安全な302.5~4000 nmの波長範囲の光を放 出するレーザ光です。しかし、以下のように使用者が ビーム内で光学器具を使用する場合には、これらの レーザ光は危険なものとなります。
 - a) 発散性ビームに対しては、距離100 mm以内で、 ルーペ、拡大鏡、または顕微鏡のようなある種の光 学器具を用いてレーザ出力を観察する場合
 - b) 平行ビームに対しては, 望遠鏡または双眼鏡のようなある種の光学器具を用いてレーザ出力を観察 する場合
- Class 3R 直接のビーム内観察は潜在的に危険ですが、その危 険性はClass 3Bのレーザ光に対するものよりも低い 302.5~10⁶ nmの波長範囲で放出するレーザ光です。



本書に規定した以外の手順による制御および調整をすると、危険な レーザ放射により、被ばくするおそれがあります。



光出力に対する安全は、光出力警告用手段の正常動作によって確保されます。光出力を使用する前に電源をONまたは光出力スイッチをONにした際、光出力警告用手段の発光が確認できない場合は、 光出力警告用手段の故障が考えられます。そのときは本器を使用しないで安全のため、必ず当社または当社代理店に修理を依頼してください。

本器が放出するレーザ光は、Class 1, 1M, 3R (関連規格IEC 60825-1:2007) に相当します。

Class 1Mにおいて, レーザ放射は目に危険を及ぼす場合がありま すので, 光学器具を用いて直接レーザ出力を観察しないよう注意し てください。

形名	クラス	最大光 出力 パワー (W)*	パルス幅 (s)/ 繰り返し 比率	放出波長 (nm)	ビーム 広がり角 (度)	内蔵レー ザの仕様 (表2参照)	レーザ光 の 開口位置
MT9085A-053 MT9085B-053	1M	0.15	20×10 ⁻⁶ /0.038	1310	11.5	a)	図1 [1]
MT9085C-053	1	0.15	0.5×10 ⁻⁶ /0.039	1550	11.5	c)	図1 [1]
MT9085B-055	1M	0.15	20×10 ⁻⁶ /0.038	1310	11.5	a)	図1 [1]
	1	0.15	0.5×10 ⁻⁶ /0.039	1550	11.5	c)	図1 [1]
	1	0.15	0.5×10 ⁻⁶ /0.039	1650	11.5	e)	図1[2]
MT9085B-056	1M	0.15	20×10 ⁻⁶ /0.038	1310	11.5	a)	図1 [1]
	1	0.15	0.5×10 ⁻⁶ /0.039	1490	11.5	b)	図1 [1]
	1	0.15	0.5×10 ⁻⁶ /0.039	1550	11.5	c)	図1 [1]

表1 製品のクラス (IEC60825-1:2007)

式「 表面の /) / (IEC00025-1.2007) (MEC)							
形名	クラス	最大光 出力 パワー (W)*	パルス幅 (s)/ 繰り返し 比率	放出波長 (nm)	ビーム 広がり角 (度)	内蔵レー ザの仕様 (表2参照)	レーザ光 の 開口位置
MT9085A-057	1M	0.15	20×10 ⁻⁶ /0.038	1310	11.5	a)	図1 [1]
MT9085B-057	1	0.15	0.5×10 ⁻⁶ /0.039	1550	11.5	c)	図1 [1]
MT9085C-057	1	0.15	0.5×10 ⁻⁶ /0.039	1625	11.5	d)	図1 [1]
MT9085B-058	1M	0.15	20×10 ⁻⁶ /0.038	1310	11.5	a)	図1 [1]
	1	0.15	0.5×10 ⁻⁶ /0.039	1490	11.5	b)	図1 [1]
	1	0.15	0.5×10 ⁻⁶ /0.039	1550	11.5	c)	図1 [1]
	1	0.15	0.5×10 ⁻⁶ /0.039	1625	11.5	d)	図1 [1]
MT9085A-063 MT9085B-063	1M	0.15	20×10 ⁻⁶ /0.038	1310	11.5	a)	図1 [1]
	1	0.15	0.5×10 ⁻⁶ /0.039	1550	11.5	c)	図1 [1]
	1M	0.15	0.5×10 ⁻⁶ /0.039	850	36.9	f)	図1[2]
	1	0.15	4×10 ⁻⁶ /0.037	1300	36.9	g)	図1[2]
MT9085A-002 MT9085B-002 MT9085C-002	3R	0.003	CW	650	11.5	h)	図1[3]

表 1 製品のクラス (IEC60825-1:2007) (続き)

*: 最大光出カパワーは合理的に予見できる個々の,そしてすべての単一故障条件を含んだときに出力し得る光出カパワーを 表しています。

安全にお使いいただくために ――

内蔵 レーザ	最大光出力 パワー(W) ^{*1}	パルス幅(s)∕ 繰り返し比率	放出波長 (nm)	ビーム広がり角 (度)*1
a)	< 0.3	20×10 ⁻⁶ /0.038	1310	11.5
b)	< 0.3	0.5×10 ⁻⁶ /0.039	1490	11.5
c)	< 0.3	0.5×10 ⁻⁶ /0.039	1550	11.5
d)	< 0.3	0.5×10 ⁻⁶ /0.039	1625	11.5
e)	< 0.3	0.5×10 ⁻⁶ /0.039	1650	11.5
f)	< 0.3	0.5×10 ⁻⁶ /0.039	850	36.9
g)	< 0.3	4×10 ⁻⁶ /0.037	1300	36.9
h)	< 0.003	CW	650	11.5

表2 内蔵レーザの仕様

*: 最大光出カパワーは、故障時の推定値です。

―――― 安全にお使いいただくために ―――					
表3 製品の表示ラベル					
	種類	ラベル	貼付位置	形名	
1	説明ラベル	CLASS 1 LASER PRODUCT	図2 A	全機種	
2	説明ラベル	IEC 60825-1:2007 INVISIBLE LASER RADIATION DO NOT VIEW DIRECTORY WITH OPTICAL INSTRUMENTS (MAX OUTPUT FORM: (PLUSE DURATION) (MAVELENGTH) Add Storm 150am ≤500ns 850nm 150am ≤20 µrs 1300 to 1400nm CLASS 1M LASER PRODUCT	図2 B	全機種	
3	説明ラベル	IEC 60825-1:2007 VISIBLE LASER RADIATION AVOID DIRECT EVE EXPOSURE (MAX OUTPUT POWER) (PULSE Optication) (MAVELENGTH) Smill CLASS 3R LASER PRODUCT	図 2 C	MT9085A-002 MT9085B-002 MT9085C-002	
4	証明ラベル	THIS PRODUCT COMPLIES WITH 21 CFR 1040.10 AND 1040.11 EXCEPT FOR DEVIATIONS PURSUANT TO LASER NOTICE. NO.50, DATED JUNE 24, 2007.	図2 D	全機種	
5	識別ラベル	ACCESS Master ANRITSU COPR. 5-1-1, ONNA, ATSUGI-SHI KANAGAWA 243-8555, JAPAN MANUFACTURED BY: ATP 20	図2 E	全機種	
6	警告ラベル		図2 F	MT9085A-002 MT9085B-002 MT9085C-002	
7	開ロラベル	Laser aperture	図 3 G	MT9085A-002 MT9085B-002 MT9085C-002	







リチウムイオン電池のリサイクルにご協力ください。

ご使用の電池パックはリチウムイオン電池を使用しています。リチウ ムイオン電池は埋蔵量の少ない高価な希少資源を使用しています が、これらの貴重な金属はリサイクルして再利用できます。このよう にリサイクルすることは、ゴミを減らし、環境を守ることにつながりま す。ご使用済みの際は捨てないで、下記の安全上の処理を電池パッ クに施した後に当社または当社代理店へお持ちください。

Li-ion

安全のため,不要になった電池パックは下記の 要領で放電してからリサイクルしてください。

- (1) 本器に電池パックを取り付けてください。
- (2) 本器にACアダプタが接続されている場合は, ACアダプタを外してください (ACアダプタを使用している測定器の場合)。
- (3) 本器の電源をONにしてください。
- (4) 本器のランプ,表示などが消えるまで放置してください (これで リチウムイオン電池は放電されます)。
- (5) 電池パックを測定器から外してください。
- (6) 電池パックの接点部またはコネクタ部にビニールテープなどの 絶縁テープを貼ってください (これでリチウムイオン電池の残 留電気のショートによる事故を防ぎます)。
- (7) 電池パックを当社または当社代理店へお持ちください。



本器内のメモリの バックアップ用電池 交換について

本器はメモリのバックアップ用電池として、フッ化黒鉛リチウム電池を 使用しています。交換はアンリツカスタマーサポート株式会社で行い ますので、当社または当社代理店へ依頼してください。

注:本器の電池寿命は購入後,約7年です。早めの交換が必要で す。

バックアップ用電池の寿命は、機器の稼働時間や使用している環境 により異なります。

バックアップ用電池が消耗した場合,以下のような現象が発生しま す。

・ 電源を入れるたびに、本器の時刻設定が実際の時刻と異なる。

電源を切断すると、パラメータやデータなどの設定値が消去される。

住宅環境での使用に 本器は、工業環境用に設計されています。住宅環境で使用すると、 ついて 無線障害を起こすことがあります。その場合、使用者は適切な対策 を施す必要が生じます。

腐食性雰囲気内での 使用について

誤動作や故障の原因となりますので,硫化水素・亜硫酸ガス・塩化 水素などの腐食性ガスにさらさないようにしてください。また,有機溶 剤の中には腐食性ガスを発生させるものがありますので,事前に確 認してください。

品質証明

アンリツ株式会社は、本製品が出荷時の検査により公表規格を満足して いること、ならびにそれらの検査には、産業技術総合研究所 (National Institute of Advanced Industrial Science and Technology) および 情報通信研究機構 (National Institute of Information and Communications Technology) などの国立研究所によって認められた 公的校正機関にトレーサブルな標準器を基準として校正した測定器を使 用したことを証明します。

保証

アンリツ株式会社は、納入後1年以内に製造上の原因に基づく故障が発生した場合は、本製品を無償で修復することを保証します。 ソフトウェアの保証内容は別途「ソフトウェア使用許諾書」に基づきます。 ただし、次のような場合は上記保証の対象外とさせていただきます。

- この取扱説明書に別途記載されている保証対象外に該当する故障の 場合。
- お客様の誤操作, 誤使用または無断の改造もしくは修理による故障の 場合。
- ・ 通常の使用を明らかに超える過酷な使用による故障の場合。
- ・ お客様の不適当または不十分な保守による故障の場合。
- ・ 火災,風水害,地震,落雷,降灰またはそのほかの天災地変による故 障の場合。
- ・ 戦争,暴動または騒乱など破壊行為による故障の場合。
- ・本製品以外の機械,施設または工場設備の故障,事故または爆発な どによる故障の場合。
- 指定外の接続機器もしくは応用機器,接続部品もしくは応用部品また は消耗品の使用による故障の場合。
- ・ 指定外の電源または設置場所での使用による故障の場合。
- ・ 特殊環境における使用(注)による故障の場合。
- ・ 昆虫、くも、かび、花粉、種子またはそのほかの生物の活動または侵入 による故障の場合。

また,この保証は,原契約者のみ有効で,お客様から再販売されたものに ついては保証しかねます。

なお,本製品の使用,あるいは使用不能によって生じた損害およびお客

様の取引上の損失については、責任を負いかねます。ただし、その損害 または損失が、当社の故意または重大な過失により生じた場合はこの限り ではありません。

注:

「特殊環境における使用」には、以下のような環境での使用が該当しま す。

- 直射日光が当たる場所
- ・ 粉じんが多い環境
- ・水,油,有機溶剤もしくは薬液などの液中,またはこれらの液体が付着 する場所
- ・ 潮風,腐食性ガス (亜硫酸ガス,硫化水素,塩素,アンモニア,二酸 化窒素,塩化水素など)がある場所
- ・ 静電気または電磁波の強い環境
- ・ 電源の瞬断または異常電圧が発生する環境
- ・ 部品が結露するような環境
- ・ 潤滑油からのオイルミストが発生する環境
- ・ 高度 2000 m を超える環境
- ・ 車両,船舶または航空機内など振動または衝撃が多く発生する環境

当社へのお問い合わせ

本製品の故障については,本書(紙版説明書では巻末,電子版説明書 では別ファイル)に記載の「本製品についてのお問い合わせ窓口」へす みやかにご連絡ください。

国外持出しに関する注意

- 本製品は日本国内仕様であり、外国の安全規格などに準拠していない場合もありますので、国外へ持ち出して使用された場合、当社は一切の責任を負いかねます。
- 2. 本製品および添付マニュアル類は,輸出および国外持ち出しの際には,「外国為替及び外国貿易法」により,日本国政府の輸出許可や役務取引許可を必要とする場合があります。また,米国の「輸出管理規則」により,日本からの再輸出には米国政府の再輸出許可を必要とする場合があります。

本製品や添付マニュアル類を輸出または国外持ち出しする場合は, 事前 に必ず当社の営業担当までご連絡ください。

輸出規制を受ける製品やマニュアル類を廃棄処分する場合は,軍事用途 等に不正使用されないように,破砕または裁断処理していただきますよう お願い致します。

輸送の際のご注意

本器はリチウムイオン電池 (100 Wh 以下/組電池)を使用しています。 空輸(航空機輸送)する場合は、国際航空輸送協会 (IATA)の定める危険物 規則書 (IATA DGR) 及び各航空会社の指示に従い輸送願います。 海運 (船舶輸送) する場合は、船舶国際海事機構 (IMO)の定める危険物規 則書 (IMDG CODE) に従い輸送願います。

廃棄対策について

本器はリチウムイオン電池を内蔵しています。不要になった電池は、貴重な資源を守るために廃棄しないで充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

寿命のある部品について

本器には、動作回数または通電時間により決まった寿命がある部品を使用しています。長時間連続して使用する場合は、これらの部品の寿命に注意してください。これらの部品は、保証期間内であっても寿命の場合は有償交換になります。

ソフトウェア使用許諾

お客様は、ご購入いただいたソフトウェア(プログラム、データベース、電子機器の動作・設定などを 定めるシナリオ等を含み、以下「本ソフトウェア」と総称します)を使用(実行、インストール、複製、記 録等を含み、以下「使用」と総称します)する前に、本「ソフトウェア使用許諾」(以下「本使用許諾」と いいます)をお読みください。お客様から本使用許諾の規定にご同意いただいた場合のみ、お客様 は、本使用許諾に定められた範囲において本ソフトウェアをアンリツが推奨または指定する装置(以 下、「本装置」といいます)に使用することができます。お客様が本ソフトウェアを使用したとき、当該ご 同意をいただいたものとします。

第1条 (許諾,禁止内容)

- お客様は、本ソフトウェアを有償・無償にか かわらず第三者へ販売、開示、移転、譲渡、 賃貸、リース、頒布し、または再使用させる 目的で複製、開示、使用許諾することはで きません。
- 2. お客様は、本ソフトウェアをバックアップの 目的で、1部のみ複製を作成できます。
- 本ソフトウェアのリバースエンジニアリング, 逆アセンブルもしくは逆コンパイル,または 改変もしくは派生物(二次的著作物)の作 成は禁止させていただきます。
- お客様は、本ソフトウェアを本装置 1 台で 使用できます。

第2条 (免責)

アンリツは、お客様による本ソフトウェアの 使用または使用不能から生ずる損害、第 三者からお客様に請求された損害を含め、 一切の損害について責任を負わないものと します。ただし、当該損害がアンリツの故意 または重大な過失により生じた場合はこの 限りではありません。

第3条(修補)

 お客様が、取扱説明書に書かれた内容に 基づき本ソフトウェアを使用していたにもか かわらず、本ソフトウェアが取扱説明書もし くは仕様書に書かれた内容どおりに動作し ない場合(以下「不具合」といいます)に は、アンリツは、アンリツの判断に基づいて、 本ソフトウェアを無償で修補、交換し、また は不具合回避方法のご案内をするものとし ます。ただし、以下の事項による本ソフト ウェアの不具合および破損、消失したお客 様のいかなるデータの復旧を除きます。

- a) 取扱説明書・仕様書に記載されていな い使用目的での使用
- b) アンリツが指定した以外のソフトウェアと の相互干渉
- c) アンリツの承諾なく、本ソフトウェアまた は本装置の修理、改造がされた場合
- d)他の装置による影響、ウイルスによる影響、災害、その他の外部要因などアン リツの責めとみなすことができない要因 があった場合
- 前項に規定する不具合において、アンリツ が、お客様ご指定の場所で作業する場合 の移動費、宿泊費および日当に係る現地 作業費については有償とさせていただきま す。
- 本条第1項に規定する不具合に係る保証 責任期間は本ソフトウェア購入後6か月ま たは修補後30日いずれか遅い方の期間と させていただきます。

第4条 (法令の遵守)

お客様は、本ソフトウェアを、直接、間接を 問わず、核、化学・生物兵器およびミサイ ルなど大量破壊兵器および通常兵器、なら びにこれらの製造設備等・関連資機材等の 拡散防止の観点から、日本国の「外国為替 及び外国貿易法」およびアメリカ合衆国「輸 出管理法」その他国内外の関係する法律, 規則,規格等に違反して,いかなる仕向け 地,自然人もしくは法人に対しても輸出し ないものとし,また輸出させないものとしま す。

第5条 (規定の変更)

アンリツは、本使用許諾の規定の変更が、 お客様の一般の利益に適う場合、または本 使用許諾の目的および変更に係る諸事情 に照らして合理的な場合に、お客様の承諾 を得ることなく変更を実施することができま す。変更にあたりアンリツは、原則として 45 日前までに、その旨(変更後の内容および 実施日)を自己のホームページに掲載し、 またはお客様に書面もしくは電子メールで 通知します。

第6条 (解除)

- アンリツは、お客様が、本使用許諾のいず れかの条項に違反したとき、アンリツの著作 権およびその他の権利を侵害したとき、暴 力団等反社会的な団体に属しもしくは当該 団体に属する者と社会的に非難されるべき 関係があることが判明したとき、または法令 に違反したとき等、本使用許諾を継続でき ないと認められる相当の事由があるときは、 直ちに本使用許諾を解除することができま す。
- 2. お客様またはアンリツは、30 日前までに書 面で相手方へ通知することにより、本使用 許諾を終了させることができます。

第7条 (損害賠償)

お客様が本使用許諾の規定に違反した事 に起因してアンリツが損害を被った場合, アンリツはお客様に対して当該損害の賠償 を請求することができます。

第8条 (解除後の義務)

お客様は、第6条により、本使用許諾が解除されまたは終了したときは直ちに本ソフトウェアの使用を中止し、アンリツの求めに応じ、本ソフトウェアおよびそれらに関する複

製物を含めアンリツに返却または廃棄する ものとします。

第9条(協議)

本使用許諾の条項における個々の解釈に ついて生じた疑義,または本使用許諾に定 めのない事項について,お客様およびアン リツは誠意をもって協議のうえ解決するもの とします。

第10条(準拠法)

本使用許諾は、日本法に準拠し、日本法 に従って解釈されるものとします。本使用 許諾に関する紛争の第一審の専属的合意 管轄裁判所は、東京地方裁判所とします。

(改定履歴)

2020年2月29日





はじめに

MT9085 シリーズ アクセスマスタの取扱説明書は,本体,リモートコントロ ール,クイックガイドに分かれて構成されています。本書は,MT9085 シリ ーズ アクセスマスタ (以下,アクセスマスタ)の操作方法について記述し たものです。

目次

安全には	ら使いいただくために	iii
はじめに	<u>-</u>	I
第1章	クイックスタート	1-1
1.1	概要	1-2
1.2	電源を入れる	1-7
第2章	ご使用になる前に	2-1
2.1	正面パネル	2-2
2.2	背面パネル	2-4
2.3	上面パネル	2-10
2.4	光ファイバケーブルの接続	2-12
2.5	光ファイバケーブルの取り扱い上の注意	2-14
2.5 2.6	光ファイバケーブルの取り扱い上の注意… 光コネクタの交換	2-14 2-16
2.5 2.6 2.7	光ファイバケーブルの取り扱い上の注意… 光コネクタの交換 周辺機器の接続	2-14 2-16 2-18
2.5 2.6 2.7 2.8	光ファイバケーブルの取り扱い上の注意… 光コネクタの交換 周辺機器の接続 基本的な注意	2-14 2-16 2-18 2-22

第3章 一般的な操作とシステム設定 3-1

	ົງງ
3.1 一般的な操作	3-Z
3.2 バックライトの調整3	-15
3.3 システム設定3	-16
3.4 画面イメージをファイルに保存3	-30
3.5 ファイルの操作3	-31

第4章 光パルス試験 (通常試験)......4-1 2/12 光パルス試験 (通常試験)を開始する4-3 4.1 光パルス試験(通常試験)の設定......4-5 4.2 3/13 4.3 測定する......4-23 測定を終了する......4-25 4.4 4.5 4/14 4.6 イベントの編集 4-40 4.7 4.8 5/15 4.9 6/16

第5章 Fiber Visualizer5-1

5.1	Fiber Visualizer を開始する	5-2
5.2	Fiber Visualizer の設定	5-3
5.3	Fiber Visualizer 画面	
5.4	波形画面	
5.5	ソフトキー	
5.6	測定手順	
5.7	Fiber Visualizer のファイル操作	5-39
5.8	レポートの作成	

第6章 光パルス試験 (敷設試験)......6-1

6.1	光パルス試験	(敷設試験)	を開始する	6-2
6.2	光パルス試験	(敷設試験)	の設定	6-3
6.3	光パルス試験	(敷設試験)	設定画面…	6-14
6.4	ファイバの接続	画面		6-19

7

8

9

10

付録

索

1/11

- 6.5 試験実行中の画面......6-20
- 6.6 光パルス試験 (敷設試験)の試験結果 6-22
- 6.8 OTDR 波形ファイルの操作......6-29

第7章 ケーブル認証試験......7-1

- 7.3 ケーブル認証試験の画面......7-14

第8章 光パルス試験の測定方法......8-1

8.1	移動方式	
8.2	配置方式	
8.3	リアルタイム測定	

第9章 光ロス測定......9-1

9.1	概要	9-2
9.2	光ロス測定画面の表示	9-3
9.3	光ロス測定の設定	9-4
9.4	光ロス測定画面	9-5
9.5	ロステーブル画面 (光ロス測定)	
9.6	光ロス測定の手順	
9.7	光ロス測定ファイルの操作	

第10章 パワーメータと光源......10-1

10.1 パワーメータの概要......10-2

		1/11
10.2	ロステーブル画面 (パワーメータ)10-6	
10.3	パワーメータ測定パラメータの設定10-10	2/12
10.4	パワーメータの測定10-12	
10.5	ロステーブルファイルの操作10-16	~ ~ ~ ~
10.6	光源	3/13
10.7	可視光源 (VFL)10-20	
第 11 章	VIP 11-1	4/14
11.1	ファイバスコープ11-2	5/15
11.2	アクセスマスタでファイバスコープを使用する11-3	
11.3	VIP ファイルの操作11-12	0140
11.4		6/16
第 12 草	リモート GUI 12-1	
12 1	概要 12-2	7
12.2	進備 12-4	1
12.3	接続	
12.4	操作12-11	8
		0
第 13 章	フォルダの共有13-1	9
13.1	概更 13-2	
13.1	進備 13-3	10
13.3	→ 篇 13-5 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	10
		付
第 14 章	シナリオマネージャ Lite	録
77 · · · ·		=
14.1	概要14-2	糸
14.2	手順	ול
14.3	目動ロキング	
14.4	ンテリオノア1ル14-8	

V

第	15 章	性能試験	15-1
	15.1	性能試験	15-2
	15.2	性能試験に必要な設備	15-3
	15.3	性能試験方法	15-7
	15.4	校正	15-27
	15.5	性能試験結果記入表	15-30

第 16 章 保守 16-1

16.1	光コネクタ・光アダプタのクリーニング	16-2
16.2	保管上の注意	16-6
16.3	輸送方法	16-7
16.4	廃棄	16-8

- 付録 A 規格A-1
- 付録 B 測定原理......B-1
- 付録 D ソフトウェアライセンスについてD-1

索引	索引-1
ポフ	ポ フ៲ー !

第1章 クイックスタート

1 クイックスタート

ここでは、アクセスマスタの概要と開始手順について説明します。

1.1	概要	
	1.1.1	機能1-2
	1.1.2	構成1-3
	1.1.3	オプション 1-4
	1.1.4	応用部品
1.2	電源を.	入れる1-7
	1.2.1	開始手順1-7
	1.2.2	光パルス試験 (通常試験)1-8
	1.2.3	Fiber Visualizer 1-9
	1.2.4	光パルス試験 (敷設試験)1-10
	1.2.5	ケーブル認証試験1-11
	1.2.6	光ロス測定 1-12
	1.2.7	パワーメータ1-13
	1.2.8	光源1-14
	1.2.9	可視光源1-15
	1.2.10	VIP 1-16
	1.2.11	シナリオマネージャ Lite 1-17

1.1 概要

アクセスマスタは、高性能なハードウェアと使いやすいソフトウェアにより、 光ファイバの敷設、保守に必要な測定を短時間で行うことができます。



図 1.1-1 アクセスマスタ

1.1.1 機能

アクセスマスタは, 光ファイバ障害の診断を実行するために必要な機能を 提供します。アクセスマスタには, 光パルス試験(通常試験)に加えて, 光パワー測定試験用のパワーメータ(OPM)とファイバ識別用光源 (OLS)が含まれています。オプションの可視光源(VFL)を装備すること もできます。VFLは, 光パルス試験不感帯内のファイバの曲がりや折れ曲 がりの位置を視覚的に表示します。

USB Wi-Fiドングルや USB-イーサネットコンバータを使用すると, リモート制御の操作が可能になります。

USB Bluetooth ドングルを接続すると、アクセスマスタの測定結果ファイルを Bluetooth 経由で Windows PC や Android 端末などに読み込むことができます。

1.1.2 構成

アクセスマスタの標準構成は次のとおりです。

項目	形名または オーダリング No.	品名	数量
本体	MT9085A	アクセスマスタ	1
		スタンダードダイナミックレンジ	
	MT9085B	アクセスマスタ	
		エンハンストダイナミックレンジ	
	MT9085C	アクセスマスタ	
		ハイパフォーマンスダイナミックレンジ	
付属品	J0979	電源コード	1
	Z0921A	バッテリーパック	1
	Z1625A	AC アダプタ	1
	Z1991A	アクセスマスタ取扱説明書 CD	1
	W3974AW	MT9085 シリーズクイックガイド	1
		リプレイサブルコネクタ	*

*: オプション構成によって数量が異なります。

1.1.3 オプション

オプション形名について

オプション番号は3桁の数字で表示されます。



追加されているオプションの番号は、背面パネルのラベルに記載されています。

表 1.1.3-1 波長オプション

本体	オプション	品名
MT9085A	053	SMF 1.31/1.55µm OTDR
	057	SMF 1.31/1.55/1.625µm OTDR
	063	MMF 0.85/1.3µm & SMF 1.31/1.55µm OTDR
MT9085B	053	SMF 1.31/1.55µm OTDR
	055	SMF 1.31/1.55/1.65µm OTDR
	056	SMF 1.31/1.49/1.55µm OTDR
	057	SMF 1.31/1.55/1.625µm OTDR
	058	SMF 1.31/1.49/1.55/1.625µm OTDR
	063	MMF 0.85/1.3µm & SMF 1.31/1.55µm OTDR
MT9085C	053	SMF 1.31/1.55µm OTDR
	057	SMF 1.31/1.55/1.625µm OTDR

本体	オプション	品名
MT9085A	025	FC-APC コネクタ Key width 2.0mm
MT9085B	026	SC-APC コネクタ
MT9085C	037	FC コネクタ
	038	ST コネクタ
	039	DIN 47256 コネクタ
	040	SC コネクタ

表 1.1.3-2 光コネクタオプション^{*1,*2}

*1: いずれか一つを選択必須

*2:2 ポートある波長オプションの時は同一のコネクタとします。ただし、 オプション 063 においてオプション 025 または 026 が選択された場 合、MMF ポートはオプション 037 または 040 と同じコネクタが取り 付けられます。

表 1.1.3-3 付加オプション

本体	オプション	品名
MT9085A	002	可視光源
MT9085B	004	SMF 光パワーメータ
MT9085C	005	SMF 高入力光パワーメータ
	007	SMF/MMF 光パワーメータ
	010	プロテクタ*
	110	プロテクタ後付*

*: 保護カバー, 肩掛けベルト含む

1.1.4 応用部品

表 1.1.4-1 応用部品

形名	品名
B0582A	ソフトキャリングケース
B0583A	ハードキャリングケース(アタッシュケースタイプ)
B0549	ハードキャリングケース
G0306B	400 倍ファイバスコープ
J0057	FC 型アダプタ
J0617B	交換可能光コネクタ(FC-PC)
J0618D	交換可能光コネクタ(ST)
J0618E	交換可能光コネクタ(DIN)
J0618F	交換可能光コネクタ(HMS-10/A)
J0619B	交換可能光コネクタ(SC)
J0635	SM ファイバ用両端 FC-PC 光ファイバコード光ファイバ ケーブルの長さにより, A~C の文字を指定。(SM, 両端 FC-PC 付)(A:1m, B:2m, C:3m)
J1295	カープラグコード
J1530A	SC プラグインコンバータ(UPC(P)-APC(J))
J1531A	SC プラグインコンバータ(APC(P)-UPC(J))
J1532A	FC プラグインコンバータ(UPC(P)-APC(J))
J1533A	FC プラグインコンバータ(APC(P)-UPC(J))
J1534A	LC-SC プラグインコンバータ (SM 用, SC(P)-LC(J))
J1535A	LC-SC プラグインコンバータ (MM 用, SC(P)-LC(J))
Z0914A	フェルールクリーナ クレトップタイプ
Z0915A	交換カートリッジ (6個)
Z0921A	バッテリーパック
Z1625A	AC アダプタ (100~240Vac, 50/60Hz, 12Vdc, 5A, コア付)
Z1632A	外部充電器

1.2 電源を入れる

アクセスマスタは, AC アダプタ (詳細は「2.3.1 AC アダプタ」を参照),または内部で充電式リチウムイオンバッテリパックを使用して外部から給電することができます。詳細は「2.2.1 バッテリパックの取り付け」を参照してください。

注:

アンリツが提供する AC アダプタをアクセスマスタに使用してください。別の充電器やアダプタを使用すると、アクセスマスタおよびバッテリパックが損傷する可能性があります。

1.2.1 開始手順

- 1. 電源ボタンを押します。アクセスマスタにアンリツのロゴマークが表示 されたあと、自己診断テストが始まります。
- 2. 自己診断テストが終了するとトップメニューが表示されます。
- 3. アプリケーションのボタンをタッチします。



図 1.2.1-1 トップメニュー画面

注:

トップメニューに表示されるボタンは、アクセスマスタのオプション構成によって変わります。

1.2.2 光パルス試験 (通常試験)

光パルス試験は, 光ファイバの接続損失, ファイバ損失, および距離を測 定する機能を提供します。 欠陥と障害を特定し, 光ファイバの任意の点で 信号損失の量を判断することができます。 解析機能は, あらかじめ設定し たしきい値またはリターンロスを超える損失を伴うスプライスポイントなどの イベント位置を自動的に検出し, そのデータをイベントテーブルに一覧表 示します。



図 1.2.2-1 光パルス試験 (通常試験)の波形画面

光パルス試験 (通常試験)の詳細については,「第4章光パルス試験 (通常試験)」を参照してください。

光パルス試験 (通常試験)では、リモートコントロールによる測定が可能です。

リモートコントロール操作の詳細については、『MT9085 シリーズアクセス マスタ リモートコントロール取扱説明書』および『MT9085 シリーズアクセ スマスタ SCPI リモートコントロール操作取扱説明書』を参照してくださ い。
1.2.3 Fiber Visualizer

Fiber Visualizer は, ファイバの遠端や障害位置を簡単に判別する方法 を提供します。

Start を押して試験を開始します。試験は次のステップを経て進められます。

- 接続チェックを実行する
- 測定を実行する
- 測定結果を解析する



図 1.2.3-1 Fiber Visualizer 画面

Fiber Visualizerの詳細については、「第5章 Fiber Visualizer」を参照 してください。

1.2.4 光パルス試験 (敷設試験)

光パルス試験(敷設試験)は、ファイバ敷設時に必要な試験を順に実行して結果を保存する機能を提供します。敷設試験はケーブル導入前に試験する多数のファイバがあり、そのテストレポートを作成する場合に使用します。

 指定した数の光パルス試験をステップ実行し、波形データを確認せず に結果を保存します。

または

光パルス試験のステップ実行後に、波形データを確認する画面を表示して、結果を保存するかどうか選択します。

光パル	ス試験	(敷設試験)			2018-	7-4 13:23	<u>e</u>		é
	番号	距離(km)	タイプ	損失(dB)	反射(dB)	dB/km	全損失(dB)	- ^	
Q	1	0 . 0208km	7	遠端	19,2815	-0.733	0.146	Ĥ	
Q									
К.Я. К.Ы.								\mathbf{v}	
	dB 1	.0.0 d	1994 E . F .	サマ	9				
$\overline{\mathbf{\Phi}}$	0.0- 10.0-	遠端	/障害点	钜 氏推:	0.0208 km				
누	20.0	前の	イベント	•:	**_***				
	40.0- 50.0-	全損	失:		0.146 dB				
	60.0- 0			閉じ	3		p. 4	ī km	
A	: 0.0	208 km	2-Pt	損失	イベント数	: 1	 L		
B	: 0.0	857 km	4.0	066	ファイバ長	: ().0208 km		
А-Ж	: 0.0	648 km	反射 20.	.3355	全損失:	(0.146 dB		

図 1.2.4-1 光パルス試験 (敷設試験)の解析画面

光パルス試験 (敷設試験) の詳細については,「第 6 章 光パルス試験 (敷設試験)」を参照してください。

1.2.5 ケーブル認証試験

ケーブル認証試験は、配線したファイバが ISO/IEC または JIS の公的規格に合格するかを判定する試験機能を提供します。試験するファイバの数や測定項目をプロジェクトとして管理でき、試験結果はケーブル ID ごとに一覧で表示され、そのテストレポートを作成する場合に使用します。

ケーブル認証試験	2020-6-2 13:18 🔤	ų, su
プロジェクト	ProjectChannelFG_AUTO	
作業者	Bill	
測定完了數	4/4	プロジェクト 作成
光パルス試験		
適用規格	手動	プロジェクト 短度
ファイバカテゴリ		小田才で
ケーブルID		プロジェクト
起点 (A)		複製
終点 (B)		
波長	1310 / 1550 nm	ノロシェクト 削除
VIP		
適用規格		作業者リスト
7 _ア イパ"タイプ		
プローブ		試験/結果

図 1.2.5-1 ケーブル認証試験の画面



図 1.2.5-2 ケーブル認証試験の試験/結果画面

ケーブル認証試験の詳細については、「第7章 ケーブル認証試験」を参照してください。

1.2.6 光ロス測定

光ロス測定は、アクセスマスタにオプションのパワーメータ (オプション 004, 005, または 007) の 1 つを装備して利用できます。 これにより、パワー メータと光源を組み合わせてファイバのロスを測定できます。 光パワー測定範囲は、アクセスマスタに搭載されているオプションのパ ワーメータによって異なります。

表 1.2.5-1 光パワー測定範囲

オプション	測定範囲
004	–50 dBm∼+23 dBm (CW 光, 1550 nm) –53 dBm∼+20 dBm (変調光, 1550 nm)
005	–43 dBm∼+30 dBm (CW 光, 1550 nm) –46 dBm∼+27 dBm (変調光, 1550 nm)
007	 -67 dBm~+6 dBm (CW 光, 1310 nm) -70 dBm~+3 dBm (変調光, 1310 nm) -67 dBm~+6 dBm (CW 光, 850 nm) -70 dBm~+3 dBm (変調光, 850 nm)

パワーメータオプションが装備されていないアクセスマスタは,トップメ ニュー画面に光ロス測定のボタンが表示されません。



図 1.2.6-1 光ロス測定画面

光ロス測定の詳細については、「第9章 光ロス測定」を参照してください。

1.2.7 パワーメータ

パワーメータ機能は、光パワーレベルを測定する機能を提供します。 試験中のファイバのパワーレベルを測定することにより、障害ポイントがファイ バ上にあるのか、ネットワーク上にあるのかを簡単に判断できます。



図 1.2.7-1 パワーメータ画面

パワーメータの詳細については、「第 10 章 パワーメータと光源」を参照してください。

1.2.8 光源

光源機能は、ファイバ識別装置 (ファイバ識別子) と共に使用するための 光源を提供します。 CW (連続波)、270 Hz, 1 kHz, または 2 kHz の変 調周波数で光源を出力するように設定できます。



図 1.2.8-1 光源画面

光源の詳細については、「10.6 光源」を参照してください。

1.2.9 可視光源

可視光源オプションは、ファイバの障害点を識別する視覚的な方法を提供します。可視光源は、人間の目に見える赤色光を出力します。 試験するファイバの曲がりまたは破断は、目に見える赤色の輝きによって識別されます。可視光源は、光パルス試験では測定できない近距離の範囲 (デッドゾーン)内の障害を特定する方法と、ファイバ識別の手段を提供します。



図 1.2.9-1 可視光源ダイアログボックス

可視光源の詳細については、「10.7 可視光源 (VFL)」を参照してください。

1.2.10 VIP

Video Inspection Probe (以下, VIP) は、光ファイバの端面を検査する ために使用します。フェルールアダプタを交換することによりレセプタクル 内のファイバ端面を検査することができるため、ハードウェアデバイスを分 解する必要がありません。

VIP の構成は以下のとおりです。

- VIP 本体
- フェルールアダプタ
- ソフトウェア CD



図 1.2.10-1 VIP 画面

VIP でキャプチャされた画像は、PNG または VIPI ファイルとして保存す ることができ、アクセスマスタで表示するために呼び出すことができます。 また、キャプチャされた画像は、アクセスマスタまたは PC 上の VIP 分析ソ フトウェアを使用して分析することができます。

注:

ソフトウェア CD には, PC 専用の VIP 分析ソフトウェアが含まれて います。

VIP 分析ソフトウェアの使用方法の詳細については、ソフトウェアの ヘルプを参照してください。

VIPの詳細については、「第11章 VIP」を参照してください。

1.2.11 シナリオマネージャLite

シナリオマネージャLiteは、あらかじめ定義したプログラムを実行するアプ リケーションです。

シナリオファイルはテキストエディタ (Windows のメモ帳など) で編集でき ます。MX100003A MT1000A/MT1100A シナリオ 編集環境キット (バージョン 2.0.0.51 以降) を使用して編集することもできます。

シナリオマネージャLite Sce	nario_KANSHI_TEST7.acm	2018-5-17 1	8:00	ų (
コマンド	応答	結果	ファイル名	
*CLS	0, "No Error"	合格		
*ESE 1	0, "No Error"	合格		
SOURce:WAVelength 1310	0, "No Error"	合格		
INITiate	0, "No Error"	合格		
*OPC	0, "No Error"	合格		
*ESR?	1	合格		
SENS:TRAC:READY?	1	合格		
TRAC:LOAD:SOR?		合格	INIT_OPC1310, sor	
INSTrument:NSELect 1	0, "No Error"	合格		
INSTrument:STATe 1	0, "No Error"	合格		
*ESE?	1	合格		
*ESR?	0	合格		
*IDN?	ANRITSU, MT9082C2-05~	合格		
*0PC?	1	合格		
*SRE?	0	合格		
*STB?	0	合格		
*TST?	0	合格		
INSTrument:NSELect 2	0, "No Error"	合格		
INSTrument:STATe 1				
SUNI TSM				
SOURce:WAVelength 1550				
	1	1		

図 1.2.11-1 シナリオの実行例

試験手順を記載したシナリオを実行することにより,機器の操作に不慣れな人でも,操作ミスを防ぎ簡単に試験を実施することができます。

シナリオマネージャ Lite の詳細については,「第 14 章 シナリオマネー ジャ Lite」を参照してください。

第2章 ご使用になる前に

ここでは、アクセスマスタのパネルとご使用前の注意について説明します。

2.1	正面パネル2-:	2
2.2	背面パネル	4
	2.2.1 バッテリパックの取り付け2-	4
	2.2.2 バッテリパックに関する重要情報	
	(注意事項を含む)2-	6
	2.2.3 バッテリの残量確認2-	7
2.3	上面パネル	0
	2.3.1 AC アダプタ2-1	1
2.4	光ファイバケーブルの接続2-1	2
2.5	光ファイバケーブルの取り扱い上の注意2-14	4
2.6	光コネクタの交換2-1	6
	2.6.1 測定ポートおよび	
	光パワーメータオプション 004 2-1	6
	2.6.2 光パワーメータオプション 005, 007 2-1	7
2.7	周辺機器の接続2-1	8
	2.7.1 USB ポート (PC 接続用)2-1	8
	2.7.2 USB ポート (汎用)2-1	9
	2.7.3 USB ポート (VIP 接続用)2-2	1
28	基本的な注意 2-2	2

2.1 正面パネル

正面パネルにはタッチパネル,電源キー,アクセスマスタを制御するキー があります。



[1] ロータリノブ

回転操作することにより <u>A</u> <u>V</u> または <u><</u> <u>></u> と同じ操作ができます (操作は画面によって異なります)。 押すことにより [Enter] と同じ操作ができます。

[2] ESC キー

このキーは以下のような動作をします。

- 設定画面を閉じる
 1 カキキャンクリレオ
 - 入力をキャンセルする
- [3] 矢印キー



Enter

[4] Enter キー

このキーは以下のような動作をします。

- 設定画面を開く
- ・ 入力を決定する

ご使用になる前に

[5]光出力表示 レーザ光が出力されているときに点滅します。 Realtime +-[6] リアルタイム測定を開始します。 [7] [Start] キー アベレージ測定を開始します。 [8] Top Menu キー Top Menu キーを押すと、トップメニュー (図 3.1.3-1) を表示され ます。詳しくは、「3.1.3 トップメニュー」を参照してください。 [9] ショートカットキー 画面によってショートカットキーが無効な場合があります。 VFL: 可視光源を操作するためのキーです。可視光源オプ ションが装備されているときに使用できます。 「10.7 可視光源 (VFL)」を参照してください。 Save:ファイル保存画面を開きます。 「3.5.7 ファイルの保存」を参照してください。 Load:ファイル読み込み画面を開きます。 「3.5.1 ファイルの読み込み」を参照してください。 Screenshot: 画面イメージをファイルに保存します。 「3.4 画面イメージをファイルに保存」を参照してください。 Setup:一般画面を開きます。 「3.3 システム設定」を参照してください。 Brightness: バックライト画面のバックライトの輝度を調整します。 詳しくは、「3.2 バックライトの調整」を参照してください。 [10] 電源キー 電源を ON/OFF するキーです。ランプの色と点滅で、アクセスマ スタの状態を表示します。 消灯: 電源オフ 緑:動作中 橙の点滅:充電中

橙: スタンバイ

[11] タッチパネル

2.2 背面パネル

アクセスマスタの背面パネルには、スタンドとバッテリコンパートメント、およびユニットのさまざまなコンプライアンスおよび警告ラベルが含まれています。形名とシリアル番号のラベルは背面パネルにあります。



図 2.2-1 背面パネル

[1]	レーザラベル	[3]	スタンド
[2]	形名,シリアル番号	[4]	バッテリふた

2.2.1 バッテリパックの取り付け

ここでは、アクセスマスタにバッテリパックを取り付けまたは取り外し方法について説明します。



図 2.2.1-1 バッテリパックの取り付け図

<バッテリパックの取り付け手順>

- [1] スタンドを上げます。
- [2] ふたを外します。
- [3] バッテリパックのインジケータが外面を向くようにバッテリパックをアク セスマスタに挿入します。
- [4] ふたを取り付けます。図 2.2.1-1 (写真)の左右にあるくぼみにふた を引っ掛けて,差し込みます。



ふたは確実に取り付けてください。バッテリパックが飛び出 し、けがをしたりバッテリパックを破損したりするおそれがあ ります。

<バッテリパックの取り外し手順>

- 1. ふたを外します。
- 2. バッテリパックを引き抜きます。



バッテリパックを取り外すときは、必ず電源 OFF にした状態で行ってください。電源 ON の状態で作業すると、バッテリパックおよびアクセスマスタを破損する場合があります。

2.2.2 バッテリパックに関する重要情報 (注意事項を含む)

- ・ 充電回数が少ないバッテリパックでは、充電が完了しても残量が 100% にならない場合があります。
- バッテリパックは 24 時間以上充電しないでください。過充電はバッテリパックの寿命を縮めます(アクセスマスタまたは外部充電器にバッテリパックを差し込んだまま AC アダプタを長時間接続状態にしないでください)。
- バッテリパックは300~500回程度の充電と放電が可能です。充電しても極端に使用時間が短くなった場合は寿命です。新しいバッテリパックと交換してください。
- バッテリパックの寿命を延ばすために、ときどきバッテリパックを放電させてください。
- ・ 温度が高すぎる場所(40℃以上)や低すぎる場所(0℃以下)にバッ テリパックを保管しておくと,バッテリパックの寿命を縮めます。また,周 囲温度が高くなるとバッテリパックの放電が早くなります。
- 充電したバッテリパックはそのまま放置しておくと、数ヶ月程度で残量がなくなります。
- バッテリパックを完全放電させないでください。完全放電した場合は、 バッテリパックのスマートメモリ能力が失われて、バッテリの残量表示な どが不正確になったり、充電が正常にできなくなったりするおそれがあ ります。
- アクセスマスタを長期間使用しないときは、アクセスマスタからバッテリパックを取り外してください。



- バッテリパックは必ずアクセスマスタまたは当社指定の 外部充電器で充電してください。指定以外の外部充電 器を使用した場合、バッテリパックの故障または火災の 原因となります。
- バッテリパックの端子をショートしないでください。バッテリパックの故障または火災の原因となります。
- バッテリパックを落としたり、分解したりしないでください。バッテリパックの故障または火災の原因となります。
- バッテリパックは、その使用目的以外に使用しないでく ださい。バッテリパックの故障または火災の原因となり ます。



 バッテリパックの再利用または処分は必ず適切な方法 で行ってください。また、バッテリパックをごみ箱や火中 に捨てないでください。火災や爆発の原因となります。

2.2.3 バッテリの残量確認

バッテリの残量は、バッテリパック上のインジケータおよびアクセスマスタの 画面上の表示で確認できます。

バッテリパックのインジケータでの確認

図 2.2.3-1 に示す TEST の部分を押すと LED が点灯し, 点灯する LED の数でバッテリの残量が確認できます。



図 2.2.3-1 バッテリの残量

表 2.2.3-1 バッテリパックの LED 表示と残量

LED の状態	バッテリ残量 (目安)
TEST 001 900 900	0~5%
TEST 0001	5~25% (5~10%以下で LED 点滅)
	$25 \sim 50\%$
	50~75%
TEST	75~100%

バッテリ インジケータ	推定使用可能	能時間	バッテリ残量	<u>⊐</u> . ₽.
	2:00	h	52%	
一般		2018-10-9 13:57		↓ 0:47h 99% ≝
日付		2018-10-9		
時刻		13:57		
標準時との差		+7.0 時間		
年月日の順番		年-月-日		
自動起動画面		無効		パスワード
カラーパレット		マリンブルー		
背景色と波形の色		白 - 赤		校正日設定
言語		日本語		

アクセスマスタの画面上での確認

図 2.2.3-2 バッテリの残量確認

画面の右上に表示される棒状のバッテリインジケータでも, バッテリの残量 を確認できます。このバッテリインジケータ全体が塗りつぶされている場合 は, バッテリが 100%充電されていることを示します。 放電するに従い塗り つぶし部分が少なくなっていきます。





このバッテリインジケータの右横にバッテリの残量を数値で表示しています。 表示はバッテリ残量 (%で表示) と, 過去1分程度の平均消費電流から予 想される推定使用可能時間 (h で表示) を交互表示します。 なお, バッテリ残量が 30%以下になったら充電されることをお勧めします。

- 注:
- バッテリの残量表示について:
 バッテリの残量や推定使用可能時間は、あくまで目安を示すもので、その数値を完全には保証できません。バッテリパックや機器の状態によっては推定使用可能時間と実際の使用可能時間が異なり、バッテリ残量が1%以上でも電源をOFFにすることがあります。
- バッテリ残量が10%未満のとき:
 バッテリインジケータが点滅します。

この状態で下記の3つの操作を実行しようとすると、"バッテリの 残量が少ないため実行できません。AC アダプタを差してから 再度実行してください。"というメッセージが表示されます。

- 内蔵メモリのクイックフォーマット
- 内蔵メモリの完全消去
- ファームウェアの更新

この場合,メッセージに従ってACアダプタを使用してください。 ACアダプタを差し込んだときからバッテリパックの充電が始まり ます。アクセスマスタの電源を ON にした状態では充電時間が 長くなります。なお、電源をOFFにした状態では約6時間で充 電が停止します。

- バッテリ残量が3%未満のとき:
 "バッテリの残量が少なくなりました。ACアダプタを接続してください。"というメッセージが表示され、ブザーが鳴ります。画面をタッチするか、どれかのキーを押すとブザーが止まります。メッセージを閉じるには、[OK]をタッチするか、Enter または ESC を押します。また、複数のファイルをコピーまたは削除している場合は、途中で処理を中断します。
- バッテリ残量が1%未満のとき:
 "バッテリが空になりました。"というメッセージが表示され,自動的に電源を OFF にします。このとき,測定中の場合は測定がキャンセルされます。
- バッテリパック温度異常の警告時:
 バッテリパックには温度異常を検出する機能があります。バッテリ動作中や充電中に温度異常が検出されると、以下のメッセージが表示されることがあります。

充電停止時に表示されるメッセージ

"バッテリの温度が充電可能範囲(0~40℃)を超えましたので充 電を停止しました。"

上記のメッセージが表示されると充電が停止します。バッテリ パックの温度が充電可能な温度に達すると,自動的に充電が 再開されます。

充電中でないときに表示されるメッセージ "バッテリの温度が放電温度を超えました。1 分後に自動終了します。" 2

2.3 上面パネル

アクセスマスタの上部パネルには、光ファイバを接続するための測定ポートと、周辺機器接続用の USB ポートがあります。DC 電源接続用コネクタや、外部電源ランプと充電ランプも上面パネルにあります。

図 2.3-1 に, 上面パネルの例を示します。



図 2.3-1 上面パネル

No.	表示	説明
[1]	Opt ^{*1} OPM	光パワーメータ (オプション)
[2]	Battery Charging	バッテリ充電ランプ
[3]	External Power	外部電源ランプ
[4]	DC Input	DC Input コネクタ
[5]	VFL	可視光ポート (オプション)
[6]	OTDR/OLS ②	測定ポート 2 *2
[7]	OTDR/OLS ①	測定ポート 1
[8]	USB VIP	USB ポート (VIP 接続用)
[9]	USB To PC	USB ポート (PC 接続用)
[10]	USB	USB ポート (汎用)

表 2.3-1 上面パネルの説明

*1: オプション番号が印刷されます。

*2: オプション 055,063 のみ

2.3.1 ACアダプタ

<バッテリパックの充電手順>

- 1. アクセスマスタの電源を OFF にします。
- 2. 添付のACアダプタをアクセスマスタのDC Inputコネクタに接続します。
- AC アダプタの電源プラグをコンセントに差し込みます。
 External Power ランプが点灯します。
 充電が開始し、Battery Charging ランプが緑色に点灯します。

External Power ランブ



- 充電したまま放置します。約 6 時間で充電が停止し, Battery Charging ランプが消灯します。なお,約5時間で容量の90%以上 の充電が終了します。
- 5. AC アダプタをアクセスマスタおよびコンセントから外します。

充電時の注意事項

- +分な充電をする場合は、アクセスマスタの周囲温度が5~30°Cで電源をOFFにしてください。バッテリパックを搭載して、電源をONにした状態でも充電できますが、完全には充電されない場合があります。また、周囲温度が高い場合も、充電中にバッテリパックの内部温度上昇が上限を超えてしまうため、+分に充電されずに途中で充電が中断されてしまう場合があります。
- バッテリパックを放電しすぎると、充電に時間がかかる場合があります。 AC アダプタを接続しても Battery Charging ランプが点灯しない場合 は、そのままの状態で数時間放置したあと、いったん AC アダプタを外 し、再び接続してみてください。
- ・ バッテリパックは十分に充電しても 100%にならない場合があります。 90%以上であれば、充電は正常に終了しています。



バッテリパックは 24 時間以上充電しないでください。過充 電はバッテリパックの寿命を縮めます。

2.4 光ファイバケーブルの接続

測定ポート

アクセスマスタの測定ポートのコネクタカバーを開いて, 被測定光ファイバ を接続します。実行する機能と測定する波長によって接続する測定ポート が異なります。

表 2.4-1 アクセスマスタの種類と測定ポート

	測定ポート			
形名	光パルス試験/光パワー	可視光源 オプション		
	ポート 1	ポート 2	ポート 3	
MT9085A-053	1.31/1.55 μm	—		
MT9085A-057	1.31/1.55/1.625 μm	—		
MT9085A-063	1.31/1.55 μm	$0.85/1.3~\mu\mathrm{m}^*$		
MT9085B-053	1.31/1.55 μm	_		
MT9085B-055	1.31/1.55 μm	1.65 μm		
MT9085B-056	1.31/1.49/1.55 μm	_	0.65 µm	
MT9085B-057	1.31/1.55/1.625 μm	_		
MT9085B-058	1.31/1.49/1.55/1.625 μm	_		
MT9085B-063	1.31/1.55 μm	$0.85/1.3~\mu\mathrm{m}^*$		
MT9085C-053	1.31/1.55 μm	_		
MT9085C-057	1.31/1.55/1.625 μm	_		

*: 光パワーメータ機能無し

2

ご使用になる前に



なお,光ファイバの接続前に必ずコネクタ端面を清掃してください。

光ファイバ端面の清掃方法については、「16.1 光コネクタ・光アダプタの クリーニング」を参照してください。

2.5 光ファイバケーブルの取り扱い上の注意

光ファイバケーブルは適切に取り扱わないと,性能劣化や破損することが あります。

下記の点に注意して取り扱ってください。





ケーブルを引っ張りながら, コネクタを外さないでくだ さい

ケーブルを引っ張ると、ケーブル内部の光ファイバが破断 します。

また,ケーブルの外皮が光コネクタからはずれることがあり ます。





光ファイバケーブルを強く曲げたり, 折ったり, 挟んだりしないでください

ケーブル内部の光ファイバが破断します。 光ファイバケーブルの曲げ半径は 30 mm 以上にしてください。これよりも曲げ半径を小さくすると、光ファイバケーブル の損失が増加します。









光ファイバケーブルを強く引っ張ったり、ねじったり、 ケーブルを使って物を吊り下げたりしないでください

ケーブル内部の光ファイバが破断します。



ファイバケーブルのコネクタを落としたりしての光コネ クタ端面を床や机などにぶつけないでください

光コネクタ端面に傷が付いて接続損失が増加します。





光ファイバケーブルが破断したときは切断面に触れ ないでください

光ファイバが皮膚に刺さり、けがをします。



光コネクタを分解しないでください

部品が破損することや、性能が劣化することがあります。

2.6 光コネクタの交換

2.6.1 測定ポートおよび光パワーメータオプション004

光コネクタを交換するときはレバーを手前に引き、ラッチが外れたことを確認してからコネクタを持ち上げて外してください。



図 2.6.1-1 リプレイサブルコネクタ

参考として以下にコネクタの種類を示します。



図 2.6.1-2 コネクタの種類



アクセスマスタのコネクタのケーブル接続面,およびアクセ スマスタに接続されたケーブルをのぞかないでください。 レーザ光が目に入ると,被ばくし,負傷するおそれがありま す。

コネクタアダプタ



光コネクタを交換する場合は、コネクタおよびコネクタの接 続面を傷つけないように注意してください。

2.6.2 光パワーメータオプション005,007

光コネクタを交換する場合は、コネクタアダプタを反時計回りに回転し取り 外します。



図 2.6.2-1 光コネクタ接続部

参考として以下にコネクタの種類を示します。



図 2.6.2-2 光コネクタの種類



光コネクタを交換する場合は、コネクタおよびコネクタの接 続面を傷つけないように注意してください。

2.7 周辺機器の接続

アクセスマスタの標準構成には 4 つの USB ポートがあり、USB メモリ、 イーサネットコンバータや VIP を接続することができます。



図 2.7-1 USB ポート

- [1] USBポート (VIP 接続用)
- [2] USBポート (PC 接続用)
- [3] USBポート(汎用)
- [4] USBポート (汎用)

注:

USB Hub は使用できません。

2.7.1 USBポート (PC接続用)

USB ケーブルを使ってアクセスマスタの To PC ポートと PC を接続すると, PC からアクセスマスタの内蔵メモリに直接アクセスすることができます。PC とアクセスマスタが接続中の場合は、アクセスマスタから内蔵メモリにアク セスできません。

本ポートは, USB 1.1 に対応しています。



アクセスマスタと PC の USB 接続を切り離す場合は、必ず PC でハードウェアの取り外しができる準備をしてから切り 離してください。アクセスマスタの内蔵メモリが破損するお それがあります。

2.7.2 USBポート (汎用)

USBメモリと接続することができます。 USB 1.1 および USB 2.0 に対応しています。

USB メモリ

USB1.1 または USB 2.0 準拠の USB メモリを使用してください。ただし、 相性などの問題で市販されているすべての USB メモリが使用できるとは 限りません。また、暗号化などのセキュリティ対策がされている USB メモリ は使用することができません。



フォルダやファイルを読み込み,保存,コピー,削除してい る場合は,画面上にアクセス中のマークが表示されます。 USBメモリに対してアクセスしている間はUSBメモリを取り 外さないでください。USBメモリまたはファイルが破損する おそれがあります。

USB キーボード

USB1.1 または USB 2.0 準拠の USB キーボードを使用してください。ただし、相性などの問題で市販されているすべての USB キーボードが使用 できるとは限りません。

表 2.7.2-1 パネルキーと USB キーボードの対応

アクセスマスタ パネルキー	USB キーボードのキー
Enter	Enter
ESC	Esc
矢印キー	矢印キー
Start	スペース
Realtime	F7
Top Menu	Home

2



- USB Ethernet コンバータ
- USB Wi-Fi ドングル
- USB Bluetooth ドングル

注:

相性などの問題で市販されているすべての USB コンバータ, USB Wi-Fiドングル,および USB Bluetooth ドングルが使用できるとは限りません。

動作確認済みのドングルを表 2.7.2-2 および表 2.7.2-3 に示しま す。

表 2.7.2-2 動作確認済みドングル (Wi-Fi)

メーカ	形名
Buffalo	WLI-UC-GNM2S
Buffalo	WI-U2-433DMS
IO DATA	WN-AC433UM
IO DATA	WN-G150UM
IO DATA	WHG-AC433UM
ELECOM	WDC-433SU2M2BK
Logitec	LAN-W150NU2A
Planex	GW-450S
Planex	GW-USNANO2A

メーカ	形名
IO DATA	USB-BT40LE
ELECOM	LBT-UAN05C2/N
ELECOM	LBT-UAN05C1
Planex	BT-Micro4
Buffalo	BSBT4D205BK
Buffalo	BSBT4D105BK
PRINCETON	PTM-UBT7

表 2.7.2-3 動作確認済みドングル (Bluetooth)

2.7.3 USBポート (VIP接続用)

光ファイバ端面を観察するためのファイバスコープを接続します。詳しくは、 「第11章 VIP」を参照してください。

2

2.8 基本的な注意



- コネクタカバー
 コネクタ類には防塵のためのコネクタカバーが取り付け
 てあります。コネクタにケーブルを接続するとき以外は
 コネクタカバーを外さないでください。
- 結露

低い温度の戸外から高い温度の室内へ持ち込んだよう な場合には、アクセスマスタの内部に水滴が付着する ことがあります。このような場合には、よく乾燥させてか らアクセスマスタの電源を入れてください。

- 温度範囲 アクセスマスタの使用温度範囲 (0℃~+45℃) および 保存温度範囲 (-20℃~+60℃) を守って使用してくだ さい。アクセスマスタを車の中などに放置すると、周囲 温度が規格を超えて故障するおそれがあります。
- 安全
 添付の AC アダプタおよびバッテリパック以外は使用しないでください。規格が合わないためにアクセスマスタを破損するおそれがあります。

・レーザ

アクセスマスタのコネクタのケーブル接続面,およびア クセスマスタに接続されたケーブルを覗かないでくださ い。レーザ光が目に入ると,被ばくし,負傷するおそれ があります。

また、アクセスマスタは高出力の光パルスを出力します。 被測定光ファイバに接続された通信機器の受光回路を 破損するおそれがありますので、測定の際は被測定光 ファイバから通信機器などを外してください。当社では、 通信機器などの破損について保証できません。

保守

当社ではアクセスマスタの検査をアンリツカスタマーサ ポート株式会社で年に 1 回実施 (有料) することをお 勧めします。



湿度またはほこり
 湿気やほこりの多い場所に置かないでください。水滴
 やほこりの付着などで回路がショートし、火災や感電、
 故障の原因となるおそれがあります。

活性ガスにさらされる場所
 活性ガスにおかされるおそれのある場所に置かないでください。機器の損傷などで火災や故障の原因となるおそれがあります。



ここでは、アクセスマスタの一般的な操作とシステム設定について説明します。

3.1	一般的な操作		3-2
	3.1.1	電源のオン/オフ	3-3
	3.1.2	画面の説明	3-3
	3.1.3	トップメニュー	3-4
	3.1.4	設定方法	3-6
	3.1.5	文字入力方法	3-9
3.2	バック	ライトの調整	3-15
3.3	システ	ム設定	3-16
	3.3.1	一般設定	3-16
	3.3.2	パスワード	3-18
	3.3.3	校正日設定	3-24
	3.3.4	機器情報	3-25
3.4	画面イ	メージをファイルに保存	3-30
3.5	ファイルの操作		3-31
	3.5.1	ファイルの読み込み	3-32
	3.5.2	ソート	3-34
	3.5.3	新規フォルダ	3-34
	3.5.4	複数ファイルの選択	3-35
	3.5.5	ファイルまたはフォルダの削除	3-35
	3.5.6	ファイルのコピー	3-36
	3.5.7	ファイルの保存	3-36
	3.5.8	ヘッダ	3-37
	3.5.9	波形ファイルのサマリの作成	3-39

3.1 一般的な操作

ここでは、バッテリパックがすでに充電されていること、または AC アダプタ がアクセスマスタに接続されていることを前提としています。 バッテリパックの充電または AC アダプタの接続の詳細については、以下 を参照してください。 「2.2.1 バッテリパックの取り付け」

「2.3.1 AC アダプタ」

電源キーを押してアクセスマスタを起動します。トップメニューが表示されます。



図 3.1-1 初期画面 – トップメニュー

注:

電源投入後,図 3.1-1 に示す画面が表示されない場合は、アクセ スマスタが故障している可能性があります。電源を切って電源を入 れ直してください。問題が解決しない場合は、本書(紙版説明書 では巻末,電子版説明書では別ファイル)に記載の「本製品につ いてのお問い合わせ窓口」へすみやかにご連絡ください。
3.1.1 電源のオン/オフ

アクセスマスタの電源オン:

電源キーを押します。アクセスマスタは自己診断を行い,アンリツのスプ ラッシュ画面が短時間表示されます。自己診断が完了すると,トップメ ニューまたはテストアプリケーションの1つが表示されます (図 3.1-1を参 照)。

アクセスマスタの電源オフ:

電源キーを押すと,次のメッセージが表示されます。

電源を切ってもよろしいですか?

[はい] をタッチすると電源が切れます。

注:

電源キーを約 10 秒間押し続けると,いつでも電源を強制的にオフ にすることができます。

3.1.2 画面の説明

[1] [3] [2] [4] [6] ٦ 光パルス記場(通常記場) dB 10.0 dB/div 2018-10-9 13:56 10:36h 99% 🛎 187 Under 0.0 Q 10.0-K X 20.0-IOR/BSC 30.0-40.0-• 損失計算方法 50.0-0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 km 0.05 **E**3 カーソルアンロック A В a A: 0.1666 km 2-Pt損失 01. : TOR : シフト B: 0.3333 km **. *** DR : RES : <u>A->B: 0.1667 km</u> 反射_***** <u>PW.:</u>_ AVG : 次ページ >> (2 / 4) 解析 しきい値 パワーメータ 光源 波形 [5] [5]

ここでは、画面の構成とパネルキーの操作方法について説明します。

図 3.1.2-1 画面の構成

[1] 画面名表示エリア: 画面の名称や読み込んだファイル名が表示されます。設定方法に ついては、「3.3.1 一般設定」を参照してください。 般的な操作とシステム設定

- [2] 日時表示エリア:
 現在の日時が表示されます。
 表示形式(年月日,月日年,日月年)はシステム設定に従います。
 設定方法については、「3.3.1 一般設定」を参照してください。
- [3] ステータス表示エリア: バッテリインジケータ、バッテリ残量、機器のステータスのアイコンが 表示されます。バッテリ残量は、満充電に対する比率(%で表示)と 推定使用可能時間(過去1分程度の平均消費電流から予想、hで 表示)で表示します。 なお、バッテリ残量が30%以下になったら充電することをお勧めしま

11:24h

(黄色)

(赤色)

ų,

i

<u>95%</u> _回昌

H

(推定使用可能時間:11時間24分)

す。

- バッテリインジケータ:
- バッテリ残量(h):
- ・ バッテリ残量(%):
- ・ ネットワーク接続:
- ・ レーザ光出力中:
- ファイルアクセス中:
- ・ VFL 光出力中:
- [4] 電源表示エリア:
 - · 駆動電源 (外部電源):
 - ・ 駆動電源 (バッテリパック):
- [5] ソフトキー表示エリア:

画面やそのときの動作状態により必要な機能をソフトキーに割り当て て表示します。主に機能の選択や確認に使用します。

 [6] パワー表示エリア: 光パルス試験または Fiber Visualizer において、パワーメータを使 用するとパワー測定値が表示されます。

3.1.3 トップメニュー

ここでは、トップメニューからの機能選択の方法を説明します。

アクセスマスタを起動すると、トップメニューが表示されます。ただし、[自動 起動画面]を設定している場合や、[自動で電源を切る]を設定している場 合は、トップメニュー以外が表示されることがあります。詳しくは「3.3.1 一 般設定」を参照してください。 次の方法で, 選択した機能に移ることができます。

- アプリケーションボタンをタッチする。

なお,以下の場合を除いて, **Top Menu** ② を押すと本画面が表示されます。

- ・ 自動バックライトオフ機能によりバックライトがオフになっているとき
- ・ 警告や注意を促すメッセージが表示されているとき



図 3.1.3-1 トップメニュー

- [1] アプリケーションボタン: アプリケーション名が表示されます。表示されるボタンの種類は、オ プションによって異なります。
- [2] 光源の波長: 出力可能な光源の波長が表示されます。 表示される波長はオプションによって異なります。
- [3] [SM/MM] ソフトキー: オプション 063 の場合に表示されます。[SM / MM] をタッチすると, 選択したポートの波長が反転表示になります。
- [4] [サマリの作成] ソフトキー: 複数の波形ファイル(拡張子 SOR)のサマリを、テキストファイルとして保存します。「3.5.9 波形ファイルのサマリの作成」を参照してください。

3

3.1.4 設定方法

ここでは設定値の変更方法について説明します。

- ・ 設定項目の選択:
 - 設定する項目をタッチします。

または A V で項目を反転表示して、 Enter を押します。

しきい値	2018-6-30 13:48	11:21h 95% 🛎
自動検出		
接続損失	0.05 dB	
反射減衰量	60.0 dB	
遠端	3 dB ()	
マクロベンド	0.3 dB	
スプリッタ損失	1x8 (10.0 dB)	
良否判定しきい値		
非反射イベント損失(融着)	無効	
反射イベント損失(コネクタ、メカスプ)	無効	
反射減衰量	無効	
ファイバ損失 (dB/km)	無効	
全損失	無効	
スプリッタ損失	無効	881.7
		一房しる

図 3.1.4-1 設定項目の選択

数値の入力:

設定項目のウィンドウが開き,数字キーをタッチして設定値を入力します。

▲ V を押すか、またはロータリノブを回しても値を変更できます。

しきい値		2018-6	-30 13:49	— 1	l:21h 95% 🛎
マクロベンド検出しきい値を マクロベンド検出が有効で、 損失値の後ろに出がつきます	設定します。 2つの波長間の損失	差がこの値よ	り大きい場合、		
遠端	マクロベンド	<u>a 10</u>]		
マクロベンド	0.3	dB			
スプリッタ損失	0.3 - 2.0 (dB))	0 dB)		
良否判定しきい値 非反射イベント損失(融着)	OK =	キャンセル			
反射イベント損失(コネクタ、	メカスプ)	無効		-	
反射滅衰量 ファイバ損生 なか	1 2	3 4	BS		
全損失 5	67	8 9			
	数値キ	_			

図 3.1.4-2 設定数値の入力

[OK] をタッチするか, Enter を押すと設定値が変更されます。

[キャンセル] をタッチするか, ESC) を押すと入力した値は破棄され 設定値は変更されません。

・ 設定値の選択:

設定項目のウィンドウが開き,リストの項目をタッチして設定値を選択します。

▲ ▼ を押すか、またはロータリノブを回しても設定値を選択できます。

しきい値			2018-6-30 13:4	9 💶	11:16h 95% 🛎
自動検出 接続損失	スプリッタ損失				
反射減衰量	分岐	スプリ	ッタ損失		
遠端へ	▶ 1x2 ∧		4.1 dB		
7004	1x4	1.0 -	6.9 (dB)		
スプリ	1x8	初期植	T		
良否判定	1x16 V	19780110	4.1 dB		
非反射イベント損失	OK	++	ッンセル		-
反射イベント損失(二					
反射減衰量			無効		
ファイバ損失(dB/km	n)		無効		
全損失			無効		
スプリッタ損失			無効		

図 3.1.4-3 設定値の選択

[OK] をタッチするか, Enter を押すと設定値が変更されます。 [キャンセル] をタッチするか, ESC を押すと入力した値は破棄され, 設定値は変更されません。 数値入力とボタン:

設定項目のウィンドウが開き,数字キー,またはボタンをタッチして設定 値を入力します。

しきい値 2018-6-30 13:49 💶 11:									11:16h	95% 🛢
非反射損失の警告レベ このパラメータは融発 イベントテーブルの新	いを設 接続に 課値は	定します 有効です 、このパ	<u>-</u> ゚゚゚゚゚ラメーク	マより大き	きい場合	に強調	豪示されます。			
遠端	非反角	オイベン	ト指生信	(塔)	10					
マクロベンド	無	5	BOCIA	K8/						
スプリッタ損失										
良否判定しきい値 非反射イベント損失(OK	キャン	セル	無效	þ				
反射イベント損失(コ	ネクタ、	メカス	ፖ)	無	助					
反射減衰量										
ファイバ損失(dB/k	0	1	Z	3	4	BS				
全損失	5	6	7	8	9					
スプリッタ損失	, j	Ĺ		Ľ	ĺ.					
									-	

図 3.1.4-4 非反射イベント設定

[無効] をタッチすると"無効"に設定されます。 数字キーをタッチしても"無効"には設定されません。 [OK] をタッチするか, Enter を押すと設定値が変更されます。 [キャンセル] をタッチするか, ESC を押すと入力した値は破棄され 設定値は変更されません。

3.1.5 文字入力方法

設定項目によっては、英数字、ひらがな、カタカナなどの文字を入力する ことができます。このような設定項目を選択すると、図 3.1.5.1-1 が表示さ れます。

アクセスマスタに USB キーボードを接続すると,キーボードから文字を入 力できます。

注:

USB キーボードでは日本語の文字入力ができません。

3.1.5.1 英数字の入力



図 3.1.5.1-1 文字入力ダイアログボックス (英数字)

- ・ 文字入力の位置に移動:
 すでに設定されている文字があるときは、
 または > をタッチして
 文字入力する位置までカーソルを移動させます。
- 入力した文字の削除:
 入力した文字を削除するときは、削除したい文字の右側にカーソルを 移動させて [バックスペース] をタッチします。
- ・ 文字入力モード(入力する文字種)選択:
 [入力]をタッチすると、アルファベットの大文字、小文字、半角記号が切り替わります。

3.1.5.2 日本語の入力

「図 3.1.5.1-1 文字入力ダイアログボックス (英数字)」で, [A⇔あ] をタッ チすると, 日本語入力と英数字入力が切り替わります。

英数字入力時に日本語入力時に [入力] をタッチすると, かなと全角記 号が切り替わります。

日本語入力を選択すると,変換文字入力エリアが表示されます。

^	ッダ 2020-6-18 16:44									Ų			
ſ	コメン	٢		(MAX:30 [半角])									
										- ₹	K <	> >	
	変換	字									715147		
	わ	5	や	ま	は	な	た	t	か	あ	发楔	۸- ۲	⊢
											かな	ኯ"ックス∿°−ス	
	を	IJ	φ	み	U	に	ち	し	き	5	カナ	全てクリア	┢
	h	ବ	よ	t	\$	ぬ	2	す	<	Э		1.4	
		ħ	_	차		ħ	7	++	(+	÷	半角肋	かな	
	•	46		~		10		e		~	大⇔小	A⇔あ あいうえお	
	•	3		ŧ	ほ	Ø	۲	£	ι, Ξ	お	·· .	Histone	
												半晶性	
							OK	+	ャンセ	IL I		入力履歴	
L													

図 3.1.5.2-1 文字入力ダイアログボックス (日本語)

- ・ 文字入力の位置に移動:
 すでに設定されている文字があるときは、[<] または [>] をタッチして文字入力する位置までカーソルを移動させます。
 変換文字を入力していない状態で、[スペース] をタッチすると半角スペースが入力されます。
- ・ 文字の入力: 文字入力モードを選択したあと文字キーをタッチして文字を入力しま す。
 [変換] をタッチすると、入力した文字が漢字に変換されます。
 リストの文字をタッチして [決定] をタッチすると、変換文字に選択した 文字が入力されます。
 [取消] をタッチすると、変換文字エリアの文字がすべてひらがなに戻り ます。
 [入力履歴] をタッチすると、過去に入力した文字の履歴がリストに表示 されます。

· 濁音, 半濁音, 小さい文字の入力:
 文字によっては1文字入力したあとに, [^{*}°] をタッチすると濁音または
 半濁音の文字に変換されます。
 文字によっては1文字入力したあとに, [大⇔小] をタッチすると小さい
 文字に切り替えられます。

 単語帳:
 単語帳を表示するには、トップメニューで Load を押し、単語帳の テキストファイルを読み込みます。
 単語帳のテキストファイルには、登録する単語を改行して入力します。

文字入力の例

1. ひらがなで文字を入力します。入力した文字が変換文字エリアに表示されます。

[か][ん][さ][い][し][や][大⇔小] の順にタッチすると, 次の表示 になります。

シッダ 2020-6-18 16:49						
Х						
 						
°-7						
リア リア						
25						
F						
歴						

図 3.1.5.2-2 変換文字の入力

入力をキャンセルする場合は、 [全てクリア] で変換文字エリアを空 白にします。

2. [変換] をタッチするとリストに変換候補が表示されます。また,変換 候補エリアの反転表示された文字が変換文字に表示されます。 3

ヽッダ							20	18-6-3	0 13:52		11:09h 95%
コメン	۲						[半角])				
アンリ	」ツ株式	绘社								→][+	₽₹
変換	7字 🛛	世 支社	t							747	関西
ゎ	5	や	ŧ	は	な	た	t	か	あ	OEAE	簡裁
を	ų	φ	д	V	t	ち	L	ŧ	い	取消	完済 寛斎
h	3	よ	t	ŵ	ぬ	っ	す	<	う		カンサイ
•	n	-	ಶು	^	ね	τ	t	け	え		men
Þ	3		ŧ	ほ	Ø	٢	F	t	お		
						OK	3	Fャンt	אנצ		

図 3.1.5.2-3 変換候補の表示

- 文節を変更する場合は, → (文節を狭める) (文節を広 げる)で調整します。
- 次の文節または前の文節を変換する場合は、反転表示された状態で、 (左の文節へ)または (右の文節へ)で変換する文節を移動します。
- 5. リストに表示されている候補をタッチして,変換候補の表示を切り替 えることもできます。
- 6. 変換文字エリアの入力文字を, [かな] (ひらがな), [カナ] (カタカ ナ), [半角カナ] (半角カタカナ) に変換することもできます。
- 手順 3~6 を繰り返し,変換文字入力エリアに入力したすべての文字を指定の文字種に変換し確定します。
- 8. [確定] をタッチするか Enter を押して変換を確定します。確定さ れた文字が,入力エリア (この場合,コメントのエリア) に表示され, 変換文字エリアが空白になります。

<u>^ "</u>	<u>2020-6-18 16:59</u>											
=	コメント (MAX:30 [半角])											
	アンリ	ツ株式	会社関	西支社							K <	> >
	変換	字										
	わ	5	や	ま	は	な	た	t	か	あ	发探	<u> </u>
											かな	バッ タスペース
	を	IJ	Φ	ታ	υ	1	ち	し し	₹	5	カナ	
	h	ବ	ቴ	む	à.	ぬ	っ	す	<	Э		1+
		'n.	_	kh		b	7	++	(†	à	半角肋	が
	`			_							大⇔小	
	•	3		ŧ	ほ	0	٤	そ	C	お		単語帳
							OK	+	ャンセ	IL I		入力履歴

図 3.1.5.2-4 文字確定ダイアログボックス

9. [OK] をタッチするか, Enter を押すと文字入力を終了します。対象の入力エリア (この場合, コメントのエリア) に決定した文字が反映されます。

ヘッダ	2018-6-30 13:53	11:04h	95% 🛢
ファイルヘッダ			
データフラグ	OT		
ケーブルID			
ファイバID			
連番	1		
ケーブルコード			
起点			
終点			
方向	A->B		
作業者			
コメント	アンリツ株式会社関西支社		
		閉じ	5

図 3.1.5.2-5 ヘッダ画面

般的な操作とシステム設定

3.1.5.3 自動インクリメント機能用の数字入力

「4.2.4 自動保存」,「5.2.4 自動保存」で有効を [On] にすると,ファイル に保存するごとに,コメントや波長などの後ろに設定した番号が自動的に 加算されます。番号は最大4桁まで設定できます。



図 3.1.5.3-1 基本ファイル名ダイアログボックス

3.2 バックライトの調整

Brightness left を押すと, バックライトの輝度が次の順序で切り替わります。

ハイ \rightarrow ジル \rightarrow ロー \rightarrow オフ \rightarrow ハイ \rightarrow ジル...

注:

次の場合は,バックライトを調整することはできません。

- · 内蔵メモリまたは USB メモリスティックへのアクセスが進行中
- ・ 警告メッセージまたは注意メッセージが表示されている

「3.3.1 一般設定」の [自動で画面を暗くする] の機能でバックライトがオ フになっているときは、画面をタッチするかいずれかのキーを押すとバック ライトが点灯します。 3

3.3 システム設定

Setup Ø を押すと、一般的なシステム設定ができる一般画面が表示されます。

3.3.1 一般設定

ー般画面を使用して、日付/時刻、カラー、言語などの情報を設定します。 トップメニューから Setup ② を押すと、ソフトキーに [パスワード], [校 正日設定] および [機器情報] が表示されます。

一般	2018-10-9 13:57	l0:47h 99% 🛎
日付	2018-10-9	
時刻	13:57	
標準時との差	+7.0 時間	一般
年月日の順番	年-月-日	
自動起動画面	無効	パスワード
カラーパレット	マリンブルー	
背景色と波形の色	白 - 赤	校正日 設定
言語	日本語	
自動で画面を暗くする	無効	
自動で電源を切る	無効	
光パルス試験での電力を節約する	高	
		機器情報

図 3.3.1-1 一般画面

表 3.3.1-1 一般画面

名称	説明
日付	日付を設定します。
時刻	時刻を設定します。
標準時との差	ローカル時間と UTC (協定世界時: Coordinated Universal Time) との時間差を設定します。 日本国内では 9.0 を設定します。
年月日の順番	タイトルバーに表示する日付の表示方法を設定します。
自動起動画面	アプリケーションを選択すると、電源を投入した後に自動でア プリケーションが実行されます。 [無効] を選択すると、電源を投入した後にトップメニューが 表示されます。

名称	説明
カラーパレット	カラーパレットを次から選択します。
	マリンブルー,草原,日光,グレースケール,黒系,白系
背景色と波形の色	グラフの背景色と線の色の組み合わせを選択します。
言語	言語を選択します。
自動で画面を暗くす る	一定時間パネル操作をしないときに, バックライトをオフにす るまでの時間を設定します。[無効] を設定すると, バックライ トはオフになりません。
自動で電源を切る	ー定時間パネル操作をしないときに、自動で電源をオフにするまでの時間を設定します。[無効]を設定すると、電源はオフになりません。
	ただし,以下の場合は自動で電源を切る機能を無効にし,そ の動作終了時から自動で電源を切る機能のタイマを再スター トします。
	・ 光パルス試験で測定中
	・ Fiber Visualizer で測定中
	・ ケーブル認証試験で測定中
	• 自動検出中
	・ 光パワーレベル測定中
	• 光源点灯中
	• 可視光源点灯中,点滅中
	・光ロス測定中
	 保存, 読み込み, コピー, 削除などのファイルアクセス中
	・ 内蔵メモリ修復中, 内蔵メモリフォーマット中
	・ ファームウェア更新中
	・ USBケーブルを使って PCと接続中
	・ Wi-Fi, イーサネット, Bluetooth を使って PC と接続中
光パルス試験での電 力を節約する	パルス測定終了後,一定時間内に次のパルス測定を行わな かったときに,内部の機器を待機状態にして電力を節約しま す(省電力状態)。この省電力状態への切り替え方法を設定 します。
	高: パルス測定終了後,約10秒以内に次の測定を行わな かったとき,省電力状態になります。
	低: パルス測定終了後,約 180 秒間次の測定を行わな かったとき,省電力状態になります。
	Off: パルス測定終了後,省電力状態になりません。

表 3.3.1-1 一般画面 (続き)

3.3.2 パスワード

トップメニューで Setup ② を押したときだけ、ソフトキーに [パスワード] が表示されます。 パスワード画面では、アクセスマスタは、特定の使用者に管理者レベルを 設定できます。認証レベルは、管理者とユーザの 2 種類あります。それぞ れのアクセス権を次の表に示します。 √: アクセス可能

空欄: アクセス不可

項目	管理者	ユーザ
日付,時刻の変更	\checkmark	
パスワード保護	\checkmark	
管理者パスワードの設定	\checkmark	
ユーザパスワードの設定	\checkmark	
パスワードの有効期間	\checkmark	
パスワードの有効期限	\checkmark	
ログファイルの表示	$\sqrt{*1}$	
ファームウェア更新	\checkmark	
工場出荷時設定に戻す	\checkmark	
内蔵メモリのクイックフォーマット	\checkmark	\checkmark
内蔵メモリの完全消去	\checkmark	
タッチパネル校正	\checkmark	
光パルス測定, パワーメータ, および損失の 測定	\checkmark	\checkmark
リモート GUI の使用		\checkmark
SCPI コマンドの受付	$\sqrt{*2, *3}$	$\sqrt{*2, *3}$
リモートコマンドの受付	$\sqrt{*2, *4}$	$\sqrt{*2, *4}$

表 3.3.2-1 操作項目ごとのアクセス権

*1:パスワード保護が On の場合。

*2: ログインするまで、コマンドを受け付けません。

- *3: 『MT9085シリーズ アクセスマスタ SCPIリモートコントロール 取扱 説明書』に記載されているコマンド
- *4: 『MT9085 シリーズ アクセスマスタ リモートコントロール 取扱説明 書』に記載されているコマンド

ソフトキーの [パスワード] をタッチすると、パスワード設定画面が表示されます。

パスワード設定	2018-6-30 13:56 💴 1	1:11h 94% 🛎
一般設定 パスワード保護	Off	
管理者設定 パスワード	*****	<u>фл</u>
コーザ設定		10R
パスワード		パスワード
パスワード有効期間	無期限	
有効期限	無期限	校正日 設定
		機器情報

図 3.3.2-1 パスワード設定画面

名称	説明
パスワード保護	On: パスワードによる保護をします。
	Off: パスワードによる保護をしません。
管理者設定	
パスワード	1~16文字の英数字または記号を設定します。
ユーザ設定	パスワード保護が [On] の場合に設定できます。
パスワード	16 文字以下の英数字または記号を設定します。
	空欄でも構いません。
パスワード有効期間	無期限,または日数 (1~200) を設定します。
有効期限	パスワード有効期間から計算した,パスワードが無効になる期日が表示されます。

パスワード保護

パスワード保護を [On] にすると, 電源をオンにした後にログイン画面が 表示されます。また, 次の操作をしたときに, すべてのユーザのアクセスが ログファイルに記録されます。

- ・ 電源オン (ログイン)
- ・ 光パルス試験の開始
- ・ 電源オフ

注:

管理者パスワードを忘れないでください。

管理者パスワードを忘れると、アクセスマスタを使用できなくなります。

管理者パスワードの設定

1. 管理者パスワードを1から16文字の英数字と記号で設定します。

[工場出荷時設定に戻す]を実行すると、管理者パスワードも出荷時設定に戻ります。初期設定はMT9085ANRITSUです。

パスワード設定	2020-6-18 17:11	Ų
管理者用パスワート	· (MAX:16 [半角])	
*********	✓ K < > >	
1 2 3 Q U A S Z S	4 5 6 7 8 9 0 パース B R T Y U I 0 P 全てクリア D F G H J K L + 大力 C V B N H - - -	
	01 キャンセル	

図 3.3.2-2 管理者パスワードダイアログボックス

- 2. [OK] をタッチするか, Enter を押します。
- 3. 確認のために同じパスワードを入力します。



図 3.3.2-3 管理者用パスワードの確認ダイアログボックス

4. [OK] をタッチするか, Enter を押します。

ユーザパスワードの設定

ユーザパスワードを16文字以下の英数字と記号で設定します。 「3.3.4 機器情報」の[工場出荷時設定に戻す]を実行すると、ユーザパ スワードは空欄になります。ユーザとしてログインする場合は、パスワード の入力が不要ということになります。



図 3.3.2-4 ユーザ用パスワードダイアログボックス

パスワードの有効期間

ユーザパスワードの有効期間を設定します。ユーザパスワードの有効期間 が過ぎると、ユーザはログインできなくなります。

注:

アクセスマスタの動作中にパスワードの有効期間が切れると、アク セスマスタは自動でシャットダウンします。時刻が 0:00 になった時 点で有効期間を過ぎているかチェックします。

パスワード設定					2018-6-	30 13:5	8	11:05h	94% 🛎
パスワードの有効期 有効期限リセットを	間を設定 実行する	します。 と有効期	限が更新	がされます	5 .				
1X7-1-				•4	******	****			
ユーザ設定 パスワー	下有効期	間							
パスワー 無期間	ł								
パスワー									
右obiting. OK	-	キャンセ	JL I	無期限		有効期	限		
						-9C9	r -		
							1		
	0	1	2	3	4	BS			
	5	6	7	8	9	•			
							IJ		

図 3.3.2-5 パスワード有効期間ダイアログボックス

無期限:

ユーザパスワードの有効期間を設定しない場合に使用します。

有効期限リセット:

リセットを実行した日付と入力した日数から有効期限を計算しなおま す。有効期限の表示が更新されます。

ログファイルの表示

パスワード保護が [On] の場合は、アクセスログが自動で作成されます。 ログファイルの書式を次の図に示します。

18-Jun-2018 11:00:25 POWER ON (User) 18-Jun-2018 11:05:16 OTDR TEST 18-Jun-2018 11:22:50 OTDR TEST 18-Jun-2018 11:32:44 OTDR TEST 18-Jun-2018 11:47:01 OTDR TEST 18-Jun-2018 11:56:33 POWER OFF

図 3.3.2-6 アクセスログの書式

注:

アクセスログは 1000 件まで記録できます。 ログが 1000 件を超える と、一番古いログから順に上書きされます。

アクセスログは次の手順でコピーします。

- 1. 管理者パスワードでログインします。
- 2. トップメニューが表示されているときに Load **()**を押します。
- 3. メディアを [内蔵メモリ] にします。
- 4. MT9085_Access_Log.txt をタッチします。

読み込み	2018-7-20 09:48		é
メディア 内蔵メモリ	(58ファイル 866MB 空き)	
フォルダノ			
ファイル名	日時 ▼		
[gdb]	18-06-20 21:53	٨	שצי
[_PDF]	18-06-20 16:15		
[_TEST]	18-06-20 13:03		貼付け
[EVN]	18-06-20 12:50	-	
[package]	18-06-18 19:34		複数選択 Off
[_]	18-06-15 13:22		
[_A]	18-06-15 13:22		全て選択
[A]	18-06-15 13:22		
[83]	18-06-15 13:22		選択を反転
MT9085_Access_Log.txt	18-07-20 09:47	v	
			オページン

ファイルサイズ : 86

- 5. ソフトキーの [コピー] をタッチします。
- 6. USB メモリをアクセスマスタに接続します。
- 7. メディアを [USBメモリ] にします。
- 8. コピー先フォルダをタッチして反転表示にします。
- 9. ソフトキーの [貼付け] をタッチします。

般的な操作とシステム設定

3.3.3 校正日設定

トップメニューで Setup 🕢 を押したときだけ, ソフトキーに [校正日設 定] が表示されます。

校正日設定画面では、校正を実施した日と校正周期を設定できます。 次回にアクセスマスタを校正する日時が校正期日として表示されます。 これらの情報は PDF レポートに印刷されます。

ソフトキーの [校正日設定] をタッチすると,校正日設定画面が表示されます。



図 3.3.3-1 校正日設定画面

表 3.3.3-1 校正日設定画面

名称	説明
校正日	校正を実施した日付を設定します。
校正周期	校正を実施する周期を月数(0~120)で設定します。
校正期日	次回校正を実施する日付が表示されます。

3.3.4 機器情報

ソフトキーの [機器情報] をタッチすると,機器情報画面が表示されます。

機器情報	2020-6-22 10:20	Ų
システム情報		
製造元	Anritsu	
形名	MT9085C-053	
シリアル番号	053000002	
ハートワェアハーション フー・ノウ・スパージョン	1	一般
ファームフェノバーション INTTROMバージョン	1.07	
FPGAバージョン	1.03	
		<i>NX</i> -F
	内蔵メモリの	
ファームウェアの更新	クイックフォーマット	校正日
		設定
	1	
工場出荷時設定に戻す	内蔵メモリの完全消去	
	1	
タッチパネル校正		
		機器情報

図 3.3.4-1 機器情報画面

表 3.3.4-1 機器情報画面

名称	説明
システム情報	アクセスマスタの情報が表示されます。
ファームウェアの更新	インストールファイルを読み込んでファームウェアを更新しま す。
工場出荷時設定に戻 す	アクセスマスタの設定を,工場出荷時の設定に戻します。
タッチパネル校正	タッチパネルの校正をします。
内蔵メモリのクイック フォーマット	内蔵メモリの初期化をします。 内部メモリに保存されているファイルはすべて削除されます。
内蔵メモリの完全消 去	内蔵メモリのデータを,復旧できないように消去します。 内蔵メモリの消去が完了するまで 30 分以上かかります。

ファームウェアの更新

当社がリリースしたアップデート用のインストールファイルを読み込むことで、 ファームウェアを更新できます。



ファームウェアを更新するときは、アクセスマスタにACアダ プタを接続してください。

- 1. インストールファイルを USB メモリにコピーします。
- 2. USBメモリをアクセスマスタに接続します。
- 3. [ファームウェアの更新]をタッチします。
- 4. メディアのフィールドをタッチして, [USB メモリ] にします。
- 5. インストールファイル名をタッチします。

ファームウェアの更新	2018-7-26 08:45		1% 🤨
メディア USBメモリ	(9ファイル 6610HB 空き	5)	
フォルダノ			
ファイル名	日時 ▼		
[ScreenCapture]	18-07-26 08:33	^	更新の実行
[vipi]	18-05-25 11:33		
[FOUND. 000]	18-05-07 16:43		
[System Volume Information]	17-11-28 22:05		
[Linux_Images]	17-11-28 21:34		ソート
[Internal]	17-05-17 14:46		
[New folder]	15-12-04 19:08		新規フォルダ
installMT9085A_V1.0E.apm	18-07-20 15:47		
install_MT9085A_T7.6E.apm	16-06-24 17:40		削除
		V	
			次ページ >>
ファイルサイズ : 37754 KB			

- 6. ソフトキーの [更新の実行] をタッチします。
- 7. [スタート] をタッチします。ファームウェアの更新が終了するまで、し ばらく時間がかかります。



ファイルサイズ : 37754 KB

ファームウェアの更新が成功するとアクセスマスタは自動的に再起動しま す。アクセスマスタが再起動したら、「図 3.3.4-1 機器情報画面」でファー ムウェアが更新されたことを確認してください。

ファームウェアの更新中にバッテリ残量がなくなるのを防ぐため,バッテリ 残量が10%未満になるとファームウェアの更新はできなくなります。

タッチパネル校正

[タッチパネル校正] をタッチすると,確認ダイアログボックスが表示されま す。



図 3.3.4-2 タッチパネルの確認ダイアログボックス

[はい] をタッチすると, 画面に 🔡 が表示されます。 中心を先の細いもの でタッチします (5 か所)。



図 3.3.4-3 タッチパネルの校正画面

工場出荷時設定に戻す

[工場出荷時設定に戻す] をタッチすると、次の画面の設定が工場出荷時の設定に戻ります。また、アクセスログファイルは削除されます。

- 測定条件
- しきい値
- 自動保存
- 注:
- 「3.3.1 一般設定」の内容は変更されません。

「3.3.2 パスワード」,「3.3.3 校正日設定」の内容は,工場出荷時の設定に戻ります。

内蔵メモリのクイックフォーマット

内蔵メモリのクイックフォーマットをします。 内蔵メモリに保存されているファイルはすべて削除されます。 内蔵メモリのクイックフォーマットは数分で終了します。





内蔵メモリの完全消去

内蔵メモリのデータを,復旧できないように消去します。

内蔵メモリのクイックフォーマットと同様に確認ダイアログボックスが表示されます。

内蔵メモリのデータ漏えいを防止する必要がある場合は,内蔵メモリの完 全消去を実行してください。



内蔵メモリを完全消去するときは、アクセスマスタに AC ア ダプタを接続してください。

内蔵メモリの完全消去が終了するまで約 30 分かかります。 内蔵メモリの初期化中にバッテリがなくなると、内蔵メモリ を破損するおそれがあります。

3.4 画面イメージをファイルに保存

Screenshot

⑤ を押すと、画面イメージがファイルに保存されます。保
存先フォルダとファイル名が表示されます。[OK] をタッチしてダイアログ
ボックスを閉じます。



図 3.4-1 スクリーンキャプチャダイアログボックス

3.5 ファイルの操作

アクセスマスタでは、ファイルについて以下の操作ができます。

- ・ 測定した結果のファイルを読み込む
- ・ ファイルをコピーする
- ファイルを削除する
- ・ 測定した結果をファイルとして保存する

アクセスマスタでは、内蔵メモリと USB メモリについてファイルを操作する ことができます。USBメモリの使用については、「2.7.2 USBポート(汎用)」 を参照してください。

光パルス試験 (通常試験), Fiber Visualizer の場合, 以下のファイルを アクセスマスタで読み込むことができます。

拡張子.sor ファイル: スタンダード形式*1, スタンダード V2 形式*2の波 形データファイル

Fiber Visualizer の場合, .sorファイルに加えて,以下のファイルをアクセスマスタで読み込むことができます。

拡張子.zip ファイル: このファイルには, 複数の測定結果ファイル(.sor ファイル) が圧縮されています。

- *1: スタンダード形式とは、米国 Bellcore 社が制定した GR-196-CORE (Issue 1, Revision 1, December 1997) 規格に準拠した形式です。
- *2: スタンダード V2 形式とは、米国 Telecordia Technologies 社(旧 Bellcore 社)が制定した SR-4731 (Issue 1, February 2000)規 格に準拠した形式です。規格番号は変わっていますが、 GR-196-CORE バージョン 2 にあたります。

般的な操作とシステム設定

<u> 注</u>意

- 削除したフォルダやファイルを元に戻すことはできません。
 フォルダやファイルを削除するときは十分に注意してください。
- フォルダやファイルの読み込み、保存、コピー、削除をしているときは、画面上にアクセス中のマークが表示されます。
 USBメモリに対してアクセスしている間は、USBメモリを取り外さないでください。USBメモリまたはファイルが破損するおそれがあります。
- 1,500を超えるサブフォルダやファイルが存在するフォルダでは、一部のサブフォルダまたはファイルが表示されません。サブフォルダやファイルの合計が1,500を超えないように注意してください。

3.5.1 ファイルの読み込み

波形ファイルの読み込み

1. Load **(**) を押すと, 読み込み画面が表示されます。

読み込み	2018-6-30 14:10	•	.0:53h 92% 🛎
メディア 内蔵メモリ	(10ファイル 1156mB 空き)	
フォルダノ			
ファイル名	日時 ▼		
[ScreenCapture]	18-06-25 17:51	٨	- 波形 読み込み
[gdb]	18-06-19 09:36		
[System Volume Information]	18-06-15 14:26		オーバーレイ 読み込み
AUT01300nm0001.SOR	18-06-20 14:27		
AUT0850nm0001, SOR	18-06-15 18:27		ソート
AUT01550nm0003, SOR	18-06-15 17:37		
AUT01550nm0002, SOR	18-06-15 17:36		新規フォルダ
AUT01550nm0001, SOR	18-06-15 17:34		
AUT01310nm0001.SOR	18-06-15 17:34		削除
AUT01310nm0002, SOR	18-06-15 15:57	v	
ファイルサイズ : 15886			次ページ >>

図 3.5.1-1 読み込み画面

- 2. メディアをタッチして選択します。
- 3. ファイル名をタッチして選択します。
- プライマリトレースとして表示するには、[波形 読み込み] をタッチします。
 オーバーレイとして表示するには、[オーバーレイ読み込み] をタッ

チします。[オーバーレイ読み込み] は,光パルス試験(通常試験) で表示されます。

5. ダイアログボックスが表示されます。読み込み方法をタッチして選択 し、[OK] をタッチします。



図 3.5.1-2 読み込みダイアログボックス

[設定は読み込まない] 波形データのみ読み込みます。

[設定も読み込む]

波形データと共に波形を測定したときの設定を読み込み,アクセス マスタの設定を変更します。次の設定が読み込まれます。

- 距離レンジ
- パルス幅
- 平均化
- ・ 自動検出しきい値
- ・ 良否判定しきい値
- ・ ヘッダ
- IOR/BSC
- ・ 波形の水平シフト, 垂直シフト
- 注:

プライマリトレースが存在しないときにオーバーレイを読み込んだ場合,プライマリトレースを拡大または縮小してもオーバーレイのトレースは変わりません。

単語帳の読み込み

単語帳のテキストファイルを読み込むには、トップメニューから読み込み画 面を表示します。

- 1. **Top Menu** () を押します。
- 2. Load 🙆 を押すと, 読み込み画面が表示されます。
- 3. 拡張子.txt のファイルをタッチします。
- 4. [読み込み] をタッチします。

般的な操作とシステム設定

読み込み	2018-7-20 09:52	Ų
メディア 内蔵メモリ	(57ファイル 866HB 空き)	
フォルダ /		
ファイル名	日時 ▼	
1310nm_0001, SOR	18-06-21 13:26	読み込み
MACROBEND, SOR	18-06-20 01:14	
vip0001.VIPI	18-06-15 13:23	単語帳を 読み込み
NearFar13100ther.0044.SOR	18-06-15 13:22	
ListItem.txt	18-06-15 13:22	ソート
BUGZLLA, SOR	18-06-15 13:22	
B, SOR	18-06-15 13:22	新規フォルダ
AXNHJ, SOR	18-06-15 13:22	
AUTO1550nm0016, SOR	18-06-15 13:22	削除
AUT01550nm0007, SOR	18-06-15 13:22 🗸	
		次ページ >>
ファイルサイズ : 1121		

図 3.5.1-3 単語帳の読み込み

3.5.2 ソート

ソートは、ファイル名または日時で、ファイルの表示を並び替えます。



図 3.5.2-1 ソートダイアログボックス

3.5.3 新規フォルダ

[新規フォルダ] をタッチすると、スクリーンキーボードが表示されます。 フォルダ名を入力して [OK] をタッチすると、フォルダが作成されます。

3.5.4 複数ファイルの選択

[複数選択] をタッチして表示を [On] にします。 ファイル名をタッチすると、ファイル名の左側に "・" が表示されます。

読み込み	2018-6-30 14:13	10:51h 92% 🛎
メディア 内蔵メモリ	(14ファイル 1156MB 空き)	1
フォルダノ		
ファイル名	日時 ▼	
[ScreenCapture]	18-06-25 17:51 🖊	<u>\</u> _Ľ-
[gdb]	18-06-19 09:36	
[System Volume Information]	18-06-15 14:26	貼付け
AUT01300nm0001.SOR	18-06-20 14:27	
 AUT0850nm0001.SOR 	18-06-15 18:27	複数選択 On
• AUT01550nm0003, SOR	18-06-15 17:37	
• AUT01550nm0002, SOR	18-06-15 17:36	全て選択
AUT01310nm0001.SOR	18-06-15 17:34	
AUT01550nm0001.SOR	18-06-15 17:34	選択を反転
AUT01310nm0002, SOR	18-06-15 15:57	/
		次ページ ≫
ファイルサイズ : 42769		

図 3.5.4-1 複数ファイルの選択

[選択を反転] をタッチすると, 選択していたファイル名から "・" が消えて, 選択されていなかったファイル名の左に "・" が付きます。

3.5.5 ファイルまたはフォルダの削除

1. ファイルまたはフォルダを選択して [削除] をタッチすると, 次のダイ アログボックスが表示されます。

選択ファイルを削除します	すか?
(+1)	1.1.2
	いい え

2. [はい] をタッチすると、ファイルまたはフォルダが削除されます。

複数ファイルを選択した場合は,選択したすべてのファイルが削除されま す。

3.5.6 ファイルのコピー

- 1. [次ページ] をタッチしてソフトキーに [コピー] を表示にします。 「図 3.5.4-1 複数ファイルの選択」を参照してください。
- 2. ファイル名またはフォルダ名をタッチして選択します。
- 3. [コピー] をタッチします。
- 4. コピー先のメディア,またはフォルダを選択します。
- 5. [貼付け] をタッチします。

複数のファイルを選択している場合は, 選択したすべてのファイルがコ ピーされます。

3.5.7 ファイルの保存

Save 🙆 を押すと,保存画面が表示されます。

保存	2018-6-30 14:13	10:51h 92% 🛎
ファイル名		
1310nm_0001.SOR		
メディア 内蔵メモリ	(10ファイル 1156mB 空き)	
フォルダ /		波形の保存
ファイル名	日時 ▼]
[ScreenCapture]	18-06-25 17:51	ヘッダ
[gdb]	18-06-19 09:36	
[System Volume Information]	18-06-15 14:26	ソート
AUTO1300nm0001.SOR	18-06-20 14:27	
AUTO850nm0001.SOR	18-06-15 18:27	新規フォルダ
AUT01550nm0003, SOR	18-06-15 17:37	
AUT01550nm0002, SOR	18-06-15 17:36	削除
AUT01550nm0001.SOR	18-06-15 17:34	-
AUT01310nm0001, SOR	18-06-15 17:34 🔽	次ページ >>
ファイルサイズ : ***		

図 3.5.7-1 保存画面

- 1. ファイル名をタッチして、ファイル名を入力または編集します。
- 2. 保存先のメディア,またはフォルダを選択します。
- 3. [波形の保存] をタッチします。ファイルが保存されるとファイル名の リストに保存したファイル名が表示されます。

3.5.8 ヘッダ

保存画面の [ヘッダ] をタッチすると,結果ファイル (sor) に保存される ファイルヘッダの内容を編集できます。



図 3.5.8-1 ヘッダ画面

ファイルヘッダの項目は,連番を除いてレポートに出力されます。

データフラグ

波形のデータフラグを選択します。
[BC(built)]: ケーブルを敷設したときに測定した波形
[RC(repair)]: ケーブルを修理したときに測定した波形
[OT(other)]: 上記以外の場合に測定した波形

ケーブル ID

測定したケーブルの識別番号,または名称を入力します。

ファイバ ID

測定したファイバの識別番号,または名称を入力します。

注:

光パルス試験 (敷設試験) ではファイバ ID を <AUTO> に設定 すると, 連番と同じ番号が自動的に設定されます。

連番

測定したファイバの番号が表示されます。

注:

「4.2.4 自動保存」または「5.2.4 自動保存」で設定した開始番号 が、測定した波長によって自動的に設定されます。

ケーブルコード

測定したファイバのケーブルコードを入力します。

起点

測定開始点の名称を入力します。

終点

測定終了点の名称を入力します。

方向

測定方向を選択します。 [起点->終点],または [終点->起点]

作業者

測定した人に関する情報を入力します。

コメント

測定したファイバに関するコメントを入力します。
3.5.9 波形ファイルのサマリの作成

以下の測定結果である波形ファイル (拡張子 SOR) のサマリの部分をテ キストファイルに保存することができます。

- ・ 光パルス試験(通常試験)
- Fiber Visualizer
- ・ 光パルス試験 (敷設試験)

🗅 🚔 日	X 🖻 🛍			• 1	• • •	~
1 [Header 2 Txt Fil 3 Base 4 S/N→ 5 Date 6 Time 7 Filenam 9 Mb File]↓ e Release > T1 MT90858-063↓ 07/12/2018/↓ 15:02↓ ne > summary000	2.07D↓ 7.TXT↓				
9 ↓ 10 [Result 11 Fib #, 12 26 13 25 14 23 15 22	s]↓ Dir.→ Laser→ A->B→ 1310→ A->B→ 1310→ A->B→ 1310→ A->B→ 1310→ A->B→ 1310→	Tot loss - · · · - · ·	Distance - - 0.3960 0.4904	Evt 0 2 4	:>Max Spli }- }- 9- 90.170	ce Tot ORL ↓ - ↓ 29.202 ↓ 29.196 ↓

図 3.5.9-1 サマリファイルの例

- 1. Top Menu 🕼 を押します。
- 2. [サマリの作成] をタッチします。
- 3. メディアを選択します。
- 4. ファイル名をタッチして波形ファイルを選択します。

メディア 内蔵メモリ	40ファイル 1179HB 空き)
フォルダノ		
ファイル名	日時 ▼	
[ScreenCapture]	18-10-10 17:10	^次へ
• AUT01310nm0026, SOR	18-11-14 14:29	
• AUT01310nm0025. SOR	18-11-14 13:07	ソート
• AUT01310nm0023, SOR	18-11-13 10:06	
• AUT01310nm0022. SOR	18-10-19 16:44	複数選択 On
AUT01310nm0021.SOR	18-10-19 10:25	
AUT01310nm0020. SOR	18-10-19 10:24	全て選択
AUT01310nm0019, SOR	18-10-19 10:22	
SHIFT. SOR	18-10-15 20:28	選択を反転
NearFar13100ther,0002,SOR	18-10-10 16:48	v
ファイルサイズ : 55005		

図 3.5.9-2 サマリの作成 (ファイル選択) 画面

5. [次へ] をタッチします。サマリの作成(保存)画面が表示されます。 ESC]を押すと、サマリの作成(ファイル選択)画面に戻ります。

サマリの作成(保存)	2018-12-7 15:02		_4:59h 56% 🛎
ファイル名			
sunnary0007.TXT			
メディア USBメモリ	(24ファイル 6556	fl 空き)	
フォルダノ			保存
ファイル名	日時	j₹]
[ScreenCapture]	18-12-07	15:02 ^	全反射減衰量
[vipi]	18-08-30	15:15	含めない
[mp2110a]	18-08-22	11:39	ソート
[Internal]	18-07-30	11:32	
[FOUND. 000]	18-05-07	16:43	新規フォルダ
[System Volume Information]	17-11-28	22:05	
[Linux_Images]	17-11-28	21:34	削除
[New folder]	15-12-04	19:08	
summary0006,TXT	18-12-07	15:00 🗸	ホページ >>
ファイルサイズ : ***			

図 3.5.9-3 サマリの作成 (保存) 画面

- 6. メディアを選択します。
- 7. ファイル名をタッチして名称を編集します。
- 8. [全反射減衰量] をタッチします。 全反射減衰量の計算に遠端イベントから反射量を含むか,含めないかを選択します。
- 9. [保存] をタッチします。
- 注:

サマリファイルの保存中に電源キーまたは **Top Menu** を押 すと, サマリファイルの出力を中止します。

読み込みできない波形ファイルがあったときは, サマリファイル保存 後にメッセージが表示されます。 サマリファイルの記載内容を次の表に示します。

表 3.5.9-1 サマリファイルの内容

名称	説明
[Header]	
Txt File Release	サマリファイルを作成したアクセスマスタのソフトウェアバー ジョン
Base	サマリファイルを作成したアクセスマスタの形名
S/N	サマリファイルを作成したアクセスマスタのシリアル番号
Date	サマリファイルを作成した日付
Time	サマリファイルの作成を開始した時刻
Filename	サマリファイルの名称
Nb File	サマリファイルに含まれる波形ファイルの数
[Results]	波形ファイルのサマリが1行に出力されます。
Fib #	波形ファイルのヘッダの連番
Dir.	波形ファイルのヘッダの方向
Laser	波長
Tot Loss	全損失 イベントが存在しない場合および計算結果が**.***の場 合は,"-"が表示されます。
Distance	ファイバ長 イベントが存在しない場合は, "-"が表示されます。
Evt	イベント数 イベントが存在しない場合は, "-"が表示されます。
Max Splice	イベント損失の最大値 イベントが存在しない場合および全イベントの損失が **.***の場合は,"-"が表示されます。
Tot ORL	全反射減衰量 イベントが存在しない場合および計算結果が**.***の場 合は,"-"が表示されます。

第4章 光パルス試験 (通常試験)

ここでは、光パルス試験(通常試験)について説明します。

4.1	光パルス試験 (通常試験) を開始する	4-3
4.2	光パルス試験 (通常試験) の設定	4-5
	4.2.1 一般設定	4-5
	4.2.2 測定機能 (1-2)	4-5
	4.2.3 測定機能 (2-2)	4-10
	4.2.4 自動保存	4-15
	4.2.5 自動保存ファイル名のパラメー	·タ 4-17
	4.2.6 機器情報	4-20
	4.2.7 しきい値	4-21
4.3	測定する	4-23
	4.3.1 アベレージ測定	4-23
	4.3.2 リアルタイム測定	4-24
4.4	測定を終了する	4-25
4.5	波形画面	4-26
	4.5.1 トレースグラフ	4-27
	4.5.2 トレース表示の拡大と縮小	4-29
	4.5.3 カーソルの選択と配置	4-30
	4.5.4 移動方式	4-31
	4.5.5 配置方式	4-33
	4.5.6 接続チェック	4-36
4.6	解析画面	4-37
	4.6.1 イベントテーブル	4-38
4.7	イベントの編集	4-40
	4.7.1 イベントの追加	4-41
	4.7.2 イベントの編集	4-43
	4.7.3 イベントの削除	4-45
4.8	ソフトキー	4-46
	4.8.1 ソフトキーの表示	4-47
	4.8.2 測定パラメータ	4-49
	4.8.3 トレース波形のシフト	4-53
	4.8.4 拡張ソフトキー	4-54
4.9	テンプレートモード	4-55
	4.9.1 ソフトキー	4-55
	4.9.2 テンプレートの設定	4-56
	4.9.3 [距離の調整]の詳しい説明	4-59
4.10	全波長モード	4-61
	4.10.1 全波長試験のパラメータ	4-61
	4.10.2 全波長試験	4-63

光パルス試験(通常試験)

4.11	トレースのオーバーレイ管理	4-64
	4.11.1 オーバーレイを表示する	4-64
	4.11.2 波形オーバーレイの機能	4-65
	4.11.3 両端測定	4-67
4.12	光パワーメータ	4-69
4.13	光源	4-71
4.14	OTDR 波形ファイルの操作	4-73
	4.14.1 波形ファイルの表示	4-73
	4.14.2 自動保存によるファイルの保存	4-75
	4.14.3 パネル操作によるファイルの保存	4-75
	4.14.4 波形ファイルを画像ファイルとして保存	4-75

4.1 光パルス試験 (通常試験)を開始する

光パルス試験(通常試験)では、基本的な光パルス試験ができます。 測定結果は距離に対する損失として波形で表示されます。 測定した波形を解析することによりイベントを検出し、イベントテーブルに 一覧が表示されます。

Start を押すと, 設定した回数(または時間)だけ平均化処理をした波形が表示されます。

[**Realtime**]を押すと,波形は毎回更新され損失の時間変化を観測できます。

次の手順で光パルス試験(通常試験)を開始します。

- 1. Top Menu 🕼 を押します。
- 2. [光パルス試験 (通常試験)] をタッチします。



図 4.1-1 光パルス試験(通常試験)の初期画面

- <mark>光パルス記聴(通常記聴) 2018-10-9 13:56 番号 距離(km) タイプ 損失(dB) 反射(dB) dB/km</mark> 🕨 10:36h 🛛 99% 🛎 全損失(dB) ٨ Q К Я К Я V IOR/BSC 1.467700 -78,50 ۷ đB 10.0 dB/div 0.0-10.0-20.0-30.0-40.0-50.0- $\mathbf{\Phi}$ 損失計算方法 2-Pt損失 ÷ カーソル アンロック 0.15 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 km 0.05 0.1 0.2 良否判定: イベント数: ファイバ長: 全損失: A: 0.1666 km 2-Pt損失 **** シフト ** *** ** *** ** *** B: 0.3333 km **.*** A-≫B: 0,1667 km 反射 **.*** 次ページ >> (2 / 5) 波形 解析 しきい値 パワーメータ 光源
- 3. [解析] をタッチすると,次の画面が表示されます。

図 4.1-2 光パルス試験(通常試験)の解析画面

4.2 光パルス試験 (通常試験) の設定

光パルス試験(通常試験)の測定機能や自動保存などを設定するには, Setup 🙆 を押します。

4.2.1 一般設定

[一般] をタッチすると、一般画面が表示されます。 一般画面の説明については、「3.3.1 一般設定」を参照してください。

	2018-10-9 13:53	100% 🧶
日付	2018-10-9	
時刻	13:53	
標準時との差	+7.0 時間	
年月日の順番	年-月-日	
自動起動画面	無効	測定機能
カラーパレット	マリンブルー	(1 2)
背景色と波形の色	白 - 赤	測定機能 (2-2)
言語	日本語	
自動で画面を暗くする	無効	
自動で電源を切る	無効	
光パルス試験での電力を節約する	高	自動保存
		機器情報

図 4.2.1-1 一般画面

4.2.2 測定機能 (1-2)

[測定機能 (1-2)] をタッチすると, 次の画面が表示されます。

測定機能 (1-2)	2020-9-28 06:51 国學	Ų
距離単位	km	
接続チェック	Off	
通信 光チ ェック	On	一般
ファイバ長チェック	Off	
自動スケール	Off	測定機能 (1-2)
イベントサマリ	On	
全体波形	Off	測定機能 (2-2)
内蔵ダミーファイバ表示を有効にする	Off	
平均化単位	秒	
リアルタイム時のアッテネーション	自動アッテネーション	占我但左
解析後の表示	遠端/障害点	日期床仔
測定終了音	鳴らさない	燃架情報
		16XBB 1FI FIX

図 4.2.2-1 測定機能 (1-2) 画面

距離単位

トレースグラフの横軸に使用する単位を設定します。距離レンジ,分解能, 距離に関する解析結果の単位も変更されます。

接続チェック

接続チェックは,光パルス試験を開始する前に光ファイバが正しく接続されていることを調べます。[On] に設定すると,このチェックを実施します。

通信光チェック

通信光チェックは、光パルス試験を開始する前に測定ポートに接続された ファイバに実際に通信に使用されている光が存在するかどうかを調べます。 通信光が検出されなければ、そのまま測定を開始します。 通信光が検出されると、画面に警告が表示され測定は中止されます。

ファイバ長チェック

ファイバ長チェックを [On] に設定すると、光パルス試験を開始する前に 光ファイバの長さが距離レンジ以下であるかを調べます。光ファイバの長 さが距離レンジよりも長いときは、距離レンジの範囲外の光ファイバで反射 される光による影響を受けないように、光パルスの送出間隔が自動で調整 されます。この場合は、ファイバ長チェックを [Off] に設定したときよりも測 定を開始するまでの時間が長くなります。

この機能は、長距離の光ファイバをアクセスマスタに接続したときに、アク セスマスタから距離が近い部分を測定するときに有効です。たとえば、アク セスマスタの測定ポートと被測定ファイバの間に接続したダミーファイバの 接続損失を確認することができます。



図 4.2.2-2 ファイバ長チェックが On のときの処理





図 4.2.2-3 自動スケール機能

イベントサマリ

マーカ操作が [移動方式] の場合に [On] に設定すると,解析表示のときに解析結果のサマリを表示します。



図 4.2.2-4 サマリの表示

4

全体波形

[左下] または [右上] に設定すると、トレースグラフに全体波形を表示します。



図 4.2.2-5 全体波形の表示 ([左下] を設定時)

内蔵ダミーファイバ表示を有効にする

[On] に設定すると、アクセスマスタ内部のダミーファイバが表示されます。

平均化単位

平均化処理の単位 (回数または秒)を設定します。

リアルタイム時のアッテネーション

アクセスマスタは被測定光ファイバから戻ってくる光レベルの高さに応じて, 受光部で減衰量を調整しています。この減衰量の調整方法を設定しま す。

- 自動アッテネーション 減衰量が自動で設定されます。
- ・ 選択カーソル
 選択したカーソル付近の散乱光レベルの表示が最適になるようにリア ルタイムで減衰量を設定します。
- フレネル測定
 反射光レベルによって減衰量を変化させます。この方法は他の選択肢よりも測定に時間がかかりますが、距離レンジが大きいときの反射測定には有効です。

解析後の表示

イベント検出を実行した後のトレース表示方法を設定します。

- ・ 遠端/障害点
 遠端イベントまたは障害点イベント付近のトレースを表示します。
- ・ 全体波形 波形全体を表示します。
 ・ 現状のまま
 - 解析を実行してもグラフのスケールとカーソル位置は変化しません。

測定終了音

測定終了時にブザーを鳴らす時間を設定します。[鳴らさない]を設定す ると,測定終了時にブザーは鳴りません。

ブザーが鳴ったときは、画面をタッチするかキーを押すと止まります。

4.2.3 測定機能 (2-2)

[測定機能 (2-2)] をタッチすると,次の画面が表示されます。

測定機能(2-2)	2020-5-15 12:29	. ę
マーカ操作	移動方式	
反射計算方式	自動	
全反射減衰量計算	全体波形	
自動ダミーファイバ設定	無効/無効	
常に全損失を計算する	Off	測定機能
遠端イベントを全反射減衰量計算に含める	遠端イベントを含めない	(1-2)
光パルス試験(通常試験)		測定機能
自動解析	On	(2-2)
両端則定の解析範囲	2.000 %	
連続パルス発光	Off	
タイトル	アプリケーション名	自動保存
		機器情報

図 4.2.3-1 測定機能 (2-2) 画面

マーカ操作

光ファイバの接続点や伝送損失などを詳細に測定するときのマーカの操 作方法を設定します。

移動方式

常にカーソル A とカーソル B が表示されます。 マーカ a~d は損失計 算方法に応じて表示されます。



図 4.2.3-2 移動方式のカーソルとマーカの表示

· 配置方式(1-2, 2-4)

カーソルを動かしてマーカを配置します。すべてのマーカを消すことも できます。カーソルはマーカから独立しているので、マーカが無いとこ ろでもズームして見ることができます。 配置方式(1-2, 2-4) は,ファイバの損失や距離を測定するのに向いて います。反射,全反射減衰量,接続損失の測定ができます。

・配置方式(1-2, 3-4) カーソルを動かしてマーカを配置します。すべてのマーカを消すことも できます。カーソルはマーカから独立しているので、マーカが無いとこ ろでもズームして見ることができます。

配置方式(1-2, 3-4) は, 2 点間の距離や損失を測定するのに向いています。反射, 全反射減衰量の測定ができます。接続損失の測定はできません。



図 4.2.3-3 配置方式のカーソルとマーカの表示



反射計算方式

マーカ操作を [移動方式] に設定したときに変更できます。反射減衰量 の計算方法を設定します。

• Off

反射減衰量は計算されません。

- ・ 自動 反射減衰量は,カーソルAの位置からピーク位置を自動で設定して計 算されます。「8.1.3.1 自動計算」を参照してください。
- ・ 手動
 反射減衰量は、カーソル A とカーソル B を使って計算されます。
 「8.1.3.2 手動計算」を参照してください。

全反射減衰量計算

マーカ操作を [移動方式] に設定したときに変更できます。

- Aカーソル カーソルAからカーソルBまでの間の反射減衰量を計算します。
 カーソルAの位置のパワーを入射パワーとします。
- 近端 カーソル A からカーソル B までの間の反射減衰量を計算します。アク セスマスタのポート位置のパワーを入射パワーとします。
- ・ 全体波形
 アクセスマスタのポート位置から最後のデータポイントまでの間の反射
 減衰量を計算します。アクセスマスタのポート位置のパワーを入射パワーとします。

反射の表示種類

マーカ操作を [配置方式] に設定したときに表示されます。 反射測定の結果として、反射減衰量とレベル差 (反射量) のどちらを表示 するかを設定します。

- 反射減衰量
 反射点での入射した光に対する反射された光の割合
- レベル差(反射量)
 反射点のピークレベルと、その直前の後方散乱光レベルとの差(波形 上の高さ)

自動ダミーファイバ設定

ダミーファイバとして扱うイベントの位置を設定します。設定した個数のイベントがパッチコードと認識され、イベントテーブルから自動的に削除されます。

次の図の例では、開始点を1,終了点を1に設定します。



ダミーファイバを接続しない場合は、[無効/無効] に設定します。

注:

自動ダミーファイバは,測定したトレースに対して反映されます。 ファイルから読み込んだトレースに反映させる場合は,解析画面で ソフトキーの [解析実行] をタッチしてください。

常に全損失を計算する

[On] に設定すると, 被測定ファイバの全損失を常に表示します。 [Off] に設定すると, 全損失を計算できない場合は表示が**.***になりま す。

遠端イベントを全反射減衰量計算に含める

全反射減衰量の計算範囲に遠端イベントを含めるかを設定します。 [遠端イベントを含めない] を選択した場合は, 遠端の反射の良否判定を しません。

試験対象マルチモードファイバ

オプション 063 の場合, トップメニューで [MM] を設定したときに表示さ

Δ

光パルス試験(通常試験

れます。

被測定ファイバのコア径によって [50/125 μm] または [62.5/125 μm] を設定します。

自動解析

[On] に設定すると, 測定後にイベント検出が自動で実行されます。

両端測定の解析範囲

両端測定表示で,方向を反転して表示されたオーバーレイ波形上の同じイ ベントを探す範囲を設定します。探す範囲を次の式に示します。

$$R_S = D_E \times \frac{R_A}{100}$$
 Rs: イベントを探す範囲
DE: プライマリ波形の遠端距離
RA: 解析範囲

例:

プライマリ波形の遠端距離:	50 km
解析範囲:	4%
プライマリ波形上のイベント距離:	12.5 km
この場合,イベントを探す範囲は2kmと	なり,オーバーレイ波形上でイ
ベントを探す距離は 11.5~13.5 km にな	こります。

連続パルス発光

パルス光を連続して発光する機能です。これは性能試験で使う機能で, 光ファイバを測定するための機能ではありません。

連続パルス発光をするには、測定モードを [手動] にして、 **Start** を押 します。連続パルス発光中は、パワーメータに設定する Cal 値が表示され ます。

注:

次の場合は,連続パルス発光が実行されません。

- ・ 複数の波長を選択している。
- ・ 測定モードが [自動] になっている。

タイトル

[カスタム]を選択すると、画面のタイトルを変更できます。



図 4.2.3-6 タイトルの設定例



図 4.2.3-7 タイトルの表示例

4.2.4 自動保存

[自動保存] をタッチすると, 次の画面が表示されます。 自動保存は, 測定が終了すると測定結果を自動で保存する機能です。 自動保存画面では, 保存先フォルダ, ファイル名の生成方法を設定できま す。

自動保存	2018-6-30 14:55	0:08h 87% 🛎
自動保存		
有効	Off	
自動保存フォルダ	INIMEM/	
基本ファイル名	AUTO*WLEN**NUM*	一般
開始番号(1310)	1	測定機能
開始番号(1550)	1	(1-2)
		測定機能 (2-2)
		自動保存
		機器情報

図 4.2.4-1 自動保存画面

4

有効

• On

 Off 測定終了後に自動保存を実行しません。

測定終了後に自動保存を実行します。

・ 確認 測定終了後に,自動保存ファイル名を確認するための保存画面が表 示されます。

自動保存フォルダ

ファイルの保存先フォルダを設定します。

基本ファイル名

自動保存するファイル名に付ける名称を設定します。操作方法は「4.2.5 自動保存ファイル名のパラメータ」を参照してください。

開始番号 (1310)

波長 1310 nm で測定した結果ファイルに通し番号をつける場合,その開始番号を設定します。

開始番号 (1550)

波長 1550 nm で測定した結果ファイルに通し番号をつける場合,その開始番号を設定します。

オプションによっては、このほかの波長の開始番号を設定することができます。

4.2.5 自動保存ファイル名のパラメータ

自動保存の基本ファイル名は、番号順でファイル名を生成するときに使用 する文字列を設定します。

「図 4.2.4-1 自動保存画面」で, [基本ファイル名] をタッチすると次のダイ アログボックスが表示されます。

アクセスマスタに USB キーボードを接続すると,キーボードから文字を入 力できます。

自動保存 💷 10:05h 87% 🛎 2018-6-30 14:56 AUT01310nm0001.SOR AUTO*@LEN**NUM* k > Х < Site location/na Fiber Pair Fiber キーボード Site A alpha 1 A 番号 **バックスペー**ス Site B beta 2 R _ yy-mn-dd 全てクリア Site C delta 3 hh-mm-ss リスト編集 Site D 4 波長 ganna Site E epsilon 5 パルス幅 0K Site F 6 距離レンジ 0 \wedge V キャンセル > 記号ボタン リストボタン スクロールボタン

グループ名 最初のファイル名 ファイル名入力エリア

図 4.2.5-1 基本ファイル名ダイアログボックス

ファイル名入力エリア

ファイル名が表示されます。

このエリアをタッチすると、文字入力画面が表示されます。

最初のファイル名

マクロの文字列が挿入された,実際に自動生成される最初のファイル名が 表示されます。

グループ名

リストボタンのグループ名が表示されます。[リスト編集] をタッチすると,文字列を編集できます。 グループ名は2行まで表示することができます。改行位置に\$\$を挿入して ください。 4

光パルス試験(通常試験

リストボタン

ボタンをタッチすると文字列がファイル名に挿入されます。[リスト編集] を タッチすると、文字列を編集できます。

スクロールボタン

表示されていないリストボタンがある場合,リストボタンの表示をスクロール します。

記号ボタン

ファイル名に記号を挿入します。

マクロ

ボタンをタッチすると通し番号, 測定日時, 測定条件などがファイル名に 挿入されます。

名称	挿入される文字列
番号	自動保存画面で設定した開始番号から始まる 4 桁の 数字
yy-mm-dd	年月日を表す数字
hh-mm-ss	時分秒を表す数字
波長	測定に使用した波長
パルス幅	測定に使用したパルス幅
距離レンジ	測定に使用した距離レンジ
起点	「3.5.8 ヘッダ」で入力した起点の文字列
終点	「3.5.8 ヘッダ」で入力した終点の文字列

表 4.2.5-1 マクロボタン

リスト編集

[リスト編集] をタッチすると, 次の画面が表示されます。

4.2 光パルス試験 (通常試験)の設定



図 4.2.5-2 リスト編集画面

グループ名または選択のリストをタッチして,編集する項目を選択します。

- 追加新規項目を追加します。
- 削除 選択した項目を削除します。
- リネーム 文字列を変更します。

複製 選択した項目と同じ文字列の項目を追加します。

グループ変更

グループ名のタイプを変更します。タッチするたびに選択し ているグループ名のタイプが OTDR→VIP→空欄に変わり ます。タイプで設定したアプリケーションで、グループのリスト ボタンが表示されます。タイプを空欄にすると、すべてのア プリケーションでリストボタンが表示されます。

表 4.2.5-2 リスト編集画面

タイプ	表示されるアプリケーション
(空欄)	すべて
OTDR	光パルス試験 (通常試験)
	Fiber Visualizer
	光パルス試験(敷設試験)
VIP	VIP

編集したリストの保存と読み込み

[エクスポート] ソフトキーをタッチすると、ダイアログボックスが表示されます。

メディアを選択して [OK] をタッチします。

メディアのルートディレクトリに ListItem.txt が保存されます。

光パルス試験(通常試

験

[インポート] ソフトキーをタッチすると, 読み込み画面が表示されます。 ファイルを選択して [OK] をタッチします。

4.2.6 機器情報

「3.3.4 機器情報」を参照してください。

4.2.7 しきい値

光パルス試験(通常試験)画面下にある[しきい値]をタッチすると,次の画面が表示されます。この画面ではイベントの自動検出に使用するしきい値と,良否判定の基準となるしきい値を設定します。

しきい値	2020-8-19 11:59
自動検出	
接続損失	0.05 dB
反射減衰量	60.0 dB
凌端	3 dB / 20.0 dB
マクロベンド	0.3 dB
スプリッタ損失	1x8 (10.0 dB)
良否判定しきい値	
非反射イベント損失(融着)	無効
反射イベント損失(コネクタ、メカスプ)	無効
反射減衰量	無効
ファイバ損失(dB/km)	無効
全損失	無効
スプリッタ損失	無効

図 4.2.7-1 しきい値画面

4.2.7.1 自動検出

自動検出の項目は、イベントを検出するためのしきい値です。

接続損失

イベントテーブルに表示する最低損失を設定します。

反射減衰量

最大反射減衰量を設定します。この値以下の反射があるすべてのイベント が、イベント解析テーブルに表示されます。

遠端

遠端イベントの最低損失および最大反射減衰量を設定します。 損失がしきい値以上または反射減衰量がしきい値以下のイベントが,遠端 イベントとしてイベント解析テーブルに表示されます。

マクロベンド

マクロベンドイベントとして検出するしきい値を設定します。マクロベンドについては、「4.10 全波長モード」を参照してください。

スプリッタ損失

スプリッタイベントとしてイベントテーブルに表示するスプリッタ損失を設定 します。

4.2.7.2 良否判定しきい値

良否判定しきい値の項目は,測定値の合格/不合格を判定するためのしきい値です。[無効] に設定すると,良否判定をしません。

非反射イベント損失(融着)

非反射イベント(融着接続など)の損失が設定値を超えると、イベント テーブルの損失欄が赤色で表示されます。

反射イベント損失(コネクタ、メカスプ)

反射イベント (コネクタ, メカニカルスプライスなど)の損失が設定値を超 えると,イベントテーブルの損失欄が赤色で表示されます。

反射減衰量

イベントの反射減衰量が設定値未満の場合,イベントテーブルの反射欄 が赤色で表示されます。

測定機能 (2-2) で反射の表示種類を [レベル差] としたときは, イベント のレベル差が設定値を超えると, イベントテーブルの反射欄が赤色で表 示されます。

ファイバ損失 (dB/km)

イベントのファイバ損失が設定値を超えると、イベントテーブルの dB/km 欄が赤色で表示されます。

全損失

終端イベントの全損失が設定値を超えると,イベントテーブルの終端イベ ントの全損失欄が赤色で表示されます。イベントサマリを表示している場 合は,イベントサマリの全損失も赤色で表示されます。

全損失が設定値未満の場合は、イベントテーブルの終端イベントの全損 失欄およびイベントサマリの全損失が緑色で表示されます。

スプリッタ損失

スプリッタ損失が次の合計を超えた場合,イベントテーブルの損失欄が赤 色で表示されます。

- ・ 自動検出のスプリッタ損失
- ・ 良否判定しきい値のスプリッタ損失

たとえば,自動検出の1×2スプリッタ損失が4.1 dB,良否判定のスプリッ タ損失が1.0 dBの場合,1×2スプリッタイベントの損失が5.1 dBを超え ると不合格と判定されます。

4.3 測定する

「4.2 光パルス試験(通常試験)の設定」で設定した条件で測定します。 ここでは、すでに設定が完了しているものとして説明します。

まず,測定する光ファイバを接続します。接続方法は,「2.4 光ファイバ ケーブルの接続」を参照してください。



測定の際は被測定光ファイバから通信機などを外して実施 してください。

アクセスマスタは高出力の光パルスを出力しますので,受 光素子の破損のおそれがあります。

4.3.1 アベレージ測定

光ファイバの接続が完了したら、[Start]を押します。[Start]を押すと、 アクセスマスタは以下の動作を実行しイベントテーブル画面を表示しま す。



Δ

4.3.2 リアルタイム測定

光ファイバの接続が完了したら, Realtime を押します。アベレージ測定 と同様に測定モードの設定によって, 距離レンジ, パルス幅, および平均 化の値を決めてリアルタイム測定を開始します。

リアルタイム測定は、ESC または Realtime を押すまで測定を続けます。イベント自動検出の処理はしません。また、自動保存も行いません。

リアルタイム測定中に Start を押すと,リアルタイム測定を終了してアベレージ測定を開始します。

4.4 測定を終了する

Start を押して, 測定を開始すると図 4.4-1 が表示され, 平均化処理を します。ここでは, 途中で測定を終了する場合について説明します。



図 4.4-1 光パルス試験(通常試験) 測定中画面

設定されている平均化回数(または時間)と現在測定中の平均化回数 (または時間)は、画面に表示されます。

設定した平均化回数(または時間)が終了する前に測定を中断したい場合は、[ESC]または [Start]を押します。測定を中断しても、イベント検出は実行します。

4

4.5 波形画面

光パルス試験(通常試験)を開始すると波形画面が表示されます。



[4]

図 4.5-1 光パルス試験(通常試験) 波形画面

- [1] トレースグラフ 「4.5.1 トレースグラフ」を参照してください。
- [2] レーザ出力アイコン レーザ光出力中は,アイコンが点滅します。
- [3] ソフトキー 「4.8.1 ソフトキーの表示」を参照してください。
- [4] 拡張ソフトキー 「4.8.4 拡張ソフトキー」を参照してください。
- [5] パワー,損失表示 「4.12 光パワーメータ」を参照してください。

トレースグラフ 4.5.1



図 4.5.1-1 トレースグラフの名称

- [1] トレース波形
- [2] カーソルA
- [3] カーソル B

[6] 縦軸スケール

[5] 横軸スケール

- [7] グラフ操作アイコン
- [4] 横軸オフセット,縦軸オフセット [8] 全体波形

トレース波形

トレースは左上から右下に傾いた線になります。 最大でトレースを4つまで表示することができます。そのうちの1つがプラ イマリトレースとなり、ほかのトレースはオーバーレイトレースとなります。 グラフエリアの上と右の太線は、全体波形のどの部分かを表しています。

カーソル

マーカ操作が [移動方式] の場合、カーソルはグラフエリア内にある2つ の縦線です。カーソルを使用してトレースのレベルと距離を読み取ることが できます。

アクティブなカーソルは赤、非アクティブなカーソルは青で表示されます。 マーカ操作が [配置方式(1-2,2-4)] または [配置方式(1-2,3-4)] の場合, カーソルは1本だけ表示されます。

Δ

横軸オフセット, 縦軸オフセット

プライマリトレースは、シフトモードにするとロータリノブを使用して縦方向 および横方向に位置を動かすことができます。この場合、トレースエリアの 上にオフセット量が表示されます。

スケール

トレースの縦軸スケールはグラフエリアの左側, 横軸スケールはグラフエリアの下側に表示されます。

横軸の単位は「4.2.2 測定機能 (1-2)」の距離単位で変更できます。

グラフ操作アイコン

アイコンをタッチして操作を選択します。選択されたアイコンは、緑色で表示されます。

アイコン	説明
€	ドラッグして選択した範囲を拡大して表示します。
Ø	タッチした位置を中心にして,縮小して表示します。
кл КХ	トレース全体を表示します。
€	トレースをドラッグして移動します。
÷	タッチした位置に, アクティブカーソルまたはアクティブマー カを移動します。 ロータリノブを回してもカーソルを移動できます。
- 1-	アクティブカーソルのレベル位置に横線を表示します。 マーカ操作が配置方式の場合、カーソル表示を次の順番 で切り替えます。 レベルカーソル非表示→レベルカーソル表示→カーソル非 表示
::]	グラフを拡大して表示します。 解析画面では表示されません。

表 4.5.1-1 グラフ操作アイコン



図 4.5.1-2 拡大表示

全体波形

「4.2.2 測定機能 (1-2)」の全体波形を [On] にすると,現在のトレースの 全体波形が表示されます。この表示はトレースを拡大表示しているときに, トレースのどの部分を表示するか判断するのに便利です。

4.5.2 トレース表示の拡大と縮小

次の場合にトレースを拡大して表示します。

- ・ カーソルを正確な位置に配置する
- LSA 間隔を調整する

トレースの拡大表示

- 1. 😟 をタッチします。
- トレースグラフの領域をドラッグして、表示を拡大します。
 矢印キーを押しても、拡大と縮小ができます。
 - アクティブカーソルまたはアクティブマーカを中心にして、 水平方向に拡大します。

 - ▲ : 垂直方向に拡大します。
 - ── : 垂直方向に縮小します。

- トレースの縮小表示
- Q をタッチします。
- トレースグラフの領域をタッチすると、タッチした位置を中心にして表示を縮小します。
 矢印キーを押しても、拡大と縮小ができます。

🔀 をタッチするか ESC を押すと、トレース全体が表示されます。

注:

測定中に ESC を押すと, 測定が終了します。

4.5.3 カーソルの選択と配置

カーソルの選択

マーカ操作が移動方式の場合は, [A], [B] をタッチします。

ロータリノブまたは Enter を押しても、カーソルを切り替えられます。

カーソルを正確に配置するには

- 1. 🕑 をタッチします。
- トレースグラフの領域をドラッグして、表示を拡大します。または矢印 キーを押して表示を拡大します。
- ロータリノブを回してカーソルを所望の位置に移動します。
 マーカ操作が配置方式の場合は、ロータリノブを押すと、カーソルの
 移動速度を切り替えられます。
 ①~④ をタッチすると、カーソル
 の位置にマーカが表示されます。

4.5.4 移動方式

「4.2.3 測定機能 (2-2)」のマーカ操作の設定によって、カーソルとマーカの表示が変わります。

[移動方式] に設定すると, カーソル A, カーソル B, およびマーカ a~d が表示されます。

移動方式では、ロータリノブを回したり、 小 をタッチしたりして、 アクティブカーソルやアクティブマーカを動かします。



図 4.5.4-1 移動方式のカーソル,マーカ表示

- カーソル,マーカボタン
 A, B: アクティブカーソルを選択します。
 a~d: アクティブマーカを選択します。
 損失計算方法が,接続損失, 2-Pt LSA, dB/km LSA の場合に操作できます。
 Enter を押しても,アクティブカーソルとアクティブマーカを変更できます。
- [2] カーソル
- [3] マーカ

Δ

4-31

第4章 光パルス試験 (通常試験)

- [4] カーソル位置の表示
 - A: 口元からカーソル A までの距離
 - B: 口元からカーソル B までの距離
 - A->B: カーソル A とカーソル B 間の距離

カーソルを移動すると、この表示は更新されます。

[5] 損失計算方法, 測定値, 反射



[6] 試験パラメータ

試験に使用している測定パラメータが表示されます。 測定中はプログレスバーが表示されます。

距離レンジ 波長 ファイバタイプ 群屈折率 WL:1550 nm SM IOR:1.468200 DP:1 km PFS:0.2 m イ ハイ

	DR:1 km	RES :0.2	2 m	←	分解能
	PW:10 ns [HR]	AVG :10	秒	(16384)	
	 パルス幅	म	► Z均	化時間ま	たは回数
WL:	波長, ファイバタイプ	IOR:	群	屈折率	
DR:	距離レンジ	RES:	分	解能	
PW:	パルス幅	AVG:	平	均化時間	間または回数
			()	、ードウェ	ア加算回数)

ファイルからトレースを読み込んだ場合は、プライマリトレースの測定 パラメータが表示されます。

パルス幅の後にデッドゾーンモードが表示されます。

- ・ [ER]: 高ダイナミックレンジ
- [HR]: 高分解能
配置方式 4.5.5

「4.2.3 測定機能 (2-2)」のマーカ操作を, [配置方式(1-2.2-4)] または [配置方式(1-2,3-4)] に設定すると、カーソルおよびマーカ(1)~(4)が 表示されます。

配置方式では,ロータリノブを回したり、 イト をタッチしたりして,カーソル を動かします。マーカの位置は変わりません。

カーソルを正確な位置に移動してから(1)~(4)のボタンをタッチすると、 その位置にマーカが配置されます。



図 4.5.5-1 配置方式のカーソル, マーカ表示

- [1] カーソル
- [2] マーカ
- [3] ロータリノブアイコン
- [4]マーカボタン
- [5] 反射減衰量,接続損失, 全反射減衰量
- [6] 距離, 損失, dB/km
- 試験パラメータ [7]

ロータリノブアイコン

ロータリノブを回したときのカーソルの移動速度が表示されます。カーソル の移動速度は、ロータリノブを押して切り替えます。

- カーソルが速く動きます。 (O) :
- **O** : カーソルがゆっくり動きます。

光パルス試験(通常試験

4

距離, 損失, dB/km

配置方式 (1-2,3-4) の場合, マーカ ① ② 間とマーカ ③ ④ 間の距離, 損失, dB/km が表示されます。

配置方式 (1-2,2-4) の場合, マーカ ① ② 間とマーカ ② ④ 間の距離, 損失, dB/km が表示されます。

- (2PA): 2つのマーカのレベル差から損失を求めます。
- (LSA): 2つのマーカ間の波形を最小二乗法で直線近似をして,損失を 求めます。

マーカボタン

- ①~④: カーソル位置に、タッチした番号のマーカを配置します。
- 一括配置: カーソル位置に②マーカを置き,立ち下がり点に③を自動的に配置します。①マーカを②マーカの左側,④
 マーカを③マーカの右側に配置します。
- 自動配置: 表示範囲の波形のうちカーソル位置に近い変化点を検索して、① ② ③ ④のマーカを自動で配置します。②と ③の間にピーク点が検出された場合には、ピーク点に▽ マーカが配置されます。変化点がない場合は、画面の中央 に近いところに配置します。
- クリア: 全マーカを削除します。

▶/ : カーソル位置より右方向の変化点にマーカを移動します。

← をタッチしてカーソルを非表示にしている場合は, [①]~
 [④], [一括配置], および [自動配置] を操作できません。

反射減衰量, 接続損失, 全反射減衰量

反射減衰量

注:

反射減衰量または反射量 (レベル差)を求めて表示します。飽和 のため正確な測定ができなかった場合には,測定結果の後に (S) マークが表示されます。

反射を測定する方法は3通りあります。詳しくは「8.2.3 反射測定」を 参照してください。

接続損失

(1) ②マーカ間と③④マーカ間を直線近似して求めた②マーカ 位置の接続損失を示します。配置方式(1-2, 2-4)の場合に,接続損 失の演算結果が表示されます。



距離 (km)

図 4.5.5-2 接続損失

全反射減衰量

(1) 2マーカだけ配置されているときに表示されます。

1 2マーカ間の積分値から全反射減衰量を表示します。

飽和のため正確な測定ができなかった場合には測定結果の後に (S) マークが表示されます。詳しくは「8.2.4 全反射減衰量」を参照 してください。

試験パラメータ

試験に使用している測定パラメータが表示されます。ファイルからトレース を読み込んだ場合は、プライマリトレースの測定パラメータが表示されま す。

パルス幅の後にデッドゾーンモードが表示されます。

- ・ [ER]: 高ダイナミックレンジ
- [HR]: 高分解能

4.5.6 接続チェック

「4.2.2 測定機能 (1-2)」の [接続チェック] を [On] にすると, 測定開始 前に光ファイバの接続チェックを実行します。



図 4.5.6-1 接続チェック画面

接続状態が良好の場合

接続状態が良ければ,棒グラフが緑色で表示されます。 [高] の近くまで表示されると,より良い接続状態です。 テストを実行するには, [続行] をタッチするか Start を押します。

接続状態が不良または良好でない場合

接続状態が不良の場合は赤,良好でない場合は黄色で棒グラフが表示さ れます。テストを実行するには,[続行]をタッチします。

棒グラフが赤または黄色で表示される場合は、光ファイバをクリーニングし てください。

光ファイバをクリーニングしても接続状態が改善しない場合は、別の光ファ イバに交換してください。

注:

光ファイバの長さが約 50 m 以下の場合,接続状態は通常 [低] になります。

パッチコードの長さは3m以下にしてください。パッチコードが3mより長いと棒グラフの色が赤になることがあります。

4.6 解析画面

波形画面で [解析] ソフトキーをタッチすると解析画面が表示されます。 解析画面では、イベントテーブルが表示され、トレースのイベント位置に マーカが表示されます。

- □ イベントテーブルで選択されていないイベントのマーカ
- イベントテーブルで選択されているイベントのマーカ



図 4.6-1 光パルス試験(通常試験) 解析画面

波形解析には次の方法があります。

自動解析

「4.2.3 測定機能 (2-2)」で自動解析を [On] に設定すると, 測定終了後 に自動で波形を解析します。

手動解析

ソフトキーの [次ページ] をタッチして [解析実行] を表示します。 [解析実行] をタッチすると, 波形を解析します。

注:

「4.2.7 しきい値」の自動検出しきい値を変更した場合は, [解析実行] をタッチしてください。

4.6.1 イベントテーブル

解析画面で「イベント」は、次のような通常のファイバ減衰とは明らかに違う 現象とみなされます。

- ・ 損失がある接続 (マクロベンド, コネクタ, またはスプライス)
- ・ 反射がある接続 (コネクタ,またはファイバ破断)
- ファイバの遠端

「4.2.7 しきい値」で,自動検出のしきい値を 1 つ以上満たすイベントがイ ベントテーブルに表示されます。また,良否判定しきい値と比較して不合 格となった値は,赤色で反転表示されます。

解析して値が得られなかった項目は、**.***で表示されます。

番号	距離(km)	タイプ	損失(dB)	反射(dB)	dB/km	全損失(dB)	~
2	0 . 3078km	~	**.***	**.***	**. ***	0.418	/
3	0 . 5449km	~	0.038	**_***	**.***	0.482	
4	0, 6182km	~	0.019	**, ***	-0.698	0.469	
5	0 . 9208km	1	遠端	16.304S	0.184	0.544	\vee

図 4.6.1-1 イベントテーブル

番号

グラフ画面で障害点を左から数えたイベント番号 (1~64)

距離

アクセスマスタからのイベント点までの距離が表示されます。 距離単位は「4.2.2 測定機能 (1-2)」の [距離単位] で設定します。 「4.2.3 測定機能 (2-2)」の [自動ダミーファイバ設定] で開始点が設定さ れているときは,設定した番号のイベント位置からの距離が表示されます。 「4.8.3 トレース波形のシフト」でシフト量を設定している場合は,シフト量 が加算された距離が表示されます。

タイプ

イベントの種類がアイコンで表示されます。

表 4.6.1-1 種類のアイコン

アイコン	説明
<u>_L_</u>	反射 接続点 (フレネル反射) などの反射です。
\sim	非反射 融着点などで,反射ではありません。
	グループ 複数のイベントが近接して分離できないとき、1 つのイベントとして扱いま す。イベントテーブルでは、グループの先頭のイベントにグループ全体 の結果を表示します。
	遠端 被測定光ファイバの遠端です。
2 ma	 不確かな遠端 ダイナミックレンジ外か距離レンジ外です。 ダイナミックレンジ外 光ファイバケーブルの遠端/断線を検出する前に波形がノイズに到 達した場合は、ダイナミックレンジ外となります。 距離レンジ外 光ファイバケーブルの遠端/断線を検出する前に波形が距離レンジ 設定した終点に達した場合は、距離レンジ外となります。
∎-	スプリッタ ファイバの分岐による損失です。

損失

イベントの損失量が表示されます。

反射

反射イベントの反射減衰量またはレベル差が表示されます。「4.2.3 測定 機能 (2-2)」の [反射の表示種類] で変更することができます。非反射イ ベントの場合は**.***が表示されます。正しく測定されなかったときは、反 射イベントの数値にSが表示されます。

dB/km

イベント間の損失量をイベント間の距離で除算した値です。

全損失

アクセスマスタの接続点からの損失量をイベント間の距離で除算した値で す。 4

4.7 イベントの編集

自動検出で検出されなかった接続点をイベントテーブルに含めて保存したい場合や、ノイズのために障害点と誤検出されたイベントを削除する場合などにイベントを編集します。





図 4.7-1 解析画面のソフトキー (4/5)

イベントテーブルが表示されているときは、次の編集ができます。

イベント追加

- イベント編集
- イベント削除
- テンプレート

マーカ操作が [配置方式(1-2,3-4)] の場合は、イベント削除とテンプレートだけを操作できます。

Δ

光パルス試験(通常試験)

4.7.1 イベントの追加

4.7.1.1 マーカ操作が [移動方式] の場合

注:

[イベント追加] は,損失計算方法が接続損失の時に操作できます。 設定内容は「4.8.2 測定パラメータ」を参照してください。ほかの損 失計算方法のときに [イベント追加] をタッチすると,次のメッセー ジが表示されます。

イベント追加できません。 損失計算方法を接続損失にしてください

- 1. [波形] をタッチして波形画面を表示します。
- 2. カーソル Aを,新しいイベントを追加する位置に移動します。
- 3. a, b, c, および d マーカをイベントの前後に移動して接続損失を確認します。マーカ位置については、「8.1.2.2 接続損失」を参照してください。反射計算方式が [手動] の場合は、カーソル B を反射のピーク位置に移動します。
- 4. [イベント編集] をタッチします。



5. 【イベント追加】をタッチします。ダイアログボックスが表示されます。

図 4.7.1.1-1 新イベントダイアログボックス

損失と反射の欄には、カーソルのレベルとマーカのレベルから計算 した接続損失と反射減衰量が表示されます。

フィールドをタッチして、項目を編集します。
 [貼付け] をタッチすると、カーソルのレベルとマーカのレベルから接続損失と反射減衰量を計算して、損失と反射に計算値を設定します。

注:

イベントタイプを [非反射] に設定すると, 反射の値は設定できま せん。

飽和チェックボックスは設定できません。

- [OK] をタッチすると、イベントが追加されます。
 トレースに追加されたイベントは、イベントテーブルの番号の前に * が表示されます。
- 注:

イベント追加を実行した後でも,追加前のトレースとイベントテーブ ルを取得できます。[次ページ] をタッチして,[解析実行] をタッチ します。

4.7.1.2 マーカ操作が [配置方式 (1-2,2-4)] の場合

- 1. [波形] をタッチして波形画面を表示します。
- ①~④マーカを、イベントの前後に移動して接続損失を確認します。マーカの距離が①<②<③<④となるように配置してください。
 マーカ位置については「8.2.2 接続損失測定」を参照してください。
- 注:

マーカ(1)と②を配置するだけでもイベントを追加することができます。この場合,損失は2点間の損失となります。

- 3. [イベント編集] をタッチします。
- 4. 【イベント追加】をタッチします。ダイアログボックスが表示されます。
- 5. フィールドをタッチして,項目を編集します。
- 注:

イベントタイプを [非反射] に設定すると, 反射の値は設定できま せん。

飽和チェックボックスは設定できません。

- [OK] をタッチすると、イベントが追加されます。
 トレースに追加されたイベントは、イベントテーブルの番号の前に * が表示されます。
- 注:

イベント追加を実行した後でも,追加前のトレースとイベントテーブ ルを取得できます。[次ページ] をタッチして,[解析実行] をタッチ します。

4.7.2 イベントの編集

測定終了後のイベント自動検出において、得られたイベント点を拡大表示 した場合、波形の立ち上がり点などに置かれたマーカの位置がノイズなど の原因でずれている場合があります。このマーカを移動して、正しいイベ ントの位置情報に修正する場合にこの機能を使います。

4.7.2.1 マーカ操作が [移動方式] の場合

注:

[イベント編集] は,損失計算方法が接続損失のときに操作できま す。ほかの損失計算方法のときに [イベント編集] をタッチすると, 次のメッセージが表示されます。

> イベント編集できません。 損失計算方法を接続損失にしてください

- 1. 現在のトレースのイベントテーブルを表示します。
- イベントテーブルで編集したいイベントの行をタッチします。以下の 操作をしておくと、イベント編集ダイアログボックスの [貼付け] ボタ ンをタッチして計算結果と開始位置の値を設定することができます。
 - a カーソル Aを, イベントの正確な位置に移動します。
 - b a, b, c, および d マーカをイベントの前後に移動して接続損失 を確認します。マーカ位置については、「8.1.2.2 接続損失」を 参照してください。 反射計算方式が [手動] の場合は、カーソル Bを反射のピーク 位置に移動します。
- 3. 【イベント編集】をタッチします。ダイアログボックスが表示されます。



図 4.7.2.1-1 イベント編集ダイアログボックス

験

編集できるイベントの種類を次の表に示します。

選択されているイベント	変更できるイベント
非反射	反射,グループ
反射	非反射,グループ
グループ	非反射,反射
遠端	不確かな遠端
不確かな遠端	遠端

表 4.7.2.1-1 編集できるイベントの種類

4. フィールドをタッチして,項目を編集します。

注:

イベントタイプを [非反射] に設定すると,反射減衰量の値は設定 できません。

飽和チェックボックスは設定できません。

5. [OK] をタッチすると、ダイアログボックスが閉じます。 編集されたイベントは、イベントテーブルの番号の前に * が表示さ れます。

注:

イベントを編集した後でも、編集前のトレースとイベントテーブルを 取得できます。[次ページ] をタッチして、[解析実行] をタッチしま す。

4.7.2.2 マーカ操作が [配置方式 (1-2,2-4)] の場合

- 1. [波形] をタッチして波形画面を表示します。
- ①~④マーカをイベントの前後に移動して接続損失を確認します。マーカの距離が①<②<③<④となるように配置してください。
 マーカ位置については、「8.2.2 接続損失測定」を参照してください。
- 3. [イベント編集] をタッチします。ダイアログボックスが表示されます。
- 4. フィールドをタッチして,項目を編集します。

注:

イベントタイプを [非反射] に設定すると,反射減衰量の値は設定 できません。 飽和チェックボックスは設定できません。

 [OK] をタッチすると、ダイアログボックスが閉じます。 編集されたイベントは、イベントテーブルの番号の前に * が表示さ れます。

注:

イベントを編集した後でも,編集前のトレースとイベントテーブルを 取得できます。[次ページ] をタッチして, [解析実行] をタッチしま す。

4.7.3 イベントの削除

- 1. 現在のトレースのイベントテーブルを表示します。
- 2. イベントテーブルで削除したいイベントの行をタッチします。
- 3. [イベント削除] をタッチします。次のダイアログボックスが表示されま す。

距離**.***km のイベントを削除しますか?

注:

遠端イベントと不確かな遠端イベントは削除できません。次のメッ セージが表示されます。

遠端は削除できません。

4. [OK] をタッチするとイベントが削除されます。

注:

イベントを削除した後でも,編集前のトレースとイベントテーブルを 取得できます。[次ページ] をタッチして, [解析実行] をタッチしま す。

4.8 ソフトキー

光パルス試験(通常試験)で表示されるソフトキーを説明します。



拡張ソフトキー

図 4.8-1 光パルス試験 (通常試験) のソフトキー

4.8.1 ソフトキーの表示

[次ページ] をタッチすると, ソフトキーの表示が切り替わります。



- *1:移動方式と配置方式で選択項目が異なります。
- *2:移動方式の場合に表示されます。
- *3:解析画面が表示されます。
- *4:測定条件画面が表示されます。

図 4.8.1-1 波形画面のソフトキー



*1:移動方式と配置方式で選択項目が異なります。 *2:移動方式の場合に表示されます。

図 4.8.1-2 解析画面のソフトキー

4.8.2 測定パラメータ

測定モード

[自動]:

自動設定を実行し,距離レンジ,パルス幅,および平均化の最適値 で測定します。

[手動]:

あらかじめ選択した距離レンジ,パルス幅,および平均化の設定で 測定をします。

リアルタイム測定モード

リアルタイム測定時に操作できます。

[高速]:

高速で掃引します。トレースの変動をモニタするのに適しています。

[高 S/N]:

掃引時間は長くなりますが、ノイズを抑えることができます。

波長

測定に使用する波長を切り替えます。測定中でも波長を変更できます。この場合,変更した後の波長で測定を再開します。

[全て]を選択すると測定可能な波長を変更しながら、続けて測定をすることができます。

距離レンジ/パルス幅

波長の設定が [全て] でない場合に表示されます。距離レンジ,分解能, パルス幅,およびデッドゾーンを設定します。



図 4.8.2-1 距離レンジ/パルス幅のダイアログボックス

デッドゾーンは2種類あります。

[標準 (HR)]

短距離のデッドソーンで測定します。

[高ダイナミックレンジ (ER)]

高ダイナミックレンジで測定ができます。

PON システムに含まれるスプリッタで分岐がある光ファイバの測定

に使用します。

[OK] をタッチすると, 設定したパラメータが次の測定から使用されます。 **Start** または **Realtime** を押すと, 設定したパラメータで測定を開 始します。

注:

パルス幅が50~2000 nsでない場合は、[標準 (HR)] に設定されます。

[高ダイナミックレンジ (ER)] は SM ポートの場合に設定できます。

測定条件

波長を [全て] に設定したときに表示されます。「4.10 全波長モード」を 参照してください。

平均化

平均化回数または平均化時間を設定します。

回数と時間は、「4.2.2 測定機能 (1-2)」の平均化単位で設定します。 [OK] をタッチすると、設定したパラメータが次の測定から使用されます。 Start を押すと、設定したパラメータで測定を開始します。

アベレージ測定中に平均化の値を変更すると,設定した値で最初から測 定を再開します。

リアルタイム測定中に平均化の設定を変更しても、アベレージ測定を開始 しません。

次の波形へ

オーバーレイ波形が表示されているときに操作できます。測定中は操作で きません。ソフトキーをタッチすると次の表示が変わります。

- ・ 波形の表示順(色)
- ・ イベントテーブル
- 測定条件
- ・ マーカによる測定結果
- ・ イベントサマリ

IOR/BSC

IOR (Index of Refraction: 群屈折率), BSC (Backscatter Coefficient: 後方散乱光レベル)を設定します。

ファイバタイプでファイバを選択すると、そのファイバに合った IOR と BSC が表示されます。

ソフトキー 4.8



図 4.8.2-2 IOR/BSC のダイアログボックス

[ダイヤル IOR]:

波形を見ながら、イベント位置やカーソル位置に距離を合わせて IORを変更する場合に使用します。

[OK] をタッチすると、設定したパラメータが次の測定から使用されます。 **Start** または **Realtime** を押すと、設定したパラメータで測定を開 始します。

注:

波長を [全て] に設定したときは、測定条件ウィンドウが表示されま す。「4.10 全波長モード」を参照してください。

損失計算方法

損失計算方法を選択します。

マーカ操作が [移動方式] の場合はダイアログボックスが表示されます。



図 4.8.2-3 損失計算方法ダイアログボックス

マーカ操作が [配置方式] の場合は, [2PA] と [LSA] を切り替えます。 測定中に損失計算方法を変更すると, 設定した方法で測定を継続します。

計算方法の説明は「8.1.2 損失測定」を参照してください。

カーソル

移動方式の場合

ロック: カーソル A はカーソル B に連動して移動します。

アンロック: カーソル A とカーソル B は, 別々に移動できます。

配置方式の場合

ロック: カーソルを動かすと、マーカ①~④が連動して移動します。 アンロック:カーソルを動かしても、マーカ①~④は移動しません。

シフト

グラフの縦軸と横軸をシフトします。「4.8.3 トレース波形のシフト」を参照してください。

解析実行

ソフトキーをタッチすると,解析を実行します。

イベント編集 (波形画面)

解析画面に切り替わり、イベント追加、イベント編集、イベント削除、テンプ レートのソフトキーが表示されます。

オートズーム

波形画面の場合

タッチすると、カーソル A の近くにあるイベントが拡大表示されます。 解析画面の場合

[On] にすると, 選択したイベントが拡大表示されます。

全反射減衰量計算

「4.2.3 測定機能(2-2)」のマーカ操作が, [移動方式]の場合に表示されます。また, 損失計算方法が [全反射減衰量]のときに操作できます。 ソフトキーをタッチすると, 全反射減衰量を計算します。

イベント追加

「4.7.1 イベントの追加」を参照してください。

イベント編集

「4.7.2 イベントの編集」を参照してください。

イベント削除

「4.7.3 イベントの削除」を参照してください。

テンプレート

「4.9 テンプレートモード」を参照してください。

オーバレイを消す オーバーレイ切替 オーバレイを隠す オーバレイを並べる 両端測定 「4.11 トレースのオーバーレイ管理」を参照してください。

4.8.3 トレース波形のシフト

プライマリトレースは、表示やイベント位置を調整するために横方向または 縦方向にシフトすることができます。距離オフセット(水平シフト)および デシベルオフセット(垂直シフト)がグラフの上に表示されます。 ソフトキーの[シフト]をタッチすると、ソフトキーの表示が変わります。



図 4.8.3-1 シフト設定時のソフトキー

シフトモード

シフトモードの水平と垂直を切り替えます。ロータリノブを回してシフト量を 設定します。

水平を初期化

横軸のシフト量を0にします。

垂直を初期化

縦軸のシフト量を0にします。

4

4.8.4 拡張ソフトキー



図 4.8.4-1 拡張ソフトキー

波形

図 4.5-1 の波形画面を表示します。

解析

図 4.6-1 の解析画面を表示します。

しきい値

しきい値画面を表示します。「4.2.7 しきい値」を参照してください。

パワーメータ

パワーメータ画面を表示します。「4.12 光パワーメータ」を参照してください。

光源

光源画面を表示します。「4.13 光源」を参照してください。

4.9 テンプレートモード

同じケーブルに収容される光ファイバは、同じ距離で接続したり,ケーブル を曲げたりしますので、各測定波形の同じ距離で反射や損失が発生する と考えられます。このため、事前に定義した波形 (テンプレート)を使用し て各測定波形の同じ距離でイベント解析をします。

テンプレートトレースは、トレースグラフにピンク色で表示されます。

- 4.9.1 ソフトキー
 - 1. [解析] をタッチして現在のトレースのイベントテーブルを表示しま す。
 - 2. [テンプレート] をタッチします。次のソフトキーが表示されます。
 - [適用]:

生成したテンプレートトレースのイベントテーブルを, プライマリト レースに適用します。

テンプレートトレースが存在しない場合は,操作できません。

[作成]:

プライマリトレースからテンプレートトレースを作成します。

[クリア]:

テンプレートトレースを削除します。

[テンプレート設定]:

テンプレート設定画面を表示します。



図 4.9.1-1 テンプレートソフトキー

4

4.9.2 テンプレートの設定

ンプレート設定	2	018-6-30 15:51		8:43h 78	% ä
イベント決定方法:	 テンプレート 滅形優先 	् र-	-ÿ		
距離:	3.0	9/ ,0			
絶対距離:	1.0000	km			
距離の調整 ● 無効 テンプレートの速端 ○ 波形の速端に合わせる 	こ合わせる る				
				閉じる	

図 4.9.2-1 テンプレート設定画面

テンプレート設定画面では次のパラメータを設定します。

イベント決定方法

イベント決定方法では、テンプレートのイベントをどのように対象とする波 形に適用するかを選択します。

[テンプレート]:

テンプレートのすべてのイベントが,対象とする波形にコピーされます。 常にテンプレートのイベントの距離で解析を行います。

[マージ]:

テンプレートのイベントと, 測定波形で検出されたイベントをマージ(合併)します。

検出されたイベントとテンプレートのイベントの両方でイベント解析がされます。

[波形優先]:

チェックボックスを選択すると、[マージ] を選択しているときに、テンプ レートのイベントと相関がある対象とする波形のイベント距離を優先しま す。

チェックボックスを選択しない場合は、次のとおり処理されます。

- 対象とする波形に相関関係が無いテンプレートのイベントが、対象とする波形のイベントとして挿入されます。
- 対象とする波形に相関関係が有るテンプレートのイベント対象とする波形のイベントが、テンプレートのイベントに置き換えられます。
- ・ これ以外の対象とする波形のイベントは変更されません。

距離

テンプレートのイベントが,対象とする波形のイベントと相関があると判定 する距離差(相関ウィンドウ)をパーセント比で設定します。

絶対距離

テンプレートのイベントが,対象とする波形のイベントと相関があると判定 する距離差(相関ウィンドウ)を「4.2.2 測定機能(1-2)」設定した距離単 位で設定します。

絶対距離と相対距離では、小さい方の値が相関ウィンドウに適用されます。

例:

相対距離3%,絶対距離1kmの場合

イベントの距離	相対距離	絶対距離	相関ウィンドウ	
10 km	0.3 km	1 km	0.3 km	
50 km	$1.5~\mathrm{km}$	1 km	1 km	

距離の調整

1 つのケーブルに収容されるファイバの長さが完全に等しくならないため、 テンプレートの波形と対象とする波形のイベント距離が完全に一致しない ことがあります。距離の調整は、テンプレートのイベントと測定した波形の イベントの相関を取る前に、両方の遠端イベントの距離の比率を計算して、 各イベントの距離を補正します。

[無効]:

テンプレートのイベント距離と測定した波形のイベント距離をそのまま 使用します。

距離の調整はしません。

[テンプレートの遠端に合わせる]:

測定した波形の遠端距離が、テンプレートの遠端距離となるように次の 計算式で測定した波形のすべてのイベント距離を変換します。

$$E'_{Mes}(i) = E_{Mes}(i) \times \frac{D_{Temp}}{D_{Mes}}$$

E_{Mes}(i): 測定した波形の i 番目のイベント距離 E'_{Mes}(i): 変換後の i 番目のイベント距離 D_{Temp}: テンプレートの遠端距離 D_{Mes}: 測定した波形の遠端距離 [波形の遠端に合わせる]:

テンプレートの遠端距離が、測定した波形の遠端距離となるように 次の計算式でテンプレートのすべてのイベント距離を変換します。

$$E'_{Temp}(i) = E_{Temp}(i) \times \frac{D_{Mes}}{D_{Temp}}$$

E_{Temp}(i): テンプレートの i 番目のイベント距離
 E'_{Temp}(i): 変換後の i 番目のイベント距離
 D_{Temp}: テンプレートの遠端距離
 D_{Mes}: 測定した波形の遠端距離

次の条件の場合,設定されるイベントの距離を表 4.9.2-1 に示します。 条件:

テンプレートのイベント距離:	10, 20, 40
測定したトレースのイベント距離:	20.1, 30.1, 40.1
距離:	3%
絶対距離:	1.000 km

テンプ レート	イベントの 決定方法	距離の調整	波形 優先	イベント解析の距離 (km)
適用しな い	_	_		20.1, 30.1, 40.1
適用する	テンプレート	無効		10, 20, 40
		テンプレートの遠端に 合わせる	_	10, 20, 40
		波形の遠端に合わせる	_	10.025, 20.05, 40.1
	マージ	無効	オフ	10, 20, 30.1, 40
		テンプレートの遠端に 合わせる		10, 20, 30.025, 40
		波形の遠端に合わせる		10.025, 20.05, 30.1, 40.1
		無効	オン	10, 20, 30.1, 40
		テンプレートの遠端に 合わせる		10, 20.05, 30.025, 40
		波形の遠端に合わせる		$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$

表 4.9.2-1 テンプレート設定とイベント解析の距離

4.9.3 [距離の調整]の詳しい説明

これからの説明は、[距離の調整] 以外のテンプレート画面の設定が次の とおりであるという前提です。

イベント決定方法:	テンプレートと波形をマージする
波形優先:	選択しない
距離:	30%
絶対距離:	1 km

また, テンプレート波形と対象とする波形のイベント位置が次のとおりと仮 定します。

対象とする波形のイベント位置



この例の場合において, [距離の調整] の選択肢によって処理される内容 を以下に示します。

[無効] を選択した場合

テンプレート波形のイベント位置と対象とする波形のイベント位置は, [距離の調整] がされることなく、そのままイベントとして残ります。

処理された後の対象とする波形のイベント位置

[テンプレートの遠端に合わせる] を選択した場合

1. テンプレート波形の各イベントは、対象とする波形上のイベントに長 さ比例で変換されます。

変換されたテンプレートのイベント位置

2. 対象とする波形のイベントと1 で変換されたテンプレートのイベントと の相関をとります。

1のイベント位置と、対象とする波形のイベント位置

2のイベント位置は、遠端に対する長さの比を保ったままテンプレート波形上の位置に変換されます。

最終的な対象とする波形のイベント位置

第4章 光パルス試験 (通常試験)

[波形の遠端に合わせる] を選択した場合

1. テンプレート波形の各イベントは、対象とする波形上のイベントに長 さ比例で変換されます。

```
変換されたテンプレートのイベント位置
```

2. 次に対象とする波形のイベントと、1 で変換されたテンプレートのイベ ントとの相関をとります。

1のイベント位置と、対象とする波形のイベント位置

次の表に, [距離の調整] の3つの選択肢によって得られるイベント位置の 例を示します。

テンプレート	注める	距離の調節					
波形の イベント位置	んだい イベント位置	無効	テンプレートの 遠端に合わせる	波形の遠端に 合わせる			
10	15	10, 15	10, 13.33	11.25, 15			
20	30	20, 30	20, 26.66	22.5, 30			
40	45	40	40.0	45			

表 4.9.3-1 テンプレートを適用した後のイベント距離

4.10 全波長モード

全波長試験は、複数の波長で測定を実行して、トレースをオーバーレイで 表示します。また、マクロベンドを検出することができます。

注:

SM/MM を組み合わせて全波長試験をすることはできません。

4.10.1 全波長試験のパラメータ

- 1. 全波長を選択するには [波長] ソフトキーをタッチして, [全て] に設 定します。ソフトキーに [測定条件] が表示されます。
- 2. [測定条件]をタッチします。波長ごとに次の項目が表示されます。
 - ・ レンジ/PW 距離レンジ,分解能,パルス幅,デッドゾーン
 - 平均化
 平均化時間または平均化回数
 - ・ 全波長に設定 選択すると,他の波長に設定がコピーされます。
 - ・ IOR/BSC 群屈折率,後方散乱光レベル
- 3. フィールドをタッチして項目を設定します。設定内容は「4.8.2 測定 パラメータ」を参照してください。

			2018-6-30 15	:52		8:45h	78% 🛢
	1:	310	1550				
	レンジ/20:	0.5 km/3 ns [HR]	レンジ/P0:	0.5 km/3 ns [HR	t]	如相保	51-
	平均化:	15 秒	平均化:	15 秒		が期間	<u>1</u> 1.
全波長に設定		全波長に設定			マクロベ	ンド	
	IOR/BSC:	1,468200 / -81,50	IOR/BSC:	1.468200 / -81.	50		
	N	/A	N	/A			
						キャン	ヒル
						閉じ	5

図 4.10.1-1 測定条件画面

初期値に戻す

測定条件を工場出荷時の設定に戻します。

4

マクロベンド

マクロベンドは、シングルモードファイバを曲げることによって生じる損失で す。複数の波長で損失を測定し、その損失の差からマクロベンドを検出し ます。

マクロベンドを検出する場合は, [マクロベンド] ソフトキーをタッチして表示を [On] にします。マクロベンドを検出するレベル差は, 「4.2.7 しきい値」のマクロベンドで設定します。



図 4.10.1-2 マクロベンド検出例

マクロベンドのしきい値を超えたイベントには,損失値の後に M が表示されます。

注:

マクロベンドは 2 波長以上で測定して検出します。ファイルから読み込んだ波形を解析しても、マクロベンドは検出されません。

キャンセル

編集した内容を破棄して測定条件画面を閉じます。

閉じる

編集した内容を反映して測定条件画面を閉じます。設定したパラメータが 次の測定から使用されます。

Start または **Realtime** を押すと, 設定したパラメータで測定を開始します。

4.10.2 全波長試験

次の手順で測定します。

6.

- 1. 全波長を選択するには [波長] ソフトキーをタッチして, [全て] に設 定します。
- 測定条件を自動で設定して測定する場合は、[測定モード] をタッチ して、[自動] に設定します。

測定条件をあらかじめ設定して測定する場合は, [測定モード] を タッチして, [手動] に設定します。[測定条件] をタッチすると測定 条件を設定できます。

- 3. [損失計算方法]をタッチして、計算方法を選択します。
- 必要に応じて「4.2.3 測定機能 (2-2)」の [自動解析] を設定します。
- 5. 必要に応じて「4.2.4 自動保存」の [有効] を[On] にします。
 - 測定条件の設定が終わったら、Start を押します。
 一番短い波長から測定が始まります。
 測定が終了すると解析を実行し(自動解析が設定されている場合)。
 結果をファイルに保存します(自動保存が設定されている場合)。トレースがオーバーレイに変更され、次の波長の測定に移ります。測定中波長はプライマリトレースで表示されます。すべての波長で測定が終わるまで、この処理が繰り返されます。



図 4.10.2-1 全波長の解析画面

験

4

4-63

4.11トレースのオーバーレイ管理

アクセスマスタは、トレースを4つまで表示できます。そのうち1つがプライマリトレースで、他の3つまでがオーバーレイトレースです。



図 4.11-1 オーバーレイ表示

4.11.1 オーバーレイを表示する

次の方法でオーバーレイを表示します。

表示されている波形をオーバーレイに登録する

オーバーレイトレースを読み込んでいない場合は,ソフトキーに [現波形 をオーバーレイにする] が表示されます。 [現波形をオーバーレイにする] をタッチすると, プライマリトレースがオー

バーレイに変更されます。

ファイルから波形をオーバーレイとして読み込む

- 1. Load 🙆 を押します。
- 2. メディアを選択します。
- 3. ファイル名をタッチして選択します。
- 4. [オーバーレイ読み込み] をタッチします。ダイアログボックスが表示 されます。



4-64

[設定は読み込まない] 波形データのみ読み込みます。

[設定も読み込む] 波形データと共に,距離レンジやパルス幅など波形を測定したとき の設定を読み込み,アクセスマスタの設定を変更します。

注:

[設定も読み込む] では、波長データは読み込まれません。 [波長] をタッチして、読み込んだ波形ファイルと同じ波長または設 定を反映させたい波長を設定してください。波長の設定が [全て] のときに [設定も読み込む] を実行すると、最小波長の設定が変 更されます。

全波長モードで測定を実施すると,測定した波形がオーバーレイで表示されます。

4.11.2 波形オーバーレイの機能

オーバーレイには次の機能があります。

- オーバレイを消す
- ・ 現波形をオーバーレイにする
- オーバーレイ切替
- オーバレイを隠す
- オーバレイを表示する
- オーバレイを並べる
- 両端測定

オーバレイを消す

オーバーレイを削除します。ダイアログボックスで削除するファイル名を選択し, [OK] をタッチします。

現波形をオーバーレイにする

プライマリトレースをオーバーレイにします。プライマリトレースをオーバーレイに変更すると、ソフトキーの表示が [オーバーレイ切替] に変わります。

オーバーレイ切替

オーバーレイが読み込まれている場合に表示されます。 ダイアログボックスでプライマリトレースに変更するファイル名を選択し, [OK] をタッチします。 4

オーバーレイ切替						
	1550 nm SM, 2,5 km, 10 ns					
	1490 nm SM, 2,5 km, 10 ns					
	1310 nm SM, 2.5 km, 10 ns					
OK	キャンセル					
	OK					

図 4.11.2-1 オーバレイ切替ダイアログボックス

オーバレイを隠す

オーバーレイ波形が表示されているときに、ソフトキーに [オーバレイを隠す] が表示されます。ソフトキーをタッチすると、すべてのオーバーレイト レースが非表示となり、プライマリトレースだけが表示されます。

オーバレイを表示する

オーバーレイトレースが非表示になっていると,ソフトキーに [オーバレイ を表示する] が表示されます。ソフトキーをタッチすると,すべてのオー バーレイトレースが表示されます。

オーバーレイを並べる

[On]:プライマリトレースとアクティブカーソルの交点で、すべてのオーバー レイが重なるようにします。

[Off]:オーバーレイを並べる表示を解除します。

[1dB オフセット]:

プライマリトレースとアクティブカーソルの交点から,オーバーレイを 1 dB ずつずらして表示します。



図 4.11.2-2 1dB オフセット 表示例

両端測定

ダイアログボックスで距離方向に反転して表示するファイル名を選択し、 [OK] をタッチします。

4.11.3 両端測定

両端測定は、次の2つのトレースを使用する機能です。

- ・ オーバレイが、ファイバの遠端から測定したトレース
- プライマリトレースが、同じファイバを測定したトレース



図 4.11.3-1 両端測定

「図 4.11-1 オーバーレイ表示」で [両端測定] をタッチしてトレースを選 択すると,選択したトレースとプライマリトレースから次の値が計算され,イ ベント解析結果に反映されます。

- ・ 全損失
- ・ 損失 (dB)
- dB/km
- ・ 全損失 (dB)

Δ



図 4.11.3-2 両端測定の解析例

オーバーレイ波形上で,主波形のイベントと同じイベントを探す範囲を定 義するには,「4.2.3 測定機能 (2-2)」の [両端測定の解析範囲] で値を 設定します。

両端測定をやめる

両端測定を実行すると、ソフトキーに [両端測定をやめる] が表示されま す。ソフトキーをタッチすると、オーバーレイトレースの反転表示を終了しま す。イベントテーブルの表示も元にもどります。

両端測定時の保存形式

両端測定の波形データは、CSVまたはSOR形式でファイルに保存できます。ファイルタイプで [SR4731 (SOR)] を選択した場合、2 つの波形 データは同時に保存されません。プライマリトレースの波形データが保存 されます。

- 1. 両端測定の実行中に Save 🚯 を押します。
- 保存するファイルタイプを選択します。
 両端測定結果 (CSV)
 SR4731 (SOR)
- 3. ファイルの保存画面が表示されます。ファイル名とメディアを設定して [保存] をタッチします。
4.12 光パワーメータ

光パルス試験画面で光パワーレベルを測定することができます。 オプションの光パワーメータがある場合は、測定している最中でも別のファ イバの光パワーレベルを測定することができるので、より作業効率を上げる ことができます。

オプションがない場合は、測定を行っていないときだけ光パワーレベルを 測定できます。

測定を行っていないときに拡張ソフトキーの [パワーメータ] をタッチする と,図 4.12-1 が表示され,光パワーレベルを測定することができます。



図 4.12-1 パワーメータ ダイアログボックス

波長

パワーメータの波長を切り替えます。

変調

オプション 004,005,または 007 が追加されている場合に表示されます。 測定する光の変調周波数を切り替えます。無変調の場合は、CW に設定 します。

リファレンス

損失計算の基準値です。波長別に値を設定できます。

しきい値 (パワー)

リファレンスの設定が [無効] の場合に表示されます。パワーレベルの合格,不合格を判定する値です。パワー表示がこの値以上の場合に合格と 判定されます。波長別に値を設定できます。 4

しきい値 (損失)

リファレンスの設定が [無効] でない場合に表示されます。 損失の合格,不合格を判定する値です。損失表示がこの値以下の場合に 合格と判定されます。波長別に値を設定できます。

パワー

パワーメータ測定値が dBm 単位で表示されます。 次の式で mW (ミリワット) 単位に換算できます。

 $P_W = 10^{\frac{P_D}{10}}$

Pw: パワー (mW 単位) P_D: パワー (dBm 単位)

パワーが測定範囲の下限未満の場合, Under が表示されます。 パワーが測定範囲の上限を超える場合, Over が表示されます。 表示値がしきい値未満か Under の場合は、背景色が赤色になります。

損失

リファレンスとパワー表示の差が損失として表示されます。 リファレンスの値が設定されていないときは表示されません。 表示値がしきい値を超えると,背景が赤色になります。

ゼロセット

パワーメータのゼロオフセット処理を開始します。

注:

ゼロオフセットを実施する前に、コネクタカバーを閉じて、測定ポー トに光が入らないようにしてください。

停止

パワーメータ測定を終了します。

非表示

パワーメータダイアログボックスを閉じて、光パルス測定画面にパワーまたは損失を表示します。 ESC を押しても同じ処理をします。

基準値が [無効] の場合

基準値に値を設定した場合

判定結果が不合格の場合



図 4.12-2 パワー測定値の表示

Top Menu を押してトップメニュー (図 3.1.3-1) を表示すると, 光 パワーレベル測定は終了します。

4

光パルス試験(通常試験)

4.13 光源

光パルス試験画面で光源を点灯することができます。

光パルス試験またはパワーメータの測定を行っていないときに [光源] を タッチすると,図 4.13-1 が表示され,光源を点灯させることができます。光 源が点灯しているときは光パルス試験をすることができません。



図 4.13-1 光源画面

- [1] 光源の On/Off 表示
- [2] 接続ポートの表示
- [3] ソフトキー

光源の On/Off 表示

レーザ光出力の状態が表示されます。

レーザ光が On の場合は, 正面パネルのランプ (図 2.1-1 の [5]) が点滅 します。



被測定光ファイバを通信に使用している光ファイバから外 してください。

被測定光ファイバが通信に使用されている光ファイバに接 続している場合,光源の出力光が通信を妨害するおそれ があります。

測定の際は被測定光ファイバから通信機などを外してくだ さい。

被測定光ファイバに通信機が接続していると、受光素子が 破損するおそれがあります。

接続ポートの表示

波長の設定によって、レーザ光が出力されるポートが表示されます。表示 されたポートに被測定光ファイバを接続してください。

ソフトキー

光源

レーザ光出力の On, Off を切り替えます。

波長

レーザ光の波長を切り替えます。

変調

レーザ光の変調周波数を切り替えます。[CW] にするとレーザ光は 変調されません。

閉じる

レーザ光出力をOffにして、光パルス測定画面に戻ります。

4.14 OTDR 波形ファイルの操作

4.14.1 波形ファイルの表示

トレースは 4 つまで表示できます。トレースは測定して表示するか,ファイルから読み込んで表示します。

1. Load 🙆 を押すと, ファイル読み込み画面が表示されます。

読み込み	2018-6-30 15:59		5:35h 77% 🛎
メディア 内蔵メモリ	(10ファイル 1156MB 空	き)	
フォルダノ			
ファイル名	日時	•	
[ScreenCapture]	18-06-25 17:	1 ^	- 波形 読み込み
[gdb]	18-06-19 09:	6	
[System Volume Information]	18-06-15 14:	:6	オーバーレイ 読み込み
AUT01300nm0001.SOR	18-06-20 14:	7	
AUT0850nm0001.SOR	18-06-15 18:	7	ソート
AUT01550nm0003, SOR	18-06-15 17:	7	
AUT01550nm0002, SOR	18-06-15 17:	6	新規フォルダ
AUT01550nm0001.SOR	18-06-15 17:	4	
AUT01310nm0001.SOR	18-06-15 17:	4	削除
AUT01310nm0002, SOR	18-06-15 15:	7 🗸	
フーノルサノブ・ ***			次ページ >>
ノアコルソコス・***			

図 4.14.1-1 読み込み画面

- 2. メディアを選択します。
- 3. フォルダをタッチして選択します。
- 4. ファイル名をタッチして選択します。
- プライマリトレースとして表示するには、[波形読み込み] をタッチします。
 オーバーレイとして表示するには、[オーバーレイ読み込み] をタッチします。
- 6. ダイアログボックスが表示されます。読み込み方法をタッチして選択 し, [OK] をタッチします。

読み込み	2018-6-	30 15:59 📼	•	5:35h	77% 🛢
メディア 内蔵メモリ	(10ファイル 1156MB 空き)		
フォルダ /					
ファイル名		日時 ▼]	
[ScreenCapture]	読み込み	18-06-25 17:51	^		
[gdb]	▶ 設定は読み込まない	18-06-19 09:36			
[System Volume Informatio	設定も読み込む	18-06-15 14:26			
AUT01300nm0001.SOR		18-06-20 14:27			
AUT0850nm0001.SOR	のにキャンセル	18-06-15 18:27			
AUT01550nm0003, SOR		18-06-15 17:37			
AUT01550nm0002, SOR		18-06-15 17:36			
AUT01550nm0001.SOR		18-06-15 17:34			
AUT01310nm0001.SOR		18-06-15 17:34			
AUT01310nm0002, SOR		18-06-15 15:57	v		
ファイルサイズ :14026					

図 4.14.1-2 読み込みダイアログボックス

[設定は読み込まない]

波形データのみ読み込みます。

[設定も読み込む]

波形データと共に波形を測定したときの設定を読み込み,アクセス マスタの設定を変更します。次の設定が読み込まれます。

- ・ 距離レンジ
- ・ パルス幅
- 自動検出しきい値
- 良否判定しきい値
- ・ ヘッダ
- IOR/BSC
- ・ 波形の水平シフト, 垂直シフト

手順4で,ファイル名が反転表示しているときに,ファイル名をタッチすると, [設定は読み込まない] でファイルを読み込みます。

このほかのファイルの操作方法については、「3.5 ファイルの操作」を参照してください。

4.14.2 自動保存によるファイルの保存

自動保存は,測定終了後に自動で結果を保存する機能です。 自動で保存されるファイル名や保存先フォルダについては,「4.2.4 自動 保存」を参照してください。

- 1. Setup 🕜 を押します。
- 2. [自動保存] をタッチします。
- 3. 有効を [On] にします。
- 4. Setup 🕜 を押します。

Save ⑥ を押します。

4.14.3 パネル操作によるファイルの保存

ほ任ファイル名	2018-5-15 15:28 画學	• •
AUTO_1310_0010.SOR		
メディア USBメモリ	(27ファイル 6458MB 空き)	
フォルダ /		波形の保存
ファイル名	日時 ▼]
[EPSCAN]	13-01-01 00:00 🖊	ヘッダ
1310nm_0002, SOR	18-05-15 12:54	
1650nm_0001.SOR	18-05-15 12:53	ソート
AUT0_1310+1550_0001_1550.s	or 16-07-15 09:44	
AUT0_1310+1550_0001_1310.s	or 16-07-15 09:44	新規フォルダ
AUT0_1310_0010, sor	16-07-15 09:32	
AUT0_1550_0009.sor	16-07-15 09:31	削除
_1550 . sor	15-06-08 20:13	
_1310 . sor	15-06-08 20:13 🔽	
ファイルサイズ : ***		R

図 4.14.3-1 保存画面

ファイルの保存方法については,「3.5.7 ファイルの保存」を参照してくだ さい。

4.14.4 波形ファイルを画像ファイルとして保存

Screenshot

⑤ を押すと、画面イメージがファイルに保存されます。保
存先フォルダとファイル名が表示されます。[OK] をタッチしてダイアログ
ボックスを閉じます。

第5章 Fiber Visualizer

ここでは、Fiber Visualizer について説明します。

Fiber Visualizer を開始する......5-2 5.1 5.2 5.2.1 測定機能 (1-2)......5-4 5.2.2 5.2.3 測定機能 (2-2)......5-8 5.2.4 自動保存......5-13 5.2.5 機器情報......5-14 5.2.6 しきい値 5-14 しきい値の読み込みと保存 5-17 527 Fiber Visualizer 画面......5-18 5.3 ファイバ模式図......5-19 5.3.1 5.3.2 トレースイベント...... 5-19 5.3.3 イベントアイコン......5-21 5.3.4 5.4 波形画面......5-22 接続チェック.....5-23 5.4.1 5.5 5.5.1 Fiber Visualizer のソフトキー...... 5-24 波形画面のソフトキー......5-29 5.5.2 5.5.3 測定手順......5-33 5.6 Fiber Visualizer の実行......5-33 5.6.1 5.6.2 トレース表示の拡大と縮小 5-35 カーソルの選択と配置 5-36 5.6.3 イベントの編集......5-37 5.6.4 5.6.5 Fiber Visualizer のファイル操作......5-39 5.7 レポートの作成 5-40 5.8 5.8.1 レポートヘッダ...... 5-41 保存設定......5-41 5.8.2 5.8.3 5.8.4 PDF 作成......5-48

5.1 Fiber Visualizer を開始する

Fiber Visualizer を使用すると、測定結果をアイコンでわかりやすく表示し、測定結果の合否判定が容易にできます。アクセスマスタのパネル操作でレポートができるため、作業の効率が上がります。

次の手順で Fiber Visualizer を開始します。

- 1. Top Menu 🕼 を押します。
- 2. [Fiber Visualizer] をタッチします。



図 5.1-1 Fiber Visualizer の初期画面

Fiber Visualizer ではAマーカとBマーカを使って、イベント間の距離と 損失を簡単に測定することができます。



図 5.1-2 マーカ表示

PON システム内の分岐をあらかじめ設定しておくことにより, 適切な測定 条件を選択できます。また、「5.2.3 測定機能 (2-2)」の自動測定モードを [拡張] にすると、複数のパルス幅を使って測定し、より正確にイベントを 検出することができます。

5.2 Fiber Visualizer の設定

Fiber Visualizer の測定条件を設定するには、Setup 🖉 を押します。

5.2.1 一般設定

[一般] をタッチすると,一般画面が表示されます。

一般画面の説明については、「3.3.1 一般設定」を参照してください。

	2018-10-9 13:53	100% 🍭
日付	2018-10-9	
時刻	13:53	
標準時との差	+7.0 時間	一般
年月日の順番	年-月-日	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
自動起動画面	無効	測定機能
カラーパレット	マリンブルー	(1 2)
背景色と波形の色	白 - 赤	測定機能 (2-2)
言語	日本語	. ,
自動で画面を暗くする	無効	
自動で電源を切る	無効	
光パルス試験での電力を節約する	È P	自動保存
		機器情報

図 5.2.1-1 一般画面

5.2.2 測定機能 (1-2)

[測定機能 (1-2)] をタッチすると, 次の画面が表示されます。

測定機能 (1-2)	2020-6-17 11:14	
距離単位	km	
接続チェック	Off	
通信 光チ ェック	Off	—般
ファイバ長チェック	Off	
自動スケール	Off	測定機能 (1-2)
イベントサマリ	On	
全体波形	左下	測定機能 (2-2)
内蔵ダミーファイバ表示を有効にする	On	
平均化単位	秒	
リアルタイム時のアッテネーション	自動アッテネーション	台路坦士
解析後の表示	遠端/障害点	日期/床仔
測定終了音	鳴らさない	機與情報
		INCOLOUR HIX

図 5.2.2-1 測定機能 (1-2) 画面

距離単位

トレースグラフの横軸に使用する単位を設定します。距離レンジ,分解能, 距離に関する解析結果の単位も変更されます。

接続チェック

接続チェックは,光パルス試験を開始する前に光ファイバが正しく接続されていることを調べます。[On] に設定すると,このチェックを実施します。

通信光チェック

通信光チェックは,光パルス試験を開始する前に測定ポートに接続された ファイバに実際に通信に使用されている光が存在するかどうかを調べます。 通信光が検出されなければ,そのまま測定を開始します。

通信光が検出されると, 画面に警告が表示され測定は中止されます。

ファイバ長チェック

ファイバ長チェックを [On] に設定すると、光パルス試験を開始する前に 光ファイバの長さが距離レンジ以下であるかを調べます。光ファイバの長 さが距離レンジよりも長いときは、距離レンジの範囲外の光ファイバで反射 される光による影響を受けないように、光パルスの送出間隔が自動で調整 されます。この場合は、ファイバ長チェックを [Off] に設定したときよりも測 定を開始するまでの時間が長くなります。

この機能は、長距離の光ファイバをアクセスマスタに接続したときに、アク セスマスタから距離が近い部分を測定するときに有効です。たとえば、アク セスマスタの測定ポートと被測定ファイバの間に接続したダミーファイバの 接続損失を確認することができます。



図 5.2.2-2 ファイバ長チェックが On のときの処理





図 5.2.2-3 自動スケール機能

イベントサマリ

マーカ操作が [移動方式] の場合に [On] に設定すると、イベントテー ブル表示のときに解析結果のサマリを表示します。



図 5.2.2-4 サマリの表示

全体波形

[左下] または [右上] に設定すると、トレースグラフに全体波形を表示します。



図 5.2.2-5 全体波形の表示 ([右上] を設定時)

内蔵ダミーファイバ表示を有効にする

[On] に設定すると, アクセスマスタ内部のダミーファイバが表示されま す。

平均化単位

平均化処理の単位 (回数または秒)を設定します。

リアルタイム時のアッテネーション

アクセスマスタは被測定光ファイバから戻ってくる光レベルの大きさに応じ て,受光部で減衰量を調整しています。この減衰量の調整方法を設定し ます。

- 自動アッテネーション 減衰量が自動で設定されます。
- ・ 選択カーソル
 選択したカーソル付近の散乱光レベルの表示が最適になるようにリア ルタイムで減衰量を設定します。
- フレネル測定
 反射光レベルによって減衰量を変化させます。この方法は他の選択肢よりも測定に時間がかかりますが、距離レンジが大きいときの反射測定には有効です。

解析後の表示

イベント検出を実行した後のトレース表示方法を設定します。

- ・ 遠端/障害点
 遠端イベントまたは障害点イベント付近のトレースを表示します。
 - ・ 全体波形
 波形全体を表示します。
 - ・現在のまま 解析を実行してもグラフのスケールとカーソル位置は変化しません。

測定終了音

測定終了時にブザーを鳴らす時間を設定します。[鳴らさない]を設定す ると,測定終了時にブザーは鳴りません。

ブザーが鳴ったときは、画面をタッチするかキーを押すと止まります。

5.2.3 測定機能 (2-2)

[測定機能 (2-2)] をタッチすると, 次の画面が表示されます。

測定機能(2-2)	2018-6-30 16:00	8:34h 77% 🛎
マーカ操作	移動方式	
反射計算方式	自動	
全反射減衰量計算	全体波形	一般分
自動ダミーファイバ設定	無効/無効	
常に全損失を計算する	Off	測定機能
遠端イベントを全反射減衰量計算に含める	遠端イベントを含めない	(1-2)
Fiber Visualizer		測定機能
イベントアイコンの移動	左から右	(2-2)
イベント間情報	イベント間距離	
A-B間解析	Off	
自動測定モード	拡張	自動保存
		機器情報

図 5.2.3-1 測定機能 (2-2) 画面

マーカ操作

光ファイバの接続点や伝送損失などを詳細に測定するときのマーカの操 作方法を設定します。

• 移動方式

常にカーソル A とカーソル B が表示されます。 マーカ a~d は損失計 算方法に応じて表示されます。



図 5.2.3-2 移動方式のカーソルとマーカの表示

配置方式(1-2, 2-4)

カーソルを動かしてマーカを配置します。すべてのマーカを消すことも できます。カーソルはマーカから独立しているので、マーカが無いとこ ろでもズームして見ることができます。 配置方式(1-2, 2-4) は,ファイバの損失や距離を測定するのに向いて います。反射,全反射減衰量,接続損失の測定ができます。

 配置方式(1-2, 3-4) カーソルを動かしてマーカを配置します。すべてのマーカを消すこともできます。カーソルはマーカから独立しているので、マーカが無いところでもズームして見ることができます。

配置方式(1-2, 3-4) は, 2 点間の距離や損失を測定するのに向いています。反射, 全反射減衰量の測定ができます。接続損失の測定はできません。



図 5.2.3-3 配置方式のカーソルとマーカの表示



反射計算方式

マーカ操作を [移動方式] に設定したときに変更できます。反射減衰量 の計算方法を設定します。

• Off

反射減衰量は計算されません。

・自動

反射減衰量は,カーソル A の位置からピーク位置を自動で設定して 計算されます。「8.1.3.1 自動計算」を参照してください。

・ 手動
 反射減衰量は、カーソル A とカーソル B を使って計算されます。
 「8.1.3.2 手動計算」を参照してください。

全反射減衰量計算

マーカ操作を [移動方式] に設定したときに変更できます。

- Aカーソル カーソル Aからカーソル Bまでの間の反射減衰量を計算します。 カーソル Aの位置のパワーを入射パワーとします。
- 近端
 カーソル A からカーソル B までの間の反射減衰量を計算します。アク
 セスマスタのポート位置のパワーを入射パワーとします。
- ・ 全体波形
 アクセスマスタのポート位置から最後のデータポイントまでの間の反射
 減衰量を計算します。アクセスマスタのポート位置のパワーを入射パワーとします。

反射の表示種類

マーカ操作を [配置方式] に設定したときに表示されます。 反射測定の結果として,反射減衰量とレベル差 (反射量) のどちらを表示 するかを設定します。

- ・反射減衰量 反射点での入射した光に対する反射された光の割合
- レベル差(反射量)
 反射点のピークレベルと、その直前の後方散乱光レベルとの差(波形上の高さ)

自動ダミーファイバ設定

ダミーファイバとして扱うイベントの位置を設定します。設定した個数のイ ベントがパッチコードと認識され,イベントテーブルから自動的に削除され ます。

次の図の例では,開始点を1,終了点を1に設定します。



ダミーファイバを接続しない場合は, [無効/無効] に設定します。

常に全損失を計算する

[On] に設定すると, 被測定ファイバの全損失を常に表示します。 [Off] に設定すると, 全損失を計算できない場合は表示が***になります。

遠端イベントを全反射減衰量計算に含める

全反射減衰量の計算範囲に遠端イベントを含めるかを設定します。 [遠端イベントを含めない] を選択した場合は, 遠端の反射の良否判定を しません。

試験対象マルチモードファイバ

オプション 063 の場合, トップメニューで [MM] を設定したときに表示さ れます。

被測定ファイバのコア径によって [50/125 μm] または [62.5/125 μm] を設定します。

イベントアイコンの移動

ロータリノブを回したり、トレースイベントの左右にある < , >をタッチしたりしたときに選択されるイベントの方向を設定します。

イベント間情報

測定結果として表示するイベント間情報を設定します。



図 5.2.3-6 イベント間情報の表示

A-B 間解析

• On

マーカAとマーカBの区間で全損失と全反射減衰量の計算をします。 マーカAとマーカBの区間外にあるイベントは、良否判定の対象外に なります。

Off 波形全体から全損失と全反射減衰量の計算をします。

自動測定モード

測定モードを [自動] に設定しているときの測定方法を選択します。

- 標準 自動測定で設定したパルス幅で測定します。[拡張] より早く測定でき ます。
- 拡張 複数のパルス幅で測定し、各パルス幅で測定した結果を合成します。
 長距離のファイバを測定したときでも、アクセスマスタから近距離にある イベントを検出できます。
 また、PON システムに含まれるスプリッタで分岐する光ファイバの測定 にも効果的です。

5.2.4 自動保存

[自動保存]をタッチすると、次の画面が表示されます。 自動保存は、測定が終了すると測定結果を自動で保存する機能です。 自動保存画面では、保存先フォルダ、ファイル名の生成方法を設定できま す。

自動保存	2020-6-8 10:54	Ų
自動保存	0.5	
75X//	011	
自動保存フォルダ	INTMEM/	
基本ファイル名	AUTO#WLEN##NUH#	一般
開始番号(1310)	1	測定機能
開始番号(1550)	1	(1-2)
開始番号(複数)	1	測定機能
		(2-2)
		自動保存
		機器情報

図 5.2.4-1 自動保存画面

有効

- Off 測定終了後に自動保存を実行しません。
- On

測定終了後に自動保存を実行します。

・確認 測定終了後に,自動保存ファイル名を確認するための保存画面が表 示されます。

自動保存フォルダ

ファイルの保存先フォルダを設定します。

基本ファイル名

自動保存するファイル名に付ける名称を設定します。操作方法は「4.2.5 自動保存ファイル名のパラメータ」を参照してください。

開始番号 (1310)

波長 1310 nm で測定した結果ファイルに通し番号をつける場合,その開始番号を設定します

開始番号 (1550)

波長 1550 nm で測定した結果ファイルに通し番号をつける場合,その開始番号を設定します。

開始番号 (複数)

波長の設定が [すべて] または [マクロベンド] のときに, それぞれの結 果ファイルを圧縮した zip ファイルに通し番号をつけます。その開始番号 を設定します。

5.2.5 機器情報

「3.3.4 機器情報」を参照してください。

5.2.6 しきい値

図 5.1-1 の画面下にある [しきい値] をタッチすると, しきい値画面が表示 されます。 ソフトキーのしきい値をタッチすると, 画面が切り替わります。

5.2.6.1 自動検出

ソフトキーのしきい値の表示が [自動検出] の場合は、イベントを検出す るためのしきい値を設定します。

しきい値	2020-8-19 11:59	Ų
自動検出		
接続損失	0.05 dB	
反射減衰量	60,0 dB	
遠端	3 dB / 20.0 dB	読み込み
マクロベンド	0.3 dB	
スプリッタ損失(1x2)	4.1 dB	保存
スプリッタ損失(1x4)	7.0 dB	しきい値
スプリッタ損失(1x8)	10.0 dB	首動検出
スプリッタ損失(1x16)	13.0 dB	
スプリッタ損失(1x32)	16.0 dB	
スプリッタ損失(1x64)	19.0 dB	
スプリッタ損失(1x128)	22,0 dB	
スプリッタ損失(2x8)	8.5 dB	閉じる

図 5.2.6.1-1 しきい値画面 (自動検出)

自動検出の項目は、イベントを検出するためのしきい値です。

接続損失

イベントテーブルに表示する最低損失を設定します。

反射減衰量

最大反射減衰量を設定します。この値以下の反射があるすべてのイベント が、イベント解析テーブルに表示されます。

遠端

遠端イベントの最低損失および最大反射減衰量を設定します。 損失がしきい値以上または反射減衰量がしきい値以下のイベントが,遠端 イベントとしてイベント解析テーブルに表示されます。

マクロベンド

マクロベンドイベントとして検出するしきい値を設定します。マクロベンドに ついては、「4.10 全波長モード」を参照してください。

スプリッタ損失

イベント解析でスプリッタイベントとしてイベントテーブルに表示するスプ リッタ損失を,分岐数ごとに設定します。

5.2.6.2 良否判定しきい値

ソフトキーのしきい値の表示が [良否判定] の場合は, 良否判定の基準と なるしきい値を設定します。

しきい値	2018-6-30 16:05	: 76% 🛎
良否判定しきい値		
非反射イベント損失(融着)	0,20 dB	
反射イベント損失(コネクタ、メカスプ)	0.50 dB	
反射減衰量	35.0 dB	読み込み
ファイバ損失(dB/km)	1,00 dB/km	
全損失	3.0 dB	保存
スプリッタ損失	3.0 dB	しきい値
全反射減衰量	27.0 dB	良否判定
		a A
		閉じる

図 5.2.6.2-1 しきい値画面 (良否判定)

非反射イベント損失(融着)

非反射イベント(融着接続など)の損失が設定値を超えると、イベント テーブルの損失欄が赤色で表示されます。

反射イベント損失(コネクタ,メカスプ)

反射イベント (コネクタ,メカニカルスプライスなど)の損失が設定値を超 えると、イベントテーブルの損失欄が赤色で表示されます。

反射減衰量

イベントの反射減衰量が設定値未満の場合,イベントテーブルの反射欄 が赤色で表示されます。

測定機能 (2-2)で反射の表示種類を [レベル差] としたときは, イベント のレベル差が設定値を超えると, イベントテーブルの反射欄が赤色で表 示されます。

ファイバ損失 (dB/km)

イベントのファイバ損失が設定値を超えると、イベントテーブルの dB/km 欄が赤色で表示されます。

全損失

終端イベントの全損失が設定値を超えると、イベントテーブルの終端イベントの全損失欄が赤色で表示されます。イベントサマリを表示している場合は、イベントサマリの全損失も赤色で表示されます。また、Fiber Visualizer の全損失が赤字で表示されます。

全損失が設定値未満の場合は、イベントテーブルの終端イベントの全損 失欄、イベントサマリ、および Fiber Visualizer の全損失が緑色で表示さ れます。

スプリッタ損失

スプリッタ損失が次の合計を超えた場合,イベントテーブルの損失欄が赤 色で表示されます。

- ・ 図 5.2.6.1-1 自動検出のスプリッタ損失
- 図 5.2.6.2-1 良否判定しきい値のスプリッタ損失

たとえば,自動検出の1×2スプリッタ損失が4.1 dB,良否判定のスプリッ タ損失が1.0 dBの場合,1×2スプリッタイベントの損失が5.1 dBを超え ると不合格と判定されます。

全反射減衰量

全反射減衰量が設定値を超えると、イベントテーブルの全反射減衰欄が 赤色で表示されます。

5.2.7 しきい値の読み込みと保存

Fiber Visualizer のしきい値は、ファイルに保存したりファイルから読み込んだりすることができます。

図 5.2.6.1-1 の [読み込み] をタッチすると、しきい値の読み込み画面が 表示されます。

図 5.2.6.1-1の [保存] をタッチすると、しきい値の保存画面が表示されます。

しきい値の保存	2018-7-14 10:52	Ų
ファイル名		
Threshold0001.INI		
メディア 内蔵メモリ	(18ファイル 867HB 空き)	
フォルダ /		保存
ファイル名	日時 ▼	
[ScreenCapture]	18-07-14 10:19 🔼	
[1]	18-07-09 17:44	
[YANA]	18-07-02 13:46	ソート
[System Volume Information]	18-07-02 10:52	
[2]	18-06-29 18:57	新規フォルダ
[ADVANCED]	18-06-25 14:54	
[Const]	18-06-21 19:20	削除
[AutoSave]	18-06-21 16:59	
[ABC]	18-06-21 10:48 🗸	次ページ >>
ファイルサイズ : ***		<i>a</i> (+ <i>y</i> //

図 5.2.7-1 しきい値の保存画面

ファイルの操作については、「3.5 ファイルの操作」を参照してください。

5.3 Fiber Visualizer 画面

Fiber Visualizer を開始すると次の画面が表示されます。測定が終了すると、障害点は次の図のようにアイコンで表示されます。



図 5.3-1 Fiber Visualizer 画面

- [1] 測定条件
- [2] ファイバ模式図
- [3] トレースイベント
- [4] 試験結果
- [5] ソフトキー 「5.5 ソフトキー」を参照してください。
- [6] 拡張ソフトキー 「5.5.3 拡張ソフトキー」を参照してください。
- [7] パワー,損失表示

5.3.1 ファイバ模式図

イベント位置や表示しているイベントアイコンの位置を表します。良否判定 しきい値を超えているイベントは、赤色で表示されます。 水色の線は、イベントアイコンが表示されている範囲を表します。



図 5.3.1-1 ファイバ模式図

5.3.2 トレースイベント

波形を自動解析し,ファイバの接続点や融着点,スプリッタなどをアイコン で表示します。良否判定しきい値を超えているアイコンは,赤色で表示さ れます。



- A. イベント番号:アクセスマスタ側から順番に振った番号
- B. イベント距離:アクセスマスタ 側からの距離
- C. アイコン種別:イベントタイプ
- D. 接続損失:イベント点の接続損失 (dB)
- E. スプリッタの分岐数

図 5.3.2-1 イベントアイコンの表示

選択したイベント付近のトレースが右下に表示されます。



図 5.3.2-2 イベント付近のトレース表示

? をタッチすると、イベントアイコンの説明が表示されます。イベントが 良否判定しきい値を超えている場合は、考えられる原因が表示されます。

もう一度タッチするとイベントアイコンの説明が閉じます。

次の方法でイベントを選択できます。

- イベントアイコンをタッチする。
- ・ < , > をタッチする。
- ロータリノブを回す。
- ・ 矢印キーの
 > を押す。

5.3.3 試験結果

ファイバ全体の損失と全反射減衰量が波長ごとに表示されます。 選択したイベントの合格/不合格が表示されます。

5.3.4 イベントアイコン

イベントアイコンには、以下の種類があります。

表 5.3.4-1 イベントアイコン

アイコン	説明
-jp	ファイバの開始 距離 0 km の位置です。
	反射 接続点などの反射 (フレネル反射) です。
	非反射 融着点などで,反射ではありません。
ŧ	グループ 複数のイベントが近接して分離できないとき,1 つのイベントとして扱いま す。
ł	遠端 被測定光ファイバの遠端です。
- _ ;	 不確かな遠端 ダイナミックレンジ外か距離レンジ外です。 ダイナミックレンジ外 光ファイバケーブルの遠端/断線を検出する前に波形がノイズに到達した場合はダイナミックレンジ外となります。 距離レンジ外 光ファイバケーブルの遠端/断線を検出する前に波形の終わりに到達した場合は距離レンジ外となります。
	スプリッタ ファイバの分岐による損失です。
	マクロベンド 複数の波長で測定したときに,損失に差があるイベントです。 ファイバを強く曲げることにより生じます。
	不確かなスプリッタ しきい値画面 (自動検出)で設定したしきい値を超えるイベントが検出され ないときは、スプリッタイベントの候補となるイベントが不確かなスプリッタイ ベントとして表示されます。

5.4 波形画面



図 5.3-1の [波形] をタッチすると波形画面が表示されます。

図 5.4-1 Fiber Visualizer 波形画面 (イベントテーブル)

ソフトキー (2/4)の [結果] をタッチして, [手動] を表示するとトレースグ ラフが拡大して表示されます。



図 5.4-2 Fiber Visualizer 波形画面 (手動)

波形画面の操作については,以下を参照してください。

- 「4.5 波形画面」
- 「4.6 解析画面」
- 「4.8.3 トレース波形のシフト」

5.4.1 接続チェック

「5.2.2 測定機能 (1-2)」の接続チェックを [On] にすると, 測定開始前に 光ファイバの接続チェックを実行します。



図 5.4.1-1 接続チェック画面

接続状態が良好の場合

接続状態が良ければ、棒グラフが緑色の位置まで表示されます。 [高] の近くまで表示されると、より良い接続状態です。 テストを実行するには、[続行] をタッチするか Start を押します。

接続状態が不良または良好でない場合

接続状態が不良の場合は赤,良好でない場合は黄色で棒グラフが表示されます。テストを実行するには,[続行]をタッチします。

棒グラフが赤または黄色で表示される場合は, 光ファイバをクリーニングし てください。

光ファイバをクリーニングしても接続状態が改善しない場合は、別の光ファ イバに交換してください。

注:

光ファイバの長さが約 50 m 以下の場合,接続状態は通常 [低] になります。

パッチコードの長さは3m以下にしてください。パッチコードが3mより長いと棒グラフの色が赤になることがあります。

5.5 ソフトキー

ここでは、Fiber Visualizer で表示されるソフトキーを説明します。

5.5.1 Fiber Visualizerのソフトキー



図 5.5.1-1 Fiber Visualizer のソフトキー

測定モード

[自動]:

測定条件を自動で設定します。

[FTTA]:

無線基地局内のファイバなど, 短距離ファイバの測定に最適化した 測定条件を自動で設定します。FTTA は Fiber to the Antenna の 略です。

[手動]:

測定条件を手動で設定します。

モード

選択されているマーカをタッチしたときの動作を設定します。

[Aマーカ], [Bマーカ]:

選択されているアイコンをタッチすると、選択したイベントにAマーカ またはBマーカを設定します。

マーカを解除するには、選択されているアイコンをもう一度タッチします。

「5.2.3 測定機能 (2-2)」の A-B 間解析の範囲を設定します。

Fiber Visualizer AUI	01310nm0008.S0	DR 2018	8-5-25 15:11 🛛 🖀		é
波長: 1310 nm SM	距離:0.5	km パルス幅:3 m	ns [IIR] 平均化	;:16 秒 (12288)	
開始			i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	7 0.4906 km	
			BA	イベント数:12	
? 0.3734	0.3743	4 0.3758	0.3763	0, 3857 (km)	測定モード 自動
<	3			- 	モード Bマーカ
. *	-5,133	**.***	0.008	**.*** (dB)	波長 1310 / 1550 (マクロベンド)
🛕-💼 0.0147 km	損失: 4.763	e dB	反射 54.	(dB) 21.°> (km) .905 0.0015	測定条件 0.5 km / 3 ns [HR]
波長 (nn) 全損失 (dB)	**	310 良否 · *** 🛞 不	^{制定} 合格	M	IOR/BSC
主汉引派我里(dB)	31	. 413			and the second
波形	レポート	しきい値	パワーメータ	光源	次の波形へ

図 5.5.1-2 イベントのマーカ表示

[イベント編集]:

拡大表示されているアイコンをタッチすると、イベント編集ダイアログ ボックスを表示します。



図 5.5.1-3 イベント編集ダイアログボックス

波長

測定に使用する波長を切り替えます。測定中に波長を変更することはでき ません。

測定条件

測定モードが [FTTA] のときは操作できません。 距離レンジ,分解能,パルス幅,デッドゾーン,平均化,およびスプリッタを 設定します。 測定モードが [自動] の場合でも,PON システムを測定するときにはスプ リッタを必ず設定してください。 波長の設定が [すべて] のときは, 「4.10.1 全波長試験のパラメータ」を 参照してください。



図 5.5.1-4 測定条件のダイアログボックス

デッドゾーンは2種類あります。

[標準 (HR)]

短距離のデッドソーンで測定します。

[高ダイナミックレンジ(ER)]
 高ダイナミックレンジで測定ができます。
 PON システムに含まれるスプリッタで分岐がある光ファイバの測定
 に使用します。

[OK] をタッチすると, 設定したパラメータが次の測定から使用されます。 **Start**] または **Realtime**] を押すと, 設定したパラメータで測定を開始 します。

注:

パルス幅が50~2000 nsでない場合は、[標準 (HR)] に設定されます。

[高ダイナミックレンジ (ER)] は SM ポートの場合に設定できます。

平均化

平均化回数または平均化時間を設定します。 回数と時間は、「5.2.2 測定機能 (1-2)」の平均化単位で設定します。 [OK] をタッチすると、設定したパラメータが次の測定から使用されます。 [Start] を押すと、設定したパラメータで測定を開始します。

スプリッタ設定

被測定ファイバ内のスプリッタ数とスプリッタの分岐数を設定します。 [検出] を選択すると,測定後に自動でスプリッタ数を検出します。 スプリッタのアイコンをタッチすると,分岐数を設定するダイアログボックス が表示されます。

注:

測定モードが [自動] のときは、スプリッタ設定によって、より適切 な測定条件を選択します。

IOR/BSC

IOR (Index of Refraction: 群屈折率), BSC (Backscatter Coefficient: 後方散乱光レベル)を設定します。

波長の設定が [すべて] のときは, 「4.10.1 全波長試験のパラメータ」を 参照してください。

ファイバタイプでファイバを選択すると、そのファイバに合った IOR と BSC が表示されます。



図 5.5.1-5 IOR/BSC のダイアログボックス

[次の波長]:

IORとBSCは波長ごとに設定します。このボタンをタッチすると波長を変更します。

次の波形へ

複数の波長で測定したときに操作できます。[次の波形へ] をタッチすると, 別の波長で測定した結果が表示されます。

試験結果欄の波長をタッチすることでも、オーバーレイ切替ができます。



この領域をタッチしても測定結果を切り替えできます

図 5.5.1-6 複数波長で測定した結果
5.5.2 波形画面のソフトキー



- *1: 移動方式の場合に表示されます。
- *2: 結果を [イベントテーブル] に設定したときだけ表示されます。
- *3: 測定条件画面が表示されます。

図 5.5.2-1 波形画面のソフトキー

次のソフトキーの説明は、「5.5.1 Fiber Visualizer のソフトキー」を参照 してください。

測定モード,波長,測定条件,IOR/BSC

リアルタイム測定モード

リアルタイム測定時に操作できます。

5

Fiber Visualizer

[高速]:

高速で掃引します。トレースの変動をモニタするのに適しています。

[高 S/N]:

測定時間は長くなりますが、ノイズを抑えることができます。

結果

[イベントテーブル]:

イベントテーブルを表示します。

[手動]:

イベントテーブルを表示しません。カーソルとマーカの操作ができます。

損失計算方法

損失計算方法を選択します。

マーカ操作が [移動方式] の場合はダイアログボックスが表示されます。



図 5.5.2-2 損失計算方法ダイアログボックス

マーカ操作が [配置方式] の場合は, [2PA] と [LSA] を切り替えます。 測定中に損失計算方法を変更すると, 設定した方法で測定を再開しま す。

計算方法の説明は「8.1.2 損失測定」を参照してください。

カーソル

移動方式の場合

ロック: カーソル A はカーソル B に連動して移動します。

アンロック:カーソル Aとカーソル Bは,別々に移動できます。

配置方式の場合

ロック: カーソルを動かすと、マーカ 1~ ④ が連動して移動します。

アンロック: カーソルを動かしても、マーカ $(1) \sim (4)$ は移動しません。

シフト

グラフの縦軸と横軸をシフトします。「4.8.3 トレース波形のシフト」を参照してください。

オートズーム

[On] にすると, 選択したイベントが拡大表示されます。

オーバーレイ切替、オーバレイを隠す、オーバレイを並べる

「4.11.2 波形オーバーレイの機能」を参照してください。Fiber Visualizer では [オーバレイを消す] と [現波形をオーバーレイにする] は表示されません。

イベント追加

「4.7.1 イベントの追加」を参照してください。(2/5) ページの結果が [イベントテーブル] のときに, (5/5) ページのソフトキーが操作できます。

イベント編集

「4.7.2 イベントの編集」を参照してください。

イベント削除

「4.7.3 イベントの削除」を参照してください。

5.5.3 拡張ソフトキー



波形

図 5.4-2 Fiber Visualizer 波形画面を表示します。

Fiber Visualizer

図 5.3-1 Fiber Visualizer 画面を表示します。

レポート

図 5.8-1 OTDR レポート設定 (一般) 画面を表示します。「5.8 レポート の作成」を参照してください。

しきい値

しきい値画面を表示します。「5.2.6 しきい値」を参照してください。

パワーメータ

パワーメータ画面を表示します。Fiber Visualizer 画面で光パワーレベル を測定することができます。「4.12 光パワーメータ」を参照してください。

光源

光源画面を表示します。「4.13 光源」を参照してください。

5.6 測定手順

ここでは、Fiber Visualizer で測定と結果の表示方法、イベントの編集について説明します。

5.6.1 Fiber Visualizerの実行

- 1. Top Menu 🕼 を押します。
- 2. [Fiber Visualizer] をタッチします。



図 5.6.1-1 Fiber Visualizer 初期画面

- 3. 被測定ファイバをアクセスマスタに接続します。接続するポートについては、「2.4 光ファイバケーブルの接続」を参照してください。
- Start を押します。測定機能 (1-2) の [接続チェック] が[On] の 場合は,接続チェックが始まります。接続状態が一番良好な状態に なりましたら,[続行] をタッチします。
- 測定が終了すると、検出されたイベントのアイコンが Fiber Visualizer 画面に表示されます。

アイコンをタッチすると、イベントが選択されます。 ころしてもイベントを選択できます。



図 5.6.1-2 Fiber Visualizer 画面

- 6. ? をタッチすると、イベントの情報が表示されます。
- 7. イベントマーカを使用するには、[モード] をタッチして A マーカを表示します。
- 8. 大きく表示されたイベントアイコンをタッチします。イベントマーカの アイコンズが表示されます。もう一度イベントアイコンをタッチすると, イベントマーカは解除されます。
- 9. [モード] をタッチして B マーカを表示します。
- 10. 別のイベントアイコンをタッチして選択します。選択したイベントアイ コンをタッチするとマーカのアイコン 「お表示されます。イベントA-B 間の距離と損失が表示されます。



11. 波形を確認するには、図 5.6.1-2 左下の [波形] をタッチします。

図 5.6.1-3 Fiber Visualizer の波形画面

- 12. [次ページ] をタッチして[結果] を表示します。
- 13. [結果] をタッチして [手動] を表示すると、トレースグラフが拡大して表示されます。



図 5.6.1-4 Fiber Visualizer の波形画面 (手動)

5.6.2 トレース表示の拡大と縮小

次の場合にトレースを拡大して表示します。

- ・ カーソルの位置を正確に配置する
- LSA 間隔を調整する

トレースの拡大表示

- 1. 😧 をタッチします。
- トレースグラフの領域をドラッグして、表示を拡大します。
 矢印キーを押しても、拡大と縮小ができます。
 - アクティブカーソルまたはアクティブマーカを中心にして、水平方向に拡大します。
 - こ : アクティブカーソルまたはアクティブマーカを中心にして、 水平方向に縮小します。
 - ▲ : 垂直方向に拡大します。
 - マン : 垂直方向に縮小します。

- トレースの縮小表示
- Q をタッチします。
- トレースグラフの領域をタッチすると、タッチした位置を中心にして表示を縮小します。
 矢印キーを押しても、拡大と縮小ができます。

をタッチするか ESC を押すと、トレース全体が表示されます。

注:

測定中に ESC を押すと, 測定が終了します。

5.6.3 カーソルの選択と配置

カーソルの選択

マーカ操作が移動方式の場合は, [A], [B] をタッチします。

ロータリノブまたは Enter を押しても、カーソルを切り替えられます。

カーソルを正確に配置するには

- 1. Q をタッチします。
- 2. トレースグラフの領域をドラッグして,表示を拡大します。または矢印 キーを押して表示を拡大します。
- ロータリノブを回してカーソルを所望の位置に移動します。
 マーカ操作が配置方式の場合は、ロータリノブを押すと、カーソルの
 移動速度を切り替えられます。
 ①~④ をタッチすると、カーソル
 の位置にマーカが表視されます。

5.6.4 イベントの編集

測定が終了すると、検出されたイベントのアイコンが表示されます。イベントタイプが正しく検出されていない場合、イベントタイプを編集できます。

- 波形が表示されている場合は、左下の [Fiber Visualizer] をタッ チします。
- 2. [モード] をタッチしてイベント編集を表示します。



図 5.6.4-1 Fiber Visualizer のイベント編集

- こ
 を押すか、ロータリノブを回してイベントを選択します。
- 大きく表示されたアイコンをタッチします。図 5.5.1-3 イベント編集ダ イアログボックスが表示されます。
- 5. アイコンをタッチして, [OK] をタッチします。

編集できるイベントの種類を次の表に示します。

選択されているイベント	変更できるイベント
非反射	マクロベンド*3, スプリッタ, 遠端
反射	マクロベンド*3, スプリッタ, 遠端*1
グループ	スプリッタ,遠端*1
マクロベンド	非反射,スプリッタ,遠端*1
スプリッタ	マクロベンド*3, 非反射*2, 反射*2, 遠 端*1
不確かな遠端	遠端*1

表 5.6.4-1 編集できるイベントの種類

- *1: 損失が遠端しきい値より大きい場合, または反射が 20.0 dB 以下の 場合に変更できます。
- *2: 非反射,または反射から変更されたスプリッタイベントの場合に変更 できます。
- *3: マクロベンドから変更された非反射, 反射, またはスプリッタイベント の場合に変更できます。

5.6.5 リアルタイム測定

Fiber Visualizer を実行する前に、リアルタイム測定でトレース波形を短時間で確認することかできます。

リアルタイム測定では波形画面が表示され、イベントアイコンの表示はできません。

リアルタイム測定の開始

Realtime を押します。

リアルタイム測定の停止

Realtime または ESC を押します。

5.7 Fiber Visualizer のファイル操作

Fiber Visualizer の測定結果は, sor 形式ファイルまたは zip 形式ファイ ルで保存されます。波長を [すべて] で測定すると波長ごとの sor 形式 ファイルを zip 形式に圧縮して保存することができます。

ファイルの操作については,「4.14 OTDR 波形ファイルの操作」を参照してください。

Fiber Visualizer のファイル操作では, sor 形式ファイルのオーバーレイ 読み込みはできません。ただし, zip 形式ファイルを読み込むと波長ごとの 波形がオーバーレイ表示されます。

5.8 レポートの作成

解析した結果は、レポートに出力することができます。レポートは PDF 形式で保存され、PC で表示することができます。

[レポート] をタッチすると、図 5.8-1 が表示されます。

UIDKレポート設定(一般)	2018-7-21 10:02	<u> </u>
顧客		
場所		
作業者		PDF 作成
コメント		
✓ レポートヘッダを出力	✓ イベントアイコンを出力	レポート種類 <mark>詳細</mark>
✓ ファイルヘッダを出力	✓ イベントテーブルを出力	設定
✓ ファイバの良否判定を出力	✓ 波形を出力	一般
✓ ロゴを出力	INIMEM/anritsu.PNG	出力
VIP結果を出力する		分割
レポートに出力する対象		
現在の結果のみ		
● フォルダ指定	INTMEM/	閉じる

図 5.8-1 OTDR レポート設定 (一般) 画面

PDF 作成

レポートファイルを作成します。

レポート種類

レポートの種類を設定します。

詳細 複数ページのレポートを作成します。 VIP イメージを6つまで表示できます。

簡易 波形の画像を縮小して、1ページのレポートを作成します。VIP イメージを2つまで表示できます。

設定

OTDR レポート設定画面を切り替えます。

一般 図 5.8-1 を表示します。

VIP 結果 図 5.8.3-1 または図 5.8.3-3 を表示します。

出力

レポートに出力する対象で [フォルダ指定] を選択しているときに設定できます。

結合 複数の測定結果を,1つのレポートに出力します。

分割 1つの測定結果に対して1つのレポートを出力します。

5.8.1 レポートヘッダ

レポートのヘッダ部に出力する情報を入力します。 ヘッダは次のフィールドで構成されます。

- ・ 顧客: このフィールドには, 顧客名を入力します。
- ・ 場所: このフィールドには、住所や都市などの場所を入力します。
- ・ 作業者: このフィールドには、作業者の情報を入力します。
- コメント: このフィールドを使用すると、測定対象や測定結果に関して 必要なメモを入力することができます。

ヘッダのフィールドをタッチすると、文字入力のダイアログボックスが表示されます。文字の入力方法は「3.1.5 文字入力方法」を参照してください。

5.8.2 保存設定

チェックボックスを選択して、レポートに出力する項目を設定します。

- レポートヘッダを出力
 「5.8.1 レポートヘッダ」の内容をレポートに出力します。
 レポート種類が [詳細] のときに選択できます。
- ファイルヘッダを出力
 「3.5.8 ヘッダ」の内容をレポートに出力します。
- ファイバの良否判定を出力
 判定結果(合格または不合格)をレポートに出力します。
- ロゴを出力 指定したロゴをレポートに出力します。
 フィールドをタッチしてロゴファイルを設定します。
- VIP 結果を出力する
 VIP の画像および解析結果をレポートに出力します。
 レポートに出力する対象が [現在の結果のみ] の場合に選択できます。
- イベントアイコンを出力
 イベントのアイコンをレポートに出力します。
- イベントテーブルを出力
 イベントテーブルをレポートに出力します。
- 波形を出力 波形イメージをレポートに出力します。

レポートに出力する対象

レポートに出力する測定結果を設定します。

現在の結果のみ:

Fiber Visualizer 画面に表示されている測定結果をレポートに出力します。

フォルダ指定:

選択したフォルダ内にあるすべての sor ファイルまたは zip ファイルをレ ポートに出力します。フォルダ指定を選択して PDF 作成をすると以下の選 択画面が表示されます。



 波長ごとにレポートを作成: フォルダ内の sor ファイルを読み込み、ファイルごとにレポートを作成します。

 複数波長をまとめてレポートを作成: フォルダ内の zip ファイルを読み込み,複数の波長を1つのレポートに まとめて作成します。

複数のファイルを1つの PDF ファイルにまとめる場合は, ソフトキーの [出 力] をタッチして表示を結合にします。



図 5.8.2-1 詳細レポートの出力例 1/4



	イベントテーブル						
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	番号	距離 (km)	タイプ	損失 (dB)	反射 (dB)	スパン (km)	全損失 (dB)
イベントテーフル ――	- 1	0.0000	ŗ	0. 281	56.336	0.0000	0.000
	2	0. 5140	` _	遠端	19. 2025	0.5140	0. 415

イベント数:2

	KI HACOCO IL	
良丕判定 きい値	非反射イベント損失(融着)	: 0.20 dB
	反射イベント損失(コネクタ、メカスプ)	: 0.50 dB
	反射減衰量	: 35.0 dB
	ファイバ損失 (dB/km)	: 1.00 dB/km
	全損失	: 3.0 dB
	スプリッタ損失	: 3.0 dB
	全反射減衰量	: 27.0 dB

図 5.8.2-2 詳細レポートの出力例 2/4



図 5.8.2-3 詳細レポートの出力例 3/4



図 5.8.2-4 詳細レポートの出力例 4/4



図 5.8.2-5 簡易レポートの出力例

5.8.3 VIPファイルの設定

VIP 結果をレポートに出力する場合は、VIP ファイルを設定します。

レポート種類が [詳細] の場合

1. [設定] をタッチして, ソフトキーに VIP 結果を表示します。 次の図が 表示されます。





2. フォルダをタッチすると、VIP 結果ファイルの選択画面が表示されま す。

VIP結果ファイルの選択	2018-6-30 16:18		8:11h 74% 🛎
メディア 内蔵メモリ	(4ファイル 1156hB 空き)	
フォルダ /			
ファイル名	日時 ▼		
[ScreenCapture]	18-06-25 17:51	٨	選択
[gdb]	18-06-19 09:36		
[System Volume Information]] 18-06-15 14:26		
 vip0001.VIPI 	18-06-30 10:57		
			ソート
			新規フォルダ
		V	削除
		•	次ページ >>
ファイルサイズ : 108 KB			

図 5.8.3-2 VIP 結果ファイルの選択画面

 ファイル名をタッチして、 Enter を押すとファイルが選択されます。 ソフトキーの複数選択が [On] の場合, 選択されたファイル名の前 に●が表示されます。 4. **ESC** を押すと**OTDR**レポート設定 (VIP 結果) 画面が表示され ます。選択したファイル名が表示されます。

レポート種類が [簡易] の場合

1. [設定] をタッチして, ソフトキーに VIP 結果を表示します。 次の図が 表示されます。



図 5.8.3-3 OTDR レポート設定 (VIP 結果) 画面 (簡易)

- 2. [VIP 1] または [VIP 2] のチェックボックスを選択します。
- 3. ファイルのフィールドをタッチすると、VIP 結果ファイルの選択画面 が表示されます。
- ファイル名をタッチして、Enter)を押すとファイルが選択されます。 ソフトキーの複数選択が [On]の場合,選択されたファイル名の前 に●が表示されます。
- 5. **ESC** を押すと**OTDR**レポート設定 (VIP 結果) 画面が表示され ます。選択したファイル名が表示されます。
- 6. コネクタ名の情報を入力する場合は、コネクタ名のフィールドをタッ チします。文字入力のダイアログボックスが表示されます。
- 7. 文字を入力したら, [OK] をタッチします。入力した文字がコネクタ 名に表示されます。

5

5.8.4 PDF作成

[PDF 作成] をタッチすると、PDF 保存画面が表示されます。

2018-5-24 18:15 PDF保存 ファイル名 vip_11032015_0002,PDF メディア USBメモリ (2ファイル 6451MB 空き) 保存 フォルダ /vipi/ 日時 ▼ ファイル名 18-05-07 17:35 [..] 18-05-07 17:35 vip_170308_0001.PDF ソート 新規フォルダ 削除 V 次ページ >> ファイルサイズ : 51452

ファイル名とメディアを設定して [保存] をタッチします。

図 5.8.4-1 PDF 保存画面

保存先にすでに同じ名前のファイルが存在すると,上書きを確認するメッ セージが表示されます。

上書き保存をする場合は [はい] を, しない場合は [いいえ] をタッチします。



ここでは、アクセスマスタの光パルス試験(敷設試験)について説明します。

6.1	光パルス試験 (敷設試験)を開始する	6-2
6.2	光パルス試験 (敷設試験) の設定	6-3
	6.2.1 一般設定	6-3
	6.2.2 測定機能 (1-2)	6-4
	6.2.3 測定機能 (2-2)	6-8
	6.2.4 しきい値	6-12
	6.2.5 機器情報	6-13
6.3	光パルス試験 (敷設試験) 設定画面	6-14
	6.3.1 ソフトキー	6-16
	6.3.2 測定条件の設定	6-17
	6.3.3 テンプレートの設定	6-18
6.4	ファイバの接続画面	6-19
	6.4.1 ファイバの接続画面のソフトキー	6-19
6.5	試験実行中の画面	6-20
	6.5.1 試験実行中のソフトキー	6-21
	6.5.2 波形画面の操作	6-21
6.6	光パルス試験 (敷設試験)の試験結果	6-22
	6.6.1 試験結果画面のソフトキー	6-23
6.7	光パルス試験 (敷設試験) の試験	6-24
	6.7.1 光パルス試験 (敷設試験)の実行.	6-24
	6.7.2 トレース表示の拡大と縮小	6-26
	6.7.3 カーソルの選択と配置	6-27
	6.7.4 損失計算方法の設定	6-28
6.8	OTDR 波形ファイルの操作	6-29

6.1 光パルス試験 (敷設試験)を開始する

光パルス試験(敷設試験)は、光ケーブル敷設時に必要な試験を自動 化した機能です。この機能はケーブルに収容された多数の光ファイバを 試験して、その結果を保存するときに使用します。

次の手順で光パルス試験 (敷設試験)を開始します。

- 1. Top Menu 😰 を押します。
- 2. [光パルス試験 (敷設試験)] をタッチします。次の画面が表示されます。

光	パルス試験(敷設試験)設	定 2018-	6-30 16:21		8:35h 74% 🛎
	保存フォルダ:	/			
	基本ファイル名:	ab_o.#			
	ファイル名:	NearFar15500ther.0001			続行
	測定方向:	● A -> B	○ B -> A		
	地点 A:	Near			測定条件
	地点 B:	Far			
	その他:	Other			ヘッダ
	波長:	オプション:	ファイバ:		
	√ 1310	✓ 接続チェック	ファイバ数:	1	Off
	√ 1550	自動モード	開始番号:	1	
		保存を確認する			
		マクロベンド			

図 6.1-1 光パルス試験 (敷設試験) 設定画面

6.2 光パルス試験 (敷設試験)の設定

光パルス試験(敷設試験)の測定条件を設定するには、Setup 🖉 を 押します。

6.2.1 一般設定

[一般] をタッチすると、一般画面が表示されます。 一般画面の説明については、「3.3.1 一般設定」を参照してください。

一般	2018-10-9 14:50	90% 🧶
日付	2018-10-9	
時刻	14:50	
標準時との差	+7.0 時間	-62
年月日の順番	年-月-日	
自動起動画面	無効	測定機能
カラーパレット	マリンブルー	(1 2)
背景色と波形の色	白 - 赤	測定機能 (2-2)
言語	日本語	
自動で画面を暗くする	無効	しきい値
自動で電源を切る	無効	
光パルス試験での電力を節約する	高	
		機器情報

図 6.2.1-1 一般画面

6.2.2 測定機能 (1-2)

[測定機能 (1-2)] をタッチすると, 次の画面が表示されます。

則定機能(1-2)	2020-6-17 11:14	
距離単位	km	
接続チェック	Off	
通信 光チ ェック	Off	一般
ファイバ長チェック	Off	
自動スケール	Off	測定機能 (1-2)
イベントサマリ	On	
全体波形	左下	測定機能 (2-2)
内蔵ダミーファイバ表示を有効にする	On	
平均化単位	秒	しきい値
リアルタイム時のアッテネーション	自動アッテネーション	
解析後の表示	遠端/障害点	
測定終了音	鳴らさない	機架情報
		INVOLTIFI HIX

図 6.2.2-1 測定機能 (1-2) 画面

距離単位

トレースグラフの横軸に使用する単位を設定します。距離レンジ,分解能, 距離に関する解析結果の単位も変更されます。

接続チェック

接続チェックは,光パルス試験を開始する前に光ファイバが正しく接続されていることを調べます。[On] に設定すると,このチェックを実施します。

通信光チェック

通信光チェックは、光パルス試験を開始する前に測定ポートに接続された ファイバに実際に通信に使用されている光が存在するかどうかを調べます。 通信光が検出されなければ、そのまま測定を開始します。

通信光が検出されると、画面に警告が表示され測定は中止されます。

ファイバ長チェック

ファイバ長チェックを [On] に設定すると、光パルス試験を開始する前に 光ファイバの長さが距離レンジ以下であるかを調べます。光ファイバの長 さが距離レンジよりも長いときは、距離レンジの範囲外の光ファイバで反射 される光による影響を受けないように、光パルスの送出間隔が自動で調整 されます。この場合は、ファイバ長チェックを [Off] に設定したときよりも測 定を開始するまでの時間が長くなります。

この機能は,長距離の光ファイバをアクセスマスタに接続したときに,アク セスマスタから距離が近い部分を測定するときに有効です。たとえば,アク セスマスタの測定ポートと被測定ファイバの間に接続したダミーファイバの 接続損失を確認することができます。



図 6.2.2-2 ファイバ長チェックが On のときの処理





図 6.2.2-3 自動スケール機能

イベントサマリ

マーカ操作が [移動方式] の場合に [On] に設定すると,解析表示のときに解析結果のサマリを表示します。



図 6.2.2-4 サマリの表示

全体波形

[左下] または [右上] に設定すると, トレースグラフに全体波形を表示します。



図 6.2.2-5 全体波形の表示 ([左下] を設定時)

内蔵ダミーファイバ表示を有効にする

[On] に設定すると, アクセスマスタ内部のダミーファイバが表示されま す。

平均化単位

平均化処理の単位 (回数または秒)を設定します。

リアルタイム時のアッテネーション

アクセスマスタは被測定光ファイバから戻ってくる光レベルの高さに応じて, 受光部で減衰量を調整しています。この減衰量の調整方法を設定しま す。

- 自動アッテネーション 減衰量が自動で設定されます。
- ・ 選択カーソル
 選択したカーソル付近の散乱光レベルの表示が最適になるようにリア ルタイムで減衰量を設定します。
- フレネル測定
 反射光レベルによって減衰量を変化させます。この方法は他の選択肢よりも測定に時間がかかりますが、距離レンジが大きいときの反射測定には有効です。

注:

光パルス試験(敷設試験)では,リアルタイム測定をすることができません。

験

解析後の表示

イベント検出を実行した後のトレース表示方法を設定します。

- ・ 遠端/障害点
 遠端イベントまたは障害点イベント付近のトレースを表示します。
- ・ 全体波形 波形全体を表示します。
- 現在のまま 解析を実行してもグラフのスケールとカーソル位置は変化しません。

測定終了音

測定終了時にブザーを鳴らす時間を設定します。[鳴らさない]を設定す ると、測定終了時にブザーは鳴りません。 ブザーが鳴ったときは、画面をタッチするかキーを押すと止まります。

6.2.3 測定機能 (2-2)

[測定機能 (2-2)] をタッチすると, 次の画面が表示されます。

測定機能(2-2)	2018-7-14 13:14 👜	Ų
マーカ操作	移動方式	
反射計算方式	自動	
全反射減衰量計算	全体波形	—般
自動ダミーファイバ設定	無効/無効	
常に全損失を計算する	Off	測定機能
遠端イベントを全反射減衰量計算に含める	遠端イベントを含めない	(1-2)
		測定機能 (2-2)
		しきい値
		機器情報

図 6.2.3-1 測定機能 (2-2) 画面

マーカ操作

光ファイバの接続点や伝送損失などを詳細に測定するときのマーカの操 作方法を設定します。

• 移動方式

常にカーソル A とカーソル B が表示されます。 マーカ a~d は損失計 算方法に応じて表示されます。



図 6.2.3-2 移動方式のカーソルとマーカの表示

配置方式(1-2, 2-4)

カーソルを動かしてマーカを配置します。すべてのマーカを消すことも できます。カーソルはマーカから独立しているので、マーカが無いとこ ろでもズームして見ることができます。 配置方式(1-2, 2-4) は,ファイバの損失や距離を測定するのに向いて います。反射,全反射減衰量,接続損失の測定ができます。

 配置方式(1-2, 3-4) カーソルを動かしてマーカを配置します。すべてのマーカを消すこともできます。カーソルはマーカから独立しているので、マーカが無いところでもズームして見ることができます。

配置方式(1-2,3-4) は、2 点間の距離や損失を測定するのに向いています。反射、全反射減衰量の測定ができます。接続損失の測定はできません。



図 6.2.3-3 配置方式のカーソルとマーカの表示



図 6.2.3-4 マーカ間の距離と損失の表示

反射計算方式

マーカ操作を [移動方式] に設定したときに変更できます。反射減衰量 の計算方法を設定します。

• Off

反射減衰量は計算されません。

自動

反射減衰量は,カーソルAの位置からピーク位置を自動で設定して計算されます。「8.1.3.1 自動計算」を参照してください。

・ 手動
 反射減衰量は、カーソル A とカーソル B を使って計算されます。
 「8.1.3.2 手動計算」を参照してください。

全反射減衰量計算

マーカ操作を [移動方式] に設定したときに変更できます。

- Aカーソル カーソル Aからカーソル Bまでの間の反射減衰量を計算します。 カーソル Aの位置のパワーを入射パワーとします。
- 近端
 カーソル A からカーソル B までの間の反射減衰量を計算します。アク
 セスマスタのポート位置のパワーを入射パワーとします。
- ・ 全体波形
 アクセスマスタのポート位置から最後のデータポイントまでの間の反射
 減衰量を計算します。アクセスマスタのポート位置のパワーを入射パワーとします。

反射の表示種類

マーカ操作を [配置方式] に設定したときに表示されます。 反射測定の結果として,反射減衰量とレベル差 (反射量) のどちらを表示 するかを設定します。

- ・反射減衰量 反射点での入射した光に対する反射された光の割合
- レベル差(反射量)
 反射点のピークレベルと,その直前の後方散乱光レベルとの差(波形上の高さ)

自動ダミーファイバ設定

ダミーファイバとして扱うイベントの位置を設定します。設定した個数のイ ベントがパッチコードと認識され,イベントテーブルから自動的に削除され ます。

次の図の例では、開始点を1、終了点を1に設定します。



ダミーファイバを接続しない場合は、[無効/無効] に設定します。

注:

自動ダミーファイバは,測定したトレースに対して反映されます。 ファイルから読み込んだトレースに反映させる場合は,解析画面で ソフトキーの [解析実行] をタッチしてください。

常に全損失を計算する

[On] に設定すると、被測定ファイバの全損失を常に表示します。

[Off] に設定すると、全損失を計算できない場合は表示が***になります。

注:

イベントが不確かな遠端の場合は、[On] に設定しても,表示が*** になります。

遠端イベントを全反射減衰量計算に含める

全反射減衰量の計算範囲に遠端イベントを含めるかを設定します。 [遠端イベントを含めない] を選択した場合は, 遠端の反射の良否判定を しません。

試験対象マルチモードファイバ

オプション 063 の場合, トップメニューで [MM] を設定したときに表示さ れます。

被測定ファイバのコア径によって [50/125 μm] または [62.5/125 μm] を設定します。

6.2.4 しきい値

ソフトキーの [しきい値] をタッチすると, 次の画面が表示されます。

しきい値	2020-8-19 11:59	Ų
自動検出		
接続損失	0.05 dB	
反射減衰量	60.0 dB	
遠端	3 dB / 20.0 dB	一般
マクロベンド	0.3 dB	測定機能
スプリッタ損失	1x8 (10.0 dB)	(1-2)
良否判定しきい値		
非反射イベント損失(融着)	無効	測正隙用E (2-2)
反射イベント損失(コネクタ、メカスプ)	無効	
反射減衰量	無効	しきい値
ファイバ損失(dB/km)	無効	
全損失	無効	
スプリッタ損失	無効	
		假器情報

図 6.2.4-1 しきい値画面

6.2.4.1 自動検出

自動検出の項目は、イベントを検出するためのしきい値です。

接続損失

イベントテーブルに表示する最低損失を設定します。

反射減衰量

最大反射減衰量を設定します。この値以下の反射があるすべてのイベント が、イベント解析テーブルに表示されます。

遠端

遠端イベントの最低損失および最大反射減衰量を設定します。 損失がしきい値以上または反射減衰量がしきい値以下のイベントが,遠端 イベントとしてイベント解析テーブルに表示されます。

マクロベンド

マクロベンドイベントとして検出するしきい値を設定します。マクロベンドについては、「4.10 全波長モード」を参照してください。

スプリッタ損失

イベント解析でスプリッタイベントとして表示するスプリッタ損失を設定します。

6.2.4.2 良否判定しきい値

良否判定しきい値の項目は,測定値の合格/不合格を判定するためのしきい値です。[無効] に設定すると,良否判定をしません。

非反射イベント損失(融着)

非反射イベント(融着接続など)の損失が設定値を超えると、イベント テーブルの損失欄が赤色で表示されます。

反射イベント損失(コネクタ,メカスプ)

反射イベント (コネクタ, メカニカルスプライスなど)の損失が設定値を超 えると、イベントテーブルの損失欄が赤色で表示されます。

反射減衰量

イベントの反射減衰量が設定値未満の場合,イベントテーブルの反射欄 が赤色で表示されます。

測定機能 (2-2) で反射の表示種類を [レベル差] としたときは、イベント のレベル差が設定値を超えると、イベントテーブルの反射欄が赤色で表 示されます。

ファイバ損失 (dB/km)

イベントのファイバ損失が設定値を超えると、イベントテーブルの dB/km 欄が赤色で表示されます。

全損失

終端イベントの全損失が設定値を超えると、イベントテーブルの終端イベ ントの全損失欄が赤色で表示されます。イベントサマリを表示している場 合は、イベントサマリの全損失も赤色で表示されます。

全損失が設定値未満の場合は、イベントテーブルの終端イベントの全損 失欄およびイベントサマリの全損失が緑色で表示されます。

スプリッタ損失

スプリッタ損失が次の合計を超えた場合,イベントテーブルの損失欄が赤 色で表示されます。

- ・ 自動検出のスプリッタ損失
- ・ 良否判定しきい値のスプリッタ損失

たとえば,自動検出の1×2スプリッタ損失が4.1 dB,良否判定のスプリッ タ損失が1.0 dBの場合,1×2スプリッタイベントの損失が5.1 dBを超え ると不合格と判定されます。

6.2.5 機器情報

「3.3.4 機器情報」を参照してください。

6.3 光パルス試験 (敷設試験) 設定画面

とパル	ス試験(敷設試験)設定	2018	3-5-23 11:19)	% Ų
	保存フォルダ:	/				
	基本ファイル名:	ab_o . #				
	ファイル名:	NearFar15500ther,0001				続行
	測定方向:	● A -> B	─ B -> A			
	地点 A:	Near				測定条件
	地点 B:	Far				
	その他:	Other				ヘッダ
波	<u>ج</u> : ۲	プション:	ファイバ:			
	/ 1310	✓ 接続チェック	ファイバ数:	1		テジアレート Off
	/ 1550	自動モード	開始番号:	1	-	
		保存を確認する				
		√ <mark>マクロベンド</mark>				

図 6.3-1 光パルス試験 (敷設試験) 設定画面

保存フォルダ

トレースファイルの保存先フォルダを設定します。

基本ファイル名

フィールドをタッチすると、ファイル名を編集できます。 初期設定は次のとおりです。

A->Bの場合 ab_o.#

- B->Aの場合 ba_o.#
- a 地点 A の文字に置き換えられます。
- b 地点 Bの文字に置き換えられます。
- _ 波長の数字に置き換えられます。
- o その他の文字に置き換えられます。
- # ファイバの番号に置き換えられます。

注:

初期設定に使用されている文字を削除しないでください。基本ファ イル名の項目がファイル名に反映されなくなります。

ファイル名

最初に保存されるファイル名が表示されます。 半角で 30 文字を超えると,赤色の文字で表示されソフトキーの[続行] が 操作できなくなります。

測定方向

- A->B: アクセスマスタ側が地点 A, 遠端が地点 Bとなる方向です。
- B->A: アクセスマスタ側が地点 B, 遠端が地点 A となる方向です。

基本ファイル名の項目

基本ファイル名に使用する文字を設定します。

- 地点A: 通常はアクセスマスタで測定した場所を入力します。
- 地点 B: 一般に被測定ファイバの遠端の名称を入力します。 たとえば都市名,建物名などです。
- その他: 基本ファイルに共通で追加する説明 (ケーブル ID など) を 入力します。

波長

測定する波長を選択します。

オプション

- 接続チェック
 チェックボックスを選択すると、測定を開始する前に接続しているファイバの接続チェックを実行します。
- ・ 自動モード チェックボックスを選択すると、距離レンジ、分解能、パルス幅などの測 定パラメータを被測定ファイバに合わせて自動で設定します。
- 保存を確認する
 チェックボックスを選択すると、各ファイバのトレース波形を保存する前に保存画面を表示します。ファイルを保存する前にファイル名と保存先を確認することができます。
- マクロベンド
 チェックボックスを選択すると、マクロベンドを測定します。
 マクロベンドの説明については、「4.10.1 全波長試験のパラメータ」を
 参照してください。
 マクロベンドは、イベントテーブル損失値の後に M が追加されることによって表示されます。
- 注:

マクロベンドを検出するには,1310 nm と,1550 nm または1625 nm を含んだ波長で,シングルモードファイバを同じパラメータで試験する必要があります。「6.3.2 測定条件の設定」で,[全波長に設定]を選択してください。

1310 nm と、1550 nm または 1625 nm の波長のチェックボックス が選択されていない場合、 [マクロベンド] が表示されません。

ファイバ

- ファイバの数
 - 敷設試験の最大ファイバ数を設定します。
- ・ 開始番号
 - ファイル名に付ける連番の開始番号を設定します。

ファイル名には4桁の番号が付けられます。開始番号とファイバの数の 合計が 9999 以下になるようにしてください。

6.3.1 ソフトキー

続行

光パルス試験(敷設試験) 設定画面の内容に従って, 試験を開始します。 **Start** を押しても試験を開始できます。

測定条件

「6.3.2 測定条件の設定」を参照してください。

ヘッダ

「3.5.8 ヘッダ」を参照してください。

テンプレート

「6.3.3 テンプレートの設定」を参照してください。
6.3.2 測定条件の設定

測定条件

波長ごとに次の項目が表示されます。

- ・ レンジ/PW 距離レンジ,分解能,パルス幅,デッドゾーン
- ・ 平均化
 平均化時間または平均化回数
- ・ 全波長に設定 選択すると、他の波長に設定がコピーされます。
- ・ IOR/BSC 群屈折率,後方散乱光レベル

				2018-6-30 16	:23		8:09h 73%	ĕ
	1310			1550				
	レンジ/PW:	0.5 km/3 ns [HR]		レンジ/P0:	0.5 km/3 ns [HR]		·加加40/5/-	
	平均化:	15 秒		平均化:	15 秒		初期順に 戻す	
	全波長に設定			全波長に設定				
	IOR/BSC:	1.467700 / -78.50		IOR/BSC:	1.468200 / -81.50			
	N/A			6	i/A			
							キャンセル	
							閉じる	

図 6.3.2-1 測定条件画面

フィールドをタッチして項目を設定します。設定内容は「4.8.2 測定パラメータ」を参照してください。

初期値に戻す

測定条件を工場出荷時の設定に戻します。

キャンセル

編集した内容を破棄して測定条件画面を閉じます。

閉じる

編集した内容を反映して測定条件画面を閉じます。

6.3.3 テンプレートの設定

レート設定	2018-6-30 16:	:23	8:09h 73%
テンプレートファイル:	無効		
イベント決定方法:	●テンプレート 〇	マージ	クリア
	波形優先		
距離:	3.0 %		
絶対距離:	1,0000 km		
距離: 絶対距離:	3.0 % 1.0000 km		
距離の調整			
● 無効			
○テンプレートの遠端に	合わせる		
~ 一 波形の遠端に合わせる			

図 6.3.3-1 テンプレート設定画面

テンプレートの説明については、「4.9 テンプレートモード」を参照してください。

テンプレートファイル

使用するテンプレートファイルを選択します。

1. フィールドをタッチすると、ファイル読み込み画面が表示されます。

- 2. テンプレートとする SOR ファイルをタッチします。
- 3. [読み込み] をタッチします。

ソフトキーの [クリア] をタッチすると, [無効] になります。 テンプレートトレースは, トレースグラフにピンク色で表示されます。 このほかの設定については, 「4.9.2 テンプレートの設定」を参照してくだ さい。

6.4 ファイバの接続画面

ファイバの接続画面には2つのボックスが表示されます。

- ・ 接続するファイバの番号
- ・ 測定後に保存されるファイル名



図 6.4-1 ファイバの接続画面

6.4.1 ファイバの接続画面のソフトキー

続行

測定を開始します。

ファイバをアクセスマスタに接続したあとにタッチしてください。 「図 6.3-1 光パルス試験 (敷設試験) 設定画面」で接続チェックを選択している場合は,接続チェック画面が表示されます。 **Start** を押しても試験を開始できます。

ファイバの変更

ファイバの番号を変更します。 同じファイバの試験をする場合や,特定のファイバの試験をスキップする などの場合に,ファイバの番号を変更します。

測定をキャンセル

表示されている番号の測定をキャンセルして, 次の番号のファイバ試験を 開始します。

全測定をキャンセル

表示されている番号以降の測定をキャンセルして、「図 6.3-1 光パルス試験(敷設試験)設定画面」に戻ります。

6.5 試験実行中の画面

「図 6.4-1 ファイバの接続画面」で [続行] をタッチすると, アクセスマスタ は, ファイバの試験を開始します。

「図 6.3-1 光パルス試験 (敷設試験) 設定画面」で [接続チェック] の チェックボックスを選択している場合は、接続チェック画面が表示されます。



図 6.5-1 接続チェック画面

接続チェックの説明は、「4.5.6 接続チェック」を参照してください。



図 6.5-2 試験実行中の画面

- [1] レーザ出力アイコン [4] 解析結果
- [2] グラフ操作アイコン [5] 測定条件
 - [3] トレース波形
 [6] ソフトキー

レーザ出力アイコン

レーザ光出力中は、アイコンが点滅します。

グラフ操作アイコン

アイコンの説明については、「4.5.1 トレースグラフ」を参照してください。

6.5.1 試験実行中のソフトキー

キャンセル

[キャンセル] をタッチすると測定中の試験がキャンセルされ, 接続ファイ バ番号と, ファイル名の番号が1つずつ増加します。

測定を途中で終了する場合は、ESC を押します。

結果確認

- On ファイバの測定が終了したときに解析画面とサマリを表示して,止まります。図 6.7.1-1 を参照してください。
- Off ファイバの測定が終了すると,測定結果が自動でファイルに保存され,次のファイバ測定画面が表示されます。 設定したファイバ数の測定が終了すると,「図 6.3-1 光パルス試験 (敷設試験)設定画面」に戻ります。

6.5.2 波形画面の操作

波形画面の操作については、「4.5 波形画面」を参照してください。

6.6 光パルス試験 (敷設試験)の試験結果

「図 6.5-2 試験実行中の画面」で結果確認を [On] に設定すると、各ファイバの試験終了後に、光パルス試験(敷設試験)の試験結果が表示されます。



図 6.6-1 サマリを閉じた解析結果画面

- [1] イベントテーブル
- [2] トレースグラフ
- [3] ロータリノブアイコン
- [4] 解析結果

- [5] 試験パラメータ
- [6] グラフ操作アイコン
- [7] ソフトキー
- [8] 拡張ソフトキー

イベントテーブル

アクティブトレースで検出されたイベントが表示されます。表示項目の説明 については、「4.6.1 イベントテーブル」を参照してください。

グラフ操作アイコン

アイコンの説明については、「4.5.1 トレースグラフ」を参照してください。

6.6.1 試験結果画面のソフトキー

サマリを表示する

サマリダイアログボックスを表示します。

結果を承諾

試験結果に問題が無ければ [結果を承諾] をタッチします。 試験結果が ファイルに保存され, 次の番号のファイバ接続画面に進みます。

キャンセル

試験結果を破棄する場合は [キャンセル] をタッチします。 試験結果は ファイルに保存されません。 次の番号のファイバ接続画面に進みます。

損失計算方法

損失計算方法を設定します。「6.2.3 測定機能 (2-2)」のマーカ操作の設定によって,設定できる計算方法が異なります。

マーカ操作が [移動方式] の場合はダイアログボックスが表示されます。



図 6.6.1-1 損失計算方法ダイアログボックス

マーカ操作が [配置方式] の場合は, [2PA] と [LSA] を切り替えます。

6.7 光パルス試験 (敷設試験)の試験

ここでは、光パルス試験(敷設試験)の実施方法を説明します。

6.7.1 光パルス試験 (敷設試験)の実行

光パルス試験 (敷設試験) を実行するには

- 1. アクセスマスタの電源を入れます。
- 2. トップメニューで [光パルス試験 (敷設試験)] をタッチします。
- 「6.3 光パルス試験(敷設試験)設定画面」を参照して、光パルス 試験(敷設試験)の設定画面で必要な設定をします。
- 4. 必要に応じて, ヘッダの情報を入力します。ソフトキーの [ヘッダ] をタッチします。詳細は「3.5.8 ヘッダ」を参照してください。
- 5. テンプレートを設定する場合は、ソフトキーの [テンプレート] をタッ チします。詳細は「6.3.3 テンプレートの設定」を参照してください。
- ソフトキーの [続行] をタッチします。「図 6.4-1 ファイバの接続画 面」が表示されます。
- 被測定ファイバをアクセスマスタに接続します。接続するポートについては、「2.4 光ファイバケーブルの接続」を参照してください。
- 注:

アクセスマスタのオプション構成によっては、測定ポートが2つになる場合があります。別々の測定ポートの波長を設定することはできません。SMファイバの場合は測定ポート1, MMファイバの場合は測定ポート2の波長だけを設定できます。

- 8. [続行] をタッチします。測定機能 (1-2) の接続チェックの設定に よって表示される画面が変わります。
 - 接続チェックが [On] の場合,「図 6.5-1 接続チェック画面」が 表示されます。接続状態を最良の状態にしてから [続行] を タッチします。
 - 接続チェックが [Off] の場合,「図 6.5・2 試験実行中の画面」 が表示されます。
- 9. 測定したファイバの波形とイベントテーブルを確認するには, [結果 確認] をタッチして表示を [On] にします。

[結果確認] の表示が Off の場合は, 測定結果が自動で保存されま す。手順 12 に進みます。 10. 測定して解析が終了すると、サマリダイアログボックスが表示されま す。[閉じる] をタッチすると、波形を確認できます。



図 6.7.1-1 サマリダイアログボックス

- 11. [結果を承諾] をタッチします。トレースが保存され、次の波長の試験に進みます。
- 12. 「図 6.3-1 光パルス試験 (敷設試験) 設定画面」で [保存を確認する] を選択していると,保存画面が表示されます。
 ファイル名を確認して,必要があればファイル名を編集した後に [波形の保存] をタッチします。
 ESC を押すと結果ファイルの保存を中止して,次のファイバの接

続画面が表示されます。

保存	2018-7-30 13:25	100%
ファイル名		
NearFar13100ther,0003,SOR		
メディア 内蔵メモリ	(79ファイル 1119出 空き)
フォルダノ		波形の保存
ファイル名	日時 ▼	
[ScreenCapture]	18-07-30 13:14 -	<u>^</u> へッダ
[ADVANCED]	18-07-19 15:31	
[selftest]	18-06-29 21:45	ソート
[YANA]	18-06-29 20:48	
[testsor]	18-06-28 11:19	新規フォルダ
[System Volume Information]	18-06-26 11:40	
[test]	18-06-15 16:21	削除
[!!!!]	09-08-31 16:49	
NearFar15500ther,0001,SOR	18-07-30 13:12	✓ 次ページ >>>
ファイルサイズ : ***		

図 6.7.1-2 保存画面

- 光パルス試験(敷設試験)設定画面で選択したすべての波長で試験が終わると、次のファイバの接続画面が表示されます。
- 14. 次の被測定ファイバを接続します。
- 15. 「図 6.3・1 光パルス試験 (敷設試験) 設定画面」で設定したファイ バ数すべてに対して手順 7~14 を繰り返します。すべてのファイバ の試験が終了すると、「図 6.3・1 光パルス試験 (敷設試験) 設定画 面」に戻ります。

6.7.2 トレース表示の拡大と縮小

次の場合にトレースを拡大して表示します。

- ・ 試験のためにカーソルを配置する
- LSA 間隔を調整する

トレースの拡大表示

- 1. 🖸 をタッチします。
- トレースグラフの領域をドラッグして、表示を拡大します。
 矢印キーを押しても、拡大と縮小ができます。
 - アクティブカーソルまたはアクティブマーカを中心にして 水平方向に拡大します。

 - <u>∧</u>]: 垂直方向に拡大します。
 - ▼ : 垂直方向に縮小します。

トレースの縮小表示

- 1. 🛛 📿 をタッチします。
- トレースグラフの領域をタッチすると、タッチした位置を中心にして表示を縮小します。

矢印キーを押しても, 拡大と縮小ができます。

🔀 をタッチするか ESC を押すと、トレース全体が表示されます。

注:

測定中に ESC を押すと, 測定が終了します。

6.7.3 カーソルの選択と配置

カーソルの選択

マーカ操作が移動方式の場合は, [A], [B] をタッチします。

ロータリノブまたは Enter を押しても、カーソルを切り替えられます。

カーソルを正確に配置するには

- 1. 🔍 をタッチします。
- 2. トレースグラフの領域をドラッグして、表示を拡大します。または矢印 キーを押して表示を拡大します。
- ロータリノブを回してカーソルを所望の位置に移動します。
 マーカ操作が配置方式の場合は、ロータリノブを押すと、カーソルの
 移動速度を切り替えられます。[①]~[④] をタッチすると、カーソルの位置にマーカが表視されます。

光パルス試験(敷設試験)

6.7.4 損失計算方法の設定

光パルス試験(敷設試験)では、[結果の確認] を [On] に設定していると 試験した後に損失測定方法を変更できます。

光パル	/ス試験()	就設試驗)				2018-7	-30 13:	26			•	100% 🤨
	番号	距離(km)	タイプ	損失(dB)	反射(dB)	dB/k	m	全損失(d	B)	Λ	
Ð	1	0 . 4904km	1.2	遠端	**_*	**	**.**	*	**.***			
ସ												サマリを
5.2											$\overline{\mathbf{v}}$	表示する
<u> </u>											v	
1	dB 1.	0 dB/div									.0	結果を承諾
	29.0-										···· [
	30.0-	~		*	~							
누	31.0	n Mr. Mr.	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	~~~.						••••	キャンセル
	32.0-7	w. www.	MMM	MN	√V~_							
	33.0-		····· *						0.	4904	kn 📗	損失計算方法
		0.4	8		0,49				0.5		km	LSA
良否	判定:	Ľ	合格		波長		:	1550) nn SM			
イベ	ント数: ノバE・	1	4004 km		距離レン	2		0.5	KM v FHD1			
2月	-171度・ 佚:	8	****		IOR	3		1.46	5 [LIIN] 58200			
全反	射減衰量	: 1	7.709 dB		平均化			133	2			
	波形	6	報析									
	MAIL /											

図 6.7.4-1 結果確認画面

 [損失計算方法]をタッチして,損失計算方法を選択します。 マーカ操作が [移動方式] の場合はダイアログボックスが表示され ます。

撊	損失計算方法							
Þ	接続損失		^					
	2-Pt損失							
	2-Pt LSA							
	dB/km損失							
	dB/km LSA		-4	\$				
	2-Pt, dB/km		V					
	OK キャンセル							

図 6.7.4-2 損失計算方法ダイアログボックス

マーカ操作が [配置方式] の場合は, [2PA] と [接続損失] を切り 替えます。

2. [OK] をタッチします。

6.8 OTDR 波形ファイルの操作

「図 6.3-1 光パルス試験 (敷設試験) 設定画面」で [保存を確認する] のチェックボックスを選択している場合は、ファイバの試験が終了すると保存画面が表示されます。

保存	2018-6-30 16:27	•	: 73% 🛎
ファイル名			
NearFar13100ther,0001.SOR			
メディア 内蔵メモリ	(12ファイル 1156MB 空き)	
フォルダ /			波形の保存
ファイル名	日時 ▼		
[ScreenCapture]	18-06-25 17:51	^	ヘッダ
[gdb]	18-06-19 09:36		
[System Volume Information]	18-06-15 14:26		ソート
NearFar15500ther.0001.SOR	18-06-30 16:26		
NearFar13100ther.0001.SOR	18-06-30 16:24		新規フォルダ
AUT01300nm0001.SOR	18-06-20 14:27		
AUT0850nm0001.SOR	18-06-15 18:27	_	削除
AUT01550nm0003, SOR	18-06-15 17:37		
AUT01550nm0002, SOR	18-06-15 17:36	V	次ページ >>
ファイルサイズ : ***			

図 6.8-1 保存画面

ファイルの保存方法については、「3.5.7 ファイルの保存」を参照してください。

ESC を押すと,波形ファイルを保存しないで次のファイバの測定に進みます。

波形ファイルからサマリを作成する方法については、「3.5.9 波形ファイル のサマリの作成」を参照してください。

第7章 ケーブル認証試験

ここでは、アクセスマスタのケーブル認証試験について説明します。

7.1	ケーブ	ル認証試験を開始する	
7.2	ケーブ	ル認証試験の設定	
	7.2.1	一般設定	
	7.2.2	測定機能 (1-2)	
	7.2.3	測定機能 (2-2)	
	7.2.4	機器情報	
7.3	ケーブ	ル認証試験の画面	
	7.3.1	ソフトキー	
	7.3.2	プロジェクトの作成	
	7.3.3	測定条件の設定	
	7.3.4	VIP 測定条件	
	7.3.5	しきい値	
	7.3.6	ヘッダ	
	7.3.7	プロジェクトの編集	
	7.3.8	作業者リスト	
	7.3.9	試験/結果	
7.4	試験の	実行	
	7.4.1	光パルス試験	
	7.4.2	VIP	
7.5	レポー	トの作成	

7.1 ケーブル認証試験を開始する

ケーブル認証試験は、ISO/IEC または JIS の公的規格に合格するかを 判定する試験を自動化した機能です。作成したプロジェクトごとに試験の 進捗や結果を管理することができます。

試験の流れを次の図に示します。



図 7.1-1 ケーブル認証試験の流れ

適用規格については表 7.3.2-2 と表 7.3.2-3 を参照してください。

次の手順でケーブル認証試験を開始します。

- 1. Top Menu () を押します。
- 2. [ケーブル認証試験] をタッチします。過去にケーブル認証試験を 実行している場合は、前回実行したプロジェクトが表示されます。

ケーブル認証試験	2020-6-2 13:18 🔤	Ų
プロジェクト	ProjectChannelFG_AUTO	
作業者	Bill	
測定完了數	4/4	プロジェクト 作成
光パルス試験		
適用規格	手動	プロジェクト
ファイバカテゴリ		補未
ケーブルID		プロジェクト
起点 (A)		複製
終点 (B)		
波長	1310 / 1550 nm	ノロシェット 削除
VIP		
適用規格		作業者リスト
7r1N"917°		
プローブ		試験/結果

図 7.1-2 ケーブル認証試験の初期画面

7.2 ケーブル認証試験の設定

ケーブル認証試験の測定条件を設定するには, Setup 🔗 を押します。

7.2.1 一般設定

[一般] をタッチすると,一般画面が表示されます。

一般画面の説明については、「3.3.1 一般設定」を参照してください。

	2020-5-12 13:14 画學	ę
日付	2020-5-12	
時刻	13:14	
標準時との差	+9.0 時間	-69
年月日の順番	年-月-日	
自動起動画面	無効	測定機能
カラーパレット	マリンブルー	(1-2)
背景色と波形の色	白 - 赤	測定機能 (2-2)
言語	日本語	
自動で画面を暗くする	無効	
自動で電源を切る	無効	
光パルス試験での電力を節約する	高	
		機器情報

図 7.2.1-1 一般画面

7.2.2 測定機能 (1-2)

[測定機能 (1-2)] をタッチすると, 次の画面が表示されます。

測定機能(1-2)	2020-6-17 11:33	
距離単位	km	
接続チェック	Off	
通信光チェック	On	一般
ファイバ長チェック	Off	
自動スケール	Off	測定機能 (1-2)
イベントサマリ	On	
全体波形	Off	測定機能 (2-2)
内蔵ダミーファイバ表示を有効にする	Off	
平均化単位	秒	
リアルタイム時のアッテネーション	自動アッテネーション	
解析後の表示	遼端/障害点	
測定終了音	鳴らさない	機器情報

図 7.2.2-1 測定機能 (1-2) 画面

距離単位

トレースグラフの横軸に使用する単位を設定します。距離レンジ,分解能, 距離に関する解析結果の単位も変更されます。

接続チェック

接続チェックは,光パルス試験を開始する前に光ファイバが正しく接続されていることを調べます。[On] に設定すると,このチェックを実施します。

通信光チェック

通信光チェックは、光パルス試験を開始する前に測定ポートに接続された ファイバに実際に通信に使用されている光が存在するかどうかを調べます。 通信光が検出されなければ、そのまま測定を開始します。 通信光が検出されると、画面に警告が表示され測定は中止されます。

ファイバ長チェック

ファイバ長チェックを [On] に設定すると、光パルス試験を開始する前に 光ファイバの長さが距離レンジ以下であるかを調べます。光ファイバの長 さが距離レンジよりも長いときは、距離レンジの範囲外の光ファイバで反射 される光による影響を受けないように、光パルスの送出間隔が自動で調整 されます。この場合は、ファイバ長チェックを [Off] に設定したときよりも測 定を開始するまでの時間が長くなります。

この機能は、長距離の光ファイバをアクセスマスタに接続したときに、アク セスマスタから距離が近い部分を測定するときに有効です。たとえば、アク セスマスタの測定ポートと被測定ファイバの間に接続したダミーファイバの 接続損失を確認することができます。



図 7.2.2-2 ファイバ長チェックが On のときの処理

ケーブル認証

試



[On] に設定すると、 そう をタッチしたときにノイズ部分を除いた部分を表示するように横軸スケールを自動で設定します。



図 7.2.2-3 自動スケール機能

イベントサマリ

マーカ操作が [移動方式] の場合に [On] に設定すると, イベントテー ブル表示のときに解析結果のサマリを表示します。



図 7.2.2-4 サマリの表示

全体波形

[左下] または [右上] に設定すると、トレースグラフに全体波形を表示します。



図 7.2.2-5 全体波形の表示 ([右上] を設定時)

内蔵ダミーファイバ表示を有効にする

[On] に設定すると, アクセスマスタ内部のダミーファイバが表示されます。

平均化単位

プロジェクト作成時に設定した「図 7.3.3-1 測定条件画面」の平均化単位 (回数または秒) が表示されます。

リアルタイム時のアッテネーション

ケーブル認証試験では使用しません。

解析後の表示

イベント検出を実行した後のトレース表示方法を設定します。

- 遠端/障害点
 遠端イベントまたは障害点イベント付近のトレースを表示します。
- ・ 全体波形 波形全体を表示します。
 ・ 現在のまま

解析を実行してもグラフのスケールとカーソル位置は変化しません。

測定終了音

測定終了時にブザーを鳴らす時間を設定します。[鳴らさない]を設定すると,測定終了時にブザーは鳴りません。

ブザーが鳴ったときは、画面をタッチするかキーを押すと止まります。

7.2.3 測定機能 (2-2)

[測定機能 (2-2)] をタッチすると, 次の画面が表示されます。

測定機能(2-2)	2020-6-17 19:22	. e
マーカ操作	移動方式	
反射計算方式	自動	
全反射減衰量計算	全体波形	-62
自動ダミーファイバ設定	1/1	
常に全損失を計算する	Off	測定機能
遠端イベントを全反射減衰量計算に含める	遠端イベントを含めない	(1 2)
Fiber Visualizer		測定機能
イベントアイコンの移動	左から右	(2-2)
イベント間情報	dB/km	
A-B間解析	Off	
自動測定モード	標準	
両端則定の解析範囲	2,000 %	
		機器情報

図 7.2.3-1 測定機能 (2-2) 画面

マーカ操作

光ファイバの接続点や伝送損失などを詳細に測定するときのマーカの操 作方法を設定します。

移動方式

常にカーソル A とカーソル B が表示されます。 マーカ a~d は損失計 算方法に応じて表示されます。



図 7.2.3-2 移動方式のカーソルとマーカの表示

配置方式(1-2, 2-4)

カーソルを動かしてマーカを配置します。すべてのマーカを消すことも できます。カーソルはマーカから独立しているので、マーカが無いとこ ろでもズームして見ることができます。 配置方式(1-2, 2-4) は,ファイバの損失や距離を測定するのに向いて います。反射,全反射減衰量,接続損失の測定ができます。

 配置方式(1-2, 3-4) カーソルを動かしてマーカを配置します。すべてのマーカを消すこともできます。カーソルはマーカから独立しているので、マーカが無いところでもズームして見ることができます。

配置方式(1-2, 3-4) は, 2 点間の距離や損失を測定するのに向いています。反射, 全反射減衰量の測定ができます。接続損失の測定はできません。



図 7.2.3-3 配置方式のカーソルとマーカの表示



図 7.2.3-4 マーカ間の距離と損失の表示

反射計算方式

マーカ操作を [移動方式] に設定したときに変更できます。反射減衰量 の計算方法を設定します。

• Off

反射減衰量は計算されません。

ケーブル認証

試

自動

反射減衰量は,カーソルAの位置からピーク位置を自動で設定して計算されます。「8.1.3.1 自動計算」を参照してください。

・ 手動
 反射減衰量は、カーソル A とカーソル B を使って計算されます。
 「8.1.3.2 手動計算」を参照してください。

全反射減衰量計算

マーカ操作を [移動方式] に設定したときに変更できます。

- Aカーソル
 カーソル Aからカーソル Bまでの間の反射減衰量を計算します。
 カーソル Aの位置のパワーを入射パワーとします。
- 近端
 カーソル A からカーソル B までの間の反射減衰量を計算します。アク
 セスマスタのポート位置のパワーを入射パワーとします。
- ・ 全体波形
 アクセスマスタのポート位置から最後のデータポイントまでの間の反射
 減衰量を計算します。アクセスマスタのポート位置のパワーを入射パワーとします。

反射の表示種類

マーカ操作を [配置方式] に設定したときに表示されます。 反射測定の結果として,反射減衰量とレベル差 (反射量) のどちらを表示 するかを設定します。

- ・反射減衰量 反射点での入射した光に対する反射された光の割合
- レベル差(反射量)
 反射点のピークレベルと、その直前の後方散乱光レベルとの差(波形上の高さ)

自動ダミーファイバ設定

ダミーファイバとして扱うイベントの位置を設定します。設定した個数のイ ベントがパッチコードと認識され,イベントテーブルから自動的に削除され ます。

次の図の例では、開始点を1、終了点を1に設定します。



自動ダミーファイバは、プロジェクト作成画面の開始ファイバ、終了ファイバの設定と連動します。

常に全損失を計算する

[On] に設定すると, 被測定ファイバの全損失を常に表示します。 [Off] に設定すると, 全損失を計算できない場合は表示が**.***になりま す。

遠端イベントを全反射減衰量計算に含める

ケーブル認証試験では [遠端イベントを含めない] に固定されます。

試験対象マルチモードファイバ

オプション 063 の場合, トップメニューで [MM] を設定したときに表示さ れます。

被測定ファイバのコア径によって [50/125 μm] または [62.5/125 μm] を設定します。

「7.3.2 プロジェクトの作成」でファイバカテゴリを OM1, OM2 に設定した ときは [62.5/125 μm], OM3~OM5 に設定したときは [50/125 μm] に 自動的に設定されます。

イベントアイコンの移動

ロータリノブを回したり、トレースイベントの左右にある < , > をタッチしたりしたときに選択されるイベントの方向を設定します。

7

イベント間情報

測定結果として表示するイベント間情報を設定します。



図 7.2.3-6 イベント間情報の表示

A-B 間解析

• On

マーカAとマーカBの区間で全損失と全反射減衰量の計算をします。 マーカAとマーカBの区間外にあるイベントは、良否判定の対象外に なります。

・ Off 波形全体から全損失と全反射減衰量の計算をします。

自動測定モード

プロジェクト作成画面で [自動測定] チェックボックスを選択しているときの測定方法を選択します。ケーブル認証試験では [標準] に固定されます。

両端測定の解析範囲

両端測定表示で,方向を反転して表示されたオーバーレイ波形上の同じイベントを探す範囲を設定します。探す範囲を次の式に示します。

例:

主波形の遠端距離:	50 km
解析範囲:	4%
主波形上のイベント距離:	$12.5~\mathrm{km}$

この場合,オーバーレイ波形上でイベントを探す距離は 11.5~13.5 km になります。

7.2.4 機器情報

「3.3.4 機器情報」を参照してください。

7.3 ケーブル認証試験の画面

ケーブル認証試験の画面では、プロジェクトと作業者を選択します。新規 にプロジェクトを作成することもできます。

ケーブル認証試験	2020-6-2 16:05	Ų
プロジェクト	SAMPLE_MANUAL1	
作業者	Tom	
測定完了數	0/48	プロジェクト 作成
光パルス試験		
適用規格	ISO/IEC 11801-3:2017 OF-2000	プロジェクト 線集
ファイバカテゴリ	0113	小洲才に
ケーブルID	SH_10G_FC	プロジェクト
起点 (A)	Токуо	複製
終点 (B)	Shinjuku	プロジェクト
波長	1310 / 1550 nm	
VIP		
適用規格	IEC 61300-3-35 ed2.0	作業者リスト
フ _ア イハ"タイプ	SH UPC >45	
プローブ	545VIP	試験/結果

図 7.3-1 ケーブル認証試験の画面

プロジェクト

フィールドをタッチして,実行するプロジェクトを選択します。選択したプロ ジェクトの項目が表示されます。

作業者

フィールドをタッチして,試験を行う人を選択します。





図 7.3.1-1 設定画面のソフトキー

プロジェクトの作成

新規にプロジェクトを作成します。「7.3.2 プロジェクトの作成」を参照してください。

プロジェクトの編集

プロジェクトの一部のパラメータを変更します。「7.3.7 プロジェクトの編集」 を参照してください。

プロジェクトの複製

表示されているプロジェクトを複製して,新規にプロジェクトを作成します。

プロジェクトの削除

表示されているプロジェクトを削除します。

作業者リスト

作業者リストでは「図 7.3-1 ケーブル認証試験の画面」に表示される作業 者のリストを編集します。「7.3.8 作業者リスト」を参照してください。

試験/結果

ケーブル認証試験を開始して,試験結果を表示します。 「7.3.9 試験/結果」を参照してください。

7.3.2 プロジェクトの作成

プロジェクト作成			2020-0	3-2 13:52	<u>_</u>	ė
プロジェクト						
適用規格	手動					
ファイバカテゴリ						測定条件
ケーブルID						
起点 (A)						VIP設定
終点 (B)						
ファイバ		試驗箇所			光パルス試験設定	しきい値
ファイバ数	1	光パルス試験	V A	✓B	√1310 nm	
開始番号	1	VIP	V A	✓B	√ 1550 nm	199 199
開始ファイバ	1	✓ 試験を連続	で行う		✓自動測定	キャンセル
終了ファイバ	1	↓ 保存を確認	する		マクロベンド	
						完了

図 7.3.2-1 プロジェクト作成画面

プロジェクト

半角 30 文字以下または全角 15 文字以下でプロジェクトの名称を設定します。

同じ名称のプロジェクトが存在する場合は、エラーメッセージが表示されます。

適用規格

規格を以下から選択します。[手動] を選択すると, しきい値を編集できま す。 規格のパラメータを表 7.3.2-2 と表 7.3.2-3 に示します。

手動

ISO/IEC 11801-3:2017 ISO/IEC 11801-3:2017 OF-300 ISO/IEC 11801-3:2017 OF-500 ISO/IEC 11801-3:2017 OF-2000 ISO/IEC 14763-3:2014/Amd 1:2018 ISO/IEC 14763-3:2014/Amd 1:2018 Permanent Link JIS X5150:2016 JIS X5150:2016 OF-300 JIS X5150:2016 OF-500 JIS X5150:2016 OF-2000 JIS X5151:2018 JIS X5151:2018 Permanent Link ファイバカテゴリ

ファイバのカテゴリを選択します。

表 7.3.2-1 選択できるファイバカテゴリ

規格の種類	ファイバカテゴリ
ISO/IEC	OM3, OM4, OM5, OS1a, OS2
JIS	OM1, OM2, OM3, OM4, OS1 OS2

注:

OM1~OM5 はオプション 063 の Top menu にて MM を選択した とき, OS1a, OS1, OS2 は SM を選択したときのみ表示されます。

ケーブル ID

測定したケーブルの識別番号,または名称を入力します。

起点 A

測定開始点の名称を入力します。

終点 B

測定終了点の名称を入力します。

試験箇所

光パルス試験 (OTDR) および VIP による観測 (VIP) を実施する地点 のチェックボックスを選択します。

光パルス試験を起点Aと終点Bの両方で実施した場合は,自動的に両端 解析が実行され,その結果により合否が判定されます。

光パルス試験設定

- 波長 測定に使用する波長のチェックボックスにチェックします。
- ・ 自動測定
 チェックボックスを選択すると、距離レンジ、分解能、パルス幅などの測定パラメータを被測定ファイバに合わせて自動で設定します。
- マクロベンド
 チェックボックスを選択すると、マクロベンドを測定します。
 マクロベンドの説明については、「4.10.1 全波長試験のパラメータ」を
 参照してください。
 マクロベンドは、イベントテーブル損失値の後に M が追加されることによって表示されます。

ファイバ

- ファイバ数 測定対象のファイバ数を設定します。ここに設定した回数だけ測定を 繰り返します。
- ・開始番号 ファイバの番号の開始番号を設定します。
- ・開始ファイバ
 本器から測定対象のファイバまでのパッチコードの本数を入力します。
 入力した本数をダミーファイバとして扱い,取り除いた範囲で合否判定
 を行います。
 測定機能(2-2)の自動ダミーファイバ設定と連動します。
- ・ 終了ファイバ
 測定対象ファイバの後方に接続されたパッチコードの本数を入力します。
 入力した本数をダミーファイバとして扱い,取り除いた範囲で合否
 判定を行います。
 測定機能(2-2)の自動ダミーファイバ設定と連動します。

オプション

- 試験を連続で行う チェックボックスを選択すると、測定ごとに一覧画面に戻らずに OTDR 測定または VIP 測定をファイバを替えながら連続して試験することがで きます。
- 保存を確認する
 チェックボックスを選択すると、測定結果が合格のときでも結果画面が 表示され、各ファイバのトレース波形を保存する前に結果を確認してから保存することができます。

7.3 ケーブル認証試験の画面

規格名	ファイィベカテゴリ	ファイバ長 (m)	非反射イベントの 損失	反射イベント の損失 (Reference)	反射イ <i>ベ</i> ントの損失 (Random)	反射減衰量	(uu) 爭郑	伝送損失 *1 (dB/km)	全損失 (dB)																	
ISO/IEC	OS1a	仁咅	0 3 4B	0 75 dB	0 75 dB		1310,	1.0	*2																	
11801-3:2017	OS2	上心	0.5 uD	0.75 UD	0.75 UD	_	1550	0.4																		
	ОМЗ,						850	3.5																		
	OM4	た辛	U D J D	0 5 10			1300	1.5																		
	OM5	仕恵	仕思	仕息 0.3	0.3 dB	0.3 dB	0.3 dB	υ.3 α Β	0.3 aB	0.5 aB	υ.3 αB	0.3 dB	0.5 ab	0.5 dB	0.5 dB	0.5 dB	0.5 dB	0.75 aB	_	850	3.0					
							1300	1.5																		
ISO/IEC	OS1a						1310,	1.0	1.8																	
11801-3:2017 OF-300	OS2						1550	0.4	1.62																	
	ОМЗ,	200					850	3.5	2.55																	
	OM4	300	_	_	_	_	1300	1.5	1.95																	
	OM5						850	3.0	2.4																	
							1300	1.5	1.95																	
ISO/IEC	OS1a						1310,	1.0	2.0																	
11801-3:2017 OF-500	OS2						1550	0.4	1.7																	
01 500	ОМЗ,	500				_	850	3.5	3.25																	
	OM4	500	_	_	_		1300	1.5	2.25																	
	OM5						850	3.0	3.0																	
							1300	1.5	2.25																	

表 7.3.2-2 ISO/IEC の規格

*1: 伝送損失は良否判定の対象ではありません。良否判定しきい値の ファイバ損失は無効と表示されます。

*2: 被測定ファイバ長から求めます。

7

規格名	ファイィベカテゴリ	ファイバ長 (m)	非反射イベントの 損失	反射イベントの損失 (Reference)	反射イ <i>ベ</i> ント の損失 (Random)	反射減衰量	(mn)	伝送損失 * ¹ (dB/km)	全損失 (dB)
ISO/IEC	OS1a						1310,	1.0	3.5
11801-3:2017 OF-2000	OS2						1550	0.4	2.3
	ОМЗ,	2000					850	3.5	8.5
	OM4	2000	_	_	_	_	1300	1.5	4.5
	OM5						850	3.0	7.5
							1300	1.5	4.5
ISO/IEC	OS1a	バ音	0 9 JD	0 75 JD	0.75 JD		1310,	1.0	*2
14763-3:2014 /Amd 1:2018	OS2	江息	0.5 uD	0.75 uD	0.75 dB	—	1550	0.4	
	ОМЗ,						850	3.5	
	OM4	任意	0.3 dB	$0.5~\mathrm{dB}$	$0.75~\mathrm{dB}$	_	1300	1.5	
	OM5						850	3.0	
							1300	1.5	
ISO/IEC 14763-3:2014 /Amd 1:2018 Permanent Link	ISO/IEC	14763-3	2014/An	nd 1:201	8と同じ				

表 7.3.2-2 ISO/IEC の規格 (続き)

7.3 ケーブル認証試験の画面

規格名	ファイィヴテゴリ	ファイバ長 (m)	非反射イベントの 損失	反射イベントの損失 (Reference)	反射イベント の損失 (Random)	反射減衰量	波長 (nm)	伝送損失 * ¹ (dB/km)	全損失 (dB)
JIS	OS1	H ±	0.0.10		0.77.10	0 7 1D	1310,	1.0	*2
X5150:2016	OS2	仕思	0.3 dB	0.75 dB	0.75 dB	35 dB	1550	0.4	
	$OM1\sim$	IT ±	0.0.10	0 x 1D		00 ID	850	3.5	
	OM4	仕恵	0.3 dB	0.5 dB	0.75 dB	20 dB	1300	1.5	
JIS	OS1						1310,	1.0	1.8
X5150:2016 OF-300	OS2	200					1550	0.4	1.62
01 000	$OM1\sim$	300	-	-	_	_	850	3.5	2.55
	OM4						1300	1.5	1.95
JIS	OS1	500	_	_	_	_	1310,	1.0	2.0
X5150:2016 OF-500	OS2						1550^{*}	0.4	1.7
01 000	$OM1\sim$						850	3.5	3.25
	OM4						1300	1.5	2.25
JIS	OS1						1310,	1.0	3.5
X5150:2016 OF-2000	OS2	2222					1550	0.4	2.3
01 2000	$OM1\sim$	2000	_	—	-	_	850	3.5	8.5
	OM4						1300	1.5	4.5
JIS	OS1		0.0.10	0 5 1 1 1 1	$0.75~\mathrm{dB}$		1310,	1.0	*2
X5151:2018	OS2	仕思	0.3 dB	0.75 dB		—	1550	0.4	
	$OM1\sim$	K ±	0.0.10	0 x 1D			850	3.5	
	OM4	仕思	0.3 dB	0.5 dB	0.75 dB	—	1300	1.5	
JIS X5151:2018 Permanent Link	JIS X51	51:2018 と	:同じ						

*1: 伝送損失は良否判定の対象ではありません。良否判定しきい値の ファイバ損失は無効と表示されます。

*2: 被測定ファイバ長から求めます。

ケーブル認証試験

減衰量の測定方法

 チャネル減衰量 減衰量を測定する範囲(被測定チャネル)を次の図に示します。光 ファイバの前後に機器コードが接続されていて、チャネル減衰量には 試験コードと機器コードを接続するコネクタの損失を含みません。チャ ネル減衰量は、損失モードを[2点間損失]にして測定されます



図 7.3.2-2 チャネル減衰量

・ パーマネントリンク減衰量

減衰量を測定する範囲(被測定パーマネントリンク)を次の図に示しま す。パーマネントリンク減衰量には試験コードと光ファイバを接続するコ ネクタの損失を含みます。パーマネントリンク減衰量は,損失モードを [2点間損失(LSA)] にして測定されます。


図 7.3.2-3 パーマネントリンク減衰量

7.3.3 測定条件の設定

ソフトキーの [測定条件] をタッチすると, 波長ごとに次の項目が表示され ます。

- ・ レンジ/PW 距離レンジ, 分解能, パルス幅, デッドゾーン
- ・ 平均化
 平均化時間または平均化回数
- ・ 全波長に設定 選択すると,他の波長に設定がコピーされます。
- IOR/BSC 群屈折率,後方散乱光レベル

		2020-6-19 14	:37	Ų
	1310		1550	
レンジ/P0:	0.5 km/3 ns[HR]	レンジ/P0:	0.5 km/3 ns[HR]	対期結正
平均化:	15 秒	平均化:	15 秒	が期間に
全波長に設定		全波長に設定	2	
IOR/BSC:	1.467700 / -78.50	IOR/BSC:	1.468200 / -81.50	
	N/A		N/A	平均化単位 秒
				キャンセル
				閉じる

図 7.3.3-1 測定条件画面

フィールドをタッチして項目を設定します。設定内容は「4.8.2 測定パラ メータ」を参照してください。プロジェクト作成画面の光パルス試験設定で、 自動測定チェックボックスを選択しているときは、IOR/BSC のみ設定でき ます。プロジェクトの編集画面から測定条件画面を表示したときは、 IOR/BSC のみ設定できます。

初期値に戻す

測定条件を工場出荷時の設定に戻します。

平均化単位

平均化処理の単位(回数または秒)を設定します。プロジェクト作成画面 の光パルス試験設定で[自動測定]チェックボックスを選択しているとき は、秒に固定されます。

キャンセル

編集した内容を破棄して測定条件画面を閉じます。

閉じる

編集した内容を反映して測定条件画面を閉じます。

7.3.4 VIP測定条件

ソフトキーの [VIP 測定条件] をタッチすると, VIP の設定ができます。

VIP測定条件	2020-5-22 10:45 B	, 🤴
プローブ	545VIP	
7_h-h/79"7°9	FBPT-U25M	
7 _ア イハ"タイプ	SM UPC >45 (IEC 61300-3-35)	
		キャンセル
		閉じる

図 7.3.4-1 VIP 測定条件画面

設定項目については、「11.2.2 測定条件」を参照してください。

7.3.5 しきい値

ソフトキーの [しきい値] をタッチすると, 次の画面が表示されます。 プロジェクトの適用規格が [手動] のときと, それ以外では表示される項目 が異なります。

7.3.5.1 自動検出

ソフトキーのしきい値の表示が [自動検出] の場合は、イベントを検出す るためのしきい値を設定します。

しきい値	2020-8-19 11:59	Ų
自動検出		
接続損失	0₊05 dB	
反射减衰量	60.0 dB	
凌端	3 dB / 20.0 dB	
マクロベンド	0,3 dB	
スプリッタ損失	1x8 (10.0 dB)	
		しきい値 自動検出
		キャンセル
		閉じる

図 7.3.5.1-1 しきい値画面 (自動検出, 適用規格が [手動] のとき)

接続損失

イベントテーブルに表示する最低損失を設定します。

反射減衰量

最大反射減衰量を設定します。この値以下の反射があるすべてのイベント が、イベント解析テーブルに表示されます。

遠端

遠端イベントの最低損失および最大反射減衰量を設定します。 損失がしきい値以上または反射減衰量がしきい値以下のイベントが,遠端 イベントとしてイベント解析テーブルに表示されます。

マクロベンド

マクロベンドイベントとして検出するしきい値を設定します。マクロベンドについては、「4.10 全波長モード」を参照してください。

スプリッタ損失

適用規格が [手動] のときに表示されます。 イベント解析でスプリッタイベ

ントとしてイベントテーブルに表示するスプリッタ損失を,分岐数ごとに設定します。

7.3.5.2 良否判定しきい値

ソフトキーのしきい値の表示が [良否判定] の場合は, 良否判定の基準と なるしきい値を設定します。プロジェクトの作成画面で選択した規格によっ て設定できる内容が異なります。

しきい値	2020-5-22 10:45	
良否判定しきい値 非反射イベント提集(副差)	0.20 dB	
アドスタント ほうへいはない シント ほうへいはんさい シント ほうへい ひょう シント ほうく いっとう シント おうしょう シント ほうしょう シント しょう ひょう シント しょう ひょう シント しょう シント レーショ レント しょう シント レント しょう シント しょう シント しょう シント しょう シント しょう シント レーシー しょう シント レーシー シント しょう シント シント しょう シント レーシ シント シント レーシー シント レーシー レーシー レーシー シント レーシー シント レーシ シント レーシー シント	9.50 dB	
反射減衰量	35.0 dB	
ファイバ損失 (dB/km)	1.00 dB/km	
全損失	3.0 dB	
スプリッタ損失	3.0 dB	しきい値
全反射減衰量	27.0 dB	良否判定
		キャンセル
		閉じる

図 7.3.5.2-1 しきい値画面 (良否判定, 適用規格が [手動] のとき)

しきい値	2020-6-18 18:40	
良否判定しきい値	0	
コイクツ叙	2	
スプライス数	無効	
ファイバ長	2000 m	
非反射イベント損失(融着)	0.30 dB	
反射イベント損失(基準コネクタ)	0.75 dB	
反射イベント損失(コネクタ、メカスプ)	0.75 dB	しきい値
反射減衰量	無効	良否判定
ファイバ損失 (dB/km)	無効	
全損失	**, ***	
		キャンセル
		閉じる

図 7.3.5.2-2 しきい値画面 (良否判定, 適用規格が [ISO/IEC 11801-3:2017] のとき)

非反射イベント損失(融着)

非反射イベント(融着接続など)の損失が設定値を超えると、イベント テーブルの損失欄が赤色で表示されます。 ケーブル認証試

反射イベント損失(基準コネクタ)

基準コネクタ (試験コードと被測定ファイバ間のコネクタ)の損失が設定 値を超えると、イベントテーブルの損失欄が赤色で表示されます。

反射イベント損失(コネクタ,メカスプ)

反射イベント (コネクタ,メカニカルスプライスなど)の損失が設定値を超 えると、イベントテーブルの損失欄が赤色で表示されます。

反射減衰量

イベントの反射減衰量が設定値未満の場合,イベントテーブルの反射欄 が赤色で表示されます。

測定機能 (2-2)で反射の表示種類を [レベル差] としたときは, イベント のレベル差が設定値を超えると, イベントテーブルの反射欄が赤色で表 示されます。

ファイバ損失 (dB/km)

イベントのファイバ損失が設定値を超えると、イベントテーブルの dB/km 欄が赤色で表示されます。

全損失

終端イベントの全損失が設定値を超えると、イベントテーブルの終端イベントの全損失欄が赤色で表示されます。イベントサマリを表示している場合は、イベントサマリの全損失も赤色で表示されます。また、Fiber Visualizer の全損失が赤字で表示されます。

全損失が設定値未満の場合は、イベントテーブルの終端イベントの全損 失欄、イベントサマリ、および Fiber Visualizer の全損失が緑色で表示さ れます。

適用規格が [手動] でないときは、コネクタ数とスプライス数から全損失の しきい値が自動的に計算されます。

スプリッタ損失

スプリッタ損失が次の合計を超えた場合,イベントテーブルの損失欄が赤 色で表示されます。

- ・ 図 7.3.5.1-1 自動検出のスプリッタ損失
- ・ 図 7.3.5.2-1 良否判定しきい値のスプリッタ損失

たとえば,自動検出の1×2スプリッタ損失が4.1 dB, 良否判定のスプリッ タ損失が1.0 dBの場合,1×2スプリッタイベントの損失が5.1 dBを超え ると不合格と判定されます。

全反射減衰量

全反射減衰量が設定値を超えると、イベントテーブルの全反射減衰欄が

赤色で表示されます。

コネクタ数

被測定ファイバ系に含まれるコネクタ接続の数を設定します。図 7.2.3-5 のようにダミーファイバを接続している場合は 2 を設定します。コネクタ数 は全損失のしきい値の計算に使用されます。

スプライス数

被測定ファイバ系に含まれるスプライス数を設定します。スプライス数は全 損失のしきい値の計算に使用されます。

ファイバ長

測定したファイバ長が設定値より長いときは、ファイバ長の測定結果が赤 色で表示され不合格と判定されます。



図 7.3.5.2-3 ファイバ長が不合格のときの表示

7.3.6 ヘッダ

ソフトキーの [ヘッダ] をタッチすると,結果ファイル (sor) に保存される ファイルヘッダの内容を編集できます。

ヘッダ	2020-6-2 16:06 💻 🖳	Ų
ファイルヘッダ	pc.	
ナータノフク	BC	
ケーブルID	SM_10G_FC	
ファイバID	<auto></auto>	
連番	1	
ケーブルコード		
起点(A)	Tokyo	
終点(B)	Shinjuku	
方向	A->B	
作業者	Tom	
コメント		キャンセル
		閉じる



験

ファイルヘッダの項目は、データフラグ、連番、ケーブルコード、方向、コメントを除いてレポートに出力されます。次の項目はプロジェクト作成画面で入力した文字が表示されます。

- ・ ケーブル ID
- ・ 起点(A)
- 終点(B)

データフラグ

波形のデータフラグを選択します。
 [BC(built)]: ケーブルを敷設したときに測定した波形
 [RC(repair)]: ケーブルを修理したときに測定した波形
 [OT(other)]: 上記以外の場合に測定した波形

ファイバ ID

測定したファイバの識別番号,または名称を入力します。

注:

ファイバIDを <AUTO> にすると連番と同じ番号が自動的に設定 されます。

連番

測定したファイバの番号が表示されます。

ケーブルコード

測定したファイバのケーブルコードを入力します。

コメント

測定したファイバに関するコメントを入力します。

7.3.7 プロジェクトの編集

プロジェクト編集	2020-6-18 15:39	Ų
プロジェクト	SAMPLE_MANUAL	
適用規格	ISO/IEC 11801-3:2017 OF-2000	
ファイバカテゴリ	0S1a	測定条件
ケーブルID	SM_10G_FC	
起点 (A)	Tokyo	VIP設定
終点 (B)	Shinjuku	
ファイバ	試験箇所 光パルス試験設定	しきい値
ファイバ数 開始番号	12 光パリレス試験 ✓ A ✓ B ✓ 1310 nm 1 VIP ✓ A ✓ B ✓ 1550 nm	ヘッダ
開始ファイバ 終了ファイバ	1 ✓ 試験を連続で行う 1 ✓ はいかく 通知	キャンセル
		完了

図 7.3.7-1 プロジェクトの編集画面

プロジェクトの編集画面では次の項目を変更できます。項目の説明は 「7.3.2 プロジェクトの作成」を参照してください。

- 適用規格
- ファイバカテゴリ
- 試験を連続で行う
- ・ 保存を確認する
- ・ 開始ファイバ
- ・ 終了ファイバ
- 測定条件
- ・ VIP 設定
- ・ しきい値
- ・ ヘッダ

7.3.8 作業者リスト



図 7.3.8-1 作業者リスト画面

作業者リスト画面では「図 7.3-1 ケーブル認証試験の画面」に表示される 作業者のリストを編集します。リストには 30 人までの作業者を登録できま す。

リストに登録されている作業者と同じ名前は登録できません。

追加

リストに作業者を追加します。

リネーム

選択した作業者をリネームします。

削除

選択した作業者を削除します。

全て削除

すべての作業者を削除します。

キャンセル

変更内容を破棄して作業者リスト画面を閉じます。

完了

変更内容を反映して作業者リスト画面を閉じます。

7.3.9 試験/結果

試験/結果	2020-6-17 11:21	
プロジェクト SAMPLE_MANUAL1		
作業者 Iom		
ホテスト 58/16格		
ケーブル	-ID 光パルス試験 (A/B)	
SM_10G_FC_1	/ /	
SM_10G_FC_2	/ /	
SM_10G_FC_3	/ /	結果衣示
SM_10G_FC_4	/ /	
SM_10G_FC_5	/ /	レポート
SM_10G_FC_6	/ /	
SM_10G_FC_7	/ /	
SM_10G_FC_8	/ /	
SM_10G_FC_9	/ /	
SM_10G_FC_10	/ /	
SM_10G_FC_11	/ /	_{E3}
SM_10G_FC_12	/ /	V

結果表示画面にはプロジェクトの試験結果が表示されます。

図 7.3.9-1 試験/結果画面

ケーブル ID

ケーブル ID と通し番号が表示されます。

光パルス試験|VIP

光パルス試験および VIP による試験結果が表示されます。



図 7.3.9-2 地点別試験結果

結果

合格: 地点別試験結果がすべて合格です。不合格: 地点別試験結果に不合格の地点があります。

験

注:

光パルス試験を起点 A, 終点 B で行ったとき解析結果はそれぞれ を両端解析した結果が反映されます。光パルス試験の結果が A, B それぞれ不合格の場合でも, 両端解析した結果が合格であれば, 解析結果は合格となります。

試験開始

試験を開始します。

結果表示

測定結果を表示します。ソフトキーをタッチすると,以下のダイアログボック スが表示され確認したい測定結果を選択することができます。



図 7.3.9-3 結果表示ダイアログボックス

レポート

「図 7.5-1 レポート作成画面」を表示します。

7.4 試験の実行

- ソフトキーの[試験開始]をタッチするか, Start を押すと,「図 7.3.9-1 試験/結果画面」が表示されます。
- 2. 測定するファイバを選択して Start を押すか, [試験開始] をタッチ すると, 次のダイアログボックスが表示されます。

試驗開始		
O A -> B	— В -	-> A
光パルス試験	VIP	キャンセル

図 7.4-1 試験開始ダイアログボックス

ファイバを測定する方向を選択します。

- [A -> B]: 起点 A でアクセスマスタをファイバに接続する場合に選 択します。
- [B -> A]: 終点 B でアクセスマスタをファイバに接続する場合に選択します。
- 3. 試験項目をタッチします。
 - [光パルス試験]:

光パルス試験法により,ファイバの損失試験を開始します。

ポート1またはポート2にファイバを接続してください。

[VIP]: VIPを使用して、ファイバ端面の試験を開始します。

注:

アクセスマスタのオプション構成によっては, 測定ポートが2つになる場合があります。

- SM ファイバの場合: 測定ポート1
- MM ファイバの場合: 測定ポート2

7.4.1 光パルス試験

 ファイバの接続指示画面が表示されます。表示されているコネクタに 光ファイバを接続します。
 [ファイバの変更] をタッチするとファイバの番号を変更できます。

ソフトキーの [続行] をタッチします。



図 7.4.1-1 ファイバの接続指示画面

2. 「7.2.2 測定機能 (1-2)」で接続チェックが [On] になっている場合 は,接続チェック画面が表示されます。



図 7.4.1-2 ファイバの接続チェック表示

ファイバの接続チェックについて「5.4.1 接続チェック」を参照してく ださい。

ソフトキーの [続行] をタッチします。

Fiber Visualizer	2020-6-19 09:05 🔶	ė
波長 : 1310 nm Sh	l 距離:0.5 km パルス幅:3 ns [HR] 平均化:5 秒	
開始、	## #### km	
/	イベント数: **	
	測定中 1310	保存
	障害点候出中 4096	
		Aマーカ
	5 / 15	
	5 / 15	次の波形へ
	反射 (dB) dB/km	
波長 (nn)	良否判定	
全損失 (dB)		
全反射減衰量(dB		
2d9IL4		キャンセル
波形	してい道	

図 7.4.1-3 光パルス試験実行中の表示

試験結果が不合格のとき、または「7.3.2 プロジェクトの作成」で [保存を確認する] のチェックボックスを選択している場合は、ソフトキーの [保存] または [キャンセル] をタッチします。[キャンセル] をタッチすると、試験したファイバの結果は保存されません。



図 7.4.1-4 光パルス試験結果

 「7.3.2 プロジェクトの作成」で [連続して試験を行う] のチェックボッ クスを選択している場合は、ファイバの接続を指示するダイアログ ボックスが表示されます。次に試験するファイバをアクセスマスタに 接続し、ソフトキーの [続行] をタッチします。

光パルス試験結果の画面操作については「第5章 Fiber Visualizer」を 参照してください。 試

験

7.4.2 VIP

VIP の説明は、「第 11 章 **VIP**」を参照してください。ただし、ケーブル認 証試験では、次のソフトキーは表示されません。

- ・ [重ね書き]
- ・ [設定]
- ・「レポート」



図 7.4.2-1 VIP 画面

7.5 レポートの作成

1. 「図 7.3.9-1 試験/結果画面」で [レポート] をタッチすると, 次の画 面が表示されます。

レポート設定	2020-5-22 10:49 🔤 🖳	Ų
顧客		
場所		
作業者		PDF 作成
コメント		
レポートヘッダを出力	✓ イベントアイコンを出力	
✓ ファイルヘッダを出力	✓ イベントテーブルを出力	
	✓ 波形を出力	
✓ ロゴを出力	INTMEM/anritsu.PNG	
✓ VIP結果を出力する		
		閉じる

図 7.5-1 レポート作成画面

注:

すべての測定が完了すると [レポート] を操作できます。

- 2. チェックボックスを選択して、レポートに出力する項目を設定します。
 - ファイルヘッダを出力
 「7.3.6 ヘッダ」の内容をレポートに出力します。
 - ファイバの良否判定を出力
 判定結果(合格または不合格)をレポートに出力します。
 - ・ ロゴを出力 指定したロゴをレポートに出力します。
 フィールドをタッチしてロゴファイルを設定します。
 - イベントアイコンを出力
 イベントのアイコンをレポートに出力します。
 - イベントテーブルを出力
 - イベントテーブルをレポートに出力します。
 - 波形を出力 波形イメージをレポートに出力します。
- 3. [PDF 作成] をタッチすると、レポートファイルが作成されます。

試

驗

認証試験のレポートは1ページ目にプロジェクトのサマリが表示されます。 プロジェクト名,試験したファイバの本数,および合格数を確認することが できます。

1/12/2 1/12/2 1/12/2 1/12/2 2/12/2 1/12/2	トマリ 新用扱格	ISO/IEC 11901-91	2017 OF-2000
20 State 20 Sector 0 Model Sector Sector Model Sector Sector	イバカテゴリ	0Sta	2011 01 2000
Y-7/k0 RET EB k1,1 EH 222-kn-3 0:25 k1,2 EH 222-kn-3 0:25 k1,3 EH 222-kn-3 0:21 k1,3 EH 222-kn-3 0:21 k1,3 EH 222-kn-3 0:21 k1,3 EH 222-kn-3 0:21 k1,1 EH 222-kn-3 0:21 k1,13 EH 222-kn-3 0:21 k1,14 EH 222-kn-3 0:21 k1,15 EH 222-kn-3 0:21 k1,16 EH 222-kn-3 0:21 k1,17 EH 222-kn-3 0:21 k1,18 EH 222-kn-3 0:21 k1,19 EH 222-kn-3 0:21 k1,10 EH 222-kn-3 0:21 <td< th=""><th><u>アイバ数</u> 合格数</th><th>20</th><th></th></td<>	<u>アイバ数</u> 合格数	20	
>-7000 R376: CH M1_1 646 2020-Arr-3 01:2 M1_3 646 2020-Arr-3 01:2 M1_4 646 2020-Arr-3 01:2 M1_5 646 2020-Arr-3 01:2 M1_5 646 2020-Arr-3 01:2 M1_6 2020-Arr-3 01:2 200-Arr-3 01:2 M1_6 2020-Arr-3 01:1 200-Arr-3 01:1 M1_10 646 2020-Arr-3 01:1 M1_11 646 2020-Arr-3 01:1 M1_11 646 2020-Arr-3 01:1 M1_11 646 2020-Arr-3 01:1 M1_12 646 2020-Arr-3 01:1 M1_13 646 2020-Arr-3 01:1 M1_14 646 2020-Arr-3 01:1 M1_15 646 2020-Arr-3 01:1 M1_15 646 2020-Arr-3 01:1 M1_16 646 2020-Arr-3 01:1 M1_15 646 2020-Arr-3 01:1 M1_16 646 2020-Arr-3 01:1 M1_16 646 2020-Arr-3 01:1 M1	不合格数	20	
P7/μ0 RESTR Els M1_1 646 200-An-3 01:25 M1_3 646 200-An-3 01:25 M1_4 646 200-An-3 01:25 M1_5 646 200-An-3 01:25 M1_1 646 200-An-3 01:25 M1_10 646 200-An-3 01:25 M1_11 646 200-An-3 01:25 M1_11 646 200-An-3 01:25 M1_12 646 200-An-3 01:25 M1_13 646 200-An-3 01:15 M1_14 646 200-An-3 01:15 M1_15 646 200-An-3 01:15 M1_15 646 200-An-3 01:15 M1_16 200-An-3 01:15 200-An-3 01:15 M1_15 646 200-An-3 01:15 M1_16 200-An-3 01:15 200-An-3 01:16 M1_120 <t< td=""><td></td><td></td><td></td></t<>			
httl:///iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii	ケーブルロ	息活利定	日時
Ki-3 Citic 2020-Lm-3 9123 Ki-15 Citic 2020-Lm-3 9123 Ki-15 Citic 2020-Lm-3 9123 Ki-15 Citic 2020-Lm-3 9123 Ki-17 Citic 2020-Lm-3 9133 Ki-13 Citic 2020-Lm-3 9133 Ki-13 Citic 2020-Lm-3 9133 Ki-10 Citic 2020-Lm-3 9133 Ki-11 Citic 2020-Lm-3 9133 Ki-11 Citic 2020-Lm-3 9133 Ki-13 Citic 2020-Lm-3 9133 Ki-14 Citic 2020-Lm-3 9133 Ki-13 Citic 2020-Lm-3 10:11 Ki-14 Citic 2020-Lm-3 10:12 Ki-13 Citic 2020-Lm-3 10:13 Ki-14 Citic 2020-Lm-3 10:16 Ki-13 Citic 2020-Lm-3 10:16 Ki-14 Citic 2020-Lm-3 10:16 <td>MC1_1 MC1_2</td> <td>合格合格</td> <td>2020-Jun-3 09125 2020-Jun-3 09125</td>	MC1_1 MC1_2	合格合格	2020-Jun-3 09125 2020-Jun-3 09125
htt.1.4 chfi 2020-Lun-3 09:23 htt.5 chfi 2020-Lun-3 09:23 htt.6 chfi 2020-Lun-3 09:33 htt.3 chfi 2020-Lun-3 09:32 htt.3 chfi 2020-Lun-3 09:32 htt.3 chfi 2020-Lun-3 09:32 htt.3 chfi 2020-Lun-3 09:32 htt.1 chfi 2020-Lun-3 09:32 ht.1 chfi 2020-Lun-3 09:32 ht.1 chfi 2020-Lun-3 10:16 ht.1 chfi 2020-Lun-3 10:17 ht.1 chfi 2020-Lun-3 10:17 <tr< td=""><td>MC1_3</td><td>合格</td><td>2020-Jun-3 09:27</td></tr<>	MC1_3	合格	2020-Jun-3 09:27
61.3 219 220-un-3 81:3 61.7 216 220-un-3 81:3 61.3 210-un-3 81:3 216 61.3 210-un-3 81:3 216 61.3 210-un-3 81:3 210-un-3 81:3 61.3 210-un-3 81:3 210-un-3 81:3 61.4 2100-un-3 81:3 210-un-3 81:3 61.6 2100-un-3 81:3 210-un-3 81:3 61.6 2100-un-3 81:3 210-un-3 81:3 61.6	MC1_4	合格	2020-Jun-3 09:28
16.17 16.16 2020-Jan 3 03:33 16.13 16.16 2020-Jan 3 03:33 16.10 16.16 2020-Jan 3 03:33 16.11 16.16 2020-Jan 3 03:33 16.13 16.16 2020-Jan 3 03:33 16.11 16.16 2020-Jan 3 03:33 16.12 16.16 2020-Jan 3 01:11 16.13 16.16 2020-Jan 3 01:11 16.14 16.16 2020-Jan 3 01:11 16.13 16.16 2020-Jan 3 01:11 16.14 16.16 2020-Jan 3 01:15 16.13 16.16 2020-Jan 3 10:15 16.13 16.16 2020-Jan 3 10:17 16.12 16.16 <	MC1_0 MC1_6	合格	2020-Jun-3 09:23 2020-Jun-3 09:30
ht1_3 合精 2020-Jun-3 09:32 ht1_10 合精 2020-Jun-3 09:32 ht1_11 合精 2020-Jun-3 10:10 ht1_12 合精 2020-Jun-3 10:11 ht1_13 合精 2020-Jun-3 10:11 ht1_14 合精 2020-Jun-3 10:11 ht1_15 合精 2020-Jun-3 10:14 ht1_16 合精 2020-Jun-3 10:14 ht1_19 合精 2020-Jun-3 10:14 ht1_19 合精 2020-Jun-3 10:17 ht1_20 合精 2020-Jun-3 10:18	MC1_7	合格	2020-Jun-3 09:30
HL_3 日午午 220-un-3 81:3 KL_11 合件 220-un-3 81:3 KL_12 合件 220-un-3 81:3 KL_13 合件 220-un-3 81:1 KL_14 合件 220-un-3 81:3 KL_13 合件 220-un-3 81:1 KL_14 合件 220-un-3 81:1 KL_15 合件 220-un-3 81:1 KL_15 合件 220-un-3 81:1 KL_15 合件 220-un-3 81:1 KL_16 220-un-3 81:1 220-un-3 81:1 KL_19 合件 220-un-3 81:1 220-un-3 81:1 KL_19 合件 220-un-3 10:15 220-un-3 10:16 KL_10 合件 220-un-3 10:16 200-un-3 10:16 KL_10 合件 200-un-3 10:16 200-un-3 10:16	MC1_8	合格	2020-Jun-3 09:31
KL11 6% 202-u-n-3 10:10 KL13 6% 202-u-n-3 10:10 KL14 6% 202-u-n-3 10:12 KL15 6% 202-u-n-3 10:14 KL16 6% 202-u-n-3 10:14 KL17 6% 202-u-n-3 10:14 KL18 6% 202-u-n-3 10:14 KL19 6% 202-u-n-3 10:15 KL19 6% 202-u-n-3 10:16 KL19 6% 202-u-n-3 10:17 KL19 6% 202-u-n-3 10:17 KL19 6% 202-u-n-3 10:18	MC1_9 MC1_10	台格	2020-Jun-3 09132 2020-Jun-3 09133
MG1_12 合格 220-Jun-3 10:11 MG1_13 合格 220-Jun-3 10:11 MG1_14 合格 220-Jun-3 10:14 MG1_15 合格 220-Jun-3 10:14 MG1_17 合格 220-Jun-3 10:16 MG1_18 合格 220-Jun-3 10:16 MG1_20 合格 220-Jun-3 10:16 MG1_20 合格 220-Jun-3 10:18	MC1_11	合格	2020-Jun-3 10:10
m 1_16 CTP 2020-Jun 3 10:12 M 1_15 CTP 2020-Jun 3 10:13 M 1_16 CTP 2020-Jun 3 10:15 M 1_16 CTP 2020-Jun 3 10:15 M 1_18 CTP 2020-Jun 3 10:16 M 1_19 CTP 2020-Jun 3 10:17 M 1_20 CTP 2020-Jun 3 10:18 M 1_20 CTP 2020-	MC1_12	合格	2020-Jun-3 10:10
tr 15 16 202-m-3 10:16 202-m-3 10:16 202-m-3 10:16 16 2020-m-3 10:15 16 2020-m-3 10:15 16 2020-m-3 10:17 16 12 2020-m-3 10:17 16 12 2020-m-3 10:17 16 12 2020-m-3 10:17 16 12 2020-m-3 10:18 16 20200-m-3 10:18 16 20200-m-3 10:18 16 202000000000000000000000000000000000	MC1_13 MC1_14	首格 合格	2020-Jun-3 10:11 2020-Jun-3 10:12
K1.16 合格 2020-Jun 3 10:15 K1.18 合格 2020-Jun 3 10:15 K1.18 合格 2020-Jun 3 10:16 K1.19 合格 2020-Jun 3 10:16 K1.20 合格 2020-Jun 3 10:16	MC1_15	合格	2020-Jun-3 10:13
m 1.1 Gree 2020-2013 10:16 M 1.13 Art 2014 2020-2013 10:17 M 1.23 Art 2014 2020-2013 10:17 M 1.20 Art 2014 2020-2013 10:18 Art 2014 2020-2013 10:18 Art 2014 2020-2013 10:18 Art 2014 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020	MC1_16	合格	2020-Jun-3 10:14
μ(19 μ(120 2020-Jun-3 10:15 2020-Jun-3 10:16	MC1_17 MC1_18	百倍合格	2020-Jun-3 10:15 2020-Jun-3 10:16
M:1_20 🚖 2020-Jun-3 10:18	MC1_19	合格	2020-Jun-3 10:17
	MC1_20	合格	2020-Jun-3 10:18

図 7.5-2 レポートの例 (1ページ目)



図 7.5-3 レポートの例 (2ページ目)

第8章 光パルス試験の測定方法

ここでは、光パルス試験の測定方法について説明します。

8.1	移動方式		
	8.1.1	距離測定	
	8.1.2	損失測定	8-5
	8.1.3	反射減衰量	8-15
8.2	配置方式		8-20
	8.2.1	2点間距離と損失の測定	8-20
	8.2.2	接続損失測定	8-21
	8.2.3	反射測定	8-22
	8.2.4	全反射減衰量	8-26
8.3	リアルク	タイム測定	8-27

8.1 移動方式

ここでは,次の手順で測定機能(2-2)のマーカ操作を [移動方式] に設 定した場合の測定方法を説明します。

- 1. Setup 🕜 を押します。
- 2. [測定機能 (2-2)] をタッチします。
- 3. [マーカ操作] をタッチします。
- 4. [移動方式] をタッチして, [OK] をタッチします。



5. Setup 🕜 を押します。

8.1.1 距離測定

マーカ操作が [移動方式] で波形が表示されている場合, 口元から 2 つ のカーソルまでの距離およびカーソル間の距離が表示されます。



図 8.1.1-1 カーソルの距離表示

IOR (群屈折率) に正しい値を設定してください。IOR の設定値が正しく ないと、表示される距離も不正確になります。

よく測定される距離は次の2つです。

- ファイバ長(ファイバ全体の長さ)
- ・ 破断点までの距離 (既知の位置から破断点までの距離)

8.1.1.1 ファイバ長の測定



図 8.1.1.1-1 ファイバ長測定のカーソル位置

- 1. [波形] をタッチします。
- パネルをタッチするかロータリノブを回して、カーソル A を距離 0 kmのイベントの位置に移動します。
- 3. パネルをタッチするか, ロータリノブを回してカーソルBを遠端イベントの位置に移動します。カーソルはイベント直前の後方散乱光レベルの位置に置きます。次の図を参照してください。



図 8.1.1.1-2 カーソルの位置

4. カーソルの A->B 表示を読みます。この値がファイバ長になります。

8.1.1.2 破断点までの距離測定

以下に既知の位置から破断点までの距離測定方法を示します。



図 8.1.1.2-1 距離測定のカーソル位置

- 1. [波形] をタッチします。
- 2. パネルをタッチするか, ロータリノブを回してカーソル B を破断点の 位置に移動します。
- 3. イベント付近を拡大表示して、カーソルBをイベント直前の後方散乱 光レベルの位置に置きます。図 8.1.1.1-2 を参照してください。
- 4. パネルをタッチするか, ロータリノブを回してカーソル A を既知の位置に移動します。
- 5. イベント付近を拡大表示します。
- 6. [A] をタッチして, カーソル Aをイベント直前の後方散乱光レベルの 位置に置きます。図 8.1.1.2-1 を参照してください。
- 7. カーソルの A->B に測定結果が表示されます。

8.1.2 損失測定

8.1.2.1 イベントの例



図 8.1.2.1-1 に、これ以降の節で損失計算方法の説明に使用するイベントの例を示します。

図 8.1.2.1-1 イベントの例

 ① アクセスマスタ接続点
 ⑧ 反射コネクタ

 ② 融着接続
 ⑨ フレネル反射

 ③ コネクタ接続
 ⑩ 後方散乱光

 ④ 融着接続
 ⑪ お方散乱光

 ④ 融着接続
 ⑪ たり射ゲイン

 ⑤ 遠端
 ⑫ 反射端

 ⑥ 裾引き
 ⑬ ノイズレベル

 ⑦ 非反射損失
 〇

8.1.2.2 接続損失

接続損失は, 光ファイバケーブルのコネクタ, 融着接続, カプラによる損失 測定に使用します。

接続損失の測定手順に合わせて,次の図を参照してください。



- (1) 接続の起点
- Y-切片
- ③ 接続損失(接続損失は①のY軸位置から、②のY軸位置を引いた値です。)
- 1. [波形] をタッチします。
- 2. ソフトキー 2ページ目の [損失計算方法] をタッチします。
- 3. [接続損失] を設定します。



4. カーソル A を接続の起点に置きます。

- 5. マーカa, bを, 図 8.1.2.2-1を参考にして後方散乱光の終了位置に 移動します。
- 6. マーカ c, dを, 図 8.1.2.2-1を参考にして後方散乱光の開始位置に 移動します。
- 7. グラフの下の接続損失欄に損失値が表示されます。

接続の起点のY軸位置(①)が,カーソルAの左側のマーカa,bを使用して最小二乗近似で決定されます。接続の起点のY軸位置(②)は,カーソルAの右側のマーカ c,dを使用して最小二乗近似で決定されます。

8.1.2.3 2-Pt損失

2 点間損失測定は、2 点間の dB 差の計算に、カーソル A の位置のデー タとカーソル B の位置のデータを使用します。 通常はカーソル A のデー タ (Y 軸) がカーソル B のデータ (Y 軸) より大きく、損失が正の値で表示 されます。一方で損失が負の値となる場合は「ゲイン」と呼びます。

- 1. [波形] をタッチします。
- 2. ソフトキー 2ページ目の [損失計算方法] をタッチします。
- 3. [2-Pt 損失] を設定します。
- パネルをタッチするか、ロータリノブを回してカーソル B を遠端の位置に移動します。
- 5. イベント付近を拡大表示して,カーソルBをイベント直前の後方散乱 光レベルの位置に置きます。図 8.1.1.1-2 を参照してください。
- 6. イベント付近を拡大表示して, カーソル A を裾引きの後の位置に置 きます。
- 7. グラフの下の 2-Pt 損失欄に損失が表示されます。

光パルス試験の測定方法

8.1.2.4 2-Pt LSA

2-Pt LSAは,最小二乗法近似 (Least Squares Approximation) を用 いて,設定しているカーソル位置から最適な Y 切片を求めます。 カーソル A の右側の区間と,カーソル B の左側の区間が計算に使用され ます。

マーカ a, bをカーソル A の右側に, マーカ c, dをカーソル B の左側に移動して測定します。



図 8.1.2.4-1 2-Pt LSA 測定例

2-Pt LSAは, 2 点間で計算された変化(単位 dB)です。 カーソル Aの レベルがカーソル Bのレベルより高いと,損失は正の値になります。

マーカ a, b はカーソル A に連動し, マーカ c, d はカーソル B に連動しま す。マーカ a はカーソル A のすぐ右で, マーカ d はカーソル B のすぐ左 です。

- 1. 「8.1.2.3 2-Pt 損失」を参照して、カーソルを置きます。
- 2. ソフトキー 2ページ目の [損失計算方法] をタッチします。
- 3. [2-Pt LSA] を設定します。
- 4. カーソルAをより正確な位置に移動します。
- 5. マーカ a, b マーカ c, d が後方散乱光の範囲にあることを確認しま す。
- 6. 必要があれば区間を調整します。[a], [b], [c], または [d] をタッチ して, マーカを選択します。Enter を押してもマーカを選択できま す。ロータリノブを回して, マーカを移動します。

グラフの下の2-Pt LSA欄に損失が表示されます。 7.

注:

ノイズが多いトレースやイベントが近接しているトレースなどの特定 の場合では、より正確な測定をするために LSA 区間を調整する必 要があります。

8.1.2.5 dB/km損失

伝送損失 2PA 測定は, 2 点間の dB 差の計算に, カーソル A の位置の データとカーソルBの位置のデータを使用します。この値を2つのカーソ ル間の距離で割って,損失/距離を計算します。カーソル A のデータ (Y 軸) がカーソル B のデータ (Y 軸) より大きいと, 伝送損失は正の値にな ります。

$$dB/km = \frac{L_A - L_B}{D_B - D_A}$$

D_A: カーソル A の距離 **D**_B: カーソル B の距離 LA: カーソルAのレベル L_B: カーソル Bのレベル



図 8.1.2.5-1 dB/km 損失 測定例

- [波形] をタッチします。 1.
- ソフトキー 2ページ目の [損失計算方法] をタッチします。 2.
- [dB/km 損失] を設定します。 3.

8

- 4. パネルをタッチするか, ロータリノブを回してカーソル B を遠端の位置に移動します。
- 5. カーソル B をイベント直前の後方散乱光レベルの位置に置きます。 図 8.1.1.1-2 を参照してください。
- 6. パネルをタッチするか, ロータリノブを回してカーソル A をアクセスマ スタ接続点の位置に移動します。
- 7. イベント付近を拡大表示して, カーソル A を裾引きの後の位置に置 きます。
- 8. グラフの下の dB/km 損失欄に損失が表示されます。

8.1.2.6 dB/km LSA

dB/km LSA は「8.1.2.4 2-Pt LSA」で求めた損失を2つのカーソル間距 離で割った値です。

$$dB/km = \frac{L_{2pt LSA}}{D_B - D_A}$$

D_A: カーソル A の距離
D_B: カーソル B の距離
L_{2pt LSA}: 2-Pt LSA の損失

マーカ a, b をカーソルの右側に, マーカ c, d をカーソルの左側に移動して測定します。



図 8.1.2.6-1 dB/km LSA 測定例

- 1. 「8.1.2.5 dB/km 損失」を参照してカーソルを置きます。
- 2. ソフトキー 2 ページ目の [損失計算方法] をタッチします。
- 3. [dB/km LSA] を設定します。
- 4. カーソル Aを,より正確な位置に移動します。
- 5. マーカ a, b マーカ c, d が後方散乱光の範囲にあることを確認しま す。
- 6. 必要があれば区間を調整します。[a], [b], [c] または [d] をタッチ して、マーカを選択します。 Enter を押してもマーカを選択できます。 ロータリノブを回して、マーカを移動します。
- 7. グラフの下の dB/km LSA 欄に損失が表示されます。

光パルス試験の測定方法

8.1.2.7 2-Pt, dB/km

- 2-Pt, dB/km は,「8.1.2.3 2-Pt 損失」と「8.1.2.5 dB/km 損失」の両方を 一緒に表示します。
- 1. 「8.1.2.3 2-Pt 損失」の手順に従ってカーソルを配置します。
- 2. ソフトキー 2ページ目の [損失計算方法] をタッチします。
- 3. [2-Pt, dB/km] を設定します。
- 4. グラフの下の 2-Pt, dB/km 欄に損失が表示されます。

8.1.2.8 全反射減衰量

全反射減衰量は、光ファイバに入射したパワーに対するファイバから反射 されるパワーの比率です。

全反射減衰量は、ファイバ全体からの反射量、またはファイバの一部分からの反射量に対して計算することができます。

- 1. Setup 🕢 を押します。
- 2. [測定機能 (2-2)] をタッチします。
- 3. [全反射減衰量計算]を設定します。
 - Aカーソル カーソル Aの位置における反射パワーから全反射減衰量を計算 します。
 - 近端
 アクセスマスタ接続点における反射パワーから全反射減衰量を
 計算します。
 - ・ 全体波形
 全波形から計算した反射パワーを使用して全反射減衰量を計算します。
- 4. [遠端イベントを全反射減衰量計算に含める]を設定します。
 - ・遠端イベントを含める
 全反射減衰量の計算範囲に遠端イベントを含みます。
 - ・遠端イベントを含めない
 全反射減衰量の計算範囲に遠端イベントを含みません。
- 5. Setup 🕑 を押します。
- 6. [波形] をタッチします。
- 7. ソフトキー 2ページ目の [損失計算方法] をタッチします。
- [全反射減衰量]を設定します。
 手順3で[全体波形]を設定した場合は,手順14に進みます。
- 9. カーソル Bをトレース端のノイズレベルの位置に置きます。
- パネルをタッチするか、ロータリノブを回してカーソル A を測定する 位置(ロ元反射の後の後方散乱光レベル)に移動します。
- 11. ソフトキー 3ページ目の [全反射減衰量計算] をタッチします。

次の図のようにグラフの下の全反射減衰量に結果が表示されます。 手順3の「全反射損失量計算」の設定によって、全反射減衰量の値の 8

後に文字が表示されます。

- A: A カーソル
- **O**: 近端

全体波形の場合,文字は表示されません。



図 8.1.2.8-1 全反射減衰量測定例

全反射減衰量の後に S が表示されている場合,計算した範囲内のトレースで飽和が起きていることを示しています。表示されている全反射減衰量は,真の値よりも少ない可能性があります。

8.1.3 反射減衰量

概要

反射率は、反射パワーと放射パワーの比で、dB単位です。反射減衰量は パルス幅とBSCの影響を受けます。

反射イベントの反射値は、測定機能(2-2)の反射計算方式が[自動],または[手動]に設定されている場合、損失測定結果の下の欄に表示されます。反射の値にSが付くことがあります。反射計算方針の設定によって、次のカーソルに関連して反射が測定されます。

- ・ [自動]: カーソルA
- ・ [手動]: カーソル A とカーソル B

8.1.3.1 自動計算

反射計算方式を [自動] にすると, カーソル A を配置するだけで反射減 衰量を測定します。

- 1. Setup 🕜 を押します。
- 2. [測定機能 (2-2)] をタッチします。
- 3. [反射計算方式] をタッチします。
- 4. [自動] をタッチして, [OK] をタッチします。



- 5. Setup 🕜 を押します。
- 6. [波形] をタッチします。
- パネルをタッチするか、ロータリノブを回してカーソルAを反射イベント前の後方散乱光レベルに移動します。



パルス幅: 1000 ns /100.0 m

図 8.1.3.1-1 カーソル A の位置

8. イベント付近を拡大表示して, カーソル A をできる限り立ち上がり位置の近くに置きます。


図 8.1.3.1-2 自動計算の反射減衰量測定例

カーソル A は後方散乱光の直線部分に置き, 反射の立ち上がり部分には 置かないでください。

手順 8 の図では、パルス幅 1000 ns としてアクセスマスタ接続部とカーソル A の距離を 200 m 以上とっています。

8.1.3.2 手動計算

反射計算方式を [手動] にすると, カーソルAとカーソルBの両方を使用 反射減衰量を計算します。

注:

次の手順は、光パルス試験(通常試験)と Fiber Visualizer に適 用します。

- 1. Setup 🕜 を押します。
- 2. [測定機能 (2-2)] をタッチします。
- 3. [反射計算方式] をタッチします。
- 4. [手動] をタッチして, [OK] をタッチします。
- 5. Setup 🕜 を押します。
- 6. [波形] をタッチします。
- パネルをタッチするか、ロータリノブを回してカーソルAを反射イベント前の後方散乱光レベルに移動します。
- イベント付近を拡大表示して、カーソル A をできる限り立ち上がり位置の近くに置きます。
 カーソル A は後方散乱光の直線部分に置き、反射の立ち上がり部分には置かないでください。



パルス幅: 1000 ns /100.0 m

図 8.1.3.2-1 カーソルの位置

9. パネルをタッチするか, ロータリノブを回してカーソル Bを反射イベントの中心位置に移動します。



図 8.1.3.2-2 手動計算の反射減衰量測定例

まれに、小さくて細いピークが現れることがあります(図8.1.3.2-1 参照)。この細いピークにカーソル B を置かないでください。細いピー クにカーソル B を合わせると反射を正しく測定できません。

注:

8.2 配置方式

ここでは、次の手順で測定機能(2-2)のマーカ操作を [配置方式] に設定 した場合の測定方法を説明します。

- 1. Setup 🖉 を押します。
- 2. [測定機能 (2-2)] をタッチします。
- 3. [マーカ操作] をタッチします。
- 4. [配置方式(1-2,2-4)] または [配置方式(1-2,3-4)] をタッチします。
 接続損失を測定する場合は, [配置方式(1-2,2-4)] をタッチします。
- 5. [OK] をタッチします。
- 6. Setup 🕜 を押します。

ソフトキー 2 ページ目の [損失計算方法] をタッチすると, LSAと 2PA を 変更できます。

- LSA: 最小二乗法による近似直線の損失を表示します。 最小二乗法の計算方法については「付録 B 測定原理」を参照して ください。
- 2PA: マーカ位置のレベル差を損失として表示します。

8.2.1 2点間距離と損失の測定



図 8.2.1-1 2 点間距離と損失

- 1. [波形] をタッチします。
- パネルをタッチするかロータリノブを回して、カーソルをイベントの位置に移動します。カーソルはイベント直前の後方散乱光レベルの位置に置きます。次の図を参照してください。



図 8.2.1-2 カーソルの位置

- [1] をタッチします。
- パネルをタッチするか、ロータリノブを回してカーソルをマーカよりも 右側イベントの位置に移動します。
- 5. [2] をタッチします。
- 6.

 ① ② の欄に 2 点間の距離, 損失, dB/km が表示されます。

8.2.2 接続損失測定

イベント位置の接続損失を測定します。接続損失は演算結果にマーカ ②~④が表示されている場合に測定できます。

- 1. [波形] をタッチします。
- 2. カーソルをイベント点の左側に移動します。
- [1] をタッチします。
- 4. カーソルを,イベント点に移動します。
- 5. [2] をタッチします。
- 6. カーソルをイベント点の右側に移動します。
- 7. [③] をタッチします。
- 8. カーソルを、マーカ③の右側に移動します。
- [4] をタッチします。

①と②間,②と④間の距離,損失,および伝送損失も同時に測定することができます。イベントが反射性のときは、②を立ち上がり点に置くと、
 ②と③の間からピーク点を自動的に検出して反射減衰量または反射量

8

Τ

(レベル差)も同時に測定することができます。ピーク点にはママーカが表示されます。



図 8.2.2-1 接続損失の測定

8.2.3 反射測定

反射減衰量または反射量(レベル差)を測定するには3通りの方法があります。

- ・ 立ち上がり点だけで測定する方法
- ・ 立ち上がり点とピーク点で測定する方法
- 接続損失と反射を一度に測定する方法(演算結果に2)~4が表示されている場合のみ実施できます)
- (1) 立ち上がり点だけで測定する方法
- 1. [波形] をタッチします。
- 2. 立ち上がり点にカーソルを置きます。
- 3. [1] をタッチします。

ピーク点を自動的に検出してマーカが表示されます。



図 8.2.3-1 反射の測定 (立ち上がり点のみ指定)

注:

- 自動検出したピーク点の位置が正しくないときは、②マーカを ピーク点に置くと、より正しい位置で反射を測定することができ ます。
- ・ 75 dBを超える場合はママーカは表示されません。
- (2) 立ち上がり点とピーク点で測定する方法
- 1. [波形] をタッチします。
- 2. 立ち上がり点にカーソルを移動します。
- 3. [(1)] をタッチします。
- 4. ピーク点にカーソルを移動します。
- 5. [2] をタッチします。

(1)と②間の距離,損失,および伝送損失も同時に測定することができます。



図 8.2.3-2 反射の測定 (立ち上がり点とピーク点指定)

- (3) 接続損失と反射を一度に測定する方法
- 1. [波形] をタッチします。
- 2. カーソルをイベント点の左側に移動します。
- 3. [(1)] をタッチします。
- 4. カーソルを、イベント点に移動します。
- 5. [2] をタッチします。
- 6. カーソルをイベント点の右側に移動します。
- 7. [③] をタッチします。
- 8. カーソルを、マーカ③の右側に移動します。
- [4] をタッチします。

②と③ の間からピーク点を自動的に検出してママーカが表示されます。 各マーカ間の距離,損失,および伝送損失も同時に測定することができま す。



図 8.2.3-3 反射の測定 (反射の前後のポイント指定)

8.2.4 全反射減衰量

区間の全反射減衰量を測定します。

- 1. [波形] をタッチします。
- 2. カーソルを測定したい区間の開始点に移動します。
- 3. [1] をタッチします。
- 4. カーソルを終了点に移動します。
- 5. [2] をタッチします。

(1)と②間の距離,損失,および伝送損失も同時に測定することができます。



図 8.2.4-1 全反射減衰量の測定

8.3 リアルタイム測定

リアルタイム測定は、トレース情報をリアルタイムで表示します。このモードではトレースデータは平均化されませんが、トレースグラフは毎回更新されます。

リアルタイム測定では、コネクタ接続の変化がすぐ表示されるため、ファイ バコネクタの接続を調整などに使用できます。

リアルタイム測定を開始するには、 Realtime を押します。

光パルス試験(通常試験) ESCで測定中止 dB 5.0 dB/div 🔘 💷 1:26h 14% 🛎 2018-7-31 15:17 .0 €. 15.0 Q 20.0-測定モー手動 КХ КХ 1 25.0-リアルタイム 測定モード 3 ۷ 30.0 35.0 波長 1310 ┡╋ 0.5141 km 0.2 0.8 0.4 0.6 距離レンジ パルス幅 km 234 一括配置 クリア 自動配置 √ ગ 5 km / 10 ns [HR] 1310 nm SM 反射減衰量 1)-2) (LSA) 2-4 (LSA) 波長 5 km 距離レンジ 平均化 15 秒 58.134 dB(S) 距離 0.4280 km 0.4280 km パルス幅 10 ns [HR] 接続損失 0.058 dB 6.644 dB 損失 IOR 1.468200 15.522 dB/km 平均化 dB/km 0.136 dB/km 4.692 128 次ページ >> (1 / 4) しきい値 波形 解析 パワーメーち

リアルタイム測定を停止するときは、Realtime または ESC を押します。

図 8.3-1 リアルタイム測定画面

リアルタイム測定中は、[リアルタイム測定モード]を操作できます。

- ・ 高速 より短い時間でトレースの表示を更新します。
- ・ 高 S/N ノイズレベルを抑えることができます。

第9章 光口ス測定

ここでは、アクセスマスタの光ロス測定について説明します。

9.1	概要	
9.2	光ロス測定画面の表示	
9.3	光ロス測定の設定	
	9.3.1 一般設定	
	9.3.2 機器情報	
9.4	光ロス測定画面	
	9.4.1 光源エリア	
	9.4.2 パワーメータエリア	
	9.4.3 ポート接続の表示	
	9.4.4 ソフトキー	
	9.4.5 パワーメータのゼロセット	9-10
9.5	ロステーブル画面 (光ロス測定)	9-11
	9.5.1 ロステーブルのソフトキー	9-12
	9.5.2 ロステーブルの編集	9-13
9.6	光ロス測定の手順	9-15
	9.6.1 パッチコードの確認	9-15
	9.6.2 アクセスマスタ1台の試験方法	9-16
	9.6.3 アクセスマスタ1台と外部光源	9-19
	9.6.4 アクセスマスタ2台の試験方法	9-22
9.7	光ロス測定ファイルの操作	9-26
	9.7.1 ロステーブルの保存	9-26
	9.7.2 ロステーブルの読み込み	9-27

光只測定

9.1 概要

光パワーメータ (オプション 004,005,007) を実装している場合,アクセ スマスタでは、光パワーメータ機能ではなく光ロス測定機能になります。内 蔵の光源と光パワーメータを使用し、光ファイバの損失値を測定すること により、光ファイバの品質を判断できます。

光パワーメータ (オプション 004, 005, 007) は変調光の測定ができます。 ただし, 測定する変調光と同じ変調周波数が光パワーメータに設定されて いないと測定値を正しく表示できません。測定時には光パワーメータの変 調周波数を正しく設定してください。

光パワーメータ (オプション 004,005,007) を実装している場合,トップ メニューに [光ロス測定] が表示されます。



図 9.1-1 トップメニュー (光パワーメータオプションあり)

光パワーレベルの測定範囲を以下に示します。規格については「付録 A 規格」を参照してください。

表 9.1-1 光パワー測定範囲

本细乳宁	オプション							
炎 詞	004	005	007					
CW	−50~+23 dBm (1550 nm)	-43∼+30 dBm (1550 nm)	-67~+6 dBm (1310 nm) -60~+3 dBm (850 nm)					
270Hz 1kHz 2kHz	−53~+20 dBm (1550 nm)	-46∼+27 dBm (1550 nm)	-70~+3 dBm (1310 nm) -63~0 dBm (850 nm)					

9.2 光ロス測定画面の表示

- 1. Top Menu 🕼 を押します。
- 2. [光ロス測定] をタッチします。光ロス測定の初期画面が表示されま す。



図 9.2-1 光ロス測定の初期画面



オプションの光パワーメータポートに表示されたレベルを超える光パワーを入力しないでください。

受光部が破損するおそれがあります。

光日ス測定

9.3 光ロス測定の設定

光ロス測定画面を表示しているときに Setup 🕢 を押すと, 一般的なシ ステム設定ができる一般画面が表示されます。

9.3.1 一般設定

一般設定の説明については、「3.3.1 一般設定」を参照してください。

9.3.2 機器情報

機器情報画面の説明については、「3.3.4 機器情報」を参照してください。

9.4 光ロス測定画面

ここでは、光ロス測定画面の構成を説明します。図 9.4-1 に光ロス測定画 面を示します。



図 9.4-1 光ロス測定画面

- [1] 光源エリア
- [2] パワーメータエリア
- [3] ポートの接続表示
- [4] ソフトキー

9.4.1 光源エリア



- [1] 光源の波長表示[光源波長]によって設定された波長が表示されます。
- [2] 光源の On, Off 表示 光源の出力状態が表示されます。

光日ス測定

9.4.2 パワーメータエリア



図 9.4.2-1 パワーメータエリア

- [1] パワーメータの波長表示 [パワーメータ波長] によって設定された波長が表示されます。
- [2] 絶対パワー表示 パワー測定値が dBm 単位で表示されます。 次の式で mW (ミリワット)単位に換算できます。

 $P_W = 10^{\frac{P_D}{10}}$

Pw: パワー (mW 単位)

P_D: パワー (dBm 単位)

パワーが測定範囲の下限未満の場合, Under が表示されます。 パワーが測定範囲の上限を超える場合, Over が表示されます。 [5] のリファレンスが [無効] の場合, [6] のしきい値によって合格 または不合格が表示されます。しきい値の判定が不合格の場合は 背景色が赤色になります。

- [3] レンジ表示 測定対象のパワーレベルを表示します。パワーレベルの増加にとも ない,メータ表示が増えます。
- [4] 平均 測定結果を表示する前に平均化する回数が表示されます。平均化
 回数を増やすと、パワー表示が安定します。
 フィールドをタッチすると、値を変更できます。

[5] リファレンス

損失計算の基準となるパワーレベルが表示されます。 フィールドをタッチすると,値を変更できます。

光ロス測定				20	018-6-6	14:40		% 🤨
光源 波長	1550 m				(Dff	*	
パワーメータ 波長 平均	ノファレンス <mark>-10,00</mark> -99,90 - 4	40.00 (d	dBn Bm)		パワーを見	貼付け		
リファレンス しきい値	OK	≠+*: 10,00 +16,00	ンセル ann dB	+/-tj	// 古	無効 * * *	* dB	
	0	1	2	3	4	BS		
	5	6	7	8	9	•		
						1117		

図 9.4.2-2 リファレンスの入力

+/切替	リファレンスの符号を反転します。
無効	リファレンスを無効にします。
パワーを貼付け	現在のパワーをリファレンスにコピーします。

光只測定

[6] しきい値

パワーまたは損失の合格または不合格の判定をする値が表示されます。しきい値は波長ごとに設定する必要があります。

- ・ リファレンスが [無効] の場合, パワーに対するしきい値
- ・ リファレンスが [無効] でない場合, 損失に対するしきい値

フィールドをタッチすると, 値を変更できます。

光ロス測定					20)18-6-6	14:41			% 🤨
光源 波長		1550 nm				Off			*	
	しきい	い値								
パワーメータ 波長	0.	16		dB						·
平均	-9	9.90 -	99 . 90 (d	B)						
		OK	キャ	ンセル	+/-tj	赌	無効)	•	
リファレンス			10,00	uon			Ta bita bita	- N		
しきい値			+16,00	₫B		4	****	* 0	IR	
		0	1	2	3	4	BS			
		5	6	7	8	9	•			
		1					100			

図 9.4.2-3 しきい値の入力

+/切麸	しきい値の符号を反転します
1 - 97 - 1	

無効 しきい値を無効にします。

[7] 損失

パワーの損失値が表示されます。リファレンスが [無効] のときは、 「-----」が表示されます。

損失は次の式で計算されます。

損失=リファレンス – パワー測定値 (dB)

[5] のリファレンスが [無効] でない場合, [6] のしきい値によって 合格または不合格が表示されます。しきい値の判定が不合格の場 合は背景色が赤色になります。

9.4.3 ポート接続の表示

損失測定で使用するポートが表示されます。出力は、光源として使用する ポートです。入力はパワーメータとして使用するポートです。 光源のポートは波長によって変わります。



図 9.4.3-1 ポート接続の表示 (光ロス測定)

9.4.4 ソフトキー

光源

レーザ光出力の On, Off を切り替えます。

光源波長

レーザ光の波長を切り替えます。パワーメータ波長も連動して変わります。

パワーメータ波長

パワーメータの波長を切り替えます。

変調

損失測定に使用する光の変調周波数を設定します。 次の4種類を切り替えられます。

- CW (Continuous Wave)
- 270Hz
- 1kHz
- 2kHz

ゼロセット

パワーメータのゼロセット処理を開始します。 「9.4.5 パワーメータのゼロ セット」を参照してください。

ロステーブル

ロステーブル画面を表示します。「9.5 ロステーブル画面 (光ロス測定)」 を参照してください。 光日ス測定

9.4.5 パワーメータのゼロセット

次の手順でパワーメータのゼロレベルをセットします。

- 光ファイバをアクセスマスタの測定ポートに接続している場合は、光 ファイバを外します。また、測定ポートに光が入らないようにするため、 カバーを閉じます。
- 2. 「図 9.4-1 光ロス測定画面」で [ゼロセット] をタッチします。 次のダ イアログボックスが表示されます。



図 9.4.5-1 確認ダイアログボックス

- 3. [スタート] をタッチします。"ゼロセット中"が表示されたあと、パワー メータ画面が表示されます。このときパワーの表示は Under になりま す。
- 注:

ゼロセット実行中に完全に光が遮断されていないと、次のメッセージが表示されることがあります。

ゼロセットに失敗しました。 カバーが閉じていることを確認してください。

[OK] をタッチするか, ESC]を押して, メッセージを消します。測 定ポートのカバーが閉じていることを確認して, もう一度ゼロセットを 実行してください。

9.5 ロステーブル画面 (光ロス測定)

ロステーブル画面は損失測定結果を表形式で表示します。ロステーブル は、テキストファイル (csv 形式) でファイルに保存できます。 [ロステーブル] をタッチすると、次の画面が表示されます。



図 9.5-1 ロステーブル画面 (光ロス測定)

- 光源設定エリア 光源の波長,変調,および光源出力が表示されます。
 「9.4.1 光源エリア」を参照してください。
- [2] パワーメータ設定エリア パワーメータの波長,変調、リファレンス、パワーレベルまたは損失 が表示されます。
 リファレンスが [無効] のときはパワー、リファレンスの値が設定され ているときは損失が表示されます。
 「9.4.2 パワーメータエリア」を参照してください。

[3] ロステーブル

測定結果の一覧が表示されます。行をタッチして選択できます。 ロータリノブや矢印キーでスクロールできます。 ロステーブルは 999 行まで次の内容を保持できます。

表 9.5-1 ロステーブルの項目

名称	説明
No	試験したファイバの番号
WL	パワーメータの波長
損失	リファレンスとパワーの差
パワー	パワー測定値
良否判定	しきい値によって判定した結果
コメント	ユーザが入力したコメント

[4] ソフトキー

「9.5.1 ロステーブルのソフトキー」を参照してください。

9.5.1 ロステーブルのソフトキー

追加

ロステーブルに損失測定結果を追加します。

上書き

選択した行を測定した損失測定結果に書き換えます。

削除

最後の行が選択されている場合,選択した行を削除します。

全て削除

すべての行を削除します。

コメント

コメントを入力します。キーボードの操作方法は、「3.1.5 文字入力方法」 を参照してください。

戻る

「図 9.4-1 光ロス測定画面」に戻ります。

9.5.2 ロステーブルの編集

9.5.2.1 ロステーブルに試験データを追加する

[追加] をタッチします。 現在の測定結果がテーブルに追加されます。

注:

光源の出力を必ず On にしてください。

光源の出力が Off の場合, パワーは Under となり, 損失には **.***と表示されます。しきい値が設定されている場合は, 不合格 と表示されます。

9.5.2.2 既存の試験データを上書きする

- 1. ロステーブルの行をタッチして選択します。
- 2. [上書き] をタッチします。行の内容が書き換えられます。

注:

光源の出力を必ず On にしてください。

光源の出力が Off の場合, パワーは Under となり, 損失には **.***となります。しきい値が設定されている場合は, 不合格と表示されます。

9.5.2.3 ロステーブルから試験データを削除する

[削除] をタッチすると、一番下の行が削除されます。

注:

最後の行だけ削除できます。

9.5.2.4 ロステーブルからすべての試験データを削除する

新規に光ロス測定をするときに、ロステーブルに前回の測定結果やファイ ルから読み込んだ結果が残っていることがあります。

この場合は、[全て削除] をタッチしてデータを削除します。

- 1. [全て削除] をタッチします。
- 2. 削除を確認するダイアログボックスで, [はい] をタッチします。

9.5.2.5 ロステーブルにコメントを追加する

- 1. ロステーブルの行をタッチして選択します。
- 2. [コメント] をタッチします。
- 3. ダイアログボックスで文字を入力します。



図 9.5.2.5-1 コメントダイアログボックス

文字の入力方法については、「3.1.5 文字入力方法」を参照してく ださい。

4. [OK] をタッチします。

9.6 光ロス測定の手順

光パワーメータ (オプション 004,005,007) を実装している場合,光ロス 測定には4種類の方法があります。

9.6.1 パッチコードの確認

測定を始める前に,基準とするパッチコードを両方向から確認してください。

- 試験する測定系と同じファイバの種類で同じ光コネクタの短尺ファイバ (パッチコード)を用意します。
- 2. パッチコードでアクセスマスタの入力と出力の間を接続します。



図 9.6.1-1 パッチコード確認時の接続

- 3. アクセスマスタのトップメニューで [光ロス測定] をタッチします。
- リファレンスに数値が設定されている場合は、フィールドをタッチして [無効]を設定します。
- 5. [光源] をタッチして, 表示を [On] にします。
- 6. [光源波長] をタッチして,波長を設定します。
- 7. [パワーメータ波長]をタッチして、光源と同じ波長を設定します。
- 8. [リファレンス] をタッチして,ダイアログボックスで [パワーを貼付け] をタッチします。リファレンスに現在のパワーが表示されます。
- 9. [光源] をタッチして, 表示を [Off] にします。
- 10. パッチコードの入力と出力の接続を入れ替えます。
- 11. [光源] をタッチして, 表示を [On] にします。
 - ・ 損失の表示が 0.5 dB 未満であれば、パッチコードは良品で光ロ ス測定に使用できます。

光ロス測定

- ・ 損失の表示が 0.5 dB 以上のときは、パッチコードの光コネクタを クリーニングして手順 9 から 11 を繰り返してください。 光コネクタをクリーニングしても損失が 0.5 dB 以上でしたら、別の パッチコードに交換して、手順 4 から 11 を繰り返してください。
- 12. 必要に応じて試験するすべての波長で、手順4から11を繰り返して ください。

9.6.2 アクセスマスタ 1台の試験方法

オプションのパワーメータ付きアクセスマスタ1台を,光ロス測定で使用する方法を説明します。

この手順は、被測定光ファイバの入力と出力が同じ場所である必要があります。

基準レベルの測定

- 1. アクセスマスタのトップメニューで [光ロス測定] をタッチします。
- 2. 入力と出力の間を次のどちらかで接続します。
 - 1本のパッチコード
 - ・ 中継アダプタと2本のパッチコード



- ② パッチコード
- ③ 中継アダプタ

図 9.6.2-1 基準レベル測定時の接続

注:

モードコンディショナは TIA 勧告の試験をするときに必要です。 モードコンディショナは IEC61280-4-1 標準に準拠したものが推奨 されます。

モードコンディショナはアクセスマスタには含まれません。

- 3. [光源波長] をタッチして, 波長を設定します。
- 4. [パワーメータ波長]をタッチして、光源と同じ波長を設定します。
- 5. [変調] をタッチして, 表示を [CW] に設定します。
- 6. [光源] をタッチして, 表示を [On] にします。
- [リファレンス] をタッチして、ダイアログボックスで [パワーを貼付け] をタッチします。リファレンスに現在のパワーが表示され、損失に 0.00 dB が表示されます。
- 8. 必要に応じて試験するすべての波長で、手順3から7を繰り返してく ださい。
- 注:

リファレンスのデータは, アクセスマスタの電源をオフにしても保持 されます。

測定

- 1. [しきい値] をタッチします。
- 2. 測定する波長での良否判定しきい値を入力して [OK] をタッチします。
- 3. パッチコード 2 本の場合は、図 9.6.2-1 の中継アダプタからパッチ コードを外します。パッチコード 1 本の場合は、パッチコードを入力 ポートから外します。
- 9

光ロス測定

注:

どちらの場合でも、出力ポートからパッチコードを外さないでください。出力ポートのパッチコードを接続しなおすと、光源との結合レベルが変わることがあります。

 出力ポートに接続しているパッチコードの外した方のコネクタを被測 定物に接続します。



- ① モードコンディショナ (マルチモードファイバの場合)
- 2 パッチコード
- ③ 中継アダプタ
- (4) 被測定物 (ファイバ, カップラなど)

図 9.6.2-2 被測定物の接続

- 5. [光源波長] をタッチして波長を設定します。
- 6. [パワーメータ波長]をタッチして、光源と同じ波長を設定します。
- 7. [光源] をタッチして, 表示を [On] にします。
- 8. [ロステーブル] をタッチします。
- 9. [追加]をタッチして、ロステーブルに測定結果を追加します。
- 10. 現在のロステーブルに, すべての被測定物の結果を追加するまで 手順4から9を繰り返します。

測定の途中でロステーブルを定期的に(たとえばファイバ 10 本ごとに) 保存することをお勧めします。バッテリが途中でなくなることなどによって、 測定したデータが消失することを未然に防ぐことができます。

9.6.3 アクセスマスタ 1台と外部光源

この手順は、被測定光ファイバの入力と出力が異なる場所のときに使用します。

基準レベルの測定

- 1. アクセスマスタのトップメニューで [光ロス測定] をタッチします。
- 2. 外部光源とアクセスマスタのパワーメータの間を次のどちらかで接続 します。
 - ・ 1本のパッチコード
 - ・ 中継アダプタと2本のパッチコード



2 パッチコード

③ 中継アダプタ

図 9.6.3-1 基準レベル測定時の接続

注:

モードコンディショナは TIA 勧告の試験をするときに必要です。 モードコンディショナは IEC61280-4-1 標準に準拠したものが推奨 されます。

モードコンディショナはアクセスマスタには含まれません。

光ロス測定

- 3. パワーメータと光源を同じ波長に設定します。
 - 外部光源の電源をオンにします。
 外部光源の説明書に従って、希望する波長に設定します。
 レベルが安定するまで5分程度待ちます。
 - アクセスマスタの [パワーメータ波長] をタッチして、波長を設定します。
- 4. パワーメータと光源の変調を [CW] に設定します。
 - ・ アクセスマスタの [変調] をタッチして, CW を設定します。
 - ・ 外部光源の説明書に従って,変調を CW に設定します。
- 5. 外部光源の光出力をオンにします。
- [リファレンス] をタッチして、ダイアログボックスで [パワーを貼付け] をタッチします。リファレンスに現在のパワーが表示され、損失に 0.00 dB が表示されます。
- 7. 必要に応じて試験するすべての波長で、手順3から6を繰り返してください。
- 注:

リファレンスのデータは, アクセスマスタの電源をオフにしても保持 されます。

測定

- 1. アクセスマスタの画面で、[しきい値] をタッチします。
- 2. 測定する波長での良否判定しきい値を入力して [OK] をタッチしま す。
- 3. パッチコード 2 本の場合は、中継アダプタでパッチコードを外しま す。パッチコード1本の場合は、パッチコードを入力ポートから外しま す。
- 注:

どちらの場合でも,外部光源からパッチコードを外さないでください。 外部光源とパッチコードを接続しなおすと,光源との結合レベルが 変わることがあります。 外部光源に接続しているパッチコードの外した方のコネクタを被測 定物に接続します。パッチコードを2本使用している場合は、パワー メータ側のパッチコードを被測定物のもう一方のコネクタに接続しま す。



図 9.6.3-2 被測定物の接続

- 5. パワーメータと光源を同じ波長に設定します。
- 6. 外部光源の光出力をオンにします。
- 7. アクセスマスタの画面で [ロステーブル] をタッチします。
- 8. [追加]をタッチして、ロステーブルに測定結果を追加します。
- 9. 現在のロステーブルに, すべての被測定物の結果を追加するまで 手順4から8を繰り返します。

測定の途中でロステーブルを定期的に(たとえばファイバ 10 本ごとに) 保存することをお勧めします。電源が途中でなくなることなどによって,測 定したデータが消失することを未然に防ぐことができます。 9

9.6.4 アクセスマスタ 2台の試験方法

ここでは、それぞれのリファレンスを設定するために、互いに物理的に接続していないアクセスマスタ2台(アクセスマスタA、アクセスマスタBとします)で光ロス測定被測定の操作方法を説明します。

この方法は,被測定光ファイバの入力と出力が離れた場所であるときでも 使用できます。

この試験方法には、3つの段階があります。

基準レベルの測定

アクセスマスタA, アクセスマスタBに対して, 次の手順を実行します。

- 1. アクセスマスタの電源をオンにします。
- 2. アクセスマスタのトップメニューで [光ロス測定] をタッチします。
- 3. 入力と出力の間を中継アダプタと2本のパッチコードで接続します。





注:

モードコンディショナは TIA 勧告の試験をするときに必要です。 モードコンディショナは IEC61280-4-1 標準に準拠したものが推奨 されます。

モードコンディショナはアクセスマスタには含まれません。

- 4. [光源波長] をタッチして,波長を設定します。
- 5. [パワーメータ波長]をタッチして、光源と同じ波長を設定します。
- 6. [変調] をタッチして, 表示を [CW] に設定します。
- 7. [光源] をタッチして, 表示を [On] にします。
- 8. [リファレンス] をタッチして, ダイアログボックスで [パワーを貼付け] をタッチします。リファレンスに現在のパワーが表示され,損失に 0.00 dB が表示されます。
- 9. [ロステーブル] をタッチして, [追加] をタッチします。 リファレンスがロステーブルのパワー欄に表示されます。
- 10. 必要に応じて試験するすべての波長で、手順4から9を繰り返してく ださい。
- 注:

リファレンスのデータは, アクセスマスタの電源をオフにしても保持 されます。

光ロス測定

リファレンスの修正

アクセスマスタ A に保存されたリファレンスの値をアクセスマスタ B に設定 します。また, アクセスマスタ B に保存されたリファレンスの値をアクセスマ スタ A に設定します。

- 1. アクセスマスタ A で, [光源波長] をタッチして修正する波長を設定 します。
- 2. [リファレンス] をタッチし, アクセスマスタ B のリファレンス値を入力し ます。
- 3. 必要に応じて手順1,2を繰り返して他の波長のリファレンスを設定し ます。
- アクセスマスタ B についても手順 1~3 を繰り返して、アクセスマスタ A のロステーブルに保存されたパワーをアクセスマスタ B のリファレンスに設定します。

測定

- 1. アクセスマスタの画面で、[しきい値] をタッチします。
- 2. 測定する波長での良否判定しきい値を入力して [OK] をタッチしま す。
- 3. パッチコードを中継アダプタで外します。

注:

アクセスマスタの出力ポートからパッチコードを外さないでください。 アクセスマスタの出力ポートとパッチコードを接続しなおすと,光源 との結合レベルが変わることがあります。

 アクセスマスタの出力ポートに接続しているパッチコードの,外した 方のコネクタを被測定物に接続します。パワーメータ側のパッチコー ドを被測定ファイバのもう一方のコネクタに接続します。


図 9.6.4-2 被測定物の接続

- 5. パワーメータと光源を同じ波長に設定します。
- 6. アクセスマスタの出力ポートの光出力を [On] にします。
- 7. アクセスマスタの画面で [ロステーブル] をタッチします。
- 8. [追加]をタッチして、ロステーブルに測定結果を追加します。
- 9. 現在のロステーブルに, すべての被測定物の結果を追加するまで 手順4から8を繰り返します。

測定の途中でロステーブルを定期的に(たとえばファイバ 10 本ごとに) 保存することをお勧めします。バッテリが途中でなくなることなどによって、 測定したデータが消失することを未然に防ぐことができます。



9.7 光ロス測定ファイルの操作

9.7.1 ロステーブルの保存

ロステーブル画面で Save 🚯 を押すと, 保存画面が表示されます。

保存	2018-5-19 16:37		Ų
ファイル名			
losstable0001.CSV			
メディア 内蔵メモリ	(3ファイル 1179HB 空き))	
フォルダノ			テーブルの保存
ファイル名	日時 ▼		
[SCENARIO_LOG]	18-05-19 15:24 -	^	
[SCENARIO_TRACE]	18-05-19 14:15		
[ScreenCapture]	18-05-19 13:43		ソート
			新規フォルダ
			削除
		$\mathbf{\nabla}$	次ページ >>
ファイルサイズ : ***			

図 9.7.1-1 保存画面

ファイルの保存方法については、「3.5.7 ファイルの保存」を参照してください。

注:

ロステーブルをファイルから読み込んだ場合は、ファイル名を変更 して保存してください。同じファイル名で保存するとファイルが上書 きされ、元のデータは失われます。

9.7.2 ロステーブルの読み込み

1. ロステーブル画面で Load **(**) を押すと, 読み込み画面が表示されます。

読み込み	2018-7-18 10:20 👜)	100% 🍭
メディア 内蔵メモリ	(5ファイル 1177mB 空き)	
フォルダ /ロステーブル/			
ファイル名	日時 ▼		
[]	18-07-18 10:20 -	^	テーブルの 読み <u>込</u> み
losstable0006.CSV	18-07-17 14:56		
losstable0004.CSV	18-07-17 14:56		
losstable0003.CSV	18-07-17 14:56		
losstable0002.CSV	18-07-17 14:51		ソート
			新規フォルダ
	-		削除
ファイルサイズ : 686		<u> </u>	次ページ >>

図 9.7.2-1 読み込み画面

- 2. メディアを選択します。
- 3. ファイル名をタッチして選択します。
- 4. [テーブルの読み込み]をタッチします。

このほかのファイルの操作方法については、「3.5 ファイルの操作」を参照してください。

光ロス測定

第10章 パワーメータと光源

ここでは,アクセスマスタのパワーメータ,光源,およびオプションの可視 光源 (VFL) について説明します。

10.1	パワーメータの概要	10-2
	10.1.1 パワーメータにアクセスする	10-2
	10.1.2 パワーメータ画面	10-2
	10.1.3 ソフトキー	10-4
	10.1.4 パワーメータのゼロセット	10-4
10.2	ロステーブル画面 (パワーメータ)	10-6
	10.2.1 ロステーブルのソフトキー	10-7
	10.2.2 ロステーブルの編集	10-8
10.3	パワーメータ測定パラメータの設定	10-10
	10.3.1 波長の設定	10-10
	10.3.2 リファレンスレベルの設定	10-10
	10.3.3 しきい値の設定	10-11
10.4	パワーメータの測定	10-12
	10.4.1 パワーレベル測定	10-12
	10.4.2 パワー損失測定	10-13
10.5	ロステーブルファイルの操作	10-16
	10.5.1 ロステーブルの保存	10-16
	10.5.2 ロステーブルの読み込み	10-17
10.6	光源	10-18
	10.6.1 光源にアクセスする	10-18
	10.6.2 光源画面	10-18
	10.6.3 ソフトキー	10-19
10.7	可視光源 (VFL)	10-20
	10.7.1 VFLを点灯, 点滅, 消灯する	10-21
	10.7.2 使用例 (目視による可視光の確認).	10-22

10.1 パワーメータの概要

通信光のパワーレベルは,パワーメータを使用して測定できます。ファイバの破断,損失の増加,そのほかのファイバの状態を通信光のパワーレベルを測定して検査できます。

10.1.1 パワーメータにアクセスする

- 1. Top Menu 🕼 を押します。
- 2. [パワーメータ] をタッチします。

注:

光パワーメータ (オプション 004, 005, 007) を実装している場合, [パワーメータ] ではなく [光ロス測定] が表示されます。光ロス測 定については、「第9章 光ロス測定」を参照してください。



測定ポートに表示されたレベルを超える光パワーを入力し ないでください。

受光部が破損するおそれがあります。

10.1.2 パワーメータ画面



図 10.1.2-1 パワーメータ画面

- パワーメータの波長表示
 [パワーメータ波長] によって設定された波長が表示されます。
- [2] 絶対パワー表示 パワー測定値が dBm 単位で表示されます。 次の式で mW (ミリワット)単位に換算できます。

$$P_W = 10^{\frac{P_D}{10}}$$

Pw: パワー (mW 単位)

P_D: パワー (dBm 単位)

パワーが測定範囲の下限未満の場合, Under が表示されます。 パワーが測定範囲の上限を超える場合, Over が表示されます。 [4] のリファレンスが [無効] の場合, [5] のしきい値によって合格 または不合格が表示されます。しきい値の判定が不合格の場合は 背景色が赤色になります。

- [3] レンジ表示 測定対象のパワーレベルを表示します。パワーレベルの増加にとも ない,メータ表示が増えます。
- [4] リファレンス 損失計算の基準となるパワーレベルが表示されます。 フィールドをタッチすると、値を変更できます。
- [5] しきい値 パワーまたは損失の合格または不合格の判定をする値が表示され ます。しきい値は波長ごとに設定する必要があります。
 - ・ リファレンスが [無効] の場合, パワーに対するしきい値
 - ・ リファレンスが [無効] でない場合, 損失に対するしきい値

フィールドをタッチすると, 値を変更できます。

[6] 損失 パワーの損失値が表示されます。リファレンスが [無効] のときは、 「-----」が表示されます。 提供は次の式で計算されます。

損失は次の式で計算されます。

損失=リファレンス – パワー測定値 (dB)

[4] のリファレンスが [無効] でない場合, [5] のしきい値によって 合格または不合格が表示されます。しきい値の判定が不合格の場 合は背景色が赤色になります。

[7] 接続ポートの表示 波長の設定によって、パワー測定に使用するポートが表示されます。 表示されたポートに光ファイバを接続してください。

10.1.3 ソフトキー

パワーメータ波長

パワーメータの波長を切り替えます。

ゼロセット

光パワーメータのゼロセット処理を開始します。「10.1.4 パワーメータのゼ ロセット」を参照してください。

ロステーブル

ロステーブル画面を表示します。「10.2 ロステーブル画面 (パワーメータ)」 を参照してください。

10.1.4 パワーメータのゼロセット

次の手順でパワーメータのゼロレベルをセットします。

- 光ファイバをアクセスマスタの測定ポートに接続している場合は、光 ファイバを外します。また、測定ポートに光が入らないようにするため、 カバーを閉じます。
- 2. 「図 10.1.2-1 パワーメータ画面」で [ゼロセット] をタッチします。 次 のダイアログボックスが表示されます。



図 10.1.4-1 確認ダイアログボックス

- 3. [スタート] をタッチします。"ゼロセット中"が表示されたあと、パワー メータ画面が表示されます。このときパワーの表示は Under になりま す。
- 注:

ゼロセット実行中に完全に光が遮断されていないと,次のメッセージが表示されることがあります。

ゼロセットに失敗しました。 カバーが閉じていることを確認してく ださい。

[OK] をタッチするか, ESC を押して, メッセージを消します。測 定ポートのカバーが閉じていることを確認して, もう一度ゼロセットを 実行してください。

10.2 ロステーブル画面 (パワーメータ)

ロステーブル画面は損失測定結果を表形式で表示します。ロステーブル は、テキストファイル (csv 形式) でファイルに保存できます。 [ロステーブル] をタッチすると、次の画面が表示されます。

	パワー	・メータ				2018-8-2 13:16)	100% 🤨	
[1]	パワ [・] 波長	ーメータ		1310 nm		-24.6 dBm			
	リフ	ァレンス	104	無効	白石間白			追加	
\geq	NO	WL	<u>損</u> 天	<u></u>	艮 合刊正	14.42			
	007	1310nm	1•4qR	-40, 6dBm			<u> </u>	上書き	
	800	1310nm	2 . 4dB	-41.5dBm				_	
	009	1310nm	0. 2dB	-39. 3dBm					
	010	1310nm	0.1dB	-39, 2dBm	合格			削除	101
່ເວ່າ	011	1310nm	0.1dB	-39, 2dBm	合格		1-		[၁]
[2]	012	1310nm	3 . 3dB	-42, 4dBm	不合格			全て削除	
	013	1310nm	1,5dB	-40, 6dBm	合格				
	014	1310nm	3. 4dB	-42, 5dBm	不合格			コメント	
	015	1310nm	3, 1dB	-42, 2dBm	不合格				
	016	1310nm	3 . OdB	-42,1dBm	不合格		$\overline{\mathbf{v}}$	戻る	
							_		

図 10.2-1 ロステーブル画面 (パワーメータ)

- パワーメータ設定エリア
 図 10.1.2-1 パワーメータ画面で設定した波長、リファレンス、パワーレベルまたは損失が表示されます。
 リファレンスが [無効] のときはパワー、リファレンスの値が設定されているときは損失が表示されます。
- [2] ロステーブル 測定結果の一覧が表示されます。行をタッチして選択できます。
 ロータリノブや矢印キーでスクロールできます。
 損失テーブルは 999 行まで次の内容を保持できます。

表 10.2-1 ロステーブルの項目

名称	説明
No	試験したファイバの番号
WL	パワーメータの波長
損失	リファレンスとパワーの差
パワー	パワー測定値
良否判定	しきい値によって判定した結果
コメント	ユーザが入力したコメント

[3] ソフトキー

「10.2.1 ロステーブルのソフトキー」を参照してください。

10.2.1 ロステーブルのソフトキー

追加

ロステーブルに損失測定結果を追加します。

上書き

選択した行を測定した損失測定結果に書き換えます。

削除

最後の行が選択されている場合,選択した行を削除します。

全て削除

すべての行を削除します。

コメント

コメントを入力します。キーボードの操作方法は、「3.1.5 文字入力方法」 を参照してください。

戻る

「図 10.1.2-1 パワーメータ画面」に戻ります。

パワーメータと光源

10.2.2 ロステーブルの編集

10.2.2.1 ロステーブルに試験データを追加する

[追加] をタッチします。 現在の損失測定結果がテーブルに追加されます。

注:

光源の出力を必ず On にしてください。

光源の出力が Off の場合, パワーは Under となり, 損失には **.***と表示されます。しきい値が設定されている場合は, 不合格 と表示されます。

10.2.2.2 既存の試験データを上書きする

- 1. ロステーブルの行をタッチして選択します。
- 2. [上書き] をタッチします。行の内容が書き換えられます。

注:

光源の出力を必ず On にしてください。

光源の出力が Off の場合, パワーは Under となり, 損失には **.***と表示されます。しきい値が設定されている場合は, 不合格 と表示されます。

10.2.2.3 ロステーブルから試験データを削除する

[削除] をタッチすると、一番下の行が削除されます。

注:

最後の行だけ削除できます。

10.2.2.4 ロステーブルからすべての試験データを削除する

新規に光ロス測定をするときに、ロステーブルに前回の測定結果やファイ ルから読み込んだ結果が残っていることがあります。

この場合は、[全て削除] をタッチしてデータを削除します。

- 1. [全て削除] をタッチします。
- 2. 削除を確認するダイアログボックスで, [はい] をタッチします。

10.2.2.5 ロステーブルにコメントを追加する

- 1. ロステーブルの行をタッチして選択します。
- 2. [コメント] をタッチします。
- 3. ダイアログボックスで文字を入力します。



図 10.2.2.5-1 コメントダイアログボックス

文字の入力方法については、「3.1.5 文字入力方法」を参照してく ださい。

4. [OK] をタッチします。

10

10.3 パワーメータ測定パラメータの設定

10.3.1 波長の設定

[パワーメータ波長] ソフトキーをタッチして波長を切り替えます。

10.3.2 リファレンスレベルの設定

パワーメータ					2018-	-8-2 12:54		100% 🤨
パワーメータ				185	7-			
波長		1310 nm				-7.0	dBm	
	リファレンス							
	-7.0		dBn		パワーを	貼付け		
リファレンス	-99.9 - 40).0 (dBm)					
しきい値	OK	**	ンセル	+/-tj	赌	無効		
								1
							_	
	0	1	2	3	4	BS		
	5	6	7	8	9			
						1117 A		
						100 A		

図 10.3.2-1 リファレンスの入力

+/切替	リファレンスの符号を反転します。
無効	リファレンスを無効にします。
パワーを貼付け	現在のパワーをリファレンスにコピーします。

10.3.3 しきい値の設定

- パワーまたは損失の合格または不合格の判定をする値が表示されます。 しきい値は波長ごとに設定する必要があります。
- ・ リファレンスが [無効] の場合, パワーに対するしきい値
- ・ リファレンスが [無効] でない場合, 損失に対するしきい値

フィールドをタッチすると, 値を変更できます。

パワーメータ					2018-	8-2 12:54		100% 🤨
パワーメータ				185	7-			
波長	:	1310 nm				7.0	dBm	
	しきい値							
	-3.0		dB					
リファレンス	-99,9 - 99	.9 (dB)						
しきい値	OK	キャ	ンセル	+/-tj	」 樹	無効		
			_		-		1	
	0	1	2	3	4	BS		
	5	6	7	8	9	•		
						1111 A		

図 10.3.3-1 しきい値の入力

+/-切替しきい値の符号を反転します。無効しきい値を無効にします。

パワーメータと光源

10.4 パワーメータの測定

注:

10.4.1 パワーレベル測定

ゼロセットを実行しないと,正確な測定ができません。 測定ポートに光が入らないようにしてから,ゼロセットを実行してくだ さい。

- 1. Top Menu 🕼 を押します。
- 2. [パワーメータ] をタッチします。
- 3. パワーメータのポートのコネクタカバーを閉じます。
- 4. 【ゼロセット】をタッチし、ゼロセットの処理が終了するまで待ちます。
- 5. [パワーメータ波長]をタッチして、波長を設定します。
- 測定するファイバを測定ポートに接続します。 被測定ファイバのパワーレベルがパワーに表示されます。

パワーメータ		2018-8-2 12:54	100% 🤨
パワーメータ		パワー	
波長	1310 nm	-7.0 dBm	
			パワーメータ 波長
		損失	
リファレンス	無効		
しきい値	無効		
		1	
			ゼロセット
	* /inritsi	u ·	
		ATTA	ロステーブル

図 10.4.1-1 パワー表示

10.4.2 パワー損失測定

リファレンス測定

- 1. Top Menu (1) を押します。
- 2. [パワーメータ] をタッチします。
- 外部光源とアクセスマスタのパワーメータの間を次のどちらかで接続 します。
 - ・1本のパッチコード
 - ・ 中継アダプタと2本のパッチコード



1 パッチコード

2 中継アダプタ

図 10.4.2-1 基準レベル測定時の接続

- 4. パワーメータと光源を同じ波長に設定します。
 - 外部光源の電源をオンにします。
 外部光源の説明書に従って、希望する波長に設定します。
 レベルが安定するまで5分程度待ちます。
 - ・ アクセスマスタの [パワーメータ波長] をタッチして, 波長を設定 します。
- 5. 外部光源の光出力をオンにします。
- 6. [リファレンス] をタッチして,ダイアログボックスで [パワーを貼付け] をタッチします。リファレンスに現在のパワーが表示され,損失に

10

0.00 dB が表示されます。

7. 必要に応じて試験するすべての波長で、手順3から6を繰り返してください。

注:

リファレンスのデータは, アクセスマスタの電源をオフにしても保持 されます。

測定

- 1. アクセスマスタの画面で、[しきい値] をタッチします。
- 2. 測定する波長での良否判定しきい値を入力して [OK] をタッチしま す。
- 3. パッチコード 2 本の場合は、中継アダプタでパッチコードを外しま す。パッチコード1本の場合は、パッチコードを入力ポートから外しま す。
- 注:

どちらの場合でも、外部光源からパッチコードを外さないでください。 外部光源とパッチコードを接続しなおすと、光源との結合レベルが 変わることがあります。

 外部光源に接続しているパッチコードの外した方のコネクタを被測 定物に接続します。パッチコードを2本使用している場合は、パワー メータ側のパッチコードを被測定物のもう一方のコネクタに接続しま す。



- 5. パワーメータと外部光源を同じ波長に設定します。
- 6. 外部光源の光出力をオンにします。
- 7. アクセスマスタの画面で [ロステーブル] をタッチします。
- 8. [追加]をタッチして、ロステーブルに測定結果を追加します。
- 9. 現在のロステーブルに, すべての被測定物の結果を追加するまで 手順4から8を繰り返します。

測定の途中でロステーブルを定期的に(たとえばファイバ 10 本ごとに) 保存することをお勧めします。電源が途中でなくなることなどによって,測 定したデータが消失することを未然に防ぐことができます。



パワーメータと光源

10-15

10.5 ロステーブルファイルの操作 10.5.1 ロステーブルの保存

ロステーブル画面で, Save 🙆 を押すと, 保存画面が表示されます。

保存	2018-5-19 16:37	ė
ファイル名		
losstable0001.CSV		
メディア 内蔵メモリ	(3ファイル 1179曲 空き)	
フォルダノ		テーブルの保存
ファイル名	日時 ▼	
[SCENARIO_LOG]	18-05-19 15:24 🖊	
[SCENARIO_TRACE]	18-05-19 14:15	
[ScreenCapture]	18-05-19 13:43	ソート
		新規フォルダ
		削除
ファイルサイズ : ***	<u>\</u>	☆ページ >>

図 10.5.1-1 保存画面

ファイルの保存方法については、「3.5.7 ファイルの保存」を参照してください。

注:

ロステーブルをファイルから読み込んだ場合は、ファイル名を変更 して保存してください。同じファイル名で保存するとファイルが上書 きされ、元のデータは失われます。

10.5.2 ロステーブルの読み込み

1. ロステーブル画面で, Load 🙆 を押すと, 読み込み画面が表示 されます。

読み込み	2018-7-18 10:20 ළ 💶)	100% 🍭
<mark>メディア</mark> 内蔵メモリ	(5ファイル 1177mB 空き)	
フォルダ /ロステーブル/			
ファイル名	日時 ▼		
[]	18-07-18 10:20 -	^	テーブルの 読み込み
losstable0006.CSV	18-07-17 14:56		
losstable0004.CSV	18-07-17 14:56		
losstable0003.CSV	18-07-17 14:56		
losstable0002.CSV	18-07-17 14:51		ソート
			新規フォルダ
			3517A
	-	_	門原
		V	
			次ページ >>
ファイルサイズ : 686			

図 10.5.2-1 読み込み画面

- 2. メディアを選択します。
- 3. ファイル名をタッチして選択します。
- 4. [テーブルの読み込み]をタッチします。

このほかのファイルの操作方法については、「3.5 ファイルの操作」を参照してください。

10.6 光源

光源は,測定ポートから連続光または変調光を出力する機能です。

10.6.1 光源にアクセスする

- 1. Top Menu 🕼 を押します。
- 2. [光源] をタッチします。

10.6.2 光源画面



図 10.6.2-1 光源画面

- [1] 光源の On/Off 表示
- [2] 接続ポートの表示
- [3] ソフトキー

光源の On/Off 表示

レーザ光出力の状態が表示されます。

レーザ光が On の場合は, 正面パネルのランプ (図 2.1-1の [8]) が点滅 します。



被測定光ファイバを通信に使用している光ファイバから外 してください

被測定光ファイバが,通信に使用されている光ファイバ に接続している場合,光源の出力光が通信を妨害する おそれがあります。

測定の際は被測定光ファイバから通信機などを外してくだ さい。

被測定光ファイバに通信機が接続していると、受光素 子が破損するおそれがあります。

接続ポートの表示

波長の設定によって、レーザ光が出力されるポートが表示されます。表示 されたポートに被測定光ファイバを接続してください。

10.6.3 ソフトキー

光源

レーザ光出力の On, Off を切り替えます。

波長

レーザ光の波長を切り替えます。

変調

レーザ光の変調周波数を切り替えます。[CW] にするとレーザ光は変調されません。

パワーメータと光源

10.7 可視光源 (VFL)

アクセスマスタには、可視光源(以下, VFL: Visual Fault Locate) がオ プションとして用意されています。VFL は赤色の可視光をファイバに放射 します。この光源からの光は目視できるので、デッドゾーン内の障害点の 発見や、多心光ファイバの心線照合などに利用できます。

可視光を光ファイバに入射すると、被覆のない光ファイバでは手で軽く曲 げることで漏れ光を目視で確認できます。この光を確認することで、途中 に破断点があるかどうかを判断できます。

VFL は, パネル操作ができる状態であれば, いつでも点灯することかできます。

心線対照器を使用しなくても,破断点の有無を確認できます。ただし,光 源からの距離が長くなると,可視光を確認できなくなることがあります。



注:

APC コネクタの光ファイバケーブルを接続する場合は、フェルール 端面に傷がつくおそれがありますので強く押し付けないようにしてく ださい。 10.7.1 VFLを点灯, 点滅, 消灯する

1. VFL 🕞 を押します。次のダイアログボックスが表示されます。



- 2. [Off], [点滅], または [On] をタッチします。
- 3. [OK] をタッチします。

[On] の場合は赤いアイコンが表示されます。

[点滅] の場合はアイコンが点滅します。



VFL のアイコン

図 10.7.1-1 VFL のアイコン

パワーメータと光源

10.7.2 使用例 (目視による可視光の確認)

以下に目視による可視光の確認方法を示します。

<手順>

- 1. 可視光源の測定ポートに被測定光ファイバを接続します。
- 2. 可視光源を点灯または点滅させます。
- 3. 被測定光ファイバを軽く曲げ,漏れ光を目視で確認します。
- 4. 測定が終了したら、可視光源を消灯します。

注:

可視光源では損失測定やイベント点の検出はできません。

第11章 VIP

ここでは、VIPの使用方法について説明します。VIPは別売品です。

11.1	ファイバスコープ 11-2
11.2	アクセスマスタでファイバスコープを使用する 11-3
	11.2.1 ファイバスコープの操作 11-3
	11.2.2 測定条件11-5
	11.2.3 自動設定11-8
	11.2.4 画像を取得する11-9
	11.2.5 画像を解析する11-10
	11.2.6 ファイバスコープ画面を閉じる 11-11
11.3	VIP ファイルの操作11-12
	11.3.1 ファイルの保存11-12
	11.3.2 VIP の読み込み11-13
11.4	レポートの作成 11-14
	11.4.1 ヘッダ 11-14
	11.4.2 保存設定11-15
	11.4.3 PDF 作成11-16

11

11.1 ファイバスコープ

VIP は、光ファイバの端面を観察するための器具です。ファイバスコープとも呼びます。

アクセスマスタでは次のファイバスコープを使用できます。



図 11.1-1 ファイバスコープの外観

ファイバスコープの使用方法については、ファイバスコープに添付されて いる取扱説明書を参照してください。

注:

545VIP, G0293A, およびG0306A は製造中止機種です。

ファイバスコープは、アクセスマスタ上面の USB ポート (VIP) に接続します。



図 11.1-2 ファイバスコープの接続

11.2 アクセスマスタでファイバスコープを使用する

11.2.1 ファイバスコープの操作

アクセスマスタにファイバスコープを接続した状態で, トップメニューの [VIP] をタッチすると, ファイバスコープ画面が表示されます。



図 11.2.1-1 ファイバスコープ画面

フォーカスは、画像のピント調整の程度を表しています。 Start を押すと ファイバの端面画像を取得します。

ファイバの端面画像を取得すると、下記の操作ができます。

最大で 200%まで画像を拡大できます。ズームした状態で矢印キー を押すと、表示する端面画像の位置を移動させることができます。

ロータリノブを回すと、拡大または縮小して表示することができます。

VIP

アイコン	説明
€	タッチした位置を中心にして, 拡大表示します。
Q	タッチした位置を中心にして,縮小表示をします。
	イメージ全体を表示します。
4	画像をドラッグして移動します。

表 11.2.1-1 画面のアイコン

[2] 保存

取得した端面画像と解析結果を、VIPI形式でファイルに保存できま す。また、端面画像だけを PNG 形式で保存することもできます。 「11.3.1 ファイルの保存」を参照してください。

[3] 解析

取得した端面画像の合否判定を実行できます。 解析した詳細結果は、[解析結果]をタッチすると表示できます。

- [4] 重ね描き
 [On] にすると、Core、Cladding、Adhesive、Contact の境界線を 表示します。
- [5] 設定 測定条件および自動設定の画面を表示します。
- [6] レポート VIP レポート設定画面を表示します(図 11.4-1 を参照)。
- [7] 解析結果 解析結果の表を表示します(図 11.2.5・2 を参照)。
- [8] 判定結果 画像から解析した傷や欠陥の数から判定した結果が表示されます。

11

VIP

11.2.2 測定条件

取得した端面画像は、アクセスマスタで解析できます。 正しく解析するためには、プローブ、フェルールアダプタ、ファイバタイプ を設定する必要があります。

「図 11.2.1-1 ファイバスコープ画面」で [設定] をタッチすると, 次の画面 が表示されます。

VIP測定条件	2018-7-7 13:18	é
プローブ	545VIP	
7_h-hr9"7°9	FBPT-U25M	
ን _ア イ ハ [®] タイプ [®]	SM UPC >45 (IEC 61300-3-35)	
		測定条件
		自動設定
		閉じる

図 11.2.2-1 VIP 測定条件画面

プローブ

使用するプローブをリストから選択します。

フェルールアダプタ

プローブに接続しているフェルールアダプタを選択します。 プローブに よって表示されるアダプタは変わります。 ファイバタイプ

観察するファイバの種類を選択します。合格の判定基準を以下の表に示します。

以下の表で "無し" は、欠陥または傷が無いことです。 "制限なし" は、欠陥または傷の数に制限が無いことです。 たとえば、 "無し >3 μ m" は、 3 μ m を超える大きさの欠陥または傷が無いことです

表 11.2.2-1 SM UPC>45 (IEC 61300-3-35 ed.2)

領域名	欠陥			傷
Core	無し		無し	
Cladding	制限なし 5個 無し	< 2 μm 2~5 μm > 5 μm	制限なし 無し	≤ 3 μm > 3 μm
Adhesive	制限なし		制限なし	
Contact	無し	$\geq 10 \ \mu m$	制限なし	

シングルモードファイバ, 球面研磨, リターンロス 45 dB 以上

領域名	欠陥			傷
Core	無し		4個	< 3 µm
Cladding	制限なし 5個 無し	< 2 μm 2~5 μm > 5 μm	制限なし	~
Adhesive	制限なし		制限なし	
Contact	無し	$\geq 10 \ \mu\text{m}$	制限なし	

表 11.2.2-2 SM APC (IEC 61300-3-35 ed.2)

シングルモードファイバ,斜め球面研磨

領域名	欠陥			傷
Core	2 個 無し	≤ 3 μm > 3 μm	2 個 無し	≤ 3 μm > 3 μm
Cladding	制限なし 5個 無し	< 2 μm 2~5 μm > 5 μm	制限なし 3個	≤ 3 μm > 3 μm
Adhesive	制限なし		制限なし	
Contact	制限なし 5個 無し	< 20 μm 20~30 μm > 30 μm	制限なし	

表 11.2.2-3 SM PC>26 (IEC 61300-3-35 ed.2)

シングルモードファイバ, 球面研磨, リターンロス 26 dB 以上

表 11.2.2-4 MM PC 62.5 (IEC 61300-3-35 ed.2)

領域名	欠陥			傷
Core	4 個 無し	≤ 5 μm > 5 μm	制限なし 0個	≤ 3 μm > 5 μm
Cladding	制限なし 5個 無し	< 5 μm 5~10 μm > 10 μm	制限なし 0個	 5 μm 5 μm
Adhesive	制限なし		制限なし	
Contact	制限なし 5個 無し	< 20 μm 20~30 μm > 30 μm	制限なし	

マルチモードファイバ, 球面研磨, コア径 62.5 µm

表 11.2.2-5 MM PC 50.0 (IEC 61300-3-35 ed.1)

領域名	欠陥			傷
Core	4個 無し	≤ 5 μm > 5 μm	制限なし 0個	≤ 3 μm > 5 μm
Cladding	制限なし 5個 無し	< 2 μm 2~5 μm > 5 μm	制限なし 0個	≤ 5 μm > 5 μm
Adhesive	制限なし		制限なし	
Contact	無し	$\geq 10 \ \mu m$	制限なし	

マルチモードファイバ, 球面研磨, コア径 50 µm

11.2.3 自動設定

「図 11.2.1-1 ファイバスコープ画面」で [設定] をタッチして, [自動設定] をタッチすると, 次の画面が表示されます。

画像をキャプチャした後の自動解析やファイル保存の設定ができます。

*111日期ノア1ル放走		2018-0-7 10:18	
フォルダ:	INTMEM/		
基本ファイル名	vip*NUM*		
	自動機能		
	✓ 「✓ 「 ✓ 「 ✓ 「 ✓ 」 ファイルタ		測定条件
1845-55-0-			白動設定
研究 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	1		
INTMEM/vip0001.VI	PI		
		Ø	閉じる

図 11.2.3-1 VIP 自動ファイル設定画面

フォルダ

解析結果ファイルの保存先フォルダを設定します。

基本ファイル名

自動保存するときに作成するファイル名に付ける名称を設定します。

解析

チェックボックスを選択すると,端面画像を取得後,自動的に端面画像を 解析します。

ファイル名

チェックボックスを選択すると、ファイルを保存するときに自動でファイル名 を生成します。

開始番号

ファイル名に通し番号をつける場合,その開始番号を設定します。 枠内には,最初に保存されるファイル名が表示されます。

注:

ファイル名のチェックボックスを選択していない場合,開始番号は 表示されず,設定できません。 11.2.4 画像を取得する



<画像の取得>

- 1. Top Menu 🙆 を押して, [VIP] をタッチします。
- 2. [設定] をタッチして, VIP 測定条件画面を表示します。
- 3. VIP 測定条件を編集し, **Start** を押します。
- 5. 🧶 をタッチします。 画像をドラッグすると画像が移動します。

注:

倍率が100%の場合、撮影した画像を移動することはできません。

VIP

11.2.5 画像を解析する

VIP によってキャプチャされた画像は、アクセスマスタで解析できます。



<画像の解析>

- 1. 画像をキャプチャするか, VIP 画像をファイルから読み込みます。
- 2. VIP テスト設定を変更する場合は, [設定] をタッチして設定を変更 します。
- 3. [解析] をタッチして、VIP 画像の解析を開始します。解析中は進行 状況バーが表示されます。
- 4. 解析が正常に終了すると、VIP 画像の解析範囲の円と合格または 不合格が表示されます。
- 5. [解析結果] をタッチすると,解析結果の表が表示されます。

注:

[重ね描き] を [Off] に設定していると, 解析範囲の円は表示されません。


欠陥には,傷や汚れが含まれます。ファイバ上に見つかった欠陥の大きさ が許容範囲内であれば,緑色で表示されます。欠陥の大きさが許容範囲 を超える場合は,赤色で表示されます。 解析結果の表には、以下が表示されます。

項目	説明
ゾーン	領域の名称
直径(u)	直径の測定結果 (µm)
欠陥	欠陥の良否判定結果
数	欠陥の計測数
面積(u2)	検出した欠陥の合計面積 (µm²)
傷	傷の良否判定結果
数	傷の計測数

表 11.2.5-1 解析結果の表示項目

11.2.6 ファイバスコープ画面を閉じる

Top Menu 🔞 を押すと、ファイバスコープ画面が閉じてトップメニュー

が表示されます。

VIP

11.3 VIP ファイルの操作

11.3.1 ファイルの保存

取得したファイバの端面画像や解析結果をファイルに保存できます。保存 したファイルは、アクセスマスタや PC 上で表示できます。

付属のアプリケーションソフトウェアを使用すると,保存したファイルを PC 上で解析することもできます。詳しくは,アプリケーションソフトウェアのヘ ルプを参照してください。

- 1. **Start** を押して, 画像を取得します。
- 11.2.3 自動設定」で [ファイル名] にチェックを付けている場合は, [保存] をタッチしたり Save (金) を押したりすると, VIPI 形式で画 像や解析結果がファイルに保存されます。

[ファイル名] にチェックを付けていない場合や再度 [保存] をタッ チした場合は、VIP 保存画面が表示されます。

VIP保存	2018-5-7 17:44	Ų.
ファイル名		
vip_170308_0001.VIPI		
メディア USBメモリ	(5ファイル 6461HB 空き)	
フォルダ /vipi/		保存
ファイル名	日時 ▼]
[]	18-05-07 17:35 🟒	、 ファイルタイフ* VIPI
vip_170308_0001.vipi	17-03-08 15:48	
vip_11032015_0003.vipi	ि≈ 15-03-11 15:17	ソート
vip_11032015_0002.vipi	15-03-11 15:15	
vip_11032015_0001.vipi	15-03-11 15:11	新規フォルダ
		削除
		/ 次ページ >>
ファイルサイズ : ***		

図 11.3.1-1 VIP 保存画面

保存

[保存] をタッチすると、ファイバの端面画像、または解析結果の両方が指定したファイル名で保存されます。

保存先にすでに同じ名前のファイルが存在すると,上書きを確認するメッ セージが表示されます。

そのまま保存をする場合は [はい] を, しない場合は [いいえ] をタッチしてください。

VIE

ファイルタイプ

[ファイルタイプ] をタッチすると、VIPI 形式と PNG 形式を切り替えることが できます。

VIPI:

画像と解析結果の両方を保存します。

PNG:

ファイバの端面画像だけを保存します。

ファイルの保存方法については,「3.5.7 ファイルの保存」を参照してください。

11.3.2 VIPの読み込み

- 1. Load 🚯 を押すと, VIP 読み込み画面が表示されます。
- 2. メディアを選択します。
- 3. ファイル名をタッチして選択します。
- 4. [読み込み] をタッチします。

このほかのファイルの操作方法については、「3.5 ファイルの操作」を参照してください。

11.4 レポートの作成

解析した結果は、レポートに出力できます。レポートは PDF 形式で保存され、 PC 上で表示できます。 アクセスマスタでは PDF ファイルを表示できません。

- 1. **Start** を押して, 画像を取得します。
- 2. 自動設定で解析にチェックを付けていない場合は、[解析] をタッチ してファイバの端面画像を解析します。
- 3. [レポート] をタッチすると、 VIP レポート設定画面が表示されます。

VIPレポート設定	2020-6-18 18:29	, te
顧客	MANUAL	
場所	新宿1	
作業者		PDF 化EF型
コメント		
解析結果を出力する	解析の詳細を出力する	
✓ ロゴを出力		
ロゴファイル INTMEM/anrit	su, PNG	
レポートに出力する対象		
現在の結果のみ		
● フォルダ指定		
フォルダ: INTHEM/		開じる
		[A] 0 U

図 11.4-1 VIP レポート設定画面

PDF 作成

レポートファイルを作成します。

11.4.1 ヘッダ

レポートのヘッダ部に出力する情報を入力します。 ヘッダは次のフィールドで構成されます。

- ・ 顧客: このフィールドには, 顧客名を入力します。
- 場所:
 このフィールドには、住所や都市などの場所を入力します。
- 作業者:
 このフィールドには、作業者の情報を入力します。
- コメント:
 このフィールドには、測定対象や測定結果に関して必要なメモを入力できます。

ヘッダのフィールドをタッチすると、文字入力のダイアログボックスが表示されます。文字の入力方法は「3.1.5 文字入力方法」を参照してください。



図 11.4.1-1 文字入力

11.4.2 保存設定

ヘッダ情報,テスト設定条件,ファイバの端面画像以外に下記の情報もそ れぞれ出力できます。

解析結果を出力する

合否判定が出力されます。

解析の詳細を出力する

解析結果の詳細が表で出力されます。

ロゴを出力 レポートの左上にロゴマークが出力されます。 出力するロゴの画像ファイルを指定します。

レポートに出力する対象 レポートに出力するファイルを設定します。

現在の解析結果のみ:

VIP 画面に表示している画像と解析結果を出力します。

フォルダ指定 選択したフォルダ内にあるすべての VIPI ファイルについて, レポートを出 力します。最初のページにファイルリストが出力されます。 VIP

11.4.3 PDF作成

VIP レポート設定画面で [PDF 作成] をタッチすると, レポートの保存画 面が表示されます。

ファイル名とメディアを設定して [保存] をタッチします。



図 11.4.3-1 PDF 保存画面

保存先にすでに同じ名前のファイルが存在すると,上書きを確認するメッ セージが表示されます。

そのまま保存をする場合は [はい] を, しない場合は [いいえ] をタッチしてください。







図 11.4.3-3 VIP レポートの例

VIP

第12章 <u>リモート GUI</u>

ここでは、アクセスマスタのリモート GUI について説明します。

12.1	概要12-2
12.2	準備12-4
	12.2.1 ケーブルの接続 12-4
	12.2.2 ドングルの接続 12-4
	12.2.3 アクセスマスタのネットワーク設定 12-5
	12.2.4 アクセスマスタの Wi-Fi の設定 12-6
	12.2.5 パーソナルコンピュータの設定
12.3	接続12-10
12.4	操作12-11
	12.4.1 パネル操作12-11
	12.4.2 ファイル操作 12-12

12 기카ート GUI

12.1 概要

リモートGUI機能は、PCの画面からアクセスマスタを制御する機能です。

リモート GUI には操作パネルが表示され、タッチパネル、電源キー、制御 キーをマウスで操作できます。

アクセスマスタに保存されたファイルを、PCに保存することもできます。



図 12.1-1 リモート GUI 機能の表示

リモート GUI 機能では、アクセスマスタが Web サーバとして動作します。 このため、PC 側には特別なソフトウェアを必要としません。 また、ネットワークを経由してアクセスマスタを制御することができます。

注:

リモート GUI 機能には, 1 つの Web ブラウザからのみ接続可能です。

リモート GUI 機能を使用するには、以下の機器およびソフトウェアが必要 です。

機器	必要性能	
パーソナルコンピュータ	メモリ:1 GB 以上 ハードディスク空き容量:5 GB 以上 イーサネット:10/100BASE-T ディスプレイ:1280×1024 以上	1
ブラウザ	Microsoft Internet Explorer 11 以降, Google Chrome 66 以降, Mozilla Firefox 59 以降, Safari 11 以降	C C F
USB イーサネットコンバータ*	USB1.1/2.0 対応, 10/100 BASE-T	
Wi-Fiドングル*	USB1.1/2.0 対応, IEEE 802.11b/g/n	

表 12.1-1 動作に必要な機器とソフトウェア

*: どちらか1つ。USB イーサネットコンバータと Wi-Fi ドングルは,同 時に接続しないでください。

注:

すべての USB イーサネットコンバータ, Wi-Fiドングルについて動 作を保証するものではありません。 当社が推奨する USB イーサネットコンバータ, または Wi-Fiドング ルをご使用ください。

12.2 準備

12.2.1 ケーブルの接続

アクセスマスタの USB ポート (汎用) に USB イーサネットコンバータを介 して, イーサネットケーブルを接続します。



図 12.2.1-1 イーサネットケーブルの接続

アクセスマスタの電源がオンのときに USB イーサネットコンバータを接続 すると、測定が中断されてイーサネット設定画面が表示されます。「12.2.3 アクセスマスタのネットワーク設定」を参照して IP アドレスなどを設定してく ださい。

アクセスマスタの電源がオフのときにUSBイーサネットコンバータを接続したときは、電源をオンにしたあとでトップメニューの [リモート設定] をタッ チします。ネットワーク設定は、最後に設定した内容が保持されます。

12.2.2 ドングルの接続

アクセスマスタの USB ポート (汎用) に Wi-Fiドングルを接続します。



図 12.2.2-1 ドングルの接続

・Wi-Fiドングル

12.2.3 アクセスマスタのネットワーク設定

次の手順でイーサネットの設定をします。

- 1. トップメニューの [リモート設定] をタッチします。
- 2. 【イーサネット設定】をタッチします。
- 3. 設定する項目をタッチします。項目の編集ダイアログボックスが表示 されます。

リモート GUI パスワード:

リモートGUI機能を利用するときのパスワードを設定します。半角 12 文字以下で設定します。

注:

工場出荷時にパスワードは設定されていません。

4. 設定が終わったら, [適用] をタッチします。

イーサネット設定	2018-5-19 09:23	
DHCP	Off	
IP アドレス	192, 168, 11, 2	
IP ネットマスク	255, 255, 255, 0	適用
デフォルトゲートウェイ	無効	
SCPI ポート番号	2288	接続
リモートGUIパスワード		
リモートのエポート番号	80	Bluetooth 設定
		Ni-Fi 設定
		イーサネット 設定
		共有 設定

図 12.2.3-1 イーサネット設定画面

- 5. [接続] をタッチします。
- 6. ネットワークに接続すると、アクセスマスタの画面にアイコンが表示されることを確認してください。



リモート GUI

12.2.4 アクセスマスタのWi-Fiの設定

次の手順で Wi-Fiの設定をします。

- 1. トップメニューの [リモート設定] をタッチします。
- 2. [Wi-Fi 設定] をタッチします。

Ni-Fi設定	2000-1-29 23:11	
選択されたネットワーク		
パスワード		
DHCP	On	適用
IP アドレス		
IP ネットマスク		接続
デフォルトゲートウェイ	無効	
SCPI ポート番号	2288	Bluetooth 設定
リモートGUIパスワード		Di_Ri
リモートGUIポート番号	80	設定
		イーサネット 設定
		共有 設定

図 12.2.4-1 Wi-Fi 設定画面

- 3. Wi-Fi 設定画面で, [選択されたネットワーク] をタッチします。
- 4. 表示された SSID から接続するネットワークをタッチして, [選択] を タッチします。



図 12.2.4-2 ネットワークの選択画面

5. Wi-Fi 設定画面で,設定する項目をタッチします。 項目の編集ダイアログボックスが表示されます。 リモート GUI パスワード:

リモートGUI機能を利用するときのパスワードを設定します。半角 12 文字以下で設定します。

注:

工場出荷時にパスワードは設定されていません。

- 6. 設定が終わったら, [適用] をタッチします
- 7. [接続] をタッチします。
- 8. ネットワークに接続すると、アクセスマスタの画面にアイコンが表示されることを確認してください。



12.2.5 パーソナルコンピュータの設定

アクセスマスタとPCをLANで接続する場合は、次の手順で設定します。 以下はWindows 10の画面イメージで紹介しています。

 スタートメニューから [設定] をクリックし、[ネットワークとインターネッ ト] をクリックします。

		Windows の設定	
	設定の検	索	م
レステム ジステム ディスプレイ、通知、電源	ごう デバイス Bluetooth、プリンター、マウス	ネットワークとインターネット Wi-Fi、機内モード、VPN	個人用設定 背景、ロック画面、色

2. [アダプターのオプションを変更する]をクリックします。

リモート GUI

3. USB イーサネットコンバータを使用する場合は, [イーサネット] を右 クリックし, [プロパティ] をクリックします。



4. [イーサネットのプロパティ] ダイアログボックスで, [インターネットプ ロトコルバージョン 4 (TCP/IPv4)] をクリックし, [プロパティ] をクリッ クします。

🚇 イーサネットのプロパティ	×
ネットワーク 認証 共有	
接続の方法:	
Intel(R) Ethernet Connection (4) I219-LM	
構成(C) 構成(C)	
 	
インストール(N) 削除(U) プロパティ(R) 説明 伝送制御プロトコル/インターネットプロトコル。相互接続されたさまざまな ネットワーク間の通信を提供する。既定のワイドゴリアネットワークプロトコ	
JLC3.	
OK ++7/2/	ŀ

5. [インターネット プロトコル 4 (TCP/IP)のプロパティ] ダイアログボッ クスで, [次の IP アドレスを使う(S)] をクリックします。

インターネット プロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4)0)プロパティ			×
全般				
ネットワークでこの機能がサポートされている場合は、IP 設定を自動的に取得することがで きます。サポートされていない場合は、ネットワーク管理者に適切な IP 設定を開い合わせて ください。			することがで 問い合わせて	
○ IP アドレスを自動的に取得する(<u>O</u>) ● 次の IP アドレスを使う(<u>S</u>):				
IP アドレス(<u>l</u>):				
サブネット マスク(<u>U</u>):				
デフォルト ゲートウェイ(<u>D</u>):		•		
○ DNS サーバーのアドレスを自動的に取得	する(<u>B</u>)			
● 次の DNS サーバーのアドレスを使う(<u>E</u>):				
優先 DNS サーバー(<u>P</u>):	•			
代替 DNS サーバー(<u>A</u>):	•	•		
□終了時に設定を検証する(L)			詳細	設定(⊻)
		ОК		キャンセル

6. IP アドレスには、アクセスマスタで設定した IP アドレスと異なるネット ワークアドレスを設定します。ここでは、下記のように設定し、[OK] をクリックします。

IP アドレス:	192.168.1.3
サブネットマスク:	255.255.255.0

インターネット プロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4)の	วือ/(ร ₁ ×
全般	
ネットワークでこの機能がサポートされている場合 きます。サポートされていない場合は、ネットワー ください。	さは、IP 設定を自動的に取得することがで ク管理者に適切な IP 設定を問い合わせて
○ IP アドレスを自動的に取得する(<u>O</u>)	
⑥ 次の IP アドレスを使う(<u>S</u>):	
IP アドレス(<u>I</u>):	192 . 168 . 1 . 3
サブネット マスク(<u>U</u>):	255 . 255 . 255 . 0
デフォルト ゲートウェイ(<u>D</u>):	
○ DNS サーバーのアドレスを自動的に取得す	する(<u>B)</u>
● 次の DNS サーバーのアドレスを使う(<u>E</u>):	
優先 DNS サーバー(<u>P</u>):	
代替 DNS サーバー(<u>A</u>):	· · ·
□終了時に設定を検証する(L)	詳細設定(<u>V</u>)
	OK キャンセル

7. [イーサネットのプロパティ]ダイアログボックスで, [OK] をクリックします。

12

12.3 接続

- 1. PC で, Web ブラウザを起動します。
- 2. アクセスマスタに設定した IP アドレスをアドレスバーに入力します。 ここでは、http://192.168.1.2 と入力します。



 アクセスマスタと接続すると、下記のような画面が表示されます。
 「ネットワークがみつかりません。」などのエラーメッセージが表示される場合は、ケーブルの接続、PC 側のネットワークの設定、および アクセスマスタ側のネットワークの設定などに問題が無いか確認してください。



図 12.3-1 リモート GUI

4. 「12.2.3 アクセスマスタのネットワーク設定」で設定したパスワードを 入力して, [login] をクリックすると、アクセスマスタの画面が表示さ れます。

[logout] をクリックすると、アクセスマスタの操作を終了します。

12.4 操作

12.4.1 パネル操作

アクセスマスタのパネル上のボタンを押すのと同じように, リモート GUI の ボタンをマウスでクリックします。

操作可能なハードキー部分は、マウスカーソルを重ねると赤く表示されま す。



図 12.4.1-1 操作可能なハードキーの表示

ロータリノブを1回クリックすると、マーカやカーソルが移動します。 表示される赤丸の大きさによって、カーソルやマーカの移動速度が異なり ます。



図 12.4.1-2 ロータリノブの速度表示

リモート GUI のロータリノブは回すことができません。 また, リモート GUI のロータリノブを押し続けてもマーカやカーソルは連続 して移動しません。



リモート GUI のリモート制御の設定 (IP アドレスの設定など) を変更すると、以後の制御ができなくなります。

12.4.2 ファイル操作

リモート GUI の [File Manager] をクリックすると、ファイル操作ウィンドウ が表示されます。



図 12.4.2-1 ファイル操作ウィンドウ

1行目または2行目をクリックすると、保存先を切り替えできます。

intmem:	内蔵メモリ
usb:	USB メモリ

USB メモリを接続していない場合は、[usb] をクリックしてもファイル名が 表示されません。

アクセスマスタから PC へのファイル転送

- 転送するファイル名をクリックして選択します。
 複数のファイルを選択した場合は、ZIP形式にまとめられます。
- 2. 左上の [Download] をクリックします。ファイルダウンロードが開始 します。
- 3. 必要に応じて保存先フォルダを選択し、[OK] をクリックします。

注:

アクセスマスタから複数のファイルを PC へ転送する際, 選択した ファイルサイズの合計が5 MBを超えるとエラーメッセージが表示さ れます。この場合, 選択したファイルをアーカイブ化できません。

リモート GUI

12

PC からアクセスマスタへのファイル転送

- 1. 左上の [Upload] をクリックします。
- 2. [ファイルを開く] ダイアログボックスで,転送するファイル名を選択します。
- [開く]をクリックします。
 保存先の空き容量が不足している場合は、ファイル転送されません。

ファイル操作の終了

ファイル操作ウィンドウ右上の×をクリックします。

第13章 フォルダの共有

ここでは、アクセスマスタ内蔵メモリのフォルダ共有について説明します。

13.1	概要	13-2
13.2	準備	13-3
	13.2.1 イーサネットケーブルまたは Wi-F	iの設定
		13-3
	13.2.2 Bluetooth の設定	13-3
	13.2.3 共有設定	13-4
13.3	接続	13-5
	13.3.1 PC の設定	13-5
	13.3.2 Bluetooth 経由で接続する場合	13-5

13.1 概要

Ethernet, Wi-Fi, または Bluetooth を使用してアクセスマスタと接続す ることにより、Windows PC や Android 端末からアクセスマスタのフォルダ を共有できます。



図 13.1-1 ファイル共有の概要

この機能を使用すると, アクセスマスタをネットワーク PC として扱うことがで きます。共有された内蔵メモリは, Windows PC の場合はエクスプローラ に共有 PC として表示されます。

PCとの接続には、次のどれかを使用できます。

- ・ イーサネットケーブル
- Wi-Fi
- Bluetooth

BluetoothやWi-Fiを使用すると、Androidスマートフォンなどとフォルダを共有できます。フォルダの共有には、以下の機器が必要です。

機器	必要性能
パーソナルコンピュータ	OS: Windows 7 Professional SP1 以降 インタフェース:イーサネット (10/100BASE-T), Wi-Fi, または Bluetooth
Android スマートフォン	OS: Android 9 以降 インタフェース: Wi-Fi, または Bluetooth
USB イーサネットコンバータ	USB1.1/2.0 対応, 10/100 BASE-T
Wi-Fiドングル	USB1.1/2.0 対応, IEEE 802.11b/g/n
Bluetoothドングル	USB1.1/2.0 対応

表 13.1-1 動作に必要な機器

注:

すべての USB イーサネットコンバータ, Wi-Fi ドングル, および Bluetooth ドングルについて動作を保証するものではありません。

13.2 準備

13.2.1 イーサネットケーブルまたはWi-Fiの設定

USB ポートとの接続方法と IP アドレスの設定については,「12.2 準備」 を参照してください。

13.2.2 Bluetoothの設定

PC との接続に Bluetooth を使用する場合で設定を変更するには、電源 を投入してトップメニューが表示された後に以下の操作をしてください。

 Bluetooth ドングルをアクセスマスタに接続すると、Bluetooth 設定 画面が表示されます。

Bluetooth設定	2018-5-19 09:06	Ų.
デバイス名	MT9085-	
PIN⊐− F	123456	
		適用
		接続
		Bluetooth 設定
		Ni-Fi 設定
		イーサネット 設定
		共有設定

図 13.2.2-1 Bluetooth 設定画面

- 2. デバイス名をタッチします。
- デバイス名を変更して [OK] をタッチします。初期設定値は MT9085-(シリアル番号) です。
- 4. PIN コードをタッチします。
- 5. ダイアログボックスで PIN コードを変更して [OK] をタッチします。 初期設定値は 123456 です。
- 6. Top Menu 🕼 を押します。

Bluetooth 設定画面を表示するには、トップメニューで [リモート設定] を タッチします。 注:

Bluetoothドングルを頻繁に抜き差しすると、USBポートの動作が 停止することがあります。この場合はアクセスマスタの電源を入れ直 してください。

13.2.3 共有設定

イーサネットまたはWi-Fiで接続する場合は、内蔵メモリを共有に設定します。

注:

[共有設定] は, ネットワーク接続が切断しているときに設定できます。

- 1. Top Menu (1) を押します。
- 2. [リモート設定] をタッチします。
- 3. [共有設定] をタッチします。

共有設定 2	018-7-16 11:04	Ų
内蔵メモリを共有する	On	
		適用
		Bluetooth 設定
		Qi-Fi 設定
		イーサネット 設定
		共有 設定

図 13.2.3-1 共有設定画面

- 4. [内蔵メモリを共有する] をタッチします。
- 5. ダイアログボックスで [On] をタッチして, [OK] をタッチします。
- 6. [適用] をタッチします。

13.3 接続

13.3.1 PCの設定

- 1. Windows PC で,エクスプローラを開きます。
- ファイルパスに、アクセスマスタの IP アドレスを入力します。下の例では、¥¥192.168.11.2 です。アクセスマスタの IP アドレスは、「図12.2.3-1 イーサネット設定画面」または「図12.2.4-1 Wi-Fi 設定画面」で設定します。

しばらくすると、アクセスマスタの public フォルダが表示されます。



図 13.3.1-1 共有されたフォルダの表示例

13.3.2 Bluetooth経由で接続する場合

Bluetooth の接続方法は、ご使用になる機器の取扱説明書を参照してください。PC 側のソフトウェアは Bluetooth ドングル付属のスタックなど FTP に対応したものを使用してください。 フォルダの共有

第14章 シナリオマネージャ Lite

ここでは、シナリオマネージャ Lite について説明します。

14.1	概要	14-2
14.2	手順	14-3
14.3	自動ロギング	14-7
14.4	シナリオファイル	14-8
	14.4.1 文法	14-8
	14.4.2 シナリオのコマンド	14-9

14.1 概要

シナリオマネージャ Lite は、あらかじめ定義したプログラム (シナリオ) を 実行するアプリケーションです。

シナリオにはリモートコマンドを使用して、試験手順と試験パラメータが記載されています。シナリオマネージャLiteを使用することにより、リモート制御用 PC が無くても自動で試験を実行できます。



図 14.1-1 シナリオマネージャ Lite の概要

14.2 手順

- Top Menu 🕼 を押します。 1.
- [シナリオマネージャ Lite] をタッチします。 2.

トップメニュー		2020-5-22 10:40	:	96% 🛢
	光パルス記録(通常記録)	Fiber Visualizer		
	光パルス試験(敷設試験)	光ロス測定	サマリ	の作成
	光源	シナリオマネージャLite		
	AIb	ケーブル認識正試験		
		SM: 1310nn, 1550nn MM: 850nn, 1300nn	SM .	/ MM

図 14.2-1 トップメニュー画面

シナリオマネージャ Lite 画面が表示されます。 3. Load **(**) を押します。

シナリオマネージャ	Lite	2018-8-	1 12:51		100% 🤨
コマンド	応答	結果	ファイル名		
				\sim	

図 14.2-2 シナリオマネージャ Lite 画面

- 4. 読み込み画面でファイル名をタッチして反転表示します。
- 5. [シナリオの読み込み] をタッチします。ほかのキーの操作は「3.5 ファイルの操作」を参照してください。

読み込み	2018-7-16 11:26 🔤 🖳		Ų
メディア 内蔵メモリ	(18ファイル 867MB 空き)	
フォルダ /			
ファイル名	日時 ▼		
[ABC]	18-06-21 10:48	٨	シナリオの 読み込み
[gdb]	18-06-20 21:53		
[_PDF]	18-06-20 16:15		
[_TEST]	18-06-20 13:03		
[EVN]	18-06-20 12:50		ソート
[package]	18-06-18 19:34		
[]	18-06-15 13:22		新規フォルダ
[_A]	18-06-15 13:22		
[A]	18-06-15 13:22		削除
[83]	18-06-15 13:22	V	
			次ページ >>

ファイルサイズ : ***

図 14.2-3 読み込み画面

6. ファイルが読み込まれると、シナリオに記述されたコマンドが表に表示されます。 Start を押して、シナリオを実行します。

シナリオマネージャLite Scen	ario_KANSHI_TEST7.acm	2018-5-17 17	7:59		ė
コマンド	応答	結果	ファイル名		
*CLS					
*ESE 1					
SOURce:WAVelength 1310					
INITiate					
*0PC					
*ESR?					
SENS: TRAC: READY?					
TRAC:LOAD:SOR?			INIT_OPC1310, sor		
INSTrument:NSELect 1					
INSTrument:STATe 1					
*ESE?					
*ESR?					
*IDN?					
*0PC?					
*SRE?					
*STB?					
*TST?					
INSTrument NSELect 2					
INSTrument:STATe 1					
SUNI TSM					
SOURce:WAVelength 1550				\mathbf{v}	

図 14.2-4 シナリオの例



現在実行中のコマンドボックスが画面に表示されます。

図 14.2-5 シナリオ実行中の画面例

シナリオの実行中は、ESC を除いてほかのキー操作はできなくなります。

シナリオの実行を中止するには、 ESC を押します。

7. シナリオの実行が終了すると,結果欄に合格または不合格が表示されます。

ンナリオマネージャLite Sc	enario_KANSHI_TEST7.acm	2018-5-17 1	8:00	
コマンド	応答	結果	ファイル名	
CLS	0, "No Error"	合格		
ESE 1	0, "No Error"	合格		
SOURce:WAVelength 1310	0, "No Error"	合格		
INITiate	0, "No Error"	合格		
>OPC	0, "No Error"	合格		
ESR?	1	合格		
SENS : TRAC : READY?	1	合格		
IRAC:LOAD:SOR?		合格	INIT_OPC1310, sor	
INSTrument:NSELect 1	0, "No Error"	合格		
INSTrument:STATe 1	0, "No Error"	合格		
ESE?	1	合格		
ESR?	0	合格		
IDN?	ANRITSU, MT9082C2-05~	合格		
>OPC?	1	合格		
SRE?	0	合格		
STB?	0	合格		·
*IST?	0	合格		
INSTrument:NSELect 2	0, "No Error"	合格		
INSTrument:STATe 1				
BUNITSM				
SOURce:WAVelength 1550				
	1	1		

図 14.2-6 シナリオ実行後の画面例

シナリオの設定を編集するには

- 1. Setup 🕜 を押します。
- 2. [設定] をタッチします。
- 3. シナリオマネージャ Lite の設定画面で編集する項目をタッチしま す。

シナリオマネージャLite設定	2018-5-19 14:47	
コマンド間隔	1000 ms	
繰り返し回数	1	
自動ロギング	Off	一般
		設定
		機器情報

図 14.2-7 シナリオマネージャ Lite 設定画面

- 4. ダイアログボックスで値を入力します。
- 5. [OK] をタッチすると、ダイアログボックスが閉じます。
- 6. Setup 🕜 を押します。

表 14.2-1 シナリオマネージャ Lite の設定

名称	説明	範囲	初期値
コマンド間隔	コマンドを送信する間隔	$0\sim$ 99999 ms	1000 ms
繰り返し回数	シナリオを繰り返して実行する回数 [無効]を設定すると無制限に繰り返し ます。	無効, 1~9999	1
自動ロギング	コマンド実行結果をファイルに出力しま す。	On, Off	Off

14.3 自動ロギング

シナリオマネージャ Lite 設定画面で自動ロギングを [On] に設定した場合, ログファイルが次のフォルダに保存されます。

/mnt/intmem/SCENARIO_LOG/

ログファイル名は Scenario_Log.txt です。10000 行までの送信コマンドと そのレスポンスがファイルに保存されます。

次の場合はシナリオの実行を開始してもログファイルが保存されません。

- ・ ディスクの空き容量が不足している。
- ・ 保存先フォルダが読み取り専用に設定されている。

注:

自動ロギングでは、受信したバイナリデータは保存されません。

14.4 シナリオファイル

シナリオファイルはテキストエディタ (Windows のメモ帳など) で編集でき ます。MX100003A MT1000A/MT1100A シナリオ 編集環境キット (バージョン 2.0.0.1 以降) を使用して編集することもできます。 シナリオファイルの拡張子は acm です。

14.4.1 文法

シナリオファイルは次の要素で構成されます。

- ・ 状態
 0: コマンド実行中
 - 1: レスポンスが期待する値になるまで, コマンドを繰り返し 送信中
- ・ コマンド SCPI コマンドまたはシナリオコマンド
- ・ 種類
 0: レスポンスデータの書式がASCIIコード
 1: レスポンスデータの書式がバイナリデータ
- レスポンス期待するレスポンスデータ
 状態に1を設定した場合は、レスポンスの値を設定してください。
- ・ ファイル名保存先フォルダのファイルパス
- ・ コメント コマンドの説明

コメント行には,行の先頭にセミコロンを付けます。

すべての行には 6 つの要素が必要です。上で説明した順番でタブで区 切って記載します。 行は, 改行 (CR) とラインフィード (LF) で終了します。

状態,コマンド,種類は必ず内容を記載してください。

例

;State	Command	Туре	Response	File Name	Comment
0	\$LOOP=10	0			
0	INITiate	0			
1	INITiate?	0	0		
1	SENS:TRAC:READY?	0	1		
0	TRAC:LOAD:SOR?	1			
	SCENARIO_TRACE/INIT_ OPC1510_?.sor				
0	\$LOOPEND	0			
14.4.2 シナリオのコマンド

シナリオ操作には、次のコマンドを使用できます。

- ・ **\$WAIT**: 待ち時間を1 ms 刻みで設定します。
- *LOOP=xx, \$LOOPEND:
 *LOOPと*LOOPENDの間のスクリプトをxxで指定した回数だけ繰り返して実行します。
- ・ \$MESSAGE=yy: メッセージ"yy"を表示する OK ボタン付きのダイアログボックスを表示し ます。"yy"は 100 文字です。
- ・ \$UNITSM: 光コネクタを SM ポートに切り替えます。
- ・ \$UNITMM: 光コネクタを MM ポートに切り替えます。

アクセスマスタの SCPI コマンドについては、『MT9085シリーズアクセスマ スタ SCPI リモートコントロール取扱説明書』を参照してください。

\$WAIT

機能

ms で指定した時間だけ待ちます。待ち時間が経過した後に、次に記載されたコマンドが実行されます。

待ち時間の間にESCを押すと、シナリオの実行を終了します。

例

;State	Command	Туре	Response	File Name	Comme	ent
0	\$WAIT3000	0			Wait	3000ms

\$LOOP, \$LOOPEND

機能

\$LOOP と\$LOOPENDの間を繰り返し実行します。"**\$LOOP=**"の後にシ ナリオを繰り返し実行する回数を設定します。

ループの中にファイル保存コマンドがある場合は、ファイル名に"?"をつけると、その部分が繰り返し回数に置き換えられます。

例

;State	Command	Туре	Response	File Name	Comment
0	\$LOOP=10	0			Start loop
0	INITiate	0			Measure start
1	INITiate?	0	0		Wait measure start
0	TRAC:LOAD:SOR?	1		Trace?sor	Save sor
0	\$LOOPEND	0			End loop

注:

\$LOOPと\$LOOPEND は対となるようにしてください。

別の\$LOOP と\$LOOPEND の間に, \$LOOP と\$LOOPEND を 記載することはできません。

\$LOOPは\$LOOPENDの前に記載します。

繰り返し回数は0以上を設定してください。繰り返し数が0の場合, \$LOOPと\$LOOPENDの間のシナリオは実行されません。

\$MESSAGE

機能

指定したメッセージのダイアログボックスを表示します。メッセージは 100 文字まで記載できます。[OK] をタッチするまでシナリオの実行が停止し ます。

例

;State	Command	Туре	Response	File Name	Comment
0	INSTrument:NSELect 1	0			Select top menu
0	INSTrument:STATe	0			Show top menu
0	\$MESSAGE=Connect next fiber	0			Output message
0	INSTrument:NSELect 2	0			Select OTDR Standard
0	INSTrument:STATe 1	0			Show top OTDR Standard
0	\$MESSAGE=Connect next fiber	0			Output message



図 14.4.2-1 メッセージダイアログボックスの例

\$UNITSM, \$UNITMM

機能

SM ポート, MM ポートを切り替えます。このコマンドは、トップメニューの [SM/MM] と同じです。

例

;State	Command	Туре	Response	File Name	Comment	5	
0	ŞUNITSM	0			Change	to	SM
0	\$UNITMM	0			Change	to	MM

第15章 性能試験

ここでは、アクセスマスタの性能試験方法について説明します。

15.1	性能試	験	15-2
15.2	性能試	験に必要な設備	15-3
15.3	性能試	験方法	15-7
	15.3.1	光パルス試験の波長	15-7
	15.3.2	パルス幅	15-9
	15.3.3	ダイナミックレンジ	15-11
	15.3.4	距離測定確度	15-14
	15.3.5	損失測定確度 (リニアリティ)	15-17
	15.3.6	デッドゾーン	15-20
	15.3.7	可視光源 (オプション 002) の	
		光出カレベルおよび波長	15-23
	15.3.8	光源の光出力および波長	15-24
	15.3.9	光パワーメータ	15-25
15.4	校正		15-27
	15.4.1	後方散乱光レベルの校正	15-27
	15.4.2	光パワーメータ測定確度の校正	15-29
15.5	性能試	験結果記入表	15-30
	15.5.1	光パルス試験の波長	15-31
	15.5.2	パルス幅	15-32
	15.5.3	ダイナミックレンジ	15-39
	15.5.4	距離測定確度	15-42
	15.5.5	損失測定確度 (リニアリティ)	15-43
	15.5.6	デッドゾーン	15-45
	15.5.7	可視光源 (オプション 002) の	
		光出カレベルおよび波長	15-48
	15.5.8	光パワーメータ	15-49
	15.5.9	光源の光出力および波長	15-51

15

性能試験

15.1 性能試験

アクセスマスタの性能を確認するために次の9項目の試験をします。

- ・ 光パルス試験の波長
- ・ パルス幅
- ・ ダイナミックレンジ (片道後方散乱光ダイナミックレンジ試験)
- · 距離測定確度
- ・ 損失測定確度 (リニアリティ)
- ・ デッドゾーン
- ・ 可視光源 (オプション 002) の光出力レベルおよび波長
- ・ 光源の光出力および波長
- ・ 光パワーメータの測定確度

試験をする前に光コネクタをクリーニングしてください。ここで説明する試 験手順は、電源をオンにしてアクセスマスタが起動している状態から始め ます。

各試験項目の規格値 付録Aを参照してください。

15.2 性能試験に必要な設備

性能試験に必要な設備と,試験項目に対して必要な設備を次の表に示します。

表 15.2-1 性能試験で必要な測定器 (推奨) と光ファイバ (SMF ユニット用)

試験項目	光パルス試験			光源				
測定器およびケーブル	光パルス試験の波長	パルス幅	ダイナミックレンジ	距離測定確度	損失測定確度 (リニ アリティ)	デッドゾーン	光出力	波長
光スペクトラムアナライザ MS9740A 波長: 0.6~1.65 μm レベル: -65~+20 dBm 波長確度:±0.3 nm	0							0
光可変減衰器 81578A#062 + 8163B (キーサイト・テクノロジーズ) 波長: 0.7~1.4 μm 減衰量: 0~60 dB	0	0	0			0		
波形モニタ P6703B (テクトロニクス) 波長: 1.1~1.65 μm 立ち上がり/立ち下がり: 500 ps 以下		0						
オシロスコープ DC~1 GHz		0						
SM 光ファイバ (60 km)			0		0			
SM 光ファイバ (20 km)			0					
SM 光ファイバ (2 km)				0				
SM 光ファイバ (2 m)	0	0	0				0	0
SM 光ファイバ (500~800 m)						0		
光パワーメータ 81635A + 8163B (キーサイト・テクノロジーズ) 波長: 0.80~1.65 μm レベル: -80~+10 dBm 確度: ±3.5 % (0.80~1.2 μm)							0	
基準光源 81654A + 8163B (キーサイト・テクノロジーズ) 波長: 1.31/1.55 µm 出力: 0 dBm 以上			0					

性能試験

表 15.2-2	性能試験で必要な測定器	(推奨)	と光ファイバ (MMF ユニット用)	
----------	-------------	------	--------------------	--

試験項目	光パルス試験					光源		
測定器およびケーブル	光パルス試験の波長	パルス幅	ダイナミックレンジ	距離測定確度	損失測定確度(リニ アリティ)	ザッドゾーン	光出力	波長
光スペクトラムアナライザ MS9740A 波長: 0.6~1.65 μm レベル :-65~+20 dBm 波長確度:±0.3 nm	0							0
光可変減衰器 81578A#062 + 8163B (キーサイト・テクノロジーズ) 波長: 0.7~1.4 μm 減衰量: 0~60 dB	0	0	0			0		
波形モニタ P6701B (テクトロニクス) 波長: 0.5~0.95 μm P6703B (テクトロニクス) 波長: 1.1~1.65 μm 立ち上がり/立ち下がり: 500 ps 以下		0						
オシロスコープ DC~1 GHz		0						
GI 光ファイバ* (8 km)			0		0			
GI 光ファイバ* (2 km)			\bigcirc	\bigcirc				
GI 光ファイバ*(2 m)	\bigcirc							
GI 光ファイバ*(500~800 m)						\bigcirc		
光パワーメータ 81635A + 8163B (キーサイト・テクノロジーズ) 波長: 0.80~1.65 μm レベル: -80~+10 dBm 確度: ±3.5 % (0.80~1.2 μm)							0	

*: $62.5/125 \,\mu m$

試験項目	可者	見光源
測定器およびケーブル	光出力	波長
光スペクトラムアナライザ MS9740A 波長: 0.6~1.65 μm レベル: -65~+20 dBm 波長確度:±0.3 nm		0
SM 光ファイバ (2 m)	0	0
光パワーメータ OPM37LAN(三和電気計器) 波長: 0.65 μm レベル: -65~+10 dBm 確度: ±0.3 dB	0	

表 15.2-3 性能試験で必要な測定器 (推奨) と光ファイバ (可視光源オプション 002 用)

性能試験

表 15.2-4	性能試験で必要な測定器 (推奨) と光ファイバ
(光ノ	ペワーメータオプション 004, 005, 007 用)

試験項目	測定確度			
測定器およびケーブル	1310/1550 nm	850 nm		
光パワーメータ 8163B+81630B(キーサイト・テクノロジーズ) 波長: 0.97~1.65 μm レベル: -70~+28 dBm 確度: ±3.0%(1255~1630 nm)	0			
基準光源 81657A + 8163B (キーサイト・テクノロジーズ) 波長: 1.31/1.55 µm 出力: +13 dBm 以上	0			
光可変減衰器 8163B+81570A(キーサイト・テクノロジーズ) 波長: 1.2~1.65 μm 減衰量:0~30 dB 挿入損失:3 dB以下 分解能:0.1 dB以下	0			
SM 光ファイバ(2 m)	0			
光パワーメータ 81635A + 8163B (キーサイト・テクノロジーズ) 波長: 0.80~1.65 μm レベル: -80~+10 dBm 確度: ±3.5% (0.80~1.2 μm)		0		
基準光源 MPS-8033/06 (ILX Lightwave) 波長: 0.85 µm 出力: 0 dBm (CW)		0		
光可変減衰器 81578A#062 + 8163B (キーサイト・テクノロジーズ) 波長: 0.7~1.4 μm 減衰量: 0~60 dB		0		
GI 光ファイバ(62.5/125 μm) (2 m)		0		

15.3 性能試験方法

15.3.1 光パルス試験の波長

光パルス試験のパルスのピークレベルに相当する中心波長が規格を満足するかを確認します。

接続図

図 15.3.1-1 に示すように機器を接続してください。



図 15.3.1-1 機器接続図

<試験手順>

- 1. Top Menu 😰 を押します。
- 2. [光パルス試験 (通常試験)] をタッチします。
- 3. Setup 🖉 を押します。
- 4. [測定機能 (1-2)] をタッチします。
- 5. [接続チェック] をタッチして, [Off] に設定します。
- 6. [測定機能 (2-2)] をタッチします。
- 7. [連続パルス発光] をタッチして, [On] に設定します。
- 8. Setup 🕑 を押します。
- 9. [測定モード] をタッチして, [手動] に設定します。
- [波長] をタッチして、波長を設定します。
 [全て] は選択しないでください。
- 11. [距離レンジ/パルス幅] をタッチします。
- SM ポートの場合,パルス幅を [1 μs] に設定します。
 MM ポートの場合,パルス幅を [100 ns] に設定します。

15-7

能

13. Start)を押すと光パルスを連続して出力します。連続パルス発光 中は、以下のダイアログボックスが表示されます。表示される数字は 変わることがあります。

連続発光中		
Cal =-23.19 dB		
	停止	

図 15.3.1-2 連続パルス発光中の表示

- 14. 光スペクトラムアナライザでレーザ光を受光して,波形が飽和しない ように光減衰器の減衰量を調節します。
- 15. スペクトラムアナライザのスケールと波長分解能を調整します。光ス ペクトラムアナライザの測定法は,波長ごとに異なります。

RMS 法

850±30 nm, 1300±30 nm, 1310±25 nm, 1490±25 nm, 1550±25 nm, 1625±25 nm

Threshold 法

 $1645 \cdot 1655 \text{ nm}$

- 16. 波長の測定結果が規格内であることを確認します。
- 17. [停止] をタッチして,光パルスの連続出力を停止します。
- 続けて別の波長を測定する場合は、手順 10 から 17 を繰り返します。
- 19. Setup 🖉 を押します。
- 20. [測定機能 (2-2)] をタッチします。
- 21. [連続パルス発光] をタッチして, [Off] に設定します。
- 22. Setup 🖉 を押します。

15.3.2 パルス幅

光パルス試験の出力光のパルス幅が規格を満足するかを確認します。この試験は,波長ごとに行います。

図 15.3.2-1 に示すように機器を接続してください。



図 15.3.2-1 機器接続図

<試験手順>

- 1. **Top Menu** (1) を押します。
- 2. [光パルス試験 (通常試験)] をタッチします。
- 3. Setup 🔗 を押します。
- 4. [測定機能 (1-2)] をタッチします。
- 5. [接続チェック] をタッチして, [Off] に設定します。
- 6. Setup 🕜 を押します。
- 7. [測定モード] をタッチして, [手動] に設定します。
- [波長] をタッチして、波長を設定します。
 [全て] は選択しないでください。
- 9. [距離レンジ/パルス幅] をタッチします。
- 10. パルス幅を [3 ns] に設定します。
- 11. [Realtime] を押します。
- 12. オシロスコープの振幅および時間軸スケールを調整して,波形をオ シロスコープに表示させます。このとき波形モニタが飽和しないよう に可変光減衰器を調整します。
- 13. オシロスコープの波形を観測し、下図に示すようにピークレベルの半

性能

接続図

分の振幅でのパルス幅を測定し,測定結果が規格内であることを確認します。



図 15.3.2-2 パルス幅測定図

- 14. Realtime を押して, リアルタイム測定を終了します。
- 15. 続けて別のパルス幅を測定する場合は、手順9でパルス幅を設定し 直して、手順9~14を繰り返します。

設定するパルス幅は、「15.5.2 パルス幅」の表を参照してください。

15.3.3 ダイナミックレンジ

ダイナミックレンジが規格を満足するかを確認します。この試験は、各波長 および各パルス幅で行います。波長 1650 nm、パルス幅 20 μs の場合、 背景光 (-19 dBm, 1550 nm) を入れて測定します。背景光は、基準光 源と光可変減衰器で生成します。

接続図

図 15.3.3-1 に示すように機器を接続してください。



図 15.3.3-1 機器接続図

<試験手順>

- 1. Top Menu (1) を押します。
- 2. [光パルス試験(通常試験)] をタッチします。
- 3. Setup 🕜 を押します。
- 4. [測定機能 (1-2)] をタッチします。
- 5. [接続チェック] をタッチして, [Off] に設定します。

- 6. [平均化単位]をタッチして, [秒] に設定します。
- 7. [測定機能 (2-2)] をタッチします。
- 8. [マーカ操作] をタッチして, [配置方式(1-2,2-4)] に設定します。
- 9. Setup 🔗 を押します。
- 10. [測定モード] をタッチして, [手動] に設定します。
- 11. [波長] をタッチして,波長を設定します。 [全て] は選択しないでください。
- 12. [距離レンジ/パルス幅] をタッチします。
- 13. 波長に応じて距離レンジ,分解能,およびパルス幅を設定します。

波長	距離レンジ	分解能	パルス幅
1310 nm	100 km	標準	20 µs
1490 nm	100 km	標準	20 µs
$1550~{ m nm}$	100 km	標準	20 µs
$1625~{ m nm}$	100 km	標準	20 µs
1650 nm	100 km	標準	20 µs
850 nm	25 km	標準	500 ns
1300 nm	25 km	標準	$4 \ \mu s$

表 15.3.3-1 測定条件

- 14. [平均化] をタッチします。
- 15. 3分を選択します。
- 16. ソフトキー 2ページ目の [損失計算方法] をタッチします。
- 17. [2PA] を設定します。
- 18. **Start** を押します。
- 19. 測定が終了したらソフトキーの [波形] をタッチします。
- 20. マーカを図 15.3.3-2 で示す位置に置きます。
 - (2)トレースグラフの左端
 - (3) アクセスマスタの光コネクタ
 - (4) ノイズのピーク



図 15.3.3-2 ダイナミックレンジの測定

- 21. ダイナミックレンジの値が、波長ごとに規定されている規格値を満足 することを確認します。
- 22. 手順 11 の波長を変更して, 手順 12~21 を繰り返します。

15

15.3.4 距離測定確度

長さと屈折率がわかっている光ファイバを測定して、水平軸すなわち測定 距離の確かさの確認をします。この試験はある1つの距離レンジで行えば、 ほかの距離レンジで行う必要はありません。

接続図

図 15.3.4-1 に示すように機器を接続してください。



```
4%フレネル反射
```

図 15.3.4-1 機器接続図

<試験手順>

- 1. Top Menu (1) を押します。
- 2. [光パルス試験(通常試験)]をタッチします。
- 3. Setup 🔗 を押します。
- 4. [測定機能 (1-2)] をタッチします。
- 5. [接続チェック] をタッチして, [Off] に設定します。
- 6. [平均化単位] をタッチして, [秒] に設定します。
- 7. Setup 🕜 を押します。
- 8. [測定モード] をタッチして, [手動] に設定します。
- 9. [波長] をタッチして,波長を設定します。 [全て] は選択しないでください。
- 10. [距離レンジ/パルス幅] をタッチします。

次の設定をします。 距離レンジ 5 km 分解能 高密度

パルス幅 10 ns

- 12. [平均化] をタッチします。
- 13. 15秒を選択します。
- 14. ソフトキー 2ページ目の [IOR/BSC] をタッチします。
- 15. IOR を 1.500000 に設定します。
- 16. [シフト] をタッチします。
- 17. 【水平方向初期化】をタッチします。
- 18. [閉じる] をタッチします。
- 19. **Start** を押します。
- 20. ファイバ遠端のフレネル反射の立ち上がりにカーソルを合わせま す。
- カーソル位置の波形が良く見えるように、水平軸のスケールを拡大、 します。
 または
 を押しても、スケールを変更できます。
- 22. カーソルをフレネル反射の立ち上がり点に正確に合わせます。ロー タリノブを回してもカーソルを移動できます。



図 15.3.4-2 距離測定確度試験のカーソル配置

23. 絶対距離を読み取ります。測定機能 (2-2) のマーカ操作の設定に よって,カーソル位置が表示される場所が違います。 15

性能

試

驗



図 15.3.4-3 カーソル位置の表示位置

24. 読み取った絶対距離と実際のファイバ長の差を計算します。この値 が規格内を満足することを確認します。

注:

読み取った絶対距離は, IOR = 1.5の測定値です。IOR を変える と絶対距離の測定値は変化します。

15.3.5 損失測定確度 (リニアリティ)

垂直軸 (レベル測定)の確かさを確認します。

接続図

図 15.3.5-1 に示すように機器を接続してください。



アクセスマスタには複数の波長がありますが、1 つの波長のみ試験します。

<試験手順>

- 1. **Top Menu** (1) を押します。
- 2. [光パルス試験(通常試験)]をタッチします。

ここでは、1310 nm での測定手順を説明します。

- 3. Setup 🖉 を押します。
- 4. [測定機能 (1-2)] をタッチします。
- 5. [接続チェック] をタッチして, [Off] に設定します。
- 6. [平均化単位] をタッチして, [秒] に設定します。
- 7. Setup 🕜 を押します。
- 8. [測定モード] をタッチして, [手動] に設定します。
- [波長] をタッチして、[1310nm] を設定します。
 [全て] は選択しないでください。
- 10. [距離レンジ/パルス幅] をタッチします。
- 距離レンジは、SM 光ファイバでは 100 km, GI 光ファイバでは 25 km を設定します。
- 12. パルス幅を100 ns に設定します。
- 13. [平均化] をタッチします。

性能

試

- 14. 3分を選択します。
- 15. ソフトキー 2ページ目の [損失計算方法] をタッチします。
- 16. [LSA] を設定します。
- 17. **Start** を押します。
- 18. 0 km にマーカ (1), 3 km にマーカ (2) を置きます。
- 19. (1-2)の dB/km を記録します。これを図 15.3.5-2の L₁とします。
- 20. ロータリノブを回して 1.5 km に①, 4.5 km にマーカ②を移動します。
- 21. (1-2)のdB/kmを記録します。これを図 15.3.5-2のL₂とします。
- 22. 3 km ごとの損失 (Lx) を約 30 km まで測定します。
- 23. すべての損失 (L_x) の平均値 (L_{ave_m}) を計算します。このとき, ファイバの接続がある際は,ファイバごとに行います。
- 24. それぞれの損失 (L_x) と平均値 (L_{ave_m}) の差 (L_{diff_n}) を計算しま す。
- 25. それぞれの差 (Ldiff_n) が±0.1 dB 以下であることを確認します。

マルチモードファイバの場合は、2 kmごとの損失 (L_x) を約6 kmまで測定し、手順24、25の計算をします。



図 15.3.5-2 リニアリティ測定図

$$L_{1} \sim L_{6} \mathcal{O} 測定$$

$$L_{ave_{1}} = \frac{L_{1} + L_{2} + L_{3} + L_{4} + L_{5} + L_{6}}{6}$$

$$L_{diff_{-1}} = (L_{1} - L_{ave_{1}}),$$

$$L_{diff_{-2}} = (L_{2} - L_{ave_{1}}),$$

$$\dots$$

$$L_{diff_{-6}} = (L_{6} - L_{ave_{1}})$$

$$L_{9} \sim L_{x} \mathcal{O} 测定$$

$$L_{ave_{-2}} = \frac{L_{9} + L_{10} + L_{11} + \dots + L_{6Z}}{(x - 9 + 1)}$$

$$L_{diff_{-9}} = (L_{9} - L_{ave_{2}}),$$

$$L_{diff_{-10}} = (L_{10} - L_{ave_{2}}),$$

$$\dots$$

$$L_{diff_{-X}} = (L_{X} - L_{ave_{2}})$$

 L_{diff_n} { L_{diff_1} , L_{diff_2} , L_{diff_6} , L_{diff_9} , L_{diff_x} }が±0.1 以下であることを確認します。

験

15.3.6 デッドゾーン

接続図

図 15.3.6-1 に示すように機器を接続してください。

850 nm, 1300 nm のデッドゾーンを確認する場合は, 接続図の SM 光 ファイバと光カプラを GI 光ファイバに変更してください。また, GI 光ファイ バ用の光可変光減衰器を使用してください。

SM光ファイバ (500~800 m)



図 15.3.6-1 機器接続図

<試験手順>

- 1. Top Menu 🕼 を押します。
- 2. [光パルス試験(通常試験)]をタッチします。
- 3. Setup 🕜 を押します。
- 4. [測定機能 (1-2)] をタッチします。
- 5. [接続チェック] をタッチして, [Off] に設定します。
- 6. [平均化単位] をタッチして, [秒] に設定します。
- 7. Setup 🕜 を押します。
- 8. [測定モード] をタッチして, [手動] に設定します。
- 9. [距離レンジ/パルス幅] をタッチします。

 10. 次の設定をします。

 距離レンジ
 1 km

 分解能
 高密度

パルス幅 3 ns

- 11. [平均化] をタッチします。
- 12. 10秒を設定します。
- [波長] をタッチして,波長を設定します。
 [全て] は選択しないでください。
- 14. ソフトキー 2ページ目の [IOR/BSC] をタッチします。
- 15. IOR を 1.500000 に設定します。
- 16. [Start] を押します。
- イベントテーブルで 300~400 m 地点のフレネル反射の反射減衰 量を確認します。
 反射減衰量が 40±0.2 dB になるように, 光可変減衰器の減衰量を 調整します。
- イベントテーブル上の反射減衰量が 40±0.2 dB になるまで,手順 17~18 を繰り返します。
- 19. [損失計算方法] をタッチします。
- 20. マーカ操作が移動方式の場合は, [2-Pt 損失] を設定します。 マーカ操作が配置方式の場合は, [2PA] を設定します。
- 21. **Start** を押します。
- 22. フレネル反射の前で,フレネル反射のピーク位置からレベルが 1.5 dB低下する位置にカーソルAまたはマーカ(1)を移動します。
- 23. フレネル反射の後で、フレネル反射のピーク位置からレベルが 1.5 dB低下する位置にカーソルBまたはマーカ(2)を移動します。





24. 移動方式の場合, A->Bの値を記録します。

15

性能

試

配置方式の場合, (1)-(2)の距離を記録します。

- 25. SM 光ファイバの場合は, [距離レンジ/パルス幅] をタッチします。 GI 光ファイバの場合は手順 28 に進みます。
- 26. パルス幅を [10ns] に設定します。
- 27. **Start** を押します。
- 28. フレネル反射の立ち上がり位置にカーソル A またはマーカ ①を移動します。
- 29. フレネル反射後の後方散乱光レベルから 0.5 dB 高い位置にカーソル B またはマーカ(2)を移動します。



図 15.3.6-3 後方散乱光デッドゾーンを測定するカーソルの位置

- 30. 移動方式の場合, A->Bの値を記録します。 配置方式の場合, (1)-(2)の距離を記録します。
- 31. 手順 13 の波長を変更して, 手順 16~30 を繰り返します。

15

性能

15.3.7 可視光源 (オプション002) の光出カレベルおよび波長

この試験は可視光源オプションが装着されている場合に行います。 中心波長と光出力レベルを確認します。

接続図

図 15.3.7-1 に示すように機器を接続してください。



図 15.3.7-1 機器接続図

<試験手順>

- 1. Top Menu 🕼 を押します。
- 2. VFL 🕣 を押します。
- 3. [On] をタッチします。
- 4. 可視光ポートと光スペクトラムアナライザを接続して、中心波長を測 定します。
- 5. 可視光ポートと光パワーメータを接続して、光出力レベルを測定します。
- 注:

波長と光出力の性能試験は可視光源を点灯状態にして行います。 点滅状態では試験できません。

15.3.8 光源の光出力および波長

光源の光出力および中心波長を確認します。

接続図

図 15.3.8-1 に示すように機器を接続してください。

光ファイバ (2m以下, ファイバ曲げ半径≧50mm)



図 15.3.8-1 機器接続図

<試験手順>

- 1. **Top Menu** (1) を押します。
- 2. [光源] をタッチします。
- 3. [変調] をタッチして, [CW] に設定します。
- 4. [波長] をタッチして,波長を設定します。
- 5. [光源] をタッチして, [On] に設定します。
- 6. 測定ポートと光スペクトラムアナライザを接続して、中心波長を測定 します。
- 7. 測定ポートと光パワーメータを接続して、光出力レベルを測定します。
- 8. 測定が終了したら, [光源] をタッチして, [Off] に設定します。
- 9. 続けて別の波長を測定する場合は、手順4から8を繰り返します。

15.3.9 光パワーメータ

光パワーメータの測定確度が規格を満足することを確認します。測定前に 必ず光パワーメータのゼロオフセットを実行してください。

接続図

図 15.3.9-1 に示すように機器を接続してください。



図 15.3.9-1 機器接続図

光パワーメータオプションが無い場合は,入力レベル-20 dBm,測定波 長 1550 nm で測定確度を測定します。

オプション 007 装着時は入力レベル-10 dBm, 測定波長 850 nm, 1310 nm, および 1550 nm で測定します。

オプション 004,005 装着時は入力レベル 0 dBm, 測定波長 1310 nm と 1550 nm で測定します。

注:

波長 1310 nmと 1550 nm では, SM 光ファイバ (ITU-T G.652), マスタ FC コネクタを使用してください。 <試験手順>

- 1. 光可変減衰器と基準光パワーメータを接続します。
- 2. 基準光パワーメータの表示が、次の表のレベルになるように光可変 減衰器を調整します。

表 15.3.9-1 基準光パワーメータの表示

オプション	レベル
なし	–20.00±0.10 dBm
004	0.00±0.10 dBm
005	0.00±0.10 dBm
007	-10.00 ± 0.10 dBm

- 3. 光可変減衰器とアクセスマスタを接続します。
- 4. **Top Menu** (1) を押します。
- 光パワーメータオプションが無い場合は、[パワーメータ] をタッチします。
 光パワーメータオプションがある場合は、[光ロス測定] をタッチします。
- 6. [パワーメータ波長] をタッチして, 基準光源と同じ波長を設定します。
- 7. アクセスマスタに表示されたパワーを記録します。
- 8. 手順 2 の基準光パワーメータの表示と手順 7 のアクセスマスタの表示の差を求めます。
- 続けて別の波長を測定する場合は、基準光源の波長を変更して手順1から8を繰り返します。

15.4 校正

アクセスマスタで校正を行う項目には、後方散乱光レベルと光パワーメー タの測定確度があります。

15.4.1 後方散乱光レベルの校正

接続図

反射減衰量 R₀ dB がわかっている光コネクタを準備して, 図 15.4.1-1 に 示すように機器を接続してください。



図 15.4.1-1 機器接続図

<校正手順>

- 1. **Top Menu** () を押します。
- 2. [光パルス試験 (通常試験)] をタッチします。
- Setup 🕜 を押します。 3.
- [測定機能 (1-2)] をタッチします。 4.
- [接続チェック] をタッチして, [Off] に設定します。 5.
- 6. [測定機能 (2-2)] をタッチします。
- [反射量計算]をタッチして, [自動] に設定します。 7.
- Setup 🕢 を押します。 8.
- [距離レンジ/パルス幅] をタッチします。 9.
- 10. 次の設定をします。 距離レンジ 10 km 分解能 標準 パルス幅 100 ns
- 11. [平均化] をタッチします。
- 12. 平均化の時間を [3分] に設定します。

15-27

- 13. ソフトキー 2ページ目の [損失計算方法] をタッチします。
- 14. マーカ操作が移動方式の場合は, [2-Pt 損失] を設定します。 マーカ操作が配置方式の場合は, [2PA] を設定します。
- 15. [波長] をタッチして,波長を設定します。 [全て] は選択しないでください。
- 16. [IOR/BSC] をタッチします。
- 17. BSC に-80.00 を設定します。
- 18. [Start] を押します。
- 反射減衰量が既知のイベントの直前に、カーソル A またはマーカ
 (1)を移動します。



図 15.4.1-2 カーソル設定位置

解析した反射量が表示されます。波形のピークが飽和していないことを確認します。



- 20. 画面左下に反射減衰量が表示されます。この値を R1 dB とします。
- 21. 光コネクタの反射減衰量の値 R₀ dB との差 (R₁-R₀) を求めます。
- 22. [IOR/BSC] をタッチします。
- 23. -80.00 に (R₁-R₀) を加算した値を設定します。
- 24. [OK] をタッチして、表示されている反射減衰量を確認します。
- 25. 手順 18~24 を繰り返して, 表示されている反射減衰量が R₀と等し くなったら校正は完了です。

15.4.2 光パワーメータ測定確度の校正

アクセスマスタの光パワーメータ測定確度を維持するための校正は,当社にご依頼ください。

アクセスマスタについては1年ごとの定期校正を推奨します。

性能試

15.5 性能試験結果記入表

テスト場所	:		
レポート No	:		
日付	:		
テスト担当者	:		
機器名	:		
製造 No	:		
周囲温度	:	°C	
相対湿度	:	%	
特記事項	:		

15.5.1 光パルス試験の波長

波長設定値	仕様最小値	測定値	仕様最大値	推奨機器を 使用した ときの測定 不確かさ	合否
1310 nm	1285 nm	nm	1335 nm	±1.83 nm	合·否
1490 nm	$1465~\mathrm{nm}$	nm	$1515~\mathrm{nm}$	±1.83 nm	合·否
$1550~\mathrm{nm}$	1525 nm	nm	1575 nm	±1.83 nm	合·否
$1625~\mathrm{nm}$	1610 nm	nm	1640 nm	±1.83 nm	合·否
1650 nm	1635 nm	nm	1665 nm	±1.83 nm	合·否
850 nm	820 nm	nm	880 nm	±1.86 nm	合·否
1300 nm	1270 nm	nm	1330 nm	±1.86 nm	合·否

表 15.5.1-1 波長

驗

15-31

15.5.2 パルス幅

表 15.5.2-1 パルス幅 (波長 1310 nm)

パルス幅 設定値	仕様最小値 (参考値)	測定値	仕様最大値 (参考値)	推奨機器を 使用した ときの測定 不確かさ	合否
3 ns		ns			
10 ns	7 ns	ns	13 ns	±2.31%	合·否
20 ns	14 ns	ns	26 ns	±2.31%	合·否
30 ns	22 ns	ns	38 ns	±2.31%	合·否
$50~{ m ns}$	39 ns	ns	61 ns	±2.31%	合・否
100 ns	85 ns	ns	115 ns	±2.31%	合·否
200 ns	180 ns	ns	220 ns	±2.31%	合·否
500 ns	465 ns	ns	535 ns	±2.31%	合·否
1 µs	0.93 µs	μs	1.07 μs	±2.31%	合·否
$2~\mu s$	1.86 µs	μs	2.14 μs	±2.31%	合·否
$4 \ \mu s$	$3.72~\mu s$	μs	$4.28~\mu s$	±2.31%	合·否
10 µs	9.3 µs	μs	10.7 μs	±2.31%	合・否
20 µs	18.6 µs	μs	21.4 µs	±2.31%	合·否
パルス幅 設定値	仕様最小値 (参考値)	測定値	仕様最大値 (参考値)	推奨機器を 使用した ときの測定 不確かさ	合否
------------------	----------------	-----	----------------	--------------------------------	-----
3 ns		ns			
10 ns	7 ns	ns	13 ns	±2.31%	合·否
20 ns	14 ns	ns	26 ns	±2.31%	合·否
30 ns	22 ns	ns	38 ns	±2.31%	合·否
$50~\mathrm{ns}$	39 ns	ns	61 ns	±2.31%	合·否
100 ns	85 ns	ns	115 ns	±2.31%	合·否
200 ns	180 ns	ns	220 ns	±2.31%	合·否
500 ns	465 ns	ns	535 ns	±2.31%	合·否
1 µs	0.93 µs	μs	1.07 μs	±2.31%	合·否
2 µs	1.86 µs	μs	2.14 μs	±2.31%	合·否
4 µs	3.72 μs	μs	4.28 μs	±2.31%	合·否
10 µs	9.3 µs	μs	10.7 μs	±2.31%	合·否
20 µs	18.6 µs	μs	21.4 µs	±2.31%	合•否

表 15.5.2-2 パルス幅 (波長 1490 nm)

パルス幅 設定値	仕様最小値 (参考値)	測定値	仕様最大値 (参考値)	推奨機器を 使用した ときの測定 不確かさ	合否
3 ns		ns			
10 ns	7 ns	ns	13 ns	±2.31%	合·否
20 ns	14 ns	ns	26 ns	±2.31%	合·否
30 ns	22 ns	ns	38 ns	±2.31%	合・否
$50~\mathrm{ns}$	39 ns	ns	61 ns	±2.31%	合·否
100 ns	85 ns	ns	115 ns	±2.31%	合・否
200 ns	180 ns	ns	220 ns	±2.31%	合·否
$500 \ \mathrm{ns}$	$465~{ m ns}$	ns	535 ns	±2.31%	合·否
1 µs	0.93 µs	μs	1.07 μs	±2.31%	合·否
$2 \ \mu s$	1.86 µs	μs	$2.14~\mu s$	±2.31%	合·否
4 µs	$3.72~\mu s$	μs	$4.28~\mu s$	±2.31%	合·否
10 µs	9.3 µs	μs	10.7 µs	±2.31%	合·否
20 µs	18.6 µs	μs	21.4 µs	±2.31%	合・否

表 15.5.2-3 パルス幅 (波長 1550 nm)

パルス幅 設定値	仕様最小値 (参考値)	測定値	仕様最大値 (参考値)	推奨機器を 使用した ときの測定 不確かさ	合否
3 ns		ns			
10 ns	7 ns	ns	13 ns	±2.31%	合·否
20 ns	14 ns	ns	26 ns	±2.31%	合·否
30 ns	22 ns	ns	38 ns	±2.31%	合·否
$50~\mathrm{ns}$	39 ns	ns	61 ns	±2.31%	合·否
100 ns	85 ns	ns	115 ns	±2.31%	合·否
200 ns	180 ns	ns	220 ns	±2.31%	合·否
500 ns	$465~{ m ns}$	ns	535 ns	±2.31%	合·否
1 µs	0.93 µs	μs	1.07 μs	±2.31%	合·否
2 µs	1.86 µs	μs	$2.14~\mu s$	±2.31%	合·否
4 µs	$3.72~\mu s$	μs	4.28 μs	±2.31%	合·否
10 µs	9.3 µs	μs	10.7 μs	±2.31%	合·否
20 µs	18.6 µs	μs	21.4 µs	±2.31%	合·否

表 15.5.2-4 パルス幅 (波長 1625 nm)

15

性能試験

パルス幅 設定値	仕様最小値 (参考値)	測定値	仕様最大値 (参考値)	推奨機器を 使用した ときの測定 不確かさ	合否
3 ns		ns			
10 ns	7 ns	ns	13 ns	±2.31%	合·否
20 ns	14 ns	ns	26 ns	±2.31%	合·否
30 ns	22 ns	ns	38 ns	±2.31%	合・否
$50~\mathrm{ns}$	39 ns	ns	61 ns	±2.31%	合·否
100 ns	85 ns	ns	115 ns	±2.31%	合・否
200 ns	180 ns	ns	220 ns	±2.31%	合·否
$500 \ \mathrm{ns}$	$465~{ m ns}$	ns	535 ns	±2.31%	合·否
1 µs	0.93 µs	μs	1.07 μs	±2.31%	合·否
$2 \ \mu s$	1.86 µs	μs	$2.14~\mu s$	±2.31%	合·否
4 µs	$3.72~\mu s$	μs	$4.28~\mu s$	±2.31%	合·否
10 µs	9.3 µs	μs	10.7 µs	±2.31%	合·否
20 µs	18.6 µs	μs	21.4 µs	±2.31%	合・否

表 15.5.2-5 パルス幅 (波長 1650 nm)

パルス幅 設定値	仕様最小値 (参考値)	測定値	仕様最大値 (参考値)	推奨機器を 使用した ときの測定 不確かさ	合否
$3\mathrm{ns}$		ns			
10 ns	7 ns	ns	13 ns	±2.31%	合·否
20 ns	14 ns	ns	26 ns	±2.31%	合·否
30 ns	22 ns	ns	38 ns	±2.31%	合·否
$50~\mathrm{ns}$	39 ns	ns	61 ns	±2.31%	合·否
100 ns	$85~\mathrm{ns}$	ns	115 ns	±2.31%	合·否
200 ns	180 ns	ns	220 ns	±2.31%	合·否
500 ns	465 ns	ns	535 ns	±2.31%	合·否

表 15.5.2-6 パルス幅 (波長 850 nm)

性能試験

パルス幅 設定値	仕様最小値 (参考値)	測定値	仕様最大値 (参考値)	推奨機器を 使用した ときの測定 不確かさ	合否
3 ns		ns			
10 ns	7 ns	ns	13 ns	±2.31%	合·否
20 ns	14 ns	ns	26 ns	±2.31%	合·否
30 ns	22 ns	ns	38 ns	±2.31%	合·否
50 ns	39 ns	ns	61 ns	±2.31%	合·否
100 ns	$85~\mathrm{ns}$	ns	115 ns	±2.31%	合·否
200 ns	180 ns	ns	220 ns	±2.31%	合·否
500 ns	$465~\mathrm{ns}$	ns	$535~\mathrm{ns}$	±2.31%	合·否
1 μs	0.93 µs	μs	1.07 μs	±2.31%	合·否
2 µs	1.86 µs	μs	2.14 µs	±2.31%	合・否
4 µs	3.72 μs	μs	4.28 μs	±2.31%	合·否

表 15.5.2-7 パルス幅 (波長 1300 nm)

15.5.3 ダイナミックレンジ

波長	仕様最小値	測定値	推奨機器を使 用したときの 測定不確かさ	合否
1310 nm	38.0 dB	dB	±0.39 dB	合·否
1550 nm	36.5 dB	dB	±0.39 dB	合·否

表 15.5.3-1 ダイナミックレンジ MT9085A-053

表 15.5.3-2 ダイナミックレンジ MT9085A-057

波長	仕様最小値	測定値	推奨機器を使 用したときの 測定不確かさ	合否
1310 nm	36.0 dB	dB	±0.39 dB	合·否
$1550~\mathrm{nm}$	34.5 dB	dB	±0.39 dB	合·否
1625 nm	31.5 dB	dB	±0.39 dB	合·否

表 15.5.3-3 ダイナミックレンジ MT9085A-063

波長	仕様最小値	測定値	推奨機器を使 用したときの 測定不確かさ	合否
1310 nm	38.0 dB	dB	±0.39 dB	合·否
$1550~\mathrm{nm}$	36.5 dB	dB	±0.39 dB	合·否
850 nm	28.0 dB	dB	±0.39 dB	合·否
1300 nm	27.0 dB	dB	±0.39 dB	合·否

15

波長	仕様最小値	測定値	推奨機器を使 用したときの 測定不確かさ	合否
1310 nm	41.0 dB	dB	±0.39 dB	合·否
1550 nm	40.0 dB	dB	±0.39 dB	合·否

表 15.5.3-4 ダイナミックレンジ MT9085B-053

表 15.5.3-5 ダイナミックレンジ MT9085B-055

波長	仕様最小値	測定値	推奨機器を使 用したときの 測定不確かさ	合否
1310 nm	41.0 dB	dB	±0.39 dB	合·否
1550 nm	40.0 dB	dB	±0.39 dB	合·否
1650 nm	34.0 dB	dB	±0.39 dB	合•否

表 15.5.3-6 ダイナミックレンジ MT9085B-056

波長	仕様最小値	測定値	推奨機器を使 用したときの 測定不確かさ	合否
1310 nm	41.0 dB	dB	±0.39 dB	合·否
1490 nm	40.0 dB	dB	±0.39 dB	合・否
1550 nm	40.0 dB	dB	±0.39 dB	合・否

波長	仕様最小値	測定値	推奨機器を使 用したときの 測定不確かさ	合否
1310 nm	39.0 dB	dB	±0.39 dB	合·否
$1550~\mathrm{nm}$	38.0 dB	dB	±0.39 dB	合·否
1625 nm	37.0 dB	dB	±0.39 dB	合·否

表 15.5.3-7 ダイナミックレンジ MT9085B-057

表 15.5.3-8	ダイナミックレンジ	MT9085B-058
------------	-----------	-------------

波長	仕様最小値	測定値	推奨機器を使 測定値 用したときの 測定不確かさ	
1310 nm	41.0 dB	dB	±0.39 dB	合·否
1490 nm	40.0 dB	dB	±0.39 dB	合・否
$1550~\mathrm{nm}$	40.0 dB	dB	±0.39 dB	合・否
1625 nm	40.0 dB	dB	±0.39 dB	合·否

表 15.5.3-9 ダイナミックレンジ MT9085B-063

波長	仕様最小値	測定値	推奨機器を使 測定値 用したときの 測定不確かさ	
1310 nm	41.0 dB	dB	±0.39 dB	合·否
$1550~\mathrm{nm}$	$40.5~\mathrm{dB}$	dB	±0.39 dB	合·否
850 nm	28.0 dB	dB	±0.39 dB	合·否
1300 nm	27.0 dB	dB	±0.39 dB	合·否

15

波長	仕様最小値	測定値	推奨機器を使 用したときの 測定不確かさ	合否
1310 nm	45.0 dB	dB	±0.39 dB	合·否
1550 nm	45.0 dB	dB	±0.39 dB	合·否

表 15.5.3-10 ダイナミックレンジ MT9085C-053

表 15.5.3-11 ダイナミックレンジ MT9085C-057

波長	仕様最小値	測定値	推奨機器を使 用したときの 測定不確かさ	合否
1310 nm	44.0 dB	dB	±0.39 dB	合·否
$1550~\mathrm{nm}$	44.0 dB	dB	±0.39 dB	合•否
1625 nm	42.0 dB	dB	±0.39 dB	合•否

15.5.4 距離測定確度

表 15.5.4-1 距離測定確度

光ファイバの 長さ (km)	測定値 (km)	仕様最小値 (m)	差 (m)	仕様最大値 (m)	合否
		-1.35		1.35	合·否

仕様:±1 m±(3 m×測定距離(m)×10-5)±カーソル分解能

距離レンジが5km,水平軸スケールが0.005km/divの場合,測定 距離は5000m,カーソル分解能は0.2mです。

15.5.5 損失測定確度	(リニアリティ)
---------------	----------

カーソル A の位置 (km)	カーソル B の位置 (km)	損失 (dB/km)	仕様最小値 (dB)	損失の平均 値との差 (dB)	仕様最大値 (dB)	合否
0	2		-0.1		0.1	合·否
1	3		-0.1		0.1	合·否
2	4		-0.1		0.1	合·否
3	5		-0.1		0.1	合·否
4	6		-0.1		0.1	合·否

表 15.5.5-1 リニアリティ (波長 850 nm)

損失の平均値1

<u>損失の平均値 2 (dB/km)</u>

(dB/km)

性能試験

15

カーソル A の位置 (km)	カーソル B の位置 (km)	損失 (dB/km)	仕様最小値 (dB)	損失の平均 値との差 (dB)	仕様最大値 (dB)	合否
0	3		-0.1		0.1	合·否
1.5	4.5		-0.1		0.1	合・否
3	6		-0.1		0.1	合・否
4.5	7.5		-0.1		0.1	合・否
6	9		-0.1		0.1	合・否
7.5	10.5		-0.1		0.1	合・否
9	12		-0.1		0.1	合・否
10.5	13.5		-0.1		0.1	合・否
12	15		-0.1		0.1	合・否
13.5	16.5		-0.1		0.1	合・否
15	18		-0.1		0.1	合・否
16.5	19.5		-0.1		0.1	合・否
18	21		-0.1		0.1	合・否
19.5	22.5		-0.1		0.1	合・否
21	24		-0.1		0.1	合・否
22.5	25.5		-0.1		0.1	合・否
24	27		-0.1		0.1	合・否
25.5	28.5		-0.1		0.1	合・否
27	30		-0.1		0.1	合・否
	 <u>損</u>	 失の平均値 1		(dB/km)		
	損	失の平均値 2		(dB/km)		

表 15.5.5-2 リニアリティ (波長 1310 nm)

15.5.6 デッドゾーン

波長	測定值 (m)	仕様最大値 (m)	合否
1310 nm		1.0	合·否
1490 nm		1.0	合·否
1550 nm		1.0	合·否
1625 nm		1.0	合·否
1650 nm		1.0	合·否
850 nm		1.0	合·否
1300 nm		1.0	合・否

表 15.5.6-1 デッドゾーン (フレネル反射)

表 15.5.6-2 MT9085A-053 デッドゾーン (後方散乱光)

波長	測定値 (m)	仕様最大値 (m)	合否
1310 nm		5.0	合・否
$1550~\mathrm{nm}$		5.5	合·否

表 15.5.6-3	MT9085A-057	デッドゾーン	(後方散乱光)
------------	-------------	--------	---------

波長	測定値 (m)	仕様最大値 (m)	合否
1310 nm		6.0	合·否
$1550~\mathrm{nm}$		6.5	合·否
1625 nm		7.5	合·否

波長	測定値(m)	仕様最大値 (m)	合否
1310 nm		5.0	合•否
$1550~\mathrm{nm}$		5.5	合·否
850 nm		4.0	合·否
1300 nm		5.0	合·否

表 15.5.6-4 MT9085A-063 デッドゾーン (後方散乱光)

表 15.5.6-5 MT9085B-053 デッドゾーン (後方散乱光)

波長	測定値 (m)	仕様最大値 (m)	合否
1310 nm		5.0	合·否
$1550~\mathrm{nm}$		5.5	合·否

表 15.5.6-6 MT9085B-055 デッドゾーン (後方散乱光)

波長	測定值 (m)	仕様最大値 (m)	合否
1310 nm		6.0	合·否
1490 nm		6.5	合·否
1550 nm		11.0	合·否

表 15.5.6-7 MT9085B-056 デッドゾーン (後方散乱光)

波長	測定値 (m)	仕様最大値 (m)	合否
1310 nm		6.0	合·否
$1550~\mathrm{nm}$		6.5	合·否
1625 nm		6.5	合·否

波長	測定値 (m)	仕様最大値 (m)	合否
1310 nm		6.0	合·否
$1550~\mathrm{nm}$		6.5	合·否
1625 nm		7.5	合•否

表 15.5.6-8 MT9085B-057 デッドゾーン (後方散乱光)

表 15.5.6-9 MT9085B-058 デッドゾーン (後方散乱光)

波長	測定値 (m)	仕様最大値 (m)	合否
1310 nm		6.0	合·否
1490 nm		6.5	合·否
$1550~{ m nm}$		6.5	合·否
1625 nm		8.5	合·否

表 15.5.6-10 MT9085B-063 デッドゾーン (後方散乱光)

波長	測定値 (m)	仕様最大値 (m)	合否
1310 nm		5.0	合·否
$1550~\mathrm{nm}$		5.5	合·否
850 nm		4.0	合·否
1300 nm		5.0	合·否

波長	測定値 (m)	仕様最大値 (m)	合否
1310 nm		3.8	合•否
1550 nm		4.3	合·否

表 15.5.6-11 MT9085C-053 デッドゾーン (後方散乱光)

表 15.5.6-12 MT9085C-057 デッドゾーン (後方散乱光)

波長	測定値 (m)	仕様最大値 (m)	合否
1310 nm		3.8	合·否
$1550~\mathrm{nm}$		4.3	合·否
1625 nm		4.8	合·否

15.5.7 可視光源 (オプション002) の光出カレベルおよび波長 表 15.5.7-1 可視光源

項目	仕様最小値	測定値	仕様最大値	推奨機器の 測定不確かさ	合否
波長	635 nm	nm	665 nm		合・否
レベル	–2.5 dBm	dBm	$2.5~\mathrm{dBm}$		合・否

15.5.8 光パワーメータ

			- (,		
項目	波長	仕様最小値	基準光 パワーメータ との差	仕様最大値	推奨機器の 測定 不確かさ	合否
測定確度	1310 nm	–0.5 dB	dB	$0.5~\mathrm{dB}$	±1.87%	合·否
	1490 nm	–0.5 dB	dB	$0.5~\mathrm{dB}$	±1.87%	合·否
	1550 nm	–0.5 dB	dB	$0.5~\mathrm{dB}$	±1.87%	合·否
	1625 nm	–0.5 dB	dB	$0.5~\mathrm{dB}$	±1.87%	合·否
	1650 nm	-0.5 dB	dB	$0.5~\mathrm{dB}$	±1.87%	合•否

表 15.5.8-1 パワーメータ (オプション無し)

波長	光パワーメータ表示	アクセスマスタ表示	レベル差
1310 nm	dBm	dBm	dB
1490 nm	dBm	dBm	dB
1550 nm	dBm	dBm	dB
1625 nm	dBm	dBm	dB
1650 nm	dBm	dBm	dB

表 15.5.8-2 パワーメータ (オプション 004, 005)

項目	波長	仕様最小値	基準光 パワーメータ との差	仕様最大値	推奨機器の 測定 不確かさ	合否
測定確度	1310 nm	$-0.5~\mathrm{dB}$	dB	$0.5~\mathrm{dB}$	±1.87%	合·否
	$1550~\mathrm{nm}$	$-0.5~\mathrm{dB}$	dB	$0.5~\mathrm{dB}$	±1.87%	合•否

波長	光パワーメータ表示	アクセスマスタ表示	レベル差
1310 nm	dBm	dBm	dB
1550 nm	dBm	dBm	dB

項目	波長	仕様最小値	基準光 パワーメータ との差	仕様最大値	推奨機器の 測定 不確かさ	合否
測定確度	1310 nm	$-0.5~\mathrm{dB}$	dB	$0.5~\mathrm{dB}$	±1.87%	合·否
	1490 nm	-0.5 dB	dB	0.5 dB	±1.87%	合·否
	850 nm	-0.5 dB	dB	$0.5~\mathrm{dB}$	±1.87%	合•否

表 15.5.8-3 パワーメータ (オプション 007)

波長	光パワーメータ表示	アクセスマスタ表示	レベル差	
1310 nm	dBm	dBm		dB
1490 nm	dBm	dBm		dB
850 nm	dBm	dBm		dB

15.5.9 光源の光出力および波長

表 15.5.9-1 光源

項目	波長	仕様最小値	測定値	仕様最大値	推奨機器を 使用した ときの測定 不確かさ	合否
波長	1310 nm	1285 nm	nm	1335 nm	±1.83 nm	合·否
	1490 nm	1465 nm	nm	1515 nm	±1.83 nm	合·否
	1550 nm	1525 nm	nm	1575 nm	±1.83 nm	合·否
	1625 nm	1600 nm	nm	1650 nm	±1.83 nm	合·否
	1650 nm	1625 nm	nm	1675 nm	±1.83 nm	合·否
	850 nm	820 nm	nm	880 nm	±1.86 nm	合·否
	1300 nm	1270 nm	nm	1330 nm	±1.83 nm	合·否
レベル	1310 nm	–6.5 dBm	dBm	—3.5 dBm	±0.23 dB	合·否
	1490 nm	–6.5 dBm	dBm	–3.5 dBm	±0.23 dB	合·否
	$1550~\mathrm{nm}$	-6.5 dBm	dBm	–3.5 dBm	±0.23 dB	合·否
	1625 nm	-6.5 dBm	dBm	–3.5 dBm	±0.23 dB	合·否
	1650 nm	-6.5 dBm	dBm	–3.5 dBm	±0.23 dB	合·否
	850 nm	-6.5 dBm	dBm	-3.5 dBm	±0.23 dB	合·否
	1300 nm	-6.5 dBm	dBm	-3.5 dBm	±0.23 dB	合•否

性能試

験

15-51

第16章 保守

ここでは、アクセスマスタの性能を維持するためのクリーニングや、取り扱い上の注意について説明します。

16.1	光コネクタ・光アダプタのクリーニング	16-2
16.2	保管上の注意	16-6
16.3	輸送方法	16-7
16.4	廃棄	16-8

16.1 光コネクタ・光アダプタのクリーニング

光コネクタのフェルール端面のクリーニング

アクセスマスタ測定ポート内部のフェルールのクリーニングには、応用部 品のアダプタクリーナを使用してください。フェルールは定期的にクリーニ ングするようにしてください。FC アダプタを例に説明してありますが、ほか のアダプタの場合も同じ方法・手順でクリーニングしてください。

1. 交換可能光コネクタのレバーを引き上げ、ラッチが外れたことを確認 してからアダプタを静かにまっすぐ手前に引き抜きます。



交換可能光コネクタのレバー



図 16.1-1 交換可能光コネクタの取り外し

 アルコールを浸したアダプタクリーナをフェルール端面・側面に押し 当て、クリーニングします。



図 16.1-2 フェルール端面のクリーニング

 アルコールのついていない新しいアダプタクリーナの先端部をフェ ルール端面に押し当て、一方向に 2~3 回拭き、仕上げます(仕上 げ作業を行わないとアルコール中のちりやほこりがフェルール端面 に残ることがあります)。



図 16.1-3 フェルール端面のクリーニング

- アダプタクリーナで交換可能光コネクタの内部を清掃します(下記 光アダプタのクリーニング参照)。
- 5. 交換可能光コネクタを手順1と逆の手順で取り付けます。その際, フェルール端面を傷つけないよう十分に注意してください。

光アダプタのクリーニング

光ファイバケーブル接続用の光アダプタのクリーニングには、応用部品の アダプタクリーナを使用してください。FC アダプタを例に説明してあります が、ほかのアダプタの場合も同じ方法・手順でクリーニングしてください。ま た、アクセスマスタ内蔵のフェルール端面のクリーニングで外したアダプタ も以下の手順でクリーニングしてください。

アダプタクリーナを光アダプタの割スリーブ内部に挿入し,前後に動かし ながら一方向に回転させます。

16-3

保守



図 16.1-4 光アダプタのクリーニング

注:

フェルール径を確認し, φ1.25 mm 専用またはφ2.5 mm 専用のア ダプタクリーナを使用してください。

光ファイバケーブルのフェルール端面のクリーニング

ケーブル端のフェルールのクリーニングには応用部品のフェルールクリー ナを使用してください。FC コネクタを例に説明してありますが, ほかのコネ クタの場合も同じ方法, 手順でクリーニングしてください。

1. フェルールクリーナのレバーを引き,清掃面を出します。



図 16.1-5 フェルールクリーナ

2. レバーをそのままの状態で保持し、光コネクタのフェルール端面を 清掃面に押しつけ、一方向に擦ります。



図 16.1-6 光ファイバのフェルール端面のクリーニング

クリーニングの注意事項

- 使用済みフェルールクリーナでクリーニングしないでください。
- ・ 綿棒の繊維が付着するおそれがあるため, 綿棒で仕上げの清掃をしないでください。
- クリーニングをしたコネクタはキャップをしてください。



フェルール端面を清掃・確認するときは、光が出射していないことを必ず確認してください。



ちり、ほこりなどがフェルール端面に付着したまま使用する と性能が満足できなくなります。また、この状態のまま高出 カな光を出射させると、接続したファイバおよびアクセスマ スタのフェルール端面を焼損する可能性があります。測定 前には、接続するファイバおよびアクセスマスタのフェルー ル端面を十分にクリーニングしてください。 保守

16.2 保管上の注意

長期にわたり保管をするときは下記のことに注意してください。

- 機器に付着したほこり、汚れなどを取り除いてから保管してください。
- 60°C 以上の高温, -20°C 以下の低温, あるいは湿度 80%以上の場所 での保管は避けてください。
- 直射日光の当たる場所,ほこりの多い場所での保管は避けてください。
- 水滴の付着,活性ガスに侵されるおそれのある場所での保管は避けてください。
- 機器が酸化するおそれのある場所,振動の激しい場所での保管は避けてください。
- アクセスマスタからバッテリパックを取り外し、別々に保管してください。

推奨できる保管条件

上記の注意事項を満たすとともに、以下のような条件での保管をお勧めし ます。

- 温度:5~30°C
- 湿度:40~75%
- 1日の温度および湿度の変化が少ない場所

16.3 輸送方法

アクセスマスタを輸送する場合は、ご購入時に梱包されていた梱包材料を 使用して再梱包してください。梱包材料が保管されていない場合は、以下 の要領で再梱包してください。 以下に、再梱包の手順を示します。

- 1. 乾いた布で,アクセスマスタのパネルを清掃してください。
- 2. ねじの緩みや脱落がないかを確認してください。
- 3. 突起物や変形しやすいと考えられる部分を保護し、アクセスマスタを ポリエステルシートで包んでください。
- 包装したアクセスマスタをダンボール箱に入れ、合わせ目を粘着 テープで留めてください。さらに輸送距離や輸送手段などに応じて 木箱などに収納してください。

保守

16.4 廃棄

アクセスマスタを廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。 アクセスマスタの内蔵メモリに保存した情報が漏洩することを防ぐには、ア クセスマスタを物理的に破壊してから廃棄してください。



A.1	構成	A-2
	A.1.1 標準構成	A-2
	A.1.2 オプション	A-3
A.2	性能	A-5
	A.2.1 OTDR 性能	A-5
	A.2.2 光源	A-10
	A.2.3 光パワーメータ	A-11
	A.2.4 一般	A-12
	A.2.5 機械的性能	A-12
A.3	環境条件	A-13
A.4	可視光源 (オプション 002)	A-14
A.5	光パワーメータ (オプション 004, 005, 007)	A-15
	A.5.1 構成	A-15
	A.5.2 光学性能	A-15
A.6	AC アダプタ	A-17
A.7	バッテリパック	A-18





A.1 構成

A.1.1 標準構成

表 A.1.1-1 標準構成

形名	規格	数量
MT9085A	アクセスマスタ スタンダードダイナミックレンジ	
MT9085B	アクセスマスタ エンハンストダイナミックレンジ	1
MT9085C	アクセスマスタ ハイパフォーマンスダイナミックレンジ	
	リプレイサブルコネクタ*1	
J0979	電源コード	1
W3974AW	MT9085 シリーズクイックガイド	1
Z0921A	バッテリーパック	1
Z1625A	ACアダプタ	1
Z1991A	アクセスマスタ取扱説明書 CD*2	1

*1: 光コネクタオプションをいずれか一つ選択

*2: 以下を収納

MT9085シリーズ アクセスマスタ取扱説明書(和/英)
MT9085シリーズ アクセスマスタ リモートコントロール取扱説明書(和)
MT9085シリーズ アクセスマスタ SCPIリモートコントロール取扱説明書(和/英)
MT9085シリーズ クイックガイド(和/英)

A.1.2 オプション

本体形名	オプション	品名
MT9085A	053	SMF 1.31/1.55µm OTDR
	057	SMF 1.31/1.55/1.625µm OTDR
	063	MMF 0.85/1.3µm & SMF 1.31/1.55µm OTDR
MT9085B	053	SMF 1.31/1.55µm OTDR
	055	SMF 1.31/1.55/1.65µm OTDR
	056	SMF 1.31/1.49/1.55µm OTDR
	057	SMF 1.31/1.55/1.625µm OTDR
	058	SMF 1.31/1.49/1.55/1.625µm OTDR
	063	MMF 0.85/1.3µm & SMF 1.31/1.55µm OTDR
MT9085C	053	SMF 1.31/1.55µm OTDR
	057	SMF 1.31/1.55/1.625µm OTDR

表 A.1.2-1 波長オプション

表 A.1.2-2 光コネクタオプション*^{1,*2}

本体形名	オプション	品名
MT9085A	025	FC-APC コネクタ Key width 2.0mm
MT9085B	026	SC-APC コネクタ
MT9085C	037	FCコネクタ
	038	ST コネクタ
	039	DIN 47256 コネクタ
	040	SC コネクタ

*1: いずれか一つを選択必須

*2:2 ポートある波長オプションの時は同一のコネクタとします。ただし、 オプション 063 においてオプション 025 または 026 が選択された場 合、MMF ポートはオプション 037 または 040 と同じコネクタが取り 付けられます。





本体形名	オプション	品名	備考
MT9085A	002	可視光源	
MT9085B	004	SMF 光パワーメータ	
MT9085C	005	SMF 高入力光パワーメータ	
	007	SMF/MMF 光パワーメータ	
	010	プロテクタ	保護カバー, 肩掛けベルト 含む
	110	プロテクタ後付	保護カバー, 肩掛けベルト 含む

表 A.1.2-3 付加オプション

A.2 性能

A.2.1 OTDR性能

表 A.2.1-1 OTDR 性能

項目	規格		
被測定ファイバ	10/125 µm シングルモードファイバ (ITU-T G.652, オプション 063 の MMF を除く) 62.5/125 µm GI ファイバ(オプション 063 の MMF)		
波長	1310±25 nm (オプション 053, 055, 056, 057, 058, 063) 1490±25 nm (オプション 056, 058) 1550±25 nm (オプション 053, 055, 056, 057, 058, 063) 1645-1655 nm (オプション 055)*1 1625±25 nm (オプション 057, 058) 850±30 nm (オプション 063) 1300±30 nm (オプション 063) 温度 25℃ パルス幅 オプション 053, 055, 056, 057, 058, 063 の SMF: 1 µs オプション 063 の MMF: 100 ns		
パルス幅	オプション 053, 055, 056, 057, 058, 063 の SMF 3, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 500 ns, 1, 2, 4, 10, 20 µs オプション 063 の MMF 3, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 500 ns, 1, 2, 4 µs [*] ²		

*1: 尖頭値から 20 dB下の波長範囲。尖頭値+15 dBm 以下。

*2:1 µs 以上は 1300 nm のみ選択可能

付録



項目	規格	
ダイナミックレンジ		
(S/N=1)	オプション 053 MT9085A-053: MT9085B-053: MT9085C-053:	(1310/1550 nm) 39.0/37.5 dB (代表値)* ^{3, *4, *5} 42.0/41.0 dB (代表値)* ^{3, *4, *5} 46.0/46.0 dB (代表値)* ^{3, *4, *5} 25.0/25.0 dB (代表値)* ^{3, *4, *6}
	オプション 055 MT9085B-055: オプション 056 MT9085B-056:	(1310/1550/1650 nm) 42.0/41.0/35.0 dB (代表値)* ^{3, *4, *5, *7} (1310/1490/1550 nm) 42.0/41.0/41.0 dB (代表値)* ^{3, *4, *5}
	オプション 057 MT9085A-057: MT9085B-057: MT9085C-057:	(1310/1550/1625 nm) 37.0/35.5/32.5 dB (代表値)* ^{3, *4, *5} 40.0/39.0/38.0 dB (代表値)* ^{3, *4, *5} 46.0/46.0/44.0 dB (代表値)* ^{3, *4, *5} 25.0/25.0/23.0 dB (代表値)* ^{3, *4, *6}
	オプション 058 MT9085B-058: オプション 063 MT9085A-063: MT9085B-063:	(1310/1490/1550/1625 nm) 42/41/41/41 dB (代表値)* ^{3,*4} (1310/1550/850/1300 nm) 39.0/37.5/29.0/28.0 dB (代表値)* ^{3,*8,*9} 42.0/41.0/29.0/28.0 dB (代表値)* ^{3,*8,*9}

表 A.2.1-1 OTDR 性能 (続き)

*3:保証値は上記から1dB減じた値となります。

*4: 測定条件は下記

SNR=1	
温度:	$25^{\circ}\mathrm{C}$
距離レンジ:	100 km
平均化時間:	180 秒
サンプリングモード:	標準
バッテリ充電中を除く	•

- *5:パルス幅: 20 µs
- *6: パルス幅: 100 ns (高ダイナミックレンジモード)

 $25^{\circ}C$

*7: 1650 nm は 1310 または 1550 nm, -19 dBm CW の背景光あり。

*8: 測定条件は下記 SNR=1 温度:

A-6

距離レンジ:	100 km (1310/1550 nm)
	25 km (850/1300 nm)
パルス幅 :	20 μs (1310/1550 nm)
	500 ns (850 nm)
	4 μs (1300 nm)
平均化時間:	180 秒
サンプリングモード:	標準
バッテリ充電中を除く	

***9:** MMF 用オプションで 50/125 µm の光ファイバを使用時, ダイナミッ クレンジは約 3 dB 低下します。

項目	規格	
デッドゾーン	ディビエイション±0.5 dB, 25°C。反射減衰量 55 dB	
(後方散乱光)	オプション 053	
	MT9085A-053:	1310 nm : $\leq 5.0 \text{ m}^{*_{10}}$
		1550 nm : $\leq 5.5 \text{ m}^{*_{10}}$
	MT9085B-053:	1310 nm : $\leq 5.0 \text{ m}^{*_{10}}$
		1550 nm : $\leq 5.5 \text{ m}^{*_{10}}$
	MT9085C-053:	1310 nm : $\leq 3.8 \text{ m}^{*_{10}}$
		$1550 \text{ nm} \colon \leq 4.3 \text{ m}^{*_{10}}$
	オプション 055	
	MT9085B-055:	1310 nm : $\leq 5.0 \text{ m}^{*10}$
		1550 nm : $\leq 5.5 \text{ m}^{*_{10}}$
		1650 nm : $\leq 6.5 \text{ m}^{*_{10}}$
	オプション 056	
	MT9085B-056:	$1310 \text{ nm} \colon \le 6.0 \text{ m}^{*_{10}}$
		1490 nm : $\leq 6.5 \text{ m}^{*_{10}}$
		$1550 \text{ nm} \colon \le \ 6.5 \text{ m}^{*}{}^{10}$

表 A.2.1-1 OTDR 性能 (続き)

*10:パルス幅 10 ns





項目		規格
デッドゾーン	オプション 057	
(後方散乱光)(続き)	MT9085A-057:	$1310 \text{ nm} \colon \le 6.0 \text{ m}^{*_{10}}$
		$1550 \text{ nm} \colon \leq \ 6.5 \text{ m}^{*_{10}}$
		$1625 \text{ nm} \colon \leq \ 7.5 \text{ m}^{*_{10}}$
	MT9085B-057:	$1310 \text{ nm} \colon \le 6.0 \text{ m}^{*_{10}}$
		$1550 \text{ nm} \colon \le \ 6.5 \text{ m}^{*_{10}}$
		$1625 \text{ nm} \colon \leq \ 7.5 \text{ m}^{*_{10}}$
	MT9085C-057:	$1310 \text{ nm} \colon \leq \: 3.8 \text{ m}^{*_{10}}$
		$1550 \text{ nm} \colon \leq 4.3 \text{ m}^{*_{10}}$
		$1625 \text{ nm} \colon \leq 4.8 \text{ m}^{*_{10}}$
	オプション 058	
	MT9085B-058:	$1310 \text{ nm} \colon \leq 7.0 \text{ m}^{*_{10}}$
		$1490 \text{ nm} \colon \leq \ 7.5 \text{ m}^{*_{10}}$
		$1550 \text{ nm} \colon \leq \ 7.5 \text{ m}^{*_{10}}$
		$1625 \text{ nm} \colon \leq 8.5 \text{ m}^{*_{10}}$
	オプション 063	
	MT9085A-063:	1310 nm : $\leq 5.0 \text{ m}^{*_{10}}$
		1550 nm : $\leq 5.5 \text{ m}^{*_{10}}$
		850 nm:≦ 4.0 m (3.0 m 代表値)*11
		1300 nm:≦ 5.0 m (4.0m 代表値)*11
	MT9085B-063:	1310 nm : $\leq 5.0 \text{ m}^{*10}$
		1550 nm : $\leq 5.5 \text{ m}^{*10}$
		850 nm:≦ 4.0 m (3.0 m 代表値) *11
		1300 nm: ≤ 5.0 m (4.0 m 代表値) * ₁₁

表 A.2.1-1 OTDR 性能 (続き)

*11:反射減衰量 40 dB, パルス幅 3 ns
表 A.2.1-1 OTDR 性能 (続き)

項目	規格	
デッドゾーン	≦1.0 m, (0.8 m 代表値)	
(フレネル反射)	反射波形のピークから 1.5 dB 下がったところ	の幅。
	パルス幅3ns,反射減衰量40dB,25℃で	則定したときの値。
損失測定確度	±0.05 dB/dB または	
(リニアリティ)	±0.1 dB (どちらか大きい方)	
反射減衰量測定確度	オプション 053, 055, 056, 057, 058, 063 の S	MF
		$\pm 2 \text{ dB}^{*}{}^{12}$
	オプション 063 の MMF	$\pm 4 \text{ dB}^{*_{13}}$
距離測定確度	±1m±3×測定距離×10-5±マーカ分解能	
(設計保証)	ただし,ファイバの屈折率による不確定性は隙	余く。
距離レンジ	0.5/1/2.5/5/10/25/50/100/200/300 km	
	ただしオプション 063 の 850/1300 nm は 10	00 km まで
サンプリング分解能	0.05~60 m	
(IOR=1.500000)		
サンプリングポイント数	最大 150,001pt	

*12:距離レンジ 50 km, パルス幅 2 μs, 約 25 km のファイバの開放端 を測定したとき

*13:距離レンジ 10 km, パルス幅 100 ns, 約 4.5 km のファイバの開 放端を測定したとき



付 録 A

A.2.2 光源

表 A.2.2-1 光源

項目		
適合ファイバ	10/125 μm シング	ブルモードファイバ(ITU-T G.652)
	62.5/125 μm GI	ファイバ
測定ポート	OTDRと共用(同]ーポート)
中心波長	$1310\pm30 \text{ nm}^{*1}$	(オプション 053, 055, 056, 057, 058, 063)
	$1490 \pm 30 \text{ nm}^{*1}$	(オプション 056, 058)
	$1550 \pm 30 \text{ nm}^{*1}$	(オプション 053, 055, 056, 057, 058, 063)
	$1625 \pm 30 \text{ nm}^{*1}$	(オプション 057, 058)
	$1650 \pm 5 \text{ nm}^{*1}$	(オプション 055)
	$850\pm30 \text{ nm}^{*1}$	(オプション 063)
	$1300 \pm 30 \text{ nm}^{*1}$	(オプション 063)
スペクトル幅	1310 nm:	5 nm 以下*1
	1490 nm:	10 nm 以下*1
	1550 nm:	10 nm 以下*1
	1625 nm:	10 nm 以下*1
	1650 nm:	$3 \mathrm{nm}$ 以下 *1
	850 nm:	10 nm 以下*1
	1300 nm:	10 nm 以下*1
光出力パワー	$-5\pm1.5 \text{ dBm}^{*_{1}, *}$	2
光出力パワー瞬時安定	$\leq 0.1 \mathrm{dB^{*_{3}, *_{4}, *_{4}}}$	5
度	MMF: 規定なし	
変調	CW, 270Hz, 1 kl (変調光は方形波)	Hz, 2 kHz
ウォーミングアップ時間	10分(光出力O	 N 後)

- *1: CW 光, 25°C
- *2: SM または GI ファイバ 2 m
- *3: CW 光, -10~50°C の 1 点 [±1°C], 1 分間の最大と最小の差, SM ファイバ 2 m
- *4: 反射減衰量 40 dB 以上の光パワーメータ使用時 (SM)
- *5: ウォーミングアップ後

A.2.3 光パワーメータ

項目	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	見格
適合ファイバ	SM ファイバ(ITU-T G652)	
波長設定	オプション 053, 057, 063 オプション 055 オプション 056, 058	1310, 1550, 1625, 1650 nm 1310, 1550, 1625 nm ^{*2} 1650 nm ^{*3} 1310, 1490, 1550, 1625 nm
光コネクタ	OTDR と共用	
光パワー測定範囲	-50~-5 dBm (ピークパワー) 波長: 絶対最大入力定格:	1550 nm +10 dBm
測定確度	$\pm 6.5\%^{*4}$	

表 A.2.3-1 光パワーメータ機能*1

- *1: オプション 063 の 850/1300 nm, またはオプション 004, 005, 007 実装時を除く
- *2: OTDR1ポート, 波長範囲 1280~1625 nm
- *3: OTDR2ポート, 1650±5 nm
- *4: -20 dBm, CW 光, 25°C, ゼロオフセット実行後, 波長 1550 nm, SM (ITU-T G652) マスタ FC コネクタ使用



付録

A.2.4 一般

表 A.2.4-1 一般性能

項目	規格
ディスプレイ	タッチパネル付 8 インチ TFT カラーLCD
外部インタフェース	USB A port (USB2.0 High Speed 対応) × 3*1 USB MicroB port (USB1.1 Full Speed 対応) × 1*1
無線インタフェース	WLAN/Bluetooth [*] ²
電源	DC:定格 12 VAC:定格 100~240 V, 50/60 Hz (専用 AC アダプタ使用)バッテリ:専用リチウムイオンバッテリ
消費電力	最大 20 W (充電時),標準 4 W (バックライト Low, 掃引停止時)
バッテリ動作時間	 連続動作時間: 12.0 h (代表値) Telcordia GR-196-CORE Issue 2, September 2010 本体省電力設定: バックライト…Low 自動で画面を暗くする…1分,自動で電源を切る…しない 光パルス試験での電力を節約する…効果高(推奨) 25°C,設計保証
バッテリ充電時間	5h以下 (電源 OFF)*3

*1: USB の電源供給は 500 mA

*2: USB ポートに USB アダプタを接続

*3:90%以上充電時,温度範囲:5~30°C,80%RH,設計保証

A.2.5 機械的性能

表 A.2.5-1 機械的性能

項目	規格
寸法 (突起部含まず)	165 mm (H) × 270 mm (W) × 61 mm (D) プロテクタ取り付け時: 200 mm (H) × 284 mm (W) × 77 mm (D)
質量	 1.6 kg 以下(本体,オプション053 実装時) 1.9 kg 以下(本体,バッテリパック,オプション053 実装時) 2.6 kg 以下(本体,バッテリパック,オプション010 プロテクタ, 053 実装時)

A.3 環境条件

表 A.3-1 環境条件

項目	規格
動作温度, 湿度	-10~+50°C, ≦80% (結露なきこと)
保管温度, 湿度	$-20 \sim +60^{\circ}$ C, $\leq 80\%$
振動	MIL-T-28800E Class3 適合
パルス衝撃	MIL-T-28800E
移動落下	MIL-T-28800E Style A (46 cm 各コーナー,各面 計 14 回落下,電源 OFF)
バンプ	IEC 60068-2-27, JIS C60068-2-27
卓上衝撃	MIL-T-28800E (45 度または 100 mm 各辺支点 計 4 回, 電源 ON)
EMC	EN61326-1 (Class A, Table 2) EN61000-3-2 (Class A)
防塵	MIL-T-28800E (Dust Exposure) Class2
防滴	JIS C 0920 TYPE I 型準拠, IP51 (IEC60529)
レーザ安全	IEC Pub 60825-1:2007 クラス 1M 21CFR1040.10 および 1040.11 「Laser Notice No.50」(2007 年 6 月 24 日発行) に準ずることに より生じる逸脱を除く。



A.4 可視光源 (オプション 002)

表 A.4-1 可視光源

項目	規格
用途	OTDR デッドゾーン内の破断点評価
中心波長	650 ±15 nm (25°C)
光出カパワー	0 ±3 dBm (CW)
出力光ファイバ	10/125 μm シングルモードファイバ (ITU-T G.652)
光出力機能	消灯,点灯,点滅
光コネクタ	φ 2.5 mm フェルールを直接挿入
レーザ安全	IEC Pub 60825-1:2007 クラス 3R 21CFR1040.10 および 1040.11 「Laser Notice No.50」(2007 年 6 月 24 日発行) に準ずることに より生じる逸脱を除く。
動作温湿度	0~+50°C, ≦80% (結露なきこと)

数量

A.5 光パワーメータ (オプション 004, 005, 007)

A.5.1 構成

A.5.2 光学性能

以下の性能は、MT9085xと組み合わせたときの性能

表 A.5.2-1	光学性能

項目	規格
適合ファイバ	オプション 004, 005 10/125 μm シングルモードファイバ (ITU-T G.652) オプション 007 10/125 μm シングルモードファイバ (ITU-T G.652)
	および 62.5/125 μm GI ファイバ
測定波長範囲	オプション 004, 005 1200~1700 nm オプション 007 800~1700 nm
設定波長	オプション 004, 005 1310, 1383, 1490, 1550, 1625, 1650 nm オプション 007 850, 1300, 1310, 1383, 1490, 1550, 1625, 1650 nm
変調光測定	270/1k/2kHz
光パワー測定範囲	オプション 004 -50~+23 dBm (CW 光, 1550 nm) -53~+20 dBm (変調光, 1550 nm) オプション 005 -43~+30 dBm (CW 光, 1550 nm) -46~+27 dBm (変調光, 1550 nm) オプション 007 -67~+6 dBm (CW 光, 1310 nm。 850 nm のときは-60~+3 dBm) -70~+3 dBm (変調光, 1310 nm。 850 nm のときは-63~0 dBm)

付

項目	規格
測定確度	以下の値はマスタ FC コネクタ付ファイバ使用, ゼロオフセット実行後
	オプション 004 ±5%*1
	オプション 005 ±5%*1,*2
	オプション 007 ±5%*³, ±0.5 dB*4
反射減衰量	36 dB以上 (海外向けは36 dB以下, 1550 ±20 nm)*5
(オプション 004 のみ)	
動作温湿度	0~+50°C, ≦80% (結露なきこと)

表 A.5.2-1 光学性能 (続き)

*1:0 dBm, 1310/1550 nm, CW 光

*2: 25°C

*3: -10 dBm, 1310/1550 nm, CW 光

*4: -10 dBm, 850 nm, CW 光, 25°C

*5: SM ファイバ (ITU-T G.652) 使用, 反射減衰量 45 dB 以上にて

A.6 AC アダプタ

項目	規格
入力	AC 定格入力:100~240 Vac入力電圧許容範囲:90~264 Vac入力周波数:50~60 Hz
DC 定格出力	12 Vdc, 5 A
環境条件	動作: 0~+45°C, 20~80%RH 保管: -20~+70°C, 10~90%RH

表 A.6-1 AC アダプタ (Z1625A)





A.7 バッテリパック

項目	規格
電池の種類	リチウムイオン二次電池
電圧	11.1 V
寸法, 質量	19 mm (H) × 53 mm (W) × 215 mm (D), 330 g 代表値.
環境条件	充電: 0~+40°C 放電: -20~+60°C, ≦80%RH 保管: -20~+50°C, ≦80%RH

表 A.7-1 バッテリパック (Z0921A)



ここでは、アクセスマスタの測定原理について説明します。

最小二乗法による直線の近似	. B-2
接続損失	.B-4
反射減衰量	.B-5
	最小二乗法による直線の近似 接続損失 反射減衰量

B.4 全反射減衰量......B-6



付 録 B

B.1 最小二乗法による直線の近似

接続点損失は、測定データから下図のように2本の直線L1,L2を仮定して求めます。



図 B.1-1 接続点損失の求め方 (移動方式)



図 B.1-2 接続点損失の求め方 (配置方式)



図 B.1-3 最小二乗法による近似直線

上の図に示すようにn個の点 (x_1, y_1) , (x_2, y_2) , …, (x_n, y_n) からの距離 のばらつきが最小となる直線 L を y = a + bx とします。各点から直線 L ま でのずれ δ_1 , δ_2 , δ_3 , …を変数 a, b を含んだ値として求め, 各点のずれ δ_i の平方の和 E が最小になるように変数 a, b を求めると直線 L が定まります。

$$\begin{split} \delta_{i} &= y_{i} - (a + b_{xi}) \\ \mathbf{E} &= \sum_{i=1}^{n} \delta_{i^{2}} \\ &= (y_{1} - a - bx_{1})^{2} + (y_{2} - a - bx_{2})^{2} + \dots + (y_{n} - a - bx_{n})^{2} \\ \text{この式で E が最小になる必要+分条件は,} \frac{\partial E}{\partial a} &= 0, \frac{\partial E}{\partial b} = 0 \text{ ord}, \\ \text{これを解くと変数 a, b を次のように求めることができます,} \\ a &= \frac{\overline{y} \sum_{i=1}^{n} (x_{i})^{2} - \overline{x} \sum_{i=1}^{n} (x_{i}y_{i})}{\sum_{i=1}^{n} (x_{i})^{2} - n(\overline{x})^{2}} \\ b &= \frac{\sum_{i=1}^{n} (x_{i}y_{i}) - n\overline{xy}}{\sum_{i=1}^{n} (x_{i})^{2} - n(\overline{x})^{2}} \\ \text{この式で, } \overline{x} &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} (x_{i}), \ \overline{y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} (y_{i}) \text{ ord}, \end{split}$$



B.2 接続損失

トレース波形での接続点は、下図に示す実線のように表示されます。実際 は点線のようになるはずです。このようにLの部分が生じるのはアクセスマ スタへの入力波形が、接続点で鋭い立ち下がりを示すため、回路が忠実 に応答できないためです。この区間Lはパルス幅が大きくなればなるほど 長くなります。



図 B.2-1 接続点損失

このため,損失モードでは接続点損失を正しく測定することはできません。 LSA モードでは接続点の前後に2個ずつのマーカを設定して次のように して接続損失を計算しています。

下図のように2本の直線L1,L2を引きます。接続点の直後の部分は直線 L2を延長します。これから2本の直線が接続点に引いた垂直線と交わる 点から接続損失を求めます。



図 B.2-2 接続点損失の測定原理

B.3 反射減衰量

反射減衰量の値 R は、以下の計算式を用いて求めます。

$R = -\left(10\log_{10}bsl + 10\log_{10}\left(10^{\frac{L}{5}} - 1\right)\right)$		
$bsl = S \cdot a_R \cdot V \cdot \frac{V}{2}$	<u>V</u> 2	
$S = K \cdot \frac{N1^2 - N}{N1^2}$	<u>12²</u>	
$\mathbf{V} = \frac{C}{N_e}$		
W (s):	現在設定されているパルス幅	
L:	移動方式: カーソル Aとカーソル Bのレ	
	ベル差	
	配置方式: 1 つのマーカとピークレベル	
	とのレベル差	
$BSL = 10log_{10}(bsl)$:	後方散乱光レベル	
S:	後方散乱係数	
α_{R} :	レーリ散乱による損失	
	$(Np/m) = 0.23026 \times 10^3 \times RSL$	
RSL:	レーリ散乱による損失 (dB/km)	
V:	光ファイバ内の群速度	
K:	光ファイバで決まる定数	
N1:	光ファイバのコアの屈折率	
N2:	光ファイバのクラッドの屈折率	
Ne:	光ファイバの実効群屈折率	
C (m/s):	光速 (3×10 ⁸)	





B.4 全反射減衰量

全反射減衰量(光リターンロス)の値 ORL (dB) は、以下の計算式を用い て求めます。

$$ORL = -10 \log_{10} \frac{ER}{Ein} \\ = -10 \log_{10} \frac{\int_0^\infty P(t)dt}{P_0 W} \\ = -10 \log_{10} \frac{bsl \int_0^\infty P'(t)dt}{W} \\ = -10 \log_{10} bsl + \log_{10} W - \log_{10} \int_0^\infty P(t)dt sl$$

ただし, P'(t	$P(t) = \frac{P(t)}{P_0 b s l}$
ER:	反射光のエネルギー
Ein:	入射光のエネルギー
P(t):	OTDR の測定パワー
P_0 :	t=0 での入射光パルスのピークパワー
W:	入射光のパルス幅
$10\log_{10}bsl$:	後方散乱光レベル
$\int_0^\infty P'(t)dt$:	測定波形を入射端での後方散乱光強度で正規化し,

積分したもの

- <参考> bsl は、ファイバと波長、パルス幅によって決まる値です。
 - 1.3 μm 用シングルモード光ファイバの代表値を以下に示しま す。

表 B.4-1 パルス幅と後方散乱光レベルの関係

パルフ┢	後方散乱光レベル (dB)		
バルス幅	λ = 1.31 µm	λ = 1.55 μm	λ = 1.65 μm
100 ns	-58.5	-61.5	-62.5
1 μs	-48.5	-51.5	-52.5
10 µs	-38.5	-41.5	-42.5

付録C 工場出荷時の設定内容

ここでは、「図 3.3.4-1 機器情報画面」の [工場出荷時設定に戻す] を実行したときに初期化される内容を説明します。また、一部の項目は、リモートコマンド (INI コマンド) を実行したときも初期化されます。

表に記載されていない項目は、[工場出荷時設定に戻す] を実行しても初期化されません。

表 C-1 パスワード

項目	設定値
パスワード保護	Off
ユーザ管理者 パスワード	MT9085ANRITSU
ユーザ設定 パスワード	なし

表 C-2 校正日設定

項目	設定値
校正日	なし
校正周期	12 ケ月





項目	設定値
距離単位*	km
接続チェック*	On
通信光チェック*	On
ファイバ長チェック*	Off
自動スケール*	Off
イベントサマリ*	On
全体波形*	Off
内蔵ダミーファイバ表示を有効に する*	Off
平均化単位*	秒
リアルタイム時のアッテネーション*	自動アッテネーション
解析後の表示*	遠端/障害点
測定終了音*	鳴らさない
マーカ操作*	移動方式
反射計算方式*	自動
全反射減衰量計算*	全体波形
反射の表示種類*	反射減衰量
自動ダミーファイバ設定*	無効/無効
常に全損失を計算する*	Off
遠端イベントを全反射減衰量計算 に含める*	遠端イベントを含めない
試験対象マルチモードファイバ	62.5/125 μm
自動解析*	On
両端測定の解析範囲*	2.000 %
連続パルス発光	Off
タイトル	アプリケーション名
イベントアイコンの移動	左から右
イベント間情報	イベント間距離
A-B間解析	Off
自動測定モード	拡張

表 C-3 測定機能

*: INIコマンドで工場設定値に戻ります。

項目	設定値
有効	On
自動保存フォルダ	INTMEM/
基本ファイル名	AUTO*WLEN**NUM*
開始番号	1

表 C-4 自動保存

表 C-5 光パルス測定 (通常試験) のしきい値

項目	設定値
自動検出	
接続損失*	0.05 dB
反射減衰量*	60.0 dB
遠端*	3 dB
マクロベンド*	0.3 dB
スプリッタ損失*	1 × 8 (10.0 dB)
良否判定しきい値	
非反射イベント損失 (融着)*	無効
反射イベント損失 (コネクタ,メ カスプ)*	無効
反射減衰量*	無効
ファイバ損失 (dB/km)*	無効
全損失*	無効
スプリッタ損失*	無効

*: INIコマンドで工場設定値に戻ります。



付 録 C



項目	設定値
自動検出	
接続損失	0.05 dB
反射減衰量	60.0 dB
遠端	3 dB
マクロベンド	0.3 dB
スプリッタ損失 (1 × 2)	4.1 dB
スプリッタ損失 (1 × 4)	7.0 dB
スプリッタ損失 (1 × 8)	10.0 dB
スプリッタ損失 (1 × 16)	13.0 dB
スプリッタ損失 (1 × 32)	16.0 dB
スプリッタ損失 (1×64)	19.0 dB
スプリッタ損失 (1 × 128)	22.0 dB
スプリッタ損失 (2 × 8)	8.5 dB
良否判定しきい値	
非反射イベント損失 (融着)	0.20 dB
反射イベント損失 (コネクタ,メ カスプ)	0.50 dB
反射減衰量	35.0 dB
ファイバ損失 (dB/km)	1.00 dB/km
全損失	3.0 dB
スプリッタ損失	3.0 dB
全反射減衰量	27.0 dB

表 C-6 Fiber Visualizer のしきい値

項目	設定値
測定モード*	自動
距離レンジ*	0.5 km
パルス幅*	3 ns
平均化*	15 秒 (数値入力欄は 45 秒)
スプリッタ設定*	無効
IOR/BSC*	波長 (nm) IOR BSC
	850 1.496 -62
	1300 1.491 -69
	1310 1.4677 -78.5
	1490 1.4682 -80.5
	1550 1.4682 -81.5
	1625 1.4685 -82.5
	1650 1.4685 -82.5
損失計算方法*	2-Pt 損失
カーソル*	アンロック
水平シフト*	なし

表 C-7 測定条件

*: INIコマンドで工場設定値に戻ります。

表 C-8 テンプレート設定

項目	設定値
イベント決定方法	テンプレート
距離	3%
絶対距離	1 km
距離の調整	無効

表 C-9 シナリオマネージャ Lite

項目	設定値
コマンド間隔	1000 ms
繰り返し回数	1
自動ロギング	Off

表 C-10 VIP

項目	設定値
プローブ	G0293A
フェルールアダプタ	FBET-U12M
ファイバタイプ	SM UPC >45 (IEC 61300-3-35)
フォルダ	INTMEM/
基本ファイル名	vip*NUM*
解析	On
ファイル名	On
開始番号	1

項目	設定値
顧客	なし
場所	なし
作業者	なし
コメント	なし
レポートヘッダを出力	On
イベントアイコンを出力	On
ファイルヘッダを出力	On
イベントテーブルを出力	On
ファイバの良否判定を出力	On
波形を出力	On
ロゴを出力	On
ロゴファイル	INTMEM/anritsu.PNG
VIP 結果を出力する	Off
レポートに出力する対象	フォルダ指定
レポート種類	詳細
設定	一般
出力	分割

表 C-11 Fiber Visualizer のレポート



項目	設定値
顧客	なし
場所	なし
作業者	なし
コメント	なし
解析結果を出力する	Off
解析の詳細を出力する	Off
ロゴを出力	On
ロゴファイル	INTMEM/anritsu.PNG
レポートに出力する対象	フォルダ指定

表 C-12 VIP のレポート

表 C-13 リモート設定

項目	設定値	
イーサネット設定		
DHCP	Off	
IP アドレス	192.168.1.2	
IP ネットマスク	255.255.255.0	
デフォルトゲートウェイ	無効	
SCPI ポート番号	2288	
リモート GUI パスワード	なし	
リモート GUI ポート番号	80	
Wi-Fi 設定		
パスワード	なし	
DHCP	On	
Bluetooth 設定		
PIN コード	123456	

付録D ソフトウェアライセンスについて

アクセスマスタは、以下の表に示すソフトウェアを含んでいます。 本件に関するお問い合わせ先は、アンリツ株式会社のホームページを参 照してください。(<u>https://www.anritsu.com</u>)

下記表のパッケージソフトウェアは、当社のソフトウェア使用許諾の対象外 です。

パッケージ名	ライセンス	備考
BlueZ	GPL (*1)	
busybox	GPL (*1)	
dbus	GPL (*1)	
dosfstools-3.0.12	GPL (*1)	
e2fsprogs-1.42	GPL (*1)	
encoding-japanese v1.0.29	MIT (*14)	
expat	MIT (* 7)	
flnx-0.18	LGPL+ exceptions $(*_4)$	[program/widget] is based in part on the work of the FLTK project (http://www.fltk.org).
fontconfig	Permissive free software license (*9)	
freetype-2.5.5	GPL (*1)	
Freewnn-Server-1.10	GPL (*1)	
fuse	GPL (*1)	
gerodic-1.00	その他 (*12)	
glibc	LGPL (*2)	
inetutils 1.5	GPL (*1)	
jpeg-8d	その他	This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
jQuery	MIT ^(*8)	
libharu	ZLIB/LIBPNG License	
libpng-1.2.48	libpng license (*10)	

表 D-1 パッケージ名とライセンスの関係



付録D

パッケージ名	ライセンス	備考
libstdc++	LGPL (*2)	
linux-3.18.96	GPL (*1)	
microwindows-0.90	MPL (*3)	
mtd-utils	GPL (*1)	
obexfs		
obexftp		
openobex		
openssh	BSD (*15)	
openssl	Apache License 1.0 (*5)	
poppler	GPL (*1)	
samba	GPL (*1)	
sys5utils	GPL (*1)	
tslub	LGPL (*2)	
U-Boot-1.1.4	GPL (*1)	
util-linux-ng-2.16	GPL (*1)	
webfs	Apache License 2.0 (*6)	
wireless_tools	GPL (*1)	
wpa_supplicant	BSD (*11)	
xpdf	GPL (*1)	
zlib-1.2.6	その他 (*13)	

表 D-1 パッケージ名とライセンスの関係 (続き)

(*1) GPL: GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things. To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included limitation without in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.

b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.

c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you

must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another

work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:

a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the

付

Ď

preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it.

However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies

directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

付録

D

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE WITHOUT PROGRAM "AS IS" WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST NECESSARY OF ALL SERVICING. REPAIR OR CORRECTION.

12.IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO **OPERATE** WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the program's name and a
brief idea of what it does.>
Copyright (C) <year> <name of author>

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or

付録D ソフトウェアライセンスについて

FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'.

This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type `show c' for details.

The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called something other than `show w' and `show c'; they could even be mouse-clicks or menu items--whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary. Here is a sample; alter the names: Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program 'Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1989 Ty Coon, President of Vice

This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Library General Public License instead of this License. (*2) LGPL:

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2.1, February 1999

Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.

59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence the version number 2.1.]

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users.

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages--typically libraries--of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them with the library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.

To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not the original version, so that the original author's reputation will not be affected by problems that might be introduced by others.

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with the full freedom of use specified in this license. Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free programs.

When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.

We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the user's freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances.

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public License. In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system.

Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it does ensure that the user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains code derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser General Public License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you".

A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which use some of those functions and data) to form executables.

The "Library", below, refers to any such software library or work which has been

付録

D

distributed under these terms. A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".)

"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of

the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

a) The modified work must itself be a software library.

b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.

c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License.

d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.

(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that entirelv well-defined is of independent the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function must still compute square roots.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works.
But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change in these notices.

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.

This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.

4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.

However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.

When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.

If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small 付録D

inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.)

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the Library itself.

6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that uses the Library" with the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse engineering for debugging such modifications.

You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:

a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable "work that uses the Library", as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.)

b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the library already present on the user's computer system, rather than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that the work was made with.

c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.

d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to copy the above specified materials from the same place.

e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy.

For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that

付録 D ソフトウェアライセンスについて

component itself accompanies the executable.

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together in an executable that you distribute.

7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two things:

a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.

b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.

8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

9. You are not required to accept this License, since you have not signed it.

However, nothing else grants vou permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, bv modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based on it.

10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.

11. If, as a consequence of a court iudgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other 付録

circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices. Manv people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus In such case, this License excluded. incorporates the limitation as if written in the body of this License.

13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

BECAUSE THE LIBRARY IS 15. LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY. THE EXTENT TO PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE IS" LIBRARY "AS WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED. INCLUDING. BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST NECESSARY OF ALL SERVICING. REPAIR OR CORRECTION.

16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO ANY **OPERATE** WITH OTHER SOFTWARE). EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Libraries

If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License).

To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the library's name and
a brief idea of what it does.>
Copyright (C) <year> <name of
author>

This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version. This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library `Frob' (a library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1990 Ty Coon, President of Vice

That's all there is to it!

(*3) MPL:

MOZILLA PUBLIC LICENSE Version 1.1

1. Definitions.

1.0.1. "Commercial Use" means distribution or otherwise making the Covered Code available to a third party.

1.1. "Contributor" means each entity that creates or contributes to the creation of Modifications.

1.2. "Contributor Version" means the combination of the Original Code, prior Modifications used by a Contributor, and the Modifications made by that particular Contributor.

1.3. "Covered Code" means the Original Code or Modifications or the combination of the Original Code and Modifications, in each case including portions thereof.

1.4. "Electronic Distribution Mechanism" means a mechanism generally accepted in the software development community for the electronic transfer of data.

1.5. "Executable" means Covered Code in any form other than Source Code.

1.6. "Initial Developer" means the individual or entity identified as the Initial Developer in the Source Code notice required by Exhibit A.

1.7. "Larger Work" means a work which combines Covered Code or portions thereof with code not governed by the terms of this License.

1.8. "License" means this document.

1.8.1. "Licensable" means having the right to grant, to the maximum extent possible, whether at the time of the initial grant or subsequently acquired, any and all of the rights conveyed herein.

1.9. "Modifications" means any addition to or deletion from the substance or structure of either the Original Code or any previous Modifications. When Covered Code is released as a series of files, a Modification is:

A. Any addition to or deletion from the contents of a file containing Original Code or previous Modifications.

B. Any new file that contains any part of the Original Code or previous Modifications.

1.10. "Original Code" means Source Code of computer software code which is described in the Source Code notice required by Exhibit A as Original Code, and which, at the time of its release under this License is not already Covered Code governed by this License.

1.10.1. "Patent Claims" means any patent claim(s), now owned or hereafter acquired, including without limitation, method, process, and apparatus claims, in any patent Licensable by grantor.

Code" 1.11. "Source means the preferred form of the Covered Code for making modifications to it, including all modules it contains, plus any associated interface definition files, scripts used to control compilation and installation of Executable, or source code an differential comparisons against either the Original Code or another well known, available Covered Code of the Contributor's choice. The Source Code can be in a compressed or archival form,

provided the appropriate decompression or de-archiving software is widely available for no charge.

1.12. "You" (or "Your") means an individual or a legal entity exercising rights under, and complying with all of the terms of, this License or a future version of this License issued under Section 6.1. For legal entities, "You" includes any entity which controls, is controlled by, or is under common control with You. For purposes of this definition, "control" means (a) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (b) ownership of more than fifty percent (50%) of the outstanding shares or beneficial ownership of such entity.

2. Source Code License.

2.1. The Initial Developer Grant.

The Initial Developer hereby grants You a world-wide, royalty-free, non-exclusive license, subject to third party intellectual property claims:

(a) under intellectual property rights (other than patent or trademark) Licensable by Initial Developer to use, reproduce, modify, display, perform, sublicense and distribute the Original Code (or portions thereof) with or without Modifications, and/or as part of a Larger Work; and

(b) under Patents Claims infringed by the making, using or selling of Original Code, to make, have made, use, practice, sell, and offer for sale, and/or otherwise dispose of the Original Code (or portions thereof).

(c) the licenses granted in this Section 2.1(a) and (b) are effective on the date Initial Developer first distributes Original Code under the terms of this License. (d) Notwithstanding Section 2.1(b) above, no patent license is granted: 1) for code that You delete from the Original Code; 2) separate from the Original Code; or 3) for infringements caused by: i) the modification of the Original Code or ii) the combination of the Original Code with other software or devices.

2.2. Contributor Grant.

Subject to third party intellectual property claims, each Contributor hereby grants You a world-wide, royalty-free, non-exclusive license

(a)under intellectual property rights (other than patent or trademark) Licensable bv Contributor, to use, reproduce, modify, display, perform, sublicense and distribute the Modifications created by such Contributor (or portions thereof) either on an unmodified basis. with other Modifications. as Covered Code and/or as part of a Larger Work; and

(b) under Patent Claims infringed by the making, using, or selling of Modifications made bv that Contributor either alone and/or in combination with its Contributor Version (or portions of such combination), to make, use, sell, offer for sale, have made, and/or otherwise dispose of: 1) Modifications made by that Contributor (or portions thereof); 2) the combination of and Modifications made by that Contributor with itsContributor Version (or portions of such combination).

(c) the licenses granted in Sections 2.2(a) and 2.2(b) are effective on the date Contributor first makes Commercial Use of the Covered

付

Ď

Code.

(d) Notwithstanding Section 2.2(b) above, no patent license is granted: 1) for any code that Contributor has from deleted the Contributor Version; 2) separate from the Contributor Version; 3) for infringements caused by: i) third party modifications of Contributor Version or ii) the combination of Modifications made bv that Contributor with other software (except as part of the Contributor Version) or other devices; or 4) under Patent Claims infringed by Covered Code in the absence of Modifications made by that Contributor.

3. Distribution Obligations.

3.1. Application of License.

The Modifications which You create or to which You contribute are governed by the terms of this License, including without limitation Section 2.2. The Source Code version of Covered Code may be distributed only under the terms of this License or a future version of this License released under Section 6.1, and You must include a copy of this License with every copy of the Source Code You distribute. You may not offer or impose any terms on any Source Code version that alters or restricts the applicable version of this License or the recipients' rights hereunder. However, You may include an additional document offering the additional rights described in Section 3.5.

3.2. Availability of Source Code.

Any Modification which You create or to which You contribute must be made available in Source Code form under the terms of this License either on the same media as an Executable version or via an accepted Electronic Distribution Mechanism to anyone to whom you made an Executable version available; and if made available via Electronic Distribution Mechanism, must remain available for at least twelve (12) months after the date it initially became available, or at least six (6) months after a subsequent version of that particular Modification has been made available to such recipients. You are responsible for ensuring that the Source Code version remains available even if the Electronic Distribution Mechanism is maintained by a third party.

3.3. Description of Modifications.

You must cause all Covered Code to which You contribute to contain a file documenting the changes You made to create that Covered Code and the date of any change. You must include a prominent statement that the Modification is derived, directly or indirectly, from Original Code provided by the Initial Developer and including the name of the Initial Developer in (a) the Source Code, and (b) in any notice in an Executable version or related documentation in which You describe the origin or ownership of the Covered Code.

3.4. Intellectual Property Matters

(a) Third Party Claims.

If Contributor has knowledge that a license under а third party's intellectual property rights is required to exercise the rights granted by such Contributor under Sections 2.1 or 2.2, Contributor must include a text file with the Source Code distribution titled "LEGAL" which describes the claim and the party making the claim in sufficient detail that a recipient will know whom to contact. If Contributor obtains such knowledge after the Modification is made available as described in Section 3.2, Contributor shall promptly modify the LEGAL file in all copies Contributor makes available thereafter and shall take other steps (such as notifying appropriate mailing lists or newsgroups) reasonably calculated to inform those who received the Covered Code that new knowledge has been obtained.

(b) Contributor APIs.

If Contributor's Modifications include an application programming interface and Contributor has knowledge of patent licenses which are reasonably necessary to implement that API, Contributor must also include this information in the LEGAL file.

(c) Representations.

Contributor represents that, except as disclosed pursuant to Section 3.4(a) above, Contributor believes that Contributor's Modifications are Contributor's original creation(s) and/or Contributor has sufficient rights to grant the rights conveyed by this License.

3.5. Required Notices.

You must duplicate the notice in Exhibit A in each file of the Source Code. If it is not possible to put such notice in a particular Source Code file due to its structure, then You must include such notice in a location (such as a relevant directory) where a user would be likely to look for such a notice. If You created one or more Modification(s) You may add your name as a Contributor to the notice described in Exhibit A. You must also duplicate this License in any documentation for the Source Code where You describe recipients' rights or ownership rights relating to Covered Code. You may choose to offer, and to charge a fee for, warranty, support, indemnity or liability obligations to one or more recipients of Covered Code. However, You may do so only on Your own behalf, and not on behalf of the Initial Developer or any Contributor.

You must make it absolutely clear than any such warranty, support, indemnity or liability obligation is offered by You and You hereby agree to alone. indemnify the Initial Developer and every Contributor for any liability incurred by the Initial Developer or such Contributor as a result of support, indemnity warranty. or liability terms You offer.

3.6. Distribution of Executable Versions.

You may distribute Covered Code in Executable form only if the requirements of Section 3.1-3.5 have been met for that Covered Code, and if You include a notice stating that the Source Code version of the Covered Code is available under the terms of this License, including a description of how and where You have fulfilled the obligations of Section 3.2. The notice must be conspicuously included in any notice in an Executable version, related documentation or collateral in which You describe recipients' rights relating the Covered Code. You to mav distribute the Executable version of Covered Code or ownership rights under a license of Your choice, which may contain terms different from this License, provided that You are in compliance with the terms of this License and that the license for the Executable version does not attempt to limit or alter the recipient's rights in the Source Code version from the rights set forth in this License. If You distribute the Executable version under a different license You must make it absolutely clear that any terms which differ from this License are offered by You alone, not by the Initial Developer or any Contributor. You hereby agree to indemnify the Initial Developer and every Contributor for any liability incurred by the Initial Developer or such Contributor as a result of any such terms You offer.

付録

Ď

3.7. Larger Works.

You may create a Larger Work by combining Covered Code with other code not governed by the terms of this License and distribute the Larger Work as a single product. In such a case, You must make sure the requirements of this License are fulfilled for the Covered Code.

4. Inability to Comply Due to Statute or Regulation.

If it is impossible for You to comply with any of the terms of this License with respect to some or all of the Covered Code due to statute, judicial order, or regulation then You must: (a) comply with the terms of this License to the maximum extent possible; and (b) describe the limitations and the code they affect. Such description must be included in the LEGAL file described in Section 3.4 and must be included with all distributions of the Source Code. Except to the extent prohibited by statute or regulation, such description must be sufficiently detailed for a recipient of ordinary skill to be able to understand it.

5. Application of this License.

This License applies to code to which the Initial Developer has attached the notice in Exhibit A and to related Covered Code.

6. Versions of the License.

6.1. New Versions.

Netscape Communications Corporation ("Netscape") may publish revised and/or new versions of the License from time to time. Each version will be given a distinguishing version number.

6.2. Effect of New Versions.

Once Covered Code has been published under a particular version of the License, You may always continue to use it under the terms of that version. You may also choose to use such Covered Code under the terms of any subsequent version of the License published by Netscape. No one other than Netscape has the right to modify the terms applicable to Covered Code created under this License.

6.3. Derivative Works.

If You create or use a modified version of this License (which you may only do in order to apply it to code which is not already Covered Code governed by this License). You must (a) rename Your license so that the phrases "Mozilla", "MOZILLAPL", "MOZPL", "Netscape", "MPL", "NPL" or any confusingly similar phrase do not appear in your license (except to note that your license differs from this License) and (b) otherwise make it clear that Your version of the license contains terms which differ from the Mozilla Public License and Netscape Public License. (Filling in the name of the Initial Developer. Original Code or Contributor in the notice described in Exhibit A shall not of themselves be deemed to be modifications of this License.)

7. DISCLAIMER OF WARRANTY.

COVERED CODE IS PROVIDED UNDER THIS LICENSE ON AN "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT THE COVERED CODE IS FREE OF DEFECTS, MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE COVERED CODE IS WITH YOU. SHOULD ANY COVERED CODE PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU

付録 D ソフトウェアライセンスについて

(NOT THE INITIAL DEVELOPER OR ANY OTHER CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY SERVICING. REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY COVERED CODE IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER.

8. TERMINATION.

8.1. This License and the rights granted hereunder will terminate automatically if You fail to comply with terms herein and fail to cure such breach within 30 days of becoming aware of the breach. All sublicenses to the Covered Code which are properly granted shall survive any termination of this License. Provisions which, by their nature, must remain in effect beyond the termination of this License shall survive.

8.2. If You initiate litigation by asserting a patent infringement claim (excluding declatory judgment actions) against Initial Developer or a Contributor (the Initial Developer or Contributor against whom You file such action is referred to as "Participant") alleging that:

(a) such Participant's Contributor Version directly or indirectly infringes any patent, then any and all rights granted by such Participant to You under Sections 2.1 and/or 2.2 of this License shall, upon 60 days notice from Participant terminate prospectively, unless if within 60 days after receipt of notice You either: (i) agree in writing to pay Participant a mutually agreeable reasonable royalty for Your past and future use of Modifications made by such Participant, or (ii) withdraw Your litigation claim with respect to the Contributor Version against such Participant. If within 60 days of notice, a reasonable royalty and payment arrangement are not mutually agreed upon in writing by the parties or the litigation claim is not withdrawn, the rights granted by Participant to You Sections under 2.1and/or 2.2automatically terminate \mathbf{at} the expiration of the 60 day notice period specified above.

(b) any software, hardware, or device, other than such Participant's Contributor Version. directly or indirectly infringes any patent, then any rights granted to You by such Participant under Sections 2.1(b) and 2.2(b) are revoked effective as of the date You first made, used, sold, distributed, or had made, Modifications made by that Participant.

8.3. If You assert а patent infringement claim against Participant alleging that such Participant's Contributor Version directly or indirectly infringes any patent where such claim is resolved (such as by license or settlement) prior to the initiation of patent infringement litigation, then the reasonable value of the licenses granted bv such Participant under Sections 2.1 or 2.2 shall be taken into account in determining the amount or value of any payment or license.

8.4. In the event of termination under Sections 8.1 or 8.2 above, all end user license agreements (excluding distributors and resellers) which have been validly granted by You or any distributor hereunder prior to termination shall survive termination.

9. LIMITATION OF LIABILITY.

UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, 付

D

WHETHER TORT (INCLUDING NEGLIGENCE). CONTRACT. OR. OTHERWISE. SHALL YOU. THE INITIAL DEVELOPER. ANY OTHER CONTRIBUTOR. OR ANY DISTRIBUTOR OF COVERED CODE. OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES. BE LIABLE TO ANY PERSON FOR ANY INDIRECT. SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF CHARACTER ANY INCLUDING. WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION. OR ANY AND ALL OTHER COMMERCIAL DAMAGES OR LOSSES. EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGES. SUCH THIS LIMITATION OF LIABILITY SHALL NOT APPLY TO LIABILITY FOR PERSONAL DEATH OR INJURY RESULTING FROM SUCH PARTY'S NEGLIGENCE TO THE EXTENT PROHIBITS APPLICABLE LAW SUCH LIMITATION. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR. CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THIS EXCLUSION AND LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

10. U.S. GOVERNMENT END USERS.

The Covered Code is a "commercial item," as that term is defined in 48 C.F.R. 2.101 (Oct. 1995), consisting of "commercial computer software" and "commercial computer software documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 (Sept. 1995). Consistent with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7202-4 (June 1995), all U.S. Government End Users acquire Covered Code with only those rights set forth herein.

11. MISCELLANEOUS.

This License represents the complete agreement concerning subject matter hereof. If any provision of this License is held to be unenforceable, such provision shall be reformed only to the extent necessary to make it enforceable. This License shall be governed by California law provisions (except to the extent applicable law, if any, provides otherwise), excluding its conflict-of-law provisions. With respect to disputes in which at least one party is a citizen of, or an entity chartered or registered to do business in the United States of America, any litigation relating to this License shall be subject to the jurisdiction of the Federal Courts of the Northern District of California, with venue lying in Santa Clara County, California, with the losing party responsible for costs, including without limitation, court costs and reasonable attorneys' fees and expenses. The application of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods is expressly excluded. Any law or regulation which provides that the language of a contract shall be construed against the drafter shall not apply to this License.

12. RESPONSIBILITY FOR CLAIMS.

As between Initial Developer and the Contributors, each party is responsible for claims and damages arising, directly or indirectly, out of its utilization of rights under this License and You agree to work with Initial Developer and Contributors to distribute such responsibility on an equitable basis. Nothing herein is intended or shall be deemed to constitute any admission of liability.

13. MULTIPLE-LICENSED CODE.

Initial Developer may designate

portions of the Covered Code as "Multiple-Licensed".

"Multiple-Licensed" means that the Initial Developer permits you to utilize portions of the Covered Code under Your choice of the NPL or the alternative licenses, if any, specified by the Initial Developer in the file described in Exhibit A.

EXHIBIT A -Mozilla Public License.

"The contents of this file are subject to the Mozilla Public License Version 1.1 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at http://www.mozilla.org/MPL/

Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing rights and limitations under the License.

The	Original	Code	is
-----	----------	------	----

The Initial Developer of the Original Code is ______. Portions created by

1 01 010110	orcatea	<i>DJ</i>
	are	Copyright

(C) _____ . All

_____. All Rights Reserved.

Contributor(s):

Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of the _____ license (the "[___] License"), in which case the provisions of [] License are applicable instead of those above. If you wish to allow use of your version of this file only under the terms of the [] License and not to allow others to use your version of this file under the MPL, indicate your decision by deleting the provisions above and replace them with the notice and other provisions required by the [] License. If you do not delete the provisions above, a recipient may use your version of this file under either the MPL or the [] License."

[NOTE: The text of this Exhibit A may differ slightly from the text of the notices in the Source Code files of the Original Code. You should use the text of this Exhibit A rather than the text found in the Original Code Source Code for Your Modifications.] (*4) LGPL+ exceptions:

FLTK License Agreement - The Fast Light Toolkit Home Page[Home | Documentation | FAQ | Links/Bazaar | News | Newsgroups | Polls | Software | Support]

FLTK License Agreement

December 11, 2001

The FLTK library and included programs are provided under the terms of the GNU Library General Public License (LGPL) with the following exceptions:

Modifications to the FLTK configure script, config header file, and makefiles by themselves to support a specific platform do not constitute a modified or derivative work.

The authors do request that such modifications be contributed to the FLTK project - send all contributions to "fltk-bugs@fltk.org".

Widgets that are subclassed from FLTK widgets do not constitute a derivative work.

Static linking of applications and widgets to the FLTK library does not constitute a derivative work and does not require the author to provide source code for the application or widget, use the shared FLTK libraries. or link their applications or widgets against a user-supplied version of FLTK.

If you link the application or widget to a modified version of FLTK, then the changes to FLTK must be provided under the terms of the LGPL in sections 1, 2, and 4.

You do not have to provide a copy of

the FLTK license with programs that are linked to the FLTK library, nor do you have to identify the FLTK license in your program or documentation as required by section 6 of the LGPL.

However, programs must still identify their use of FLTK. The following example statement can be included in user documentation to satisfy this requirement:

[program/widget] is based in part on the work of the FLTK project (http://www.fltk.org).

GNU LIBRARY GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, June 1991

Copyright (C) 1991 Free Software Foundation, Inc.

59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

[This is the first released version of the library GPL. It is

numbered 2 because it goes with version 2 of the ordinary GPL.]

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users.

This license, the Library General Public License, applies to some specially designated Free Software Foundation software, and to any other libraries whose authors decide to use it. You can use it for your libraries, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain if you responsibilities for vou distribute copies of the library, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link a program with the library, you must provide complete object files to the recipients so that they can relink them with the library, after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights.

Our method of protecting your rights has two steps: (1) copyright the library, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.

Also, for each distributor's protection, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free library. If the library is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original version, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that companies distributing free will individually software obtain licenses. thus effect patent in transforming the into program proprietary software. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License, which was designed for utility programs. GNU Library This license. the General Public License, applies to certain designated libraries. This license is quite different from the ordinary one; be sure to read it in full. and don't assume that anything in it is the same as in the ordinary license. The reason we have a separate public license for some libraries is that they blur the distinction we usually make between modifying or adding to a program and simply using it. Linking a program with a library, without changing the library, is in some sense simply using the library, and is analogous to running a utility program or application program. However, in a textual and legal sense, the linked executable is a combined work, a derivative of the original library, and the ordinary General Public License treats it as such.

Because of this blurred distinction, using the ordinary General Public License for libraries did not effectively promote software sharing, because most developers did not use the libraries. We concluded that weaker conditions might promote sharing better.

However, unrestricted linking of non-free programs would deprive the users of those programs of all benefit from the free status of the libraries themselves. This Library General 付録

Public License is intended to permit developers of non-free programs to use free libraries, while preserving your freedom as a user of such programs to change the free libraries that are incorporated in them. (We have not seen how to achieve this as regards changes in header files, but we have achieved it as regards changes in the actual functions of the Library.) The hope is that this will lead to faster development of free libraries.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains code derived from the library, while the latter only works together with the library.

Note that it is possible for a library to be covered by the ordinary General Public License rather than by this special one.

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License Agreement applies to any software library which contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Library General Public License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you".

A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which use some of those functions and data) to form executables.

The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either

verbatim or with modifications and/or straightforwardly translated into another language. (Hereinafter. translation is included without limitation in the term "modification".) "Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, complete source code means all the source code for all modules it contains, associated interface plus anv definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). hether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of warranty; any and distribute a copy of this License along with the Library.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions: The modified work must itself be a software library.

You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of anv change.

You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License.

If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful. (For example, a function in a library to compute square roots has a purpose is entirely well-defined that independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires any application-supplied that function or table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function must still compute square roots.)

These requirements apply to the modified work \mathbf{as} a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who

wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given copy of the Library. To do this, vou must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change in these notices. Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy. This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.

4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete corresponding machine-readable code. which must source be under distributed the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily software used for interchange.

If distribution of object code is made

付

Ď

by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.

However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.

When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.

If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file isunrestricted. regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.)

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the Library itself. 6. As an exception to the Sections above, you may also compile or link a "work that uses the Library" with the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse engineering for debugging such modifications.

You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:

Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable "work that uses the Library", as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.)

Accompany the work with a written

offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution. If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to copy the above specified materials from the same place.

Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy.

For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together in an executable that you distribute.

7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two things:

Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.

Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.

8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate rights under this License. vour However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based on it.

10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent 付

鵦

Ď

infringement or for any other reason limited to patent (not issues). conditions are imposed on vou (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as satisfy simultaneously to your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances. It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Library General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN **OTHERWISE** STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO. THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE. YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. IN NO EVENT UNLESS **REQUIRED BY APPLICABLE LAW** OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES. INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR PARTY HAS OTHER BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. END OF TERMS AND

CONDITIONS

All source and documentation © 1998-2003 Bill Spitzak and others. Send questions and comments concerning this site to "webmaster at fltk dot org". This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the FLTK License Agreement.



 行 録 D

(*5) Apache License 1.0

LICENSE ISSUES

The OpenSSL toolkit stays under a double license, i.e. both the conditions of the OpenSSL License and the original SSLeay license apply to the toolkit. See below for the actual license texts.

OpenSSL License

/*

* Copyright (c) 1998-2018 The OpenSSL Project. All rights reserved.		
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without * modification, are permitted provided that the following conditions * are met: *		
 * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright * notice, this list of conditions and the following disclaimer. 		
 * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright * notice, this list of conditions and the following disclaimer in * the documentation and/or other materials provided with the * distribution. 		
 * 3. All advertising materials mentioning features or use of this * software must display the following acknowledgment: * "This product includes software developed by the OpenSSL Project * for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)" 		
 * 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to * endorse or promote products derived from this software without * prior written permission. For written permission, please contact * openssl-core@openssl.org. 		
 * 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" * nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written * permission of the OpenSSL Project. 		
 * 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project * for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)" 		
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS'' AND ANY		

* EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE

* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR

* PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR

* ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,

* SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT

* NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;

* LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,

* STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)

* ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED

- * OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
- *

*

 \ast This product includes cryptographic software written by Eric Young

* (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim

* Hudson (tjh@cryptsoft.com).

*/

Original SSLeay License

/* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)

* All rights reserved.

*

* This package is an SSL implementation written

* by Eric Young (eay@cryptsoft.com).

* The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

*

* This library is free for commercial and non-commercial use as long as

* the following conditions are aheared to. The following conditions

* apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,

* lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation

* included with this distribution is covered by the same copyright terms

* except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

* Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in * the code are not to be removed.

* If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution * as the author of the parts of the library used.

* This can be in the form of a textual message at program startup or

* in documentation (online or textual) provided with the package.

*

* Redistribution and use in source and binary forms, with or without

* modification, are permitted provided that the following conditions

* are met:

- * 1. Redistributions of source code must retain the copyright
- * notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
- * notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
- * documentation and/or other materials provided with the distribution.

* 3. All advertising materials mentioning features or use of this software

- * must display the following acknowledgement:
- * "This product includes cryptographic software written by
- * Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
- * The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library
- * being used are not cryptographic related :-).
- * 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from
- * the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:
- * "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"
 *

* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS" AND

 \ast ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE

* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE

* ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE

* FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL

* DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS

* OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT

* LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY

 \ast OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF

* SUCH DAMAGE.

*

* The licence and distribution terms for any publically available version or

* derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be

* copied and put under another distribution licence

* [including the GNU Public Licence.]

*/

(*6) Apache License 2.0

Apache License Version 2.0, January 2004 http://www.apache.org/licenses/

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications

represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.



"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

- 2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.
- 3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.
- 4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:
 - (a) You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
 - (b) You must cause any modified files to carry prominent notices

stating that You changed the files; and

- (c) You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
- (d) If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.

- 5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.
- 6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
- 7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions

of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.

- 8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.
- 9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

APPENDIX: How to apply the Apache License to your work.

To apply the Apache License to your work, attach the following boilerplate notice, with the fields enclosed by brackets "{}" replaced with your own identifying information. (Don't include the brackets!) The text should be enclosed in the appropriate comment syntax for the file format. We also recommend that a file or class name and description of purpose be included on the same "printed page" as the copyright notice for easier identification within third-party archives.

Copyright 2015 Lorenzo Fontana

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at

```
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
```

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or

implied.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.



付 録 D

(*7) MIT (expat):

Copyright (c) 1998-2000 Thai Open Source Software Center Ltd and Clark Cooper Copyright (c) 2001-2017 Expat maintainers

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABLE ITY, WHETHER IN AN ACTION OF

CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,

TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

(*8) MIT (JQuery):

Copyright JS Foundation and other contributors, https://js.foundation/

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

(*9) Permissive free software license:

fontconfig/COPYING

Copyright © 2000,2001,2002,2003,2004,2006,2007 Keith Packard Copyright © 2005 Patrick Lam Copyright © 2009 Roozbeh Pournader Copyright © 2008,2009 Red Hat, Inc. Copyright © 2008 Danilo ?egan Copyright © 2012 Google, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of the author(s) not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission. The authors make no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

THE AUTHOR(S) DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR(S) BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR

PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

(*10) libpng:

This copy of the libpng notices is provided for your convenience. In case of any discrepancy between this copy and the notices in the file png.h that is included in the libpng distribution, the latter shall prevail.

COPYRIGHT NOTICE, DISCLAIMER, and LICENSE:

If you modify libpng you may insert additional notices immediately following this sentence.

This code is released under the libpng license.

libpng versions 1.0.7, July 1, 2000 through 1.6.32, August 24, 2017 are Copyright (c) 2000-2002, 2004, 2006-2017 Glenn Randers-Pehrson, are derived from libpng-1.0.6, and are distributed according to the same disclaimer and license as libpng-1.0.6 with the following individuals added to the list of Contributing Authors:

Simon-Pierre Cadieux Eric S. Raymond Mans Rullgard Cosmin Truta Gilles Vollant James Yu Mandar Sahastrabuddhe Google Inc. Vadim Barkov

and with the following additions to the disclaimer:

There is no warranty against interference with your enjoyment of the library or against infringement. There is no warranty that our efforts or the library will fulfill any of your particular purposes or needs. This library is provided with all faults, and the entire risk of satisfactory quality, performance, accuracy, and effort is with the user.

Some files in the "contrib" directory and some configure-generated files that are distributed with libpng have other copyright owners and are released under other open source licenses.

libpng versions 0.97, January 1998, through 1.0.6, March 20, 2000, are Copyright (c) 1998-2000 Glenn Randers-Pehrson, are derived from libpng-0.96, and are distributed according to the same disclaimer and license as libpng-0.96, with the following individuals added to the list of Contributing Authors:

Tom Lane Glenn Randers-Pehrson Willem van Schaik

libpng versions 0.89, June 1996, through 0.96, May 1997, are Copyright (c) 1996-1997 Andreas Dilger, are derived from libpng-0.88, and are distributed according to the same disclaimer and license as libpng-0.88, with the following individuals added to the list of Contributing Authors:

John Bowler Kevin Bracey Sam Bushell Magnus Holmgren Greg Roelofs Tom Tanner

Some files in the "scripts" directory have other copyright owners but are released under this license.

libpng versions 0.5, May 1995, through 0.88, January 1996, are Copyright (c) 1995-1996 Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc.

For the purposes of this copyright and license, "Contributing Authors" is defined as the following set of individuals:

Andreas Dilger Dave Martindale Guy Eric Schalnat Paul Schmidt Tim Wegner

The PNG Reference Library is supplied "AS IS". The Contributing Authors and Group 42, Inc. disclaim all warranties, expressed or implied, including, without limitation, the warranties of merchantability and of fitness for any purpose. The Contributing Authors and Group 42, Inc. assume no liability for direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages, which may result from the use of the PNG Reference Library, even if advised of the possibility of such damage.

Permission is hereby granted to use, copy, modify, and distribute this source code, or portions hereof, for any purpose, without fee, subject to the following restrictions:

- 1. The origin of this source code must not be misrepresented.
- 2. Altered versions must be plainly marked as such and must not be misrepresented as being the original source.
- 3. This Copyright notice may not be removed or altered from any source or altered source distribution.

The Contributing Authors and Group 42, Inc. specifically permit, without fee, and encourage the use of this source code as a component to supporting the PNG file format in commercial products. If you use this source code in a product, acknowledgment is not required but would be appreciated.

END OF COPYRIGHT NOTICE, DISCLAIMER, and LICENSE.

TRADEMARK:

The name "libpng" has not been registered by the Copyright owner as a trademark in any jurisdiction. However, because libpng has been distributed and maintained world-wide, continually since 1995, the Copyright owner claims "common-law trademark protection" in any jurisdiction where common-law trademark is recognized.

OSI CERTIFICATION:

Libpng is OSI Certified Open Source Software. OSI Certified Open Source is a certification mark of the Open Source Initiative. OSI has not addressed the additional disclaimers inserted at version 1.0.7.

EXPORT CONTROL:

The Copyright owner believes that the Export Control Classification Number (ECCN) for libpng is EAR99, which means not subject to export controls or International Traffic in Arms Regulations (ITAR) because it is open source, publicly available software, that does not contain any encryption software. See the EAR, paragraphs 734.3(b)(3) and 734.7(b).

Glenn Randers-Pehrson glennrp at users.sourceforge.net 1-Apr-17





(*11) wpa_supplicant:

WPA Supplicant

Copyright (c) 2003-2017, Jouni Malinen <j@w1.fi> and contributors All Rights Reserved.

This program is licensed under the BSD license (the one with advertisement clause removed).

If you are submitting changes to the project, please see CONTRIBUTIONS file for more instructions.

License

This software may be distributed, used, and modified under the terms of BSD license:

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3. Neither the name(s) of the above-listed copyright holder(s) nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY

THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE

OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.



付 録 D

```
(*12) その他:
/*
 * Copyright Wnn Consortium. 1993
* Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software
 * and its documentation for any purpose is hereby granted without fee,
 * provided that all of the following conditions are satisfied:
 *
 * 1) The above copyright notice appears in all copies
 * 2) Both that copyright notice and this permission notice appear
      in supporting documentation
 * 3) The name of "gerodic" NOT be used if ANY modifications are made,
 *
      and
 * 3') Following words followed by the above copyright notice appear
 *
      in software based on "gerodic":
 *
 *
     "This software is based on the original version of gerodic
 *
      developed by Wnn Consortium."
 *
 * 4) The name "Wnn Consortium" not be used in advertising or
 *
      publicity pertaining to distribution of the software without
      specific, written prior permission.
 *
 * Wnn Consortium makes no representations about the suitability
 * of this software for any purpose. It is provided "as is" without
 * express or implied warranty.
 * WNN CONSORTIUM DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS
 * SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
 * FITNESS, IN NO EVENT SHALL WNN CONSORTIUM BE LIABLE FOR ANY
 * SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES
 * WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN
 * AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTUOUS ACTION, ARISING
 * OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS
 * SOFTWARE.
 */
```

D-50

(*13) その他:

Copyright (C) 1995-1998 Jean-loup Gailly and Mark Adler

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

- 1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
- 2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
- 3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.



(*14) MIT:

Copyright (c) 2013-2018 polygon planet copyright (c) 2018 polygon planet copyrigh

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

(*15)BSD:

This file is part of the OpenSSH software.

The licences which components of this software fall under are as follows. First, we will summarize and say that all components are under a BSD licence, or a licence more free than that.

OpenSSH contains no GPL code.

1)

* Copyright (c) 1995 Tatu Ylonen <ylo@cs.hut.fi>, Espoo, Finland
 * All rights reserved

*

* As far as I am concerned, the code I have written for this software * can be used freely for any purpose. Any derived versions of this * software must be clearly marked as such, and if the derived work is * incompatible with the protocol description in the RFC file, it must be * called by a name other than "ssh" or "Secure Shell".

[Tatu continues]

- * However, I am not implying to give any licenses to any patents or
- * copyrights held by third parties, and the software includes parts that
- * are not under my direct control. As far as I know, all included
- * source code is used in accordance with the relevant license agreements
- * and can be used freely for any purpose (the GNU license being the most
- * restrictive); see below for details.

[However, none of that term is relevant at this point in time. All of these restrictively licenced software components which he talks about have been removed from OpenSSH, i.e.,

- RSA is no longer included, found in the OpenSSL library
- IDEA is no longer included, its use is deprecated
- DES is now external, in the OpenSSL library
- GMP is no longer used, and instead we call BN code from OpenSSL
- Zlib is now external, in a library
- The make-ssh-known-hosts script is no longer included
- TSS has been removed
- MD5 is now external, in the OpenSSL library

- RC4 support has been replaced with ARC4 support from OpenSSL
- Blowfish is now external, in the OpenSSL library

[The licence continues]

Note that any information and cryptographic algorithms used in this software are publicly available on the Internet and at any major bookstore, scientific library, and patent office worldwide. More information can be found e.g. at "http://www.cs.hut.fi/crypto".

The legal status of this program is some combination of all these permissions and restrictions. Use only at your own responsibility. You will be responsible for any legal consequences yourself; I am not making any claims whether possessing or using this is legal or not in your country, and I am not taking any responsibility on your behalf.

NO WARRANTY

BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

3)

ssh-keyscan was contributed by David Mazieres under a BSD-style

license.

- * Copyright 1995, 1996 by David Mazieres <dm@lcs.mit.edu>.
- *
- * Modification and redistribution in source and binary forms is
- * permitted provided that due credit is given to the author and the
- * OpenBSD project by leaving this copyright notice intact.

4)

The Rijndael implementation by Vincent Rijmen, Antoon Bosselaers and Paulo Barreto is in the public domain and distributed with the following license:

* @version 3.0 (December 2000)

*

* Optimised ANSI C code for the Rijndael cipher (now AES)

*

* @author Vincent Rijmen <vincent.rijmen@esat.kuleuven.ac.be>

- * @author Paulo Barreto <paulo.barreto@terra.com.br>
- *

* This code is hereby placed in the public domain.

*

* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHORS "AS IS" AND ANY EXPRESS
* OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
* WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
* ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR CONTRIBUTORS BE
* LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
* CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
* SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
* BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
* WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
* OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE,
* EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

5)

One component of the ssh source code is under a 3-clause BSD license, held by the University of California, since we pulled these parts from original Berkeley code.



* Copyright (c) 1983, 1990, 1992, 1993, 1995

* The Regents of the University of California. All rights reserved.

*

* Redistribution and use in source and binary forms, with or without

* modification, are permitted provided that the following conditions

* are met:

* 1. Redistributions of source code must retain the above copyright

* notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright

- * notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
- * documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * 3. Neither the name of the University nor the names of its contributors
- * may be used to endorse or promote products derived from this software
- * without specific prior written permission.
- *

* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND

* ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE

* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE

- * ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
- * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
- * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
- * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT

* LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY

* OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF

* SUCH DAMAGE.

6)

Remaining components of the software are provided under a standard 2-term BSD licence with the following names as copyright holders:

Markus Friedl Theo de Raadt Niels Provos Dug Song Aaron Campbell Damien Miller Kevin Steves Daniel Kouril Wesley Griffin Per Allansson Nils Nordman Simon Wilkinson

Portable OpenSSH additionally includes code from the following copyright holders, also under the 2-term BSD license:

Ben Lindstrom Tim Rice Andre Lucas Chris Adams Corinna Vinschen Cray Inc. Denis Parker Gert Doering Jakob Schlyter Jason Downs Juha Yrj 🖸 Michael Stone Networks Associates Technology, Inc. Solar Designer Todd C. Miller Wavne Schroeder William Jones Darren Tucker Sun Microsystems The SCO Group Daniel Walsh Red Hat, Inc Simon Vallet / Genoscope

* Redistribution and use in source and binary forms, with or without

* modification, are permitted provided that the following conditions

* are met:

* 1. Redistributions of source code must retain the above copyright

- * notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
- * notice, this list of conditions and the following disclaimer in the

* documentation and/or other materials provided with the distribution.

 \ast THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR

- * IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
- * OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
- * IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
- * INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
- * NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
- * DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
- * THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
- * (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF * THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
- 8) Portable OpenSSH contains the following additional licenses:
 - a) md5crypt.c, md5crypt.h
 - * "THE BEER-WARE LICENSE" (Revision 42):
 - $* < \!\! \mathsf{phk}@ \mathsf{login.dknet.dk} \!\! > \! \mathsf{wrote this file.} \quad \! \mathsf{As long as you retain this}$
 - * notice you can do whatever you want with this stuff. If we meet
 - * some day, and you think this stuff is worth it, you can buy me a
 - * beer in return. Poul-Henning Kamp
 - b) snprintf replacement
 - * Copyright Patrick Powell 1995
 - * This code is based on code written by Patrick Powell
 - * (papowell@astart.com) It may be used for any purpose as long as this
 - * notice remains intact on all source code distributions
 - c) Compatibility code (openbsd-compat)

Apart from the previously mentioned licenses, various pieces of code in the openbsd-compat/ subdirectory are licensed as follows:

Some code is licensed under a 3-term BSD license, to the following copyright holders:

Todd C. Miller Theo de Raadt Damien Miller Eric P. Allman The Regents of the University of California

Constantin S. Svintsoff

*

- * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
- * modification, are permitted provided that the following conditions * are met:
- * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
- * notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
- * notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
- * documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * 3. Neither the name of the University nor the names of its contributors
- * may be used to endorse or promote products derived from this software
- * without specific prior written permission.

* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND
* ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
* ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
* FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
* DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
* OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
* LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
* OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
* SUCH DAMAGE.

Some code is licensed under an ISC-style license, to the following copyright holders:

Internet Software Consortium. Todd C. Miller Reyk Floeter Chad Mynhier

* Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any

- \ast purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above
- * copyright notice and this permission notice appear in all copies.

* THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND TODD C. MILLER DISCLAIMS ALL * WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES



付録D ソフトウェアライセンスについて

- * OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL TODD C. MILLER BE LIABLE
- * FOR ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES
- * WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION
- * OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN
- * CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Some code is licensed under a MIT-style license to the following copyright holders:

Free Software Foundation, Inc.

* Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a * copy of this software and associated documentation files (the * "Software"), to deal in the Software without restriction, including	* * *	
* distribute distribute with modifications, sublicense, and/or sell	*	
* conjes of the Software, and to permit persons to whom the Software is	*	
* furnished to do so subject to the following conditions:	*	
*		*
* The above copyright notice and this permission notice shall be included	1 *	
* in all copies or substantial portions of the Software.	*	
*		*
* THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KI * OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF	IND, EXP	'RESS * *
* MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NOT *	NINFRIN	GEMENT.
* IN NO EVENT SHALL THE ABOVE COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FO	R ANY C	LAIM, *
* DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRA	ACT, TOR	ГOR *
\ast OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH TH \ast	ie soft	WARE OR
* THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. *	:	
*	*	
* Except as contained in this notice, the name(s) of the above copyright	*	
* holders shall not be used in advertising or otherwise to promote the	*	
* sale, use or other dealings in this Software without prior written	*	
* authorization.	*	
***************************************	*****	*/

\$OpenBSD: LICENCE,v 1.20 2017/04/30 23:26:16 djm Exp \$



参照先はページ番号です。

■記号

\$

\$LOOP	.14-10
\$LOOPEND	.14-10
\$MESSAGE	.14-11
\$UNITMM	.14-12
\$UNITSM	.14-12
\$WAIT	14-9

■アルファベット順

Α

AC アダプタ2	·11	-
----------	-----	---

В

Bluetooth	13-5
Bluetooth 設定	13-3
Brightness	2-3, 3-15
BSC	4-50, 5-27

С

Class	1vi
Class	1Mvi
Class	3Rvi

D

Download	12-1	12
-		

Ε

Enter	
ER	4-49
ESC	
-	

F

Fiber V	/isualizer	 5-2,	5-18
File Ma	anager	 1	2-10

Η

HR	4-49
I	
IOR4-50,	5-27
L	
Load2-3, 3-32, 3-33,	4-73
Login 1	2-10
Logout 1	2-10

Ρ

PDF 作成11	-16
PDF 保存5	-48
PNG11	-13

R

Realtime	3
----------	---

S

Save	
Screenshot	
Setup	
Start	

Т

U

Upload	12 - 12
USB	2-18

V

VFL	2-3, 10-20
VIP	11-2
VIPI	11-13
VIP 結果ファイル	5-46
VIP 自動ファイル設定	11-8
VIP 測定条件	7-25, 11-5

VIP レポート	11-17
W	
Wi-Fi 設定	12-6

■50 音順

い

イーサネット設定	
一般	4-5, 5-3, 6-3, 7-4
イベントアイコン	5-19, 5-21
イベント削除	4-45
イベント追加	
イベントテーブル	4-38
イベント編集	

お

オーバーレイ	4-64
オプション	1-4

か

開始番号	
開始ファイバ	
解析	4-37
可視光源	
画面名表示エリア	

き

機器情報	3-25
起点3-38,	7-17
基本ファイル名	4-17
共有設定	13-4

<

グラフ操作アイコン	4-28	3
クリーニング	16-2	2

け

ケーブル ID	3-37
ケーブル ID	7-17
ケーブルコード3-38,	7-30

こ

光源	
工場出荷時設定に戻	す3-28
校正日設定	



コネクタ数	7-29
コピー	3-36
コメント	3-38, 7-30

さ

B-2
3-38, 7-14
7-32
3-35
3-39, 3-40
3-39

し

しきい値 4-21, 5-14, 6-12, 7-26,	9-8, 10-3,
10-11	
試験/結果	7-33
自動測定	7-17
自動保存 4-15, 4	4-17, 5-13
自動ロギング	14-7
シナリオファイル	14-8
シナリオマネージャ Lite	14-2, 14-3
シフト	4-53
終点	3-38, 7-17
終了ファイバ	7-18
ショートカットキー	2-3
新規フォルダ	3-34

す

ステータス表示エリア	
スプライス数	7-29
スプリッタ損失4-22,5	5-16, 6-13, 7-28

せ

接続チェック	4-36
選択を反転	3-35
全波長	4-63
全反射減衰量	B-6

そ

ソート				§	3-34
測定機能	(1-2)	4-5,	5-4,	6-4,	7-4

測定機能 (2-2)	4-10, 5-8, 6-8, 7-8
測定条件	
測定ポート	
ソフトキー	
ソフトキー表示エリア	
損失	
損失計算方法	

た

ダイヤル IOR	4-51
タッチパネル校正	3-27

つ

τ

データフラグ3-37	, 7-30
適用規格	. 7-16
電源キー	2-3
電源表示エリア	3-4
テンプレート	. 4-55
テンプレートの遠端4-57	, 4-59

لح

トップメニュー		3-2.	3-4
1)))===	••••••	0 4,	0 1

な

内蔵メモリのクイックフォーマット	3-29
内蔵メモリの消去	3-29
内蔵メモリの初期化	3-25

に

日時表え	示エリア	 3-	4
	•	 ~	_

ね

ネットワークの選択.....12-6

は

廃棄	16-8
波形の遠端4-58,	4-60
波形優先	4-56
パスワード	3-19



索引

バックライト	3-15
バッテリパック	
パワー表示エリア	
パワーメータ	4-69, 9-6, 10-2, 10-3
反射減衰量	B-5

ひ

光ロス測定	9-3
品質証明	xv

ふ

3-26
.3-37, 7-30
7-17
7-18
11-6
7-29
3-35
.7-14, 7-16
7-16
7- 31

へ

平均	
平均化	4-50
ヘッダ	3-37, 7-29

ほ

方向	3-38
保証	Xv
保存	3-36, 4-75, 6-25

ま

マージ	4-56
マクロ	4-18
マクロベンド	4-62
ŧ	

文字入力	
------	--

ø

輸送	16-7

よ

読み込み......3-32, 3-33, 4-73

り

リスト編集	4-18
リチウムイオン電池	xiii
リファレンス	9-7, 10-3, 10-10
リモート GUI	

れ

レポート	5-40, 11-14
連番	

ろ

ロステーブル	.9-11,	10-6
--------	--------	------

