**Product Introduction** 

# /inritsu

# MX370111A

WLAN IQproducer<sup>TM</sup>

#### MG3700A ベクトル信号発生器

MG3700A ベクトル信号発生器 用

# MX370111A WLAN IQproducer™ 製品紹介



Version 2.00

アンリツ株式会社



Slide 1 MX370111A-J-L-1



### WLAN IQproducerとは?

MX370111A WLAN IQproducer は、IEEE Std 802.11-2007 および IEEE Std 802.11n-2009仕 様に準拠した波形パターンを生成するためのグラフィカルユーザインタフェースを備えたPCアプリケ ーションソフトウェアです。生成された波形パターンは、MG3700A ベクトル信号発生器の任意波 形発生機能を用いてベースバンド信号およびRF信号を出力できます。

用途に応じてパラメータをPCで編集し、IEEE 802.11n/p/a/b/g/j 仕様の波形パターンを作成できます。



#### ◆MX370111Aで波形パターンを生成 → 本体にライセンス必要。

PC上ではライセンスフリーで動作するので、波形パターンを生成するところまでお試しいただけます。ただし、「本体に」ライセンスがないと波形パターンを認識しませんので信号出力できません。

◆EDAツール(C言語, MATLAB, Microwave Officeなど)で波形パターンを生成 → ライセンス不要

Slide 2



MX370111A-J-L-1

## [効果] 希望波 + 妨害波

### 2信号加算機能 <標準機能>

MG3700Aは、内蔵の任意波形メモリが 2つのメモリで構成されており、それぞれ 1つの波形パターンを選択できます。各メ モリのどちらかの信号を出力することは もちろん、双方の信号を加算して出力す ることもできます。







**/incitsu** 

Discover What's Possible™

Slide 3 MX370111A-J-L-1

操作イメージ

接続 IQproducerの起動 IQproducerメイン画面 パラメータ編集 波形生成 波形北ターン転送 波形表示: CCDF, FFT, Time Domain画面 波形編集: Clipping, Filtering機能 その他: パラメータの保存・呼出

Slide 5 Slide 6 Slide 7 ~ 11 Slide 12 Slide 13 ~ 14 Slide 15 Slide 16 Slide 17





#### PC, MG3700A ベクトル信号発生器を下図のように配線します。 PCにIQproducerソフトウェアをインストールしてください。 MG3700A本体に、MX370111A WLAN IQproducerのライセンスをインストールしてください。



#### IQproducer<sup>™</sup>動作環境

OS	Windows2000 Professional/Windows XP	
CPU	Pentium II 1GHz 相当以上	
メモリ	512 Mbytes 以上	
ハードディスク	本ソフトウェアをインストールするドライブに、5 GB 以上	
	の空き容量があること。	
	ただし、波形パターンの作成に必要なハードディスクの	
	空き容量は作成する波形パターンのサイズによって異な	*IOproducerのインストール方法は、別紙
	ります。最大(512 M sample)の波形パターンを4 個作成	
	する場合には、27 GB 以上の空き容量が必要です。	「Qproducer」、シノクレート于順」を参照願います。
ディスプレイ	1024 × 768 ピクセル以上が表示可能なディスプレイ。	
	フォントは"小さいフォント"を推奨	<sup>*</sup> PCとMG3700AのLAN接続は、別紙
		LANの接続方法」を参照願います。

Discover What's Possible™

Slide 5

## /inritsu

MX370111A-J-L-1

## IQproducerの起動

IQproducer を起動します。 スタート > プログラム > Anritsu Corporation > IQproducer

すべてのプログラム(Ⴒ) 👂	🖮 Anritsu Corporation	▶ 💼 ARIB STD-T86 接続試験用 IQproducer ▶	Select instru
		10producer	Select ins
📲 ZØ-F 🛛 🙆 🞯		「MG3700」をチェックして	• MG3
			O MS2
			O MS2

## IQproducer メイン画面

### IQproducer のソフトを起動すると、下記の画面が表示されます。 [System] メニューから WLAN を選択します。



Discover What's Possible™

Slide 6 MX370111A-J-L-1



### パラメータ編集:メイン画面

### [System]で WLAN を選択すると、下記のメイン画面が表示されます。



Slide 7 MX370111A-J-L-1



"System"を選択するだけで、規格に沿った System のパラメータを簡単に設定できます。

#### ◆システムの選択

Common		
System	11n 💌	
Number of Packets	11a	
Number of Antennas	11b	
Convolutional Encode	11g	
Interleave	11j 11o	
Scramble	11p	
Scramble Initial Value	5D	hex

**IEEE 802.11a / b / g / j / n / p**を選択します。

#### ◆デューティサイクルの設定

Duty Cycle	50.0000	%
Burst On Length	1552.000	us
Burst Off Length	1552.000	us
Burst Period	3104.000	US

#### バーストの On/Off 比を簡単に設定できます。

受信試験に重要な項目です。

テスト条件でOn/Off 比が指定されている場合に有効です。



Duty Cycle と Burst Off Lengthを設定することができます。 T1 : Burst On Length T2 : Burst Off Length Burst On Length は MACパラメータの Data Length などの設定によって決まります。 Burst Period は Duty Cycle と Burst Off Length の設定によって決まります。 T1/T3 : Duty Cycle

Discover What's Possible<sup>™</sup>

T3 : Burst Period

Slide 8



MX370111A-J-L-1

## パラメータ編集: Systemのパラメータを簡単設定 (2/4)

11n

1

4

#### ◆IEEE802.11n信号のPPDUフォーマット選択

MPDU		<b></b>
PHY		
PPDU Format	HT Mixed 💌	
MCS	Non-HT	
Number of Spatial Streams	HT Mixed	
Stream1	HT Greenfield	

PPDU Format	HT Mixed	
MCS	7	

IEEE802.11n 信号の ●PPDUフォーマット: Non-HT, HT Mixed, HT Greenfield ●MCS: 0 ~ 76 を選択, 設定できます。

MCSを設定したときのパラメータについては、 IEEE Std 802.11n-2009 20.6 章に規定されています。 MCS の設定値によってアンテナ数が決まります。

### ◆フィルタの選択

Number of Packets

Number of Antennas

System

Common

Filter		
Filter Type	None 💌	
Roll Off/BT	None	
Spectrum Shaping	Gaussian	
Windowing Length	Root Nyquist Samp	le
Ramp Length	Ideal Samp	le
	lacal	

フィルタの種類を選択できます。 •None. Gaussian, Root Nyquist, Nyquist, Ideal

Discover What's Possible™

Slide 9 MX370111A-J-L-1



## パラメータ編集: Systemのパラメータを簡単設定 (3/4)

#### ◆MACフレームタイプの設定

			1	
MAC			MAC情報	を設
Data Length	4062	octet(s)		
MPDU Length	4096			
MAC Frame Type	General	]		
Frame Control	0800	hex		
	受信機の	アドレスオ	を変面できます	

X

MAC Frame For	mat									×
MAC Frame Type	General									
Frame Control	Duration/ID	Address 1	Address 2	Address 3	Seq Control	Address 4	QoS Cotrol	HT Control	Frame Body	FCS
			On	On	On	On	Off	Off		On
0x 0800	0000	FFFFFFFFFF	202222222202	50555555555	0000	644D20030000	0000	00000000	PN9fix 💌	
				ОК	Cancel					

### ◆インクリメントの設定

Increment Sequence Number	On	
Sequence Number Increment Period	1	
Increment Fragment Number	On	

インクリメントの On/Off を設定できます。 受信試験で重要な項目です。



Slide 10 MX370111A-J-L-1



### パラメータ編集: Systemのパラメータを簡単設定 (4/4)

#### 標準波形として内蔵されている IEEE802.11a / b / g の波形パターンと同じパラメータが、 サンプルとして用意されています。

#### ◆サンプル波形パラメータの読み出し

WLAN IQproducer for	MG3700				
<u>File E</u> dit <u>T</u> ransfer Setting	g <u>S</u> imulati	on			
			Δ	<b>₩</b>	

2017イルを開く				×
ファイルの場所(1):	📙 sampleuserfile	•	수 🗈 💣	<b>•••</b>
<ul> <li>11a_OFDM_6Mx</li> <li>11a_OFDM_9Mx</li> <li>11a_OFDM_12M,</li> <li>11a_OFDM_18M,</li> <li>11a_OFDM_24M,</li> <li>11a_OFDM_36M,</li> <li>11a_OFDM_48M,</li> <li>11a_OFDM_54M,</li> <li>11a_OFDM_54M,</li> <li>11b_CCK_5_5Mx</li> <li>11b_CCK_11Mxr</li> </ul>	ml ml xml xml xml xml xml ml ml	<ul> <li>11b_DSSS_1M×ml</li> <li>11b_DSSS_2M×ml</li> <li>11g_DSSS_OFDM_6</li> <li>11g_DSSS_OFDM_9</li> <li>11g_DSSS_OFDM_1</li> <li>11g_DSSS_OFDM_1</li> <li>11g_DSSS_OFDM_2</li> <li>11g_DSSS_OFDM_3</li> <li>11g_DSSS_OFDM_4</li> <li>11g_DSSS_OFDM_4</li> <li>11g_DSSS_OFDM_5</li> </ul>	M×ml M×ml 2M×ml 8M×ml 4M×ml 6M×ml 8M×ml	
ファイル名( <u>N</u> ): ファイルの種類( <u>T</u> ):	Setting Files (*×ml	)		開(( <u>0</u> ) キャンセル

サンプルパラメータファイルを読み出せるので、設定の手間が省けます。

Discover What's Possible™

Slide 11 MX370111A-J-L-1



## 波形生成: Calculation

"Calculation" をクリックすると、波形パターンが生成されます。



Discover What's Possible™

Slide 12 MX370111A-J-L-1





### LAN経由でMG3700AとPCを接続します。



Transfer & Setting: 波形パターンの転送



Transfer & Setting: 波形パターンの転送



Slide 13 MX370111A-J-L-1







Slide 14 MX370111A-J-L-1

### 波形表示: CCDF, FFT, Time Domain画面

生成した波形パターンの特性を、多彩な波形表示機能 (CCDF, FFT, Time Domain)で確認できます。信号発生器に波形パターンをロードする前に、信号のピーク対平均電力比(PAPR)や歪み特性が把握できるため、意図した特性が出ていない場合の手戻り作業を低減できます。

### <u>複数の波形パターンを同時表示できるので、</u> 生成した波形パターンの特性比較が容易!





### **Time Domain**



Slide 15 MX370111A-J-L-1



## 波形編集: Clipping, Filtering機能

生成した波形パターンに対して、ClippingまたはFiltering処理を簡単操作で行えます。 ピーク対平均電力比(PAPR)や歪み特性を変化させたテストパターンを簡単に作成できます。



## /inritsu

Slide 16 MX370111A-J-L-1

### その他: パラメータの保存・呼出 各項目の数値や設定を、パラメータファイルとして保存し、読み出せます。

 WLAN JQproducer for MG3700
 File Edit Transfer Setting Simulation
 File Edit Transfer Setting Simulation
 File Edit Transfer Setting Simulation
 Select Option Recall Parameter File Save Parameter File Exit

20 ファイルを聞く	🗵 🕺名前を付けて保存 🛛 🛛 🗵
ファイルの場所(D: 👔 WLAN 🖵 🗢 🖻 📸 🖽 -	保存する場所(D: 🔐 WLAN 🗨 🗲 🖆 🏥 🕇
Data sampleuserfile ai Tmp ■ 11n_Mix_20M×ml ഈ WLANIQpro_Initial×ml	A Data Sampleuserfile A Tmp A 11n_Mix_20M×m1 III_Mix_20M×m1 III_Mix_20M×m1 III_Mix_20M×m1
ファイル名(N): 11n_Mix_20M×ml 開((Q)	ファイル名(N): <u>11n_Mix_20Mxml</u> 保存( <u>S</u> )
ファイルの種類(工): Setting Files (*xml)  チャンセル	J ファイルの種類(I): Setting Files (*xml) マ キャンセル

#### ファイルの読出画面

ファイルの保存画面



ファイルの読出

Slide 17 MX370111A-J-L-1



Co

# パラメータ設定範囲 (1/5)

#### ・共通部 (Common)パラメータ設定範囲

表示	概要	設定範囲							
Common									
System	システムを設定	11a, 11b, 11g, 11j, 11n, 11p							
Number of Packets	生成するパケット数を設定	1~波形メモリに収まる範囲							
		1~4: 以下の場合に Number of Transmit Chainsの値を表示							
Number of Antennas	アンテナの数を設定	System=11nかつ PPDU Format=HT Mixed、または HT Greenfield							
		System=11n以外の場合は 1固定							
Convolutional Encode	畳み込み処理の有効/無効を設定								
		On, Off: 以下の設定で有効							
Interleave	インターリーブ処理の有効 /無効を設定	System=11a, 11j, 11n, 11p							
		System=11g かつ Frame Format=DSSS-OFDM または ERP-OFDM							
Scramble	スクランブル処理の有効 /無効を設定	On, Off							
Scramble Initial Value	スクランブル処理の初期値を表示	表示のみ							
		On, Off: 以下の設定で有効							
PBCC Encode	PBCC処理の有効 /無効を設定	System=11bかつ High Rate Modulation=PBCC							
		System=11gかつ Frame Format=ERP-PBCC							
		System=11bの場合:4,8							
Oversampling Ratio	オーバーサンプル比を設定	System=11a, 11g, 11j, 11n, 11pの場合: 2, 4, 8							
		(ただし、System=11nでBandwidth=40MHzのときは 2, 4)							
		System=11aの場合: 20MHz×Oversampling Ratio							
		System=11bの場合: 11MHz×Oversampling Ratio							
		System=11g, Data Rate=1, 2, 5.5, 11Mbpsの場合: 11MHz×Oversampling Ratio							
Sampling Pato		System=11g, Data Rate=1, 2, 5.5, 11Mbps以外の場合: 20MHz×Oversampling Ratio							
Sampling Nate	リンフリングレートを表示	System=11jの場合: 20MHz xOversampling Ratio							
		System=11n, Bandwidth=20MHzの場合: 20MHz×Oversampling Ratio							
		System=11n, Bandwidth=40MHzの場合: 40MHz×Oversampling Ratio							
		System=11pの場合: 10MHz×Oversampling Ratio							
		System=11pの場合:10MHz							
Randwidth	世状间大乳中	System=11a/11jの場合: 20MHz							
	市場間で設定	System=11nの場合: 20MHzまたは 40MHz							
		System=11b, 11gの場合: 無効							



Slide 18 MX370111A-J-L-1



## パラメータ設定範囲 (2/5)

#### ・共通部 (Common)パラメータ設定範囲

表示	概要	設定範囲						
Common								
Duty Cycle	バーストの On/Off比を設定	0.1000 ~ 99.0000[%] Duty Cycleを設定すると、Burst Off Length, Burst Periodが自動計算されます。 また、Burst On Length, Burst Off Lengthを変更すると、Duty Cycleが自動計算されます。						
Burst On Length	バーストの On時間[µs]を表示	計算値を表示(表示値は 1/Sampling Rate[µs]の倍数の近似値)						
Burst Off Length	バーストの Off時間[µs]を設定	定 の ~ Burst On Length×999 Burst Off Lengthを設定すると、Duty Cycle, Burst Periodが自動計算されます。						
Burst Period	バーストの周期[µs]を表示	計算値を表示						
Repeat Count	送信するパケットの繰り返し回数を設定	1~65535 対応機種選択画面([Select instrument]画面)でMS269xまたは MS2830を選択したときこの設 定は無効						
A-MPDU	A-MPDUの有効 /無効を設定	On, Off: 以下の設定で有効 System=11nかつ PPDU Format=HT Mixedまたは HT Greefield						
Filter								
Filter Type	フィルタの種類を設定	None, Gaussian, Root Nyquist, Nyquist, Ideal						
Roll Off/BT	ロールオフ率を設定	0.1~1.0 (Filter Type=Ideal, Noneのとき無効)						
Spectrum Shaping								
Window ing Length	ウィンドウイング長を設定	0~32×Oversampling Rate: 以下の設定で有効 System=11a, 11j, 11p, 11n System=11gかつ Frame Format=ERP-OFDM, DSSS-OFDM						
Ramp Length	ランプ長を設定	0~16xOversampling Rate: 以下の設定で有効 System=11b System=11gかつ Frame Format=ERP-DSSS, ERP-CCK, ERP-PBCC						



バーストOn/Off設定イメージ



Slide 19 MX370111A-J-L-1



# パラメータ設定範囲 (3/5)

#### ・PHYパラメータ設定範囲

表示	概要	設定範囲						
PPDU Format	PPDU Formatを設定	Non-HT, HT Mixed, HT Greenfield: System=11nで有効						
		0~76: 以下の設定で有効						
MCS	MCSを設定	System=11nかつ PPDU Format=HT Mixedまたは HT Greenfield						
		MCSを設定したときのパラメータについては、IEEE Std 802.11n-2009 20.6章を参照						
Number of Spatial Streams	フトリール物なまテ	1~4: 以下の設定で有効						
Number of Spatial Streams	ストリーム数を表示	System=11nかつ PPDU Format=HT Mixedまたは HT Greefield MCSによって表示						
		CCK, PBCC: 以下の設定で有効						
		System=11b						
High Rate Modulation	直接拡散のときの変調方式を設定	System=11gかつ Frame Format=ERP-CCK, ERP-PBCC						
		Data Rate=5.5Mbpsまたは 11Mbpsの場合: CCK, PBCCを選択						
		Data Rate=22Mbps, 33Mbpsのとき PBCCのみ						
		BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, DBPSK, DQPSK: 以下の設定で無効						
Modulation		System=11bかつ Data Rate=5.5, 11Mbps						
Modulation	130000发前方式飞程示	System=11gかつ Data Rate=5.5, 11, 22, 33Mbps						
		System=11nかつ PPDU Format=HT Mixedまたは HT Greenfield						
		1/2, 2/3, 3/4, 5/6						
Code Rate	符号化率を表示	System=11b, System=11gかつ Data Rate=1, 2, 5.5, 11, 22, 33Mbpsのとき無効						
		System=11nかつ PPDU Format=HT Mixedまたは HT Greenfieldのとき表示のみ						
Data Rate	データートを設定	1, 2, 3, 4.5, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 22, 24, 27, 33, 36, 48, 54						
Data Nate	ノーダレートを設定	System=11nかつ PPDU Format=HT Mixedまたは HT Greefieldのとき無効						
		Long、Short: 以下の設定で有効						
Preamble Type		System=11b, System=11g						
	Preambleのタイプを設定	(System=11gかつ Frame Format=ERP-DSSSかつ Data Rate=1Mbpsのとき Longのみ)						
		(System=11gかつ Frame Format=ERP-OFDMのとき Longのみ)						
		(System=11bかつ Data Rate=1Mbpsのとき Longのみ)						
Frame Format	Header部とPayloadの二次変調方式を設定	ERP-OFDM, DSSS-OFDM, ERP-DSSS, ERP-CCK, ERP-PBCC:						
	Theader phe Fayloauvy—人友詞力式在設定	System=11gで有効						

Discover What's Possible™

Slide 20 MX370111A-J-L-1



## パラメータ設定範囲 (4/5)

#### ・PHYパラメータ設定範囲

表示	概要	設定範囲						
		Direct Mapping, Spatial Expansion, Edit Mode: 以下の設定で有効						
		System=11nかつ PPDU Format=HT Mixedまたは HT Greenfield						
Spatial Mapping	Spatial Mappingを設定	(Direct Mapping/thumber of Space Time Streams=Number of Transmit						
		Chainsのときのみ有効)						
		(Number of Transmit Chains=1のとき Direct Mappingのみ)						
Input Complex Data	Spatial Mapping Matrixの値を設定	-1.00000-j1.00000 ~ 1.00000+j1.00000						
	Spatial wapping wattive let the	設定分解能:実部,虚部ともに 0.00001						
Spatial Mapping Matrix	Space Time Streamsから Transmit Chainsに	Number of Transmit Chains: 1 ~ 4						
	Streamを拡張	Number of Space Time Streams: 1 ~ 3						
G	Guard Intervalの長さを設定	Short, Long: 以下の設定で有効						
		System=11nかつ PPDU Format=HT Mixedまたは HT Greenfield						
Smoothing	Smoothing処理の友効 /毎効を設定	On, Off: 以下の設定で有効						
Shootiling	Sinotining起生的有効/無効を改定	System=11nかつ PPDU Format=HT Mixedまたは HT Greenfield						
Not Sounding	Not Sounding処理の方効 /無効を設定	On, Off: 以下の設定で有効						
Not Sounding	The countring and the second sec	System=11nかつ PPDU Format=HT Mixedまたは HT Greenfield						
		1~4: 以下の設定で有効						
Number of Transmit Chains	Transmit Chain数を設定	System=11nかつ PPDU Format=HT Mixedまたは HT Greenfield						
		Number of Transmit ChainsはNumber of Space Time Streams以上の値を設定可能						
		1~4: 以下の設定で有効						
Number of Space Time Streams	Space Time Stream数を設定	System=11nかつ PPDU Format=HT Mixedまたは HT Greenfield						
		Number of Space Time StreamsはNumber of Spatial Streams以上の値を設定可能						
Number of	Extension Spatial Stream数を設定	0~(Number of Transmit Chains–Number of Space Time Streams): 以下の設定で有効						
Extension Spatial Streams		System=11nかつ PPDU Format=HT Mixedまたは HT Greenfield						
		Low er Mode, Upper Mode, N/A: System=11nかつ Bandwidth=40MHzの設定で有効						
Half Bandwidth	Bandwidth-10 MHzのときのキャリア配置を設定	(MCS32のときは NAのみ) (NAは40MHzチャネルをそのまま送信)						
		(Low er Modeは40MHzチャネルの下側 20MHzチャネルのみ送信するモード)						
		(Upper Modeは40MHzチャネルの上側 20MHzチャネルのみ送信するモード)						



System=11n, PPDU Format=HT MixedまたはHT Greenfield, Spatial Mapping=Edit Modeのとき設定できます。

Spatial Mapping の Edit Mode 画面

Discover What's Possible™

Slide 21 MX370111A-J-L-1



### パラメータ設定範囲 (5/5) ·MACパラメータ設定範囲

表示	概要	設定範囲						
Data Longth		System=11a, 11b, 11g, 11j, 11p, または System=11nかつ PPDU format=Non-HTの場合:						
	ゴーカーたいウ	1 ~ (4095 – (MAC Header + MAC FCS))						
Data Length	ナーダ長を設定	System=11nかつ PPDU format=HT Mixedまたは HT Greenfieldの場合:						
		1 ~ (65535 – (MAC Header + MAC FCS))						
		System=11a, 11b, 11g, 11j, 11p, または System=11nかつ PPDU format=Non-HTの場合:						
		((MAC Header + MAC FCS) + 1) ~ 4095						
MPDU Length	MPDU長を表示	System=11nかつ PPDU format=HT Mixedまたは HT Greenfieldの場合:						
		((MAC Header + MAC FCS) + 1) ~ 65535 System = 11nかつ A-MPDU=ONの場合: ((MAC						
		Header + MAC FCS) + 1) ~ 4095						
MAC Frame Type	MAC Frameのタイプを設定	MAC情報を設定(下図「MAC Frame Format」画面が開きます)						
	MACのFrame Bodyに配属した	DN05x DN155x 16hit report Lloor File						
MAC Data Type	データの種類を表示	rivelix, riviolix, robit repeat, oser rile						
Data Type Repeat Data	MACのFrame Bodyに配置する	0x0000~0xFFFF(Data Typeで16 bit repeatを選択したとき有効)						
	16ビットデータを設定	wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww						
Data Type I ker File	MACのFrame Bodyに配置する	任音のファイルを選択 (Data TypeでLiser Fileを選択したとき表示)						
	ユーザファイルを設定							
Frame Control	Frame Controlを設定	0x0000 ~ 0xFFFF						
Duration/ID	Duration/IDを設定	0x0000 ~ 0xFFFF						
Address1/2/3/4	MAC Address1/2/3/4を設定	0x0000 0000 ~ 0xFFFF FFFF FFFF						
Sequence Control	Sequence Controlを設定	0x0000 ~ 0xFFFF						
QoS Control	QoS Controlを設定	0x0000 ~ 0xFFFF						
HT Control	HT Controlを設定	0x0000 0000 ~ 0xFFFF FFFF						
MACFCS	MAC FCSの有効 /無効を設定	On, Off						
	Sequence Number	On, Off						
Increment Sequence Number	Joequence Number の	Increment Sequence NumberがOnに設定されたとき、Sequence Controlの上位 12ビットを初						
	インクリッシーの有効/無効を設定	期値として、Sequence Number Increment Periodでカウントアップします。						
Sequence Number Increment	Sequence Numberの							
Period	カウントアップ間隔を設定	T~TS.Increment Sequence Numberからののとさ有効						
	Frame Numberの	On, Off Increment Fragment NumberがOnに設定されたとき、Sequence Controlの下位 4ビット						
Increment Fragment Number	インクリメントの有効/無効を設定	を初期値として、フレームごとに Sequence Number Increment Periodの周期でカウントアップを						
		します。						



MAC Frame Format 設定画面

MACパラメータ設定画面で、MAC Frame Typeの「General」をダブルクリック すると開きます。

Discover What's Possible™

Slide 22

/inritsu

MX370111A-J-L-1

## ベクトル信号発生器の主な機能

	ベクトル信	言号発生器	シグナルアナライザ					
++	MG3	5700A	MS269xA	MS2830A				
小 1 4	+冊 :任		ベクト	ル信号発生器オプション				
	惊华	MG3700A-011	MS269xA-020	MS2830A-020	MS2830A-021			
周波数範囲	250kHz ~ 3GHz	250kHz ~ 6GHz	125MHz ~ 6GHz	250kHz ~ 3.6GHz	250kHz ~ 6GHz			
希望波のみ		C	0	0				
希望波+妨害波	<b>(</b> 2つの任意波	<b>)</b> <sub>そ形メモリ</sub> 搭載	×	×				
		C	Ο		7			
希望波+AWGN	AWGN	標準内蔵	AWGN標準内蔵	オプションMS2830A-028 AWGNが必要				
	CN比·	<80 dB	CN比 ≦ 40 dB	CN比 ≦ 40 dB				
		C	×	Ο				
	シーケン	- νスモード	~	フレーム	カウント			
	(	C	0	×	<			
│ BER測定機能	入力ビットレート:		入力ビットレート:	無し				
	1kbps ~ 20Mbps	(標準内蔵)	100bps ~ 10Mbps					
	100bps ~ 120Mb	os (オプション)	(標準内蔵)	準内蔵)				
	$\sim$		6	_				
			0					
送信特性評価		$\langle$	1台で送信特性	1台で送信特性				
			&受信特性	&受信	特性			
			(MX269028Aが必要)	(MX269028Aが必要)				
Discover What's Possible™ MX3		SI MX370	ide 23 0111A-J-L-1		<b>Inritsu</b>			

オーダリングインフォメーション

形名·記号	品名	備一考
一本 体一		
MG3700A	ベクトル信号発生器	必須
ーオプションー		
MG3700A-002	メカニカルアッテネータ	標準の電子式アッテネータをメカニカルアッテネータに置換え
MG3700A-011	上限周波数6 GHz	標準の周波数範囲250 kHz ~ 3 GHzを250 kHz ~ 6 GHzに拡張
MC3700A-021	ARBメモリ拡張512 M	標準のARBメモリサイズ128 Msamples/channel×2を256 Msamples/channel×2に拡張
1003700A-021	サンプル	<sup>推奨</sup> 信号の再生時間の上限を2倍にすることができます。
MG3700A-031	高速BER測定機能	標準内蔵のBER測定機能をアップグレード
ーソフトウェアー (IQp	roducer システム用ライセンス)	
MX370111A	WLAN IQproducer	必須
一応用部品一		
W2495AW	MG3700A 取扱説明書	冊子
W2496AW	MG3700A IQproducer	冊子
	取扱況明書	
W2539AW	MG3700A 標準波形 パターン取扱説明書	冊子
	MX370111A WLAN	### 冊子 (取扱説明書は各ソフトウェアのCDIこPDFで保存されています。
VV 3400AVV	IQproducer 取扱説明書	<sup>推奨</sup> 冊子が必要な場合にこちらをご利用ください。)
112610	シールド付きイーサネット	<sub>性授</sub> クロス, 3 m
312010	ケーブル	<sup>1122</sup> PCとMG3700Aを直接LANで接続する場合にはクロスケーブルが必要です。
70777	標準波形パターンアップ	最新の煙淮波形パターンのDVDセット
20111	グレードキット	
G0141	HDD ASSY	内蔵HDD破損時の交換用HDD
11277	しますないです。	本体のIQ出カコネクタ(D-sub)をBNCに変換するケーブル
51211	12日77支援アラフラ	<sup>弾ズ</sup> MG3700A背面のIQ出カコネクタはD-Subです。BNCに変換するためにこれが必要です。

Discover What's Possible™

Slide 24 MX370111A-J-L-1





本社 〒243-8555 神奈川県厚木市恩名 5-1-1

厚木 〒243-0016 神奈川県厚木市田村町8-5 計測器営業本部

計測器営業本部 営業推進部

新宿 〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-14-1

ネットワークス営業本部東北支店

ネットワークス営業本部関西支店

ネットワークス営業本部中国支店

ネットワークス営業本部九州支店

ネットワークス営業本部

東京支店(官公庁担当)

計測器営業本部 ネットワークス営業本部

計測器営業本部

計測器営業本部

計測器営業本部

計測器営業本部

計測器営業本部

〒243-8555 神奈川県厚木市恩名 5-1-1

仙台 〒980-6015 宮城県仙台市青葉区中央4-6-1 住友生命仙台中央ビル

名古屋 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅3-20-1 サンシャイン名駅ビル

〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1-23-101 大同生命江坂ビル

広島 〒732-0052 広島県広島市東区光町1-10-19 日本生命光町ビル

福岡 〒812-0004 福岡県福岡市博多区榎田1-8-28 ツインスクェア

大宮 〒330-0081 埼玉県さいたま市中央区新都心4-1 FSKビル

お見積り、ご注文、修理などは、下記までお問い合わせください。記載事項は、おことわりなしに変更することがあります。

#### アンリツ株式会社

http://www.anritsu.com	
	計測器の使用方法、その他については、下記までお問い合わせくたさい。

TEL 046-296-1202 FAX 046-296-1239

TEL 046-296-1208 FAX 046-296-1248

TEL 046-296-1205 FAX 046-225-8357

TEL 03-5320-3560 FAX 03-5320-3561

TEL 03-5320-3552 FAX 03-5320-3570

TEL 03-5320-3559 FAX 03-5320-3562

TEL 022-266-6134 FAX 022-266-1529

TEL 022-266-6132 FAX 022-266-1529

TEL 048-600-5651 FAX 048-601-3620

TEL 052-582-7283 FAX 052-569-1485

TEL 06-6338-2800 FAX 06-6338-8118

TEL 06-6338-2900 FAX 06-6338-3711

TEL 082-263-8501 FAX 082-263-7306

TEL 092-471-7656 FAX 092-471-7699

TEL 092-471-7655 FAX 092-471-7699

TEL 046-223-1111

新宿グリーンタワービル

-	t	厞	IJ	ţ	カオ	ŝ-	-	ト	t	<u>z</u> )	バ	7—

TEL: 0120-827-221, FAX: 0120-542-425

受付時間/9:00~12:00、13:00~17:00、月~金曜日(当社休業日を除く) E-mail: MDVPOST@anritsu.com

● ご使用の前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■本製品を国外に持ち出すときは、外国為替および外国貿易法の規定により、日本国政府の輸出許可または役務取引許可が必要となる場合かあります。また、米国の輸出管理規則により、日本からの再輸出には米国商務省の許可が必要となる場合かありますので、必ず弊社の営業担当までご連絡ください。

大阪

1207