Anritsu envision : ensure

理想的遠端序列

BERTWave Series MP2110A/MP2100B



1.	簡介	2
2.	光模組測試系統	3
3.	測量序列	5
4.	指令序列	6
5.	加速提示	. 12
6.	結論	. 13

1. 簡介

BERTWave 系列 (圖 1) 專為製造應用而設計,能幫助降低初期的設備資金成本,並且刪減營運成本。此外,它能有效使用 遠端指令以縮短生產線上的測量時間。

此備註介紹如何利用 BERTWave 功能的標準遠端序列,以及如何加速測量光模組及裝置。在此備註中說明的遠端序列可以 透過內建在 BERTWave 的遠端指令,選擇最佳的指令,架構一個簡單測試系統生產光模組及元件。

BERTWave





圖 1 BERTWave 系列

2. 光模組測試系統

此備註說明光模組如何使用如圖 2 所示的測量系統來評估光與電子特性的方法。雖然圖 2 顯示的設定是用來評估 4 通道的光模組,但其設定類似於評估 1 通道的光模組。



圖 2 BERTWave 測量系統 (使用已裝有 Opt-014 及 Opt-023 的 MP2100B/MP2110A)

在本測量系統中的 BERTWave 如下連接:

- 將 BERTWave PPG XDATA 輸出連接至 DUT (光模組)。
- 將 BERTWave PPG DATA 輸出連接至參考光源。
- · 將 DUT Rx 電子輸出連接至 BERTWave ED 資料輸入及示波器電子通道輸入連接器。
- 將 DUT Tx 光輸出連接至 BERTWave 示波器光通道輸入連接器。
- 將 BERTWave 時脈輸出*連接至 BERTWave 觸發時脈輸入。
 *MP2110A 的時脈輸出及 MP2100B 的同步輸出
- 表 1 列出使用本測量系統的測試項目及測試所需的 BERTWave 模組。

表 1	測試項目

	測試項目	模組
光介面	消光比、平均功率調整值	光示波器,PPG
	交叉點、平均功率、消光比、OMA 等	
	遮罩餘裕	
電子介面	抖動 (p-p,rms)、上升/下降時間等	電子示波器,PPG
Rx 接收靈敏度		PPG • ED

2.1. 硬體配置

表 2 列出使用如圖 2 所示進行測量所需的選項。

表 2 序列執行時所需的選項

模組	MP2110A	MP2100B
BERT (PPG ED)	014/012/011	014/012/011
光示波器	023/022/025/026	023*
電子示波器	023/021	023/021

*需要個別濾波器選項

011	:	1	通道	BERT	
012	:	2	通道	BERT	
014	:	4	通道	BERT	
021	:	雙	電子	示波器	
022	:	雙	光示》	皮器	
023	:	光	與單道	常電子;	示波器

025:單一模式的光示波器

026:多重模式的光示波器

2.2. 軟體配置

此備註中說明的指令序列,係假設使用的軟體版本為 3.02 或以上版本。使用更早的版本有可能因為指令規格已變更而造成 錯誤,並導致異常運作。

3. 測量序列





圖 3 光模組評估的整體序列

4. 指令序列

4.1. 準備工作

使用下列表 3 程序之前的系統初始化與校準。

模組	遠端指令	說明
共用	*CLS;*IDN? *OPT?	擷取 BERTWave 序號、韌體版本及選項配置
共用	*RST	初始化設定
示波器	 // 傳送本指令前, // 請確認沒有訊號輸入至輸入連接器, // 並將回應逾時設定為 60 秒以上。 :SCOPe:CALibrate:AMPLitude? 	校準示波器振幅,並傳回校準結果 校準時,確認沒有訊號輸入至輸入連接 器 (通道 A/B 輸入、觸發時脈輸入)。 * 由於在眼圖模式的校準需要大約 50 秒,因此將回應等候逾時設定在 60 秒以上。

4.2. 初始設定

透過設定光模組位元率、電子訊號參數 (振幅及測試圖案)、光訊號波長、濾波器等初始化系統的設定,如表 4 所示。

模組	遠端指令	說明
	:DISPlay:ACTive 1	顯示 PPG/ED 通道 1 畫面
	// 使用 MP2110A :BERT:OUTPut:BITRate:STANdard "100GE_4"	
BERT	// 使用 MP2100B :BERT:OUTPut:BITRate:STANdard "10G_LAN" :BERT:SOURce:PATTern:TYPE PRBS31 :BERT1:OUTPut:DATA:AMPLitude DATA,0.5 :BERT2:OUTPut:DATA:AMPLitude DATA,0.5 :BERT3:OUTPut:DATA:AMPLitude DATA,0.5 :BERT4:OUTPut:DATA:AMPLitude DATA,0.5	設定 PPG/ED (位元率、測試圖案、振幅) 若使用 MP2110A/MP2100B 通道追蹤功能,將設 定通道 1 組的所有 PPG/ED 通道都設定成相同的 基本設定。
	:SOURce:OUTPut:ASET ON	將 PPG 輸出設為開啟 若要設定每個通道為開啟,請使用指令 :BERT <ch>::OUTPut:DATA:OUTPut</ch>
	// 使用 MP2110A :OE:FILTer "100GE_4"	設定光輸入 (濾波器、波長、更正係數*)
光示波器 (O/E)	// 使用 MP2100B :OE:INPut:FILTer 6 //10GbE :OE:INPut:WAVLength 1310 :OE:CONFigure:EXRCorrection 1 :OE:CONFigure:FXRCorrection:FACTor 3 00	 * 設定為必要,使得更正係數變成參考消 光比 使用 MP2110A,其:OE 部分的運作也如 同:SCOPe
	:DISPlay:ACTive 5	顯示示波器畫面
示波器	<pre>// 使用 MP2110A :SCOPe:TIME:TRACking PPG_CLOCKOUT // 更準確的抖動效能 // 使用 :BERT:OUTPut:CLOCk:SOURce:CHANnel 指令 // 將使用的 PPG 通道設定成與之相同的 // 時脈輸出通道。 // 使用 MP2100B :SCOPe:CONFigure:TRACking:DRATe ON :SCOPe:CONFigure:TRACking:DRATe:MASTer 0</pre>	[使用 BERTWave PPG] 將位元率與觸發時脈率設定成 PPG 可追蹤。詳情請 參閱第 5.1 節 AUTOscale。 * 使用 MP2110A,更準確的抖動效能, 可將時脈輸出通道的設定值設定成與使用的 PPG 通道相同。
	// 使用 MP2110A :SCOPe:TIME:DATRate 25.78125 Gbps :SCOPe:TIME:DIVRatio 4,CLKR // 使用 MP2100B :SCOPe:TIME:DATRate 10.3125 Gbps :SCOPe:TIME:DIVRatio 4,CLKR	[未使用 BERTWave PPG] 設定輸入位元率及觸發分配比。詳情請參閱第 5.1 節 AUTOscale。

表 4 初始設定序列

4.3. 消光比與平均功率調整 (光示波器)

調整消光比及平均功率。消光比及平均功率的範圍係依據每個標準判定,並且確保設定值在變更如表 5 所述的消光比及平均 功率時,需要調整至最佳位置的設定值維持在這些範圍內。

模組	Remote Command	說明
	:SCOPe:INPut:CHA OFF :SCOPe:INPut:CHB ON :SCOPe:CONFigure:MEASure:CHANnel B	將測量通道設定為 B
	:SCOPe:OPTion:MAX:SAMPles:NUMber 1350 :SCOPe:ACCUmulation:TYPe PERSistency	設定取樣條件 (取樣編號:1350,及持續模式)
	:SCOPe:DISPlay:WINDow:Y:DIVision:CHB 200	將 Y 軸比例設定為最佳值
	:SCOPe:CONFigure:MEASure:TYPe AMPTIME	將測試模式設定為振幅/時間
光示波器	:SCOPe:CONF:MEAS:AMPTIME1 CHB, 6 :SCOPe:CONF:MEAS:AMPTIME2 CHB, 8	選擇顯示在測量畫面上的項目 (平均功率、消光比)
	:SCOPe:SAMPling:STATus RUN	開始取樣
	 // 調整 DUT 然後重複執行,直到 // 測量結果達到預期值 :SCOPe:FETCh:AMPLitude:AVEPower? :SCOPe:FETCh:AMPLitude:EXTRatio? :SCOPe:DISPlay:WINDow:GRAPhics:CLEar 	 撤取測量結果 (平均功率、消光比) 並清除結果 調整 DUT 然後重複執行,直到測量結果達到預期 值
	:SCOPe:SAMPling:STATus HOLD	停止取樣

表 5	消光比與平均功率調整序列

4.4. 光介面波形測試 (光示波器)

針對自光模組光介面的訊號輸出執行波形測試。若要確認光模組的特性,這是最重要的測試;它代表收發器在網路中的連接 相容性與效能優越性。若要確認輸出的光訊號品質符合標準,須評估遮罩餘裕、交叉點、平均功率、消光比及 OMA。

模組	遠端指令	說明
	:SCOPe:OPTion:MAX:SAMPles:NUMber 1350 :SCOPe:ACCUmulation:TYPe LIMited :SCOPe:ACCUmulation:LIMit WAVeform,100	設定取樣條件 取樣編號、限制模式、擷取的波形
	:SCOPe:CONFigure:MEASure:TYPe AMPMask	將測量項目設定為振幅/時間及遮罩
	// 使用 MP2110A :SCOPe:CONFigure:MASK:RECall "100GbE-LR4_Tx.txt" // 使用 MP2100B :SCOPe:CONFigure:MASK:TYPe 11 // 10 GbE LAN/PHY	指定遮罩檔案
	// 使用單通道 (B) 設定成測量通道 :SCOPe:INPut:CHA OFF;:SCOPe:INPut:CHB ON // 使用雙通道 (A 及 B) 設定成測量通道 :SCOPe:INPut:CHA ON::SCOPe:INPut:CHB ON	設定測量通道 * 2 通道同時測量需要在畫面複製 時有相同的相位。
	:SCOPe:DISPlay:WINDow:SCALe:AUTOscale BOTH	設定 AUTOscale 使用 AUTOscale 指令指定参數,可以縮短執 行時間 (BOTH 時約為 1 秒)。詳情請參閱第 5.1 節 AUTOscale。
	:SCOPe:SAMPling:STATus RUN // 重複執行直到回應給 STATe?指令為 HOLD :SCOPe:SAMPling:STATus?	執行取樣並等候取樣完成
光示波器	(在 2 通道測量,重複下列的通道 A 及通道 B) (:SCOPe:INPut:CHA OFF;:SCOPe:INPut:CHB ON)	
	:SCOPe:CONFigure:MEASure:CHANnel B	設定通道以擷取測量結果
	(:SCOPe:CONFigure:MEASure:AMPTIME 1 CHB, 4 // Crossing) (:SCOPe:CONFigure:MEASure:AMPTIME 2 CHB, 6 // Avg Pow dBm) (:SCOPe:CONFigure:MEASure:AMPTIME 3 CHB, 8 // ExR) (:SCOPe:CONFigure:MEASure:AMPTIME 4 CHB, 15 // OMA mW)	選擇測量結果要顯示的項目 (交叉點、平均功率 (dBm)、消光比、OMA (mW))
	:SCOPe:CONFigure:MASK:UPDate :SCOPe:MEASure:MASK:MARGin? :SCOPe:FETCh:AMPLitude:CROSsing? :SCOPe:FETCh:AMPLitude:AVEPower? :SCOPe:FETCh:AMPLitude:EXTRatio? :SCOPe:FETCh:AMPLitude:OMA:MW?	查詢測量結果 (遮罩餘裕、交叉點、平均功率、消光比、OMA)
	 // 將 COPY 指令的檔案名稱設定為相同的檔案名稱 // (如此一來才不會壓縮到 BERTWave 磁碟)。 :SCOPe:EYEPulse:PRINt:COPY "screen_data", "C:/screen_copy" 	複製畫面及擷取影像資料 * V3.03/V4.01.01 以前的軟體版
	 // 由於 DATA? 而需要特殊的讀取程序 // 指令回應 (影像資料)為二位元資料。 // 如需詳細資料,請參閱操作手冊中 DATA? 指令的說明。 :SYSTem:DISPlay:DATA? 	本,在 COPY 指令之前需要:MODule:ID 5 的規格。

表 6 光 介面 波形測試序列

4.5. 電子介面波形測試 (電子示波器)

針對自光模組電子介面的訊號輸出執行波形測試。為確認輸出訊號的品質符合標準,依照表 7 說明評估抖動、上升/下降時間等。

模組	遠端指令	說明
	:SCOPe:OPTion:MAX:SAMPles:NUMber 1350 :SCOPe:ACCUmulation:TYPe LIMited :SCOPe:ACCUmulation:LIMit WAVeform,100	設定取樣條件 (取樣編號:1350,及已擷取的波形編號)
	:SCOPe:CONFigure:MEASure:TYPe AMPTIME	將測試模式設定為振幅/時間
	:SCOPe:INPut:CHA ON :SCOPe:INPut:CHB OFF :SCOPe:CONFigure:MEASure:CHANnel A	將測量通道設定為 A
	:SCOPe:DISPlay:WINDow:SCALe:AUTOscale BOTH	執行 AUTOscale 使用 AUTOscale 指令指定参數,可以縮短執 行時間 (BOTH 時約為 1 秒)。
	:SCOPe:SAMPling:STATus RUN // 重複執行直到回應給 STATe?指令為 HOLD :SCOPe:SAMPling:STATus?	執行取樣並等候取樣完成
電子示波器	(:SCOPe:CONFigure:MEASure:AMPTIME 1 CHA, 9 // Jitter pp) (:SCOPe:CONFigure:MEASure:AMPTIME 2 CHA, 10 // Jitter rms) (:SCOPe:CONFigure:MEASure:AMPTIME 3 CHA, 11 // Tr) (:SCOPe:CONFigure:MEASure:AMPTIME 4 CHA, 12 // Tf)	選擇測量結果要顯示的項目 (抖動 (p-p)、抖動 (rms)、上升/下降時間)
	:SCOPe:FETCh:TIME:JITTer:PPeak? :SCOPe:FETCh:TIME:JITTer:RMS? :SCOPe:FETCh:TIME:TRISe? :SCOPe:FETCh:TIME:FTIMe?	查詢測量結果 (抖動 (p-p)、抖動 (rms)、上升/下降時間)
	// 將 COPY 指令的檔案名稱設定為相同的檔案名稱 // (如此一來才不會壓縮到 BERTWave 磁碟)。 :SCOPe:EYEPulse:PRINt:COPY "screen_data","C:/screen_copy"	複製畫面及擷取影像資料
	 // 由於 DATA? 而需要特殊的讀取程序 // 指令回應 (影像資料)為二位元資料。 // 如需詳細資料,請參閱操作手冊中 DATA? 指令的說明。 :SYSTem:DISPlay:DATA? 	* V3.03/V4.01.01 以前的軟體版本,在 COPY 指令之前需要:MODule:ID 5 的規格。

表 7 電子介面波形測試序列

4.6. 光 Rx 靈敏度測試 (BERT)

光訊號接收靈敏度測試是量化光接收器耐用度最重要的測試之一;它可以確認可辨識的最低光訊號功率。具體而言,BER 的 測試方法使用 BERT,而光功率則使用可變衰減器來降低。一般來說,在位元率 1×10⁻¹² 有零錯誤功率。表 8 說明測試程 序。

模組	遠端指令	說明
		[消除 BER 曲線時]
	 // 使用光衰减器降低光輸入等級至 DUT // 並且重複下列測量,直到完全沒有錯誤 :BERT:ALL:SENSe:MEASure:IMMediate? 10,"ER:TOTal" 	MP2110A/MP2100B 使用 IMMediate 從 測量一開始即擷取測量結果?指令
		若測量時間為 10 毫秒至 3 秒,則為快速
BERT	// 將測量時間設定為 100 秒的單一測量 (1 分 40 秒) :BERT:SENSe:MEASure:EALarm:MODE SINGle :BERT:SENSe:MEASure:EALarm:PERiod 0.0.1.40	[測量 BER 達 3 秒以上時]
		重複指定單一測量的測量時間
	 // 使用光衰減器降低光輸入等級至 DUT // 並且重複下列測量,直到完全沒有錯誤 :BERT:ALL:SENSe:MEASure:STARt :BERT:ALL:SENSe:MEASure:EALarm:STATe?', '0' :BERT:ALL:CALCulate:DATA:EALarm? "CURRent:ER:TOTal" 	使用 MP2110A/MP2100B,附加關鍵字: 附加 ALL 至所有通道執行相同操作的指 令。

表 8 光 Rx 靈敏度測試序	歹[]
-----------------	-----

5. 加速提示

5.1. AUTOscale

內建在 BERTWave 取樣示波器內的 AUTOscale 功能是在畫面上顯示波形的最簡單方法。同時還可以自動調整波形顯示的 比例,AUTOscale 功能可自動偵測輸入訊號率及觸發訊號分配比。不過,在下列情況中,有一部分會忽略 AUTOscale 處理 程序以加速操作時間。

5.1.1. 使用 BERTWave PPG 時

使用多合一 PPG 為示波器輸入訊號時,可以將輸入訊號率及觸發訊號分配比的設定值設為追蹤 PPG 設定值,以支援最短的 AUTOscale 處理時間。此外,由於訊號率與分配比設定值也只有在 PPG 側產生,因此可忽略示波器側的設定值,以達 到節省時間的好處。

|--|

使用 MP2110A	:SCOPe:TIME:TRACking
使用 MP2100B	:SCOPe:CONFigure:TRACking:DRATe ON
	:SCOPE:CONFIgure:TRACKINg:DRATE:MASTEr 0

5.1.2. 輸入訊號率與觸發訊號分配比為已知時

當示波器輸入訊號率及觸發訊號分配比為已知時,透過指定指令的 BOTH 參數,設定位元率及分配比並執行 AUTOscale 以 支援最短的 AUTOscale 處理時間,使其無須使用到位元率及分配比自動偵測功能。

表 10 《	江元率與觸發分配比為已知時的指令
設定位元率	:SCOPe:TIME:DATRate
設定觸發分配比	:SCOPe:TIME:DIVRatio
執行 AUTOscale	:SCOPe:DISPlay:WINDow:SCALe:AUTOscale BOTH

5.1.3. 觸發訊號分配比為已知時

當示波器輸入觸發訊號分配比為已知時,將分配比自動偵測功能設定為關閉,以縮短 AUTOscale 的處理時間。

表 11 分配比已知時的指令

將分配比自動偵測功能設定為關閉	:SCOPe:TIME:AUTodetect OFF		
執行 AUTOscale	:SCOPe:DISPlay:WINDow:SCALe:AUTOscale		

6. 結論

本備註說明如何在生產線上,使用光模組的 BERTWave 功能穩定而快速的測量,以達到最佳的測量序列。Anritsu 提供客 戶提升製造品質與產品競爭力的最佳測量方法。

在本備註中所提到的實際執行指令序列的範例程式,都儲存在 BERTWave 儲存記憶體中,路徑如下所示。請搭配本備註及 操作手冊一起使用。

C:\Program Files\Anritsu\MP2100A\MX210000A\Examples\C#_SCPI_Sample

