


インストラクション

MT1000A ソフトウェア アップグレード方法

MT1000A のソフトウェアをアップグレードするために、FAT32 または NTFS 形式でフォーマットされた USB メモリが必要です。インストール前の MT1000A のバージョンが V11.05 以上の場合は、FAT32、NTFS どちらでも結構です。V10.04 以下の場合は、FAT32 のものをご用意

ください。バージョンを確認するには MT1000A 画面のツールバー上にあるアイコン  をクリックしてください。

バッテリーを使用してインストールする場合は、測定器に搭載されているバッテリーの残量が 40%以上であることを確認してください。

1. PC に USB メモリを挿入してください。
2. 既に当社サイトからソフトウェアを含む ZIP ファイルをお持ちであれば、以下のダウンロード手順は不要です。手順 8 へお進みください。
3. ウェブブラウザから以下の URL を開いてください: <https://www.anritsu.com/ja-jp/test-measurement/products/mt1000a>
4. 開かれたページにある「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。
5. 「ドライバ/ファームウェア/ソフトウェア」タブの下にある「Software for MT1000A with MU100011A」をクリックしてください。
6. 「Download」ボタンをクリックするとダウンロードが始まります。次に表示されるメッセージには「ファイルを保存する」または「指定の場所に保存する」を選んでください。ウェブブラウザから直接ファイルを開くことはできない場合があります。
7. ダウンロードが終わり保存された ZIP ファイル XX.YY_MT1000A_SW_MU100011A.zip を解凍・展開してください。
8. ファイル XX.YY.MT1000_SW を USB メモリの最上位フォルダにコピーしてください。MU100011A をお使いの場合は XX.YY.MU100011A_DATA もコピーしてください。
9. 電源ボタンを押して MT1000A をシャットダウンし、AC アダプタを取り外してください。このとき電源ボタンの長押しによる強制電源 Off はしないでください。
10. MT1000A に USB メモリを挿入してください
11. AC アダプタを接続し、電源を On にしてください。測定器は USB メモリを検出し自動的にインストールが始まります。インストールが完全に終わるまで USB メモリを抜かないでください。MU100011A を含む場合は、一旦 MT1000A が再起動したのちにもう一度インストールが継続されます。
12. インストールが完了したら USB メモリを抜いてください。