








バッテリーパックのお取り扱いについて



付属のバッテリーパックは、本体に実装したままで放置すると1週間程度で空になります。本器を長い期間ご使用にならない場合は本体からバッテリーパックを取り出した状態で保管することをお勧めします。

また、バッテリーパックは長い間使用しないと過放電状態になる場合があります。この場合は12時間ほど充電を行うと正常な状態に戻ります。



About the handling of a battery pack

If the charged battery pack is left mounted in a main unit, it will become empty in about one week. Please pick out the battery pack from the main unit when you do not use for a long period.

If the battery pack is not used for a long time, over discharge may occur.

In this case, please charge the battery for about 12 hours to return it to normal.