


## SRAM カードドライバ インストール手順書 (Windows XP SP2 用)


1. SRAM カードをPC カードスロットへ挿入します。

挿入すると、下図のように新しいハードウェアが認識され、新しいハードウェアの検出ウィザードのウィンドウが開きます。




\*1: 認識されるデバイスの名称が表示されます。


2. 「いいえ、今回は接続しません(T)」を選び、「次へ」進みます




3. 「一覧または特定の場所からインストールする（詳細）」を選び、「次へ」進みます




4. 「検索しないで、インストールするドライブを選択する」を選び「次へ」進みます。



5. ハードウェアの種類として「メモリテクノロジードライバ」を選択し、「次へ」進みます。



6. デバイスドライバとして、製造元「汎用」の「汎用PCMCIAメモリカード」を選択し、「次へ」進みます。



7. ドライバの互換性についての警告ウィンドウが表示されますが、「はい」を選択し、インストールを継続すると、ソフトウェアがインストールされます

