

MP1591A ネットワークパフォーマンステスタ



制御用ソフトウェアMX159001BをPCにイン	ストールします
PCにインストーラをコピーし、このアイコンをクリッ インストールが始まります。 この画面ではMX159001Bを選択して下さい。 インストールが終了するとメインアプリケー	vクすると自動的に
ションの二つのアイコンがデスクトップに 現れます。また、幾つかの補助アプリケー ションがスタートメニューに現れます。	< (bok (bot)) Dever
Kortesson B.J Korte	
デスクトップスタートメニュー	Ancibru
Discover What's Possible™	IP Network Measurement Division





MX159001Bのセットアップ

	cMP1591Aの制御用イーサネットポートをイーサネットケーブルで 下さい。制御用イーサネットポートは二つありますが、どちらを も構いません。		
 2)デスクトップのメインアプリケーションアイコンをクリックして MX159001Bを起動して下さい。 3) MX159001B画面の左側のツリービューでUnitを選択し、右クリック からNew Entryを選択して下さい。 4)前のページのSetup Utilityで設定したIPアドレスを入力し、 OKボタンを押して下さい。 			
Cannest Und Encoded V	ersion mismatchダイヤログが出てしまったら、		
Discover what's Possible	IP Network Measurement Division		

ダウンロード
 1)MX159001Bを終了して下さい。 2)スタートメニューからSetup Utilityを起動し、Downloadタブを選択して下さい。 3)Executeボタンを押して下さい。自動的にダウンロードが始まります。 4)ダウンロードが終了するとExitボタンが押せるようになります。このボタンを 押してSetup Utilityを終了してください。 5ページ目のMX159001Bのセットアップにお戻り 下さい。
Discover What's Possible ^{**}



Reservation (2/2)	
>MP1590ファミリのOTNモードの場合 5ページのMX159001Bのセットアップを 行った段階で自動的にReservationが 行われます。この段階で他のユーザー はこれらのモジュールを使用できなくなり ます。	Contract Description Description Image: Contrescription Description
Discover What's Possible**	IP Network Measurement Division



お見積り、ご注文、修理などのお問い合わせは下記まで。記載事項はおことわりなしに変更することがあります。

アンリツ株式会社

たま 10%再生紙を 使用しています。

http://www.anritsu.co.jp

本 社 TE	L046-223-1111	〒243-8555	神奈川県厚木市恩名5-1-1		
T&M営業本部					
第1営業部	046-296-1202	243-0016	神奈川県厚木市田村町8-5		
第2営業部	046-296-1203	243-0016	神奈川県厚木市田村町8-5		
第3営業部	03-5320-3560	160-0023	東京都新宿区西新宿6-14-1 新宿グリーンタワービル		
第4営業部	03-5320-3567	160-0023	東京都新宿区西新宿6-14-1 新宿グリーンタワービル		
ネットワーク	ネットワークス営業本部				
第1営業部	046-296-1205	243-0016	神奈川県厚木市田村町8-5		
第2営業部	03-5320-3551	160-0023	東京都新宿区西新宿6-14-1 新宿グリーンタワービル		
第3営業部	03-5320-3565	160-0023	東京都新宿区西新宿6-14-1 新宿グリーンタワービル		
東京支店	03-5320-3559	160-0023	東京都新宿区西新宿6-14-1 新宿グリーンタワービル		
北海道支店	011-231-6228	060-0042	札幌市中央区大通西5-8 昭和ビル		
東北支店	022-266-6131	980-0811	仙台市青葉区一番町2-3-20 第3日本オフィスビル		
関東支社	048-600-5651	330-0081	さいたま市中央区新都心4-1 FSKビル		
千葉営業所	043-351-8151	261-0023	千葉市美浜区中瀬1-7-1		
			住友ケミカルエンジニアリングセンタービル		
東関東支店	029-825-2800	300-0034	土浦市港町1-7-23 ホープビル1号館		
新潟支店	025-243-4777	950-0916	新潟市米山3-1-63 マルヤマビル		
中部支社	052-582-7281	450-0002	名古屋市中村区名駅3-22-4 みどり名古屋ビル		
関西支社	06-6391-0111	532-0003	大阪市淀川区宮原4-1-14 住友生命新大阪北ビル		
東大阪支店	06-6787-6677	577-0066	東大阪市高井田本通7-7-19 昌利ビル		
中国支店	082-263-8501	732-0052	広島市東区光町1-10-19 日本生命光町ビル		
四国支店	087-861-3162	760-0055	高松市観光通2-2-15 第2ダイヤビル		
九州支店	092-471-7655	812-0016	福岡市博多区博多駅南1-3-11 博多南ビル		

計測器の使用方法、その他についてのお問い合わせは下記まで。

計測サポートセンター

TEL: 0120-827-221、FAX: 0120-542-425 受付時間/9:00~17:00、月~金曜日(当社休業日を除く) E-mail: MDVPOST@cc.anritsu.co.jp

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

0604

■本製品を国外に持ち出すときは、外国為替および外国貿易法の規定により、日本国政府の輸 出許可または役務取引許可が必要となる場合があります。また、米国の輸出管理規則により、 日本からの再輸出には米国商務省の許可が必要となる場合がありますので、必ず弊社の営業 担当までご連絡ください。

No. MP1591A-J-T-1-(1.00) 公知 2006-12 AKD