

# MX900030A

## Connector Master

### リリースノート

#### バージョン 1.05

拝啓、平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

本リリースノートには、弊社製 MX900030A のソフトウェアバージョン 1.05 における新たに追加された機能の情報、既知の不具合の内容、使用上の注意点等の情報を記載しています。

今後ともご愛顧いただきますようお願い申し上げます。

## 目次

項目	内容
1. リリースしたソフトウェア ・・・P3	今回リリースしたソフトウェアバージョンと取扱説明書の版数を表記します。
2. 新たに追加された機能 ・・・P3	今回のソフトウェアで追加される機能の紹介です。
3. 修正した不具合 ・・・P5	今回までのソフトウェアで修正される不具合を表記します。
4. 既知の不具合 ・・・P5	現在判明している不具合内容を表記します。これらの不具合は次回以降のソフトウェアで対応する予定です。
5. 使用上の注意 ・・・P5	MX900030A を使用する場合の注意事項を表記します。取扱説明書と平行してお読みください。
6. ソフトウェアの更新時における注意点 ・・・P5	ソフトウェアの更新を実施するときの注意点を記載します。取扱説明書と平行してお読みください。

## 1. リリースしたソフトウェア

今回、リリースされたファームウェアのバージョンおよび取扱説明書の版数は以下のとおりです。  
機能については「2. 新たに追加された機能」、「3. 修正した不具合」をご参照ください。

ダウンロードファイル名	型名	バージョン
MX900030A ダウンロードファイル	MX900030A_v105_J.zip	1.05
取扱説明書	型名	版
MX900030A 取扱説明書	W3690AW	6 版

※：インストールされているバージョンは、Help -> About から確認できます。

## 2. 新たに追加された機能

今回のファームウェアバージョン 1.05 で追加された主な機能

- G0306C に対応しました。
- Windows 10 に対応しました。

ファームウェアバージョン 1.04 で追加された主な機能

- なし

ファームウェアバージョン 1.03 で追加された主な機能

- なし

ファームウェアバージョン 1.02 で追加された主な機能

- G0306B に対応しました。G0306B では 60 度チップが使用できます。

#### ファームウェアバージョン 1.01 で追加された主な機能

- 選択したフォルダー内にある VIPI ファイルを一括でレポート出力できるようになりました。  
メニューバーの Process -> Generate Report(Folder)をクリックすると、フォルダーの選択画面が表示されます。この画面で VIPI ファイルが保存されているフォルダーを選択すると、フォルダー内にある VIPI ファイルが一つの PDF ファイルに出力されます。
- ファイルリストにドラッグ&ドロップで VIPI ファイルが読み込めるようになりました。
- MX900030A を起動するときに Administrator の権限が必要なくなりました。
- MX900030A のインストール先が C:\Program Files\Anritsu\MX900030A に変更されました。
- Capture したファイルの保存先（変更可）が下記フォルダーに変更されました。  
（初期設定では自動的にファイル保存しないようになりました。）

Windows 7 の場合：

C:\Users\ユーザー名\Documents\Anritsu\MX900030A

Windows XP の場合：

C:\Documents and Settings\ユーザー名\My Documents\Anritsu\MX900030A\

### 3. 修正した不具合

ソフトウェアバージョン 1.05 にて修正した不具合情報の詳細を示します。以下の表を参照ください。

対象品名	アップグレード内容(管理番号)
MX900030A (V1.05)	➤ なし
MX900030A (V1.04)	➤ Office2013 が起動できなくなることがある不具合を修正しました。
MX900030A (V1.03)	➤ Analyze を実行すると、Connector Master が強制終了されてしまうことがある不具合を修正しました。
MX900030A (V1.02)	➤ なし
MX900030A (V1.01)	➤ なし

### 4. 既知の不具合

今回のバージョンで確認されている不具合を示します。以下の表を参照ください。

対象	内容	管理番号
MX900030A	➤ なし	

### 5. 使用上の注意

MX900030A を利用する際に注意していただきたい内容です。以下の表を参照ください。

対象	内容	管理番号
MX900030A	➤ ファイバスコープを PC に接続してから Connector Master を起動するようにしてください。	

### 6. ソフトウェア更新時における注意点

- 最新のファームウェアは以下の URL より入手できます。  
<https://www.anritsu.com/ja-jp/test-measurement/support/downloads?model=MU909014A1/B1/C/C6/15B1>
- バージョン 1.05 よりインストーラー形式になりました。インストール手順は MX900030A 取扱説明書をご確認ください。
- インストールしているときに PC の電源を切らないでください。